


M1505A&B 电机快速使用步骤


1. 如下左图，定子为不转部分，转子为转动部分。如下右图，使用台钳将电机固定好。



2. 如下左图为电机接口线序，按照此线序将线焊接并打胶固定，避免拉拽松动。



3. 如下图，将电机通信线的黄线 CAN_H 和白线 CAN_L 连接到 usb 转 can 模块。电机的红线和黑线则是电源线。



4.电源供电 24V, 波特率 1000Kbps, 如下左图, 发送模式切换指令切换到速度环, 最后一个字节 0x02 表示速度环环模式, 当电机收到 10 条有效指令, 就会触发主动上报。

0x105 02 00 00 00 00 00 00 00 00

如下右图, 再发送驱动指令驱动电机旋转, 300 (0x012C) 对应 30RPM, 给定数据=RPM*10。

0x032 01 2C 01 2C 01 2C 01 2C 01 2C

