


M1502E111 电机轮胎安装参考

1.如下图，安装电机轮胎需要准备电机、轮胎、压环、M3*10 螺丝 8 颗和内六角扳手。



2.如下左图，将轮胎套进电机。如下右图是区分左右轮的纹路。



3.如下图，将压环放上，对准螺丝孔。



4.如下图，将螺丝对准孔位，垂直扭进去，避免扭歪。

