

www.biopac.com

# Biopac Student Lab<sup>®</sup> Lección 5 ELECTROCARDIOGRAFIA (ECG) I Introducción


Rev. 01102018 (US: 12292017)


### Richard Pflanzer, Ph.D.

Profesor Asociado Emeritus Indiana University School of Medicine Purdue University School of Science

#### William McMullen

Vice Presidente, BIOPAC Systems, Inc.





# I. Introducción

La función principal del corazón es bombear sangre a dos circuitos:

- 1. Circuito pulmonar: permite que los pulmones oxigenen y retiren el dióxido de carbono de la sangre.
- 2. **Circuito sistémico**: permite la entrega de oxígeno y nutrientes a los tejidos y elimina el dióxido de carbono.

Ya que el corazón entrega sangre a dos circuitos diferentes, puede describirse como una doble bomba.



Para que ocurra el latido, el corazón requiere tres tipos de células:

- 1. Generadoras de ritmo, que producen una señal eléctrica (nódulo SA o marcapaso normal);
- 2. Conductoras, para esparcir la señal marcapaso; y
- Contráctiles (miocardio), para el bombeo de la sangre.

Secuencia eléctrica y mecánica del latido cardiaco

El corazón tiene células **marcapaso** que comienzan la secuencia eléctrica de depolarización y repolarización. Esta propiedad del tejido cardiaco es llamada automaticidad cardiaca o ritmicidad inherente. La señal eléctrica es generada en el nódulo sino auricular (SA), y se propaga al músculo ventricular por una particular vía de conducción: **vía internodal** y **fibras auriculares**, el **nodo auriculoventricular (AV)**, el **haz de His**, las ramas derecha e izquierda del haz, **fibras de Purkinje** (Fig. 5.1).

Cuando la señal eléctrica de la repolarización alcanza las células contráctiles, estas se contraen—un evento mecánico llamado **sístole**. Y cuando el impulso de repolarización alcanza las células miocárdicas, se relajan—un evento mecánico llamado

Nódulo Sa Aurícula Derecha Aurícula Izquierda Vías Internodales Haz de His Manojo de Rama Nódulo Izquierda Auriculoventricular Septum Manojo de Rama Interventricular Derecho Ventrículo Izquierdo Ventrículo Derecho Fibras de Purkinje Fig. 5.1 El corazón

diástole. De este modo estas señales eléctricas causan la acción mecánica del bombeo de sangre por parte del corazón; los eventos mecánicos siempre siguen los eventos eléctricos (Fig. 5.2).

El **nódulo SA** es el marcapaso normal del corazón, que inicia cada ciclo eléctrico y mecánico. Cuando el nódulo SA se despolariza, el estímulo eléctrico se propaga alrededor del músculo auricular provocando su contracción. Así, la repolarización del nódulo SA es seguida por la contracción auricular.

El impulso del nódulo SA es también propagado al **nódulo auriculoventricular** (AV) por medio de las **fibras internodales**. (La onda de repolarización no es propagada al ventrículo derecho inmediatamente, porque hay tejido no conductor separando las aurículas de los ventrículos.) La señal eléctrica que originó la contracción auricular es retrasada en el nódulo AV en aproximadamente 0.20 segundos, y luego es enviada a los **ventrículos** por medio del **Haz de His** (rama derecha e izquierdas), y **fibras de Purkinje**. Las fibras de Purkinje, entregan el impulso eléctrico directamente a los músculos del ventrículo, estimulando la **contracción ventricular** (**sístole** ventricular). Durante el sístole ventricular, el ventrículo empieza a repolarizar y entonces entra el período diástole (Fig. 5.2).

Aunque el corazón genera sus propios latidos, la frecuencia cardiaca (latidos por minutos) y la fuerza de contracción del corazón es modificada por los nervios del sistema **simpático** y **parasimpático**, que son divisiones del sistema nervioso autonómico.

- La división simpática incrementa la automaticidad y excitabilidad del nodo SA, y por eso incrementa la frecuencia cardiaca. También se incrementa la conductividad de los impulsos eléctricos a través del sistema de conducción atrio ventricular e incrementa la fuerza de contracción atrio ventricular. La influencia Simpática se incrementa durante la inhalación.
- La división parasimpática disminuye la automaticidad y excitabilidad del nodo SA, y por eso disminuye la frecuencia cardiaca. También se disminuye la conductividad de los impulsos eléctricos a través del sistema de conducción atrio ventricular y disminuye la fuerza de contracción atrio ventricular. La influencia Parasimpática se incrementa durante la exhalación.

#### El Electrocardiograma (ECG)

La actividad eléctrica del marcapaso es comunicada sólo al músculo cardiaco, y son los "ecos" de la depolarización y repolarización del corazón los entregados al resto del cuerpo. Al colocar sensores de alta resolución (**electrodos**) en otras partes del cuerpo, los ecos de la actividad eléctrica del corazón pueden ser detectados. El registro de esta señal eléctrica es llamado **electrocardiograma (ECG)**, y a partir del ECG, se puede inferir la actividad mecánica del corazón. La actividad eléctrica varía a través del ciclo del ECG como se muestra abajo (Fig. 5.2):




Fig. 5.2 Componentes del ECG (Derivación II) y eventos Eléctricos y Mecánicos del ciclo cardíaco

El ECG representa eventos eléctricos del ciclo cardiaco mientras que el Sístole Ventricular y Ventricular Diástole representan eventos mecánicos (de contracción y relajación del músculo cardíaco, apertura pasiva y cierre de las válvulas intracardiacas, etc.). Los Eventos eléctricos ocurren rápidamente, los eventos mecánicos ocurren lentamente. En general, los eventos mecánicos siguen los eventos eléctricos que ellos inician. Por lo tanto, el comienzo de la diástole ventricular es precedido por el comienzo de la despolarización ventricular. De hecho, en una derivación II normal de reposo, la repolarización ventricular normalmente comienza antes de la finalización de la sístole ventricular en el mismo ciclo cardíaco. Es por eso que al final de la sístole ventricular / comienzo de la diástole ventricular está marcada en la Fig. 5,2 aproximadamente 1/3 del camino por la onda T.

Ya que el ECG refleja la actividad eléctrica, es una "fotografía" útil de la actividad cardiaca. Si hay interrupciones en la generación o transmisión de las señales eléctricas, el ECG cambiara. Estos cambios pueden ser útiles para diagnósticos de cambios intracardíacos. Durante el ejercicio, sin embargo, la posición del corazón cambia, por lo que no se puede estandarizar o cuantificar los cambios de voltaje.

#### Componentes del ECG

Los eventos eléctricos del corazón (ECG) son normalmente registrados como patrón de la línea base (línea isoeléctrica), interrumpido por una **onda-P**, un **complejo QRS**, y una **onda-T**. Además, en los componentes de la onda del ECG, existen intervalos y segmentos (Fig. 5.2).

- La **línea isoeléctrica** es un punto de salida de la actividad eléctrica de depolarizaciones y repolarizaciones de los ciclos cardiacos e indican periodos donde los electrodos del ECG no detectaron actividad eléctrica.
- El **intervalo** es una medición de tiempo que incluye ondas y/o complejos.
- Los **segmentos** son una medición de tiempo que no incluyen ondas y/o complejos.

**ECG** Duración **Amplitud** Área medición... Representa... **COMPONENTE** (segundos) (milivoltios) Р Inicio y fin de la línea depolarización del atria izquierdo y derecho. 0.07 - 0.18< 0.25 isoeléctrica (línea de base); normalmente vertical en electrodos estándar Inicio y fin de la línea 0.06 - 0.12Complejo depolarización de los ventrículos derecho e 0.10 - 1.50QRS isoeléctrica (línea de base) del izquierdo. La repolarización Atrial es también inicio de la onda-Q al final de la parte de este segmento, pero la señal eléctrica de la repolarización atrial está enmascarada por onda-S el gran complejo QRS (ver Fig. 5.2). Т Inicio y fin de la línea depolarización de los ventrículos izquierdo y < 0.5 0.10 - 0.25isoeléctrica (línea de base) derecho. P-R Del inicio de la onda-P al inicio tiempo desde el inicio de la depolarización atrial 0.12-0.20 del complejo QRS al inicio de la depolarización ventricular. Intervalos Inicio del complejo QRS al final Q-T tiempo desde el inicio de la depolarización 0.32-0.36 de la onda-T ventricular al final de la repolarización ventricular. Esto representa el período refractario del ventrículo. R-R Desde el pico de la onda-R al tiempo entre 2 depolarizaciones sucesivas del 0.80 pico de la siguiente onda-R ventrículo. P-R Del fin de la onda-P al inicio tiempo de conducción de impulse desde el nodo 0.02 - 0.10del complejo QRS AV al miocardio ventricular. Segmentos S-T Intervalo entre el fin de la periodo de tiempo representando la parte inicial < 0.20 onda-S v el inicio de la onda-T de la repolarización ventricular en el cual los ventrículos están más o menos excitados uniformemente. T-P Desde el fin de la onda-T al tiempo desde el fin de la repolarización 0.0 - 0.40ventricular al inicio de la depolarización atrial. inicio de la siguiente onda-P

Tabla 5.1 Componentes del ECG y valores Típicos del electrodo II\*

\*Nota: Los valores de la tabla representan los resultados de una configuración típica del electrodo II (colocación en muñeca y tobillo) con frecuencia cardiaca del sujeto de ~75 BPM. Los valores son influenciados por la frecuencia cardiaca y la colocación, los valores para la colocación en el torso serían diferentes.

#### Derivación

El orden particular de dos electrodos (**positivo**, **negativo**) respecto de un tercero (**tierra**) es llamado **derivación**. La posición de los electrodos, para las diferentes mediciones han sido estandarizadas. En esta lección, registraremos la **derivación II**, que tiene un electrodo positivo en el tobillo izquierdo, uno negativo en la muñeca derecha, y un electrodo de tierra en el tobillo izquierdo. Las típicas mediciones de Derivación II están en la Tabla 5.1.

El componente dominante del ECG en cualquier registro de derivación estándar es el complejo QRS. Normalmente, en el registro de la derivación II las ondas Q y S son pequeñas y negativas y la onda R es grande y positiva como la mostrada en la Fig. 5.2. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunos factores, normal y anormal, determinan la duración, forma, frecuencia y ritmo del complejo QRS.

 Los factores normales incluyen el tamaño del cuerpo (BSA) y la distribución de la obesidad, tamaño del corazón (masa ventricular), posición del corazón en el pecho respecto a la ubicación de los electrodos, frecuencia metabólica, y otros.

Por ejemplo, en una persona que tiene un diafragma alto, el ápice del corazón puede desplazarse suavemente hacia arriba y hacia la izquierda de la persona. Este cambio en la posición del corazón altera el "dibujo eléctrico" de la depolarización ventricular por los electrodos de la derivación II, resultando en una positividad de la onda R e incremento de la negatividad de la onda S. En otras palabras, la amplitud positiva de la onda R disminuye y la amplitud negativa de la onda S aumenta. Se pueden observar cambios similares en una persona en el complejo QRS de la derivación II, en un atleta por ejemplo que no tiene ninguna enfermedad cardiaca pero tiene una masa ventricular izquierda mayor que lo normal. De hecho la disminución de la positividad de la onda R junto con el aumento de la negatividad de la onda S puede ser tan extremo que de la impresión errónea que la onda R se ha invertido, cuando en realidad el pico invertido es una ampliación de la onda S precedida por un pequeño pero todavía positiva onda R. Cuando la amplitud de las ondas Q, R y S de la derivación II son todas negativas, el resultado es un complejo QRS invertido anormal.

■ Los factores anormales incluyen hiper- e hipotiroidismo, hipertrofía ventricular (observada por ejemplo, en insuficiencia valvular crónica), obesidad mórbida, hipertensión esencial y otros muchos estados patológicos. Una discusión más detallada de los cambios del QRS en respuesta a factores normales y anormales requieren una introducción a los vectores cardiacos, los cuales os podéis dirigir a la Lección 6.

## Efectos de l ciclo respiratorio en descanso en la frecuencia cardiaca

Los menores incrementos y decrementos temporales en la frecuencia cardiaca asociados con el ciclo respiratorio en descanso reflejan ajustes en la frecuencia cardiaca realizados por el receptor de presión del sistema arterial y el sistema venoso (baroreceptor) reflejados en respuesta al ciclo de presión intratorácica (Fig. 5.3).

Cuando los músculos inspiratorios se contraen, la presión en el tórax disminuye (presión intratorácica) permitiendo que las venas se expandan ligeramente. Esto causa una disminución momentánea de la presión venosa, gasto cardíaco y del sistema de presión sanguínea. El reflejo seno carótido normalmente disminuye la frecuencia cardiaca en respuesta a la subida de la presión sanguínea de la arteria carótida. Sin embargo, la disminución momentánea del sistema arterial de la presión sanguínea durante la inspiración reduce la frecuencia del baroreceptor carótido, causando un incremento momentáneo de la frecuencia cardiaca.

Cuando los músculos inspiratorios se relajan, ocurre pasivamente la expiración. Durante la expiración temprana, la presión intratorácica incrementa causando la compresión de las venas torácicas, momentáneamente incrementa la presión venosa y vuelve a su estado normal. A consecuencia, los baroreceptores del sistema venoso incrementan la frecuencia cardiaca. Sin embargo, el ligero incremento en la frecuencia cardiaca es temporal porque aumenta el gasto cardíaco y la presión sanguínea del sistema arterial, lo cual incrementa los baroreceptores carótidos causando la disminución de la frecuencia cardiaca.




Fig. 5.3 Efectos del ciclo respiratorio en la frecuencia cardiaca



El promedio de la frecuencia cardiaca en adultos está entre 60-80 beats/min. (Promedio de 70 bpm para hombres y 75 bpm para mujeres.) Individuos que hacen ejercicio en forma regular tienen frecuencias cardiacas mas bajas. Los atletas son capaces de satisfacer las demandas sanguíneas con frecuencias tan bajas como 50 latidos/min. Los atletas tienden a desarrollar corazones más grandes que el promedio de la población, debido a la hipertrofia ventricular izquierda. Como tienen corazones más grandes su ECG también muestra algunas singularidades, pero esto no se interpreta como alteración cardióloga. No obstante las personas sedentarias en cambio que presentan bajas frecuencias y corazones hipertróficos tienen probablemente corazones alterados.

Ya que los ECGs son comúnmente usados, hay elementos básicos que deben ser estandarizados para facilitar su lectura. Los registros electrocardiográficos tienen un papel con cuadrados estandarizados (Fig. 5.4). Los cuadrados más pequeños siempre representan una unidad de tiempo de 0.04 segundos en el eje x y las líneas más oscuras verticales están espaciadas por 0.2 segundos. Las líneas horizontales representan la amplitud en mV. Las líneas horizontales mas claras están a 0.1 mV de distancia y las líneas mas oscuras representan 0.5 mV.

