TD 2: Modèle géométrique direct

Introduction: morphologie des manipulateurs robotiques

Afin de dénombrer les différentes architectures possibles d'un robot manipulateur, on peut se limiter à deux paramètres: 1) le type d'articulation (rotoïde, R, ou prismatique, P), et 2) l'angle que font deux axes articulaires successifs (0° ou 90°: sauf cas très particuliers, les axes consécutifs d'un robot sont soit parallèles, soit perpendiculaires).

Rappelons les définitions suivantes:

Définition (*Degrés de liberté*, *DDL*, *d'un robot*): Le nombre de DDL d'un robot est le nombre de paramètres indépendants qui permettent de définir la position du robot à un instant donné du mouvement

Définition (*Robot redondant*): Un robot est redondant lorsque le nombre de DDL du mécanisme est inférieur au nombre d'articulations indépendantes (motorisées). Cette propriété permet de préserver les capacités de déplacement de l'effecteur en présence d'obstacles, le (ou les) DDL supplémentaire(s) autorisant leur contournement.

On convient d'appeler les 3 premiers DDL le **porteur** du robot. Les DDL résiduels forment le **poignet**, caractérisé par des dimensions beaucoup plus petites et une plus faible masse.

Sont schématisées dans la Figure 1 ci-dessous les 12 morphologies possibles de porteur. Ces morphologies sont non redondantes. On élimine *a priori* les structures limitant les mouvements du porteur à des déplacements linéaires ou planaires: à savoir, 3 articulations prismatiques d'axes parallèles ou 3 articulations rotoïdes d'axes parallèles.

Dans la pratique, on trouve les 5 structures suivantes:

- Les porteurs cartésiens (PPP)
- Les *porteurs sphériques* (RRP) comme par exemple dans le robot Stanford et les robots 1000, 2000 et 4000 de Unimation
- Les porteurs cylindriques (RPP)
- Les *porteurs toriques* (RPR) et plus précisément la première structure de cette classe, comme par exemple dans certains robots SCARA. Toutefois, nous avons vu dans le cours que une structure de type RRP à axes parallèles est plus fréquente pour les robots SCARA des fabriquants ADEPT, ABB et Sankyo
- Les *porteurs anthropomorphes* (RRR), et plus précisément la première structure de cette classe (cf. la Figure 1), comme par exemple dans les robots M-20 (FANUC), RX et TX (Stäubli), IRB (ABB), Puma (Unimation) et KR5 (KUKA).

La structure RRR dont les 3 axes sont *concourants* (c'est-à-dire, les axes se coupent et ils ont un point d'intersection commun) forme ainsi une rotule et elle s'utilise plus généralement comme un *poignet*. D'autres types de poignets à 2 et à 3 axes sont représentés sur la Figure 2 ci-dessous.

F. Morbidi Page 1/6




Figure 1: Les 12 morphologies possibles de porteur (3 DDL).


Dans la pratique, le *poignet de type rotule* (ou poignet sphérique) est très répandu. Le robot, obtenu en lui associant un porteur à 3 DDL, est la structure la plus répandue à 6 DDL (voir les Figures 3, 4 et 5). Elle permet d'assurer un découplage entre la position et l'orientation de l'effecteur:


- Le porteur a pour rôle de fixer la position du point d'intersection, noté Q, des axes des 3 dernières articulations (centre du poignet): cette position Q, ne dépend que de la configuration des segments 1, 2 et 3 (c'est-à-dire, du porteur)
- Le poignet est destiné à l'orientation de l'effecteur (par ex. une pince)

F. Morbidi Page 2/6

poignet à 2 axes concourants


poignet à 2 axes non concourants





poignet à 3 axes concourants (rotule)

poignet à 3 axes non concourants






Figure 2: Exemples de poignets à 2 et à 3 axes.




Figure 3: Porteur avec poignet de type rotule.

F. Morbidi Page 3/6

Exemples de robots à 6 DDL:




Figure 4: Manipulateur cartésien avec poignet de type rotule.




Figure 5: Manipulateur cylindrique avec poignet de type rotule.




Figure 6: Manipulateur anthropomorphe avec poignet de type rotule.

F. Morbidi Page 4/6

Exercice 1:

Considérez les deux manipulateurs schématisés dans les Figures 4 et 5.

- 1. Déterminer les paramètres de Denavit-Hartenberg des manipulateurs
- 2. Déterminer le modèle géométrique direct des manipulateurs.

Exercice 2 (Robot TX60 de Stäubli):

Le but de cet exercice est d'établir le modèle géométrique direct du robot industriel TX60 de Stäubli (ce robot est présent dans la salle TP204). Il s'agit d'un manipulateur anthropomorphe avec poignet de type rotule (voir les Figures 6 et 10). Sur la fiche technique du robot, on trouve que les valeurs des paramètres a_2 , d_4 et d_6 sont (voir les Figures 9 et 10):

$$a_2 = 29 \text{ cm}, d_4 = 31 \text{ cm}, d_6 = 7 \text{ cm}.$$

- 1. Déterminer les paramètres de Denavit-Hartenberg du robot
- 2. Écrire un programme Matlab qui calcule la matrice homogène $T_6^0(\mathbf{q})$, étant données les positions articulaires $q_1,..., q_6$. Calculer la matrice $T_6^0(\mathbf{q})$ dans les cas suivants:
 - Les variables articulaires sont zéro, c'est-à-dire $\theta_1 = ... = \theta_6 = 0$
 - Le bras du robot est tendu à la verticale
 - Le bras du robot est tendu à l'horizontale selon l'axe x_0 (Figure 7)
 - Le bras du robot est plié avec la pince en bas (Figure 8)
- 3. Pour chacun des cas précédents, retrouver, à l'aide de la matrice $T_6^0(\mathbf{q})$, la position et l'orientation de l'effecteur par rapport au repère 0 de la base.




Figure 7: Bras du robot tendu à l'horizontale.




Figure 8: Bras du robot plié avec la pince en bas.

F. Morbidi Page 5/6




Figure 9: Dimensions du robot TX60 de Stäubli.




Figure 10: Schéma mécanique du robot TX60 de Stäubli.

F. Morbidi Page 6/6