

# Manual Ifox S@t

- Ligar sempre o teclado primeiro.
- **SESPET SESPET S**
- ❖ Em seguida, aparecerá na tela do micro terminal: inicializando aguarde...
- Após iniciar, aparecerá SAT não responde seguido de uma contagem regressiva. (Isso significa que o aparelho SAT está se conectando ao terminal).
- ❖ Ao finalizar, aparecerá na tela a palavra senha operador.
- ❖ Aperte a tecla 1 + <Enter>.
- Após, entrará na tela de opção.

#### ✓ EMITIR CUPONS

#### Na tela de **Opção**:

- Pressione < Enter>
- Digitar Código do Produto + <Enter>
- ❖ Digitar o Valor + <Enter>
- ❖ Para finalizar, apertar a tecla <DINHEIRO/SAT> ou <Cartão>
- ❖ Vender com mais de uma finalizadora: Apertar Tecla <FIM/SUBT> e na tela aparecerá CONTA A RECEBER, EX: Digite R\$10,00 + Tecla <Cartão> e Digite R\$10,00 + Tecla <Dinheiro/Sat>, Para uma compra de R\$20,00.

Após a emissão voltará para a tela de Opção.

#### ✓ EMITIR CUPONS COM CPF

# Na tela de Opção:

- ❖ Pressione <Enter>.
- ❖ Apertar Tecla CPF digitar Número + <Enter>.
- ❖ Digitar Código do Produto + <Enter>.
- ❖ Digitar o Valor + <Enter>.
- ❖ Para finalizar apertar a tecla < DINHEIRO/SAT > ou Cartão.

Após a emissão voltará para a tela de Opção.



# ✓ PRODUTOS COM MULTIPLICAÇÃO

#### Na tela de **Opção**:

- Pressione < Enter>.
- ❖ Digitar a Quantidade + Tecla (X) + Código do Produto + <Enter>.
- ❖ Digitar o Valor Unitário + <Enter>.
- ❖ Para finalizar apertar a tecla <DINHEIRO/SAT> ou <Cartão>.

Após a emissão voltará para a tela de Opção.

# ✓ PRODUTOS COM PESO

# Na tela de Opção:

- ❖ Pressione <Enter>.
- ❖ Digitar a quantidade em KGs, Exemplo: 0,125 + Tecla (X) + Código do Produto + <Enter>.
- ❖ Digitar o Valor do KG + <Enter>.
- ❖ Para finalizar apertar a tecla <DINHEIRO/SAT> ou <Cartão>.

Após a emissão voltará para a tela de Opção.

#### ✓ EXCLUIR PRODUTOS CADASTRADOS

**TECLA PROG 2X** 

CÓDIGO DO PROGRAMA: 36 tecle < Enter>.

Digite a SENHA MESTRE: <Enter>.

CÓDIGO DO PRODUTO: Informe o código do produto a ser excluído e tecle < Enter>.

Aparecerá o produto na tela, Apaga (S)im ou (N)ão.

Digite a tecla <\$ % +> no teclado após a mensagem acima para confirmar;

Ao finalizar tecle < FIM SUBT>.

# ✓ CANCELAR VENDAS JÁ FINALIZADAS

Obs. Vendas só podem ser canceladas em até 30 minutos após a emissão do cupom.

Aperte a tecla < DIN/SAT>.

Digite 1 - Cancelar SAT.

Digite o número do **EXTRATO** que aparecerá no cupom (Logo a baixo dos dados da empresa) e tecle **<Enter>**.



# ✓ SEGUNDA VIA DE VENDAS JÁ FINALIZADAS

Obs. Vendas só podem ser impressas em até 30 minutos após a emissão do cupom.

Aperte a tecla < DIN/SAT>.

Digite 2 - Segunda Via.

Digite o número do **EXTRATO** que aparecerá no cupom (Logo a baixo dos dados da empresa) e tecle **<Enter>**.

#### ✓ RELATÓRIO DE VENDA

Apertar tecla PROG 3 X

Obs.: Caso queira outros tipos de relatório, apertar tecla <PROG> 1 X, em seguida tecle 1 – Relatórios, e usando a tecla <FIM/SUBT> para baixo e <DIN/SAT> para cima, escolha o relatório que deseja e tecle <Enter>.

#### ✓ ZERAMENTO DE VENDAS

**TECLA PROG 2X** 

CÓDIGO PROGRAMA: 90 tecle < Enter>.

CÓDIGO ZERAMENTO: 9 tecle < Enter>.

Aparecerá na tela: COPIA BANCO DE DADOS PARA FLASH INTERNO

**FAZ A CÓPIA?** Digite a tecla **<S** % **+>** no teclado após a mensagem acima para confirmar;

#### RELATÓRIO DE PRODUTOS CADASTRADOS

**TECLA PROG 2X** 

CÓDIGO PROGRAMA: 13 tecle < Enter>.

**CÓDIGO SETOR**: 1 tecle **<Enter>**.

#### ✓ <u>RELATÓRIO DE PRODUTOS E IMPOSTOS</u>

**TECLA PROG 2X** 

CÓDIGO PROGRAMA: 86 tecle < Enter>.



#### ✓ CADASTRO DE PRODUTOS

TECLA < PROG > 2X

CÓDIGO PROGRAMA: 40 tecle < Enter>.

**CÓDIGO PRODUTO**: Informe o código do produto a ser cadastrado e tecle **<Enter>**.

**NOME**: Digite o nome do produto e tecle **<Enter>**.

**CEST**: Informe o imposto passado pela Contabilidade e tecle **<Enter>**.

**SETOR**: Digite 1 e tecle **<Enter>**.

USA PREÇO COM 3 DÍGITOS? Tecle (N)ão

PREÇO: Digite o preço do produto e tecle <Enter>.

CUSTO: Tecle <Enter>.
COMISSÃO: Tecle <Enter>.

IMPOSTO TOTAL APROXIMADO: Informe o imposto passado pela Contabilidade e tecle

<Enter>

SELECIONE UNIDADE: 0 = Unidade ou 1= Quilo. INDICE COMISSÃO NO PRODUTO: Tecle (N)ão

INDICE TAXA SERVIÇO: Tecle (N)ão

INDICE DESCONTOS E ACRESCIMOS: Tecle (N)ão

PRODUTO COM PREÇO FIXO: (S)im para preço fixo, (N)ão para preço a informar na venda.

CONTROLA ESTOQUE: Tecle (N)ão PEGA PESO DA BALANÇA: Tecle (N)ão

LISTA NA COMANDA ELETRÔNICA: Tecle (N)ão

AO FINALIZAR O CADASTRO DOS PRODUTOS TECLE < FIM SUBT >

#### ✓ CADASTRO DE IMPOSTOS SAT

TECLA < PROG > 2X

CÓDIGO PROGRAMA: 65 tecle < Enter>.

CÓDIGO PRODUTO: Informe o código do produto a ser cadastrado os impostos e tecle

<Fnter>.

**NCM**: Informe o imposto passado pela Contabilidade e tecle **<Enter>**.

**CEST**: Informe o imposto passado pela Contabilidade e tecle **<Enter>**.

**LEI DA TRANSPARÊNCIA 12.741**: Informe o imposto passado pela Contabilidade e tecle

<Enter>.

**ALÍQUOTA ISS**: Informe o imposto passado pela Contabilidade e tecle **<Enter>**.

ALÍQUOTA PIS: Informe o imposto passado pela Contabilidade e tecle < Enter>.

**ALÍQUOTA COFINS**: Informe o imposto passado pela Contabilidade e tecle **<Enter>**.

ALÍQUOTA ICMS: Informe o imposto passado pela Contabilidade e tecle < Enter>.

ISS TEM INCENTIVO? Digite (S)im para SIM ou (N)ão para NÃO.

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: Digite (S)im para SIM ou (N)ão para NÃO.

ESTE PRODUTO É SERVIÇO: Digite (S)im para SIM ou (N)ão para NÃO.

ESTE PRODUTO É COMBUSTIVEL: Digite (S)im para SIM ou (N)ão para NÃO.

**ORIGEM DO PRODUTO**: Digite 0 para Nacional e tecle **<Enter>**.

**ISSQN**: ESCOLHA a opção correspondente ao produto (use as setas).

ICMSSN 102: ESCOLHA a opção correspondente ao produto (use as setas).

**CFOP**: ESCOLHA a opção correspondente ao produto (use as setas).

PIS ALÍQUOTA CST: ESCOLHA a opção correspondente ao produto (use as setas).

COFINS ALÍQUOTA CST: ESCOLHA a opção correspondente ao produto (use as setas).



## ✓ O QUE FAZER SE APARECER A MENSAGEM SAT NÃO RESPONDE

- 1 Verifique se todas as luzes do SAT estão acessas.
- 2 Caso não esteja, verifique atrás do aparelho SAT se o cabo (preto) está conectado.
- 3 Se não estiver, conecte esse cabo, espere acender as luzes, desligue e religue.
- 4 Apertar a tecla **<Enter>**.
- 5 Se esta mensagem apareceu enquanto você emitia um cupom, por exemplo, aparecerá uma mensagem perguntando se você deseja finalizar o cupom que estava em andamento caso queira, responder sim e ela serão finalizados.

## ✓ O QUE FAZER SE TENTAR EMITIR UM CUPOM E ESTE NÃO SAIR

1 - Desligue tudo e em seguida confira se o cabo da impressora esta firmemente conectado nas duas extremidades e/ou a fonte da impressora. Ligue primeiro o micro terminal, espere acender as luzes do SAT e ligue a impressora. Aguarde a inicialização e realize a operação novamente.

#### SEMPRE VERIFIQUE SE A INTERNET ESTÁ EM FUNCIONAMENTO

1 – No caso de a internet do estabelecimento não estiver funcionando, entre IMEDIATAMENTE em contato conosco para verificação do possível problema, sob pena de os CFe-SAT emitidos serem considerados inábeis conforme parágrafo da legislação abaixo descrita e podendo gerar autuações para o estabelecimento.

# ATENÇÃO – OBRIGATORIEDADE DE TRANSMISSÃO DOS CF-e-SAT À SEFAZ-SP NO PRAZO LEGAL DE 10 DIAS

Conforme Artigo 13 da Portaria CAT 147/2012, o prazo legal para envio de cupons CF-e-SAT ao ambiente de processamento de dados da Secretaria da Fazenda é de 10 dias, contados da data da ocorrência da operação. Cupons CF-e-SAT enviados após este prazo serão considerados inábeis.

Recomendamos conectar os equipamentos SAT à internet ao menos uma vez a cada 10 dias a fim de que os cupons CF-e-SAT sejam transmitidos automaticamente para o Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT. Caso isto não seja, eventualmente, possível, existe a possibilidade de envio de cupons em contingência

Ficamos a disposição para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos.

Boas vendas!

(11) 2621-5151 / 95555-6940 / 97138-1840



# ENVIANDO E SALVANDO OS ARQUIVOS XMLS-CFE MENSAIS NO PEN DRIVE PARA A CONTABILIDADE

- 1 Na tela de **OPÇÃO E DATA**, conecte o pen drive na entrada USB traseira do micro terminal;
- 2 Pressionar a tecla < PROG > 2 X;
- 3 Digitar o **CÓDIGO DO PROGRAMA**: 83 e teclar **<ENTRA>**;
- 4 Digitar a SENHA MESTRE: teclar <ENTRA>;
- 5 Use a seta para baixo (tecla **<FIM/SUBTOT>**) e selecione a opção <u>3 EXPORTAR</u>

  ARQUIVOS XMLS ARMAZENADOS e teclar **<ENTRA>**;
- 6 Vai aparecer a mensagem: **PENDRIVE PRONTO PARA EXPORTAR XML.**

#### FAZ A CÓPIA (S)im ou (N)ão?

Digite a tecla <**S** % +> no teclado após a mensagem acima para confirmar;

7 – Em caso de êxito, aparecerá a mensagem <u>"XML Exportados". Verifique se está certo.</u>

# <u>Depois execute PROG 90 – zeramento 77;</u>

8 – Teclar **<FIM/SUBTOT>** ou **<ENTRA>** para finalizar e voltar p/ a tela de OPÇÃO e DATA; 9 – Fim.

## ATENÇÃO!!!

- 1 Caso o micro terminal apite aparecendo uma mensagem rápida que o **pendrive não está vazio**, voltando para a tela inicial de **OPÇÃO e DATA**, significa que o mesmo está com erro ou contém arquivos que deverão ser apagados. Nesse caso, troque o pendrive por um vazio, apague ou formate o mesmo através de um computador e/ou troque por outro novo e refaça a operação acima.
- 1.1 Para evitar o problema acima, após gerar os arquivos XML`S do mês atual e enviá-lo a contabilidade, SEMPRE orientar e reforçar com o responsável a apagar/excluir todo seu conteúdo e/ou formatar o pen drive para não ocorrer erros ao gerar novamente no mês seguinte.
- Caso o micro terminal apite aparecendo uma mensagem "Erro ao ler pendrive, repita a operação". Voltando para a tela inicial de OPÇÃO e DATA, significa que o mesmo não é compatível com o micro terminal. Nesse caso, troque o pendrive por um novo, apague ou formate o mesmo através de um computador e refaça a operação acima.
- 2.1 Para evitar o problema acima, é necessário evitar comprar pen drives paralelos e falsificados, sempre adquirir pendrive original e não esquecer mantê-los limpos e/ou formatados para as próximas leituras do mês.



# EMITINDO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO E CONFERÊNCIA MENSAL PARA CONTABILIDADE

- 1 Na tela de **OPÇÃO E DATA**, executar **<PROG>** 2X;
- 2 Digitar o CODIGO DO PROGRAMA: 28 e teclar <ENTRA>;
- 3 Ira aparecer **DATA INICIAL** no visor, digitar a data inicial correspondente ao mês de geração dos arquivos e teclar **<ENTRA>**;
- 4 Ira aparecer a **DATA FINAL** no visor, digitar a data final correspondente ao mês de geração dos arquivos e teclar **<ENTRA>**;
- 5 Por fim, após a impressão do relatório de movimento mensal entregar junto com o pendrive a sua contabilidade;
- 6 Fim.