PROYECTO:		EAMMRA			
ID CASO DE PRUEBA: NOMBRE DEL CASO: Versión de firmware:		Cambio de perfil de consumo eléctrico 1.0		Test diseñado por: Fecha de diseño: Test ejecutado por: Fecha de ejecución:	Patricio Bos 03/10/18 Patricio Bos 01/11/18
Pre condiciones:		2 sensores DS18B20 conectados al puerto 1-WIRE (GPIO3[0]) de la CIAA-NXP. 1 Tarjeta microSD con formato FAT32 conectada al puerto SPI de la CIAA-NXP. Terminal serie conectada en configuración 8N1 115200 a la UART-USB			
Post condiciones:		ÉVITO III III III III III III III III III			
		ÉXITO: Nueva configuración de consumo aplicada. FALLA: Nueva configuración de consumo no aplicada.			
Resumen de	l Test:	los módu para per figuració	cambio de perfil de consumo. Después ulos y la estación comienza a funcional formance. Después de 1 minuto, el us n y cambia el perfil de consumo en las be envíar un mensaje de confirmación	r con el perfil de consu uario ingresa a la inter s opciones del módulo	mo optimizado faz en modo con- de control. El sis-
Step #	Descripc	ión		Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1	Energizar el sistema			Mensaje de startup en la consola	ok
2	(sistema) Inicialización de todos los módulos			Mensajes de inicialización de cada módulo en la consola	ok
3	Esperar que se cumpla 1 minuto desde el paso #1			-	-
4	En la consola, ingresar al modo configuración. Luego ingresar al módulo de control			Visualizar en la con- sola el menú con- textual del configu- ración del módulo de control	ok
5	En la consola, ingresar a la opción cambiar configuración de perfil de consumo. Luego confirmar el cambio ingresando 's'.			Visualizar perfil de consumo actual y mensaje de confir- mación antes de aplicar el cambio	ok
6	(sistema) Se encola un mensaje para el módulo de control con la señal sig_config y el nuevo valor para el perfil de - consumo.				-
7	(sistema) El módulo de control recibe la señal sig_config y un nuevo valor de perfil de consumo. Se cambia el período del sysTickTimer de 1 ms a 10 ms. Se cambia el valor period en la estructura de control del módulo de almacenamiento 10 a 1. Se envían mensajes confirmando el cambio de configura- ción a través de la interfaz			Visualizar en la ba- rra de estado de la consola un mensaje del módulo de con- trol con el nuevo perfil de consumo aplicado.	ok
8	(sistema) El módulo de control encola un mensaje para e móduo HMI con la señal sig_disable. El módulo HMI recibe el mensaje y deshabilita la UART			La consola queda deshabilitada.	ok