## Descripción microstack 802.15.4

## Conviene tener a mano el resumen del estándar de la hoja de datos del CC2520, págs. 63 a 66.

En orden de abstracción los módulos actúan de la siguiente manera: Hardware → ssp.c → cc2520.c → cc2520-mac.c → cc2520-task.c (aplicación)

<u>ssp.c</u> controla el puerto SPI. La función SSPSendReceive toma los búfers de entrada y salida y la longitud de los mismos para realizar la transacción de bytes.

<u>cc2520.c</u> implementa las funciones de acceso al transceiver CC2520. cc2520.h contiene las macros SSEL Set() y SSEL Clr() que controlan el pin CSn.

## Funciones relevantes:

<u>ccInit()</u> inicializa el transceiver y le setea su dirección local. También se le puede especificar al hardware si tiene que enviar frame ACK automático.

<u>ccCmd()</u> arma las cadenas de bytes según el comando que se requiera y procesa la respuesta. <u>ccConfig()</u> carga los valores recomendados por la hoja de datos en los registros correspondientes. <u>ccRegRd()</u> y <u>ccRegWr()</u> se usan para escribir los registros/memoria del CC2520.

<u>cc2520-mac.c</u> implementa funciones de acceso al medio, controlando la funcionalidad del CC2520 relativa al protocolo 802.15.4.

struct frameData: Este es el tipo de datos que acepta el stack para enviar y recibir frames. En él se especifica el FCF (Frame Control Field), número de secuencia, direcciones de origen y destino, datos y longitud de los mismos. Básicamente toda la información requerida para armar el frame. RSSI y CRC se completan al recibir un frame.

## Funciones relevantes:

<u>ccWrapperFCF()</u> arma el FCF en función de los bits que indica el usuario. Básicamente se usa para especificar el tipo de frame y el formato de las direcciones, short o extended.

<u>ccTx()</u> implementa CSMA/CA y transmite el búfer de salida, si este contiene un frame. **Esta** función debe llamarse periódicamente para verificar si hay que transmitir.

<u>ccFrameTx()</u> carga un frame en el búfer de salida. La forma de utilizar esta función puede verse en el archivo main.c.

<u>ccFrameRx()</u> verifica si se recibió un frame. En caso afirmativo, lo carga en la estructura pasada como argumento. **Esta función debe llamarse periódicamente para verificar si hay un frame recibido.** La forma de utilizar esta función puede verse en el archivo cc2520-task.c.