Джойстик

SW1 SW2 SW3 SW4

JOYSTICK
J8
Conn_01x06_Pin
L_joystick
R_joystick
1
up_joystick
down_joystick
2

SENSOR
J1
Conn_01x08_Pin

кут місця вгору
кут місця вниз
азимут вліво
азимут вправо
стріла +
стріла –

EL+ bl_angle +
EL- bl_angle –
AZ_L bl_azimuth_L
AZ_R bl_azimuth_R
TL + bl_rod +
TL - bl_rod –
HOME AZ_home

блок живлення
mean well 24V

J2
Conn_01x02_Pin
-24V
GND
GND
–24V

Акумулятор

потенціометр
кута місця

J10
P_E
D19 1N4148
GND
Conn_01x03_Pin
D30 1N4148

кут місця

1N4148 D29
up_joystick → 1N4148 D20
down_joystick → 1N4148 D21

K3 MY2 — кут місця вгору
K13 MY2 — блокування км_вгору
D5 1N4148
D23 1N4148 — bl_angle +

K4 MY2 — кут місця вниз
K14 MY2 — блокування км_вниз
D6 1N4148
D24 1N4148 — bl_angle –

J4
EL
Conn_01x04_Pin
elevation_up
elevation_down

потенціометр
азимута

J9
P_A
GND
Conn_01x03_Pin
D18 1N4148

D16 1N4148
D13 1N4148
L_joystick → 1N4148 D14
R_joystick → 1N4148 D15

K7 MY2 — азимут вліво
K11 MY2 — блокування азимуту вліво
D11 1N4148
D25 1N4148 — bl_azimuth_L

K8 MY2 — азимут вправо
K12 MY2 — блокування азимуту вправо
D12 1N4148
D26 1N4148 — bl_azimuth_R

J6
AZ
Conn_01x04_Pin
azimuth_l
azimuth_r

J7
Conn_01x10_Pin
SM1223 X13
DQb0 elevation_up
DQb1 elevation_down
DQb2 up_cr
DQb3 down_cr
DQb4 azimuth_l
DQb5 azimuth_r
DQb6 retractable rod +
DQb7 retractable rod –
HOME AZ_home

підйом вантажу

K1 MY2 — підйом вантажу
D1 1N4148

J3
LIFTING
Conn_01x04_Pin
up_cr
down_cr

K2 MY2 — спуск вантажу
D2 1N4148

висувні стріли

K5 MY2 — рух стріли вперед
K9 MY2 — блкування стріли вперед
D9 1N4148
D27 1N4148 — bl_rod +

K6 MY2 — рух стріли назад
K10 MY2 — блокування стріли назад
D10 1N4148
D28 1N4148 — bl_rod –

J5
TL
Conn_01x04_Pin
retractable rod +
retractable rod –

ШТОРМ	
Sheet: /	
File: ПУ8м.kicad_sch	
Title: ПУ8М	
Size: A2	Date: 02.10.2026
KiCad E.D.A. 10.0.6-rc2	**Rev:** Id: 1/1