

Semnale de control MIPS32

Semnale de Branch opționale: ? ∈ {gez, ne, gtz}, se va înlocui ? cu o valoare din paranteză, dacă e cazul

Tipuri de operații care se pun în paranteză la ALUOp si ALUCtrl:

(+), (-), (&), (|), (^), (<<I), (<<Iv), (>>I), (>>a), (<

Semnificații: & - AND, | - OR, ^ - XOR, I - logic, a - aritmetic, v - cu variabilă

Instrucțiune	Opcode <i>Instr[31-26]</i>	Reg Dst	ExtOp	ALUSrc	Branch	Br_? (opțional)	Jump	JmpR (opțional)	Mem Write	Memto Reg	Reg Write	ALUOp[1:0]	function <i>Instr[5-0]</i>	ALUCtrl[2:0]
ADD	000000	1	x	0	0		0		0	0	1	00	100000	000
LW	100011	0	1	1	0		0		0	1	1	01	XXXXXX	000
BEQ	000100	X	1	0	1		0		0	X	0	10	XXXXXX	001
BNE	000101	X	1	0	1		0		0	X	0	10	XXXXXX	001
ADDI	001000	0	1	1	0		0		0	0	1	01	XXXXXX	000
SUB	000000	1	X	0	0		0		0	0	1	00	100010	001
OR	000000	1	X	0	0		0		0	0	1	00	100010	101
SW	101011	X	1	1	0		0		1	X	0	01	XXXXXX	000
J	000010	X	X	X	0		1		0	X	0	XX	XXXXXX	XXX
SLL	000000	1	X	0	0		0		0	0	1	00	XXXXXX	010
SRL	000000	1	X	0	0		0		0	0	1	00	000000	011
XOR	000000	1	X	0	0		0		0	0	1	00	000010	111
SLT	000000	1	X	0	0		0		0	0	1	00	101010	110
AND	000000	1	X	0	0		0		0	0	1	00	100100	100
ORI	001101	0	0	1	0		0		0	0	1	11	XXXXXX	101

URL: https://drive.google.com/file/d/1SI7x2Gp_2m3SEkwnXuGt4ns4voYzpGBH/view?usp=sharing