

Department of Computer Engineering

Faculty of Engineering
Prince of Songkla University

240-319

Embedded System Developer Module



Associate Prof. Dr. Panyayot Chaikan panyayot@coe.psu.ac.th



Chapter 4

Timer/Counter






เนื้อหา

การจับเวลาโดยการใช้ซอฟต์แวร์
การจับเวลาโดยการใช้วงจรนับ/จับเวลา
วงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 0 และหมายเลข 2 (ขนาด 8 บิต)
การเขียนโปรแกรมบริการการขัดจังหวะของวงจรนับ/จับเวลา
วงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 1 (ขนาด 16 บิต)





Chapter 4-part1

วงจรนับ/จับเวลา (Counter/Timer) ขนาด 8 บิต



วิธีการจับเวลา

ใช้ซอฟต์แวร์

- ◆ไม่มีประสิทธิภาพ
- ◆ควบคุมเวลาได้ยากหากเขียนด้วยภาษาซี
- ◆ เขียนโปรแกรมได้ค่อนข้างยากแม้จะใช้แอสเซมบลี
- ใช้วงจรนับ/จับเวลา
 - ชีพียูไม่ต้องเสียเวลาวนลูปหน่วงเวลาโดยเปล่าประโยชน์
 - ◆ประสิทธิภาพสูง
 - ◆สามารถพัฒนาได้ง่ายทั้งในภาษาแอสเซมบลีและซี






ตัวอย่าง10.1 การเขียนโปรแกรมวนซ้ำเพื่อจับเวลา

🔷 จงเขียนโปรแกรมเพื่อวนซ้ำ

ให้ซีพียูส่งพัลส์ความถี่ 100 Hz

ออกสู่พอร์ต B บิต 0







การเขียนโปรแกรมวนลูปเพื่อส่งพัลส์

- ุ
 ♦ความถี่ 100 Hz -> 1 คาบ เท่ากับ 10 mS
- ◆จะต้องเขียนโปรแกรมวนซ้ำให้ซีพียูทำการ Toggle พอร์ต B บิต 0 ทุก ๆ 5 mS
- ◆สมมุติให้ซีพียู AVR ที่ใช้มีความถี่ 8 MHz





โปรแกรมวนซ้ำเพื่อส่งพัลส์

	ldi	var_B,0x0	0	;1 clk	
BIGLOOP:	inc	VAR_B		;39 clks	
		ldi	VAR_A, 0x00	;1 clk	
loop1:		inc	VAR_A	;255 clks	=1020 clks * 39
		cpi	VAR_A, 0xFF	;255 clks	= 39,780 clks
		brlo	LOOP1	;(2*254)+1 clks	337766 6225
	CPi	vAR_B,39		;39 clks	
	brlo	BIGLOOP		; (38*2)+1	clks
	;	COM PORTB	คำสั่ง br i	Lo lð	
	IN	R16, PORTB			
	COM	R16	-2 clk	หากมีการบรานช์	
	OUT	PORTB,R16		N I al G	
	rjmp	START	-1 CLK	หากไม่มีการบรานช์	

- 🔷 จำนวน clock ทั้งสิ้น 39,941 ลูก
- แต่ละลูกมีคาบเท่ากับ 125 nS (เมื่อซีพียูรันที่ 8 MHz)
- ♦ การหน่วงเวลาเกิดขึ้นเท่ากับ 39,941*125 nS = 4.99265 mS





วิธีที่ 2 - การสร้างพัลส์ด้วยวิธี Timer interrupt

```
int main (void)
{
    sei();
    TCNT0 = 155;
    //----enable timer 0
    ...
    while(1)
    {
        function_forever();
    }
}
```


```
ในตัวอย่างให้ทำการขัดจังหวะซีพียู
ทุกๆ 151 clk
```

```
ISR(vecter of timer 0)
{
     PORTB = ~portB;
     TCNT0 = 155;
     ...
     ...
}
```





วงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 0 (Timer/Counter0)






เรจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ Timer/Counter0

- **◆TCNT0** Timer/Counter0
- **♦**OCR0A Output Compare Register 0 A
- ♦ OCROB Output Compare Register 0 B
- ◆TIFR0 Timer Interrupt Flag Register 0
- ◆TIMSK0 Timer Interrupt Mask Register 0






TCCRnA – Timer/Countern Control Register A







TCCRnB – Timer/Countern Control Register B







แบบวิธีการทำงานวงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 0, 2

บิตควบคุมการทำงาน			ชื่อแบบวิธีการทำงาน	ค่าสูงสุดที่นับได้	
WGMn2	WGMn1	WGMn0	ภูยิท ก ขณา เท เท	พ เ _ถ ิงถุงเทนบเท	
0	0	0	แบบวิธีปรกติ	0xFF	
0	0	1	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเฟส	0xFF	
			ถูกต้อง		
0	1	0	แบบวิธี CTC	กำหนดใน OCRnA	
0	1	1	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็ว	0xFF	
1	0	0	ไม่มีการใช้งาน	-	
1	0	1	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเฟส	กำหนดใน OCRnA	
			ถูกต้อง		
1	1	0	ไม่มีการใช้งาน	_	
1	1	1	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็ว	กำหนดใน OCRnA	






การเลือกสัญญาณนาพิกาของวงจรนับ/จับเวลา

CSn2	CSn1	CSn0	สัญญาณสำหรับป้อนวงจรนับ/จับเวลา	
0	0	0	ไม่มีสัญญาณนาฬิกาถูกป้อนให้	
			ส่งผลให้วงจรนับ/จับเวลาหมายเลข n หยุดทำงาน	
0	0	1	CLK _{I/O}	
0	1	0	CLK _{I/O} /8	
0	1	1	CLK _{I/O} /64	
1	0	0	CLK _{I/O} /256	
1	0	1	CLK _{I/O} /1024	
1	1	0	วงจรนับ/จับเวลารับสัญญาณนาฬิกาที่ขอบขาลงของสัญญาณที่ขา T <i>n</i>	
1	1	1	วงจรนับ/จับเวลารับสัญญาณนาฬิกาที่ขอบขาขึ้นของสัญญาณที่ขา Tn	





TIMSKn – Timer/Counter n Interrupt Mask Register

บิตที่ 5 บิตที่ 7 บิตที่ 6 บิตที่ 4 บิตที่ 3 บิตที่ 2 บิตที่ 1 บิตที่ 0 ไม่ใช้งาน ไม่ใช้งาน ไม่ใช้งาน ไม่ใช้งาน ไม่ใช้งาน OCIEnB OCIEnA TOIEn

- OCIEnA (Timer/Counter *n* Compare Match A Interrupt Enable) ใช้เพื่อ เปิดทาง/ปิดทางการตอบรับการขัดจังหวะเมื่อ TCNTn = OCRnA
- OCIEnB (Timer/Counter *n* Compare Match B Interrupt Enable) ใช้เพื่อ เปิดทาง/ปิดทางการตอบรับการขัดจังหวะเมื่อ TCNTn = OCRnB
- บิต TOIEn (Timer/Counter n Overflow Interrupt Enable) ใช้เพื่อเปิดทาง/ปิด ทางการตอบรับการขัดจังหวะเมื่อเกิดการล้นของค่าใน TCNTn






TIFRn – Timer/Counter n Interrupt Flag Register

บิตที่ 7	บิตที่ 6	บิตที่ 5	บิตที่ 4	บิตที่ 3	บิตที่ 2	บิตที่ 1	บิตที่ 0
ไม่ใช้งาน	ไม่ใช้งาน	ไม่ใช้งาน	ไม่ใช้งาน	ไม่ใช้งาน	OCF <i>n</i> B	OCF <i>n</i> A	TOVn

- ตัวบ่งชี้ OCFnA ย่อมาจาก Timer/Counter n Output Compare Match A
 Flag ใช้บอกว่าค่าในเรจิสเตอร์ OCRnA มีค่าเท่ากับค่าในเรจิสเตอร์ TCNTn
- ตัวบ่งชี้ OCFnB ย่อมาจาก Timer/Counter n Output Compare Match B
 Flag ใช้บอกว่าค่าในเรจิสเตอร์ OCRnB มีค่าเท่ากับค่าในเรจิสเตอร์ TCNTn
- ตัวบ่งชี้ TOVn ย่อมาจาก Timer/Counter n Overflow Flag ใช้ในการบอกว่า ค่าในเรจิสเตอร์ TCNTn เกิดการล้นและมีการวกกลับจากค่า 0xFF มาเป็นค่า 0x00

แบบวิธีปรกติของวงจรนับ/จับเวลา0 และ 2


- ค่าในเรจิสเตอร์ TCNTn จะเพิ่มขึ้นครั้งละหนึ่งค่า
- ◆ เมื่อค่าในเรจิสเตอร์ TCNTn เกิดการสันจากค่า 0xFF วกกลับเป็นค่า 0x00 จะทำให้ตัวบ่งชี้การขัดจังหวะ TOVn เปลี่ยนค่าเป็นตรรกะสูง
- ชาลังจากนั้นเมื่อวงจุรนับ/จับเวลาได้สัญญาณนาฬิกาเข้ามาเพิ่มอีกรอบ ก็ จะเกิดการนับเพิ่มขึ้นที่เรจิสเตอร์ TCNTn ต่อไปอีกเรื่อย ๆ
- จะต้องมีการคำนวณค่าเริ่มต้นของเรจิสเตอร์ TCNTn
- ♦ ในรูทีนบริการการขัดจังหวะจะต้องมีการตั้งค่าใน TCNTn ใหม่



แบบวิธีปรกติของวงจรนับ/จับเวลา0 และ 2

$$TCNTn_{INITIAL} = 256 - \frac{CLK_{CPU} * S}{N}$$

- lacktriangle TCNT n_{INITIAL} คือ ค่าเริ่มต้นที่จะต้องตั้งให้กับเรจิสเตอร์ TCNTn
- ◆ CLK_{CPU} คือ ความถี่สัญญาณนาฬิกาที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้ในการทำงาน
- ◆ S คือ ค่าเวลาในหน่วยวินาทีที่ต้องการจับเวลา
- ◆ N คือ ค่าคงที่สำหรับป้อนให้วงจรพรีสเกลเลอร์ ใช้ในการหารความถี่ (เลือกค่าได้ 5 ค่า ได้แก่ 1, 8, 64, 256 และ 1024)



แบบวิธีปรกติของวงจรนับ/จับเวลา0 และ 2

Time =
$$(256 - TCNTn_{INITIAL})*\frac{N}{CLK_{CPU}}$$

- ♦ Time คือ ค่าเวลาในหน่วยวินาที่สามารถจับเวลาได้
- lacktriangle TCNT n_{INITIAL} คือ ค่าเริ่มต้นที่จะต้องตั้งให้กับเรจิสเตอร์ TCNTn
- ◆ CLK_{CPU} คือ ความถี่สัญญาณนาฬิกาที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้ในการทำงาน
- N คือ ค่าคงที่สำหรับป้อนให้วงจรพรีสเกลเลอร์ ใช้ในการหารความถี่ (เลือกค่าได้ 5 ค่า ได้แก่ 1, 8, 64, 256 และ 1024)



การเขียนโปรแกรมเพื่อให้วงจรนับ/จับเวลา 0 และ 2 ทำงานในแบบวิธีปรกติ

- กำหนดค่าเวลาในหน่วยวินาทีที่ต้องการจับเวลา
- คำนวณหาค่าเริ่มต้นของเรจิสเตอร์ TCNTn และทำการตั้งค่าให้เรจิสเตอร์ TCNTn
- ทำการตั้งค่าควบคุมในเรจิสเตอร์ TCCRnA และ TCCRnB
- ตั้งค่าบิต TOIEn ในเรจิสเตอร์ TIMSKn ให้มีค่าตรรกะสูงเพื่อเปิดทางการตอบรับ การขัดจังหวะจากวงจรนับ/จับเวลาหมายเลข n
- เปิดทางการตอบรับการขัดจังหวะส่วนกลางโดยใช้คำสั่ง sei ในกรณีที่ใช้ ภาษาแอสเซมบลี หรือใช้ฟังก์ชัน sei() ในกรณีที่ใช้ภาษาซี
- เขียนรูที่นบริการการขัดจังหวะสำหรับวงจรนับ/จับเวลาหมายเลข n



- ◆ จงหาค่า N ที่เหมาะสมเพื่อตั้งค่าให้วงจรนับ/จับเวลาหมายเลขศูนย์ ทำการจับเวลา 2.5 มิลลิวินาที
- 🔷 กำหนดให้วงจรนับ/จับเวลานี้ทำงานในแบบวิธีปรกติ
- ใมโครคอนโทรถเลอร์ทำงานที่ความถี่ 1 เมกะเฮิรทซ์
- ◆ จงคำนวณหาค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเวลาที่จับได้เมื่อใช้ N ค่า ต่าง ๆ







$$TCNTn_{INITIAL} = 256 - \frac{CLK_{CPU} * S}{N}$$

Ν	TCNT0 _{INITIAL}		
1	-2244.000		
8	-56.500		
64	216.938		
256	246.234		
1024	253.559		

Ν	TCNT0	ค่าเวลาที่จับได้	ความคลาดเคลื่อน
64	217	2.496 mS	-0.16 %
256	246	2.560 mS	2.40 %
1024	254	2.048 mS	-18.08 %










- ◆ จงเขียนโปรแกรมเพื่อส่งสัญญาณพัลส์รูปคลื่นสี่เหลี่ยม ความถี่ 100 เฮิรตซ์ ออกที่ขา PBO ของตัวประมวลผล ATmega 328P ซึ่งทำงานที่ความถี่ สัญญาณนาฬิกา 1 เมกะเฮิรทซ์
- 🔷 กำหนดให้ใช้วงจรนับ/จับเวลาหมายเลขศูนย์







hานวณหาค่าเริ่มต้นของเรจิสเตอร์ TCNTO ก่อน

TCNTO_{INITIAL} =
$$256 - \frac{\text{CLK}_{CPU} * \text{S}}{\text{N}}$$

= $256 - \frac{1*10^6 * 5*10^{-3}}{64}$
= 177.875

♦ ค่านี้จะต้องนำมาตั้งให้กับ TCNT0 และภายในรูทีนบริการ
 ขัดจังหวะจะต้องตั้งให้ TCNT0 เท่ากับค่านี้ทุกครั้งที่ทำงาน

การ





```
      1
      #include <avr/io.h>
      //เรียกใช้คลังโปรแกรม io.h

      2
      #include <avr/interrupt.h>
      //เรียกใช้คลังโปรแกรมสำหรับการขัดจังหวะ

      3
      ISR(TIMERO_OVF_vect)
      //ฟังก์ชันสนับสนุนการขัดจังหวะจากการล้นของค่าในวงจรนับ/จับ-

      4
      {
      //-เวลาหมายเลขศูนย์

      5
      TCNT0 = 178;
      //กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ TCNT0 ใหม่ทุกครั้งที่เกิดการขัดจังหวะ

      6
      PORTB ^= 0x01;
      //กลับเฉพาะบิตล่างของพอร์ต B ให้มีค่าเป็นตรงกันข้าม

      7
      }
```



8	int main (void)	//ฟังก์ซันหลักของโปรแกรม
9	{	
10	DDRB = 0x01;	//กำหนดทิศทางให้พอร์ต B เป็นเอาต์พุตเฉพาะบิตล่างสุด คือ PB0
11	TIMSK0 = (1 << TOIE0);	//กำหนดให้ซีพียูตอบสนองการขัดจังหวะจากวงจรนับ/จับเวลา0
12	TCCR0B = (1< <cs01 1<<cs<="" th="" =""><th>00); //ตั้งให้ WGM02 เป็น 0 และ CS0[2:0] เท่ากับ 011₂(หาร 64)</th></cs01>	00); //ตั้งให้ WGM02 เป็น 0 และ CS0[2:0] เท่ากับ 011 ₂ (หาร 64)
13	TCCR0A = 0x00;	//ตั้งให้บิต WGM0[1:0] มีค่า 00 ₂
14	TCNT0 = 178;	//กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ TCNT0 ด้วยค่าที่คำนวณไว้
15	sei();	//สั่งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตอบสนองการขัดจังหวะส่วนกลาง
16	while(1)	//วนซ้ำการทำงานตลอดเวลาที่ยังเปิดเครื่อง (วนซ้ำไม่รู้จบ)
17	{	
18		//ไม่มีการทำงานใด ๆ ในส่วนนี้
19	}	
20	}	





ตั้งค่า Timer0 อย่างไรให้เขียนโปรแกรมง่าย


- ◆ TCCR0B = (0<<WGM02) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | 1<<CS00);
- ◆ TCCR0A = (1<<WGM01) | (1<<WGM00);
- ◆ TCCR0A |= (1<< COM0A1);</p>
- ◆ TCCR0A |= (0<<COM0A0)|(1<< COM0B1) | (0<<COM0B0);





แบบวิธี CTC ของวงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 0, 2

- 🔷 ย่อมาจาก Clear Timer on Compare
- ♦ ค่าในเรจิสเตอร์ TCNTn จะนับขึ้นจนถึงค่าที่ตั้งไว้ใน OCRnA แล้วจึง กลับมาเริ่มนับจากสูนย์ใหม่อีกครั้ง
- ◆ ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งบรรจุค่าเริ่มต้นให้กับเรจิสเตอร์ TCNTn
 ใหม่ในรูทีนบริการการขัดจังหวะ
- ♦ มักนิยมตั้งให้เรจิสเตอร์ TCNTn มีค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์
- มักนิยมใช้งานร่วมกับตัวสร้างรูปคลื่นสัญญาณ (Waveform Generator)



แบบวิธี CTC ของวงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 0, 2

$$S_{CTCn} = \frac{(1 + OCRnA)*N}{CLK_{CPU}}$$

- ◆ S_{CTCn} คือ เวลา (วินาที)
- ♦ OCRnA คือ ค่าเริ่มต้นที่จะต้องตั้งให้กับเรจิสเตอร์ OCRnA
- ◆ CLK_{CPU} คือ สัญญาณนาฬิกาที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้ในการทำงาน
- N คือ ค่าคงที่สำหรับป้อนให้วงจรพรีสเกลเลอร์ ใช้ในการหารความถี่ (เลือกค่าได้ 5 ค่า ได้แก่
 1, 8, 64, 256 และ 1024)




การเขียนโปรแกรมวงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 0, 2 ให้ทำงานในแบบวิธี CTC

- กำหนดค่าเวลาในหน่วยวินาทีที่ต้องการจับเวลา จากนั้นนำค่าดังกล่าวมาคำนวณหาค่า เริ่มต้นของเรจิสเตอร์ OCRnA
- ตั้งค่าให้เรจิสเตอร์ TCNTn ให้เท่ากับศูนย์
- ตั้งค่าควบคุมในเรจิสเตอร์ TCCRnA และ TCCRnB
- เปิดทางการตอบรับการขัดจังหวะส่วนกลางโดยใช้คำสั่ง sei ในกรณีที่ใช้ ภาษาแอสเซมบลี หรือใช้ฟังก์ชัน sei() ในกรณีที่ใช้ภาษาซี
- lack เขียนรูที่นบริการการขัดจังหวะสำหรับวงจรนับ/จับเวลาหมายเลขn






ตัวสร้างรูปคลิ่นสัญญาณ







ขาOCnA







การตั้งค่าควบคุมตัวสร้างรูปคลิ่นสัญญาณ

บิตควบคุม		000010001001	
COMnA1	COMnA0	ความหมาย	
0	0	ไม่มีการใช้งานขา OCnA ขาพอร์ตที่ตรงกับขา OCnA ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลตามเ	
0	1	กลับบิตที่ขา OCnA เป็นตรงกันข้ามเมื่อค่าใน TCNTn และ OCRnA เท่ากัน	
1	0	ตั้งให้ขา OCnA เป็นตรรกะต่ำเมื่อค่าใน TCNTn และ OCRnA เท่ากัน	
1	1	ตั้งให้ขา OCnA เป็นตรรกะสูงเมื่อค่าใน TCNTn และ OCRnA เท่ากัน	

บิตควบคุม		600919891061	
COMnB1	COMnB0	ความหมาย	
0	0	ไม่มีการใช้งานขา OCnB ขาพอร์ตที่ตรงกับขา OCnB ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลตามปรก	
0	1	กลับบิตที่ขา OCnB เป็นตรงกันข้ามเมื่อค่าใน TCNTn และ OCRnB เท่ากัน	
1	0	ตั้งให้ขา OCnB เป็นตรรกะต่ำเมื่อค่าใน TCNTn และ OCRnB เท่ากัน	
1	1	ตั้งให้ขา OCnB เป็นตรรกะสูงเมื่อค่าใน TCNTn และ OCRnB เท่ากัน	





กรณีใช้ตัวสร้างรูปคลิ่นสัญญาณสร้างพัลส์

$$F_{OCnx} = \frac{CLK_{CPU}}{2*N*(1+OCRnx)}$$

- ♦ F_{OCnx}คือ ค่าความถี่ที่กำเนิดจากขา OCnx
- OCRnA คือ ค่าที่จะต้องตั้งให้กับเรจิสเตอร์ OCRnA
- ◆ CLK_{CPU} คือ สัญญาณนาฬิกาที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้ในการทำงาน
- N คือ ค่าคงที่สำหรับป้อนให้วงจรพรีสเกลเลอร์ ใช้ในการหารความถี่ (เลือกค่าได้ 5 ค่า ได้แก่ 1, 8, 64, 256 และ 1024)



- ุ
 ◆จงเขียนโปรแกรมเพื่อส่งสัญญาณพัลส์รูปคลื่นสี่เหลี่ยม
 ความถี่ 100 เฮิรตซ์ออกที่ขา PB0
- ุ◆ใช้ตัวประมวลผล ATmega 328P ซึ่งทำงานที่ 8 MHz
- ุ◆กำหนดให้ใช้วงจรนับ/จับเวลาหมายเลขศูนย์ทำงาน ในแบบ วิธี CTC





$$OCROA = \frac{S_{CTCO} * CLK_{CPU}}{N} - 1$$

Ν	OCR0A
1	39,999.00
8	4,999.00
64	624.00
256	155.25
1024	38.06



```
      1
      #include <avr/io.h>
      //เรียกใช้คลังโปรแกรม io.h

      2
      #include <avr/interrupt.h>
      //เรียกใช้คลังโปรแกรมสำหรับการขัดจังหวะ

      3
      ISR(TIMERO_COMPA_vect)
      //ฟังก์ชันสนับสนุนการขัดจังหวะจากตัวบ่งชี้ OCF0A

      5
      PORTB ^= 0x01;
      //กลับบิตที่พอร์ต B บิตล่างสุดเป็นตรงกันข้าม

      7
      }
```

เนื่องจากตัวสร้างรูปคลื่นสัญญาณมิได้เชื่อมต่อกับ PBO จึงไม่สามารถใช้ Waveform gen เพื่อสร้างพัลส์ได้ จึงต้องใช้ ISR ในการกลับบิตของ PBO






```
//ฟังก์ชันหลักของโปรแกรม
     int main(void)
 9
                                                 //ตั้งให้พอร์ต B เป็นเอาต์พุตเฉพาะบิตล่างสุด คือ PB0
             DDRB \mid = 0x01;
10
                                                 //อนุญาตให้เกิดการขัดจังหวะจากตัวบ่งชี้ OCF0A
             TIMSK0 = (1 << OCIE0A);
11
                                                 //ตั้ง Timer0 ทำงานที่ CTC mode, WGM01=1, WGM00=0
             TCCR0A = (1 << WGM01);
12
                                                 //หารความถี่ด้วย 1024 (CS02=1, CS01=0, CS00=1)
             TCCR0B = (1 << CS02 | 1 << CS00);
13
                                                 //กำหนดให้ค่าเริ่มต้นของ TCNT0 เป็นศูนย์
             TCNT0 = 0;
14
                                                 //ค่าเริ่มต้นของ OCR0A ซึ่งได้จากการคำนวณ
             OCR0A = 38;
15
                                                 //สั่งให้ตัวประมวลผลตอบสนองการขัดจังหวะส่วนกลาง
16
             sei();
                                                 //วนซ้ำทำงานแบบไม่รู้จบ
             while(1)
17
18
                                                 //ไม่มีการทำงานใด ๆ ในส่วนนี้
19
20
21
```



- จงเขียนโปรแกรมส่งสัญญาณพัลส์รูปคลื่นสี่เหลี่ยมความถี่ 100 เฮิรตซ์ออกที่ขา
 OCOA
- ◆ ให้ใช้ตัวสร้างรูปคลื่นสัญญาณ (Waveform Generator) ของ วงจรนับ/จับเวลา หมายเลขศูนย์ และให้ทำงานในโหมด CTC
- ตัวประมวลผล ATmega 328P ทำงานที่ความถี่ 8 MHz







```
//เรียกใช้คลังโปรแกรม io.h
     #include <avr/io.h>
                                                   //ฟังก์ชันหลักของโปรแกรม
 3
     int main(void)
                                                   //เริ่มต้นขอบเขตของฟังก์ชันหลักของโปรแกรม
 4
                                                   //ตั้งให้พอร์ต D บิตที่ 6 เป็นเอาต์พุต
          DDRD \mid = 1 \ll DDD6;
 5
          TCCR0A = (1 < COM0A0 | 1 < WGM01); //COM0A[1:0] = 01_2, WGM0[1:0] = 10_2
          TCCR0B = (1 << CS02 | 1 << CS00);
                                                   //CS02=1, CS01=0, CS00=1, WGM02=0
                                                   //ตั้งค่าเริ่มต้นให้ TCNT0 เริ่มนับจากศูนย์
          TCNT0 = 0;
                                                   //ค่า OCR0A ที่ได้จากการคำนวณ
          OCR0A = 38;
                                                   //วนซ้ำไม่รู้จบ
          while(1)
10
11
                                                   //ไม่มีการทำงานใด ๆ ในส่วนนี้
12
13
                                                   //สิ้นสุดขอบเขตของฟังก์ชันหลักของโปรแกรม
14
```






การบ้าน

- จงเขียนโปรแกรมเพื่อส่งพัลซ์ออกทางขา PC0 ความถี่ 350 Hz โดยใช้ Timer0 Overflow interrupt
- ◆ ให้เขียนด้วยภาษาซี
- 🔷 เขียนเสร็จให้ทดสอบความถูกต้องด้วย Oscilloscope ในโปรแกรม Proteus
- ส่งที่ต้องส่งในตัวรายงาน
 - ◆Code ภาษาซี และอธิบายการคำนวณค่าความถี่ที่ซีพียูสร้างได้
 - + capture ภาพความถี่ที่วัดได้จากออสซิลโลสโคป
 - ◆ ส่งงานใน lms2 ภายในวันเวลาที่กำหนด



- ุ◆จงใช้ AVR <u>ทำงานที่ 1 MHz</u> สร้างสัญญาณพัลส์สี่เหลี่ยมความถื่ 100 Hz ออกทางขา OC0A ดังรูป
- ♦ กำหนดให้ใช้ Timer0 ในแบบวิธี CTC
- ◆ไม่ต้องขัดจังหวะซีพียู แต่ใช้ตัวสร้างรูปคลิ่นสัญญาณในการสร้าง

สัญญาณพัลส์แทน





ทำการหาค่าเริ่มต้นของ OCR0A ที่ทำให้ซีพียูทำการ Toggle ซีพียู
 ที่ขา OC0A ได้ความถี่ 100 Hz


$$F_{OCOA} = \frac{Fclk_io}{2*N*(1+OCR0A)}$$

$$OCR0A = \frac{Fclk_io}{2*N*F_{OCOA}} - 1$$

$$= \frac{1*10^6}{2*64*100} - 1$$

$$= 77.125$$

◆ ดังนั้นต้องปัดเศษให้ค่าเริ่มต้นของ OCR0A เท่ากับ 77




ตัวอย่างที่ 4.5 (ต่อ)

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
void do_nothing(void)
//---1 MHz AVR is utilized
int main(void)
   TIMSKO = 0x00; //--disable all interrupts of timer0
   TCCROA = 0x42; //ctc mode and 0COA pin toggle
   TCNTO = 0;
   OCROA = 77;
   TCCROB = 0x03; // enable clock for TimerO (using prescaler=64)
   DDRD |= (1<<DDD6); //PD6 pin is configured as output
   while (1)
       do_nothing();
//(1<<CSO2)|(1<<CSOO)
```



การบ้าน

 ◆ จงใช้ AVR สร้างสัญญาณพัลส์สี่เหลี่ยมความถี่ 60 Hz ออกทางขา PC1 และ PC2 โดยให้มีเฟสต่างกัน 90 องศา ดังรูป



- ♦ กำหนดให้ใช้ Timer0 ใน normal mode
- ◆ เขียนโปรแกรมใน AvrStudio และทดสอบการทำงานด้วย Proteus และส่งใน lms2





Chapter 4 - part2

วงจรนับ/จับเวลา (Counter/Timer) ขนาด 16 บิต





เรจิสเตอร์ควบคุมวงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 1

บิตที่ 7	บิตที่ 6	บิตที่ 5	บิตที่ 4	บิตที่ 3	บิตที่ 2	บิตที่ 1	บิตที่ 0		
COM1A1	COM1A0	COM1B1	COM1B0	-	-	WGM11	WGM10	เรจิสเตอร์ TCCR1A	
ICNC1	ICES1	-	WGM13	WGM12	CS12	CS11	CS10	เรจิสเตอร์ TCCR1B	
								1	
FOC1A	FOC1B	-	-	-	_	_	_	เรจิสเตอร์ TCCR1C	
								1	
-	-	ICIE1	-	-	OCIE1B	OCIE1A	TOIE1	เรจิสเตอร์ TIMSK1	
								1	
_	_	ICIF1	-	_	OCF1B	OCF1A	TOV1	เรจิสเตอร์ TIFR1	



แบบวิธีการทำงานของวงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 1

ั้ขิตควบคุมการทำงาน WGM1[3:0]	ชื่อแบบวิธีการทำงาน	ค่าสูงสุดที่นับได้
00002	แบบวิธีปรกติ	0xFFFF
00012	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเฟสถูกต้องชนิด 8 บิต	0x00FF
00102	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเฟสถูกต้องชนิด 9 บิต	0x01FF
00112	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเฟสถูกต้องชนิด 10 บิต	0x03FF
01002	แบบวิธี CTC	กำหนดใน OCR1A
01012	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็วชนิด 8 บิต	0x00FF
01102	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็วชนิด 9 บิต	0x01FF
01112	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็วชนิด 10 บิต	0x03FF
10002	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเฟสและความถี่ถูกต้อง	กำหนดใน ICR1
10012	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเฟสและความถี่ถูกต้อง	กำหนดใน OCR1A
10102	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเฟสถูกต้อง	กำหนดใน ICR1
10112	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเฟสถูกต้อง	กำหนดใน OCR1A
11002	แบบวิธี CTC	กำหนดใน ICR1
11012	ไม่มีการใช้งาน	_
11102	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็ว	กำหนดใน ICR1
11112	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็ว	กำหนดใน OCR1A




CS12:CS10

CS12	CS11	CS10	ความหมาย
0	0	0	ไม่มีสัญญาณนาฬิกาถูกป้อนให้ ส่งผลให้วงจรนับ/จับเวลาหมายเลขหนึ่งหยุดทำงาน
0	0	1	วงจรนับ/จับเวลารับสัญญาณนาฬิกาของไมโครคอนโทรลเลอร์โดยตรง ไม่มีการหารความถี่ โดยวงจรพรีสเกลเลอร์
0	1	0	วงจรพรีสเกลเลอร์หารความถี่สัญญาณนาฬิกาของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยค่า 8 แล้วส่งค่าความถี่ที่ได้ให้เป็นสัญญาณนาฬิกาของวงจรนับ/จับเวลาหมายเลขหนึ่ง
0	1	1	วงจรพรีสเกลเลอร์หารความถี่สัญญาณนาฬิกาของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยค่า 64 แล้วส่งค่าความถี่ที่ได้ให้เป็นสัญญาณนาฬิกาของวงจรนับ/จับเวลาหมายเลขหนึ่ง
1	0	0	วงจรพรีสเกลเลอร์หารความถี่สัญญาณนาฬิกาของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยค่า 256 แล้วส่งค่าความถี่ที่ได้ให้เป็นสัญญาณนาฬิกาของวงจรนับ/จับเวลาหมายเลขหนึ่ง
1	0	1	วงจรพรีสเกลเลอร์หารความถี่สัญญาณนาฬิกาของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยค่า 1024 แล้วส่งค่าความถี่ที่ได้ให้เป็นสัญญาณนาฬิกาของวงจรนับ/จับเวลาหมายเลขหนึ่ง
1	1	0	วงจรนับ/จับเวลารับสัญญาณนาฬิกาที่ขอบขาลงของขา T1
1	1	1	วงจรนับ/จับเวลารับสัญญาณนาฬิกาที่ขอบขาขึ้นของขา T1





เรจิสเตอร์นับของ Timer/Counter1



♦ ก่อนจะเข้าถึงเรจิสเตอร์ดังกล่าวจะต้องปิดทางการขัดจังหวะเสียก่อน





การเข้าถึงเรจิสเตอร์ TCNT1

```
--ตั้งค่าให้ TCNT1 เท่ากับ 0x02AB
      R31, 0x02
ldi
      R30, 0xAB
ldi
      -สั่งให้ X เท่ากับเลขที่อยู่ของเรจิสเตอร์ TCNT1N
      XL, low(TCNT1H)
      XH, high(TCNT1H)
ldi
      -สั่งให้ Y เท่ากับเลขที่อยู่ของเรจิสเตอร์ TCNT1L
      YL, low(TCNT1L)
ldi
      YH high(TCNT1L)
ldi
      -เขียนค่า 0x02 ลงสู TCNT1H
      X, R31
      -เขียนค่า 0xAB ลงสู่ TCNT1L
      Y, R30
;---อ่านค่าจาก TCNT1 ให้กับเรจิสเตอร์ r31: N30
      R31, X
ld
      R30, Y
```

```
unsigned int i;
//ตั้งค่าให้ TCNT1 เท่ากับ 0x02AB
TCNT1 = 0x02AB;
Xอ่านค่าจาก TCN 1 ใส่ในตัวแปร i
i = TCNT1;
```



การเขียนเรจิสเตอร์ TCNT1

```
-ตั้งค่าให้ TCNT1 เท่ากับ 0x02AB
           r31, 0x02
           r30, 0xAB
    ldi
    -สั่งให้ X เท่ากับเลขที่อยู่ของเรจิสเตอร์ TCNT1H
           XL, low(TCNT1H)
    ldi
           XH, high(TCNT1H)
    -สั่งให้ Y เท่ากับเลขที่อยู่ของเรจิสเตอร์ TCNT1L
           YL, low(TCNT1L)
    ldi
    ldi
           YH, high(TCNT1L)
    -เก็บค่าเดิมของตัวบ่งชี้การขัดจังหวะ (SREG)
           r16, SREG
    -ปิดทางการขัดจังหวะของไมโครคอนโทรลเลอร์
    cli
   -เขียนค่า 0x02 ลงสู่ TCNT1H
           X, R31
    -เขียนค่า 0xAB ลงสู่ TCNT1L
           Y, R30
    -คืนค่าสถานะเดิมของการขัดจังหวะ
           SREG, r16
    out
```

```
//---ฟังก์ชันสำหรับเขียนค่าลง TCNT1
void WRITE_TCNT1_SAFE(unsigned int i)
     unsigned char backup sreg;
     //---เก็บค่าเดิมของ SREG เอาไว้ก่อน
     backup_sreg = SREG;
     //---ปิดทางการขัดจังหวะของไมโครคอนโทรลเลอร์
     cli();
     //---ตั้งค่าให้ TCNT1 เท่ากับ i
     TCNT1 = i;
     //---คืนค่าสถานะเดิมของการขัดจังหวะ
     SREG = backup sreg;
```



การอ่านเรจิสเตอร์ TCNT1

```
--อ่านค่าจาก TCNT1 ให้กับเรจิสเตอร์ r31: r30
    -สั่งให้ X เท่ากับเลขที่อยู่ของเรจิสเตอร์ TCNT1H
           XL, low(TCNT1H)
    ldi
           XH, high(TCNT1H)
    ldi
    -สั่งให้ Y เท่ากับเลขที่อยู่ของเรจิสเตอร์ TCNT1L
           YL, low(TCNT1L)
    ldi
           YH, high(TCNT1L)
    ldi
    -เก็บค่าเดิมของตัวบ่งชี้การขัดจังหวะ (SREG)
           r16, SREG
    in
    -ปิดทางการขัดจังหวะของไมโครคอนโทรลเลอร์
    cli
    -อ่านค่าจาก TCNT1 ให้กับเรจิสเตอร์ r31: r30
    ld
           R31, X
           R30, Y
    -คืนค่าสถานะเดิมของการขัดจังหวะ
    out
           SREG, r16
```

```
//---ฟังก์ซันสำหรับการอ่านค่าจาก TCNT1
unsigned int READ TCNT1 SAFE(void)
     unsigned char backup sreg;
     unsigned int i;
     //---เก็บค่าเดิมของ SREG เอาไว้ก่อน
     backup sreg = SREG;
     //---ปิดทางการขัดจังหวะของไมโครคอนโทรลเลอร์
     cli():
     //อ่านค่าจาก TCNT1 ใส่ในตัวแปร i
     i = TCNT1;
     //---คืนค่าสถานะเดิมของการขัดจังหวะ
     SREG = backup sreg;
     //---ส่งคืนค่า i ไปยังฟังก์ชันผู้เรียก
     return i;
```



วงจรัสร้างสัญญาณรูปคลื่นของวงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 1 กรณีทำงานแบบวิธีปรกติและ CTC

บิตควบคุม			
COM1x1	COM1x0	ความหมาย	
0	0	ไม่มีการใช้งานขาพอร์ตที่ตรงกับขา $OC1x$ ให้ขาของพอร์ตทำหน้าที่รับส่งข้อมูลตามปรกติ	
0	1	กลับบิตที่ขา OC1 x เป็นตรงกันข้ามเมื่อค่าใน TCNT1 และ OCR1 x เท่ากัน	
1	0	ตั้งให้ขา OC1 x เป็นตรรกะต่ำเมื่อค่าใน TCNT1 และ OCR1 x เท่ากัน	
1	1	ตั้งให้ขา OC1 x เป็นตรรกะสูงเมื่อค่าใน TCNT1 และ OCR1 x เท่ากัน	





Timer/Counter1 เมื่อทำงานในแบบวิธีปรกติ

$$S_{\text{Timer1_Normal}} = \left(65536 - \text{TCNT1}_{\text{INITIAL}}\right) * \frac{N}{\text{CLK}_{\text{CPU}}}$$

เมื่อ TCNT1 _{INITIAL}	คือ	ค่าเริ่มต้นที่จะต้องตั้งให้กับเรจิสเตอร์ TCNT1
		ซึ่งต้องเป็นค่าจำนวนเต็มบวก และอยู่ในย่าน 0-65535 เท่านั้น
CLK _{CPU}		ค่าความถี่สัญญาณนาฬิกาที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้ในการทำงาน
S _{Timer1_Normal}	คือ	คาบเวลาในหน่วยวินาทีที่ต้องการให้จับเวลาโดยใช้วงจรนับ/จับเวลา
		หมายเลขหนึ่งซึ่งทำงานในแบบวิธีปรกติ
Ν	คือ	ค่าคงที่สำหรับป้อนให้วงจรพรีสเกลเลอร์ ใช้ในการหารความถี่
		ซึ่งสามารถเลือกค่าได้ 5 ค่า ได้แก่ 1, 8, 64, 256 และ 1024



Timer/Counter1 เมื่อทำงานในแบบวิธี CTC

$$S_{CTC1} = \frac{(1 + OCR1A)*N}{CLK_{CPU}}$$

เมื่อ			
	S _{CTC1}	คือ	เวลา (วินาที) ที่สามารถจับโดยใช้วงจรนับ/จับเวลาหมายเลขหนึ่งในกรณีที่
			วงจรทำงานในแบบวิธี CTC
	OCR1A	คือ	ค่าเริ่มต้นที่จะต้องตั้งให้กับเรจิสเตอร์ OCR1A
	CLK _{CPU}	คือ	สัญญาณนาฬิกาที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้ในการทำงาน
	Ν	คือ	ค่าคงที่สำหรับป้อนให้วงจรพรีสเกลเลอร์ ใช้ในการหารความถี่
			ซึ่งสามารถเลือกค่าได้ 5 ค่า ได้แก่ 1, 8, 64, 256 และ 1024

- จงใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR สำหรับทำการเปิด-ปิดหลอด LED ทุกๆ
 บาที
- 🔷 สมมุติให้ใช้ซีพียู ATmega 328P ความเร็ว 8 MHz
- ♦ ให้ใช้ Timer ตัวใดก็ได้ของ AVR

ตัวอย่างที่ 4.8 (ต่อ)

🔷 ที่ 8 MHz ตัว Timer0 จับเวลาได้นานสุด

$$IP = (256 - 0_{TCNT0}) * \frac{1024_{N}}{CPUclk}$$
$$= \frac{256 * 1024}{8 * 10^{6}}$$
$$= 32.768 \quad mS$$

🔷 ที่ 8 MHz ตัว Timer1 จับเวลาได้นานสุด

$$IP = (65536 - 0_{TCNT1}) * \frac{1024_{N}}{CPUclk}$$

$$= \frac{65536 * 1024}{8 * 10^{6}}$$

$$= 8.3886 \quad \text{sec}$$




ตัวอย่างที่ 4.8 (ต่อ)

- ♦ จะเห็นว่าการใช้ Timer1 และ Timer0 โดยตรงเพียงอย่างเดียวก็ ไม่สามารถจับเวลานาน 1 นาที่ได้
- ทางออกคือการใช้ Timer/Counter จับเวลาหลายๆ ครั้งและรวม
 เวลาเข้าด้วยกันให้ครบ 1 นาที
- ◆สมมุติใช้ Timer1 จับเวลา 1 วินาที จำนวน ก็หมายความว่าต้อง ใช้ Timer1 จับเวลาจำนวน 60 ครั้งจึงจะได้เวลาเท่ากับ 1 นาที



ตัวอย่างที่ 4.8 (ต่อ)






TCNT1 = VALUE_FOR TIME N1++

```
int main(void)
   TIME01 = 0:
   TIME10 = 0:
         = 0b11111101:
   DDRB
                         //PBO= output, PB1=input
   DDRC
         = 0b11111111:
                          //PC = output
   DDRD
         = 0b11111111;
                          //PD = output
   PORTB = 0b11111110;
                           //when power-on, the LED is off
   PORTC = "LOOKUPTB[0];
   PORTD = ~LOOKUPTB[0]:
   //---set timer1 to interrupt the CPU every 1 second
   TCCR1A = 0x00; //prescale factor = 256
                         //Timer 1 is run at normal mode
   TCCR1B = 0x04:
   TIMSK1 = 0x01;//enable timer1 overflow interrupt
   cli();
          = VALUE_FOR_TCNT1;
   TCNT1
   sei();
                           //enable global interrupt
   while(1)
       do_nothing();
```

```
ISR(TIMER1_OVF_vect)
{
    TCNT1 = VALUE_FOR_TCNT1;
    TIME01++;
    if (TIME01==10)
    {
        TIME10++;
        if (TIME10==6)
        {
            TIME10=0;
            PORTB = ~PORTB;
        }
        TIME01=0;
    }
    PORTC = ~LOOKUPTB[TIME10];
    PORTD = ~LOOKUPTB[TIME01];
}
```

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define VALUE_FOR_TCNT1 34286
void do nothing(void)
unsigned char TIMEO1, TIME10;
unsigned char LOOKUPTB[] = {
                                  Ob001111111,
                                  Ob00000110,
                                  Ob01011011,
                                  Ob01001111,
                                  Ob01100110,
                                  Ob01101101,
                                  Ob01111101,
                                  Ob00000111,
                                  Ob01111111,
                                  Ob01101111,
                                  Ob01110111,
                                  Ob01111100.
                                  Ob00111001,
                                  Ob01011110,
                                  Ob01111001,
                                  Ob01110001 };
```

- ♦ จงเขียนโปรแกรมบน ATmega 328P เพื่อเปิดปิดหลอดแอลอีดีทุก ๆ หนึ่งนาที (เปิดหนึ่งนาทีและปิดหนึ่งนาทีสลับกัน)
- ♦ โดยสมมุติให้ตัวประมวลผลทำงานที่ความเร็ว 16 MHz







$$S_{Timer1_Normal} = (65536 - TCNT1_{INITIAL}) * \frac{N}{CLK_{CPU}}$$

Ν	TCNT1 _{INITIAL}			
1	-15,934,464			
8	-1,934,464			
64	-184,464			
256	3,036			
1024	49,911			



```
//ใช้คลังโปรแกรม io.h
    #include <avr/io.h>
                                         //ใช้คลังโปรแกรม interrupt.h
    #include <avr/interrupt.h>
                                         //ประกาศตัวแปรส่วนกลางสำหรับใช้นับ
    uint8 t count;
                                         //ฟังก์ชันบริการการขัดจังหวะจากวงจรนับ/จับเวลาหมายเลขหนึ่ง
    ISR(TIMER1 OVF vect)
                                         //ทำงานเมื่อเกิดการล้นของค่าใน TCNT1
                                         //บรรจุค่า 3036 ใหม่ลงไปใน TCNT1 ทุกครั้งที่ฟังก์ชันทำงาน
        TCNT1 = 3036;
                                         //เพิ่มค่าในตัวแปร count ขึ้นหนึ่งค่า
        count++;
                                         //หาก count เท่ากับ 60 แสดงว่าเวลาผ่านไปแล้ว 60 วินาที(1 นาที)
        if (count==60)
                                         //ให้ลบล้างค่าในตัวแปร count และกลับ PD7 เป็นตรงกันข้าม
                                         //ลบล้างค่าในตัวแปร count ให้กลับมาเป็นศูนย์
            count=0;
10
                                         //กลับบิต PD7 เป็นตรงกันข้ามจากค่าเดิม
            PORTD ^= 0x80;
11
12
                                         //สิ้นสุดขอบเขตของฟังก์ชันบริการการขัดจังหวะ
13
```





```
//ฟังก์ชันหลักของโปรแกรม
     int main(void)
14
                                             //เริ่มต้นขอบเขตฟังก์ชันหลักของโปรแกรม
15
                                            //ตั้งค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร count เท่ากับศูนย์
         count = 0;
16
                                            //ตั้งทิศทางให้บิตที่ 7 ของพอร์ต D ทำหน้าที่ส่งออก
         DDRD = (1 << DDD7);
17
                                            //เริ่มต้นให้บิตที่ 7 ของพอร์ต D เป็นตรรกะสูง (สั่งให้แอลอีดีติด)
         PORTD = 0x80;
18
                                            //ตั้งให้ WGM1[3:0]= 0000<sub>2</sub>
         TCCR1A = 0 \times 00;
19
                                            //ตั้งให้ CS1[2:0] เท่ากับ 100<sub>2</sub>
         TCCR1B = (1 << CS12);
20
                                            //ตั้งค่าเริ่มต้นของ TCNT1 เท่ากับ 3036
         TCNT1 = 3036;
21
                                            //เปิดทางการขัดจังหวะของการล้นข้องค่าใน TCNT1
         TIMSK1 = (1 << TOIE1);
22
                                            //เปิดทางการขัดจังหวะส่วนกลาง
         sei();
23
                                            //วนซ้ำการทำงานไม่รู้จบ
         while(1)
24
                                            //ไม่มีการทำงานใด ๆ ในส่วนนี้
25
26
                                             //สิ้นสุดขอบเขตของฟังก์ชันหลัก
27
```



ข้อสังเกตของเรจิสเตอร์ Timer Interrupt Flag

🔷 เรจิสเตอร์ของซีพียูAVR ต่างเบอร์กันจะมีชื่อไม่เหมือนกัน

♦ ATMEGA32 ใช้ TIFR

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	OCF2	TOV2	ICF1	OCF1A	OCF1B	TOV1	OCF0	TOV0	TIFR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	О	0	0	0	

♦ ATMEGA328P ใช้ TIFR0 และ TIFR1

Bit	7	6	5	4	3	2	1	o	
0x15 (0x35)		_	_	_	_	OCFoB	OCF0A	TOV ₀	TIFRO
Read/Write	R	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	o	О	0	О	0	О	o	О	
Bit	7	6	5	4	3	2	1	О	
0x16 (0x36)	_	_	ICF1	ı	_	OCF1B	OCF1A	TOV1	TIFR1
Read/Write	R	R	R/W	R	R	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	О	o	o	0	0	О	О	o	





จบบทที่ 4

