

Department of Computer Engineering

Faculty of Engineering
Prince of Songkla University

240-319

Embedded System Developer Module



Associate Prof. Dr. Panyayot Chaikan panyayot@coe.psu.ac.th



Chapter 5

การแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล





เนื้อหา

วงจรแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (Analog-to-Digital Converter: ADC) เรจิสเตอร์ควบคุมวงจรแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล การแปลงแบบการประมาณสืบเนื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมวงจรแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล ตัวอย่างวงจรประยุกต์ใช้งานวงจรแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล การสุ่มตัวอย่างสัญญาณแอนะล็อก






Chapter 5

Analog-to-Digital Converter ตอนที่ 1






ADC: Analog to Digital Converter









ความละเอียดของการแปลง







การแปลงแบบการประมาณสืบเนื่อง (SAR)








วงจรแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลใน AVR

- ความละเอียดของวงจรแปลงขนาด 10 บิต
- ♦ตัวแปลงแบบการประมาณสืบเนื่อง (Successive

Approximation)

$$ADC = \frac{V_{IN} * 1024}{V_{REF}}$$






ตัวอย่าง

Vin	Vref	Digital Out
0.3	5	61
0.4	5	82
0.5	5	102
0.6	5	123
0.7	5	143
0.8	5	164
4.6	5	942
4.7	5	963
4.8	5	983
4.9	5	1004
5	5	1023




ADC of AVR







ADMUX



บิตควบคุม		การเลือกค่าระดับแรงดันอ้างอิง		
REFS1	REFS0	นาวเยอนแนวรผกทรงผหอางอง		
0	0	รับจากขา AREF		
0	1	รับจากขา AVCC		
1	0	ถูกสงวนเอาไว้ มิให้ใช้งาน		
1	1	รับจากค่าแรงดันอ้างอิงภายในค่า 1.1 โวลต์		





วิธีการจัดเรียงข้อมูลใน ADCH และ ADCL

		บิตที่ 0	บิตที่ 1	บิตที่ 2	บิตที่ 3	บิตที่ 4	บิตที่ 5	บิตที่ 6	บิตที่ 7
ا ط	เรจิสเตอร์ ADCH	ADC8	ADC9	_	_	_	_	_	_
ั≻เมื่อ ADLAR=0	เรจิสเตอร์ ADCL 💄	A D.C.O.	A D C 1	1000	A D.C.2	A D.C.4	A D.C.E.	A D.C.(ADC7
J	เริงสเตอร ADCL _	ADCO	ADCI	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7
	_								
ا ا	เรจิสเตอร์ ADCH ~	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7	ADC8	ADC9
≻ เมื่อ ADLAR=1	เรจิสเตอร์ ADCL _								
J	เรจิสเตอร์ ADCL _	_	_	_	_	_	_	ADC0	ADC1






ADMUX

MUX30	Single Ended Input
0000	ADC0
0001	ADC1
0010	ADC2
0011	ADC3
0100	ADC4
0101	ADC5
0110	ADC6
0111	ADC7
1000	ADC8 ⁽¹⁾
1001	(reserved)
1010	(reserved)
1011	(reserved)
1100	(reserved)
1101	(reserved)
1110	1.1V (V _{BG})
1111	oV (GND)



ADCSRA – ADC Control and Status Register A







ค่าเวกเตอร์การขัดจังหวะในภาษาซื่

```
#define INTO vect
                           VECTOR (1)
                                        /* External Interrupt Request 0 */
#define INT1 vect
                           VECTOR (2)
                                        /* External Interrupt Request 1 */
                                        /* Pin Change Interrupt Request 0 */
#define PCINTO vect
                            VECTOR (3)
#define PCINT1 vect
                                        /* Pin Change Interrupt Request 1 */
                           VECTOR (4)
                                        /* Pin Change Interrupt Request 2 */
#define PCINT2 vect
                           VECTOR (5)
#define WDT vect
                           VECTOR (6)
                                           Watchdog Time-out Interrupt */
                           VECTOR (7)
#define TIMER2 COMPA vect
                                           Timer/Counter2 Compare Match A */
#define TIMER2 COMPB vect
                                           Timer/Counter2 Compare Match A */
                           VECTOR (8)
#define TIMER2 OVF vect
                                           Timer/Counter2 Overflow */
                           VECTOR (9)
#define TIMER1 CAPT vect
                           VECTOR (10)
                                           Timer/Counter1 Capture Event */
#define TIMER1 COMPA vect
                           VECTOR (11)
                                           Timer/Counter1 Compare Match A */
#define TIMER1 COMPB vect
                           VECTOR (12)
                                           Timer/Counter1 Compare Match B */
                                           Timer/Counter1 Overflow */
#define TIMER1 OVF vect
                           VECTOR (13)
#define TIMERO COMPA vect
                           VECTOR (14)
                                           TimerCounter0 Compare Match A */
#define TIMER0 COMPB vect
                          VECTOR (15)
                                           TimerCounter0 Compare Match B */
                                           Timer/Couner0 Overflow */
#define TIMER0 OVF vect
                           VECTOR (16)
#define SPI STC vect
                           VECTOR (17)
                                           SPI Serial Transfer Complete */
#define USART RX vect
                           VECTOR (18)
                                        /* USART Rx Complete */
#define USART UDRE vect
                           VECTOR (19)
                                        /* USART, Data Register Empty */
                           VECTOR (20)
                                        /* USART Tx Complete */
#define USART TX vect
                                           ADC Conversion Complete */
#define ADC vect
                           VECTOR (21)
                           VECTOR (22)
                                           EEPROM Ready */
#define EE READY vect
#define ANALOG COMP vect
                           VECTOR (23)
                                           Analog Comparator */
#define TWI vect
                           VECTOR (24)
                                           Two-wire Serial Interface */
                           VECTOR (25)
#define SPM READY vect
                                        /* Store Program Memory Read */
```






การตั้งค่าใน ADPS[2:0]

ADPS2	ADPS1	ADPS0	Division Factor
0	0	0	2
0	0	1	2
0	1	0	4
0	1	1	8
1	О	0	16
1	0	1	32
1	1	0	64
1	1	1	128



ADCSRB – ADC Control and Status Register B







วิธีการจุดชนวนวงจรแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล

ADTS2	ADTS1	ADTS0	แหล่งกำเนิดสัญญาณจุดชนวน
0	0	0	สั่งให้ตัวแปลงทำงานในแบบวิธีวิ่งอิสระ
0	0	1	วงจรเปรียบเทียบสัญญาณแอนะล็อก
0	1	0	จากขา INTO
0	1	1	วงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 0 เมื่อค่าใน TCNT0 เท่ากับ OCR0A
1	0	0	วงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 0 เมื่อตัวบ่งชี้ TOV0 มีค่าเป็นตรรกะสูง
1	0	1	วงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 1 เมื่อค่าใน TCNT1 เท่ากับ OCR1B
1	1	0	วงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 1 เมื่อตัวบ่งชี้ TOV1 มีค่าเป็นตรรกะสูง
1	1	1	หน่วยดักจับ (Input Capture Unit) ของวงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 1



การเขียนโปรแกรมควบคุมวงจร ADC

- ขั้นที่ 1 เลือกขารับเข้าสัญญาณแอนะถ็อก และตั้งค่าตัวมัลติเพลกซ์
 สัญญาณแอนะถ็อกให้รับค่าจากขาสัญญาณที่ถูกเลือกเอาไว้
- ขั้นที่ 2 เลือกแบบวิธีการทำงานของวงจรแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล ซึ่ง สามารถเลือกได้ 3 รูปแบบ
 - แบบวิธีแปลงครั้งเดียว
 - แบบวิธีวิ่งอิสระ
 - ◆แบบวิธีจุดชนวน หากเลือกแบบวิธีจุดชนวนจะต้องมีการเลือกแหล่งกำเนิด สัญญาณจุดชนวนด้วย



การเขียนโปรแกรมควบคุมวงจร ADC

- ♦ ขั้นที่ 3 เลือกวิธีการเรียงข้อมูลในเรจิสเตอร์ ADCH และ ADCL
- ขั้นที่ 4 เลือกค่าตัวหารความถิ่ของวงจรพรีสเกลเลอร์ โดยคำนึงจากความถิ่ ของสัญญาณแอนะล็อกที่รับเข้ามา
- 🔷 ขั้นที่ 5 เปิดทางการทำงานของวงจรแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล
- ขั้นที่ 6 สั่งให้บิต ADSC เป็นตรรกะสูงเพื่อให้วงจรแปลงเริ่มการแปลง สัญญาณ
- ขั้นที่ 7 เปิดทางการตอบรับการขัดจังหวะจากมอดูลแปลง แอนะล็อกเป็นดิจิทัล





Chapter 5

Analog-to-Digital Converter ตอนที่ 2



แบบวิธีในการทำงานของวงจร ADC

- ุ
 ♦วงจรแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลของเอวือาร์ สามารถเลือก แบบวิธีการทำงานได้ 3 รูปแบบ
 - แบบวิธีแปลงครั้งเดียว
 - แบบวิธีวิ่งอิสระ
 - ◆แบบวิธีจุดชนวน

แบบวิธีแปลงครั้งเดียว (Single Conversion mode)

- 🔷 ผู้ใช้จะต้องเขียนค่าตรรกะสูงลงสู่บิต ADSC (ADC Start Conversion)
- ◆ บิต ADSC จะคงค่าที่ตรรกะสูงจนกว่ากระบวนการแปลงสัญญาณจะเสร็จ สินแล้วจะกลับมาเป็นค่าตรรกะต่ำโดยอัตโนมัติ
- หากผู้ใช้ต้องการให้เกิดการแปลงสัญญาณในรอบถัดไป ก็เป็นหน้าที่ของผู้ใช้
 เองที่จะต้องสั่งให้เกิดการเขียนค่าตรรกะสูงลงสู่บิต ADSC ใหม่อีกครั้ง
- 🔷 ใช้เวลาการแปลงเท่ากับ 13 รอบสัญญาณนาพิกา
- ยกเว้นการทำงานในครั้งแรกภายหลังจากสั่งให้ตัวแปลงเริ่มทำงานจะใช้เวลา ในการแปลงทั้งสิ้น 25 รอบสัญญาณนาฬิกา



แบบวิธีวิ่งอิสระ (Free Running mode)

- ◆ ตัวแปลงทำการแปลงสัญญาณในรอบถัดไปทันทีที่การแปลงในรอบที่ ผ่านมาดำเนินการเสร็จสิ้น
- 🔷 การแปลงแต่ละครั้งจะใช้สัญญาณนาฬิกาเท่ากับ 13 รอบ
- ยกเว้นครั้งแรกที่เริ่มทำงานจะใช้สัญญาณนาฬิกาเท่ากับ 25 รอบ

แบบวิธีจุดชนวน

- → วงจรแปลงถูกสั่งให้เริ่มการแปลงโดยแหล่งกำเนิดสัญญาณจุดชนวนอื่น
- โดยผู้ใช้สามารถระบุแหล่งกำเนิดสัญญาณจุดชนวนได้
- ◆ผู้ใช้ต้องทำการเลือกแหล่งกำเนิดสัญญาณจุดชนวนที่บิต ADTS[2:0]
 ของเรจิสเตอร์ ADCSRB
- ◆ใช้สัญญาณนาพิกาทั้งสิ้น 13.5 รอบ เมื่อมีสัญญาณจุดชนวนครั้งใหม่ เข้ามาวงจรแปลงจึงจะเริ่มทำการแปลงในรอบใหม่ต่อไป





วิธีการจุดชนวนวงจรแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล

ADTS2	ADTS1	ADTS0	แหล่งกำเนิดสัญญาณจุดชนวน
0	0	0	สั่งให้ตัวแปลงทำงานในแบบวิธีวิ่งอิสระ
0	0	1	วงจรเปรียบเทียบสัญญาณแอนะล็อก
0	1	0	จากขา INTO
0	1	1	วงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 0 เมื่อค่าใน TCNT0 เท่ากับ OCR0A
1	0	0	วงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 0 เมื่อตัวบ่งชี้ TOV0 มีค่าเป็นตรรกะสูง
1	0	1	วงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 1 เมื่อค่าใน TCNT1 เท่ากับ OCR1B
1	1	0	วงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 1 เมื่อตัวบ่งชี้ TOV1 มีค่าเป็นตรรกะสูง
1	1	1	หน่วยดักจับ (Input Capture Unit) ของวงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 1





ความเที่ยงตรงของการแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล


- 🔷 ขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ
 - ค่าความถี่ในการชักตัวอย่างสัญญาณ
 - ค่าความละเอียด (จำนวนบิต) ของวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็น ดิจิทัล



การสุ่มสัญญาณแอนะล็อก

- 🔷 ทฤษฎีการชักตัวอย่างของในควิสต์และแชนนอน (Nyquist–Shannon sampling theorem)
- 🔷 ไม่จำเป็นต้องบันทึกสัญญาณทั้งหมดเพื่อเก็บตัวอย่างของสัญญาณนั้น ๆ
- เราสามารถดึงเฉพาะบางส่วนของข้อมูลมาใช้เป็นตัวแทนของสัญญาณเดิม ใส้
- ความถี่ในการชักตัวอย่างสัญญาณจะต้องมากกว่า 2 เท่าของความถี่สูงสุด
 ของสัญญาณรับเข้า







วิธีการจัดเรียงข้อมูลใน ADCH และ ADCL

บิตที่ 7	บิตที่ 6	บิตที่ 5	บิตที่ 4	บิตที่ 3	บิตที่ 2	บิตที่ 1	บิตที่ 0		
_	_	_	_	_	_	ADC9	ADC8	เรจิสเตอร์ ADCH	ا ا
ADC7	ADC6	ADC5	ADC4	ADC3	ADC2	ADC1	ADC0	เรจิสเตอร์ ADCL 💄	>เมอ ADLAR=0
ADC9	ADC8	ADC7	ADC6	ADC5	ADC4	ADC3	ADC2	เรจิสเตอร์ ADCH -	} - เมื่อ ADLAR=1
ADC1	ADC0	_	_	_	_	_		เรจิสเตอร์ ADCL _	





```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
void do_nothing(void)
                            { }
int main(void)
     DDRD = 0xFF:
     DDRB = 0xFF:
     //ADMUX[7:6]=00 ->using AREF pin
     //ADMUX[5] = 1 ->ADLR=1
     //ADMUX[3:0]=0000->ADC0 pin //ADCSRA[7]=1 ->ADC enable
                                         //ADCSRA[7]=1 -/ADC enable

//ADCSRA[6]=? ->ADC start conversion


//ADCSRA[5]=0 ->disable auto trigger

//ADCSRA[4]=0 ->ADC interrupt Flag

//ADCSRA[3]=0 ->ADC interrupt disable
     ADMUX = 0b00100000;
     while(1)
          ADCSRA = 0b11000111:
                                          //ADCSRA[2:0]=111-> Division factor/128
          while (!(ADCSRA & (1<<ADIF)) )
                do_nothing();
          PORTD = ADCH:
          PORTB = (ADCL >> 6);
```















แรงดันขาเข้าที่ขา ADC0	จำนวนแอลอีดีที่สว่าง
$V_{IN} < 0.55$	ไม่มีแอลอีดีดวงใดสว่าง
$0.55 \le V_{IN} < 1.11$	1 ดวง
$1.11 \le V_{IN} < 1.67$	2 ดวง
$1.67 \le V_{IN} < 2.22$	3 ดวง
$2.22 \le V_{IN} < 2.78$	4 ดวง
$2.78 \le V_{IN} < 3.34$	5 ดวง
$3.34 \le V_{IN} < 3.90$	6 ดวง
$3.90 \le V_{IN} < 4.45$	7 ดวง
$4.45 \le V_{IN} < 5.0$	8 ดวง





-	หากค่า	ו ו	VII	V	<	0.	.55	
		மை				_		

- หากอยู่ในช่วง 0.55 ≤ VIN < 1.11

- หากอยู่ในช่วง 1.11 ≤ VIN < 1.67

- หากอยู่ในช่วง 1.67 ≤ VIN < 2.22

- หากอยู่ในช่วง 2.22 ≤ VIN < 2.78

- หากอยู่ในช่วง 2.78 ≤ VIN < 3.34

- หากอยู่ในช่วง 3.34 ≤ VIN < 3.90

- หากอยู่ในช่วง 3.90 ≤ VIN < 4.45

- หากอยู่ในช่วง 4.45 ≤ VIN < 5.0

จะได้ค่าจากวงจรแปลงแอนะล็อกเป็นติจิทัลในช่วง 0-112 จะได้ค่าจากวงจรแปลงแอนะล็อกเป็นติจิทัลในช่วง 113-227 จะได้ค่าจากวงจรแปลงแอนะล็อกเป็นติจิทัลในช่วง 227-342 จะได้ค่าจากวงจรแปลงแอนะล็อกเป็นติจิทัลในช่วง 342-455 จะได้ค่าจากวงจรแปลงแอนะล็อกเป็นติจิทัลในช่วง 455-569 จะได้ค่าจากวงจรแปลงแอนะล็อกเป็นติจิทัลในช่วง 569-684 จะได้ค่าจากวงจรแปลงแอนะล็อกเป็นติจิทัลในช่วง 684-799 จะได้ค่าจากวงจรแปลงแอนะล็อกเป็นติจิทัลในช่วง 799-911 จะได้ค่าจากวงจรแปลงแอนะล็อกเป็นติจิทัลในช่วง 911-1023



```
//เรียกใช้คลังโปรแกรม io.h
     #include <avr/io.h>
                                       //กำหนดค่าความถี่ของตัวประมวลผลเท่ากับ 16 เมกะเฮิรทซ์
     #define F CPU 1600000UL
                                        //ฟังก์ชันหลักของโปรแกรม
     int main (void)
                                       //ประกาศตัวแปร x สำหรับใช้รับค่าจากเรจิสเตอร์ ADC
          uint16_t x;
                                       //ปิดทางวงจรบัฟเฟอร์สัญญาณดิจิทัลของขา ADC0-ADC5
          DIDR0 = 0b00111111;
                                       //ตั้งค่าทิศทางให้พอร์ต D ทำหน้าที่ส่งออกข้อมูล
          DDRD = 0xFF;
                                       //ตั้งค่าทิศทางให้พอร์ต C ทำหน้าที่รับเข้า
          DDRC = 0 \times 00;
          ADMUX = (1<<REFS0) | (0<<REFS1) | (0<<ADLAR); //ตั้งบิต ADLAR = 0 ในเรจิสเตอร์ ADMUX และ
                                        //ค่า REFS[1:0] = 00<sub>2</sub> หมายถึงรับแรงดันอ้างอิงจากขา AVCC
10
                                        //ADMUX[3:0] = 000_2 หมายถึงรับสัญญาณแอนะล็อกจากขา ADC0
11
          ADCSRA= (1<<ADEN) | (1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);//ตั้งค่าควบคุมในเรจิสเตอร์ ADCSRA
12
                                        //โดยมีรายละเอียดบิตควบคุมดังนี้
13
                                        //-ADEN=1 หมายถึงเปิดใช้งานวงจร ADC
14
                                        //-ADPS[2:0] = 111_2 หมายถึงตั้งค่าตัวหารความถี่เท่ากับ 128
15
                                        //- ADATE=0 หมายถึงตั้งให้ ADC ทำงานแบบวิธีแปลงครั้งเดียว
16
```





```
while(1)
17
18
             ADCSRA |= (1<<ADSC); //ตั้ง ADSC=1 หมายถึงสั่งให้วงจร ADC เริ่มต้นแปลงสัญญาณ
19
             while (!(ADCSRA & (1<<ADIF))))
20
                                      //วนซ้ำจนกว่าการแปลงจะเสร็จสิ้น (เมื่อเสร็จ ADIF จะมีค่าตรรกะสูง)
21
22
                                      //อ่านค่าจาก ADC ใส่ตัวแปร x
             x = ADC;
23
                                      //หาก x น้อยกว่า 113
             if (x<113)
24
                 PORTD = 0xFF; // สั่งให้แอลอีดีดับทุกดวง
25
26
             else if (x<227)
                                      //หาก 113 ≤ x < 227
                                               สั่งให้แอลอีดีติดหนึ่งดวง
                 PORTD = 0xFE;
27
                                      //หาก 227 ≤ x < 342
             else if (x<342)
28
                                               สั่งให้แอลอีดีติดสองดวง
                  PORTD = 0xFC;
29
```




ตัวอย่างที่ 5.2

22 33		
	30	else if (x<455) //หาก 342 ≤ x < 455
	31	PORTD = 0xF8; // สั่งให้แอลอีดีติดสามดวง
	32	else if (x<569) //หาก 455 ≤ x < 569
	33	PORTD = 0×F0; // สั่งให้แอลอีดีติดสี่ดวง
	34	else if (x<684) //หาก 569 < x < 684
	35	PORTD = 0xE0; // สั่งให้แอลอีดีติดห้าดวง
	36	else if (x<799) //หาก 684 ≤ x < 799
	37	PORTD = 0xC0; // สั่งให้แอลอีดีติดหกดวง
	38	else if (x<911) //หาก 799 ≤ x < 911
	39	PORTD = 0x80; // สั่งให้แอลอีดีติดเจ็ดดวง
	40	else //หาก 911 ≤ x ≤ 1023
	41	PORTD = 0x00; // สั่งให้แอลอีดีติดทุกดวง
	42	ADCSRA = (1< <adif); adc<="" td="" ลบล้างค่าในตัวบ่งชี้การขัดจังหวะจาก=""></adif);>
	43	}
	44	}













ตัวอย่างการต่อ Keypad ด้วยวิธีปกติ









$$V_{ADC5} = \frac{5*R1}{R1 + R4 + R5 + R6 + R7} = \frac{5*1000}{1000 + 15000 + 3300 + 680 + 180} = 0.248 \text{ V}$$









ปุ่มที่	ค่าแรงดันที่ได้	แรงดันน้อยสุดที่	แรงดันสูงสุดที่	ค่าดิจิทัลน้อยสุด	ค่าดิจิทัลสูงสุดที่
ถูกกด	จากการคำนวณ	ยอมรับได้	ยอมรับได้	ที่ยอมรับได้	ยอมรับได้
1	0.248	0.163	0.318	33	65
2	0.434	0.349	0.504	71	103
3	0.641	0.556	0.711	114	146
4	0.969	0.884	1.039	181	213
5	1.522	1.437	1.592	294	326
6	2.020	1.935	2.090	396	428
7	2.688	2.438	2.838	499	581
8	3.396	3.311	3.466	678	710
9	3.832	3.747	3.902	767	799
*	4.237	4.117	4.317	843	884
0	4.550	4.400	4.570	901	936
#	4.700	4.620	5.000	946	1023





1	#include <avr io.h=""></avr>	//เรียกใช้คลังโปรแกรม io.h		
2	#define F_CPU 16000000UL	//กำหนดค่าความถี่ของตัวประมวลผลเท่ากับ 16 เมกะเฮิรทซ์		
3	#include <avr delay.h=""></avr>	//เรียกใช้คลังโปรแกรม delay.h		
4	#define TURN_ALL_LED_OFF 0x0	00 //ตั้งค่าสำหรับใช้ปิดแอลอีดีทุกดวง		
5	#define ADC5 5	//อ่านสัญญาณแอนะล็อกจากขา ADC5		
6	unsigned char TABLE7SEG[] =	//ตารางสำหรับเก็บรหัสแสดงผลแอลอีดีชนิด 7 ส่วน		
7	{ 0b00111111,	// รหัสของเลข 0		
8	0b00000110,	// รหัสของเลข 1		
9	0b01011011,	// รหัสของเลข 2		
10	0b01001111,	// รหัสของเลข 3		
11	0b01100110,	// รหัสของเลข 4		
12	0b01101101,	// รหัสของเลข 5		
13	0b01111101,	// รหัสของเลข 6		
14	0b00000111,	// รหัสของเลข 7		





15	0b01111111,	// รหัสของเลข 8
16	0b01101111,	// รหัสของเลข 9
17	0b01110111,	// รหัสของเลข A
18	0b01111100,	// รหัสของเลข B
19	0b00111001,	// รหัสของเลข C
20	0b01011110,	// รหัสของเลข D
21	0b01111001,	// รหัสของเลข E
22	0b01110001,	// รหัสของเลข F
23	0b00000000 };	// รหัสสำหรับสั่งให้แอลอีดีดับทุกดวง
24	int counter = 0;	// how many times we have seen new value
25	int adcVal, prevADC, DECODED;	//ประกาศตัวแปร
26	void DISPLAY7segment(signed c	har a) //ฟังก์ชันสำหรับใช้แสดงผลออกสู่แอลอีดีชนิด 7 ส่วน
27	{	//นำค่าพารามิเตอร์ที่รับเข้ามา เปิดตารางค้นหา
28	PORTD = TABLE7SEG[a];	//และนำค่าที่อ่านได้ออกแสดงผลที่พอร์ต D
29	}	



```
unsigned int ADC_read(unsigned char a) //ฟังก์ซันสำหรับอ่านค่าแรงดันจากตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล
                                        //โดยรับค่าพารามิเตอร์ a ซึ่งระบุว่าจะอ่านจากช่องสัญญาณใด
31
                                        //ลบล้างค่าในสี่บิตล่างของเรจิสเตอร์ ADMUX ให้กลายเป็นตรรกะต่ำ
32
          ADMUX&= 0xF0:
                                        //ตั้งให้ ADMUX บิตสี่บิตล่างให้เท่ากับ a
          ADMUX =
33
                                       //สั่งให้วงจรแปลงเริ่มทำการแปลงสัญญาณ
          ADCSRA |= (1<<ADSC);
34
          while ( !(ADCSRA & (1<<ADIF)) ); //วนซ้ำจนกว่าตัวบ่งชี้ ADIF มีค่าเป็นตรรกะสูง
35
                                        //ลบล้างค่าในตัวบ่งชี้ ADIF ให้กลับมาเป็นตรรกะต่ำ
          ADCSRA |= 1<<ADIF;
36
                                        //คืนค่าที่ได้จากการแปลงสู่โปรแกรมผู้เรียก
          return ADC;
37
38
     int main(void)
39
40
41
          DDRC = 0x00;
                                        //input ADC5
                                        //port D is connected to 7-segment LED
42
          DDRD = 0xFF;
                                                         //สั่งให้แอลอีดีดับทุกดวงเมื่อเริ่มเปิดเครื่อง
          DISPLAY7segment(TURN ALL LED OFF);
43
          ADMUX = 0b01000101; //เริ่มต้นให้เลือกค่าแรงดันอ้างอิงจากขา AVCC
44
                                        //สั่งให้วงจรแปลงทำงานในแบบวิธีแปลงครั้งเดียว
          ADCSRA = 0x87;
45
                                        //ตั้งค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร DECODED เท่ากับศูนย์
                                                                 Cnapter 3-Anatog to Digital Conversion
```



ADMUX

บิตที่ 7	บิตที่ 6	บิตที่ 5	บิตที่ 4	บิตที่ 3	บิตที่ 2	บิตที่ 1	บิตที่ 0	
REFS1	REFS0	ADLAR	ไม่ใช้งาน	MUX3	MUX2	MUX1	MUX0	เรจิสเตอร์ ADMUX
								_

เลือกสัญญาณออกจากวงจรแอนะล็อกมัลติเพลกเซอร์ 🗨

MUX30	Single Ended Input
0000	ADC0
0001	ADC1
0010	ADC2
0011	ADC3
0100	ADC4
0101	ADC5
0110	ADC6
0111	ADC7
1000	ADC8 ⁽¹⁾
1001	(reserved)
1010	(reserved)
1011	(reserved)
1100	(reserved)
1101	(reserved)
1110	1.1V (V _{BG})
1111	0V (GND)






```
//วนซ้ำไม่รู้จบ
         while(1)
48
                                      //ตั้งค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร counter เท่ากับศูนย์
49
             counter=0;
                                      //ตั้งค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร prevADC เท่ากับศูนย์
             prevADC = 0;
50
                                      //เริ่มต้นการวนซ้ำ
51
              do
                                      //ตรวจสอบว่ามีการกดสวิตช์หรือไม่หากมีให้เพิ่มค่าใน counter
52
                                                       //อ่านค่าแรงดันจากขา ADC5 ใส่ตัวแปร adcVal
                adcVal = ADC read(ADC5);
53
                if ((abs(adcVal-prevADC)<6)&& (adcVal >33)) //ตรวจว่ามีการกดสวิตช์หรือไม่
54
                                     //เพิ่มค่าใน counter หากมีการกดสวิตซ์
                    counter++;
55
56
                else
                                      //หากไม่มีการกดสวิตช์ให้ลบล้างค่าใน counter กลับมาเป็นศูนย์
57
                    counter =0;
                                      //หน่วงเวลา 3 มิลลิวินาที
                 delay ms(3);
58
                                     //คัดลอกตัวแปร adcVal สู่ตัวแปร prevADC
                 prevADC = adcVal;
59
                                      //วนซ้ำตราบเท่าที่ตัวแปร counter ยังน้อยกว่า 20
              } while (counter <20);
60
              if ((adcVal>33 ) && (adcVal<65 )) DECODED = 1; //ปุ่ม 1 ถูกกด
61
              else if ((adcVal>71 ) && (adcVal<103 )) DECODED = 2; //ปุ่ม 2 ถูกกด
62
              else if ((adcVal>114) && (adcVal<146 )) DECODED = 3; //ปุ่ม 3 ถูกกด
63
```



```
else if ((adcVal>181) && (adcVal<213)) DECODED = 4;
                                                                         //ปุ่ม 4 ถูกกด
                                                                         //ปุ่ม 5 ถูกกด
              else if ((adcVal>294) && (adcVal<326)) DECODED = 5;
65
                                                                         //ปุ่ม 6 ถูกกด
              else if ((adcVal>396) && (adcVal<428)) DECODED = 6;
66
                                                                         //ปุ่ม 7 ถูกกด
67
              else if ((adcVal>499) \&\& (adcVal<581)) DECODED = 7;
                                                                         //ปุ่ม 8 ถูกกด
              else if ((adcVal>678) && (adcVal<710)) DECODED = 8;
68
                                                                         //ปุ่ม 9 ถูกกด
              else if ((adcVal>767) && (adcVal<799)) DECODED = 9;
69
                                                                         //ปุ่ม * ถูกกด
70
              else if ((adcVal>843) && (adcVal<884)) DECODED = 10;
                                                                         //ปุ่ม 0 ถูกกด
71
              else if ((adcVal>901) && (adcVal<936)) DECODED = 0;
                                                                         //ปุ่ม # ถูกกด
              else if ((adcVal>946) && (adcVal<1023)) DECODED = 11;
72
                                                                         //เริ่มต้นการวนซ้ำ
73
              do
74
                                                                         //อ่านค่าแรงดันจากขา ADC5
75
                 adcVal = ADC read(ADC5);
                                                                         //วนซ้ำจนกว่าปุ่มจะถูกปล่อย
              \} while(adcVal > 33);
76
                                                                         //แสดงค่าที่ถอดรหัสได้สู่แอลอีดี
77
              DISPLAY7segment(DECODED);
78
79
```



การถอดรหัสค่าในตัวแปร ADC





สรุป

- ุุ่◆ สถาปัตยกรรมเอวีอาร์ชุด ATmega มีวงจร ADC ความละเอียด 10 บิต ทำงานโดยใช้วิธีการแปลงแบบการประมาณสืบเนื่อง
- 🔷 วงจร ADC ประกอบด้วยโหมดการทำงาน 3 รูปแบบ
 - →แบบวิธีจุดชนวน
 - แบบวิธีวิ่งอิสระ
 - แบบวิธีการแปลงครั้งเดียว
- ค่าแรงดันอ้างอิงของวงจรแปลง กำหนดที่ขา AREF
- กำหนดค่าตัวหารความถี่ของวงจรพรีสเกลเลอร์ให้เหมาะสม





จบบทที่ 5

