

Department of Computer Engineering

Faculty of Engineering
Prince of Songkla University

240-319

Embedded System Developer Module



Associate Prof. Dr. Panyayot Chaikan panyayot@coe.psu.ac.th



Chapter 7

Timer/Counter:

fast PWM and phase correct PWM






เนื้อหา

การมอดูเลตความกว้างของพัลส์ด้วยวงจรนับ/จับเวลา แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์และตัวสร้างรูปคลื่นสัญญาณ





วงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 0 (Timer/Counter0)






เรจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ Timer/Counter0

- **◆TCNT0** Timer/Counter0
- **♦**OCR0A Output Compare Register 0 A
- ◆OCR0B Output Compare Register 0 B
- ◆TIFR0 Timer Interrupt Flag Register 0
- ◆TIMSK0 Timer Interrupt Mask Register 0






TCCRnA – Timer/Countern Control Register A







TCCRnB – Timer/Countern Control Register B







แบบวิธีการทำงานวงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 0, 2

บิตควบคุมการทำงาน			ชื่อแบบวิธีการทำงาน	ค่าสูงสุดที่นับได้	
WGMn2	WGMn1	WGMn0	ภูยู่หูก ก	พ เ _ถ ็งถุงเทนบเท	
0	0	0	แบบวิธีปรกติ	0xFF	
0	0	1	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเฟส	0xFF	
			ถูกต้อง		
0	1	0	แบบวิธี CTC	กำหนดใน OCRnA	
0	1	1	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็ว	0xFF	
1	0	0	ไม่มีการใช้งาน	_	
1	0	1	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเฟส	กำหนดใน OCRnA	
			ถูกต้อง		
1	1	0	ไม่มีการใช้งาน	_	
1	1	1	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็ว	กำหนดใน OCRnA	





การเลือกสัญญาณนาพิกาของวงจรนับ/จับเวลา

CSn2	CSn1	CSn0	สัญญาณสำหรับป้อนวงจรนับ/จับเวลา
0	0	0	ไม่มีสัญญาณนาฬิกาถูกป้อนให้
			ส่งผลให้วงจรนับ/จับเวลาหมายเลข n หยุดทำงาน
0	0	1	CLK _{I/O}
0	1	0	CLK _{I/O} /8
0	1	1	CLK _{I/O} /64
1	0	0	CLK _{I/O} /256
1	0	1	CLK _{I/O} /1024
1	1	0	วงจรนับ/จับเวลารับสัญญาณนาฬิกาที่ขอบขาลงของสัญญาณที่ขา Tn
1	1	1	วงจรนับ/จับเวลารับสัญญาณนาฬิกาที่ขอบขาขึ้นของสัญญาณที่ขา Tn





TIMSKn – Timer/Counter n Interrupt Mask Register

 บิตที่ 7
 บิตที่ 6
 บิตที่ 5
 บิตที่ 4
 บิตที่ 3
 บิตที่ 2
 บิตที่ 1
 บิตที่ 0

 ไม่ใช้งาน
 ไม่ใช้งาน
 ไม่ใช้งาน
 ไม่ใช้งาน
 ไม่ใช้งาน
 OCIEnB
 OCIEnA
 TOIEn

- OCIEnA (Timer/Counter *n* Compare Match A Interrupt Enable) ใช้เพื่อ เปิดทาง/ปิดทางการตอบรับการขัดจังหวะเมื่อ TCNTn = OCRnA
- OCIEnB (Timer/Counter *n* Compare Match B Interrupt Enable) ใช้เพื่อ เปิดทาง/ปิดทางการตอบรับการขัดจังหวะเมื่อ TCNTn = OCRnB
- บิต TOIEn (Timer/Counter n Overflow Interrupt Enable) ใช้เพื่อเปิดทาง/ปิด ทางการตอบรับการขัดจังหวะเมื่อเกิดการล้นของค่าใน TCNTn






TIFRn – Timer/Counter n Interrupt Flag Register


บิตที่ 7	บิตที่ 6	บิตที่ 5	บิตที่ 4	บิตที่ 3	บิตที่ 2	บิตที่ 1	บิตที่ 0
ไม่ใช้งาน	ไม่ใช้งาน	ไม่ใช้งาน	ไม่ใช้งาน	ไม่ใช้งาน	OCF <i>n</i> B	OCF <i>n</i> A	TOVn

- ตัวบ่งชี้ OCFnA ย่อมาจาก Timer/Counter n Output Compare Match A Flag ใช้บอกว่าค่าในเรจิสเตอร์ OCRnA มีค่าเท่ากับค่าในเรจิสเตอร์ TCNTn
- ตัวบ่งชี้ OCFnB ย่อมาจาก Timer/Counter n Output Compare Match B
 Flag ใช้บอกว่าค่าในเรจิสเตอร์ OCRnB มีค่าเท่ากับค่าในเรจิสเตอร์ TCNTn
- ตัวบ่งชี้ TOVn ย่อมาจาก Timer/Counter n Overflow Flag ใช้ในการบอกว่า ค่าในเรจิสเตอร์ TCNTn เกิดการล้นและมีการวกกลับจากค่า 0xFF มาเป็นค่า 0x00






ตัวสร้างรูปคลิ่นสัญญาณ







ขา OCnA

OCNB

OREF
RESED PC6

SV

GND

WIN

A0


14

PC0


A1

TS


PC1







การมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็ว




Duty Cycle =
$$\frac{T_{HIGH}}{T_{HIGH}} * 100$$

$$T_{HIGH} + T_{LOW}$$



การมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็ว



- วงจรนับ/จับเวลาขนาด 8 บิตสำหรับสนับสนุนการมอดูเลตความกว้างของพัลส์ให้ เลือกใช้งานสองแบบ
 - การมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็ว (Fast PWM)
 - การมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเฟสถูกต้อง (Phase Correct PWM)





แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็ว ของวงจรนับ/จับเวลาขนาด 8 บิต

บิตควบคุม		000010001001		
COMnA1	COMnA0	ความหมาย		
0	0	ไม่มีการใช้งานขา OCnA ทำให้ขาของพอร์ตที่ตรงกับขา OCnA ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล		
		ตามปรกติ		
0	1	หากบิต WGMn2 ใน TCCRnB เท่ากับ 0 จะหมายถึงไม่มีการใช้งานขา OCnA		
		หากบิต WGMn2 มีค่าเป็น 1 ให้ทำการกลับตรรกะของขา OCnA เป็นตรงข้ามทุกครั้งที่ค่า		
		ใน OCnA มีค่าเท่ากับ TCNTn		
1	0	ตั้งให้ขา OCnA เป็นตรรกะต่ำเมื่อค่าใน TCNTn และ OCRnA เท่ากัน		
		และตั้งให้ OCnA กลับเป็นตรรกะสูงเมื่อ TCNTn มีค่าเท่ากับศูนย์		
1	1	ตั้งให้ขา OCnA เป็นตรรกะสูงเมื่อค่าใน TCNTn และ OCRnA เท่ากัน		
		และตั้งให้ OCnA กลับลงเป็นตรรกะต่ำเมื่อ TCNTn มีค่าเท่ากับศูนย์		





แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็ว ของวงจรนับ/จับเวลาขนาด 8 บิต

บิตควบคุม		000118811081		
COMnB1	COMnB0	– ความหมาย -		
0	0	ไม่มีการใช้งานขา OCnB ทำให้ขาของพอร์ตที่ตรงกับขา OCnB ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล		
		ตามปรกติ		
0	1	ไม่มีการใช้งาน		
1	0	ตั้งให้ขา OCnB เป็นตรรกะต่ำเมื่อค่าใน TCNTn และ OCRnB เท่ากัน		
		และตั้งให้ OCnB กลับเป็นตรรกะสูงเมื่อ TCNTn มีค่าเท่ากับศูนย์		
1	1	ตั้งให้ขา OCnB เป็นตรรกะสูงเมื่อค่าใน TCNTn และ OCRnB เท่ากัน		
		และตั้งให้ OCnB กลับลงเป็นตรรกะต่ำเมื่อ TCNTn มีค่าเท่ากับศูนย์		





แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็ว กรณีตั้ง COMnx[1:0] มีค่าเป็น 10₂ หรือ 11₂

$$F_{OCnx_Fast_PWM} = \frac{CLK_{CPU}}{N * 256}$$

เมื่อ		
F _{OCnx_Fast_PWM}	คือ	ความถี่ของสัญญาณพัลส์ที่ออกทางขา OCnx เมื่อวงจรนับ/จับเวลา
		หมายเลข \underline{n} ทำงานในแบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็ว
CLK _{CPU}	คือ	สัญญาณนาฬิกาที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้ในการทำงาน
N	คือ	ค่าคงที่สำหรับป้อนให้วงจรพรีสเกลเลอร์ใช้ในการหารความถี่
		ซึ่งสามารถเลือกค่าได้ 5 ค่า ได้แก่ 1, 8, 64, 256 และ 1024






แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็ว กรณีตั้ง COMnx[1:0] มีค่าเป็น 10₂

Duty_Cycle
$$_{Fast_PWM_COMnx_eq_10} = \frac{OCRnx * 100}{256}$$

- ♦ TCNTn นับเพิ่มค่าขึ้น เริ่มจาก 0-255
- เมื่อค่าใน TCNTn เท่ากับค่าใน OCRnx จะส่งผลให้ขา OCnx มีค่าเป็น ตรรกะต่ำ และตั้งให้ OCnx มีค่าตรรกะสูงเมื่อค่าใน TCNTn เท่ากับ 0



แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็ว กรณีตั้ง COMnx[1:0] มีค่าเป็น 10₂







แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็ว กรณีตั้ง COMnx[1:0] มีค่าเป็น 11₂

Duty_Cycle_{Fast_PWM_COMnx_eq_11} =
$$\left(1 - \frac{OCRnx}{256}\right) * 100$$



- ◆จงเขียนโปรแกรมบน ATmega 328P เพื่อส่งพัลส์ความถื่ 31,250 เฮิรทซ์ ซึ่งมีค่าวัฏจักรหน้าที่เท่ากับ 20 และ 70 เปอร์เซ็นต์ออกทางขา OCOA และ OCOB ตามลำดับ
- ุ
 ♦ กำหนดให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานที่ความถี่ 8 MHz





F_{OCOA_Fast_PWM} =
$$\frac{\text{CLK}_{\text{CPU}}}{\text{N*256}}$$
เลือกใช้ค่า N เท่ากับ 1 จะได้ = $\frac{8*10^6}{1*256}$
= 31,250

• คำนวณหาค่า OCROA เพื่อให้ได้วัฏจักรหน้าที่ 20 %

OCROA
$$= \frac{\text{Duty_Cycle}_{\text{Fast_PWM_COMnx_eq_10}} * 256}{100}$$

$$= \frac{20}{100} * 256$$

$$= 51.2$$





• คำนวณหาค่า OCR0A เพื่อให้ได้วัฏจักรหน้าที่ 70 %

OCROB
$$= \frac{\text{Duty_Cycle}_{\text{Fast_PWM_COM}nx_eq_10} * 256}{100}$$


$$= \frac{70}{100} * 256$$

$$= 179.2$$

```
//ใช้คลังโปรแกรม io.h
     #include <avr/io.h>
                                                     //ฟังก์ชันหลักของโปรแกรม
     int main(void)
                                                     //เริ่มต้นขอบเขตของฟังก์ชันหลักของโปรแกรม
 3
                                                    //กำหนดให้พอร์ต D บิตที่ 5-6 เป็นเอาต์พุต
         DDRD |= (1<<DDD6 | 1<<DDD5);
 4
                                                    //ตั้งค่าบิตควบคุม WGM0[1:0] =11<sub>2</sub>
        TCCR0A = (1 << WGM01 | 1 << WGM00);
 5
        TCCR0A |= (1<<COM0B1 | 0<<COM0B0); //ตั้งค่าให้บิตควบคุม COM0A[1:0]= 10<sub>2</sub>
 6
        TCCR0A |= (1<<COM0A1 | 0<<COM0B0); //ตั้งค่าให้บิตควบคุม COM0B[1:0] =10<sub>2</sub>
                                                    //CS0[2:0] =001<sub>2</sub> (หารความถี่ด้วยค่า N =1 )
        TCCR0B = (0 << WGM02 | 1 << CS00);
 8
                                                    //ตั้งค่าให้ TCNT0 มีค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์
        TCNT0 = 0;
                                                    //ค่าจากการคำนวณเพื่อให้ได้วัฏจักรหน้าที่ 20 เปอร์เซ็นต์
         OCR0A = 51;
10
                                                    //ค่าจากการคำนวณเพื่อให้ได้วัฏจักรหน้าที่ 70 เปอร์เซ็นต์
         OCR0B = 179;
                                                     //วนซ้ำการทำงานไม่รู้จบ
        while(1)
12
13
                                                    //ไม่มีการทำงานใด ๆ ในส่วนนี้
14
15
                                                     //สิ้นสุดขอบเขตของฟังก์ซันหลักของโปรแกรม
16
```



















การเลื่อนเฟสของการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็ว







$$F_{OCnx_Phase_Correct_PWM} = \frac{CLK_{CPU}}{N * 510}$$

- ไม่มีการเลื่อนของเฟสเมื่อปรับค่าวัฏจักรหน้าที่
- ♦ TCNTn นับขึ้นและนับลง
 - 🔷 นับขึ้นจาก 0-255
 - 🔷 นับลงจาก 255-0
 - การนับขึ้นและลง 1 รอบจะเท่ากับ 255*2 หรือ 510 ทั้งนี้เนื่องจากการนับในแต่ละรอบ คือ 0,
 1, 2, ..., 253, 254, 255, 254, 253, ..., 2, 1 ซึ่งมีการนับแค่ 510 ครั้งในแต่ละรอบเท่านั้น



บิตควบคุม		000010001001		
COMnA1	COMnA0	ความหมาย		
0	О	ไม่มีการใช้งานขา OCnA ทำให้พอร์ตบิตที่ต่อกับขา OCnA ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลตามปรกติ		
0	1	หากบิต WGMn2 ใน TCCRnB เท่ากับ 0 จะหมายถึงไม่มีการใช้งานขา OCnA		
		หากบิต WGMn2 มีค่าเป็น 1 ให้ทำการกลับตรรกะของขา OCnA เป็นตรงข้ามทุกครั้งที่ค่า		
		ใน OCRnA มีค่าเท่ากับ TCNTn		
1	0	ตั้งให้ขา OCnA เป็นตรรกะต่ำเมื่อนับขึ้นและค่าใน TCNTn และ OCRnA เท่ากัน และ		
		ตั้งให้ OCnA กลับเป็นตรรกะสูงเมื่อนับลงและค่าใน TCNTn และ OCRnA เท่ากัน		
1	1	ตั้งให้ขา OCnA เป็นตรรกะสูงเมื่อนับขึ้นและค่าใน TCNTn และ OCRnA เท่ากัน และ		
		ตั้งให้ OCnA กลับเป็นตรรกะต่ำเมื่อนับลงและค่าใน TCNTn และ OCRnA เท่ากัน		





บิตควบคุม		600919891081		
COMnB1	COMnB0	ความหมาย		
0	0	ไม่มีการใช้งานขา OCnB ทำให้พอร์ตบิตที่ต่อกับขา OCnB ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลตามปรกติ		
0	1	ไม่มีการใช้งาน		
1	0	ตั้งให้ขา OCnB เป็นตรรกะต่ำเมื่อนับขึ้นและค่าใน TCNTn และ OCRnB เท่ากัน และ		
		ตั้งให้ OCnB กลับเป็นตรรกะสูงเมื่อนับลงและค่าใน TCNTn และ OCRnB เท่ากัน		
1	1	ตั้งให้ขา OCnB เป็นตรรกะสูงเมื่อนับขึ้นและค่าใน TCNTn และ OCRnB เท่ากัน และ		
		ตั้งให้ OCnB กลับเป็นตรรกะต่ำเมื่อนับลงและค่าใน TCNTn และ OCRnB เท่ากัน		





กรณีตั้ง COMnx[1:0] มีค่าเป็น 10_2


Duty_Cycle
$$_{PhaseCorrect_PWM_COMnx_eq_10}$$
 = $\frac{OCRnx * 100}{255}$

กรณีตั้ง COMnx[1:0] มีค่าเป็น 11₂

$$= \left(1 - \frac{OCRnx}{255}\right) * 100$$



กรณีตั้ง COMnx[1:0] มีค่าเป็น 10_2




จะเห็นว่าไม่
มีการเลื่อน
เฟสแม้จะ
เปลี่ยนความ
กว้างของ
พัลส์



240-319 Embedded System Developer Module


Chapter 7-Timer/Counter: PWM





- จงเขียนโปรแกรมบน ATmega 328P เพื่อส่งพัลส์ความถี่ 245 เฮิรทซ์ ออกทางขา OC0A
- โดยสามารถเลือกค่าวัฏจักรหน้าที่ได้จากการตั้งค่าที่ดิปสวิตช์
 - ดิปสวิตช์มีค่าตรรกะสูงให้สัญญาณขาออกมีค่าวัฏจักรหน้าที่เท่ากับ 25 %
 - ดิปสวิตช์มีค่าตรรกะต่ำให้สัญญาณขาออกมีค่าวัฏจักรหน้าที่เท่ากับ 72 %
- ตัวประมวลผลทำงานที่ความถี่ 1 เมกะเฮิรทซ์









กำหนดให้วงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 0 ทำงานในแบบวิธีมอดูเลต
 ความกว้างของพัลส์แบบเฟสถูกต้อง

$$F_{OCOA_Phase_Correct_PWM} = rac{CLK_{CPU}}{N*510}$$
เลือกใช้ค่า N เท่ากับ 8 จะได้ $=rac{1*10^6}{8*510}$
 $= 245.098$



ตัวอย่างที่ 4.7

OCROA
$$= \frac{\text{Duty_Cycle}_{\text{PhaseCorrect_PWM_COM0A_eq_10}} * 255}{100}$$

$$= 25 * 255 / 100$$

$$= 63.75$$

OCR0A
$$= \frac{\text{Duty_Cycle}_{\text{PhaseCorrect_PWM_COM0A_eq_10}} * 255}{100}$$

$$= 72 * 255 / 100$$

$$= 183.6$$






ตัวอย่างที่ 4.7

```
//ใช้คลังโปรแกรม io.h
     #include <avr/io.h>
                                                             //ฟังก์ชันหลักของโปรแกรม
     int main(void)
                                                             //เริ่มต้นขอบเขตของฟังก์ชันหลักของโปรแกรม
                                                             //ประกาศตัวแปรชั่วคราวสำหรับอ่านค่าจากสวิตช์
           uint8 t tmp;
 4
                                                             //ตั้งทิศทางพอร์ต D ให้บิต 6 ส่งออก บิต 2 รับเข้า
           DDRD = (1 << DDD6 \mid 0 << DDD2);
                                                             //ตั้งค่าบิตควบคุม WGM0[2:0] = 001<sub>2</sub>
           TCCR0A = (0 << WGM01 | 1 << WGM00);
 6
                                                             //ตั้งค่าให้บิตควบคุม COM0A[1:0]= 10<sub>2</sub>
           TCCR0A |= (1<<COM0A1 | 0<<COM0A0);
                                                             //CS0[2:0] =010<sub>2</sub> (หารความถี่ด้วยค่า N =8 )
           TCCR0B = (0 << WGM02 | 1 << CS01);
                                                             //ค่าเริ่มต้นในเรจิสเตอร์ TCNT0 เท่ากับศูนย์
           TCNT0 = 0;
                                                             //วนซ้ำการทำงานไม่รู้จบ
           while(1)
10
                                                             //เริ่มต้นขอบเขตของการวนซ้ำไม่รู้จบ
11
                                                             //อ่านค่าจากพอร์ต D
12
                  tmp = PIND;
                                                             //พรางบิตอื่นทิ้งให้เหลือเพียงบิตที่ต่อกับดิปสวิตช์
                  tmp \&= 0x04;
13
                                                             //หากค่าจากสวิตซ์เป็นตรรกะสูง
14
                  if (tmp)
                                                             //ตั้งค่าเพื่อให้ได้วัฏจักรหน้าที่ 25 เปอร์เซนต์
                      OCR0A = 64;
15
                                                             //แต่หากค่าจากสวิตช์เป็นตรรกะต่ำ
16
                  else
                                                             //ให้ตั้งค่าเพื่อให้ได้วัฏจักรหน้าที่ 72 เปอร์เซนต์
17
                      OCR0A = 184;
                                                             //สิ้นสุดขอบเขตของการวนซ้ำไม่รู้จบ
18
                                                             //สิ้นสุดขอบเขตของฟังก์ชันหลักของโปรแกรม
```





ตัวอย่างที่ 4.7







เรจิสเตอร์ควบคุมวงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 1

บิตที่ 7	บิตที่ 6	บิตที่ 5	บิตที่ 4	บิตที่ 3	บิตที่ 2	บิตที่ 1	บิตที่ 0	
COM1A1	COM1A0	COM1B1	COM1B0	-	_	WGM11	WGM10	เรจิสเตอร์ TCCR1A
ICNC1	ICES1	-	WGM13	WGM12	CS12	CS11	CS10	เรจิสเตอร์ TCCR1B
								1
FOC1A	FOC1B	-	-	-	_	_	-	เรจิสเตอร์ TCCR1C
								٦
-	-	ICIE1	-	-	OCIE1B	OCIE1A	TOIE1	เรจิสเตอร์ TIMSK1
								1
-	_	ICIF1	-	_	OCF1B	OCF1A	TOV1	เรจิสเตอร์ TIFR1



แบบวิธีการทำงานของวงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 1

บิตควบคุมการทำงาน	ชื่อแบบวิธีการ ท ำงาน	ค่าสูงสุดที่นับได้		
WGM1[3:0]		ข จ		
00002	แบบวิธีปรกติ	0xFFFF		
00012	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเฟสถูกต้องชนิด 8 บิต	0x00FF		
00102	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเฟสถูกต้องชนิด 9 บิต	0x01FF		
00112	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเฟสถูกต้องชนิด 10 บิต	0x03FF		
01002	แบบวิธี CTC	กำหนดใน OCR1A		
01012	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็วชนิด 8 บิต	0x00FF		
01102	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็วชนิด 9 บิต	0x01FF		
01112	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็วชนิด 10 บิต	0x03FF		
10002	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเฟสและความถี่ถูกต้อง	กำหนดใน ICR1		
10012	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเฟสและความถี่ถูกต้อง	กำหนดใน OCR1A		
10102	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเฟสถูกต้อง	กำหนดใน ICR1		
10112	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเฟสถูกต้อง	กำหนดใน OCR1A		
11002	แบบวิธี CTC	กำหนดใน ICR1		
11012	ไม่มีการใช้งาน	_		
11102	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็ว	กำหนดใน ICR1		
11112	แบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็ว	กำหนดใน OCR1A		




CS12:CS10

CS12	CS11	CS10	ความหมาย
0	0	0	ไม่มีสัญญาณนาฬิกาถูกป้อนให้ ส่งผลให้วงจรนับ/จับเวลาหมายเลขหนึ่งหยุดทำงาน
0	0	1	วงจรนับ/จับเวลารับสัญญาณนาฬิกาของไมโครคอนโทรลเลอร์โดยตรง ไม่มีการหารความถี่ โดยวงจรพรีสเกลเลอร์
0	1	0	วงจรพรีสเกลเลอร์หารความถี่สัญญาณนาฬิกาของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยค่า 8 แล้วส่งค่าความถี่ที่ได้ให้เป็นสัญญาณนาฬิกาของวงจรนับ/จับเวลาหมายเลขหนึ่ง
0	1	1	วงจรพรีสเกลเลอร์หารความถี่สัญญาณนาฬิกาของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยค่า 64 แล้วส่งค่าความถี่ที่ได้ให้เป็นสัญญาณนาฬิกาของวงจรนับ/จับเวลาหมายเลขหนึ่ง
1	0	0	วงจรพรีสเกลเลอร์หารความถี่สัญญาณนาฬิกาของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยค่า 256 แล้วส่งค่าความถี่ที่ได้ให้เป็นสัญญาณนาฬิกาของวงจรนับ/จับเวลาหมายเลขหนึ่ง
1	0	1	วงจรพรีสเกลเลอร์หารความถี่สัญญาณนาฬิกาของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยค่า 1024 แล้วส่งค่าความถี่ที่ได้ให้เป็นสัญญาณนาฬิกาของวงจรนับ/จับเวลาหมายเลขหนึ่ง
1	1	0	วงจรนับ/จับเวลารับสัญญาณนาฬิกาที่ขอบขาลงของขา T1
1	1	1	วงจรนับ/จับเวลารับสัญญาณนาฬิกาที่ขอบขาขึ้นของขา T1





เรจิสเตอร์นับของ Timer/Counter1



♦ ก่อนจะเข้าถึงเรจิสเตอร์ดังกล่าวจะต้องปิดทางการขัดจังหวะเสียก่อน





วงจรสร้างสัญญาณรูปคลื่นของวงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 1 กรณีทำงานแบบวิธี Fast PWM

บิตควบคุม		000919991061				
COM1x1	COM1x0	ความหมาย				
0	0	ไม่มีการใช้งานขา OC1 x ทำให้ขาของพอร์ตที่ตรงกับขา OC1 x ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล				
		ตามปรกติ				
0	1	หากบิต WGM1[3:0] มีค่าเท่ากับ 1110_2 หรือ 1111_2 ให้ทำการกลับตรรกะของขา OC1A				
		เป็นตรงข้ามทุกครั้งที่ค่าใน OCR1A มีค่าเท่ากับ TCNT1 ส่วนขา OC1B ไม่มีการใช้งาน				
		แต่หากบิตควบคุม WGM1[3:0] มีค่าอื่นจะหมายถึงไม่มีการใช้งานทั้งขา OC1A และ OC1B				
1	0	ตั้งให้ขา $OC1x$ เป็นตรรกะต่ำเมื่อค่าใน $TCNT1$ และ $OCR1x$ เท่ากัน				
		และตั้งให้ OC1 x กลับเป็นตรรกะสูงเมื่อ TCNT1 มีค่าเท่ากับศูนย์				
1	1	ตั้งให้ขา $OC1x$ เป็นตรรกะสูงเมื่อค่าใน $TCNTn$ และ $OCR1x$ เท่ากัน				
		และตั้งให้ OC1 x กลับลงเป็นตรรกะต่ำเมื่อ TCNT1 มีค่าเท่ากับศูนย์				






วงจรสร้างสัญญาณรูปคลื่นของวงจรนับ/จับเวลาหมายเลข 1 กรณีทำงานแบบวิธี PWM เฟสถูกต้อง

บิตควบคุม		600919891061				
COMnB1	COMnB0	ความหมาย				
0	0	ไม่มีการใช้งานขา OC1 x ทำให้ขาของพอร์ตที่ตรงกับขา OC1 x ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล				
		ตามปรกติ				
0	1	หากบิต WGM1[3:0] มีค่าเท่ากับ 1110_2 หรือ 1111_2 ให้ทำการกลับตรรกะของขา OC1A				
		เป็นตรงข้ามทุกครั้งที่ค่าใน OCR1A มีค่าเท่ากับ TCNT1 ส่วนขา OC1B ไม่มีการใช้งาน				
		แต่หากบิตควบคุม WGM1[3:0] มีค่าอื่นจะหมายถึงไม่มีการใช้งานทั้งขา OC1A และ OC1B				
1	0	ตั้งให้ขา $OC1x$ เป็นตรรกะต่ำเมื่อนับขึ้นและค่าใน $TCNT1$ และ $OCR1x$ เท่ากัน และ				
		ตั้งให้ OC1 x กลับเป็นตรรกะสูงเมื่อนับลงและค่าใน TCNT1 และ OCR1 x เท่ากัน				
1	1	ตั้งให้ขา OC1x เป็นตรรกะสูงเมื่อนับขึ้นและค่าใน TCNT1 และ OCR1x เท่ากัน และ				
		ตั้งให้ $OC1x$ กลับเป็นตรรกะต่ำเมื่อนับลงและค่าใน $TCNT1$ และ $OCR1x$ เท่ากัน				





Timer/Counter1 เมื่อทำงานในแบบวิธี Fast PWM

$$F_{OC1x_Fast_PWM} = \frac{CLK_{CPU}}{N*(1+MAX_{Fast_PWM_TCNT1})}$$

เมื่อ	F _{OC1x_Fast_PWM}	คือ	ความถี่ของสัญญาณพัลส์ที่ออกทางขา OC1x เมื่อวงจรนับ/จับเวลา
			หมายเลขหนึ่งทำงานในแบบวิธีการมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเร็ว
	CLK_{CPU}	คือ	สัญญาณนาฬิกาที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้ในการทำงาน
	Ν	คือ	ค่าคงที่สำหรับป้อนให้วงจรพรีสเกลเลอร์ใช้ในการหารความถี่
			ซึ่งสามารถเลือกค่าได้ 5 ค่า ได้แก่ 1, 8, 64, 256 และ 1024





ค่าสูงสุดที่ TCNT1 นับได้ เมื่อทำงานในแบบวิธี Fast PWM

บิตควบคุม WGM1[3:0]	MAX _{Fast_PWM_TCNT1}	หมายเหตุ
01012	255	_
01102	511	_
01112	1,023	_
11102	กำหนดในเรจิสเตอร์ ICR1	ค่าสูงสุดที่ตั้งได้ คือ 65,535
11112	กำหนดในเรจิสเตอร์ OCR1A	ค่าสูงสุดที่ตั้งได้ คือ 65,535





Timer/Counter 1 แบบวิธี Fast PWM กรณีตั้ง COMnx[1:0] มีค่าเป็น 10₂

$$Duty_Cycle_{Fast_PWM_COM1x_eq_10} = \frac{OCR1x * 100}{MAX_{Fast_PWM_TCNT1} + 1}$$





Timer/Counter 1 แบบวิธี Fast PWM กรณีตั้ง COMnx[1:0] มีค่าเป็น 11₂

$$Duty_Cycle_{Fast_PWM_COM1x_eq_11} = \left(1 - \frac{OCRnx}{MAX_{Fast_PWM_TCNT1} + 1}\right) * 100$$





Timer/Counter1 เมื่อทำงานในแบบวิธี การมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเฟสถูกต้อง

$$F_{OC1x_PhaseCorrectPWM} = \frac{CLK_{CPU}}{2*N*MAX_{PhaseCorrectPWM_TCNT1}}$$

เมื่อ F _{OC1x_PhaseCorrectPWM}	คือ	ความถี่ของสัญญาณดิจิทัลที่ออกทางขา OC1x เมื่อวงจรนับ/
		จับเวลาหมายเลขหนึ่ง ทำงานในแบบวิธีการมอดูเลตความกว้าง
		ของพัลส์แบบเฟสถูกต้อง
CLK_{CPU}	คือ	ความถี่สัญญาณนาฬิกาที่ตัวประมวลผลใช้ในการทำงาน
Ν	คือ	ค่าคงที่สำหรับป้อนให้วงจรพรีสเกลเลอร์ ใช้ในการหารความถี่
		ซึ่งสามารถเลือกค่าได้ 5 ค่า ได้แก่ 1, 8, 64, 256 และ 1024





Timer/Counter1 เมื่อทำงานในแบบวิธี การมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเฟสถูกต้อง

lackกรณีที่ตั้งบิตควบคุม COM1x[1:0] ให้มีค่าเท่ากับ 10_2

$$Duty_Cycle_{PhaseCorrectPWM_COM1x_eq_10} = \frac{OCR1x*100}{MAX_{PhaseCorrectPWM_TCNT1}}$$

• กรณีที่ตั้งบิตควบคุม COM1x[1:0] ให้มีค่าเท่ากับ 11₂

$$Duty_Cycle_{PhaseCorrectPWM_COM1x_eq_11} = \left(1 - \frac{OCRnx}{MAX_{PhaseCorrectPWM_TCNT1}}\right) * 100$$





Timer/Counter1 เมื่อทำงานในแบบวิธี การมอดูเลตความกว้างของพัลส์แบบเฟสถูกต้อง

บิตควบคุม WGM1[3:0]	MAX _{PhaseCorrectPWM_TCNT1}	หมายเหตุ
00012	255	_
00102	511	_
00112	1,023	_
10102	กำหนดในเรจิสเตอร์ ICR1	ค่าสูงสุดที่ตั้งได้ คือ 65,535
10112	กำหนดในเรจิสเตอร์ OCR1A	ค่าสูงสุดที่ตั้งได้ คือ 65,535



ข้อสังเกตของเรจิสเตอร์ Timer Interrupt Flag

🔷 เรจิสเตอร์ของซีพียูAVR ต่างเบอร์กันจะมีชื่อไม่เหมือนกัน

♦ ATMEGA32 ใช้ TIFR

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	OCF2	TOV2	ICF1	OCF1A	OCF1B	TOV1	OCF0	TOV0	TIFR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

♦ ATMEGA328P ใช้ TIFR0 และ TIFR1

Bit	7	6	5	4	3	2	1	o	
0x15 (0x35)		_	_	_	_	OCFoB	OCF0A	TOV ₀	TIFRO
Read/Write	R	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	o	О	0	О	0	О	o	О	
Bit	7	6	5	4	3	2	1	О	
0x16 (0x36)	_	_	ICF1	ı	_	OCF1B	OCF1A	TOV1	TIFR1
Read/Write	R	R	R/W	R	R	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	О	o	o	0	0	О	О	o	





จบบทที่ 7

