

Department of Computer Engineering

Faculty of Engineering
Prince of Songkla University

240-319

Embedded System Developer Module



Associate Prof. Dr. Panyayot Chaikan panyayot@coe.psu.ac.th



Chapter 1

การเขียนโปรแกรมภาษาซีกับ AVR





เนื้อหา

แนะนำซอฟต์แวร์ Microchip Studio และ Arduino IDE
การดีบักโปรแกรมภาษาซีโดยใช้ Microchip Studio
เปรียบเทียบภาษาแอสเซมบลีและภาษาซี
การเขียนโค้ดภาษาซี
ชนิดของข้อมูลพื้นฐานในภาษาซี
การเขียนโค้ดภาษาแอสเซมบลีแทรกในภาษาซี






Three ways to program AVR microcontrollers

- Using assembly language
- Using C language with Microchip Studio's C compiler
- Using C language with the Arduino IDE





Example1: counting logic high from DIP switch







How to solve Example 1

- Next slides provide 3 ways to solve Example 1
 - Utilizing assembly language
 - Utilizing C language with Microchip Studio
 - Utilizing C language with Arduino IDE






Solving Example 1 using assembly

```
.include "m328Pdef.inc"
        LED7SEG PIN = 0x3F
.equ
        ALL PIN IN = 0 \times 00
.equ
        PIN0 OUT = 0x01
.equ
.def
        ZERO = R16
.def
        VAR A = R17
.def
        COUNT = R18
.cseg
.org 0x00
    ldi
            VAR A, LED7SEG PIN
    out
            DDRC, VAR A
    ldi
            VAR A, ALL PIN IN
            DDRD, VAR_A
    out
    ldi
            VAR A, PINO OUT
            DDRB, VAR A
    out
            ZERO, 0x00
    ldi
MAIN:
    in
            VAR A, PIND
            COUNT, ZERO
    mov
```

```
LOOP:
    lsl
            VAR A
    adc
            COUNT, ZERO
            VAR A, ZERO
    ср
    brne
            LOOP
            DISPLAY to 7SEGMENT
    call
    rjmp
            MAIN
DISPLAY to 7SEGMENT:
    ldi
            ZL, low(TB 7SEGMENT*2)
    ldi
            ZH, high(TB_7SEGMENT*2)
    add
            ZL, COUNT
            ZH, ZERO
    adc
    1pm
            PORTC, r0
    out
            r0
    rol
    rol
            r0
    rol
            r0
            PORTB, r0
    out
    ret
```





Solving Example 1 using assembly

```
TB 7SEGMENT:
                                       ;0 และ 1
    .DB
           0b00111111, 0b00000110
   .DB
           0b01011011, 0b01001111
                                       ; 2 ແລະ 3
   .DB
           0b01100110, 0b01101101
                                      ;4 ແລະ 5
           0b01111101, 0b00000111
   .DB
                                      ;6 ແລະ 7
           0b01111111, 0b01101111
    .DB
                                      ;8 ແລະ 9
```





Solving Example 1 using C with Microchip Studio

```
#include <avr/io.h>
int main(void)
    unsigned char TABLE[] ={
                                 0b00111111, 0b00000110,
                                 0b01011011, 0b01001111,
                                 0b01100110, 0b01101101,
                                 0b01111101, 0b00000111,
                                 0b01111111, 0b01101111
    unsigned char count, tmp, i, test_bit;
    DDRD = 0 \times 00;
    DDRB = 0x01;
    DDRC = 0x3F;
```





Solving Example 1 using C with Microchip Studio


```
while (1)
    count = 0;
    tmp = PIND;
    for (i=0;i<8;i++)
        test_bit = tmp & (0x01 << i);
        if (test bit)
            count++;
    tmp = TABLE[count];
    PORTC = tmp;
    PORTB = tmp >> 6;
```





```
const int segmentA = 14;
const int segmentB = 15;
const int segmentC = 16;
const int segmentD = 17;
const int segmentE = 18;
const int segmentF = 19;
const int segmentG = 8;
const int sw0 = 0;
const int sw7 = 7;
void display 0()
 digitalWrite(segmentA, HIGH);
                                  digitalWrite(segmentB, HIGH);
 digitalWrite(segmentC, HIGH);
                                  digitalWrite(segmentD, HIGH);
 digitalWrite(segmentE, HIGH);
                                  digitalWrite(segmentF, HIGH);
  digitalWrite(segmentG, LOW);
```





```
void display 1()
  digitalWrite (segmentA, LOW);
                                   digitalWrite(segmentB, HIGH);
  digitalWrite (segmentC, HIGH);
                                   digitalWrite (segmentD, LOW);
  digitalWrite (segmentE, LOW);
                                   digitalWrite (segmentF, LOW);
  digitalWrite (segmentG, LOW);
void display 2()
  digitalWrite (segmentA, HIGH);
                                   digitalWrite(segmentB, HIGH);
                                   digitalWrite(segmentD, HIGH);
  digitalWrite (segmentC, LOW);
  digitalWrite(segmentE, HIGH);
                                   digitalWrite (segmentF, LOW);
  digitalWrite (segmentG, HIGH);
```






```
void display 3()
  digitalWrite(segmentA, HIGH);
                                   digitalWrite(segmentB, HIGH);
  digitalWrite(segmentC, HIGH);
                                   digitalWrite(segmentD, HIGH);
  digitalWrite(segmentE, LOW);
                                   digitalWrite(segmentF, LOW);
  digitalWrite(segmentG, HIGH);
void display 4()
  digitalWrite(segmentA, HIGH);
                                 digitalWrite(segmentB, HIGH);
  digitalWrite(segmentC, HIGH);
                                 digitalWrite (segmentD, HIGH);
  digitalWrite(segmentE, HIGH);
                                 digitalWrite(segmentF, HIGH);
  digitalWrite (segmentG, LOW);
```





```
void display 5()
  digitalWrite(segmentA,
                          HIGH);
                                   digitalWrite (segmentB, LOW );
  digitalWrite(segmentC, HIGH);
                                   digitalWrite (segmentD, HIGH);
  digitalWrite (segmentE, LOW );
                                   digitalWrite (segmentF, HIGH);
  digitalWrite (segmentG, HIGH);
void display 6()
  digitalWrite (segmentA, HIGH);
                                   digitalWrite (segmentB, LOW);
  digitalWrite(segmentC, HIGH);
                                   digitalWrite (segmentD, HIGH);
  digitalWrite(segmentE, HIGH);
                                   digitalWrite (segmentF, HIGH);
  digitalWrite(segmentG, HIGH);
```





```
void display 7()
 digitalWrite(segmentA, HIGH);
                                  digitalWrite(segmentB, HIGH);
  digitalWrite (segmentC, HIGH);
                                  digitalWrite(segmentD, LOW
                                 digitalWrite(segmentF, LOW );
  digitalWrite(segmentE, LOW );
  digitalWrite (segmentG, LOW );
void display 8()
  digitalWrite(segmentA, HIGH);
                                  digitalWrite(segmentB, HIGH);
  digitalWrite (segmentC, HIGH);
                                  digitalWrite (segmentD, HIGH);
                                  digitalWrite(segmentF, HIGH);
  digitalWrite(segmentE, HIGH);
  digitalWrite (segmentG, HIGH);
```





```
void display 9()
  digitalWrite(segmentA, HIGH);
                                   digitalWrite(segmentB, HIGH);
  digitalWrite(segmentC, HIGH);
                                   digitalWrite(segmentD, HIGH);
  digitalWrite(segmentE, LOW);
                                   digitalWrite(segmentF, HIGH);
  digitalWrite(segmentG, HIGH);
int readSwitch()
  int count;
  count =0;
  for(int i=sw0; i<= sw7;i++)</pre>
    if (digitalRead(i))
      count++;
  return count;
```





```
void display7Segment(int value)
  switch (value)
    case 0: display 0(); break;
    case 1: display 1(); break;
    case 2: display 2(); break;
    case 3: display 3(); break;
    case 4: display 4(); break;
    case 5: display 5(); break;
    case 6: display 6(); break;
    case 7: display 7(); break;
    case 8: display 8(); break;
    case 9: display_9(); break;
```





```
void setup()
  for (int i = sw0; i \le sw7; i++)
    pinMode(i, INPUT); //sw0-sw7 are connected to input pins
  for (int i=segmentA; i<= segmentF; i++)</pre>
    pinMode(i, OUTPUT);//segmentA-segmentF are set as output
  pinMode(segmentG, OUTPUT);
void loop()
 int x;
 x = readSwitch();
 display7Segment(x);
```



Object code size of three different

approaches

Utilizing Assembly
62 bytes

Utilizing C with Microchip Studio
 276 bytes

Utilizing C with Arduino IDE1298 bytes

- Object code from Arduino IDE is 20.94 times larger than that from the assembly language
- Object code from Arduino IDE is 4.7 times larger than that from Microchip Studiio





Improved version of the C code on the Arduino IDE

```
const int zero[7] = {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW};
const int one[7] = {LOW, HIGH, HIGH, LOW, LOW, LOW, LOW};
const int two[7] = {HIGH, HIGH, LOW, HIGH, HIGH, LOW, HIGH};
const int three[7] = {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW, LOW, HIGH};
const int four[7] = {LOW, HIGH, HIGH, LOW, LOW, HIGH, HIGH};
const int five[7] = {HIGH, LOW, HIGH, HIGH, LOW, HIGH, HIGH};
const int six[7] = {HIGH, LOW, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH};
const int seven[7] = {HIGH, HIGH, HIGH, LOW, LOW, LOW};
const int eight[7] = {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH};
const int nine[7] = {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW, HIGH, HIGH};
const int* digits[10] = {zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine};
const int segmentA = 14;
const int segmentF = 19;
const int segmentG = 8;
const int sw0 = 0;
const int sw7 = 7;
```






Improved version of the C code on the Arduino IDE

```
int readSwitch()
  int count;
  count =0;
  for(int i=sw0; i<= sw7;i++)</pre>
    if (digitalRead(i))
      count++;
  return count;
void display7Segment(int value)
  for (int i = 0; i \le 5; i++)
    digitalWrite(i + segmentA, digits[value][i]);
  digitalWrite(segmentG, digits[value][6]);
```





Improved version of the C code

on the Arduino IDE

```
void setup()
  for (int i = sw0; i \le sw7; i++)
    pinMode(i, INPUT); //sw0-sw7 are connected to input pins
  for (int i=segmentA; i<= segmentF; i++)</pre>
    pinMode(i, OUTPUT);//segmentA-segmentF are set as output
  pinMode(segmentG, OUTPUT);
void loop()
  int x;
  x = readSwitch();
  display7Segment(x);
```



ขนาดของออบเจ็กต์โค้ดของโปรแกรมที่ปรับใหม่

♦ใช้ภาษา Assembly 62 bytes

♦ใช้ภาษาซี บน Microchip Studio 276 bytes

🔷 ใช้ภาษาซีบน Arduino IDE ตัวเดิม 1298 bytes

♦ใช้ภาษาซีบน Arduino IDE ตัวใหม่ 1268 bytes

- ◆ใช้ภาษาซีบน Arduino IDE (ตัวใหม่) ได้ออบเจ็กต์โค้ดขนาดใหญ่ กว่า Assembly 20.45 เท่า (ตัวเดิม 20.94 เท่า)
- ◆ใช้ภาษาซีบน Arduino IDE ได้ออบเจ็กต์โค้ด (ตัวใหม่) ขนาดใหญ่ กว่า ภาษาซีของ Microchip Studio 4.59 เท่า (ตัวเดิม 4.7 เท่า)





คุณสมบัติของโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี

และภาษาซื้

คุณสมบัติ	ภาษาแอสเซมบลี	ภาษาซี
ความง่ายในการเรียนรู้	ยากสำหรับผู้เริ่มต้น	ง่ายกว่าแอสเซมบลี
ความเร็วในการพัฒนาโปรแกรม	เสียเวลามากกว่าใช้ภาษาซี	ทำได้เร็วกว่า ภาษาแอสเซมบลี
การนำโปรแกรมไปใช้งานใหม่ บนสถาปัตยกรรมอื่น	ทำไม่ได้โดยตรง	ทำได้โดยไม่ต้องดัดแปลง โปรแกรมมากนัก
ขนาดของโปรแกรมจุดหมาย (Object program)	เล็กกว่าภาษาซี	ใหญ่กว่าภาษาแอสเซมบลี
ความเร็วในการทำงานของโปรแกรม	เร็วกว่าภาษาซี	ช้ากว่าแอสเซมบลี



ข้อมูลของภาษาซีบน AVR และบนเครื่อง PC

	ภาษาซีบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล		ภาษาซีบนสถาปัตยกรรมเอวีอาร์	
ชนิดของข้อมูล	จำนวน ไบต์	พิสัยของข้อมูลที่เก็บได้	จำนวน ไบต์	พิสัยของข้อมูลที่เก็บได้
char	1	-128 ถึง 127	1	-128 ถึง 127
unsigned char	1	0 ถึง 255	1	0 ถึง 255
int	4	-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647	2	-32,768 ถึง 32,767
unsigned int	4	0 ถึง 4,294,967,295	2	0 ถึง 65,535
short	2	-32,768 ถึง 32,767	2	-32,768 ถึง 32,767
unsigned short	2	0 ถึง 65,535	2	0 ถึง 65,535
long	4	-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647	4	-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
unsigned long	4	0 ถึง 4,294,967,295	4	0 ถึง 4,294,967,295
float	4	±1.5 x 10 ⁻⁴⁵ ถึง ±3.4 x 10 ³⁸	4	±1.5 × 10 ⁻⁴⁵ ถึง ±3.4 × 10 ³⁸
double	8	±5.0 × 10 ⁻³²⁴ ถึง ±1.7 × 10 ³⁰⁸	4	±1.5 × 10 ⁻⁴⁵ ถึง ±3.4 × 10 ³⁸





Data types

```
typedef signed char ints t;
typedef unsigned char uints t;
typedef int int16 t;
typedef unsigned int uint16 t;
typedef long int32 t;
typedef unsigned long uint32 t;
typedef long long int64 t;
typedef unsigned long long uint64 t;
```





ข้อมูลจำนวนเต็มในสถาปัตยกรรม AVR

ชนิดของข้อมูล	จำนวนไบต์	พิสัยของข้อมูลที่เก็บได้
uint8_t	1	0 ถึง 255
uint16_t	2	0 ถึง 65,535
uint32_t	4	0 ถึง 4,294,967,295
int8_t	1	-128 ถึง 127
int16_t	2	-32,768 ถึง 32,767
int32_t	4	-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647



คำสงวนในภาษาซื้

auto	break	case	char	const
continue	default	do	double	else
enum	extern	float	for	goto
if	int	long	register	return
short	signed	sizeof	static	struct
switch	typedef	union	unsigned	void
volatile	while			

คำสั่งชี้แนะตัวประมวลผลก่อน

#define F CPU 16000000

#define BAUD 38400

#define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1

#define Pl 3.14159265

#define my_name "Panyayot Chaikan"

#define SWITCH PORTC

#undef BAUD

#undef MYUBRR

#undef PI





ตัวดำเนินการคำนวณ

สัญลักษณ์	ตัวดำเนินการ	ตัวอย่างการใช้งาน
+	การบวก	C = A + B;
_	การลบ	C = A - B;
*	การคูณ	C = A * B;
/	การหาร	C = A / B;
%	การมอดุลัส (Modulus)	C = A % B;
	หรือการหารเอาเศษ	
	การลดค่า	A;
++	การเพิ่มค่า	B++;



ตัวดำเนินการสัมพันธ์และตรรกะ

สัญลักษณ์	ตัวดำเนินการ	ตัวอย่างการใช้งานในข้อด	าวามสั่ง if เมื่อ a=4 และ b=5
<	น้อยกว่า	if (a < b)	//เงื่อนไขที่ตรวจสอบเป็นจริง
<=	น้อยกว่าหรือเท่ากับ	if (a <= b)	//เงื่อนไขที่ตรวจสอบเป็นจริง
>	มากกว่า	if (a > b)	//เงื่อนไขที่ตรวจสอบเป็นเท็จ
>=	มากกว่าหรือเท่ากับ	if (a >= b)	//เงื่อนไขที่ตรวจสอบเป็นเท็จ
==	เท่ากับ	if (a == b)	//เงื่อนไขที่ตรวจสอบเป็นเท็จ
!=	ไม่เท่ากับ	if (a != b)	//เงื่อนไขที่ตรวจสอบเป็นจริง
&&	และ	if ((a==b) && (a<0))	//เงื่อนไขที่ตรวจสอบเป็นเท็จ
	หรือ	if ((a==b) (a>0))	//เงื่อนไขที่ตรวจสอบเป็นจริง






ตัวดำเนินการระดับบิต

สัญลักษณ์	ตัวดำเนินการ	ตัวอย่างการใช้งาน กรณีที่ a = 0x70
		และ b = 0x53
^	การดำเนินการออร์เฉพาะ (Exclusive OR)	กำหนดให้ a, b, c มีขนาด 8 บิต
	ในระดับบิตต่อบิต	c = a ^ b;
		//ผลลัพธ์ c = 0x23
&	การดำเนินการแอนด์ (AND) ในระดับบิตต่อบิต	c = a & b;
		//ผลลัพธ์ c = 0x50
	การดำเนินการออร์ (OR) ในระดับบิตต่อบิต	c = a b;
		//ผลลัพธ์ c = 0x73
<<	เลื่อนบิตไปทางซ้าย	c = a << 2;
		//ผลลัพธ์ c = 0xC0
>>	เลื่อนบิตไปทางขวา	c = a >> 2;
		//ผลลัพธ์ c = 0x1C
~	กลับค่าบิตเป็นตรงข้าม	c = ~ a;
		//ผลลัพธ์ c = 0x8F





ตัวดำเนินการนิพจน์มีเงื่อนไข

นิพจน์ที่หนึ่ง? นิพจน์ที่สอง: นิพจน์ที่สาม

เมื่อ

- นิพจน์ที่หนึ่ง คือ เงื่อนไขที่ต้องการตรวจสอบ
- นิพจน์ที่สอง คือ ข้อความสั่งที่จะถูกดำเนินการหากเงื่อนไขใน นิพจน์ที่หนึ่งเป็นจริง
- 🔷 นิพจน์ที่สาม คือ ข้อความสั่งที่จะถูกดำเนินการหากเงื่อนไขในนิพจน์ที่หนึ่งเป็นเท็จ





ตัวดำเนินการนิพจน์มีเงื่อนไข :ตัวอย่าง

- (a==b)? a++:a--;
- //ตรวจสอบว่า a เท่ากับ b หรือไม่ หากใช่ให้เพิ่มค่า a แต่หากไม่ใช่ให้ลดค่า a
- ◆ (a<b)? (c=a+b) : (c=a-b);</pre>
- → //ตรวจสอบว่า a น้อยกว่า b หรือไม่ หากใช่ให้บวกค่าใน a และ b แล้ว เก็บผลลัพธ์ใน c แต่หากไม่ใช่ให้ลบค่า b ออกจาก a แล้วเก็บผลลัพธ์ใน c

การเขียนโปรแกรมบนสถาปัตยกรรมAVR

- ◆โค้ดภาษาใด ๆ ก็ตามจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วน
- +ส่วนตั้งค่าคอนฟิกของระบบ ซึ่งทำงานครั้งเดียว
- ส่วนวนลูปการทำงานไม่รู้จบ






การเขียนโปรแกรมแอสเซมบลีบนAVR

```
.org 0x00
   setup instruction 1
   setup instruction 2
   setup instruction n
MAIN:
   Instruction 1
   Instruction 2
   Instruction m
   rjmp MAIN
```





ภาษาซีของ AVR โดยใช้ Microchip Studio

```
#include <avr/io.h>
int main(void)
         คำสั่ง/ฟังก์ซันที่ต้องการกระทำการก่อนวนซ้ำ คำสั่ง/ฟังก์ซันที่ 1
         คำสั่ง/ฟังก์ซันที่ต้องการกระทำการก่อนวนซ้ำ คำสั่ง/ฟังก์ซันที่ 2
         คำสั่ง/ฟังก์ซันที่ต้องการกระทำการก่อนวนซ้ำ คำสั่ง/ฟังก์ซันที่ m
         while(1)
                             //คำสั่งหรือฟังก์ซันที่ต้องการเรียกในวงวน คำสั่ง/ฟังก์ซันที่ 1
                             //คำสั่งหรือฟังก์ซันที่ต้องการเรียกในวงวน คำสั่ง/ฟังก์ซันที่ 2
                             //คำสั่งหรือฟังก์ชันที่ต้องการเรียกในวงวน คำสั่ง/ฟังก์ชันที่ n
```





ภาษา C บนแพลตฟอร์ม Arduino IDE

```
💿 sketch_feb01a | Arduino 1.8.13
                                                              \times
File Edit Sketch Tools Help
                                                                    Ø.
  sketch feb01a§
void setup() {
  // initialize digital pin LED BUILTIN as an output.
  pinMode(LED BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is t
  delay(1000);
                                        // wait for a second
  digitalWrite(LED BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making
  delay(1000);
                                        // wait for a second
  (FS:2MB OTA:∼1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200 on COM7
```

```
#include <WProgram.h>
int main(void)
{
    init();
    setup();
    for (;;)
        loop();
    return 0;
}
```

ฟังก์ชัน main ถูก Arduino
 IDE ซ่อนไว้ ผู้ใช้เพียงเขียน 2
 ฟังก์ชัน คือ setup และ loop





การวนซ้ำไม่รู้จบในภาษาซื้

```
while(1)
.... //คำสั่งในวงวนคำสั่งที่ 1
.... //คำสั่งในวงวนคำสั่งที่ 2
....
.... //คำสั่งในวงวนคำสั่งที่ n
}
```





การวนซ้ำไม่รู้จบในภาษาซี (ต่อ)

```
      do

      {

      ....
      //คำสั่งในวงวนคำสั่งที่ 1

      ....
      //คำสั่งในวงวนคำสั่งที่ n

      ....
      //คำสั่งในวงวนคำสั่งที่ n

      }
      while (1);
```





แนะนำภาษา C Basic C Program






ภาษาซี C Programming Language

- 🔷 ถูกออกแบบและสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2515 (1972) โดย Dennis Ritchie
 - ◆เป็นภาษาเชิงโครงสร้าง (structured programming) โดยมีการนิยาม และเรียกใช้ฟังก์ชัน
 - มีโครงสร้างและลำดับการเขียนที่มีความยืดหยุ่น
 - สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้โดยตรง
 - ุ
 ♦สามารถขยายโปรแกรมเป็น C++



ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม





- นำมาประกอบกับ Code บางส่วนที่เตรียมไว้แล้ว (Library)
- ได้ผลลัพธ์เป็น machine language (Executable File)



โครงสร้างโปรแกรมในภาษา C

```
Pre-processor
```

```
# include <stdio.h>
int main (void)
   // My first program
    printf("Hello World!!!");
    system("PAUSE");
    return 0;
```

ฟังก์ชัน main

Comment คำอธิบายโปรแกรม

คำสั่ง หรือ ฟังก์ชัน

ขอบเขตของฟังก์ชัน main





โครงสร้างโปรแกรมในภาษา C ใน Arduino IDE

```
# include <stdio.h>
int main (void)
    setup();
   while (1)
      loop();
   return 0;
```



Arduino Programming Convention

```
//ฟังก์ชัน setup
void setup()
          //ข้อความสั่ง1
          //ข้อความสั่ง2
          //ใส่ข้อความสั่งที่ต้องการให้ตัวประมวลผลทำงานเพียงหนึ่งครั้งเมื่อเริ่มทำงานไว้ในฟังก์ชันนี้
                     //ฟังก์ชัน loop
void loop()
          //ข้อความสั่ง1
          //ข้อความสั่ง2
          //ใส่ข้อความสั่งที่ต้องการให้ตัวประมวลผลทำงานซ้ำแบบมิรู้จบไว้ในฟังก์ชันนี้
```






ส่วนของ Preprocessor

- ุ◆บรรทัดที่เริ่มต้นด้วย เครื่องหมาย # เรียกว่า preprocessor ตัวอย่างเช่น
 - #define symbol another symbol
 - ◆ใช้ในการแทนที่คำที่กำหนด (symbol) ทุกคำในซอร์สโค้ดด้วยคำที่กำหนด (another_symbol)
 - ◆มักใช้ในการกำหนดค่าคงที่ เพื่อสะดวกต่อการแก้ไข
 - ◆เช่น ในไฟล์ซอร์สโค้ดมีโค้ดที่เกี่ยวกับกับเลข 50 ซึ่งใช้ในการตัดเกรด ซึ่งมีการใช้ในหลายจุดของโปรแกรม เราใช้ #define เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง
 - ♦#define FAIL SCORE 50
 - ♦#define VAT 7





ส่วนของ Preprocessor

- #include <stdio.h> ซึ่งเป็นตัวบอกว่าให้นำ
 header file ของมาตรฐานการส่งรับข้อมูล ใน stdio.h
 เข้ามาในโปรแกรมด้วย เนื่องจากจำเป็นต้องใช้
- ◆ โดย header file ตัวนี้มีข้อมูลของฟังก์ชัน printf() ที่ ใช้ในโปรแกรมของเรา





int main (void)

- ◆ทุกๆโปรแกรมจะต้องมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า main. เพราะนี้เป็น ส่วนแรกที่โปรแกรมจะเริ่มทำงาน
- ◆ฟังก์ชัน main() ถูกกำหนดขึ้นให้เป็นส่วนแรกของ โปรแกรมที่จะถูกรันเพื่อให้สะดวกแก่การอ่านโปรแกรม ทุก โปรแกรมต้องมีฟังก์ชันที่มีชื่อนี้ และต้องมีเพียงฟังก์ชัน เดียวเท่านั้นเพื่อให้โปรแกรมสามารถ compile และทำงาน ได้



int main (void)

- คำสงวน "int" ที่นำหน้า main() เป็นตัวบอกว่าฟังก์ชันจะมีการส่ง ค่าออกเป็นชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม (int มาจาก integer) เมื่อจบ ฟังก์ชัน
- ◆วงเล็บที่ตามหลังคำสงวน "main" บอกให้ทราบว่านี้คือฟังก์ชัน
- คำสงวน "void" บอกให้ทราบว่าฟังก์ชันดังกล่าวไม่มีการรับค่าเข้า จากภายนอก (parameter/argument)
- ♦ int main() มีความหมายเดียวกับ int main(void)



ส่วนของโปรแกรม

- 🔷 วงเล็บปีกกาเปิด { บอกให้ทราบว่าส่วนของฟังก์ชันหรือขอบเขตของโค๊ดเริ่มต้นที่ใด
- 🔷 วงเล็บปีกกาปิด } บอกให้ทราบว่าส่วนของฟังก์ชันหรือขอบเขตของโค๊ดสิ้นสุดที่ใด
- เครื่องหมาย ; บอกให้ทราบว่าคำสั่งหนึ่งจบลง (ต้องใส่ไว้หลังคำสั่งทุกคำสั่ง มิฉะนั้นจะเกิด syntax error
- การย่อหน้าในการเขียนโปรแกรมเป็นลักษณะการเขียนโปรแกรมที่ดี เพื่อให้สะดวก
 ต่อการหาขอบเขตของคำสั่ง



return 0;

- ◆ เนื่องจากฟังก์ชัน main() มีการส่งค่ากลับมา ก่อนจะจบฟังก์ชันจึงต้องมี การใช้คำสั่ง return ตามด้วยตัวเลขที่จะส่งกลับไป โดยค่าที่ส่งกลับไปจะ ถูกส่งไปให้ระบบปฏิบัติการ (operating systems)
- ค่า 0 เป็นตัวบอกว่าโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์
- ◆ ยังไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้ตอนนี้ และในสภาพแวดล้อม Arduino IDE ก็ ไม่ได้มีการใช้ฟังก์ชัน main โดยตรง





ตัวแปรและตัวดำเนินการ ในภาษาซี



ชนิดข้อมูลพื้นฐาน

- ภาษา C เป็นภาษาที่เข้มงวดกับเรื่องชนิดข้อมูล
 - ♦int ตัวเลขจำนวนเต็ม
 - ♦float ตัวเลขทศนิยม
 - ♦double ตัวเลขทศนิยมที่มีความจุเป็น 2 เท่า
 - ♦char ตัวอักษร
- ชนิดข้อมูลบางตัว อาจทำงานร่วมกับตัวปรับปรุง signed, unsigned,
 short และ long





ค่าคงที่ Constant Value

- ตัวเลขจำนวนเต็ม (ฐานสิบ Decimal) เช่น 10, 20, -5
 - lacktriange เลขฐาน 16 (Hexadecimal) เช่น 0x32, 0x5FB (ขึ้นต้นด้วย 0x)
 - ♦ เลขฐาน 8 (Octal) เช่น 013, 041, 07 (ขึ้นต้นด้วยศูนย์)
- ◆ ตัวเลขทศนิยม เช่น 7.2, 5.6, 0.002, 2e-3, -3.14159e2, -314.159
- ♦ ตัวอักษร เช่น 'c' ,'1', '5' , ' ' (space), '\$'
 - ◆ ตัวอักษรพิเศษที่ขึ้นต้นด้วย \ เช่น '\t'
 - ◆ อักขระพิเศษสามารถยกเลิกความพิเศษได้โดยใช้ \ นำหน้า เช่น '\\' คืออักขระ \
- 🔷 ข้อความ String (ไม่ใช่ข้อมูลชนิดพื้นฐาน) เช่น "Hello"
 - ข้อความว่างเปล่า ""
 - ♦ ข้อความที่มีตัวอักษรว่าง(space)หนึ่งตัว " "





ข้อมูลตัวอักษร Character

- ขนาดหนึ่งไบต์ เก็บค่าเป็น จำนวนเต็มได้ 256 ค่า (0_255 หรือ -128_127)
- ค่าจำนวนคือรหัสของ
 ตัวอักษร
 ตามมาตรฐานASCII
 เรียกว่ารหัสแอสกี้ (ASCII)

Dec	Char/Description	
0	null	
1	start of heading	
2	start of text	
3	end of text	
4	end of trans, block	
5	enquiry	
6	acknowledge	
7	bell	
8	backspace	
9	horizontal tab	
10	new line	
11	vertical tab	
12	new page	
13	carriage return	
14	shift out	
15	shift in	
16	data link escape	
17	device control 1	
18	device control 2	
19	device control 3	
20	device control 4	
21	neg acknowledge	
22	synchronous idle	
23	end of trans, block	
24	cancel	
25	end of medium	
26	substitute	
27	escape	
28	file separator	
29	group separator	
30	record separator	
31	unit separator	

Dec	Char	
33	!	
34		İ
35	#	
36	\$	
37	%	
38	&	
39	•	
40	(
41)	
42		
43	+	
44	,	
45	-	
46		
47	1	
48	0	
49	1	
50	2	
51	3	
52	4	
53	5	
54	6	
55	7	
56	8	
57	9	
58	:	
59	;	į
60	<	
61	=	
62	>	
63	?	
64	@	

Dec	Char
65	Α
66	В
67	С
68	D
69	E
70	F
71	G
72	Н
73	I
74	J
75	K
76	L
77	M
78	N
79	О
80	P
81	Q
82	R
83	S
84	Т
85	U
86	V
87	w
88	Х
89	Y
90	Z
91	[
92	1
93]
94	^
95	_
96	•

Dec	Char
97	а
98	b
99	С
100	d
101	е
102	f
103	g
104	h
105	i
106	j
107	k
108	I
109	m
110	n
111	0
112	р
113	q
114	Г
115	s
116	t
117	u
118	v
119	w
120	x
121	У
122	Z
123	{
124	
125	}
126	~
127	DEL



ตัวแปร Variable

- ใช้หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ในการจดจำข้อมูล
- 🔷 ยากที่จะอ้างอิงตำแหน่งในหน่วยความจำ เราจึงใช้ชื่อของตัวแปรในการอ้างอิง
- 🔷 ตัวแปรต้องถูกประกาศก่อนการใช้งาน
- ◆ การประกาศตัวแปร ประกอบด้วย ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร (อาจจะมีการกำหนดค่า เริ่มต้นด้วย) และตามด้วย ; (semi-colon)
 - เช่น int x; หรือ int x = 2;
 - ชื่อตัวแปร เป็นการประกอบกันระหว่าง ตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมาย (underscore) ทั้งนี้ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข และไม่เป็นคำสงวน





ตัวอย่างการประกาศใช้งานตัวแปร

♦ ประกาศตัวแปร c มีชนิดเป็นตัวอักษร 1 ตัว

char c;

 ประกาศตัวแปร count มีชนิดเป็นเลขจำนวนเต็มพร้อมทั้งกำหนดให้มีค่า เท่ากับ 8

int count=8;

🔷 ประกาศตัวแปร price มีชนิดเป็นเลขทศนิยม

float price;



ตัวอย่างการประกาศตัวแปร

ประกาศตัวแปรชื่อ happy มีชนิดเป็นตัวอักษร 1 ตัว พร้อมทั้งกำหนดให้มีค่าเป็น ตัวอักษร C (capital letter พิมพ์ใหญ่)

char happy='C';

• ประกาศตัวแปร easy มีชนิดเป็นเลขจำนวนเต็มพร้อมทั้งกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 5 และ ตัวแปร Easy มีชนิดเป็นเลขจำนวนเต็มพร้อมทั้งกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 10

int easy=5, Easy=10; หรือ int easy=5; int Easy=10;

ประกาศตัวแปรชื่อ test มีชนิดเป็นเลขทศนิยมมีค่าเท่ากับ 7.5

float test=7.5;



การตั้งชื่อตัวแปร

- 🔷 อักษรตัวแรกจะต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือเครื่องหมาย
- (underline character)
- สามารถตั้งชื่อตัวแปรโดยใช้ตัวเลขร่วมกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ ได้
 แต่ห้ามใช้ตัวเลขเป็นตัวอักษรตัวแรก
- ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ถือเป็นคนละตัวกัน เช่น name กับ NAME



การตั้งชื่อตัวแปร

ห้ามตั้งชื่อซ้ำกับคำสงวน (Keywords) ซึ่งเป็นคำที่มีอยู่แล้วใน
 ภาษา C

default register struct float auto volatile break for return do switch while double goto case if short typedef char else signed union int const enum sizeof unsigned continue extern long static void



ขอบเขตของตัวแปร

- ตัวแปรถูกประกาศได้ทั้งภายนอก และภายในฟังก์ชัน
- ตัวแปรที่ถูกประกาศภายในฟังก์ชัน
 - 🔷 ถูกสร้างขึ้น เมื่อฟังก์ชันเริ่มทำงาน
 - 🔷 ถูกทำลาย เมื่อฟังก์ชันจบการทำงาน
 - 🔷 เป็นที่รู้จัก ภายในเครื่องหมาย { และ } ของฟังก์ชันที่มีการประกาศเท่านั้น
 - ◆ ไม่สามารถอ้างอิงจากฟังก์ชันอื่นได้ แม้ว่า ตัวแปรนั้นยังไม่ได้ถูกทำลาย
- ตัวแปรที่ถูกประกาศภายนอกฟังก์ชัน
 - 🔷 ถูกสร้างขึ้น และดำรงอยู่ ตลอดการทำงานของโปรแกรม
 - ◆ เป็นที่รู้จัก ในทุกๆ ฟังก์ชันภายในไฟล์เดียวกัน
 - ♦ สามารถรู้จักกันต่างไฟล์ได้ โดยใช้ตัวปรับปรุง extern





ตัวอย่างการใช้ตัวแปรภายใน

```
// internal.c
#include <stdio.h>
void my_func();
char
int main()
  double x = 1.1;
 my_func();
   printf("In main x = %f(n'', x);
  return 0;
void my_func()
  double x;
  x = 2.5;
   printf("In my_func x = %f\n",x);
```





ตัวอย่างการใช้ตัวแปรภายนอก

```
//external.c
#include <iostream.h>
double x;
void my_func();
int main()
  x = 1.1;
  my_func();
  printf("In main x = %f(n'', x);
  return 0;
void my_func()
  x = 2.5;
  printf("In my func x = f(n'', x);
```





ตัวแปรภายในที่มีชื่อเดียวกับตัวแปรภายนอก

```
// variable.c
#include <stdio.h>
double x;
void my_func();
int main()
   double x = 1.1;
   my_func();
   printf("In main x = %f(n'', x);
   return 0;
void my_func()
  x = 2.5;
  printf("In my_func x = %f(n'', x);
```





ข้อมูลของภาษาซืบนแต่ละสถาปัตยกรรม

	ภาษาซีบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล		ภาษาซีบนสถาปัตยกรรมเอวีอาร์	
ชนิดของข้อมูล จำนวน ไบต์		พิสัยของข้อมูลที่เก็บได้	จำนวน ไบต์	พิสัยของข้อมูลที่เก็บได้
char	1	-128 ถึง 127	1	-128 ถึง 127
unsigned char	1	0 ถึง 255	1	0 ถึง 255
int	4	-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647	2	-32,768 ถึง 32,767
unsigned int	4	0 ถึง 4,294,967,295	2	0 ถึง 65,535
short	2	-32,768 ถึง 32,767	2	-32,768 ถึง 32,767
unsigned short	2	0 ถึง 65,535	2	0 ถึง 65,535
long	4	-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647	4	-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
unsigned long	4	0 ถึง 4,294,967,295	4	0 ถึง 4,294,967,295
float	4	±1.5 x 10 ⁻⁴⁵ ถึง ±3.4 x 10 ³⁸	4	±1.5 x 10 ⁻⁴⁵ ถึง ±3.4 x 10 ³⁸
double	8	$\pm 5.0 \times 10^{-324}$ ถึง $\pm 1.7 \times 10^{308}$	4	±1.5 × 10 ⁻⁴⁵ ถึง ±3.4 × 10 ³⁸





คำสงวนในภาษาซื

auto	break	case	char	const
continue	default	do	double	else
enum	extern	float	for	goto
if	int	long	register	return
short	signed	sizeof	static	struct
switch	typedef	union	unsigned	void
volatile	while			

คำสั่งชี้แนะตัวประมวลผลก่อน (Preprocessor)

#define F CPU 16000000

#defineBAUD 38400

#define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1

#define PI 3.14159265

#definemy_name "Panyayot Chaikan"

#define SWITCH PORTC

#undef BAUD

#undef MYUBRR

#undef P





ตัวดำเนินการคำนวณ

สัญลักษณ์	ตัวดำเนินการ	ตัวอย่างการใช้งาน
+	การบวก	C = A + B;
_	การลบ	C = A - B;
*	การคูณ	C = A * B;
/	การหาร	C = A / B;
%	การมอดุลัส (Modulus)	C = A % B;
	หรือการหารเอาเศษ	
	การลดค่า	A;
++	การเพิ่มค่า	B++;



ตัวดำเนินการสัมพันธ์และตรรกะ

สัญลักษณ์	ตัวดำเนินการ	ตัวอย่างการใช้งานในข้อด	ความสั่ง if เมื่อ a=4 และ b=5
<	น้อยกว่า	if (a < b)	//เงื่อนไขที่ตรวจสอบเป็นจริง
<=	น้อยกว่าหรือเท่ากับ	if (a <= b)	//เงื่อนไขที่ตรวจสอบเป็นจริง
>	มากกว่า	if (a > b)	//เงื่อนไขที่ตรวจสอบเป็นเท็จ
>=	มากกว่าหรือเท่ากับ	if (a >= b)	//เงื่อนไขที่ตรวจสอบเป็นเท็จ
==	เท่ากับ	if (a == b)	//เงื่อนไขที่ตรวจสอบเป็นเท็จ
!=	ไม่เท่ากับ	if (a != b)	//เงื่อนไขที่ตรวจสอบเป็นจริง
8,8,	และ	if ((a==b) && (a<0))	//เงื่อนไขที่ตรวจสอบเป็นเท็จ
	หรือ	if ((a==b) (a>0))	//เงื่อนไขที่ตรวจสอบเป็นจริง



ตัวดำเนินการระดับบิต

สัญลักษณ์	ตัวดำเนินการ	ตัวอย่างการใช้งาน กรณีที่ a = 0x70
		และ b = 0x53
^	การดำเนินการออร์เฉพาะ (Exclusive OR)	กำหนดให้ a, b, c มีขนาด 8 บิต
	ในระดับบิตต่อบิต	c = a ^ b;
		//ผลลัพธ์ c = 0x23
&	การดำเนินการแอนด์ (AND) ในระดับบิตต่อบิต	c = a & b;
		//ผลลัพธ์ c = 0x50
	การดำเนินการออร์ (OR) ในระดับบิตต่อบิต	c = a b;
		//ผลลัพธ์ c = 0x73
<<	เลื่อนบิตไปทางซ้าย	c = a << 2;
		//ผลลัพธ์ c = 0xC0
>>	เลื่อนบิตไปทางขวา	c = a >> 2;
		//ผลลัพธ์ c = 0x1C
~	กลับค่าบิตเป็นตรงข้าม	c = ~ a;
		//ผลลัพธ์ c = 0x8F





ตัวดำเนินการนิพจน์มีเงื่อนไข

นิพจน์ที่หนึ่ง? นิพจน์ที่สอง: นิพจน์ที่สาม

เมื่อ

- นิพจน์ที่หนึ่ง คือ เงื่อนไขที่ต้องการตรวจสอบ
- นิพจน์ที่สอง คือ ข้อความสั่งที่จะถูกดำเนินการหากเงื่อนไขใน นิพจน์ที่หนึ่งเป็นจริง
- 🔷 นิพจน์ที่สาม คือ ข้อความสั่งที่จะถูกดำเนินการหากเงื่อนไขในนิพจน์ที่หนึ่งเป็นเท็จ






ตัวดำเนินการนิพจน์มีเงื่อนไข :ตัวอย่าง

- (a==b)? a++:a--;
- → //ตรวจสอบว่า a เท่ากับ b หรือไม่ หากใช่ให้เพิ่มค่า a แต่หากไม่ใช่
 ให้ลดค่า a
- ◆(a<b)? (c=a+b): (c=a-b);
- → //ตรวจสอบว่า a น้อยกว่า b หรือไม่ หากใช่ให้บวกค่าใน a และ b แล้วเก็บผลลัพธ์ใน c แต่หากไม่ใช่ให้ลบค่า b ออกจาก a แล้วเก็บผลลัพธ์ใน c





คำสัง if-else

if (เงื่อนไข) คำสั่ง

ตัวอย่าง

if
$$(x==y)$$

if (เงื่อนไข) คำสั่ง else คำสั่ง

ตัวอย่าง

if
$$(x==y)$$

else





คำสัง if-else


```
if (x==y)
{
    x++;
    y=y+100;
}
```

```
if (x==y)
  X++;
  y=y+100;
else
  y++;
  x+= 5;
  Chapter of Frogramman g AVR using C
```



คำสั่ง switch-case

- ใช้ควบคุมให้โปรแกรมเลือกดำเนินการไปในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง (case) จากทางเลือก หลาย ๆ ทาง โดยใช้ค่าที่ต้องการตรวจสอบว่าตรงกับค่าใด
- นิพจน์ที่อยู่ในคำสั่ง switch จะถูกตรวจสอบว่าตรงกับ case ใด แล้วโปรแกรมก็จะทำงาน ตามคำสั่งที่อยู่ใน case นั้น และคำสั่งอื่น ๆ ที่ตามมาจนจบโครงสร้าง switch-case หรือเจอ คำสั่ง break ก็จะออกจากโครงสร้าง switch-case
- โดยค่าที่ใช้ตรวจสอบ จะต้องเป็นจำนวนเต็มหรือตัวอักษรเท่านั้น (int, char)







โครงสร้างแบบทางเลือก switch-case

```
switch ( นิพจน์ที่ต้องการตรวจสอบ )
          case ค่าที่ 1 :
                                คำสั่งที่ 1;
                              คำสั่งที่ 2;
          case ค่าที่ 2 :
                              คำสั่งที่ 3:
          case ค่าที่ 3 :
          case
```

switch และ case คือคำสงวน

นิพจน์ที่อยู่ในคำสั่ง switch จะถูกตรวจสอบตามลำดับว่าตรงกับ case ใด โปรแกรมก็จะทำงานตามคำสั่งที่อยู่ใน case นั้น รวมถึงคำสั่งอื่น ๆ ที่ตามมา ใน case ที่เหลือจนจบโครงสร้าง switch-case หรือเจอคำสั่ง break ก็จะออกจาก โครงสร้าง switch-case ได้



```
#include<stdio.h>
setup()
  int c;
  printf("Enter integer 1 or 2 or 3:");
  scanf("%d",&c);
  switch(c)
     case 1: printf("ONE\n");
     case 2: printf("TWO\n");
     case 3: printf("THREE\n");
         จะใช้คำสั่ง break; มาช่วย
```

ผลลัพธ์

Enter integer 1 or 2 or 3: 3

THREE

ผลลัพธ์

Enter integer 1 or 2 or 3: 2

TWO

📛 ไม่ต้องการ

THREE

ผลลัพธ์

Enter integer 1 or 2 or 3: 1 ONE มีต้องการ

ONE

TWO

THREE





คำสั่ง break

- คำสั่ง break จะใช้สำหรับการควบคุมการกระทำ โดยบังคับการกระทำ
- บ่อยครั้งที่จะใช้คำสั่ง break เป็นคำสั่งสุดท้ายในแต่ละ case
- ทากไม่มีคำสั่ง break ในชุดคำสั่งของ case ใด โปรแกรมจะทำงานต่อไป ในคำสั่งของ ทุกๆ case ถัดไปด้วยจนจบ

```
      switch (นิพจน์ที่ต้องการตรวจสอบ)

      {
      case
      ค่าที่ 1 :
      คำสั่งที่ 1; break;

      case
      ค่าที่ 2 :
      คำสั่งที่ 3; break;

      case
      ผ่าที่ 3 :
      คำสั่งที่ 3; break;

      case
      ...
      ...

      break;
      ...
```



79

```
#include<stdio.h>
int main()
    int c;
    printf("Enter integer 1 or 2
    scanf("%d",&c);
                                      Enter integer 1 or 2 or 3:3
    switch(c)
                                      THREE
                                      ผลลัพธ์
        case 1: printf("ONE\n");
        break;
                                      Enter integer 1 or 2 or 3:2
         case 2: printf("TWO\n");
                                      TWO
         break;
                                      ผลลัพธ์
         case 3: printf("THREE\n")
                                      Enter integer 1 or 2 or 3:1
         break;
                                      ONE
```



คำสั่งเงื่อนไข switch-case

default เป็นคำสงวน

- ◆ default เป็นอีกกรณีหนึ่งในคำสั่ง switch-case มักวางไว้เป็นกรณี สุดท้าย
- ◆ ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า นิพจน์ มีค่าไม่ตรงกับ case ใด ๆ เลย ข้างต้น โปรแกรมจะเข้าไปทำงานในส่วนของ default
- ♦ ไม่จำเป็นต้องใส่ break หลังชุดคำสั่งของ default





```
ผลลัพธ์
#include<stdio.h>
int main()
                               Enter integer 1 or 2 or 3 4
                               Out of range
    int c;
    printf("Enter integer 1 or 2 or 3 ");
    scanf("%d", &c);
    switch(c)
        case 1: printf("ONE\n");
                    break;
        case 2: printf("TWO\n");
                   break;
        case 3: printf("THREE\n");
                   break;
        default: printf("Out of range");
```





```
#include<stdio.h>
int main()
    char grade;
    printf("Enter your grade: ");
    scanf("%c", &grade);
    switch (grade)
    { case 'a':
      case 'A': printf("Very Good\n");
                break;
      case 'b':
      case 'B': printf("Good\n");
                break;
      case 'c':
      case 'C': printf("Fair\n");
                break;
       default: printf("No good!\n");
```

```
ผลลัพธ์
Enter your grade: a
Very good
Enter your grade: F
No good!
Enter your grade: C
Fair
Enter your grade: 3
No good!
```



if-else vs switch-case

switch-case ใช้ในกรณีที่มีทางเลือกหลายทาง โดยขึ้นอยู่กับค่าของตัวแปร(หรือนิพจน์)หนึ่ง ที่มีค่าเป็น int หรือ char เท่านั้น

- ◆ if-else ใช้ตรวจสอบเงื่อนไข ได้หลากหลายกว่า ตามต้องการ (เช่น เปรียบเทียบค่าน้อยกว่า มากกว่า หรืออยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่ง รวมถึงการใช้ logical operator สร้างเงื่อนไขได้ซับซ้อนขึ้น)แต่ถ้ามีหลาย ทางเลือก ต้องใช้ if ซ้อนกันหลายๆชั้น หรือสร้างเงื่อนไขที่ซับซ้อนขึ้น
- ♦ บางกรณีสามารถแปลงคำสั่ง switch-case เป็น if-else ได้ เช่น

```
switch(a)
{ case b: คำสั่ง_1; break; case c: คำสั่ง_2; break; case d: คำสั่ง_3; break; default: คำสั่ง_4; else if (a==c) คำสั่ง_3; break; else if (a==d) คำสั่ง_3; else คำสั่ง_3; else คำสั่ง_3; else คำสั่ง_4;
```



จบ if-else และ switch-case

จงเขียนโปรแกรม รับตัวอักษรหนึ่งตัว แล้วตรวจสอบว่าเป็น สระ(vowel) หรือ พยัญชนะ (consonant) สมมติว่าผู้ใช้ใส่เฉพาะตัวอักษร a-z เท่านั้น

ให้เติมส่วนของโปรแกรมนี้ให้สมบูรณ์

```
char ch;
printf("Enter a character(a-z): ");
scanf("%c",&ch);
```

เติมเต็มโปรแกรมในส่วนนี้ จะเลือกใช้โครงสร้าง if-else หรือ switch-case ก็ได้
คำแนะนำ ให้ตรวจสอบค่า ch ว่าเป็นตัวอักษร สระ a e i o u หรือไม่ ถ้าใช่ก็พิมพ์ vowel ถ้าไม่ใช่ ก็ให้พิมพ์ว่าว่าเป็น
Consonant

printf("End of the program.\n");





คำสัง if-else

```
if (x==y)
x++;
y=y+100;
```

ควรหลีกเลี่ยง

```
if (x==y)
x++;
y=y+100;
```

เขียนแบบนี้ดีกว่า



การวนลูป

- **♦**for
- **♦**while
- do-while





คำสั่งการทำซ้ำ for

for (การกำหนดค่าเริ่มต้นตัวแปร; เงื่อนไข; ปรับค่าตัวแปร)

คำสั่ง; หรือ กลุ่มคำสั่ง

จากตัวอย่างก่อนหน้า สามารถเขียนโปรแกรมให้อยู่ในรูปของ for loop ได้ดังนี้ พิมพ์ Hello สองร้อยครั้ง

```
int i;
for (i=0; i<200; i=i+1) printf("Hello");
พิมพ์ตารางการคูณ แม่สอง
int i;
for (i=1; i<=12; i++)
{ printf("2 x %d = %d \n",i, 2*i); }
```





การทำซ้ำ (ขำขัน)

```
# include <sidio.h/
int main(void)

{
  int count;
  for (count = 1; count <= 500; count++)
    printf ("I will not throw paper dirplanes in class.");
  return 0;
}

***MODERS**
```

เด็ก: เสร็จแล้วค่ะครู

ครู : ... พยายามดีเหลือเกิน (กะจะลองดีกับฉันใช่ใหม!?!)

เด็กฉลาด (แกมโกง)

ครูทำโทษให้เด็กคัดบนกระดาน "ฉันจะไม่เล่นปาเครื่องบินกระดาษในห้องเรียนอีกแล้ว" 500 จบ แต่เด็ก(หัวใส) เขียนเป็นโค้ดโปรแกรมภาษาซีที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์เหมือนกัน






คำสั่งการทำซ้ำ for


- หากเงื่อนไขเป็นจริง loop ก็จะยังคงทำงานต่อไป จนกระทั่งเงื่อนไขเป็นเท็จ ตัวอย่างเช่น
- > การปรับค่าตัวแปร (ลด/เพิ่ม) อาจจะส่งผลให้มีเกิดทำงานไม่รู้จบของ loop ได้ (infinite loop)

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i;
    for (i=0;i<5;i--)
        printf("* \n");
}
```





Flow chart การทำงาน คำสั่งการทำซ้ำ for





การใช้งานคำสั่งfor

- ั้มักใช้ ในกรณี รู้จำนวนรอบการทำซ้ำ ที่แน่นอน หรือ มีตัวนับจำนวนรอบ (counter) กำกับ
- > ตัว counter ต้องถูกกำหนดค่าเริ่มต้น, และมีการปรับเปลี่ยนค่า
- > ควรระวังการกำหนดเงื่อนไขการทำซ้ำ ที่จะต้องกลายเป็นเท็จได้ เพื่อไม่ทำให้เกิดลูปอนันต์ (infinite loop)
- การกำหนด จำนวนรอบ อย่างง่าย

ถ้าต้องการทำ n รอบ

```
int i,n;
for (i=0; i<n; i++)
    { printf("%d \n",i); }</pre>
```

```
int i,n;
for (i=1; i<=n; i++)
    { printf("%d \n",i); }</pre>
```



คำสังการทำซ้ำ while

รูปแบบของ while loop คือ

while (เงื่อนไข)

while เป็นคำสงวน

คำสั่ง;


หากเงื่อนใบเป็นจริง โปรแกรมจะ ทำงานตามคำสั่งซ้ำ จนกระทั่งเงื่อนใบ เป็นเท็จ ในขณะที่ <mark>เงื่อนไข</mark> เป็นจริง ให้ทำคำสั่ง

หรือ ทำคำสั่งนั้นจนกว่า เงื่อนไขจะกลายเป็นเท็จ





Flowchart คำสั่ง while







คำสั่งการทำซ้ำ while

for loop

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i;
    for (i=0;i<5;i++)
        printf("* \n");
}</pre>
```

while loop

```
#include<stdio.h>
int main()
{ int i=0;
  while (i<5)
      printf("* \n");
    i++;
```





เปรียบเทียบโครงสร้างของ for loop กับ while loop

for loop

```
for (การกำหนดค่าเริ่มต้นตัวแปร; เงื่อนไข; ปรับค่าตัวแปร)
คำสั่ง;
```

while loop

```
การกำหนดค่าเริ่มต้นตัวแปร;
while (เงื่อนไข){
คำสั่ง;
ปรับค่าตัวแปร;
```





คำสั่งการทำซ้ำ do-while

- ◆ โครงสร้างแบบการทำซ้ำ while และ for จะต้องมีการตรวจสอบค่า ของเงื่อนไขก่อนว่าเป็นจริงหรือเท็จ ก่อนที่จะทำคำสั่ง (กลุ่มคำสั่ง) ภายในรอบ
- ◆ ถ้าต้องทำคำสั่งภายในรอบก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง แล้วจึงตรวจสอบ เงื่อนไข เมื่อจบรอบ ให้ใช้โครงสร้าง do-while



โครงสร้าง do while loop

```
do
      กลุ่มคำสั่ง;
while (เงื่อนใบ) 🕹
                               มี 🕽 เพื่อจบคำสั่ง
                               do-while
```





ตัวอย่าง do while loop


```
#include<stdio.h>
int main()
    int i=6;
    do
      printf("* \n");
      i++;
     while (i<5);
```

```
รอบเดียว
ลูปนี้ทำกี่รอบ?
ถ้าต้องการให้ทำ 6 รอบ ต้องแก้ไข อย่างไร
#include<stdio.h>
int main()
     int i=6;
     do
       printf("* \n");
        i++;
      while (i<12);
```



เปรียบเทียบโครงสร้าง do while กับ while loop

while loop ศรวจสอบเงื่อนใช การทำซ้ำ เท็จ จริง คำสั่ง







คลังโปรแกรม (Library) ที่ใช้งานบ่อย บน Microchip Studio

ชื่อคลังโปรแกรม	สิ่งที่บรรจุไว้ในคลังโปรแกรม
<alloca.h></alloca.h>	ฟังก์ชันสำหรับการจัดสรรพื้นที่ในสแต็ก
<ctype.h></ctype.h>	ฟังก์ชันสำหรับตรวจสอบชนิด ขนาด และรูปแบบของตัวอักษร
<math.h></math.h>	ค่าคงที่และฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต้องใช้บ่อย
<string.h></string.h>	ใช้สำหรับจัดการข้อมูลชนิดสายอักขระ (String)
<avr boot.h=""></avr>	โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับจัดการบูตโหลดเดอร์ (Boot loader)
<avr eeprom.h=""></avr>	ฟังก์ชันสำหรับจัดการการอ่านเขียนหน่วยความจำอีอีพร็อม
<avr fuse.h=""></avr>	ค่าควบคุมสำหรับเข้าถึงฟิวส์ควบคุมหน้าที่การทำงานของตัวประมวลผล





คลังโปรแกรม (Library) ที่ใช้งานบ่อย บน Microchip Studio

ชื่อคลังโปรแกรม	สิ่งที่บรรจุไว้ในคลังโปรแกรม
<avr io.h=""></avr>	รายชื่อเรจิสเตอร์และบิตของข้อมูลพื้นฐานของสถาปัตยกรรมเอวีอาร์
<avr interrupt.h=""></avr>	ใช้สำหรับสนับสนุนกระบวนการขัดจังหวะตัวประมวลผล
<util delay.h=""></util>	ฟังก์ซันสำหรับหน่วงเวลา
<avr lock.h=""></avr>	สำหรับเข้าถึงบิตที่ใช้ปิดกั้นการคัดลอกโปรแกรมในหน่วยความจำแฟลซ
<avr power.h=""></avr>	ฟังก์ซันและค่าควบคุมสำหรับการจัดการการใช้พลังงานในตัวประมวลผล
<avr sfr_defs.h=""></avr>	บรรจุรายชื่อเรจิสเตอร์ใช้งานเฉพาะด้าน
<avr sleep.h=""></avr>	ฟังก์ซันและค่าควบคุมสำหรับจัดการการเข้าสู่ภาวะหลับของตัวประมวลผล
<avr wdt.h=""></avr>	ฟังก์ซันและค่าควบคุมตัวจับเวลาว็อตซ์ด็อก





การเรียกใช้เรจิสเตอร์ไอโอในภาษาซื้

PINB	TIFR2	TCCR0A	SMCR	PCMSK1
DDRB	PCIFR	TCCR0B	MCUSR	PCMSK2
PORTB	EIFR	TCNT0	MCUCR	TIMSK0
PINC	EIMSK	OCR0A	SPMCSR	TIMSK1
DDRC	GPIOR0	OCR0B	WDTCSR	TIMSK2
PORTC	EECR	GPIOR1	CLKPR	ADC
PIND	EEDR	GPIOR2	PRR	ADCL
DDRD	EEAR	SPCR	OSCCAL	ADCH
PORTD	EEARL	SPSR	PCICR	ADCSRA
TIFR0	EEARH	SPDR	EICRA	ADCSRB
TIFR1	UDR0	ACSR	PCMSK0	ADMUX





การเรียกใช้เรจิสเตอร์ไอโอในภาษาซี (ต่อ)

DIDR0	OCR1AH	TWSR
DIDR1	OCR1B	TWAR
TCCR1A	OCR1BL	TWDR
TCCR1B	OCR1BH	TWCR
TCCR1C	TCCR2A	TWAMR
TCNT1	TCCR2B	UCSR0A
TCNT1L	TCNT2	UCSR0B
TCNT1H	OCR2A	UCSR0C
ICR1	OCR2B	UBRR0
OCR1A	ASSR	UBRROL
OCR1AL	TWBR	UBRROH





การกำหนดทิศทางของพอร์ต

#include <avr/io.h>

char a = 0xFF;

//กำหนดตัวแปร a ขนาด 8 บิตหนึ่งตัว

//ให้มีค่าเริ่มต้นเท่ากับ 0xFF

DDRA = 0x00;

//กำหนดให้พอร์ต A ทำหน้าที่เป็นพอร์ตรับเข้า

DDRB = 0xFF;

//กำหนดให้พอร์ต B ทำหน้าที่เป็นพอร์ตส่งออก

DDRC = a;

//กำหนดให้พอร์ต C ทำหน้าที่เป็นพอร์ตส่งออก

DDRD = 0x00;

//กำหนดให้พอร์ต D ทำหน้าที่เป็นพอร์ตรับเข้า





การอ่านข้อมูลจากพอร์ตอินพุต

```
char b, c; //กำหนดตัวแปรขนาด 8 บิต จำนวน 2 ตัว
```

//ໄດ້ແก່ b ແລະ c


b = PINA; //อ่านค่าสถานะทางตรรกะจากพอร์ต A

//น้ำค่าที่ได้ใส่ในตัวแปร b

c = PIND; //อ่านค่าสถานะทางตรรกะจากพอร์ต D

//น้ำค่าที่ได้ใส่ในตัวแปร c





การเขียนข้อมูลสูพอร์ตเอาต์พุต

char d;

//กำหนดตัวแปรขนาด 8 บิตหนึ่งตัว

//คือ ตัวแปร d

d = 0x20;

//ให้ตัวแปร d มีค่าเท่ากับ 0x20;

PORTB = d;

//ส่งค่าจากตัวแปร d ให้กับพอร์ต B

PORTC = 0x50; //ส่งค่า 0x50 ให้กับพอร์ต C โดยตรง





การเข้าถึงพอร์ตแบบ Read-Modify-Write

PORTC += 1;

//เพิ่มค่าในพอร์ต C ขึ้นหนึ่งค่า

PORTC = PORTC +1;

//เพิ่มค่าในพอร์ต C ขึ้นหนึ่งค่า (อีกวิธีหนึ่ง)

PORTC++;

//เพิ่มค่าในพอร์ต C ขึ้นหนึ่งค่า (อีกวิธีหนึ่ง)






ซอฟต์แวร์ก็ใช้

- AVR Studio (เวอร์ชันเก่าจะใช้ชื่อนี้)
- Atmel Studio
- ◆Microchip Studio (เวอร์ชันล่าสุดใช้ชื่อนี้)


การดีบักโปรแกรมด้วย AVRStudio





AVR-Studio V5.0 ขึ้นไป

🔷 มีทั้ง Assembler และ C Compiler ให้ครบในตัว








AVR-Studio V5.0

สร้างโปรเจกต์ด้วยภาษาแอสเซมบลี








AVR-Studio V5.0


สร้างโปรเจกต์ด้วยภาษาซื้







AtmelStudio 7.0





240-319 Embedded System Developer Module



Inline Assembler

เราสามารถแทรกโค้ดภาษาแอสเซมบลีในภาษาซีได้

```
avr_gcc_inline_001 (Debugging) - AVR Studio
avr gcc_inline_001 - AVR Studio
                                                              File Edit View VAssistX Project Build Debug
                                                                                                      Tools
File Edit View VAssistX Project Build
                                 Debug
                                                             🔁 ሯ 🎇 🏊 皆 😭 😘 🚅 📮 🔯 🐼 💷 📺 🖫 💷 🕒
 🔁 📂 🎇 🌯 皆 😭 🔈 🐔 📫 🍦 🐙 🔤 🗐 🙀 🖫 🗐
                                                              Disassembly X avr gcc inline 001.c
 avr_gcc_inline_001.c ×
 delay.volatile
                                                               Address: main
                              asm volatile (::)
                                                               Viewing Options
                                                                00000061 IN R28,0x3D
                                                                                           In from I/O location
    □void delay()
                                                                00000062 IN R29,0x3E
                                                                                           In from I/O location
                                                                    asm volatile (
         asm volatile (
                                                                00000063
                                                                                   Global Interrupt Disable
             "cli"
                               "\n\t"
                                                                                       Push register on stack
                                                                00000064
                                                                         PUSH R16
                               "\n\t"
             "push
                   r16"
                                                                                       Push register on stack
                                                                00000065
                                                                         PUSH R17
                   r17"
                               "\n\t"
             "push
                                                                                       Set Register
                                                                00000066
                                                                         SER R16
                   r16,0xff"
             "ldi
                               "\n\t"
                                                                00000067
                                                                         DEC R16
                                                                                       Decrement
             "LOOP:"
                               "\n\t"
                                                                                          Compare with immediate
                                                                00000068
                                                                         CPI R16,0x00
             "dec
                    r16"
                               "\n\t"
                                                                         BRNE PC-0x02
                                                                                          Branch if not equal
                                                                000000069
             "cpi
                    r16,0"
                               "\n\t"
                                                                                   Global Interrupt Enable
                                                                0000006A
                                                                         SEI
                   LOOP"
             "brne
                               "\n\t"
                                                                                       Pop register from stack
                                                                0000006B
                                                                         POP R17
             "sei"
                               "\n\t"
                                                                         POP R16
                                                                                       Pop register from stack
                                                                0000006C
                    r17"
                               "\n\t"
             "рор
             "pop
                               "\n\t"
                    r16"
                                                                                       Pop register from stack
                                                                         POP R28
                                                                0000006D
             ::
                                                                                       Pop register from stack
                                                                0000006E
                                                                         POP R29
             );
                                                                0000006F RET
                                                                                   Subroutine return
```



Inline Assembler

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่


GCC-AVR Inline Assembler Cookbook

ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่

https://lms2.psu.ac.th/pluginfile.php/542207/mod_resource/content/0/GCCAVRInlAsmCB.pdf














ดิปสวิตช์1	ดิปสวิตช์2	ค่าที่ต้องแสดงผลทางพอร์ต B	หมายเหตุ
00002	11112	0000 00002	แอลอีดีดับทุกดวง
01012	10102	0011 00102	5*10 = 50 = 110010 ₂
01002	00112	0000 11002	4*3 = 12 = 1100 ₂
10012	10002	0100 10002	9*8 = 72 = 100 1000 ₂
11112	11112	1110 00012	15*15 = 225 = 1110 0001 ₂



```
//อ่านค่าจากคลังโปรแกรมซึ่งเก็บในแฟ้ม io.h
    #include <avr/io.h>
                                          //ฟังก์ชันหลักของโปรแกรม
    int main(void)
                                          //เริ่มต้นฟังก์ชันหลักของโปรแกรม
 3
                                          //ประกาศตัวแปร
            uint8 t d, c, b;
 4
                                          //ตั้งค่าทิศทางของพอร์ต D สี่บิตล่างให้ทำหน้าที่รับเข้า
            DDRD = 0xF0;
 5
                                          //ตั้งค่าทิศทางของพอร์ต C สี่บิตล่างให้ทำหน้าที่รับเข้า
            DDRC = 0xF0;
 6
                                          //ตั้งค่าทิศทางของพอร์ต B ให้ทำหน้าที่ส่งออก
            DDRB = 0xFF;
                                          //วนซ้ำแบบไม่รู้จบ
            while (1)
 8
                                          //เริ่มต้นขอบเขตของการวนซ้ำแบบไม่รู้จบ
 9
                                          //อ่านค่าจากสวิตซ์ที่ต่ออยู่กับพอร์ต D
                   d = PIND;
10
                                          //อ่านค่าจากสวิตซ์ที่ต่ออยู่กับพอร์ต C
                   c = PINC;
11
                                          //พรางสี่บิตบนของตัวแปร d ทิ้งไป
                   d \&= 0x0F;
12
                                          //พรางสี่บิตบนของตัวแปร c ทิ้งไป
                   c \&= 0x0F;
13
                   b = d * c;
                                          //คำนวณ b ← d * c
14
                                          //ส่งผลลัพธ์ในการคำนวณออกแสดงผล ณ พอร์ต B
                   PORTB = b;
15
                                          //สิ้นสุดขอบเขตของการวนซ้ำแบบไม่รู้จบ
16
                                          //สิ้นสุดฟังก์ชันหลักของโปรแกรม
```





ฟังก์ชันสำหรับการหน่วงเวลาบน Microchip Studio


```
#define F_CPU 1000000UL // 1 MHz
#include <util/delay.h>
```

```
void _delay_ms (double __ms)
void _delay_us (double __us)
```

- ุ
 ♦ ตัวอย่างการตั้งค่าความถี่ตัวประมวลผลที่ 12 MHz
- #define F CPU 12000000UL //12 MHz








จงเขียนโปรแกรมเพื่อให้แอลอีดีกระพริบติดสลับกับดับทุก ๆ 1 วินาที








```
//เรียกใช้คลังโปรแกรม <avr/io.h>
    #include <avr/io.h>
                                           //บอกคลังโปรแกรม delay.h ว่าตัวประมวลผลทำงานที่ 1.2 MHz
    #define F CPU 1.2E6
                                           //เรียกใช้คลังโปรแกรม <util/delay.h>
    #include <util/delay.h>
                                           //เริ่มต้นโปรแกรมหลัก
    int main(void)
                                           //ตั้งทิศทางของพอร์ต B บิตหมายเลข 0 หรือ PB0 ทำหน้าที่ส่งออก
             DDRB = 0 \times 01;
                                           //วนซ้ำไม่รู้จบ
             while(1)
                                           //หน่วงเวลา 1 วินาที (หรือ 1000 มิลลิวินาที)
                       delay ms(1000);
                                          //สั่งให้เฉพาะ PB0 มีค่าตรรกะต่ำ ส่วนบิตอื่น ๆ ที่เหลือให้คงค่าเดิม
                      PORTB &= 0xFE;
10
                                           //หน่วงเวลา 1 วินาที (หรือ 1000 มิลลิวินาที)
                       delay ms(1000);
11
                                           //สั่งให้เฉพาะ PB0 มีค่าตรรกะสูง ส่วนบิตอื่น ๆ ที่เหลือให้คงค่าเดิม
                      PORTB |= 0x01;
12
13
14
```



การบันทึกโปรแกรมสู่ใมโครคอนโทรลเลอร์

ุ่•ใช้ Arduino IDE

→ใช้ Xloader







จบบทที่ 1

