

Department of Computer Engineering

Faculty of Engineering
Prince of Songkla University

240-319

Embedded System Developer Module



Associate Prof. Dr. Panyayot Chaikan panyayot@coe.psu.ac.th



Chapter 6

การสื่อสารข้อมูลอนุกรมแบบอะซิงโครนัส

(Asynchronous Serial Communication)





เนื้อหา

การสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม

วงจร USART

การสื่อสารข้อมูลอนุกรมแบบอะซิงโครนัส

เรจิสเตอร์ควบคุมการสื่อสารอนุกรม


การเขียนโปรแกรมสื่อสารข้อมูลอนุกรม

- การวนลูปตรวจสอบสถานะของการรับส่งข้อมูล
- การรับส่งข้อมูลโดยวิธีการอินเตอร์รัพต์





Synchronous Serial Communication




ฐปจาก

https://www.researchgate.net/profile/Ahmedul_Haque2/publication/315794059/figure/fig15/AS:479944775081992@ 1491439159812/An-example-of-synchronous-serial-communication-Mik.png





Synchronous Serial Communication





ฐปจาก https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Ssisingletransmission.jpg





Asynchronous Serial Communication





รูปจาก https://allpinouts.org/img/conn_rs232-f1.gif




ข้อตกลงระหว่างผู้รับและผู้ส่ง

- → ส่งแบบ full or half-duplex
- จำนวนของบิตต่อหนึ่งตัวอักษร
- 🔷 วิธีการเรียงบิต (endianness)
- ความเร็วในการรับส่ง (บิตต่อวินาที)
- มีการใช้บิตภาวะคู่หรือคี่ (Parity bit) หรือไม่
- 🔷 หากมีการใช้บิตภาวะคู่หรือคี่ จะต้องตกลงกันว่าจะใช้บิตภาวะคู่ หรือ บิตภาวะคี่
- 🔷 จำนวนบิตหยุด (Stop bit)



Asynchronous communication: Frame Format

ผู้ใช้เลือกได้ถึง 30 รูปแบบการส่งใน AVR



St Start bit, always low.

(n) Data bits (0 to 8).

P Parity bit. Can be odd or even.

Sp Stop bit, always high.

IDLE No transfers on the communication line (RxDn or TxDn). An IDLE line must be high.

รูปจาก ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328 datasheet, Atmel Corp, 2010.




Asynchronous communication: Frame Format

- 🍑 ผู้ใช้เลือกได้ถึง 30 รูปแบบการส่งใน AVR
- ◆ 1 start bit
- ♦ 5, 6, 7, 8, or 9 data bits
- no, even or odd parity bit
- ♦ 1 or 2 stop bits
- ใช้มอดูลยูสาร์ท (USART : Universal Synchronous /Asynchronous Receiver and Transmitter)



มอดูลยูสาร์ท USART







ความสามารถของมอดูลยูสาร์ท

- รับส่งข้อมูลแบบสองทางเต็มอัตรา (Full Duplex)
- รับส่งข้อมูลแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส
- 🔷 วงจรกำเนิดอัตราบอดความเที่ยงตรงสูง
- 🔷 สนับสนุนเฟรมข้อมูลขนาด 5, 6, 7, 8, or 9 บิต และบิตหยุดขนาด 1 และ 2 บิต
- เลือกบิตภาวะคู่หรือคี่ได้ หรือจะไม่ใช้บิตภาวะคู่หรือคี่ได้
- 🔷 สามารถตรวจจับความผิดพลาดของเฟรมข้อมูลได้
- มีการกรองสัญญาณรบกวนของสัญญาณรับเข้า
- สนับสนุนการขัดจังหวะเมื่อส่งข้อมูลเสร็จ เมื่อข้อมูลในเรจิสเตอร์ส่งว่าง และเมื่อรับ ข้อมูลเสร็จ





เวกเตอร์การขัดจังหวะของ AVR

```
#define INTO vect
                                        /* External Interrupt Request 0 */
                           VECTOR (1)
                           VECTOR (2)
                                        /* External Interrupt Request 1 */
#define INT1 vect
#define PCINTO vect
                                        /* Pin Change Interrupt Request 0 */
                           VECTOR (3)
#define PCINT1 vect
                                        /* Pin Change Interrupt Request 1 */
                           VECTOR (4)
#define PCINT2 vect
                                        /* Pin Change Interrupt Request 2 */
                           VECTOR (5)
#define WDT vect
                           VECTOR (6)
                                           Watchdog Time-out Interrupt */
#define TIMER2 COMPA vect
                          VECTOR (7)
                                           Timer/Counter2 Compare Match A */
#define TIMER2 COMPB vect
                          VECTOR (8)
                                        /* Timer/Counter2 Compare Match A */
#define TIMER2 OVF vect
                                        /* Timer/Counter2 Overflow */
                          VECTOR (9)
                           VECTOR (10)
#define TIMER1 CAPT vect
                                        /* Timer/Counter1 Capture Event */
#define TIMER1 COMPA vect
                           VECTOR (11)
                                        /* Timer/Counter1 Compare Match A */
#define TIMER1 COMPB vect
                                        /* Timer/Counter1 Compare Match B */
                           VECTOR (12)
                           VECTOR (13)
                                           Timer/Counter1 Overflow */
#define TIMER1 OVF vect
#define TIMERO COMPA vect
                          VECTOR (14)
                                           TimerCounter0 Compare Match A */
#define TIMER0 COMPB vect
                                        /* TimerCounter0 Compare Match B */
                          VECTOR (15)
                           VECTOR (16)
                                        /* Timer/Couner0 Overflow */
#define TIMER0 OVF vect
#define SPI STC vect VECTOR (17)
                                        /* SPI Serial Transfer Complete */
#define USART RX vect
                           VECTOR (18)
                                        /* USART Rx Complete */
                                        /* USART, Data Register Empty */
#define USART UDRE vect
                           VECTOR (19)
                                        /* USART Tx Complete */
#define USART TX vect
                           VECTOR (20)
                                           ADC Conversion Complete */
                          _VECTOR(21)
#define ADC vect
#define EE READY vect
                           VECTOR (22)
                                        /* EEPROM Ready */
#define ANALOG COMP_vect
                                        /* Analog Comparator */
                           VECTOR (23)
                           VECTOR (24)
#define TWI vect
                                           Two-wire Serial Interface */
#define SPM READY vect
                           VECTOR (25)
                                        /* Store Program Memory Read */
```






เรจิสเตอร์ควบคุมการทำงานของมอดูลยูสาร์ท


บิตที่ 7	บิตที่ 6	บิตที่ 5	บิตที่ 4	บิตที่ 3	บิตที่ 2	บิตที่ 1	บิตที่ 0	
RXC <i>n</i>	TXCn	UDRE <i>n</i>	FEn	DORn	UPE <i>n</i>	U2Xn	MPCMn	เรจิสเตอร์ UCSRnA
RXCIEn	TXCIEn	UDRIE <i>n</i>	RXENn	TXENn	UCSZn2	RXB8n	TXB8n	เรจิสเตอร์ UCSRnB
UMSELn1	UMSELn0	UPMn1	UPMn0	USBSn	UCSZn1	UCSZn0	UCPOLn	เรจิสเตอร์ UCSR <i>n</i> C





UDRn – USART I/O Data Register n





UBRRnL and UBRRnH – USART Baud Rate Registers

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8			
	-	_	_	_		UBRRn[11:8]			UBRRnH		
				UBRE	Rn[7:0]	7:0]					
	7	6	5	4	3	2	1	0			
Read/Write	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W			
	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W			
Initial Value	О	О	0	О	0	О	О	0			
	О	О	О	О	О	О	О	0			



UCSRnA – USART Control and Status Register n A

บิตที่ 7	บิตที่ 6	บิตที่ 5	บิตที่ 4	บิตที่ 3	บิตที่ 2	บิตที่ 1	บิตที่ 0
RXC <i>n</i>	TXCn	UDRE <i>n</i>	FEn	DORn	UPE <i>n</i>	U2Xn	MPCMn

- ◆ RXCn ย่อมาจาก USARTn Receive Complete
- ◆ TXCn ย่อมาจาก USARTn Transmit Complete เป็นตัวบ่งชี้ซึ่งมีค่าเป็นตรรกะสูงก็ ต่อเมื่อข้อมูลของเฟรมถูกส่งออกไปจากวงจรเรจิสเตอร์เลื่อนครบหมดแล้วทุกบิต รวมทั้ง บิตภาวะคู่หรือคี่ (ถ้ามี) และบิตหยุดก็ถูกส่งออกไปหมดแล้วด้วยเช่นกัน
- บิต UDREn ย่อมาจาก USARTn Data Register Empty เป็นตัวบ่งชี้ว่าวงจรบัฟเฟอร์ ภาคส่งพร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่สำหรับส่งออกเป็นข้อมูลเฟรมถัดไป





UCSRnA – USART Control and Status Register n A


บิตที่ 7	บิตที่ 6	บิตที่ 5	บิตที่ 4	บิตที่ 3	บิตที่ 2	บิตที่ 1	บิตที่ 0
RXC <i>n</i>	TXCn	UDRE <i>n</i>	FE <i>n</i>	DORn	UPE <i>n</i>	U2Xn	MPCMn

- ◆ FEn ย่อมาจาก Frame Error n เป็นตัวบ่งชี้ว่าวงจรภาครับตรวจพบความผิดพลาดของ เฟรมข้อมูล
- ◆ DORn ย่อมาจาก Data OverRun n เป็นตัวบ่งชี้ว่าเกิดสถานะที่ข้อมูลเฟรมที่ได้รับก่อน หน้านี้ยังมิได้ถูกนำไปใช้งาน แต่วงจรภาครับตรวจพบข้อมูลเฟรมถัดไปส่งเข้ามา
- ◆ UPEn ย่อมาจาก USART Parity Error n เป็นตัวบ่งชี้ว่าข้อมูลที่ได้รับเมื่อตรวจสอบกับ บิตภาวะคู่หรือคี่แล้วเกิดความผิดพลาด





ตัวอย่างกรณีเฟรมข้อมูลเกิดความผิดพลาด



เฟรมใดมีความผิดพลาดของข้อมูล?





UCSRnA – USART Control and Status Register n A

บิตที่ 7	บิตที่ 6	บิตที่ 5	บิตที่ 4	บิตที่ 3	บิตที่ 2	บิตที่ 1	บิตที่ 0
RXC <i>n</i>	TXCn	UDRE <i>n</i>	FE <i>n</i>	DORn	UPE <i>n</i>	U2Xn	MPCMn

- U2Xn มาจาก Double the USART Transmission Speed n ส่งผลให้ค่า อัตราบอดของการรับส่งข้อมูลสูงกว่าเดิมสองเท่า
- ◆ MPCMn ย่อมาจาก Multi-processor Communication Mode เป็นบิต ควบคุมที่ใช้ในการเปิดทางการติดต่อสื่อสารกันระหว่างตัวประมวลผลหลายตัว



UCSRnB – USART Control and Status Register n B

บิตที่ 7	บิตที่ 6	บิตที่ 5	บิตที่ 4	บิตที่ 3	บิตที่ 2	บิตที่ 1	บิตที่ 0
RXCIE <i>n</i>	TXCIEn	UDRIE <i>n</i>	RXEN <i>n</i>	TXENn	UCSZn2	RXB8n	TXB8n

- RXCIEn ย่อมาจาก RX Complete Interrupt Enable n ใช้ในการเปิดทางการตอบรับการขัดจังหวะ ของตัวประมวลผลเมื่อรับข้อมูลครบหนึ่งเฟรม
- ◆ TXCIEn ย่อมาจาก TX Complete Interrupt Enable n ใช้ในการเปิดทางการตอบรับการขัดจังหวะ ของตัวประมวลผลเมื่อส่งข้อมูลเสร็จหนึ่งเฟรม
- UDRIEn ย่อมาจาก USART Data Register Empty Interrupt Enable n ใช้ในการเปิดทางการ ตอบรับการขัดจังหวะของตัวประมวลผลเมื่อข้อมูลในเรจิสเตอร์ UDRn ถูกส่งออกไปหมดแล้ว
- lacktriangle RXENn ย่อมาจาก Receiver Enable n เป็นบิตที่ใช้ในการเปิดการทำงานของวงจรภาครับของ USARTn



UCSRnB - USART Control and Status Register n B

บิตที่ 7	บิตที่ 6	บิตที่ 5	บิตที่ 4	บิตที่ 3	บิตที่ 2	บิตที่ 1	บิตที่ 0
RXCIE <i>n</i>	TXCIEn	UDRIE <i>n</i>	RXEN <i>n</i>	TXENn	UCSZn2	RXB8n	TXB8n

- ♦ TXENn ย่อมาจาก Transmitter Enable n เป็นบิตที่ใช้ในการเปิดการทำงานของวงจร
- ♦ UCSZn2 ย่อมาจาก Character Size n 2 เป็นบิตที่ 2 ที่ใช้กำหนดขนาดของอักขระ สำหรับการรับส่งข้อมูล
- ◆ RXB8n ย่อมาจาก Receive Data Bit 8 n เป็นที่สำหรับเก็บข้อมูลบิตที่มีนัยสำคัญ สูงสุด ซึ่งก็คือบิตที่ 8 ของการรับข้อมูลอนุกรมที่รับเข้ามา
- ◆ TXB8n ย่อมาจาก Transmit Data Bit 8 n เป็นที่สำหรับเก็บข้อมูลบิตที่มีนัยสำคัญ สูงสุด ซึ่งก็คือบิตที่ 8 ของการข้อมูลที่จะส่งออกไปทางขา TxDn





UCSRnC – USART Control and Status Register n C

บิตที่ 7	บิตที่ 6	บิตที่ 5	บิตที่ 4	บิตที่ 3	บิตที่ 2	บิตที่ 1	บิตที่ 0
UMSELn1	UMSELn0	UPMn1	UPMn0	USBS <i>n</i>	UCSZn1	UCSZn0	UCPOLn

- ♦ UMSELn ย่อมาจาก USART Mode Select มีจำนวน 2 บิต คือ UMSELn1 และ UMSELn0 ใช้ใน การเลือกแบบวิธีในการทำงานของมอดูลยูสาร์ท
- ◆ UPMn ย่อมาจาก USART Parity Mode n มีจำนวน 2 บิต คือ UPMn1 และ UPMn0 ใช้สำหรับการ เปิดหรือปิดการใช้บิตภาวะคู่หรือคี่ในเฟรมข้อมูล
- ♦ USBSn ย่อมาจาก USART Stop Bit Select n ใช้สำหรับเลือกจำนวนของบิตหยุด
- UCSZn ย่อมาจาก USART Character Size n มีจำนวน 2 บิต คือ UCSZn1 และ UCSZn0 ใช้สำหรับ กำหนดขนาดของเฟรมข้อมูล
- UCPOLn ย่อมาจาก USART Clock Polarity n บิตนี้ใช้งานเฉพาะกรณีที่วงจร USARTn ทำงานใน แบบซิงโครนัส





การกำหนดขนาดของเฟรมข้อมูล

UCSZn2	UCSZn1	UCSZn0	ขนาดของอักขระที่ต้องการส่ง							
0	0	0	5 บิต							
0	0	1	6 บิต							
0	1	0	7 บิต							
0	1	1	8 บิต							
1	1	1	9 บิต							
<i>หมายเหตุ</i> ค่า	<i>หมายเหตุ</i> ค่า 100 ₂ -110 ₂ ถูกสงวนไว้ มิให้ใช้งาน									





การตั้งแบบวิธีการทำงานของมอดูลยูสาร์ท

UMSELn1	UMSELn0	แบบวิธีการทำงานของวงจร USART <i>n</i>			
0	0	อะซิงโครนัส			
0	1	ซิงโครนัส			
1	0	ค่านี้ถูกสงวนไว้ มิให้ใช้งาน			
1	1	มาสเตอร์เอสพีไอ (Master SPI)			



การตั้งบิตภาวะคู่หรือคี่ของการรับส่งข้อมูล

UPMn1	UPMn0	แบบวิธีการกำหนดบิตภาวะคู่หรือคี่
О	0	ไม่ใช้งานบิตภาวะคู่หรือคี่
О	1	ค่านี้ถูกสงวนไว้ มิให้ใช้งาน
1	О	เปิดใช้งานบิตภาวะคี่
1	1	เปิดใช้งานบิตภาวะคู่

$$P_{even} = d_{n-1} \oplus ... \oplus d_3 \oplus d_2 \oplus d_1 \oplus d_0 \oplus 0$$


$$P_{odd} = d_{n-1} \oplus ... \oplus d_3 \oplus d_2 \oplus d_1 \oplus d_0 \oplus 1$$



การเลือกขนาดของบิตหยุด

บิตที่ 7	บิตที่ 6	บิตที่ 5	บิตที่ 4	บิตที่ 3	บิตที่ 2	บิตที่ 1	บิตที่ 0
UMSELn1	UMSELn0	UPMn1	UPMn0	USBS <i>n</i>	UCSZn1	UCSZn0	UCPOLn

USBSn	Stop Bit(s)
О	1-bit
1	2-bit



การคำนวณค่า baud rate สำหรับเรจิสเตอร์ UBRR*n*

$$2^{U2Xn} \text{ fosc}$$

$$BAUD = \frac{2^{U2Xn} \text{ fosc}}{16(UBRRn + 1)}$$

- ◆ BAUD คือ อัตราบอดในการรับส่งข้อมูล มีหน่วยเป็นบิตต่อวินาที
- fosc คือ ค่าความถี่ที่ไมโครคอนโทรลเลอร์กำลังทำงานอยู่
- ♦ UBRRn คือ ค่าที่ตั้งให้กับเรจิสเตอร์ UBRRn
- ◆ U2Xn คือ ค่าตรรกะของบิตที่ 1 ในเรจิสเตอร์ UCSRnA ซึ่งหากเป็นตรรกะสูงจะมีค่า เท่ากับ 1 ในสมการนี้ แต่หากเป็นตรรกะต่ำจะมีค่าเป็น 0

ตัวอย่างการตั้งค่าอัตราบอด

ความถี่ของตัว	ความเร็วใน	ค่าที่ตั้งใน	สถานะของ	ความคลาดเคลื่อนของ
ประมวลผล	การรับ/ส่ง (bps)	เรจิสเตอร์ UBRR	บิต U2X <i>n</i>	อัตราเร็วในการรับส่ง
16.0000 MHz	9600	103	0	0.16 %
16.0000 MHz	9600	207	1	0.16 %
16.0000 MHz	14400	68	0	0.64 %
16.0000 MHz	14400	138	1	-0.08 %
16.0000 MHz	19200	51	0	0.16 %
16.0000 MHz	19200	103	1	0.16 %
16.0000 MHz	28800	34	0	-0.79 %
16.0000 MHz	28800	68	1	3.52 %
16.0000 MHz	38400	25	0	0.16 %
16.0000 MHz	38400	51	1	0.16 %
16.0000 MHz	115200	8	0	-3.55 %
16.0000 MHz	115200	16	1	2.12 %
16.0000 MHz	230400	8	1	-3.55 %

ตัวอย่างการตั้งค่าอัตราบอด

ความถี่ของตัว	ความเร็วใน	ค่าที่ตั้งใน	สถานะของ	ความคลาดเคลื่อนของ	
ประมวลผล	การรับ/ส่ง (bps)	เรจิสเตอร์ UBRR	บิต U2X <i>n</i>	อัตราเร็วในการรับส่ง	
18.4320 MHz	9600	119	0	0.00 %	
18.4320 MHz	9600	239	1	0.00 %	
18.4320 MHz	14400	79	0	0.00 %	
18.4320 MHz	14400	159	1	0.00 %	
18.4320 MHz	19200	59	0	0.00 %	
18.4320 MHz	19200	119	1	0.00 %	
18.4320 MHz	28800	39	0	0.00 %	
18.4320 MHz	28800	79	1	0.00 %	
18.4320 MHz	38400	29	0	0.00 %	
18.4320 MHz	38400	59	1	0.00 %	
18.4320 MHz	115200	9	0	0.00 %	
18.4320 MHz	115200	19	1	0.00 %	
18.4320 MHz	230400	9	1	0.00 %	





ตัวอย่างการตั้งค่ามอดูลยูสาร์ท

บิตที่ 7	บิตที่ 6	บิตที่ 5	บิตที่ 4	บิตที่ 3	บิตที่ 2	บิตที่ 1	บิตที่ 0	
RXC0	TXC0	UDRE0	FE0	DOR0	UPE0	U2X0	MPCM0	เรจิสเตอร์ UCSR0A
=0	=0	=0	=0	=0	=0	=0	=0	
RXCIE0	TXCIE0	UDRIE0	RXEN0	TXEN0	UCSZ02	RXB80	TXB80	เรจิสเตอร์ UCSROB
=0	=0	=0	=1	=1	=0	=0	=0	
	🖊 — — ตั้งขนาดของอักขระ							วักขระ
เปิดใช้งานวงจรภาครับและภาคส่ง ที่ทำการรับส่งที่ 8 บิต					ที่ 8 บิต			
UMSEL01	UMSEL00	UPM01	UPM00	USBS0	UCSZ01	UCSZ00	UCPOL0	เรจิสเตอร์ UCSROC
=0	=0	=1	=0	=0	=1	=1	=0	
			,				A	
ทำงานใ	นแบบวิธี	เลือกบิตภ	าวะคู่หรือคี่					
อะซึ่ง	โครนัส	ชนิด <i>ร</i>	าาวะคี่ /					
เลือกใช้บิตหยุดจำนวน 1 บิต					บิตนี้ไม่ใช้งา	าน ให้มีค่าเป็	น 0	





ตัวอย่างที่ 6.1 การตั้งค่าสำหรับ USART

Assembly Code Example(1)

```
USART_Init:
    ; Set baud rate
    out UBRRnH, r17
    out UBRRnL, r16
    ; Enable receiver and transmitter
    ldi r16, (1<<RXENn) | (1<<TXENn)
    out UCSRnB, r16
    ; Set frame format: 8data, 2stop bit
    ldi r16, (1<<USBSn) | (3<<UCSZn0)
    out UCSRnC, r16
    ret</pre>
```

♦n ให้ใช้ค่า 0 (zero)

```
C Code Example<sup>(1)</sup>
   #define FOSC 1843200 // Clock Speed
   #define BAUD 9600
   #define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
   void main( void )
     USART_Init(MYUBRR)
   void USART_Init( unsigned int ubrr)
     /*Set baud rate */
     UBRROH = (unsigned char)(ubrr>>8);
     UBRROL = (unsigned char)ubrr;
     Enable receiver and transmitter */
     UCSROB = (1 << RXENO) | (1 << TXENO);
     /* Set frame format: 8data, 2stop bit */
     UCSROC = (1 << USBSO) | (3 << UCSZOO);
```



ตัวอย่างที่ 6.2 การตั้งค่า 9600bps บนซีพียู 10 MHz

```
//***************
//USART init: initializes the USART system
void USART init (void)
UCSRA = 0x00;
                          //control register initialization
UCSRB = 0x08;
                          //enable transmitter
UCSRC = 0x86;
                          //async, no parity, 1 stop bit,
                          //8 data bits
                          //Baud Rate initialization
UBRRH = 0x00;
UBRRL = 0x40;
```

◆ เวลาใช้งานจริงต้องระบุด้วยว่าใช้ USART ตัวใด กรณี ATMEGA328P ค่า n ให้ใช้ค่า
 0 (zero) เช่น UBRR0H, UBRR0L เป็นต้น





ตัวอย่างที่ 6.3 การส่งเฟรมข้อมูลขนาด 5-8 bit

Assembly Code Example

```
USART_Transmit:

; Wait for empty transmit buffer
in r16, UCSRnA
sbrs r16, UDREn
rjmp USART_Transmit
; Put data (r16) into buffer, sends the data
out UDRn,r16
ret
```

♦กรณีใช้วิธี polling

C Code Example

```
void USART_Transmit( unsigned char data )
{
    /* Wait for empty transmit buffer */
    while ( ! ( UCSRnA & (1<<UDREn)) )
    ;
    /* Put data into buffer, sends the data */
    UDRn = data;
}</pre>
```





ตัวอย่างที่ 6.4 การส่งเฟรมข้อมูลขนาด 9 bit

Assembly Code Example

```
USART_Transmit:

; Wait for empty transmit buffer
in r16, UCSRnA
sbrs r16, UDREn
rjmp USART_Transmit
; Copy 9th bit from r17 to TXB8
cbi UCSRnB,TXB8
sbrc r17,0
sbi UCSRnB,TXB8
; Put LSB data (r16) into buffer, sends the data
out UDRn,r16
ret
```

C Code Example

```
void USART_Transmit( unsigned int data )
{
    /* Wait for empty transmit buffer */
    while ( !( UCSRnA & (1<<UDREn))) )
    ;
    /* Copy 9th bit to TXB8 */
    UCSRnB &= ~(1<<TXB8);
    if ( data & 0x0100 )
        UCSRnB |= (1<<TXB8);
    /* Put data into buffer, sends the data */
    UDRn = data;
}</pre>
```





ตัวอย่างที่ 6.5 การรับข้อมูลจาก USART

Assembly Code Example

```
USART_Receive:
    ; Wait for data to be received
    in r16, UCSRnA
    sbrs r16, UDREn
    rjmp USART_Receive
    ; Get and return received data from buffer
    in r16, UDRn
    ret
```

C Code Example

```
unsigned char USART_Receive( void )
{
    /* Wait for data to be received */
    while ( !(UCSRnA & (1<<RXCn)) )
    ;
    /* Get and return received data from buffer */
    return UDRn;
}</pre>
```




ตัวอย่างที่ 6.6


- ◆จงเขียนโปรแกรมเพื่อส่งข้อมูล จาก AVR ออกทาง Serial port ซึ่งต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังรันโปรแกรม Hyperterminal อยู่ ส่งข้อความ "Hello World"
- ♦ กำหนดค่า baudrate = 9600 bps, 1 stop bit, no parity



```
unsigned char TEXT[20] = {"Hello world"};
unsigned char i:
int main(void)
 UCSROA = 0x00;
 UCSROB = 0x08;
                 //enable transmitter but disable receiver
 UCSROC = 0x06;
                 //select 1 stop bit and no parity asynchronous mode
 UBRROH = 0;
                                                             void do_nothing(void)
 UBRROL = 103;
 TEXT[11] = 13; //carriage return
 TEXT[12] = 10; //line feed
                                      #include <avr/io.h>
                                      #include <avr/interrupt.h>
  for (i=0;i<13;i++)
   USART_Transmit(TEXT[i]);
                                      void USART_Transmit( unsigned char data )
 while(1)
   do_nothing();
                                         /* Wait for empty transmit buffer */
                                         while ( !( UCSROA & (1<<UDREO)))</pre>
                                        UDR0 = data;
```









◆ จงเขียนโปรแกรม AVR เพื่อทำการติดต่อกับเครื่องPC ซึ่งรัน โปรแกรม Hyperterminal โดยให้ AVR นำข้อมูลที่รับได้จาก พอร์ตอนุกรมมาทำการเพิ่มค่าขึ้น 2 ค่าแล้วส่งกลับไปยัง PC ดัง ตัวอย่าง

ข้อมูลที่ PC ส่งมา	ข้อมูลที่ AVR ส่งออกไป		
' A'	'C'		
'1'	'3'		
'd'	·f'		

♦ กำหนดค่า baudrate = 9600 bps, 1 stop bit, no parity






```
unsigned char TEXT[20] = {"Hello world"};
unsigned char i:
int main(void)
  UCSROA = 0x00;
  UCSROB = 0x18;
                   //enable transmitter and receiver
  UCSROC = 0x06;
                    //select 1 stop bit and no parity asynchronous mode
  UBRROH = 0;
  UBRROL = 103;
                                                                        #include <avr/io.h>
                                                                        #include <avr/interrupt.h>
  TEXT[11] = 13; //carriage return
  TEXT[12] = 10; //line feed
                                                                        void USART_Transmit( unsigned char data )
  for (i=0;i<13;i++)
                                                                          /* Wait for empty transmit buffer */
    USART_Transmit(TEXT[i]);
                                                                          while ( !( UCSROA & (1<<UDREO)))</pre>
                                                                          UDRO = data;
  while(1)
    i = USART_Receive();
    i+= 2;
   USART_Transmit(i);
                                        unsigned char USART_Receive( void )
                                          /* Wait for data to be received */
                                          while ( !(UCSROA & (1<<RXCO)) )</pre>
                                          /* Get and return received data from buffer */
                                          return UDRO;
```











เรจิสเตอร์ควบคุมใน ATmega 32 และ ATmega 328P

หน้าที่ใช้งานของเรจิสเตอร์	ชื่อเรจิสเตอร์ในตัวประมวลผล		99910611990
	ATmega328P	ATmega32	หมายเหตุ
สำหรับรับข้อมูลในภาครับ	UDR0	UDR	ทั้งภาครับและภาคส่ง
สำหรับส่งข้อมูลในภาคส่ง	UDR0	UDR	ใช้ชื่อเดียวกันของ
สำหรับเก็บบิตควบคุมและบิตสถานะตัวที่หนึ่ง	UCSR0A	UCSRA	_
สำหรับเก็บบิตควบคุมและบิตสถานะตัวที่สอง	UCSR0B	UCSRB	_
สำหรับเก็บบิตควบคุมและบิตสถานะตัวที่สาม	UCSR0C	UCSRC	_
สำหรับเก็บค่าควบคุมอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูล	UBRR0H	UBRRH	UBRR ไบต์สูง
	UBRR0L	UBRRL	UBRR ไบต์ต่ำ






การเชื่อมต่อเอวิอาร์กับพีซีผ่านระบบบัสยูเอสบี

- ทำได้โดยใช้ใอซีแปลงยูเอสบีเป็น RS-232 ได้แก่
 - ♦ ใอซี FTD232R
 - ♦ ใอซี PL-2303HX
 - ♦ ใอซี CH340
- บนเครื่องพีซีจะมีการสร้างพอร์ตอนุกรมเสมือน (VCP: Virtual COM port)
- ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมเลียนแบบเครื่องปลายทาง (Terminal Emulator) เพื่อ ติดต่อกับบอร์ดเอวีอาร์ได้
 - ♦ โปรแกรม HyperTerminal
 - ♦ โปรแกรม RealTerm เป็นต้น





โปรแกรมเลียนแบบเครื่องปลายทาง







ตัวแปลงยูเอสบีเป็น RS-232




หมายเหตุ ถ่ายภาพโดยผู้จัดทำ








Virtual COM port








ตัวอย่างการใช้งานใอซี FT232R









- อ่านค่าแรงดันแอนะล็อกจากขา ADC0 ไปแสดงผลบนเครื่องพีซีซึ่งติดตั้งโปรแกรมเลียนแบบเครื่อง ปลายทาง RealTerm ผ่านพอร์ตอนุกรม
- กำหนดให้ทำการรับส่งข้อมูลขนาด 8 บิต ที่ความเร็ว 19200 บิตต่อวินาทีโดยใช้บิตหยุดขนาด 1 บิต แต่ ไม่มีการใช้บิตภาวะคู่หรือคื



Arduino Boards











```
//เรียกใช้คลังโปรแกรม io.h
    #include <avr/io.h>
                                      //กำหนดค่าความถี่ของตัวประมวลผลเท่ากับ 16 เมกะเฮิรทซ์
    #define F CPU 1600000UL
                              //เรียกใช้คลังโปรแกรม delay.h
    #include <avr/delay.h>
    #define USARTO BAUDRATE 19200//ตั้งค่าอัตราบอดที่ 19200 บิตต่อวินาที
    #define UBRR0 VALUE (((F CPU/(USART0 BAUDRATE * 16UL))) - 1) //คำนวณค่าสำหรับตั้งใน UBRR0
                                      //รับสัญญาณแอนะล็อกจากขา ADC0
    #define ADC0 0
    unsigned int ADC_read(unsigned char a) //ฟังก์ชันสำหรับอ่านค่าแรงดันจากตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล
 8
                                              //โดยรับค่าพารามิเตอร์ a ซึ่งระบุว่าจะอ่านจากช่องสัญญาณใด
 9
                                              //ลบล้างค่าในสี่บิตล่างของ ADMUX ให้กลายเป็นตรรกะต่ำ
10
         ADMUX&= 0xF0;
                                              //ตั้งให้ ADMUX บิตสี่บิตล่างให้เท่ากับ a
         ADMUX|= a;
11
                                             //สั่งให้วงจรแปลงเริ่มทำการแปลงสัญญาณ
         ADCSRA = (1 << ADSC);
12
                                             //วนซ้ำจนกว่าตัวบ่งชี้ ADIF มีค่าเป็นตรรกะสูง
         while (!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
13
                                              //ลบล้างค่าในตัวบ่งซี้ ADIF ให้กลับมาเป็นตรรกะต่ำ
         ADCSRA |= 1<<ADIF;
14
                                              //คืนค่าที่ได้จากการแปลงสู่โปรแกรมผู้เรียก
15
          return ADC;
16
17
```



```
void init_USART0_module(void) //ฟังก์ชันสำหรับตั้งรูปแบบการทำงานของมอดูลยูสาร์ท
18
                                                        //เรจิสเตอร์ UBRRO ใช้ตั้งความเร็วในการรับส่ง
19
                                                        //ตั้งค่าในเรจิสเตอร์ UBRROH
          UBRR0H = (uint8 t)(UBRR0 VALUE>>8);
20
                                                        //ตั้งค่าในเรจิสเตอร์ UBRROL
          UBRROL = (uint8 t) UBRRO VALUE;
21
                                                        //ตั้งค่ารูปแบบข้อมูล 8 บิต, 1 stop bit, no parity
          UCSR0C |= (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
22
                                                        //เปิดทางภาคส่งของมอดูลยูสาร์ท
          UCSR0B |= (1<<TXEN0);
23
24
25
    void USART0_Send_1_Byte(uint8_t data)//ฟังก์ชันสำหรับใช้ส่งตัวอักษร 1 ออกทางมอดูลยูสาร์ท
26
27
          while(!(UCSR0A&(1<<UDRE0))) ; //วนซ้ำจนกว่าตัวบ่งชี้ UDRE0 จะเป็นตรรกะสูง
28
                                              //ส่งค่าพารามิเตอร์ที่รับเข้าไปยังเรจิสเตอร์ภาคส่ง
          UDR0 = data;
29
30
                                        //สั่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่สำหรับติดต่อกับโปรแกรมในไมโครซอฟต์วินโดวส์
    void USART0_print_newline()
31
32
                                        //ส่งตัวอักษรค่า line feed (ขึ้นบรรทัดใหม่) ออกทางพอร์ตอนุกรม
33
          USARTO_Send_1_Byte('\n');
                                        //ส่งตัวอักษรค่า carriage return (ปัดแคร่) ออกทางพอร์ตอนุกรม
          USARTO Send 1 Byte('\r');
34
```




```
int main(void)
37
                                     //ตัวแปร volt สำหรับเก็บค่าแรงดัน
          float volt;
38
                                     //ตัวแปร i สำหรับเป็นตัวนับการวนซ้ำ ตัวแปร Vadc0 ใช้รับค่าจากตัว ADC
                      Vadc0, i;
39
          uint16 t
                                     //ตัวแปรสำหรับเก็บข้อความที่จะส่งออกไปแสดงผลยังเครื่อง PC
          char msg[32];
40
                                     //สั่งให้พอร์ต C ทำหน้าที่รับเข้า
          DDRC = 0x00;
41
                                     //เริ่มต้นให้เลือกค่าแรงดันอ้างอิงจากขา AVCC
          ADMUX = 0b01000101;
42
                                     //สั่งให้วงจรแปลงทำงานในแบบวิธีแปลงครั้งเดียว
          ADCSRA = 0x87;
43
                                     //สั่งให้มอดูลยูสาร์ทเริ่มทำงาน
          init USARTO module();
44
                                     //วนซ้ำการทำงานไม่รู้จบ
          while(1)
45
46
                                               //อ่านค่าสัญญาณแอนะล็อกใส่ตัวแปร Vadc0
47
             Vadc0 = ADC read(ADC0);
                                               //คำนวณค่าแรงดันออกมาใส่ในตัวแปร volt
             volt = Vadc0/1023.00*5.00;
48
                                               //เตรียมข้อความที่จะแสดงผลออกที่เครื่องพีซีใส่ใน msg
             sprintf(msg,"Vin = %f", volt);
49
                                               //วนซ้ำส่งข้อมูลใน msg โดยตรวจสอบความยาวข้อมูลที่จะส่ง
             for (i=0;i<strlen(msg);i++)
50
                  USARTO_Send_1_Byte(msg[i]);//ส่งข้อมูลใน msg ครั้งละ 1 ไบต์ออกสู่พีซีผ่านมอดูลยูสาร์ท
51
                                               //สั่งให้โปรแกรมเลียนแบบเครื่องปลายทางขึ้นบรรทัดใหม่
              USARTO print newline();
52
              delay ms(1000);
                                               //หน่วงเวลา 1 วินาที
53
54
```






ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมเลียนแบบเครื่องปลายทาง









- 🔷 การรับส่งข้อมูลขนาด 8 บิต ที่ความเร็ว 19200 บิตต่อวินาทีโดยใช้บิตภาวะคี่ และบิตหยุดขนาด 2 บิต
- หากมีการกดปุ่ม "1" และปุ่ม "2" บนแป้นพิมพ์ของเครื่องพีซีจะมีการอ่านค่าแรงดัน VIN1 และ VIN2 ส่งไปแสดงผลตามลำดับ
- หากมีการกดปุ่ม "T" หรือ "t" บนแป้นพิมพ์ของเครื่องพีซีจะมีการสลับการอ่านจากช่องทางรับเข้า ปัจจุบันไปอ่านค่าแรงดันแอนะล็อกอีกช่องทางหนึ่ง



```
//เรียกใช้คลังโปรแกรม io.h
    #include <avr/io.h>
                                      //กำหนดค่าความถี่ของตัวประมวลผลเท่ากับ 16 เมกะเฮิรทซ์
    #define F CPU 1600000UL
                                      //เรียกใช้คลังโปรแกรม delay.h
    #include <avr/delay.h>
                                     //เรียกใช้คลังโปรแกรม interrupt.h
    #include <avr/interrupt.h>
    #define USART0 BAUDRATE 19200//ตั้งค่าอัตราบอดที่ 19200 บิตต่อวินาที
    #define UBRR0_VALUE (((F_CPU/(USART0_BAUDRATE * 16UL))) - 1) //คำนวณค่าสำหรับตั้งใน UBRR0
                                      //สำหรับรับสัญญาณแอนะล็อกจากขา ADC0
    #define ADC0 0
                                      //สำหรับรับสัญญาณแอนะล็อกจากขา ADC2
    #define ADC2 2
                                      //ตัวแปรส่วนกลางสำหรับเก็บค่าช่องทางแอนะล็อกที่ต้องรับเข้า
    uint8 t adc ip;
    void init_USART0_module(void) //ฟังก์ซันสำหรับตั้งรูปแบบการทำงานของมอดูลยูสาร์ท
10
                                      //เรจิสเตอร์ UBRR0 ใช้ตั้งความเร็วในการรับส่ง
11
         UBRR0H = (uint8 t)(UBRR0 VALUE>>8); //ตั้งค่าในเรจิสเตอร์ UBRR0H
12
         UBRROL = (uint8 t) UBRRO VALUE; //ตั้งค่าในเรจิสเตอร์ UBRROL
13
                                                 //ตั้งค่ารูปแบบข้อมูล 8 บิต, 1 stop bit, no parity
         UCSR0C |= (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
14
                                                 //เปิดทางภาครับ/ส่งของมอดูลยูสาร์ท
         UCSROB = (1 << TXENO) | (1 << RXENO);
15
                                                 //เปิดทางการขัดจังหวะจากภาครับของมอดูลยูสาร์ท
         UCSR0B |= (1 << RXCIE0);
16
17
```



```
//ฟังก์ชันบริการการขัดจังหวะจากภาครับของมอดูลยูสาร์ท
     ISR(USART RX vect)
19
                                        //อ่านค่าจากเรจิสเตอร์ UDRO และนำค่าที่ได้มาใช้ในการตัดสินใจ
20
         switch (UDR0)
21
                         adc ip = 1; break; //หากรับได้ตัวอักษร '1' ให้ตั้งตัวแปร adc ip =1
22
             case '1':
                         adc ip = 2; break; //หากรับได้ตัวอักษร '2' ให้ตั้งตัวแปร adc ip =2
23
             case '2':
                                                //หากรับได้ตัวอักษร 't' หรือ
24
             case 't':
                                                //หากรับได้ตัวอักษร 'T' ให้ดูว่าค่าเก่าของ adc_ip เป็นอะไร
                         if (adc ip==1)
25
             case 'T':
                                                //หากค่าเก่าของ adc ip เป็น 1 ให้กลับค่าเป็น 2
                               adc ip = 2;
26
27
                         else
                               adc ip = 1; //หากค่าเก่าของ adc ip เป็น 2 ให้กลับค่าเป็น 1
28
29
30
     int main(void)
31
32
         adc ip = 1;
33
                                  //ตัวแปร volt สำหรับเก็บค่าแรงดัน
         float volt;
34
                                  //ตัวแปร i สำหรับเป็นตัวนับการวนซ้ำ ตัวแปร Vadc ใช้รับค่าจากตัว ADC
         uint16_t Vadc, i;
35
                                  //ตัวแปรสำหรับเก็บข้อความที่จะส่งออกไปแสดงผลยังเครื่อง PC
         char msg[32];
```






ดวอยางที่ 6.9

```
//สั่งให้พอร์ต C ทำหน้าที่รับเข้า
         DDRC = 0 \times 00;
37
         ADMUX = 0b01000101; //เริ่มต้นให้เลือกค่าแรงดันอ้างอิงจากขา AVCC
38
                                  //สั่งให้วงจรแปลงทำงานในแบบวิธีแปลงครั้งเดียว
         ADCSRA = 0x87;
39
         init_USART0_module(); //สั่งให้มอดูลยูสาร์ทเริ่มทำงาน
40
                                  //เปิดทางการขัดจังหวะส่วนกลาง
         sei();
41
                                  //วนซ้ำการทำงานไม่รู้จบ
42
         while(1)
43
                                       //หากตัวแปรระบุช่องทางรับเข้าเท่ากับ 2 ให้อ่านจาก ADC2
44
             if (adc ip==2)
45
                                                //อ่านค่าสัญญาณจากขา ADC2 ใส่ตัวแปร Vadc
46
                 Vadc = ADC_read(ADC2);
                                                //คำนวณค่าแรงดันออกมาใส่ในตัวแปร volt
                 volt = Vadc/1023.00*5.00;
47
                 sprintf(msg,"Vin2 = %f", volt); //เตรียมข้อความที่จะแสดงผลออกที่เครื่องพีซีใส่ใน msg
48
49
                                       //แต่หากตัวแปรระบุช่องทางรับเข้าไม่เท่ากับ 2 ให้อ่านจาก ADC0
50
             else
51
                                                //อ่านค่าสัญญาณจากขา ADC0 ใส่ตัวแปร Vadc
52
                 Vadc = ADC read(ADC0);
                                                //คำนวณค่าแรงดันออกมาใส่ในตัวแปร volt
                 volt = Vadc/1023.00*5.00;
53
                 sprintf(msg,"Vin1 = %f", volt); //เตรียมข้อความที่จะแสดงผลออกที่เครื่องพีซีใส่ใน msg
54
55
                                                //วนซ้ำส่งข้อมูลใน msg โดยตรวจสอบความยาวข้อมูลที่จะส่ง
56
             for (i=0;i<strlen(msg);i++)
                                                   //ส่งข้อมูลใน msg ครั้งละ 1 ไบต์ออกสู่พีซีผ่านมอดูลยูสาร์ท
                 USARTO_Send_1_Byte(msg[i]);
57
                                                //สั่งให้โปรแกรมเลียนแบบเครื่องปลายทางขึ้นบรรทัดใหม่
58
              USARTO print newline();
             _delay_ms(1000);
                                                //หน่วงเวลา 1 วินาที
59
```



240- 6







ฟังก์ชันสำเร็จรูปใน Arduino

- Serial.read
- ◆Serial.print
- ◆Serial.println
- ◆Serial.begin
- ◆ใน Arduino Platform สามารถจัดการ Serial Communcation แบบ Interrupt ได้หรือไม่ ?





จบบทที่ 6

