# Principes de fonctionnement des ordinateurs: Architecture, notions d'assembleur


# I. Principes de fonctionnement [NSIT] [NSIP]

<u>Définition</u> <u>1</u> Un Programme est une suite d'instructions.

<u>Définition 2</u> Von Neumann [TOR 23] décrit en 1945 la structure d'un ordinateur qui possède :

- ▶ une mémoire centrale contenant instructions et données
- une unité de contrôle qui coordonne l'exécution de l'instruction.
- une unité de traitement fait les calculs nécessaires à l'instruction.

# Schémas 3 [MOS]




Bus de Communication

<u>Définition 4</u> CPU (pour *Central Processing Unit* en anglais) est l'ensemble formé par l'unité de contrôle et l'unité de traitement. <u>Définition 5</u> Le compteur ordinal (PC pour *Program Counter* en anglais) est l'adresse de l'instruction courante que le CPU exécute.

<u>Exemples 6</u> De nombreux CPU ont été produits au cours de l'histoire, par exemple les CPU pentium Intel.

Schéma 7



# II. Notions d'assembleur: architecture externe [PAT]

<u>Définition 8</u> Le jeu d'instructions (ISA pour *Instruction Set Architecture* en anglais) est l'interface entre le logiciel et le matériel. Il défini, entre autre, un ensemble d'opérations élémentaires, les instructions machine.

Exemple 9 Les jeux d'instructions RISC-V et ARM sont de la famille RISC (Reduced Instruction Set Computer). Le jeu d'instructions x86 est de la famille CISC (Complex Instruction Set Computer).

Remarque 10  $\times 86$  et ARM sont respectivement dominants pour les processeurs d'ordinateurs de bureau et ceux de *smartphones*.

Définition 11 Un langage d'assemblage d'un jeu d'instructions est une représentation lisible pour un humain des instructions machine. L'assembleur est le programme qui traduit le langage d'assemblage en langage machine. L'opération inverse est le désassemblage.

<u>Définition</u> 12 La compilation est la transformation d'un programme écrit dans un langage de haut niveau comme C en langage d'assemblage.

<u>Définition</u> 13 Le langage d'assemblage manipule trois types de données qui sont les :

- → valeurs des registres: petites cellules mémoire d'accès rapide
- valeurs stockés dans la mémoire centrale
- immédiats, des constantes connues à la compilation

<u>Définition 14</u> Le format d'instruction spécifie la manière de décoder une instruction machine en binaire en identifiant différents champs comme le type d'opération ou les opérandes.

Exemple 15 Le RISC-V est un langage d'assemblage où les instructions sont codées sur 32 bits et les 7 derniers bits précisent le type d'opération. Différentes opérations utilisent différents formats:

Schema 16 Formats d'instructions [PAT Cover]

R	func7	rs2	rs1	f3	$\operatorname{rd}$	opcode
I	imm[11:0]		rs1	f3	$\operatorname{rd}$	opcode
S	imm[11:5]	rs2	rs1	f3	imm[4:0]	opcode
SB	$\lim_{[12 10:5]}$	rs2	rs1	f3	imm [4:1 11]	opcode
U	imm[31:12]				$\operatorname{rd}$	opcode
UJ	imm[20 10:1 11 19:12]				$\operatorname{rd}$	opcode

## A. Opérations arithmétiques (R, I)

Exemple 17 L'instruction add x9, x20, x21 signifie en RISC-V que lorsque cette instruction sera exécutée, le registre 9 recevra la somme des valeurs des registres 20 et 21.

Le RISC-V encode cette instruction avec le format de type R :

Cha	mp	funct7	rs1	rs2	funct3	$\operatorname{rd}$	opcode
Tai	ille	7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits
Con	tenu	0	21	20	0	9	51

### B. Transfert de données (S, U, I)

Exemple 18 L'instruction lw x9, 32(x22) permet de charger dans le registre x9 le contenu de l'adresse mémoire (x22 + 32).

Exemple 19 Stocker une constante de 32 bits dans un registre se fait à l'aide de deux instructions:

- ▶ lui (load upper immediate) stocke les 20 bits de poids fort
- ▶ addi (add immediate) ajoute les 12 bits de poids faible

### C. Branchements (SB)

Exemple 20 L'instruction beq x7, x9, loop fait avancer le pointeur d'instructions jusqu'au label loop si les valeurs de x7 et x9 sont égales.


### D. Fonctions (UJ)

Remarque 21 Les appels de fonctions respectent les conventions d'appel et RISC-V en définit sa propre convention d'appel. [PAT Chap.1 p.108 et 113]

Remarque 22 En RISC-V les instructions machine sont codées sur un mot 32 bits mais ce n'est pas le cas en x86 par exemple.

# III. Micro-Architectures: architecture interne [PAT p.297]

Schéma 23 [PAT Fig4.48 p.312]



## A. Circuits Combinatoires et Séquentiels

Définition 24 L'ALU (Arithmethic and Logic Unit) est le composant qui implémente l'UT. Il effectue des opérations comme l'addition d'entiers ou la conjonction logique. Il est construit à partir de composants combinatoires de base comme les portes logiques ou plus complexes comme les multiplexeurs.

Remarque 25 Un additionneur N bits [PAT p.A-36 à p.A-47] qui enchaîne N addittioneurs 1 bits possède un chemin critique linéaire en n. On peut optimiser ce chemin critique.

Remarque 26 L'UC peut être implémentée par un système séquentiel et donc une machine à états telle qu'une Machine de Moore ou de Mealy. On parle alors de micro-architecture multicycle.

<u>Performance</u> 27 Les performances d'une architecture peuvent être mesurées. On utilise alors différents indicateurs comme le CPI

(Cycles Par instruction) ou MIPS (Million d'Instructions Par Seconde).


### B. Micro-architecture chaînée

<u>Définition</u> 28 La chaîne de traitement (*pipeline* en anglais) est une technique d'implémentation de micro-architecture qui sépare les instructions en de multiples étapes qui peuvent s'exécuter en parallèle.


Exemple 29 Le Pipeline sur 5 étages [PAT 4.6, p.284] est un exemple classique avec 5 étapes: Fetch (récupère l'instruction) Decode (lis les opérandes, entre autres) Execute, Memory et Write-Back.

### Exemple 30


► Le pipeline en fonctionnement optimal



▶ Dépendance de données entre deux intructions.



▶ Branchement conditionnel pris



Remarque 31 Des aléas structurels, de données ou de contrôle rendent plus complexe le pipeline, ce qui explique la vo-

lonté d'utiliser des ISA plus simples (RISC) qui facilitent l'implémentation de ce type d'optimisation.

C. Micro-architectures Parallèles [PAT 6]

<u>Définition 32</u> La Classification de Flynn [PAT 6.3 Fig 6.2] est une typologie des systèmes en fonction du nombre de donnnées et d'instructions simultanées.

		Données		
		Une donnée	Multiples données	
Instructions	Une	SISD	SIMD	
		Ex: Intel Pentium 4	Ex: Instructions SSE du x86	
	Multiples	MISD Pas d'exemple connu	MIMD Ex: Intel Core i7	

<u>Définition</u> 33 Le parallélisme signifie que plusieurs données sont traitées en parallèle. Les architectures SIMD et MIMD sont donc des architectures parallèles.

Exemple 34 SSE (Streaming SIMD Instruction) est l'extension de x86 avec des opérations vectorisées. Elles sont l'application d'une instruction simple sur une collection de données.

<u>Définition</u> <u>35</u> La Classification de Raina [VIA p.10] [PAT 6.5] décrit une typologie plus précise des systèmes MIMD.

Accronyme	Catégorie	Exemple		
SASM	Single Adress space,	Architectures mul-		
DIIDIVI	Shared Memory	ticœur		
DADM	Distributed Address Space,	Architectures dis-		
DADM	Distributed Memory	tribuées		
SADM	Single Address Space,	Cupanalaulatauna		
SADM	Distributed Memory	Supercalculateurs		

Principes de fonctionnement des or-	II. Notions d'assembleur: architecture
dinateurs: Architecture, notions d'assembleur	externe [PAT]
I. Principes de fonctionnement [NSIT]	8 Def Le jeu d'instructions 9 Ex
NSIP  1 Def Un Programme	10 Rem x86 et ARM
2 Def Von Neumann [TOR 23]	11 Def Un langage d'assemblage
3 Schémas [MOS]	
4 Def CPU	12 Def La compilation
5 Def Le compteur ordinal	Def Le langage d'assemblage
6 Exemples	14 Def Le format d'instruction
7 Schéma	15 Ex Le RISC-V
	III. Micro-Architectures: architecture
	$\frac{\text{interne}}{\text{PAT p.297}}$
A. Opérations arithmétiques (R. I)	23 Schéma [PAT Fig4.48 p.312]
17 Ex L'instruction add	
B. Transfert de données (S, U, I)	
18 Ex L'instruction lw 19 Ex Stocker une constante	A. Circuits Combinatoires et Séquentiels  24 Def L'ALU
C. Branchements (SB)	
20 Ex L'instruction beq	25 Rem Un additionneur N bits [PAT p.A-36 à p.A-47]
D. Fonctions (UJ) 21 Rem Les appels de fonctions	Rem L'UĈ
22 Rem	27 Performance Les performances
B. Micro-architecture chaînée	C. Micro-architectures Parallèles [PAT 6]
28 Def La chaîne de traitement	Def La Classification de Flynn [PAT 6.3 Fig 6.2]
29 Ex Le Pipeline sur 5 étages [PAT 4.6, p.284]	
30 Ex	
	33 Def Le parallélisme
	34 Ex SSE
	35 Def La Classification de Raina [VIA
	p.10] [PAT 6.5]
31 Rem Des aléas	

#### Commentaires:

- Figure en III. de plan de Yaelle. [PAT]
- Reprise du plan de Maxime Bridoux pour la partie III.
- ▶ Partie I volontairement courte avec schémas explicatif pour gagner de la place pour le grand schémas partie III.
- ▶ Partie II plutôt longue pour bien présenter le RISC-V et les différents types d'instruction. L'assembleur est important dans la leçon car « Architecture » en anglais signifie principalement l'ISA (et pas la micro architecture).

# Autres développements :

- ▶ Pipeline à 5 étages
- ▶ Décode et exec d'une instruction avec le schémas partie III.
- ► Construction shémas partie III. : « Un processeur simple » sur le site interne. [VAH p.426]

## $\underline{\bf Bibliographie}$

[NSIT] T. Balabonski & S. Conchon & J. Filliâtre & K. Nguyen, Numériques et Sciences Informatiques Terminale.

[NSIP] T. Balabonski & S. Conchon & J. Filliâtre & K. Nguyen, Numériques et Sciences Informatiques 1er.

[TOR] T. Balabonski & S. Conchon & J. Filliâtre & K. Nguyen & L. Sartre, MP2I MPI, Informatique Cours et exercices corrigés.
[MOS] Tanenbaum & Bos, Modern Operating System, 5th Edition.

[PAT] D. A. Patterson & J. L. Henessi, Computer Organisation and Design, RISC-V Edition.

[VIA] K. T. Vianney, Solutions parallèles efficaces sur le modèle CGM d'une classe de problèmes issus de la programmation dynamique.

[VAH] F. Vahid, Digital Design.

Paul Adam - Santiago Sara Bautista