Simularea Verilog utilizând Modelsim

Oprițoiu Flavius flavius.opritoiu@cs.upt.ro

18 septembrie 2023

Simularea Verilog utilizând mediul modelsim

Obiective:

- Compilarea unui design Verilog folosind Modelsim
- Simularea unei soluții Verilog în mediul Modelsim

Suport de instalare Windows/Linux pentru modelsim: Dink.

Notă: Este necesar un cont Intel pentru descărcare.


Acest ghid folosește versiunea "Modelsim Altera Starter Edition 6.5b". Aceasta ediție nu necesită o licență.

Notă: Mediul Modelsim include propriul editor de cod.

Instalare modelsim portabilă pentru Windows

O versiune modelsim portabilă rulând pe sisteme Microsoft Windows, poate fi descărcată de •aic).

După extragerea arhivei, mediul Modelsim poate fi lansat rulând "modelsim\win32aloem\modelsim.exe".



Instalare modelsim tip Docker pentru macOS

O imagine Docker a mediului modelsim a fost construită pentru sisteme macOS. Procedura descrisă în slide-urile următoare a fost testată sub macOS Catalina, versiunea 10.15.7.

- Pas 1: Instalare Docker Desktop for macOS, descrisă 📭 🗀 .
- Pas 2: Încărcarea imaginii Docker Modelsim:
 - i. Pornește Docker Desktop for macOS
 - ii. Descarcă imaginea arhivată de 📭
 - iii. Deschide aplicația Terminal și, considerând arhiva ca fiind salvată în \sim /Downloads, rulează comenzile următoare:

```
cd ~/Downloads
tar xJf ./msim_dkimg.tar.xz
docker load -i ./modelsim_v6.5.tar
```

iv. (opţional) Fişierele ./msim_dkimg.tar.xz şi
./modelsim_v6.5.tar pot fi şterse

Instalare modelsim tip Docker pentru macOS (contin.)

Pas 3: Instalare și configurare XQuartz:

- i. Instalare XQuartz, descrisă aici .

 Notă: se acceptă solicitarea de log out de la finalul instalării
- ii. Pornește aplicația XQuartz. În noua fereastră (întitulată "xterm") accesează XQuartz menu Preferences și în tab-ul Security bifează opțiunea "Allow connections from network clients"
- iii. Repornește calculatorul
- Pas 4: Descarcă script-ul start_modelsim_macos.command).

Notă: Script-ul poate fi salvat oriunde (ex. Desktop, pentru comoditate)


Pas 5: Configurarea directorului de partajat cu mediul Modelsim: deschide script-ul într-un editor text (ex. TextEdit) și, în linia 3, modifică variabila MODELSIM_WORKPLACE pentru a indica directorul de partajat.

Important: Directorul partajat este acesibil în mediul Modelsim environment prin calea de fișiere /home/eda/shared.

Instalare modelsim tip Docker pentru macOS (contin.)

Pentru lansarea mediului Modelsim în macOS:

- i. Rulează Docker Desktop for macOS
- ii. Rulează script-ul start_modelsim_macos.command
- iii. Conținutul partajt este accesibil prin meniul File Open, selectând folder-ul "shared"



Instalare modelsim portabilă pentru Ubuntu

O versiune portabilă a mediului Modelsim, care poate rula sub sistemul Ubuntu, poate fi descărcată de vaic. Acest mediu a fost testat sub Ubuntu 20.04 LTS și 22.04 LTS, versiuni de 64-bit.

Pentru sisteme Ubuntu de 64-bit, dependențele packetului Modelsim pot fi instalate prin comenzile următoare:

```
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get install libc6:i386 libncurses5:i386
sudo apt-get install libx11-6:i386 libxtst6:i386
sudo apt-get install libstdc++6:i386
```

Comenzile de mai sus sunt incluse în fișierul "INSTALL" din folder-ul rădăcină al arhivei mediului Modelsim.


Instalare modelsim portabilă pentru Ubuntu (contin.)

Considerând arhiva salvată în \sim /Downloads, se dezarhivează prin:

```
cd ~/Downloads && tar xJf ./modelsim.tar.xz
```

Mediul Modelsim este lansat prin comanda:

~/Downloads/modelsim/bin/vsim



Este posibil ca această instalare portabilă să poată fi adaptată și altor distribuții Linux. În caz contrar, se poate utiliza instalarea tip Docker pentru Linux, prezentată în slide-urile următoare.

Instalare modelsim tip Docker pentru Linux

O imagine Docker a mediului modelsim a fost construită pentru a fi utilizată sub sisteme Linux. Procedura descrisă în slide-urile următoare a fost testată sub Ubuntu 22.04 LTS, 64-bit.

Pas 1: Instalare Docker Engine pentru distribuția utilizată: Dink.

Pas 2: Încărcarea imaginii Docker Modelsim:

- i. Descarcă imaginea arhivată de 🍱
- ii. Deschide un terminal și, considerând arhiva ca fiind salvată în ~/Downloads, rulează comenzile următoare:

```
cd ~/Downloads
tar xJf ./msim_dkimg.tar.xz
sudo docker load -i ./modelsim_v6.5.tar
```

iii. (optional) Fişierele ./msim_dkimg.tar.xz şi ./modelsim_v6.5.tar pot fi şterse

Instalare modelsim tip Docker pentru Linux (contin.)

Pas 3: Descarcă script-ul • start_modelsim_linux.sh). Considerând script-ul salvat în ~/Downloads, va fi marchat ca executabil prin: chmod +x ~/Downloads/start_modelsim_linux.sh


Pas 4: Configurarea directorului de partajat cu mediul Modelsim: deschide script-ul într-un editor text (ex. gedit) și, în linia 3, modifică variabila MODELSIM_WORKPLACE pentru a indica directorul de partajat.

Important: Directorul partajat este acesibil în mediul Modelsim prin calea de fișiere /home/eda/shared.

Instalare modelsim tip Docker pentru Linux (contin.)


Pentru lansarea mediului Modelsim în Linux:

- i. Rulează script-ul start_modelsim_linux.sh într-un terminal
- ii. Conținutul partajat este accesibil prin meniul File Open, selectând folder-ul "shared"



Mediul modelsim

Fereastra Transcript este marcată în imaginea de mai jos:



Toate comenzile sunt lansate din fereastra Transcript

Crearea unui proiect în modelsim

Se va selecta sau creea un folder pentru stocarea fisierelor proiectului. Acest exemplu folosește folderul "d:\student\msim".

Schimbați folderul curent al Modelsim rulând în fereastra Transcript comanda:

cd d:/student/msim

Scrierea codului Verilog în mediul modelsim

Meniul File New Source Verilog creează un nou fișier.



Se salvează fișierul din meniul File Save As... <u>înainte</u> de a adăuga cod și, pentru acest proiect, va fi numit *main.v*.

Important: Nu uitați să atașați extensia ".v" numelui main.v





Cod Verilog exemplu utilizând modelsim

Adăugați următorul cod Verilog în fișierul main.v

```
module main;
initial

display("Hello, world!");
endmodule
```

Pentru compilarea și simularea modulului Verilog, se descarcă script-ul *run_helloworld.txt* de **Paici**.

Compilarea si simulare utilizând modelsim

Se va executa următoarea comandă în fereastra Transcript.

```
do run_helloworld.txt
```

Nota: Fereastra Transcript oferă facilitați de tip *shell* permițând accesarea comenzilor anterioare prin folosirea tastei ↑.

Script-ul *run_helloworld.txt* va compila fișierul sursă *main.v* ulterior lansând în executie simularea modulului *main*.

Dacă nu apare nicio eroare la compilare sau simulare, rezultatul din fereastra Transcript poate fi văzut în figura de mai jos:

Erori de compilare utilizând modelsim

Figura de mai jos prezintă fereastra Transcript după semnalarea unei erori de compilare. Este evidențiată indicația numelui de fișier si a liniei continând erorare

```
NodeSim>

NodeSim>
NodeSim>

NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim>
NodeSim
No
```

După corectarea erorilor de implementare, va fi rulată acceași comandă în fereastra Transcript.