### ■ 5.1. El imán

Un imint es un material que es capaz de generar un cumpo magnético. El efecto del magnetismo se consice desdela ampiedad, donde se conscita los efectos de una piscifia llamade magnetita. Uno de sus soss fue en el empleo de la british. La cual se orienta hacia los polos norte y sur



Secretary States

### 5.1.1. Polos de un imán

Las zontas de atracción máxima de un imán se denominan polos, existiendo dos polos, polo norte y polo sur. El punto o línea intermedia que separa ambos polos se denomina linea neutra donde no se produce atracción.

> Unes reutra to none Polo s

From 1.1 Polos de las miss.

Cuando se sitúan dos imanes con libertad de movimiento próxumos entre sí, se produce una interacción entre amhos, observándose los siguientes efectos:

- Los polos iguales se repelen.
- · Los polos diferentes se atraen-

### 5.1.2. Clases de imanes

Existen dos clases de imanes. Los imanes naturales son aquellos que se encuentran en la naturaleza, como la magnetita. No tienen utilidad industrial.

Los imanes artificiales son aquellos que, partiendo de material ferromagnético, adquieren propiedades magnéticas. A su vez, su efecto magnético puede ser permanente (mantienen sus propiedades durante un largo período de tiempo) o temporales (su efecto desaparece cuando cesa la acción magnétizante).

### INSTALACIÓN Y MANTENIA

## 5.1.3. Magnetización y desmagnetización

En el interior de la materia existen pequeñas corrientes debido al movimiento de los electrones que com nen los atomos. Cada una de ellas origina un diministo los llamado dipolo magnético o dominio magnético.

Cuando la orientación de estos dipolos magnéticos en sodas direcciones, sus efectos se anulan y el massa la muestra un comportamiento magnético. En cambio, cana todos los dipolos magnéticos están orientados en la mandirección sus efectos se acumulan y es entonces cana muestra un comportamiento magnético.



555555555

Rotura del iman

Figure 5.1, Estructura magnetica de un cuerpo idescridenada i ordenata:

Para crear un imán artificial se debe magnetizar eso materiales ferromagnéticos sometiéndolos a un camp magnético.

Si un imán se rompe, por ejemplo por la línea nemno se obtienen dos polos independientes sino que las do piezas tienen cada una de ellas su polo norte y su polo se. Esae imán se puede romper sucesivamente hasta llegir il dipolo magnético.



Figura 5.4. Rotura de un iman.

Cuando el material a magnetizar se sitúa en un campo magnético, sus dipolos magnéticos se van orientando pel efecto de la fuerza del campo inductor. Una vez alineado todos, se alcanza el punto de saturación.

## STALACION Y MANTENIA IENTO

Esta orientación magnética puede alturarse por electo de calor. Si el haerto se calienta por encima de 766 °C (puede de Carie) pierde sus propiedades ferromagnéticas debado al meremento energético a moel melecular. Esta utracción es poversible.

### 5.1.4. Tipos de materiales

Los materiales según so comportamiento frente a an campo magnético se classifican en.

- Ferromagnéticos. Son aquellos que tienden a orientar sus dipolos magnéticos en la misma dirección que el campo magnético externo. Son el hiero, niquel, cobalto y sus aleaciones. Tienen aplicación industrial al empleatse en máquimas eléctricos.
- Paramagnéticos. Son aquellos que no muestras megún efecto al situarse bajo la influencia de in campo magnético. Algunos de estos materiales son el alaminio, platino, ercelera.
- Diamagnéticos. Son aquellos materiales que al simarse bajo la influencia de un campo magnético tienden a orientarse en sentido contrario al campo. Un material de este tipo es el bisimino.

Para crear intanes de efecto permanente se emplez alexciones de acero con tangisteno, acero con cobalho, acero con titanio, hierro con niquel, etc. Estos materiales se denomnan materiales ferromagneticos duros.

Para crear imanes de efecto temporal se emplea gosralmente chapa de acero aleada con silicio. Estos imanes se emplean para la construcción de transformadores, motores, generadores, etc. Estos materiales se denomina materiales ferromagnéticos blandos.

### 5.1.5. Campo magnético de un imán

Cuando se coloca un imán debajo de una hoja y por encima de esta se colocan limaduras de hierro, estas son atraidos por los polios del imán. La mayoría de estas se mueven hosta situarse en los polos, pero hay otras que van dibujando una serie de lineas que van de polo a polo. Estas lineas se densminan lineas de fuorza del campo magnético.




Figura 3.3. Lineau de fuerza de un iman.

#### A MACHINESISTER

A major concentración de lineas de fastes, major es el afecto del campo majoritos.

Per convencionatione de dice que las Yeess de burrode se campo magnético salos por el polo aone y entira por el polo sar.

Si se colocar dos immes printesos oucumnile sus misticos pelos se observa que las lineas de fuerza del campo se repeixo.



Figure U.S. Discovale seguinates de los lorses de Associa-

Si se colocar des intantes privativos escurando polos diferentes se observa que las líneas de harma del campo se atrace.



Figure 1.7. Discrete de amondos de las lineas de fuero

## 5.2. Electromagnetismo

Los primeros experimentos en los cuales se descubirá que existe una relación entre la corriente eléctrica y los cumpos magnéticos, los flevo a cabo Deroted en 1839 cuando colocó una brilluda cerca de un conductor eléctricos. Observió que, al circular una corriente eléctrica por el conductor, la brilluda se dovicaba. Regando a la conclusión que las correientes eléctricas coma campos magnéticos.

# 5.2.1. Campo magnético creado por un canductor

Cuando un conductor es recorrido por una convente eléctrica, se crea alrededot de este un campo magnético. Las lineas de fueras concéntracas aparecen a lo largo de rodo el conductor




Figure S.F. Angla de Mannell o del sacacoetro

Para dibujar el sentido de la corriente en un conductor se cruplea un punto para indicar que la corriente sale del plano o dibujo y se emplea un uspa para indicar que la corriente entra en disocción al plano o dibujo.



Figure 1.8 Representar des del sentido de la comente en un plano o difesso.

Cuando un conductor se arrolla en forma de bobiasa, el campo magnético de cada espira se suma a la seguiente espira, de tal manera que se consiguen campos magnéticos más internal.

# 5.2.2. Campo magnético creado por una bobina

Un conductor recto produce un campo magnético muy debit y disperso. Para concentrar las lineas de fuerza, se dispone el conductor en forma de espira, y si aciemás se dispone de varias espiras, el efecto se suma concentrándose de mineuniforme en el interior de esta.




Figura 5.19. Campo magnético en una bobina.

## ■ 5.3. Magnitudes

## 5.3.1. Flujo magnético

La cantidad de líneas de fuerza se denomina flujo magnético. Se representa por la letra  $\Phi$  y su unidad en el sistema internacional es el weber (Wh)

Tabla 5.1. Flujo magnético

	Magnitud	Uni	idad de medida
4	Flujo magnético	Wb	Weber

## 5.3.2. Inducción magnética

La inducción imagnética se define como la cantidad de lineas de fuerza que atraviesa perpendicularmente la unidal superficie.




Figure 1.11 Induction respective.

## STALACIÓN Y MANTENIMIENTO

La inducción magnética se representa por la letra 6 y su visidad en el sistema internacional es el testa (T)

### Tabla 5.2 Flujo magnético

	Magnitud	Unidad de medida
ß	Inducción magnética	T Testa

La expresión que define el tesla es-

$$\beta = \frac{\phi}{S}$$

$$1 \frac{Wb}{m^2} = 1$$

A mayor cantidad de líneas de fuerza por unidad de superficie, mayor inducción magnética.

### Actividad resuelta 5.1

¿Cual es el flujo magnético producido por una bobina que tiene un núcleo cuadrado de 5 cm de lado y una inducción mugnética de 2 7?

#### Solución:

Despejando de la expresión, se obtiene:

La superficie es de:

$$S = I^2 = 5^2 = 25 \text{ cm}^2 = 0.0025 \text{ m}^2$$

Suntituvendo

$$\Phi = \beta \cdot 5 = 2 \cdot 0.0025 = 5 \text{ mWh}$$

## 5.3.3. Fuerza magnetomotriz

La fuerza magnetomotriz es la capacidad que posee una bobina de generar líneas de fuerza. Se representa por la letra  $\mathcal{F}$  y su unidad es el **amperio-yuelta** (Av).

Tabla 5.3. Flujo magnético

	Magnitud	Uni	dad de medida
F	Fuerza magnetomotriz	Av	Aropeno-vuelta

S. ELECTROMACONTINUE

La expressión que define la fuerza magnetomotriz es-

### F=N-1

Donate

- F: Fuerza magnetomotriz (Av).
- N: Número de espiras,
- I: Intensidad (A).

#### Actividad resuelta 5.3

¿Cuil es la fuerza magnetomotriz de una bobina de 300 espiras por la que curcula una corriente de 1,8 A? ¿Y si tiene 500 espiras?

#### Sidneton

La fuerza magnetomotriz viene determinada por la expec-

$$F = N \cdot I = 300 \text{ espiras} \cdot 1.8 \text{ A} = 540 \text{ A} \times 1.8 \text{ A} = 540 \text{ A}$$

Si uhora tiene 500 espiras:

F=N-I=500-1.8=900 Av

### ■■ 5.3.4. Intensidad de campo magnético

La intensidad de campo magnético relaciona la fuerza magnetomotriz con la longinad (f) de la boltina según la expresión:

$$H = \frac{\mathcal{F}}{I} = \frac{N \cdot I}{I}$$

Dinner

- H. Intensidad de campo magnético (Av/m).
- N. Número de espiras
- E Intensidad (A).
- I: Longitud (m)

Tabla 5.4. Intensidad de campo magnetico

Magnitud		Unidad de medida	
Н	intensidad de campo magnético	Au/m	Ampeno-vuelta/ metro

### Actividad resuelta 5.3

Chill es la intersociad de campo magnético en el interior de una bebona caya linea media es un rectangulo de 4 cm por 5 cm de lado de 600 espiras circulando una corriente 3,6 A\*

#### Soloción:

La mercodal de cumpo magnético viene determinada por

La longuad, teniendo en cuenta que es un rectangulo, nos da la linea media:

1 = 4 + 5 + 4 + 5 = 18 cm = 0.18 m

$$M = \frac{N \cdot I}{I} = \frac{600 \cdot 3.6}{0.18} = 12\,000\,\text{Aylm}$$

### 535 Reluctancia

ablecimiento de las líneas de fuerza. Los materiales fenagrieticos tienen una baja reluctancia.

Se define por la les de Hopkinson como:

R: Reluctancia (Av/Wb).

F. Fuerza magnetomotriz (Av)

→ Flujo magnetico (Wb).

#### fabla 5.5. Reluctance

Magazine	Unidad de medida		
R Reluctance	Au'Nb	Amperio vuelta/weber	

La les de Hopkinson para carcustos magnéticos es antiloga a la ley de Otras para circuitos eléctricos.

Regularies eléctricas	Bertham Broken
Residence: R(C)	Reluctancia: R: (Au/Wo)
Interestact / (A)	Fixio: 4 (lib)
tem: (6)	Lmm.F(Ar)
Ley de Otem.	Ley de Hopkiroson.
1= E R	$\theta = \frac{F}{R}$

Cual es la reluctancia del núcleo de una bobina de Nuespiras por la que circula una corriente de 2,4 A creand un flujo magnetico de 4 mWb?

#### Solución:

La reluctancia viene determinada por la expresion

$$R = \frac{F}{\delta}$$

Primero se calcula la fuerza magnetomotriz.

$$F = N \cdot I = 750 \cdot 2.4 = 1800 \text{ Av}$$

$$\mathcal{R} = \frac{\mathcal{F}}{\phi} = \frac{1800}{4 \cdot 10^{-3}} = 450\,000 \text{ Av/Wb}$$

## 5.4. Magnetización

La reluctancia es la resistencia que ofrece un material al Cuando un material ferromagnético se somete a la accion de un campo magnético cuya intensidad de campo magnético (H) es creciente, la inducción magnética (B) tambiés aumenta, pero no lo hace de manera constante.



gans 5 12. Cumo de magnetización con zona y punto de saturación.

En la curva de magnetización para un material, como por ejemplo el representado en la Figura 5.12, se observa que crece de manera proporcional hasta que llega un pesso punto de saturación) en el cual, aunque se aumente u intrasidad del campo magnético (H), la inducción magnélica crece ahora de una manera más lenta. La saturación respirence ocurre cuando prácticamente la totalidad de los dipolos magnéticos ya se han orientado y al seguir aumob tado la intensidad de campo magnético apenas se apreca se sumento de la indocción.

## 5.5. El ciclo de histéresis magnética

Quando un material ferromagnético se somete a un campo magnético alterno, la inducción magnética (f) varia en función de la intensidad de campo magnético (H) describiendo una trayectoria que es diferente según el sentido de esta intensidad de campo.




Figura 5.11: Corna de históresis magnética

Partiendo de un material que nunça se ha sometido a un campo magnético (punto a) se le somete a un campo magnético cuya intensidad aumenta describiendo una curva (a-b) hasta que se alcanza el punto de saturación magnética (punto b)

Posteriormente se reduce la intensidad de campo magnético hasta anularla (punto e). Se observa que el material mantiene cierto nivel de inducción a pesar de que la intensidad de campo magnetico es nula. A este efecto se le denomina magnetismo remanente (B).

Se invierte el sentido de la intensidad de campo magnético hasta que la inducción se hace nula (punto d) y por tanto eliminando el magnetismo remanente.

A la intensidad de campo magnético necesario para eliminar el magnetismo remanente se le denomina campo coercitivo (H ).

Si se sigue aumentando la intensidad de campo magnetico en este sentido negativo, se alcanza el punto de saturación magnética (punto e).

A partir de aquí se invierte la intensidad de campo (siendo de valor positivo) y se aumenta hasta que la inducción se anula (punto f).

Si se sigue aumentando, se alcanza el punto (g) donde es necesario una intensidad de campo para el cual la inducción

A partir de aqui se repite el ciclo, observando que en ningia memento vuelve a pasar por el punto a.

Este ciclo de histéresis provoca unas pérdidas de rendimiento que se munifiestan en un calentamiento. Este calentanuento es debido al esfuerzo de asverta el campo magnetico. en los dipoles magnéneos, siendo mayor cuanto mayor sea la oposición o resistencia al cambio en las moléculas.

Para la fabricación de imanes permanentes, interesa emplear matemales cuyo campo coercitivo sea lo más ampito posble. Son los denominados materiales ferrumagnéticos duros.

Para la fabricación de máquinas eléctricas (transformadores, motores y generadores i interesa que el campo coercitivo sea lo más estrecho posible. Son los denominados materiales ferromagnéticos blandos, como es la ferrita y las aleaciones de hierro.




Figure 5.14. Curve de historiese magnetica según el lipio de materia lemmagnetics.

### Sabias que...

La última generación de materiales magnéticos la representan los imanes de neodimio, los cuales poseen unas propiedades magnéticas muy superiores a los tradicionales. Poseen una alta coercitividad y elevada remanencia. Son los de mayor campo y además son baratos de producir. Gracias a estas cualidades permiten la fabricación de diverses dispositivos reduciendo sus dimensocoes (motores, altaveces, microondas, esc.).

## 5.6. Permeabilidad magnética

Cuando en el interior del núcleo de una bobina se introduce un material ferromagnético, se observa que aumentan las lineas de fuerza del campo magnético:

B== H

Este factor multiplicador se demonins permeabilidad y relaciona la inducaso magnética con la intensidad de compo.

La inducción magnética después de introducir este material vendrá determinada por la expresión:

$$\beta = u_1 \cdot B_0$$

Donde

pl. Inducción magnética con núcleo ferromagnético.

β.; Inducción magnética con núcleo de aire.

u Permeabilidad relativa

La permeabilidad relativa indica la mejora del campo magnetico con núcieo ferromagnético respecto al mismo con núcieo de aire. Se puede expresar como:

$$\mu_s = \frac{\mu}{\mu_s}$$

Donde:

p: Permeabilidad absoluta (H/m, henrios/metros).

μ : Permeahilidad relativa.

a. Permeahilidad del aire o en vacio,

Cada material ferromagnético tiene su coeficiente de permeabilidad. Cuanto mayor sea este, mejor será su comportamiento magnético.

Table 5.7 Relación /5 y H de varios materiales

#0)	H (Anim)			
	Hierra forjado	Chapa normal	Chape al silicio	
0.5	80	50	50	
0.3	120	85	140	
0.5	160	100	170	
67	760	180	240	
0.9	450	380		
7,7	850	675	530	
13	1900	1200	1300	
15	2400	2033	5000	
18	5300	3500	9000	
1.7	7000	5000	15.500	
1,8	11 000	19 000	27 500	
1,9	17 995	16 600	10.000	
2	27.000	32 000		

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIEN

### Actividad resuelta s

Calcula la permeabilidad absoluta y relativa para una bola, na con núcleo que desarrolla un flujo magnético de 8 mWb si pesse 900 espiras con una superficie de núcleo de 40 cm y una longitud media de núcleo de 30 cm y circulandu una corriente de 10 A.

#### Solución:

La inducción magnética es de:

$$\beta = \frac{\Phi}{S} = \frac{8 \cdot 10^{-3}}{40 \cdot 10^{-4}} = 2 \text{ T}$$

La intensidad de campo es de

$$H = \frac{N \cdot I}{I} = \frac{900 \cdot 10}{30 \cdot 10^{-2}} = 30,000 \text{ Av/m}$$

La permeabilidad absoluta es del

$$\mu = \frac{\beta}{H} = \frac{2}{30\,000} = 6.6 \cdot 10^{-5} \,\text{H/m}$$

La permeabilidad relativa es de:

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} = \frac{6.6 \cdot 10^{-5}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}} = 53$$

Si el núcleo hubiese sido al aire, el sistema hubiese sido 53 veces más débil.

## 5.7. El coeficiente de autoinducción

La autoridacción o inductancia es la propiedad que posen las bobinas de oponerse a los cambios de la corriente que circula por ellos. Como magnitud se denomina coeficiente de autoriducción, se representa por la letra L y su undal es el henro (H).

Tallia 5.8. Coeficiente de autoinducción

	Magnitus	Unid	ad de medida
1	Coeficiente de automoucción	н	Henrio

El coeficiente de autoinducción relaciona la intensidal que circula por la hobina con el flujo generado, que pri una bonna de N espiras es de:

$$L = N \cdot \frac{\Phi}{I}$$

## STALACIÓN Y MANTENIMIENTO




Figura 5.15. Coeficiente de autoinducción.

Donde:

- L. Coeficiente de autoinducción (H. henrios).
- Φ. Flujo magnético (Wb. weber).
- I: Intensidad (A. amperios).
- N: Número de espiras.

Teniendo en cuenta que el flujo se puede expresar como:

$$\Phi = \mu_0 \cdot \frac{N \cdot I}{I} \cdot S$$

Igualando:

$$\Phi = \mu_0 \cdot \frac{N \cdot I}{I} \cdot S = \frac{L \cdot I}{N}$$

Y despejando L:

$$L = \mu_0 \frac{N^2 \cdot S}{I}$$

Donde:

- L' Coeficiente de autoinducción (H, henrios).
- $\mu_{\psi}$  Permeabilidad en vacío ( $\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}$  H/m, henrios/metros).
- N: Número de espiras.
- 5: Sección de la bobina (m²).
- E Longitud de la bobina (m).

Esta expresión tiene en cuenta las características físicas le la bobina

### 5.7.1. Bobina con núcleo

Cuando el núcleo es diferente al aire y es de un material ferromagnético, como puede ser las chapes de hierro, estos concentran las líneas de fuerza aumentando el flujo magnético y por tanto el coeficiente de autoinducción.

Si el flujo viene definido por la expresión:

$$\Phi = B - S$$

#### I DECEMBER OF THE

183

$$\beta = \mu \cdot H = \mu \frac{N \cdot I}{I}$$
  
 $\mu = \mu_0 \cdot \mu_s$ 

Sustituyendo se obtiene que el coeficiente de autoinducción; teniendo en cuenta el núcleo diferense al aire, es de-

$$L = \mu_0 \cdot \mu_s \cdot \frac{N^2 \cdot S}{I}$$

### ■■ 5.7.2. Energia almacenada en una bobina

La energia que almacena la bobina considerada ideal (con resistencia eléctrica nula) viene definida por la expresión:

$$E = \frac{1}{2} L - I^2$$

Donde

- E: Energia (J. julios)
- L' Coeficiente de automducción (H, hennos).
- f: Corriente (A, amperios).

## ■ 5.8. Cálculo de circuitos magnéticos

Un circuito magnético es aquel camino cerrado generalmente de material ferromagnético por el cual actúa una fuerza magnetomotriz.

Su cálculo es complejo porque si se presentan entrehierros entonces aparecen dispersiones de flujo, los circuitos son de formas geométricas generalmente complejas y, por orto lado, la refuctancia no es constante sino que varia entre limites.

Cuando se diseña un circuito magnético se tiene en cuenta una serie de consideraciones:

- · Reducir el entrehierro al mínimo
- · Evitar la saturación del material
- Reducir todo lo posible la dispersión del flujo magnético, adoptando formas geométricas favorables.

Se resuelve de manera análoga a la resolución de circuitos eléctricos, pero aplicando magnitudes magnéticas.

Los circuitos magnéticos pueden ser-

- · Circuito magnético serie.
- · Circuito magnético paralelo

En un circulto magnético serie, la reluctancia total es la suma de las reluctancias: La relactancia se punto espessivos fancidos ses caracte rescues fisacio. Paramato de la expressión

V majorito ne carres los séculoses relaciones

Section Street,

$$R = \frac{T}{\theta} = \frac{T}{\theta \cdot S} = \frac{T}{\theta \cdot S} = \frac{T}{\theta \cdot S} = \frac{1}{\theta \cdot S}$$

Es as como magnetico passible, la inverse de la velectura estal es la sense desensa de los referencios de la procuratir, de materia similar a los responsas en passible. La estrare que

$$\frac{1}{R_{\rm max}} = \frac{1}{R_{\rm c}} + \frac{1}{R_{\rm c}} + \cdots + \frac{1}{R_{\rm c}}$$

### Activitat resuello 5.6

California i informazione dei di comprendente dei de Segoni, del como la licente deprendente del comprendente personale della como la consistenza del LETA



The latest designation of the latest designa

And the second section of a first control of the second section section

#### MEDIC

and the same of th

 $\mathcal{R}_{\mathrm{chart}} = \frac{I_1}{\mu_1 \cdot S_1} = \frac{I_1}{\mu_1 \cdot \mu_2 \cdot S_1} =$ 

$$=\frac{80\cdot 10^{-2}}{4000\cdot 4\cdot x\cdot 10^{-2}\cdot 40\cdot 10^{-2}}=30.789~\mathrm{Au/Wh}$$

$$R_{2} = \frac{l_2}{\mu_2 - S_2} = \frac{l_2}{\mu_2 - S_2} =$$

$$=\frac{0.3 \cdot 10^{-2}}{4 \cdot \pm \cdot 10^{-3} \cdot 40 \cdot 10^{-2}} = 596.831 \text{ An/W}_{5}$$

Passible la facto migrationata, es pare de

So calcula el Ripo en el entrebierro.

Considerando la dispersión del 15 %, se debe direito esta 135 que corresponde a 180 % - 15 %

$$\phi = \frac{\phi}{0.85} = \frac{4.8 \cdot 10^{-3}}{0.85} = 5.65 \cdot 10^{-3} \text{ WS}$$

Sestingenii

## 5.9. El electrolmán

Un electromic es un elemento compaesto por un amb mento colte un micho de material lettomagnético. Care de creado um comiente electrica, se imanto. Al cese à mento circuma, se destrutor.



The second

## TALACIÓN Y MANTENIMIENTO

At mantiness, se composta como un instito y arter a la parte movil o armadaria. Al destinamente, un muelle o resente espara a la armadaria colocciandola en su posicione muello de ripo su La facción de atracción viene determinado por la copressión.

F = 40 000 - 8° - 5

Drede:

p. Pacerra de atracción (kp. kilopondios).

a Inducción Inagnética.

S. Superficie de contacto entre el micieo y la armadara galval.

### ) Resuerda:

Si es necesario expresar la factua en nevatos, la como

142=98X

### Actividad resuelta 5.

Determine la fineria de atracción que se operar sobre la armadare se la militación del mecho es de fil 9 T. (Carlo o la estiman accesaria, o la hobien como con 120 espara e el micho es de chara sonna?)





A STATE OF THE PARTY NAMED IN

La reportion de atracción, tendendo en cisente que sen de paíse y de lorme constrado de 2 cm de lada, en del

La form de amounte sentale

Pers desermine to common particles de

Per decembra la funta magnetamente las que anue en como la chipa y el comblemo poquese entre el miche y la atrodosi;

Peri di micho, tenimbi en cuerta que es de chapa mercal, y la milacolin es de 15 T, se consecto de Table 5 T, demás ase de sua estresión de campo de 300 horto, y la tempo del del micho es de:

And in column 1 was a fine

$$B = \frac{B}{4a} + \frac{4.9}{4 - 2.05} = 70.200 \text{ Auto}$$

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}_{\rm Opp} + \mathcal{F}_{\rm Dension} = 80.4 + 200.5 + 2051.4 c$$

$$\beta = \frac{7}{5} \times \frac{281}{1200} \times 2.46 \text{ Å}$$

### ) Recuerds

Le factio registration (f. n. n. orbitatio de registado de de correce y el minero de registro servir intro descripciones proporticados financiarses de correclacion registrativos e ve accusante de correc-de registro.

Fact I

## ■ 5.10. Inducción electromagnética

La indocción obcorromagnética es la generación de electricidad por la acción de un campo magnético variable. Estas son los generacions on los cuales se basa la generación de camente electrica.

### 5.10.1. Ley de Faraday

La les de Francia, dice que si se varia el flujo magnético que anno sesa la sección de un conductor, se produce una tensión ou los bornes de este:

$$E_{\rm material} = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

Si se emplea una bobina con N'espiras, se tiene que

$$E_{\rm min-min} = -N \frac{\Delta \theta}{M}$$

Indicando que la f. e. m. inducida viene determinada por la variación del flujo magnético respecto al tiempo y multiplicado por el número de espiras (V). El signo negativo se debe a la ley de Leng.



Figure 1.01. Experiments de Fasados

Se demuestra que si en un campo magnético se coloca un conductor y se le sumete a un movamiento de tal manera que corte perpendicularmente a las lineas de fuerza, se indiace una comiente eléctrica que es detectada por el ajurmo de medida.

El valor de la f. e. m. indecida del conductor que se movre desimo de este campo magnético se puede expresor como:

## INSTALACIÓN Y MANTENIA JE

Donald

- is inducción magnética (T. textax).
- 2 longitud on, metros).
- = velocidad (in/s, metros/vegundos).

### Actividad resuelta 51

Calcula la fuerza electromorse inducida en un condocaque se desplaca a 2 m/s perpendicularmente a un compenagnetico con una inducción de 1 T que tiene una longinal dentro del campo de 25 cm.

#### Soluciona

El valor de la f. e. m. inducida en el conductor es de-

 $E_{\text{induction}} = 1 - 0.25 - 2 = 0.5 \text{ V}$ 

## 5.10.2. Ley de Lenz

La ley de Lenz se basa en el principio de acción-reacción, e indica que el sentido de la corriente eléctrica inducida estal que tiende a oponerse a la causa que la originó.

Partiendo del experimento de situar un conductor si un campo magnético y realizar un movimiento, se crea si campo magnético que se opone al movimiento del conductor ejerciendo una resistencia.

Para determinar el sentido de la corriente inducida se emplea la regla de Fleming de la mano derecha. Se coleca el pulgar en ángulo recto respecto a la mano, que indisel movimiento del conductor. El fidice se coloca perpendicular al pulgar, indicando el sentido del flujo magnetio (de polo norte a poto sur) y el dedo corazón se coloca perpendicular al pulgar y al indice, indicando el sentido de la corriente (sentido convencional).




Figura 11.11. Rieglà de la marco derecha.

## TALACIÓN Y MANTENIMIENTO

La confa de la mano derecha se emplea en los generadoses donde es el conductor el que se mueve demto del campo magnetico.

## 5.11. Fuerza sobre un conductor


Si en el interior de un campo magnético se unia un conductor eléctrico por el cual circula una corriente aparece una merza que tiende a desplazarlo.



- (a) Campo creado por un imán.
- (b) Campo creado por una corriente.
- (c) Fuerza creada por un campo y una corriente. Sentido entrante.
- (d) Fuerza creada por un campo y una comente. Sentido saliente

Figure 5.22. Fuerza en un conductor dentro de un campo magnético cuando es recorrido por una comiente.

Para determinar el sentido de la fuerza se aplica la regla de Fleming de la mano izquierda. Se sigue la misma mecánica que con la aplicación de la mano derecha. Se aplica en motores para determinar el movimiento generado al aplicar una corriente.



Hipara 1,23. Regla de la mano coquierda.

TO ELECTROMAGNET TENER

El valor de esta foreza, denominada fiserza de Laplace, viete determinada por la expressión

F-8-1-

Bunk

- F. Fuerra (N. newtons).
- (E. Indirección (T. tradas)
- à Longitud del conductor (m. metros).
- 2: Interoided (A. ampertos).

La aplicación práctica de la teoría de la fuerna generada por un conductor por el cual carcula una corriente y situado dentro de un campo nagoreiro es la base de funcionamiemto de los notores eléctricos.

#### Actividad resuelta 5.9

Calcula la fuerra que el campo magnetico ejence sobre un conductor de 25 cm do longitud que es recorrido por una corrieme de 20 A. El conductor onti situado dentro del campo magnetico y perpendicularmente. La inducción del campo magnetico es de 0.8 T.

### Solución:

Aplicando la expresión de la fuerza de Luplace:

F=B-1-1

F=0.8-25-10-2 20=4 N

# 5.12. Corrientes parásitas de Foucault

Las corrientes de Foucault son corrientes que se producen en el interior del núcleo conductor cuando es sometido a un campo magnético variable. Estas corrientes circulan por el interior generando un calentamiento y son pérdidas de rendimiento para la maguna efectrica.

Con objeto de minimizar estas pérdidas, limitando las currientes por el conductor, se recorre a construir bobinas en forma de chapa aisladas entre si.

Estas chapas se aislan mediante un barnia y se fabrican aleandolas con silicio para aumentar la resistividad, de esta manera se consiguen baenos micleos magnéticos con unas corrientes parásitas reducidas.

Figura 5.14. Reducción de comentes parásitas de Foucault.

Otra solución para reducir las corrientes parásitas de Foucault consiste en emplear materiales para el núcleo que sean malos conductores.

### Sabias que...

Existen aplicaciones donde se aprovechan las corrientes de Foucault, por ejemplo en los hornos y cocinas de inducción, en los cuales se aprovecha el calentamiento producido por estas corrientes.

## 5.13. El transformador eléctrico

El transformador es una máquina eléctrica que se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética.

Una bobina con núcleo ferromagnético (primaria) es recorrida por una corriente variable, que da lugar a un campo magnético variable. En su proximidad se coloca otra bobina (secundaria), la cual por efecto del campo magnético variable de la primaria induce una f. e. m. en el conductor de la bobina secundaria.

El valor eficaz de la fuerza electromotriz viene determinado por la expresión:

$$E = 4.44 \cdot \phi \cdot f \cdot N$$

Donde

- E: Fuerza electromotriz (V. voltios).
- Φ. Flujo máximo (Wb. weber).
- f: Frecuencia (Hz. hercios).
- N: Número de espiras.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIEM




Figura 5.25. Transformador monofásico.

Así, para el primario y el secundario se tiene que:

$$E_1 = 4.44 \cdot \Phi \cdot f \cdot N_1$$

$$E_2 = 4.44 \cdot \Phi \cdot f \cdot N_2$$

La tensión obtenida en el secundario depende de la tensión del primario, así como del número de espiras de ambis bobinas, según la relación de transformación (m).

$$m = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

Donde:

- m: Relación de transformación.
- E.: Fuerza electromotriz del primario (V, voltios).
- E.: Fuerza electromotriz del secundario (V. voltios).
- N.: Número de espiras del primario.
- N.: Número de espiras del secundario.
- 1. Corriente en el primario.
- 1; Corriente en el secundario.

Si el número de espiras del primario es igual a las del secundario, la relación de transformación es 1. Si el númera de espiras del primario es mayor que la del secundario, se tiene un transformador reductor y la tensión del secundario es menor que la del primario. Si el número de espiras del secundario es mayor que en el primario se tiene un transformador elevador y la tensión del secundario es mayor que la del primario.

## 5.13.1. Ensayo en vacio del transformador

El ensayo en vacio consiste en hacer funcionar el transformador dejando a circuito abierto el devanado secundario aplicando la tensión nominal al primario.

## ISTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Para realizar este ensayo se emplean los siguientes aparatos de medida:

- · Primario: voltímetro, amperimetro, vatimetro
- · Secundario: voltímetro.




Figura 5.26. Esquema del ensayo en vacio del transformador.

Los objetivos de este ensayo son obtener las siguientes características del transformador:

- · La relación de transformación (m).
- . La corriente en vacío (1\_).
- . Las pérdidas en el hierro (P,,).

Mediante los dos voltímetros se obtiene la relación de transformación:

$$m = \frac{E_1}{E_2}$$

Mediante el amperimetro se obtiene la corriente en vacio.

Mediante el vatímetro se obtienen las pérdidas en el hiemo. La potencia en vacío  $(P_n)$  es de;

$$P_0 = U_1 - I_0 - \cos \varphi_0$$

Esta potencia corresponde a la suma de la potencia por efecto Joule más la potencia debida a la corriente de Foucault. Como está a circuito abierto, la corriente por efecto Joule es muy pequeña (depende de  $I_o$ ) y son prácticamente despreciables, así que las pérdidas en el hierro:

$$P_{FE} = P_i$$

### Actividad resuelta 5.10

Un transformador monofásico se somete a un ensayo en vacio, dando las siguientes lecturas en los aparatos de medición:

- Voltímetro en el primario: 230 V.
- Voltimetro en el secundario: 40 V.

S BECTHOMACHETISMS

- Amperimetro en el primario: 300 mA
- · Vatimetro en el primario: 15 W.

Determina la relación de transformación, las pérdidas en el hierro y la corriente de vacío.

#### Solución:

La relación de transformación es-

$$m = \frac{E_1}{E_2} = \frac{230}{40} = 5.75$$

Las pérdidas en el hierro corresponden a la lectura del vatímetro conectado en el primario:

$$P_{FE}$$
 = Lectura vatímetro = 15 W

La corriente de vacio corresponde a la lectura del amperimetro coneciado en el secundario:

 $I_O = \text{Lectura amperimetro} = 0.3 \text{ A}$ 

# 5.13.2. Ensayo en cortocircuito del transformador

El ensayo en cortocircuito consiste en hacer funcionar el transformador cortocircuitando el devanado secundario, aplicando una tensión en el primario hasta obtener la intensidad nominal.

Para realizar este ensayo se emplean los siguientes aparatos de medida:

- · Primario: voltimetro, amperimetro, vatimetro.
- · Secundario: amperimetro.




Figura 5.27. Esquema del erisayo en cortocircusto del tram/ormador.

Los objetivos de este ensayo son obtener varios parâmetros, siendo uno de ellos la determinación de las pérdidas en el cobre. Como se trabaja con tensiones muy bajas respecto a la nominal del transformador, las pérdidas en el hierro son muy reducidas y se pueden considerar como despreciables. Con esta consideración, las pérdidas en el cobre son las obtenidas por la lectura del vatimetro:

$$P_{CV}$$
 = Lectura del vatímetro =  $R_1 \cdot I_1^2 + R_2 \cdot I_2^2$ 

Estas perdidas corresponden al efecto de calentamiento de los devanados primario y secundario.

### 5.13.3. Rendimiento del transformador

Partiendo de la expresión del rendimiento de las máquinas eléctricas, se tiene que

$$\eta = \frac{Potencia \, \text{útil}}{Potencia \, \text{total}} = \frac{Potencia \, \text{útil}}{Potencia \, \text{útil} + Pérdidas}$$

La potencia total es la que el transformador absorbe en el primario de la red eléctrica. Parte de esta potencia se aprovecha para realizar un trabajo útil y parte se destina a las pérdidas.

Como

Potencia útil: 
$$P_2 = U_2 \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_2$$
  
Pérdidas =  $P_{FF} + P_{CU}$ 

Sustinvendo se tiene:

$$\eta = \frac{U_2 \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_2}{U_2 \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_2 + P_{FE} + P_{CO}}$$

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIEM

Expresado en forma de potencias:

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{FE} + P_{CU}}$$

Las pérdidas en el hierro  $(P_{rp})$  son prácticamente constantes y por tanto no dependen de la carga conectada al transformador. Las pérdidas en el cobre  $(P_{cr})$  dependen de la carga ya que son debidas por el efecto Joule. Estas pérdidas dependen del cuadrado de la corriente o, dicho de otra manera, dependen del cuadrado de la carga.

Si se incorporara un parâmetro denominado indice de carga (k) siendo el cociente de la corriente absorbida por el secundario (I,) y la corriente nominal del secundario (I,)

$$k = \frac{I_2}{I_{2N}}$$

Y se considera la situación en plena carga:

P. Potencia nominal en el secundario.

P. Pérdidas en el hierro (ensayo de vacío).

P<sub>ar</sub> Pérdidas en el cobre a plena carga (ensayo de cortocircuito).

Se tiene que:

$$\eta = \frac{k \cdot P_{2N}}{k \cdot P_{2N} + P_0 + k^2 \cdot P_{vv}}$$

Este rendimiento será máximo cuando las pérdidas en el cobre y en el hierro sean iguales.

En este caso:

$$k = \sqrt{\frac{P_0}{P_{cc}}}$$

Además, cuanto mayor sea el factor de potencia de la cauga mayor será el rendimiento del transformador. 5. ELECTROMACHUMEN

Electromagnetismo



## Actividades de comprobación

- 5.1. El punto de saturación magnética es aquel que:
  - a) Limita el polo norte con el polo sur.
  - b) Todos los dominios magnéticos están alineados.
  - c) Permite magneticar a otras sustancias situadas en su proximidad.
  - d). A partir de este punto, el material adquiere capacidades magnéticas
- 5.0. Los materiales se clasifican según sus propiedades magnéticas en:
  - a) Ferromagnéticos.
  - b) Ferromagnéticos y paramagnéticos.
  - c) Ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéti-
  - d) Ferromagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos y aistamagnéticos.
- 5.3. Por convencionalismo, se dice que las líneas de fuerza en un campo magnético:
  - a) Entran por el polo norte.
  - b) Entran por el polo sur.
  - e) Entran por cualquier polo.
  - d) Salen por cualquier polo.
- 5.4. El flojo magnetico:
  - a). Se representa por la letra di y su unidad es el we-
  - b) Se representa por la letra fi y su unidad el tesla.
  - o). Se representa por la letra R y su unidad es el amperio-vuelta/weber.
  - d) Se representa por la letra H y su unidad es el am-Berio-vuelta/metro.
- 5.6. La inducción magnética:
  - a) Se representa por la tetra  $\phi$  y su unidad es el we. 6.10. Con el ciclo de histèresia se obtiene:
  - (ii) the represents por tallette if you unided of testa.
  - s) Se representa por la tetra N y su unidad es el am-DONO KINDLIN MODEL
  - if). Se aspresenta por la letra H y su unidad es el amperio-yuelta/metro:

- 5.6. La fuerza magnetomotriz:
  - a) Se representa por la letra Fy su unidad es el amperio-vuelta
  - b) Se representa por la letra F y su unidad es el neuton-vuelta
  - c) Se representa por la letra M y su unidad es el amperio-vuelta.
  - d) Se representa por la letra M y su unidad es el newton-vuelta.
- 5.7. La intensidad de campo magnético:
  - a) Se representa por la letra Ф y su unidad es el we
  - b) Se representa por la letra fi y su unidad el tesla.
  - c) Se representa por la letra R y su unidad es el amperio-vuelta/weber
  - d) Se representa por la letra H y su unidad es el am perio-vuelta/metro.
- 5.8. La reluctancia:
  - a) Se representa por la letra Φ y su unidad es el we
  - b) Se representa por la letra fi y su unidad el tesla.
  - e) Se representa por la letra  $\mathcal R$  y su unidad es el amperio-vuelta/weber.
  - d) Se representa por la letra H y su unidad es el amperio-vuelta/metro.
- 5.9. La unidad de la permeabilidad absoluta es:
  - a) Henrio.
  - b) Henrio/metro.
  - 9) Henrio/weber.
  - d) Henrio/teela.
- - a) El magnetismo remanente y el campo coercitivo.
  - b). El campo coercitivo y la fuerza magnetomotriz.
  - a) La tuerza magnetomotriz y la permeabilidad mag-
  - d) Le permeabilidad magnétice y le intensidad de батро тадлецов.

- Mediante el ensayo en vacio dei transformador se ob5.12. Mediante el ensayo en cortocircuito del transformador
  - a) Las perdidas en el hierro.
  - b) Las pérdidas en el cobre.
  - c) Las pérdidas totales
  - d) La tensión máxima en el secundario
- se obtiene:
  - a) Las pérdidas en el hierro.
  - b) Las pérdidas en el cobre.
  - c) Las pérdidas totales.
  - d) La tensión máxima en el secundario.

## Actividades de aplicación

- 513. ¿Cuál es la reluctancia del núcleo de una bobina 1400 espiras por la que circula una corriente de 5 A creando un flujo magnético de 14 mWb?
- 5.14. Por una bobina de 25 cm de longitud y 1500 espiras con núcleo al aire circula una comiente de 10 A. Calcula la intensidad de campo magnético y la inducción en el interior del campo magnético.
- 5.15. Una bobina con núcleo al aire de forma toroidal con una longitud de 40 cm y de radio 2 cm está formada por 250 espiras y es recorrida por una corriente de 2,4 amperios. Determina la inducción magnética en el interior del núcleo y el flujo
- 5.16. Calcula el coeficiente de autoinducción para una bobina de 3600 espiras que es recorrida por una corriente de 8 A, que da lugar a un flujo magnético de 0,2 mWb.
- 5.17. Calcula el coeficiente de autoinducción para un solenoide de 2400 espiras con núcleo al aire con una longitud de 60 cm y un diámetro de 5 cm.
- 5.18. Calcula la reluctancia total del circuito magnético de la figura, así como la fuerza magnetomotriz necesaria para obtener una f. m. m. en el entrehierro de 1,5 T. La permeabilidad relativa es de 5000. Considera una dispersión del flujo magnético en el entrehierro del 10 %.

Los datos referentes a su geometria son: /, = 100 cm con una sección de S. = 30 cm². Entrehierro, I.= 0,25 cm y S,= 30 cm.



Figura 5.28. Ejercicio de circuito magnetico.

- 5.19. Calcula la velocidad de un conductor de 25 cm de longitud que se desplaza perpendicularmente a un campo magnético de inducción 1,5 T para que la f. e. m. sea de 1,8 V.
- 5.20. Calcula la corriente necesaria para que un conductor rectilineo de 40 cm de longitud y situado perpendicularmente y dentro de un campo magnético de 1.2 T, ejerza una fuerza de 10 N.
- Un transformador monofásico consta de 805 espiras en el devanado primarlo y 350 espiras en el secundario. El primario se correcta a una red alterna de 230 V y 50 Hz y el secundario a una carga por la cual circulari 4,6 A. Calcula considerando el transformador ideal:
  - a) La relación de transformación.
  - b) La tension en pomes del secundario.
  - C) La intensidad que circula por el primario.
  - La potencia aparente que suministra el transformador.