INSTALACION Y MANTENIA IE

8.1. la normalización

Los esquemas eléctricos se rigen por una serie de normas. con el objetivo de que todos los elementos que intervienen en un plano sean realizados e interpretados de la misma forma, sin que puedan dar lugar a confusiones e interpretaciones incorrectus.

Estas normas las dictan una serie de organismos, que bien pueden ser nacionales o bien internacionales. Entre los organismos más importantes tenemos:

- · DIN (Instituto alemán de normalización), La industria alemana fue la pionera en el campo de la normalización creando este organismo en 1917. Muchos otros países adoptaron normas DIN.
- · ISO (Organización internacional para la normalización). Debido al intercambio comercial entre países, se crea en 1926 este organismo con el objeto de establecer una serie de normas de uso común.
- · En España, las normas se llaman UNE (Una norma española), y son creadas por AENOR que es la Asociación Española de Normalización,
- · En América, se establecen las normas ANSII (Instituto nacional americano de normalización).

Las normas se establecen en una serie de comités. Los comités son áreas de expertos en campos concretos. Hay que recordar que las normas, por ejemplo UNE, no solo se limitan al campo eléctrico, sino que abarcan todos los campos (mecánica, electrodomésticos, etc.). Entre los comités más importantes destacamos

- * CIE: Comité electrotécnico internacional.
- · CENELEC: Comité europeo de la normalización electrotecnica
- · IEEE: Instituto de ingenieros eléctricos y electronicos (de origen estadounidense).

Actualmente, hay dos grandes áreas de influencia en el campo de la normalización eléctrica: las normas europeas y las normas americanas. Por tanto, a la hora de interpretar un plano eléctrico hay que saber bajo qué normas se rige. Si el área de trabajo se fija en Europa y su zona de influencia. las normas a aplicar son las europeas.

Desde el punto de vista de la representación de esquemas, estos se rigen por la norma UNE-200002-1. Otras normas importantes son la IEC 1082 y la EN 81246.

Tabla 8.1. Comparativa de simbolos

Simbolo	Normas europeas	
Contacto abierto	1,	The state of the s
Contacto cerrado	7	+
Sobina	中	0


D Recuerda:

La normalización consigue utilizar la misma simbologia bajo unos mismos criterios, pero no todos los países usas las mismas normas; por ejemplo, Estados Unidos respecto a Europa.

8.2. Símbolos

Todo símbolo se compone principalmente de una serie de

· Contactos. Dependiendo del tipo de elemento el símbolo contará con una serie de contactos principales y con otros auxiliares.



Partes del simbolo electrico.

Numeración. Estos contactos eléctricos deben ir no merados

Los contactos principales se numeran del 1 al 68 son tripolares y del 1 al 8 si son tetrapolares. Colo cando los números impares en la parte superior y lo

CALACIÓN Y MANTENIMIENTO LOS ESCRIBIRIOS POR RECUESTADA REMO

nures en la parte inferior. En sentido descendente de inquienda a derecha

Los contactos auxiliares se numeran mediame do neitos. El primer digito hace referencia al missione de contacto dentro del elemento y el segundo de no hace referencia a la función que realiza de la co guiente manera:

- _ 1-2 para los contactos normalmente cerrados
- 2.4: para los contactos normalmente abienos
- 5.6; para contactos normalmente cerrados de función especial, como contactos temporizados. sérmicos, etcétera.
- 7.8 para contactos normalmente abiertos de funeión especial, como contactos temporizados, térmicos, etcétera.
- o para los contactos auxiliares de los relés de protección contra sobrecargas (relé térmico), seeuido de los pares 5-6 (cerrado) y 7-8 (abierto)

Las bobinas de los relés se numeran por los pares A1-A2. Si son bobinas de doble bobinado, A1-A2 y B1-B2

Las lineas de alimentación se numeran, para las fases: L1-L2-L3, para el neutro N, y para la linea de protección de puesta a tierra PE.

Recuerda:

La numeración de los contactos es importante para realizar el montaje y que el cableado se realice correctamente y libre de errores.

* Identificador. Es el nombre del símbolo que permite diferenciarlo de cualquier otro. La designación del dispositivo eléctrico se compone de un conjunto de letras y números. Así, por ejemplo, el primer fusible de un circuito recibe el identificador -F1. Hay ocasiones en las cuales es posible incluir una segunda letra para indicar una función. Por ejemplo, un primer relé recibe la identificación -K1, pero un segun do relé temporizador recibiria la identificación -KT2 (T de temporizador).

Alter mas

Actualmente, la codificación de la identificación de los dispositivis se rige por la norma EN \$1340, aumque rodavia es may comain seguir viendolas seguin la norma IEC 780




Table 8.2. Comparative de normas de identifi

Merma IEC 750	Ejemple para aparatos electricos	No
A	Conjuntes de objetos	BIS
8	Convertidores de señal	B
C	Condensadores	1
0	Dispositivos de memoria	9
E	Filtres electrestatices	8
Б	Disparazores bimetálicos	,
F	Presostatos	- 7
F	Fusibles (para corrientes débiles, HH, de señales)	8
6	Convertidores de frecuencia	7
G	Generadores	8
G	Arrancadores surves	7
G	SAI	8
H	Lámpuras	100
н	Aparatos de señalización ópticos y acusticos	8
H	Columnas de señalización	8
К	Relés auxiliares	8
K	Contactor auxiliar	×
K	Contactor semiconductor	1
×	Contactor de potencia	0
×	Reles temporizadores	K
L	Bobinas de inductancia	B
M	Matores	N
N	Amplificaciones de asseniente, amplificaciones de aniesson	7
0	Interruptions secondaries	0

2	Sectionalities	0
100	Restrict to April	8
30	Resident de precisión	8
=	Reserve to contaction	E
S	Approximate mends	5
S	Palestons	S
5	Interruptores de posición	В
T	Transformadores de tensión	Ŧ
T	Transformadores de interesidad	11
3	Transformations	T
-	Transformationes de trecuencia	T
¥	Diodas	8
W	Rectificadores	T
×	Parastore	K
Z	Filtros CEW	×
-	Constitution accounts to characteristics	

Un elemento eléctrico (según norma EN 81346-1) se define por varios campos (dispositivo, lugar y función. En los esquemas simples (de un único nivel) hunta can colocar el tipo de producto, pero en instalaciones de cienta envergadara (de varios niveles o multimisel es necesario anticar el resto de identificadores:

Camps	Signo	
Producto	-	Obligado
Obcacion	140	Opcional
Function	80	Opcional

1 de amortgación de checas

En la Figura 8.2(a), se muestra, a modo de ejempto, la designación de un elemento, en este caso la hobina de un refe, la cual consta del tipo de pesducto (K1) y su lugar de instalación (A1). En la Figura 8.2(b), se indica que el esquema pertenece al lugar A1 y el dispuisitivo K1, al no llevar más identificación, pertenece por defecto a este lugar.

 Accionamiento. Los símbolos, segús el condicat el modo de accionamiento. Eximes segúmientos de tipo astornático (disparo por sobresoetc.) y otros acconamientos de tipo muntal (pardex, interruptor, tirador, etc.).

 Información adicional. Poesíes incorporar ora a formación, tal como la función que realizas (pe ejemplo, interruptor general) o los éssos técnos (par ejemplo, la corriente nominal o la secolo à los cables, etc.).




Figura II.2. Referencia de elémentos en esquerra eléctrico.

Un símbolo no tiene por qué llevar todas esas parec e adaptará según el tipo de símbolo, esquema o informació que sea necesaria transmitir.

8.3. Los esquemas eléctricos

Los esquemas eléctricos son la representación gráfica de una instalación eléctrica en la cual quedan perfectamente indicados los elementos eléctricos que la integran y la relación entre todos ellos.


Cuando un esquema eléctrico se plasma sobre papel, este debe cumplir con una serie de normas.

Las dimensiones de los planos deben estar normalizadas y existen varias clases de formatos. Los formatos hace referencia las dimensiones (largo x alto). Las clases mo utilizadas vienen de las normas alemanas DIN, existendo básicamente tres tipos: clases A, B y C.

La más utilizada es la clase A, la cual parte de una se perficie de 1 m², con dimensiones de 841 mm × 1189 mm.

MACIÓN Y MANTENIMIENTO

per former sector of number de DIN-AO. Les incomes set la mitted de la anterior, aul su formado por dos DIN-AI y su DIN-AI con tel de de DIN-AI y au DIN-AI con tel de de DIN-AI y au successionnesse.



Sept.3. Dimensiones de los formatos DIN-A.

Las oras clases más utilizadas son la clase B (1000 mm x)414 mm) y la clase C (917 mm x 1297 mm). Además casea versiones alargadas que se emplean para esquemas que so son muy altos pero si muy anchos.

Todos los esquemas eléctricos llevan un cajetín en el cual e propociona información de índole administrativa (título de piano, cliente, autor, fecha, número de pianos, etc.)

Alededor del plano y limítrofe con sus márgenes, se sue activamente coordenadas de tipo cartesiano. El eje de abciass se ordena por números de izquierda a derecha y en eje de ordenadas por letras siguiendo un orden de arriba abijo. El motivo de emplear este sistema de coordenadas os para poder localizar cualquier elemento con facilidad.

En la Figura 8.6, se representa un plano eléctrico el cual na rodado de un sistema de ejes cartesianos. Por ejemplo, dinator está situado en las coordenadas C1 y el pulsador de neo-S1 (cerrado) está en las coordenadas A2


) Recuerda:

Aunque el formato más utilizado es el DIN-A4, existen nachos más que se emplean cuando son necesarios. En clinicasos se fiene la serie B (B0 de 1000 x 1414 mm) y la serie C (CD de 917 × 1297 mm). Excepcionalmente la norma permute attilizar formatos especiales y excepcionales par la representación de piezas alargadas. Estos formatos e ibuenen multiplicando por 2, 3, 4, etc., e incluso hasta y seces las dimensiones del lado corto de un formato.

821 Took de representación

Existen dos tipos o formas de representación de los copomas ciónescos, en función del mismos de him a últimpo

Representación millior for our que de experimentación millior for our que de experimenta un intro hite antecase como valor los elementos. Se emplea en experimenta por valor llos y la idea en tramente completad y claridad en el diseña.



feral Li Representativantile

 Representación multifilar. En este tipo de esquemas, se representan todos y cada uno de los conductores eléctricos. Es un tipo de representación completa y el objetivo es no dejar lugar a tinguna duda sobre su implantación.



Figure LS. Representation matrices


En los esquenas de automatismos eléctricos se emplea mayoritariamente el tipo de representación multifilar.

Cuando un provecto eléctrico es de gran envergadura, se divide el esquema en varios planos. Normalmente, el criteno de la división se basa en bloques de funciones: circuito de alimentación, circuito de seguridad, circuito del autómata programable, funciones que realizan los diferentes

Dividir un esquenta en varios planos tiene otra ventaja, el mantenimiento de ese provecto. Si en un futuro se debe volver a militar este provecto pero hay modificaciones en una parte, solo se debe modificar esa parte en concreto, lo que se tradece en rapidez de diseño y en seguridad, puesto que se ha comprobado previamente que el sistema funciona

8.3.2. El esquema de conjunto

les elements que componen el circuito de nunera multi-



fine upo de compenso se confice co aquello seculiação est las ciudes intervienaes may pocos circurentes. Campa-la completed surements, exic tipo de requerios no sue modiffers already decreasing parts character to visation of dissafer el esqueens en dis partes dependiendo de la funcción que realizar parte de fuerza y parte de mando o macaoles.

8.3.3. El esquema de fuerza y de maniobra

Cuando el esquema aumenta en tamaño y complejidad a Cuando el esquema de conjunto en dos paries el mais util dividir ese esquema de manioles. esquema de fuerza y el esquema de maniobra


El esquema de fuerza representa a todos los elementos que requieren una alta demanda energética (como sen la que requieren una arta se elementos de conmutación (os motores eléctricos), sus elementos de conmutación (os tactores) y de seguridad (disyuntores, relés térmicos). Equi elementos son el motivo principal del circuito electros

El esquema de maniobra, también liamado de esque. ma de mando, es el que contiene el resto de elementos que son necesarios para poder gobernar correctamente el circo to de fuerza. Este esquema también contiene los diferenaparatos de medida junto con los elementos de señalizacione de muniobras

La alimentación eléctrica de los dispositivos del esmama de maniobra es de pequeña potencia. La tensión se pode tomar de la misma red de alimentación de fuerza o bapuede ser de menor valor empleando un transformator. una foente de alimentación.

Cuando el esquema eléctrico es de reducidas dimensones se puede emplear un mismo plano (hoja) en el cual estin los esquemas de fuerza y de maniobra. Sin embarzo es ocesiones y cuando la complejidad del circuito eléctrico egrande, es normal que se emplee más de un plano que na en hous diferentes.

Con objeto de clarificar los esquemas y siempre que se pueda, cada tipo de elemento tiene uma posición en los pis-




special Express de matoli-

ras líneas de alimentación eléctrica del plano de manus Las lineas de la parte superior (conductivo de fase bra se situati de fase e positivo) como en la parte inferior (conductor de neutro e positivo) o negativo).

TAL ACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los elementos de protección eléctrica se situan en la pare superior del plano e inmediatamente por debajo de la inea de alimentación eléctrica.

a continuación, se colocan los elementos de los dispoanyos de protección (contactos auxiliares de los reles termicos, disyuntores, etc.)



Spirit E. Ceden en los esquemas de municipio.


Lacgo van los elementos de maniobra, tales como los palsadores de paro, marcha, realimentaciones, etc. Y conreferencia de colocur en la parte superior de esa zona a los riementos de corte (contactos cerrados).


Los receptores efectricos (bobusas, pilotos de setalicación, etc.) se colocan en la possción microir del pluno untes de la línea de alimentación de neutro o negativo en función

Es possible tener un elemento que, a su vez, comos de varias partes. En la Figura 8 10, los pubadores 51 y 54 son un paro de emergencia de upo seta, los casdes constan de dos camaras de comactos, una cerrada y la otra abierta. En \$1, para indicar que ambas se accionan a la vez, se dibujos con una linea discontinua umendo ambas. En S4, ambas comparten el mismo identificador, pero el accomparten


P Recuerda:

Si intercambias el ordes, el circuno eléctricamente lan ciona, pero no se considera correcto su diseño





Page 18. 10 Dopustoros compuestos de mosa siementos (1) y 34



INSTALACIÓN Y MANTENIMIE

■ 8.4. Numeración de conductores

A la hora de nealizar el montaje y el mantenimiento de una instalación de automatismos eléctricos es importante el poder identificar currectamente y de una manera rápida los diferentes conductores que lo componen.

Existen varias técnicas de realizar esa numeración. La numeración única de hilos es más sencilla y consiste en asignar un número a cada conductor (Figura 8.12).



Figura 8.12. Numeración única de conductor.

Una simplificación de este método es la numeración por potencial que consiste en asignar el mismo número a los cables que concurren en un mismo punto de conexión (Figura 8.13).



Figura 8.13. Numeración por conemios

Una unión de cables se puede representar de varias los mas de conexión (Figura, 8.14). En este ejemplo terenos tres puntos unidos por dos cables, pero no se vabe come la realizado dicha unión, ¿A-B y A-C. o A-B y B-C. o A-y y B-C? Se puede indicar gráficamente la forma de realizad dicha unión simplemente girando el cable hacia la dirección correcta, como se indica en la Figura 8.15.




Figura 8.14. Unione




Figura 8.15, Uniones con dirección.

Una unión no solo se indica por un punto, sino que puede indicarse también la dirección del cable (Figura 8.16).





Figura 8.16. Límiones y su numeración de cables.

PALACIÓN Y MANTENIMIENTO



Gas & Th. Liniones y su numeración de cables (continuación)

No existe una única forma de numerar. La numeración por puede ser consecutiva o no. Y puede seguir un patrón, por semplo: *hoja , número de conductor*, siendo 2.41 (hoja ¿conductor*1). Y puede emplear una serie de dígitos fijos: n0.041 (2 y 3 dígitos).


Fisicamente, la numeración se realiza con una serie de milas o efiquetas. Estas anillas pueden incorporar ya la ammeración y permiten que se puedan colocar varias anillas para formar el número deseado o bien permiten añadir la ammeración mediante una etiqueta que se imprime desde ma impresora.

Esta numeración se aplica en los extremos de los conductores.



Igra ETT. Numeración de conductores con anillas.

Existe otra forma de marcar los cables que consiste en adicar a dónde se conectará el conductor. Por ejemplo, en la Figura 8.18, ese extremo del conductor se conectará en dibone 13 del relé K1.



DEL ETR. Numeración de conductores mediante destino.

El inconveniente de este sistema es que un conductor na posee un número, cada extremo tiene su etiqueta, siendo defende en cada extremo. Pero la gran ventaja es que no de secesario tener a mano los esquemas para poder realizar a montaje o el mantenimiento.

B. LOS ESQUEMAS BLECTROOS Y LA POCUMENTACIÓN HEDRICA

Existe otro mésodo que es una mezcia de ambos, es decir cada cable tiene su número, pero además se atude el destino, por ejemplo 3.152, que indica que el cable es el número 3 y que se conecta al borne 1 del pulsador \$2

P Recuerda:

Al realizar on montage eléctrico, se deben numerar sodos los extremos de los cables y afador panteras. Para ello se pueden utilizar las amiltas de numeras són. Estas amilias ya vienen impresas con diferentes signos. Esisten amilias según el drámetro del conductor.

8.5. Referencias cruzadas

Las referencias cruzadas es un método de localización de elementos dentro de un esquema o conjunto de esquemas eléctricos.

Un símbolo eléctrico se puede compones de varias partes y cada una de esas partes se puede colocar en diferentes lugares del plano. Por ejemplo, un contactor se compone de unos contactos de fuerza (que se colocarán en el esquema de fuerza y de varios contactos auxiliares (que se colocarán según las necesidades, separados por el plano de mamoebra). Para poder localizar todas estas partes, se recurse a las referencias cruzadas. Se denominan cruzadas porque cada parte indica dónde está situada la otra.

Existen dos formas de representar las referencias cru-

 En formato gráfico. Las referencias cruzadas se indican debajo de las bobinas de los reies y contactores mediante el símbolo de los contactos junto con las coordenadas de situación.




Figura 8.19, Referencias en formato gráfico.

· En formato tabla. Las referencias cruzadas se indican debajo de las bobinas de los relés y contactores mediante una tabla en la cual se indican los tipos de contactos (abiertos y cerrados) junto con las coordenadas de posición.

Al indicar las referencias cruzadas, tanto en formato gráfico como en formato tabla, se pueden indicar solamente los contactos empleados o bien indicar todos ellos. Los que no se emplean no tienen su correspondiente referencia

INSTALACIÓN Y MANTENIA IERA



MA	NO	NC
1.C3	C2 A4	D2

Figura 8.20. Referencias en formato tabla.





Figura 8.21. Hoja 1; Esquema de fuerza.

TALACIÓN Y MANTENIMIENTO

8. LOS ESQUEMAS ELÉCTRICOS Y LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



pio 122. Hoja 2. Esquema de maniobra.

■ 8.6. Bornero

Un bornero o regletero es el elemento de unión entre los elementos internos del cuadro y los elementos externos. Existes dispositivos (pulsadores, pilotos de señalización, notores, etc.) que no van situados en la placa de montaje del cuadro eléctrico. Por tanto, es necesario ubicar el punto de unión.

Fisicamente, un bornero es un conjunto de bornes o ternamales de conexión. La conexión del cableado puede ser on apriete a tornillo o a presión (Figura 8.24).

de calda. de cableado: fase, neutro, toma de tierra, positivo, negati-Los bornes, con el objeto de reducir su tamaño, por un lacral van abiertos, por lo que es necesario añadir una tapa

final que se encargue de aislar eléctricamente el último terminal de la fila (Figura 8.25).

Además, los bornes están preparados para poder añadir una serie de etiquetas para tener perfectamente identificado cada borne. Así mismo, cuentan con unos puntos de conexión para poder incorporar unos peines de conexión. Los peines de conexión son unos elementos que permiten la conexión entre varios bornes directamente en lugar de cablear (Figura 8.26).

Estos bornes van montados sobre un carril normalizado.

Los borneros se dividen en función del cometido, es de-Existe una gran variedad de modelos tanto en la forma

Los borneros se divinen en un consta de un único bornero. Se suele
cir que un montaje no consta de un único bornero. Se suele
cir que un montaje no consta de un único borneros de poner al menos dos borneros, uno para los elementos de fuerza (entrada de alimentación eléctrica, motores, etc.) y otro para los elementos de maniobra (pulsadores, pilotos de señalización, etc.).

INSTALACIÓN Y MANTENIMAIEL

6. LOS ESQUEMAS ELECTRICOS Y LA DOCUMENTACIÓN YÉCNICA




Figure 4.31. (gemplo de un bornero. (Cortesta de Siemeno.)



Figura ILJA. Conexión a presión. IConesia de Siemens.)





Figura 8.25. Bome Nesta laterali. (Cortesia de Siemens.)



Fepra N.Dr. Conessón de pesses. (Contesia de Semento)

MACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los esquesas eléctrons y La socratación récerca

8.6.1. Simbología eléctrica

La sobología eléctrica que representa al bornero es como la mastrada en la Tabla 8.3.

Los bornes se identifican con la letra identificativa X.

sis el número del bornero, junto a ella se añade otro núsis el número del bornero.

sero que es la posición en el bornero.

Table 8.3. Representation griding de los tornes

Borne




Figura 8.27. Esquema de fuerza. Representación con sun bornes.

INSTALACIÓN Y MANTENIALEN




Figure 8.29. Esqueras de manuchra. Representación con sus bornes.

8.6.2. Los esquemas de borneros

El esquema del bornero o regletero es una forma gráfica en la cual se muestra cómo deben ser las conexiones de los ciementos externos con el cuadro eléctrico.

Estos esquemas facilitan el correcto montaje ya que sin muy visuales. Su aspecto físico dependerá del programa CAD que se emplee. Se proporciona información sobre la cantidad de borneros (X1, X2, etc.); el número de borne los destinos del cableado tanto a nivel interno del cuadro como externo; las mangueras y su composición; etc. (Figura 8.29).

MACIÓN Y MANTENIMIENTO

8. LOS ESQUERIAS EL RICIRROSS Y LA SOCIARRATACIÓN TÉCNICA.




Figura 2.29. Esquema del bornero.

8.6.3. La lista de bornero

la lista de bornero es otra forma de proporcionar información sobre el bornero, en este caso en forma de tabla. Se proporciona casi la misma información que en los esqueas de bornero, incluso en algunos casos puede ser más elbaustiva (Figura 8.30).

Saber más

En los proyectos eléctricos sempre se proporciona información sobre la composición del homero, que puede ser en forma de esquema y/o en forma de lisea.

No están estandarizadas las formas de llevar a cubo esta tarea, pero la información a reflejar es la explicada y esdecisión del proyectista eléctrico el ciono plasmaría.

dante una manguera (W1). Los cables de la manguera se dinte una manguera se de la manguera se pedera identificar por números (en este caso, 1, 2 y 3) o por pedera rejemplo, bk, bn y gy, que hacen refe peden identifies the state of t

El número de cables que componen una manguera se El numero de ajustar a las necesidades presentes o futuras, aunque abe ajustar a los cuales al recurrir a una rosa. see apustar los cuales al recurrir a una manguera comerby casos en los cantidad exacta, en estos casos quedain cables sin utilizar.

8.8. Materiales en los esquemas eléctricos

Para llevar a cabo el diseño y posterior montaje de una inspara llevar a cabo el discussos, se debe especificar en los planos pación de automatismos, se debe especificar en los planos de automatismos, se debe especificar en los planos pación de automatismos, se debe especificar en los planos de automatismos, se via emplear. Existen dos tipos de sea relacionadas con el material: la lista de materiales y la lista de pedidos.

8.8.1. Lista de materiales


La lista de materiales es una relación de todos los materiales que se necesitarán. Es importame que se detalle con los códigos del proveedor de tal manera que no de lugar a

En la lista de materiales, aparte de los materiales que se emplean, se debe incluir información sobre como localizar su posición en los planos (hojas y coordenadas), así como en que lugar de la instalación se ubicarán (datos de lugar).

En la Figura 8.33 se ha representado un ejemplo de una lista de materiales de un proyecto.

8.8.2. Lista de pedidos

tante la lista de pedidos, la cual se confecciona partiendo de la lista de materiales. En esta lista, los pedidos se encuentran agrupados por fabricante y por la cantidad necesaria de



8.7. Mangueras

Una manguera es un conjunto de cables eléctricos que guardan una relación entre todos ellos, por ejemplo llevar alimentación eléctrica a un motor. Este conjunto de cables, normalmente, van fisicamente bajo una misma cubierta protectura aumque puede darse el caso de ir unidos bajo algún elemento de fracción como bridas o espirales de fracción-

El marcado para la identificación de una manguera se realiza sobre la gropia manguera, pero a su vez también se debe identificar cada uno de los cables que la componen.



Las mangueras se identifican con la letra W seguida de un número de orden y junto a ella se indican los cables Graficamente, se pueden representar de varias maneras (Figura 8.32).




Figura 8.12 famplos de representación de mangueras.

En la Figura 8.32 se han representado las diferento formas de señulizar una manguera. En este ejemplo se la conectado un motor trifásico (MF) a un bornero (XI) se






Figure 5.34. Ejemplo de lista de pedidos de un proveçto para un proveedor.

cada uno de ellos. En la Figura 8.34 se muestra un ejemplode una lista de pedidos de un provecto para un proveedor.

Esta lista no solo es necesaria para realizar el aprovisionamiento de materiales, sino que sirve de punto de partida. para realizar les presupuestos que se presentarán al cliente.

8.9. Plano de mecanizado

El plano de mecanizado, que consta de esquemas acotados y realizados a escala, se emploa para mecanizar los elemenwas tiens que intervienen en la instalación. Serán objeto de mecanicado tanto la placa de montaje para fijar las canaletas y los carriles como el armario electrico. Normalmente, en of armano se mecamana la tapa para ubicar la pulsanteria así como los elementos de sonalización y las puntallas de distago (HMI). También se xuele mecanizar con función de las necesidades un lateral pura obsera las rejultas de venidación y las inpos para incorporar los prensaestopas que aculture la consulte y subda de cubleado.

8.10. Distribución de materiales en el armario eléctrico

En los proyectos de automatismos eléctricos, existe otro tipo de plano que se corresponde con la distribución de los materiales en el armario electrico. Es importante que desde la oficina técnica se especifique como será esta distribución para que el técnico encargado del montaje tenga bien claro como debe realizarlo:

Este plano no solo es importante en la fase de monaje. smo que también es importante de cara al mantenimiento. Es decisivo en la solución de problemas eléctricos la trpidez, y parte de ella consiste en localizar eficientement algun elemento en concreto.

En la Figura 8.35 se muestra un esemplo de una dombución en un armario de un proyecto.




Figura 33. Ejemplo de distribución de materiales en el armano eléctrico de un proyecto.

ACION Y MANTENIMIENTO

8.11. Proyecto eléctrico

El proyecto eléctrico es la recopilación de toda la informacionen un documento respecto a un montaje desde el punto de vista electrico.

El proyecto eléctrico es importante en cada una de sus

- · Planteamiento, Fija qué es lo que se pretende realizar y cómo se debe llevar a cabo-
- · Montaje, Fija las normas o los procedimientos de como se debe llevar a cabo el montaje de cada una de las partes. De tal manera que el técnico de montase no deba tomar ninguna decisión puesto que están previamente definidas.
- Pedidos de materiales, Al definirse los materiales enpleados en todo el montaje, se puede obiener una lista de ellos para el departamento de almacen y compras-

- . Presupuestos. Teniendo los materiales es fácil completar el presupuesto. Si la empresa encargada de realizar el diseño hace este trabajo para una tercera, esta información pasa al departamento comercial. que lo tratará con el cliente.
- Subcontratación. En el caso de que se subcontrate alguna parte del montaje, se debe proporcionar la documentación relacionada con dicho trabajo
- . Mantenimiento, Para realizar un mantemmiento, tanto correctivo como preventivo, los técnicos encargados de dicha tarca deben tener toda esta miormación. Aparte de ello, todo armano electrico debe Heyar on su interior los planos relacionados.
- Ingenieria. Los proyectos de una empresa sen parte importante de sus conocimientos técnicos. Esas proyectos pueden ser la base de partida de otros trabajos, con la certera de que estan probados

Básicamente, un proyecto eléctrico se compone de los siguientes planos o esquemas:

- Portada, Indica principalmente el cliente, el título, la fecha, etcétera.
- Indice. Es una relación de los planos que se incluyen en el proyecto.
- Esquemas eléctricos. Todos los esquemas eléctricos. En función de su complejidad, la cantidad de planos puede ser considerable. Los planos se suelen dividir en funciones.
- Bornero. Relación de los borneros existentes con su información respecto a cómo se debe llevar a cabo la conexión de cada dispositivo externo al cuadro eléctrico.
- Lista de bornes. Es complementaria a la anterior.
- Mangueras. Relación de cada una de las mangueras empleadas. Tipo de manguera, número de cables, identificación, longitud, etcétera.
- Lista de materiales. Relación de todo el material empleado.
- Lista de pedidos. Relación del material empleado, pero agrupado por proveedor con el fin de facilitar su provisión.
- Anexos. Hojas técnicas de los materiales empleados, etcétera.

Salvo los anexos, todas estas partes se pueden realizar con la ayuda de los programas informáticos de diseño eléctrico. No obstante, algunos de ellos también pueden incorporar información externa (como hojas técnicas) dentro de ellos mismos.


8.12. Software de diseño eléctrico

Actualmente, existen en el mercado varias soluciones de software asistido por ordenador para el diseño de circuitos de automatismos eléctricos, realizando todos los aspectos importantes de un proyecto eléctrico, facilitando así el trabajo a realizar.

Entre los programas más importantes a nivel profesional se encuentran: Elead, Eplan, Electwoks, See Electrical, Autocad Electrical, eteétera.

Estos programas de diseño avanzados disponen de u_{Ba} serie de ventajas tales como:

- · Biblioteca de símbolos normalizados.
- Rápido diseño arrastrando y soltando los símbolos sobre el plano.
- · Numeración de cableado automática.
- . Creación de referencias cruzadas
- · Soporte de datos de los proveedores.
- Enlace con bases de datos.
- · Generación de borneros.
- · Generación de esquemas de mangueras.
- · Distribución de materiales en el armario.
- · Listados: materiales, pedidos, etcétera.
- · Detección de errores.
- Generación de la documentación del proyecto eléctrico



8. LOS ESQUEMAS ELÉCTRICOS Y LA DOCUMENTA