EL PUESTO DE TRABAJO

1.1-Condiciones del puesto de trabajo

<u>Iluminación</u>: es conveniente que sea natural, con ventanales altos orientados de forma que no deslumbren. Zonas colindantes de colores claros.

Temperatura: entre 16º y 18º.

<u>Almacén</u>: con la materia prima necesaria para evitar esperas.

<u>Taller</u>: con espacio suficiente para ubicar los bancos de trabajo. Ventilación adecuada y sistema de extracción de gases para soldadura. Suelo liso, antideslizante y fácil de limpiar.

1.1-Condiciones del puesto de trabajo


Puesto de trabajo: lugar donde se realiza el trabajo. Debe tener el espacio suficiente.

<u>Banco de trabajo</u>: Consiste en una mesa metálica, robusta, que incorpora el tornillo para la sujeción de las piezas, cajones para las herramientas yuna pantalla para la colocación de planos. Debe tener luz encima y tomas eléctricas para las máquinas.

Mecánico



Ajustador de precisión



1.2-Máquinas

<u>Fijas</u>: de gran precisión, muy robustas para evitar vibraciones y ubicadas en espacios independientes.

- De mecanizado múltiple: torno, fresadora, taladro de columna...
- De rectificado



<u>Manuales</u>: gran versatilidad, se puede llegar a lugares de acceso reducido, permiten trabajar sobre piezas de gran tamaño, aunque su precisión es variable.

• Taladros y sierras (neumáticos o eléctricos)



1.3-Herramientas básicas

<u>Llaves con medida fija o calibrada</u>: encajan en las cabezas de los tornillos o tuercas para su apriete o aflojado, mediante el movimiento de rotación.

El número que las llaves llevan grabado en su interior expresa la distancia exterior de las caras del tornillo o tuerca con los que puede trabajar.


Sistema métrico: milímetros (mm)

Sistema inglés o Whitworth: pulgadas (")





<u>Llaves fijas</u>: son las más sencillas y se utilizan para tornillos y tuercas con cabeza hexagonal o cuadrada. Solo agarran dos caras de la tuerca o tornillo por lo que pueden resbalar y redondear las aristas de la pieza. Disponen de dos bocas abiertas con medidas diferentes, una en cada extremo.



- Las llaves fijas del sistema métrico o del Whitworth no deben mezclarse para evitar deformar las tuercas o tornillos.
- Algunas llaves fijas tienen los extremos inclinados para no tocar elementos adyacentes al girar.
- Generalmente están realizadas en acero de alta resistencia, del tipo acero al Cromo-Molibdeno o acero al Cromo-Vanadio.
- Los juegos completos suelen venir con llaves con 2 medidas: 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, <u>12-13</u>, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23, etc.


<u>Llaves de estrella</u>: son llaves con bocas cerradas de diferente medida, cuyo interior tiene forma hexagonal simple, o con dos hexágonos cruzados a 30º (12 lados). Las primeras tienen la ventaja de evitar resbalamientos y las segundas que que al tener 12 lados es fácil acoplarlas en lugares de difícil acceso.



También pueden ser acodadas, o ir provistas de una carraca, así no es necesario desencajarlas en cada giro.



<u>Llaves mixtas</u>: una combinación de las dos anteriores pero con la misma medida en ambas bocas.



<u>Llaves de tubo</u>: para tornillos o tuercas con cabeza hexagonal o dientes múltiples. Dispone de dos medidas unidas por un tubo hexagonal (así permite acoplar una llave fija) con dos taladros para poder accionarlas mediante una varilla pasante o un bandeador. También se pueden girar con llave fija.



<u>Llaves de pipa</u>: son llaves de tubo acodadas, pero con perfil cilíndrico y con la misma medida en ambas bocas.



<u>Llaves de vaso</u>: son llaves cilíndricas cerradas (de 6 o 12 lados interiores) y que pueden intercambiarse mediante una carraca.




<u>Llaves de mango</u>: son llaves de vaso dispuestas de un mango parecido a un destornillador. Se usan para intervenciones rápidas en las que no sea necesario un elevado par de torsión.



<u>Llaves dinamométricas</u>: disponen de un sistema de regulación para controlar el par de apriete. Se utilizan con los juegos de llaves de vaso. Hay que respetar el sentido de giro y aplicar la fuerza suavemente evitando impulsos.



<u>Llaves Allen</u>: con perfil hexágonal y acodadas. A veces disponen en un extremo de una bola hexagonal para poder trabajar en posición fuera del eje, aunque al reducirse la superficie de contacto pueden dañarse la llave y el tornillo.



<u>Llaves Torx</u>: sus extremos tienen forma de estrella de seis picos. Este tipo de llave está cada vez más extendida ya que que los tornillos Torx no se "pasan".



- <u>Llaves ajustables</u>: Se pueden adaptar a tornillos o tuercas de medida diferente, ya que puede variarse la distancia entre sus caras.
 - <u>-</u> <u>Llave inglesa</u>: dispone de dos caras paralelas, una fija y otra móvil gracias a un tornillo sin fin.



Llave de grifa o Stillson: sirven para sujetar superficies redondeadas, como tubos. Disponen de dos garras que se tensan si el mango se acciona en un sentido y se aflojan en sentido contrario.



Destornilladores: con punta de perfil determinado, se ajustan a las cabezas de los tornillos. No permiten realizar un par de apriete muy elevado. El tamaño depende la longitud de la varilla. Algunos incorporan un perfil de arrastre hexagonal para poder adaptar una llave fija y así conseguir un par de apriete mayor. Otros, como los de electricista, incoprporan una funda de material aislante sobre la varilla.





Herramientas de sujeción:

fijan o sujetan piezas o elementos sobre los que se trabaja.

- Alicates: están formados por brazos articulados y hacen el esfuerzo como si fuera un palanca.
 - Alicates universales: sujetan piezas pequeñas, redondas, cortan cables y alambres.
 - Alicates de corte: las bocas son cuchillas.
 - Alicates regulables o "pico de loro": sujetan o hacen girar elementos cilíndricos.



Alicates de presión: son herramientas autoblocantes. Se utilizan para mantener posicionadas varias chapas.



<u>Tornillo de banco</u>: montado sobre un banco, es una herramienta de gran robustez. Dispone de dos bocas (una fija y otra móvil) que al cerrarse aprisionan la pieza quedando inmovilizada.



- Herramientas de corte: tienen la función de cortar piezas metálicas pequeñas.
 - <u>Sierra de arco</u>: tiene forma de arco y sobre el se montan las hojas de sierra reemplazables.



La hoja de sierra está formada por una lámina de acero flexible a la que se le suelda la parte con los dientes, de alta resistencia. Así es flexible y con dientes muy duros.

Dientes de la sierra de arco:

La hoja de sierra puede tener un número variable de dientes. Estos se miden en DPP (dientes por pulgada) = TPI.

Los dientes no están dispuestos en línea, si no que van en zig-zag o haciendo curvas. De esta forma, el corte siempre es unas décimas de mm más ancho que la sierra y así ésta no roza con las paredes del corte, evitandose el agarrotamiento.



<u>Cortapernos o cizalla</u>: cortan tornillos, remaches, varillas, cadenas, etc.



<u>Tijeras de chapa</u>: Permiten cortar a mano chapas de poco espesor



<u>Cizallas</u>: cortan chapa de poco espesor.



<u>Corta tubos</u>: comprimen el tubo contra una cuchilla circular.



Brocas cilíndricas y cónicas: cortan mediante una taladradora.



Herramientas de percusión y de impacto:

Requieren que se ejerza sobre ellas un golpe para que realice su labor.

- <u>Martillos</u>: para realizar golpeos directos o indirectos (en combinación con otras herramientas). Su cabeza es metálica.
- <u>Mazos</u>: iguales a los martillos pero de cabeza no metálica (plástico, goma...). Se utilizan sobre piezas que no deben sufrir deformaciones o para que no queden señales del golpeo.

- <u>Destornillador de impacto</u>: transforma el impacto de un martillo en su cabeza en un movimiento de rotación en su punta. Tiene puntas intercambiables.
- Botador o sacapasadores
- <u>Cincel</u>: para cortar o realizar incisiones.
- <u>Buril</u>: igual que el cincel pero la superficie cortante es más pequeña.
- <u>Granete</u>: para realizar puntos de referencia en el guiado de herramientas de corte (brocas o fresas).



1.4-Seguridad en el puesto de trabajo

•	Por	parte	del	emr	resai	rio:
	1 01	parte	uci	CIIII	n csai	. 10.

_	Disponer de los medios de seguridad necesarios: sistemas CI, salidas de emergencia,
	señalización

- Dotar a la maquinaria del máximo nivel de seguridad: paradas de emergencia...
- Dotar al trabajador de los elementos de protección individual (EPI's).

Por parte del trabajador:

- Conocer los riesgos y la actuación en caso de accidente(cursos de formación)
- Evitar situaciones de riesgo (pelo largo, collares...)
- Emplear los EPI.
- Realizar cursos de ergonomía e higiene postural.

Equipos de protección individual

