

Comandos ESP32-C3

Envie o texto por UDP ao IP da placa, porta **4210**. A resposta retorna ao remetente.

SISTEMA

Comando	Descrição
<code>help</code>	Mostra a lista de comandos.
<code>info</code>	Resumo do dispositivo.
<code>status</code>	Estado do Wi-Fi, relógio e memória.
<code>uptime</code>	Tempo ligado.
<code>reason</code>	Motivo do último reset.
<code>version</code>	Versão gerada na compilação.
<code>build</code>	Data e hora de compilação.
<code>alive</code>	Responde com o IP.
<code>reboot</code>	Reinicia o dispositivo.
<code>desliga</code>	Sono profundo: desativa Wi-Fi, LED e LCD; retorna por RESET. O backlight permanece alimentado.
<code>temp</code>	Temperatura interna do chip.
<code>cpu</code>	Modelo, revisão e frequência da CPU.
<code>ram</code>	Uso e disponibilidade de RAM.
<code>flash</code>	Informações da memória flash.
<code>chip_info</code>	Chip e SDK.
<code>health</code>	Diagnóstico de Wi-Fi, relógio, RAM e clima.

REDE

Comando	Descrição
<code>net_info</code>	IP, gateway, DNS e sinal.
<code>mac</code>	Endereço MAC.
<code>reset_wifi</code>	Apaga redes salvas e reinicia.
<code>rssi</code>	Intensidade do sinal em dBm.
<code>ip</code>	IP atual.
<code>ssid</code>	Rede conectada.

Comando	Descrição
<code>channel</code>	Canal Wi-Fi.
<code>wifi_status</code>	Estado da conexão.

HORARIO

Comando	Descrição
<code>time</code>	Hora local.
<code>date</code>	Data local.
<code>ntp_status</code>	Estado do relógio.
<code>set_fuso:X</code>	Define fuso UTC de -12 a +14.
<code>set_time:AAAA-MM-DD HH:MM:SS</code>	Ajusta a data e hora local manualmente.
<code>dst_on</code>	Ativa ajuste de horário de verão.
<code>dst_off</code>	Desativa ajuste de horário de verão.

LED

Comando	Descrição
<code>led_on</code>	Liga o LED simples.
<code>led_off</code>	Desliga o LED e interrompe efeitos.
<code>led_breath</code>	Ativa pulsação do LED.
<code>led_pisca:P:I</code>	P=1–100 pulsos; I=1–5000 ms.
<code>led_blink:I</code>	Pisca continuamente; I=50–60000 ms.

CLIMA

Comando	Descrição
<code>clima</code>	Temperatura e condição do clima.
<code>clima_age</code>	Tempo desde a tentativa de atualização.
<code>clima_sync</code>	Força consulta do clima.

Display e energia

Console girado 90° à direita em relação à versão anterior; demais páginas mantêm a orientação. Renderização em memória com envio de cada quadro pronto para reduzir piscadas. Atualização mantida em 1 segundo; buffer de 32 KB, com fallback caso não haja RAM.

desliga usa deep sleep, preserva redes e não tem despertar automático. Use RESET ou um ciclo de alimentação. Key1/Key2/BOOT não despertam desse modo. Backlight ligado diretamente continua consumindo.