Aula 13

- Barramentos e interfaces de comunicação série
- Sincronização de relógio entre transmissor e recetor
- Modos de transmissão de dados: transmissão orientada ao bit, transmissão orientada ao byte
- Topologias de ligação
- Elementos de uma ligação série


José Luís Azevedo, Arnaldo Oliveira, Tomás Oliveira e Silva, Nuno Lau

Introdução

- A transmissão paralela, com relógio comum, a débitos elevados coloca problemas de vária ordem, nomeadamente:
 - Controlo do tempo de "skew" das linhas do barramento
 - Dificuldade em anular a interferência provocada por fontes de ruído externas
 - Interferência mútua, isto é, entre sinais adjacentes ("crosstalk")
 - Elevado número de fios de ligação e custo associado
 - Fichas de ligação volumosas e caras (possivelmente com contactos dourados)
- Vantagens dos barramentos série (ao nível físico):
 - Simplicidade de implementação
 - Simplicidade de ligação de cablagem
 - Diminuição de custos de interligação
 - Possibilidade de transmissão a distâncias elevadas (em par diferencial)
 - Débito elevado


Introdução

• Diz-se que se está na presença de um barramento ou interface série sempre que exista uma só "linha" (suporte) para transferência de




Para transmissão bidirecional podem existir 2 "linhas" separadas, uma para transmissão e outra para receção

Exemplo (Data-in = 1101)




Introdução

 Exemplo em que o transmissor gera o sinal de relógio (o sinal "start" dá início à transmissão)



• Sequência transmitida: 0xB2, 0x6A, 0x5D



Modelação VHDL do transmissor


```
library ieee;
use ieee.std logic 1164.all;
use ieee.numeric std.all;
entity SerialTx is
  port( clk : in std logic;
        start : in std logic;
       dataTx : in std logic vector(7 downto 0);
        sdo : out std logic;
       clkOut : out std logic);
end SerialTx;
architecture behav of SerialTx is
  signal s_counter : unsigned(3 downto 0) := "0000";
  signal s dataTx : std logic vector(7 downto 0);
begin
-- continua
```

Modelação VHDL do transmissor

```
process(clk)
  begin
      if(rising edge(clk)) then
         if(s counter = "0000") then
            if(start = '1') then
               sdo <= dataTx(7);</pre>
               s dataTx <= dataTx(6 downto 0) & '0';</pre>
               s counter <= s counter + 1;</pre>
            end if:
         elsif(s counter /= "1000") then
            sdo <= s dataTx(7);</pre>
            s dataTx <= s dataTx(6 downto 0) & '0';</pre>
            s counter <= s counter + 1;</pre>
         else
            s_counter <= (others => '0');
         end if;
      end if;
   end process;
   clkOut <= clk when s_counter /= "0000" else '1';</pre>
end behav;
```

Sincronização entre transmissor e recetor

 O sincronismo é obtido através da utilização do mesmo relógio no transmissor e no recetor, ou de relógios independentes que terão que estar sincronizados durante a transmissão



 Caso sejam distintos, estes relógios têm de estar sincronizados para que a amostragem do sinal seja realizada nos instantes corretos

Sincronização entre transmissor e recetor


• Transmissão Síncrona

- O sinal de relógio é transmitido de forma explícita através de um sinal adicional, ou de forma implícita na codificação dos dados
- Os relógios do transmissor e do recetor têm de se manter sincronizados
- Quando o relógio não é explicitamente transmitido, o relógio do recetor é recuperado a partir das transições de nível lógico na linha de dados
- Transmissão Assíncrona (transmissão carater a carater)
 - Não é usado relógio na transmissão, nem há recuperação do relógio na receção
 - Para transmitir um carater é necessário acrescentar bits para sinalizar o princípio e o fim da transmissão (e.g. start bit, stop bit)


Técnicas de sincronização do relógio


- Transmissão síncrona
 - Relógio explícito do transmissor
 - Exemplo: SPI
 - Relógio explícito do recetor
 - Relógio explícito mutuamente-sincronizado
 - Exemplo: I2C
 - Relógio codificado ("self-clocking")
 - Exemplo: USB, Ethernet
- Transmissão assíncrona
 - Relógio implícito
 - Exemplo: RS232

- Relógio explícito do transmissor
- O transmissor envia os dados e informação de relógio em linhas separadas
- A linha de relógio pode ser vista como um sinal "Valid"




• Relógio explícito do recetor • Semelhante ao anterior, sendo o recetor a gerar o sinal de relógio **Transmissor** Recetor Linha Data R Clock Data Clock





Relógio implícito

- Os relógios são locais (i.e. não há comunicação do relógio)
- O relógio do recetor é sincronizado ocasionalmente com o do transmissor por meio da receção de símbolos específicos
- Entre instantes de sincronização o desvio dos relógios depende da estabilidade/precisão dos relógios do transmissor e do recetor



Transmissão de dados

• Transmissão orientada ao bit:

 As tramas (conjunto de bits a transmitir) são constituídas por um símbolo de sincronização (delimitador, constituído por 1 ou mais bits) seguido por uma sequência de bits de comprimento arbitrário

• Transmissão orientada ao byte:


- A transmissão é feita byte a byte
- Existem habitualmente bytes de controlo (reservados) para estruturar e identificar os blocos de informação

Transmissão orientada ao bit

- Trama: sequência de bits intercalada entre duas situações de meio livre (idle, i.e. disponível)
- As tramas podem conter campos com diferentes funções:
 - Sincronização
 - Sinalização de início e de fim da trama
 - Arbitragem de acesso ao meio (em barramentos multi-master)
 - Identificação
 - Diversas formas possíveis:
 - Quem produz
 - Qual o destino
 - Identificação da informação que circula na trama
 - ...
 - Quantidade de informação transmitida
 - Dados
 - Deteção de erros de transmissão

Transmissão orientada ao bit


• Exemplo de estrutura de uma trama



- "Header" e "footer": delimitadores de início e fim de trama
- Data: campo de dados
- CRC ("cyclic redundancy check"): código usado para detetar, no recetor, erros na comunicação
- Exemplo de transmissão orientada ao bit: barramento CAN ("Controller Area Network")

Transmissão orientada ao Byte


- O envio de um byte é a operação atómica (indivisível) do barramento
- Alguns bytes podem estar reservados para estruturar a informação




• Exemplo de transmissão orientada ao byte: RS232

Topologias

• Comunicação ponto a ponto ("half-duplex" ou "full-duplex"):



Comunicação multiponto ("half-duplex"):



Elementos de uma ligação série

• Exemplo de uma ligação série entre um sistema embutido ("embedded" ou dedicado) e um computador de uso geral (PC)

