
# MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA DE EMERGENCIA

TECHO PARA MI PAÍS

ÁREA DE CONSTRUCCIONES / COORDINACIÓN DE MÉTODOS CONSTRUCTIVOS



Pag. 1-2	Pag. 3-4	Pag. 5-6	Pag. 7-9	Pag. 10-13	Pag. 14	
Materiales Herramientas Herraje Nivelación Árca de terrens	Pilote Maestro Tips segun tipos de suelo Triangulación Dimensiones entre pilotes	Vigas de Piso ¿Clavar piso? ¿Coser piso?	Tipos de uniones Problemas típicos Aplome	Viga Maestra Estructura de techo Zinc	Puerta Ventanas Recomendaciones	

Área de construcciones / coordinación de métodos constructivos

G





Te presentamos la vivienda de transición, en este manual encontraras todos los puntos para entregar una vivienda de excelencia.



Recuerda no solo importa construir la vivienda, sino también compenetrarse con la familia durante la construcción.

# A Por tu seguridad:

- \* No trabajar con zapatos abiertos. (Croes, sandalias) \*Prohibido movilizar zinc si
- \*Prohibido movilizar zinc sin guantes.
- \* No dejar los martillos colgados de la estructura de techo, sino dejarlos seguros en el suelo.
- \* Mucho cuidado con los niños cuando estén trabajando con los paneles y hojas de zinc.

## Lo que se necesita:

Deben de revisar que tengan la cantidad de materiales, herramientas y herraje requeridas para la construcción de la vivienda según la información brindada a continuación:

-10.00 AT 10.00 AT 10.00 A	Materiales		
aca	-	121	Cumbrera Larga
21	Panel trasero	121	Cumbrera Corta
XZ	Panel gemelo		Lamina de zinc
AND SEED	Panel de puerta	28	
21	D 11 - 1		Corte de zinc
XZ	Panel lateral	72	Herraje
23	Panel de piso	*	Clavos de 3"
x 15	Pilotes	x 80 x 135	Clavos de 4''
76	Vigas de piso	7 65	Clavos de Zinc
28	Vigas secundarias	x 03	Bisagras
	Clavadores	# x1 18	Haladera
X 10			Aldabón



Candado

Pasador

Ventanas

Puerta

Área de construcciones / coordinación de métodos constructivos


#### **Dimensiones**

Siempre antes de empezar a construir cercioramos que el terreno tenga las dimensiones mínimas para poder construir de 7 x 4 m. 6.100m



Calcula el desnivel del terreno dentro del área mínima recomendada para construir, de la siguiente manera:


Coloca la manguera en un recipiente con agua y succiona hasta que se llene, asegurate de que no queden burbujas.







2 Luego mide la distancia en cada una de las barras entre el suelo y el nivel de manguera. La diferencia de estas sera el desnivel. Recuerda que el desnivel máximo permitido es 30 cm, si excede este desnivel tienes que terracear.



## ¿ Como terracear ?

De la parte mas alta del terreno extrae material y depositalo en la parte mas baja. Toma una viga de piso y arrastrala por todo el terreno para quitar el excedente. Riega constante y compacta la tierra al finalizar vuelve a nivelar con manguera



### Recuerda:

- \* Preguntar siempre a la familia, ¿si existen tuberías en el terreno? y ¿por dónde pasa?
- \* Preguntale a la familia por la orientación de la casa, toma en cuenta la procedencia de los vientos.
- \* Verifica que el terreno este limpio para la construcción, sin raíces, piedras, etc.
- \*Antes de terminar la construcción limpiar y recoger todas las herramientas




Área de construcciones / coordinación de métodos constructivos









con piedra pequeña 🗿

Recomendaciones para colocar pilotes: Introduce el pilote maestro, nivela con el nivel de gota y fijalo con capas de tierra compactada y piedras, repite este procedimiento con los demás pilotes.



Asegurate de medir y marcar correctamente la ubicación de los pilotes, de esta manera evitas cavar de mas en un suelo tan solido.

B. Suelo Lodoso

Asegurate de reforzar los pilotes con bastantes rocas para que no se muevan, ya que este terreno se expande y contrae constantemente.

C. Suelo arenoso

En este caso debes reemplazar la tierra alrededor del pilote con material selecto, coloca muchas piedras para evitar que se mueva el pilote.

Durante lluvia

Crea canales entre los hoyos de los pilotes para que el agua no se estanque y genere mucho lodo.



Cuando la pendiente es entre 25 y 30 cm se recomienda colocar el pilote maestro entre 10 y 15 cm de salida, es decir entre 70 y 80 cm de profundidad si el pilote mide 90 cm.



Cuando la pendiente es entre 10 y 24 cm se recomienda colocar el pilote maestro entre 15 y 25 cm de salida, es decir entre 55 y 70 cm de profundidad si el pilote mide 90 cm.



Cuando la pendiente es menor a 10 cm se recomienda colocar el pilote maestro entre 25 y 30 cm de salida, es decir no menos de 50 cm de profundidad si el pilote mide 90 cm.



\* Cuando la pendiente exceda los 60 cm, tu jefe(a) de construcción te brindara los pilotes del tamaño adecuado mayores a 90 cm, en esta situación ocupa las medidas del caso 2.



### Manual de construcción de la vivenda de emergencia Área de construcciones / coordinación de métodos constructivos Coloca el pilote maestro 1.500m 3.000m Coloca el pilote a 6.10 m y luego puedes colocar... 1.500m ...los 3 pilotes a 5´ C/U y el 1.526m 1.526m esquinero a 3 m. 1.523m 1.523m 6.098m Triangulación Coloca tres cintas de manera que formen un triangulo rectángulo de 3,00 m x 6,10 m x 6.80 m empezando como referencia el pilote maestro. Cerciorate que 4 Coloca el ultimo pilote estas medidas coincidan con la parte exterior de los pilotes. Antes de empezar esquinero y a la vez el de a colocar los pilotes ocupa este método para visualizar la posición exacta de la 1.50 m vivienda. 6.10 m 6.80 m 3.00 m Ahora puedes colocar los pilotes restantes. \*Siempre estar verificando el nivel de los pilotes con respecto al pilote maestro con el nivel de manguera. \*El nylon solo sirve de guía.


www.techo.org/nicaragua

Área de construcciones / coordinación de métodos constructivos




0.100m






Ten cuidado!!!

.100m Mide el ancho de la viga de piso, traza esta medida a lo largo de la viga, luego traza la diagonal. Ten cuidado al cortar la viga con el serrucho, recuerda la importancia de un corte prolijo para que las vigas calcen correctamente.





Las vigas de los laterales se colocan en el borde exterior del pilote y la viga intermedia en el centro del pilote, como lo muestra la figura.

www.techo.org/nicaragua

madera. Realiza los cortes prolijos

de manera que la uniones calcen.


Área de construcciones / coordinación de métodos constructivos






## ¿Cocer Piso?, !Clavar Piso;

Cuando hayas colocado y acomodado los paneles, asegura el piso con 2 clavos de 4 pulgadas en una de las esquinas, de esta manera evitas que los paneles se muevan al cocerlos y tengas que volver a acomodarlos.



Ahora con clavos de 4 pulgadas, clava por debajo del piso a como lo muestran la flechas en la imagen. Si te fijas bien se realiza el movimiento de una aguja cuando coces, de ahí la palabra cocer piso. Luego de cocer el piso cerciorate de que no se haya movido, en caso de que sucediera, acomodalos de manera que el piso, la viga y el pilote queden al ras. Hasta entonces puedes proceder a clavar el piso en los lugares que muestra la imagen utilizando clavos de 4 pulgadas.



## A Recuerda:

- \* Recoger todas las herramientas y limpiar el terreno antes de colocar el piso.
- \* Siempre primero cocer el piso y luego clavarlo a las vigas, nunca al revés.
- \* Nunca fuerces la viga para poder calzar el piso, mejor antes de colocarlo cerciorate que los pilotes y las vigas cumplan con las medidas requeridas.



Mide los paneles y cerciorate que tengas 2 paneles de 2.05 x 3.00 m y 1 panel de 2.00 x 3.00 m, coloca los paneles y acomodalos de manera que queden al ras de la viga y del pilote como lo muestra la figura.

Área de construcciones / coordinación de métodos constructivos





## A Recuerda:

\* Puedes realizar la viga maestra en este momento, ahorrando tiempo y trabajo, asignala a alguien que este desocupado. revisa la pagina No 10.

\*En esta etapa todos los clavos colocalos lanceros.

\*Nunca se te olvide realizar contragolpe cuando claves.

B. Entre paneles frontales y traseros



En la unión de las esquinas coloca 2 clavos en el borde interior de la mediagua y 1 clavo en el borde exterior como lo muestra el Caso A. Todos los clavos son de 4 pulgadas. En las uniones entre paneles frontales y laterales coloca 3 clavos de 4 pulgadas simulando el cocido del piso. En caso de salir A o V refuerza con dos clavos de 4 pulgadas mas.










Las paredes no pueden clavarse al piso aun, esto lo harás luego de colocar la viga maestra. Coloca 3 clavos de 4 pulgadas por panel a como muestra la imagen recuerda que estos clavos no van lanceros.





Área de construcciones / coordinación de métodos constructivos





## **Problemas típicos**

Caso A: Cuando los paneles se abren de arriba (V)





Caso B: Cuando los paneles se abren de abajo (A)





#### ¿Cómo lo resuelvo?

Caso A: Barras en las esquinas

Coloca las barras en las esquinas entre el panel y el piso y jala hacia arriba las barras hasta que la V desaparezca. Coloca refuerzo con clavos en la parte de arriba y cuanto este seguro retira las barras.

Caso B: Barras al centro

Coloca las barras en el centro entre el panel y el piso y empuja hacia abajo las barras hasta que la A desaparezca. Coloca refuerzo con clavos en la parte de abajo y cuanto s este seguro retira las barras.

Recuerda: \* Nunca quites por completo los cuartones en las uniones entre paneles cuando haya V o A, ya que esto debilita la estructura y dificulta el aplome de las paredes.

## Pilotes mal nivelados

En el caso A puede ser que los pilotes de las esquinas están mas bajos que el resto, esto suele suceder al colocar el 4 pilote y tomar mal nivel del pilote maestro. En el caso B puede ser que el pilote del centro este mas bajo que el resto esto se debe a que posiblemente ocuparon el nylon como nivel.

2 Defecto de pre-fabricación

El no cerciorar con la escuadra cada uno de los paneles en su prefabricación ocasiona estos dos casos.



Para reforzar los paneles coloca un pedazo de madera entre los cuartones ocupa clavos de 3 " para fijarlo. Puedes hacer esto antes de quitar las barras, te brindara mas seguridad y evitara que se separan los paneles.

www.techo.org/nicaragua

**Aplome** 



Área de construcciones / coordinación de métodos constructivos



de la mediagua a como lo muestra la externo en vez de la cruceta, coloca imagen. Amarra nylon y tensalo lo un clavo en la pared para que el mas posible. Asegurate que solo toco apoyo se sostenga. Cuando hayas los cuartones verticales del centro de logrado nivel fija el apoyo externo los paneles.

Coloca un clavo de 3" en las esquinas También puedes colocar un apoyo con piedras al suelo.







Coloca dos cuartones en forma de cruceta a como muestra la imagen, cuando hayas logrado el nivel de las







Luego coloca la estructura del techo y cuando termines quita los apoyos o la cruceta. En este momento puedes clavar las paredes al piso.

## Recuerda:

- \* Antes de aplomar las paredes coloca la viga maestra para asegurar los 3 metros entre paneles frontales y traseros.
- \* Siempre asegurate de nivelar correctamente, de esta manera te evitaras problemas al colocar puertas y ventanas.





Área de construcciones / coordinación de métodos constructivos





0.69m


0.69m

## Viga Maestra

## ¿Como hacer la viga maestra?

Existen 2 formas que puedes utilizar para hacer una viga maestra, la primera utilizando un plano con las dimensiones y la segunda, utilizando como referencia uno de los paneles laterales de la mediagua. Aquí te mostramos las dos formas para que puedas hacerla.

Paso 2



paneles laterales. Marca los cuartones en la viga a donde indican las flechas. Realiza este mismo proceso con la otra

viga secundaria.

Paso 3:




de 22 cm entre la vigas secundarias así como lo muestra la imagen. Fija los tacos con las vigas con clavos de 3 pulgadas colocalos en forma de cruz para que no se intercepten entre ellos. Ten cuidado al clavar para no


Coloca los tacos

fractura la madera.

Selecciona dos vigas secundarias cortalas a 3 metros de longitud. Con una cinta métrica marca las medidas de las imagen a la derecha, coloca los tacos de 22 cm y unelos con clavos de 3 pulgadas colocados en cruz. Arma la viga en una superficie plana.









Área de construcciones / coordinación de métodos constructivos






Después de tener armada la viga maestra colocala 6 cm a partir del punto mas alto de la unión central. 🔼 Fijala con 2 clavos de 3´´ a cada lado de 卫 la viga. Acuerdate del contragolpe.





Marca 2.7 cm y corta como se muestra en la imagen. Luego sobre el ancho de la viga marca 3.6 cm y sobre el largo 5.2 cm. Repetir esto con todas las viga secundarias restantes.








Área de construcciones / coordinación de métodos constructivos







www.techo.org/nicaragua





Para fijar la cumbrera ocupa 6 clavos, 2 en cada borde y 2 en el traslape. Cuando presentes el zinc trata de pegarlo lo mas posible para evitar que el agua se filtre. Siempre clava en los montes nunca en los valles.

Área de construcciones / coordinación de métodos constructivos





Elimina el cuartón sobrante en la parte inferior del vano de la puerta Luego presenta la puerta y escoge la que mejor calce.




Ahora solo resta colocar la ventanas y puertas para terminar la vivienda sigue los siguientes pasos:

Debemos instalar 4 ventanas por lo tanto en el primer paso es presentarlas en cada vano para conseguir aquel que calce mejor en cada una.



0.58m



Marca las siguiente

medidas en las ventanas

Luego realiza un saque con el

formón para instalar las

bisagras. Después presenta las

ventanas nuevamente, Marca

las bisagras en el panel y

Marca las siguiente medidas en la puerta. Luego realiza un saque con el formón para instalar las bisagras.

0.58m

Al finalizar
coloca los
pasadores en puerta
y ventanas y la aldaba
en la puerta.



A Recuerda:

\* Si la puerta o ventanas no calzan nunca las corte, utiliza el formón y el cepillo para madera. Pide el apoyo de tu jefe(a) de construcción



P E U N Despu

0.15m

Después presenta la puerta nuevamente coloca unas cuñas de madera mas o menos de 2 cm. Marca las bisagras en el panel y realiza un saque con el formón. Luego coloca la puerta y fijala atornillando las bisagras.

www.techo.org/nicaragua