

Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio





AULA 4

FORÇAS INTERNAS É TENSÕES EM SÓLIDOS

Professor: Dr. Paulo Sergio Olivio Filho


CONTEÚDO DA AULA




- Introdução a força cortante, força normal e momento fletor.
- Introdução unidades básicas de Tensão
- Introdução a Tensão média e Tensão Cisalhante
- Introdução a Tensão admissível
- Introdução a Fator de Segurança



Para projetar membro estrutural ou mecânico é necessário conhecer a carga atuante dentro do membro, com o intuito de verificar se o material resistirá a carga aplicada.








Momento de Torção ou Torque, T.


Esse efeito é criado quando as cargas externas tendem a torcer uma parte do corpo em relação a outra.

Força Normal, N.

Essa força atua perpendicularmente a área. É criada sempre que as forças externas tendem a empurrar ou puxar as duas partes dos corpo.







Momento Fletor, M.

O momento fletor é provocado peças cargas externas que tendem a fletir o corpo em relação ao eixo localizado no plano da área



Força de Cisalhamento, V.


A força de cisalhamento localiza-se no plano da área e é criada quando as cargas externas tendem a provocar o deslizamento das duas partes do corpo, uma sobre a outra.






O método das seções pode ser usado para determinar as cargas internas sobre a seção transversal de um membro da seguinte forma:


- ✓ Reações de apoio;
- ✓ Diagrama de corpo livre;
- ✓ Equações de equilíbrio.







Uma barra é fixada em suas extremidades e é carregada como mostra a Figura. Determine as forças normais internas nos pontos B e C




Reações de apoio:

$$+\uparrow \Sigma F_y = 0;$$

$$A_y - 16 \text{ kN} + 12 \text{ kN} - 4 \text{ kN} = 0$$

$$A_y = 8 \text{ kN}$$






Seguimento AB:

$$+\uparrow \Sigma F_y = 0;$$

 $8 \text{ kN} - N_B = 0$
 $N_B = 8 \text{ kN}$




Seguimento BC:

$$+ \uparrow \Sigma F_y = 0;$$

 $N_C - 4 \text{ kN} = 0$
 $N_C = 4 \text{ kN}$



A viga sustenta o carregamento, conforme figura. Determine as forças internas normal, de cisalhamento e o momento fletor que atuam nos pontos *B* e *C*, localizados , respectivamente, à esquerda e à direita do ponto de aplicação da força de 6 kN.






Reações de apoio:


$$\Sigma M_D = 0$$

$$9kN \cdot m + (6kN)(6m) - A_y(9m) = 0$$

$$A_y = 5kN$$

Diagrama de corpo livre:








Equações de equilíbrio:

> Segmento AB

$$\Sigma F_{x} = 0;$$

$$N_B = 0$$



$$\Sigma F_{y} = 0;$$

$$5kN - V_B = 0$$

$$V_B = 5 \text{ kN}$$


$$\Sigma M_B = 0;$$

-(5kN)(3m) + $M_B = 0$
 $M_B = 15$ kN·m

> Segmento AC


$$\Sigma F_x = 0;$$

$$N_C = 0$$



$$\Sigma M_C = 0;$$

-(5kN)(3m) + $M_C = 0$
 $M_C = 15$ kN·m



TENSÃO



A relação atribuída entre a intensidade da força interna do membro rígido sobre um plano específico que passa por determinado ponto (área) é chamado de tensão.

A tensão pode ser descrita como tensão normal, cisalhante ou admissível. Sua unidade de medida é expressa em Pa (Pascal) no sistema internacional.


MEDIDA	SISTEMA INTERNACIONAL	SISTEMA INGLÊS	
TENSÃO	N/m² ou Pa	lb/in² ou psi	
FORÇA	N (Newton)	lb (Libras)	
COMPRIMENTO	m (metros)	In (polegadas)	
ÁREA	m² (metros quadrada)	In (polegadas quadrada)	

Ksi - quilolibra por polegada quadrada 1 Kip = 1000 libras

TENSÃO NORMAL MÉDIA



A carga normal P, que atua na peça, origina nesta, uma tensão normal que é determinada através da relação entre a intensidade da carga aplicada, e a área da secção transversal da peça.



Tensão de tração (puxa) Tensão de compressão (empurra)

Onde:

σ:nsão normal [Pa;]

P - força normal ou axial [N;]

A - área da secção transversal da peça [m²;]



A barra da Figura tem largura constante de 35 mm e espessura de 10 mm. Determinar a tensão normal média máxima da barra quando submetida ao carregamento mostrado.








DIAGRAMA DE TENSÃO NORMAL:




TENSÃO NORMAL MÉDIA:




$$\sigma_{BC} = \frac{P_{BC}}{A} = \frac{30(10^3) \text{ N}}{(0,035 \text{ m}) \times 0,010 \text{ m})} = 85,7 \text{ MPa}$$



A luminária de 80 kg é suportada por duas hastes AB e BC como mostra a Figura. Se AB tem diâmetro de 10 mm, e BC tem diâmetro de 8 mm, determinar a tensão normal média em cada haste.








EQUAÇÕES DE EQUILIBRIO:

$$rightarrow \Sigma F_x = 0;$$
 $F_{BC}(\frac{4}{5}) - F_{BA} \cos 60^\circ = 0$
 $+\uparrow \Sigma F_y = 0;$ $F_{BC}(\frac{3}{5}) + F_{BA} \sin 60^\circ - 784.8 \text{ N} = 0$
 $F_{BC} = 395.2 \text{ N},$ $F_{BA} = 632.4 \text{ N}$

TENSÃO NORMAL MÉDIA:

$$\sigma_{BC} = \frac{F_{BC}}{A_{BC}} = \frac{395,2 \text{ N}}{\pi (0,04 \text{ m})^2} = 7,86 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{BA} = \frac{F_{BA}}{A_{BA}} = \frac{632,4 \text{ N}}{\pi (0,005 \text{ m})^2} = 8,05 \text{ MPa}$$



TENSÃO CISALHANTE MÉDIA



A tensão de cisalhamento é a intensidade da força aplicada tangencialmente a área de superfie do corpo gerando cisalhamento por quebra de discordância do material.

A tensão de cisalhamento média distribuída sobre cada área secionada é definida por:


$$au_{ ext{m\'ed}} = rac{V}{A}$$


Onde:


τ_{méd} - tensão de cisalhamento média [Pa;]

V - força cortante ou cisalhamento [N;]

A - área da secção transversal da peça [m²;]








TENSÃO CISALHANTE MÉDIA





EXEMPLOS:





A escora de madeira mostrada na Figura está suportada por uma haste de aço de 10 mm de diâmetro presa na parede. Se a escora suporta uma carga vertical de 5 kN, calcular a tensão de cisalhamento média da haste na parede e ao longo das duas áreas sombreadas de escora, uma das quais está identificada com abcd.









Tensão de Cisalhamento Média. Na haste,

$$\tau_{\text{méd}} = \frac{V}{A} = \frac{5.000 \text{ N}}{\pi (0,005 \text{ m})^2} = 63,7 \text{ MPa}$$

Na escora,


$$\tau_{\text{méd}} = \frac{V}{A} = \frac{2.500 \text{ N}}{(0.04 \text{ m})(0.02 \text{ m})} = 3.12 \text{ MPa}$$








O elemento inclinado da Figura está submetido a uma força de compressão de 600 lb. Determinar a tensão de compressão média ao longo das áreas de contato planas definidas por AB e BC e a tensão de cisalhamento média ao longo do plano definido por e EDB







DEOMPOSIÇÃO DA FORÇA DE CISALHAMENTO:

$$\stackrel{+}{\rightarrow} \Sigma F_x = 0;$$

$$F_{AB} - 600 \text{ lb}(\frac{3}{5}) = 0$$

$$F_{AB} = 360 \text{ lb}$$

$$+\uparrow \Sigma F_y = 0$$


$$F_{BC} - 600 \text{ lb}(\frac{4}{5}) = 0$$

$$F_{BC} = 480 \text{ lb}$$

TENSÃO DE COMPRESSÃO MÉDIA:

$$\stackrel{+}{\rightarrow} \Sigma F_x = 0;$$

$$V = 360 \text{ lb}$$



EXERCÍCIO 6




TENSÃO DE COMPRESSÃO MÉDIA:


$$\sigma_{AB} = \frac{360 \text{ lb}}{(1 \text{ pol})(1,5 \text{ pol})} = 240 \text{ psi}$$

$$\sigma_{BC} = \frac{480 \text{ lb}}{(2 \text{ pol})(1,5 \text{ pol})} = 160 \text{ psi}$$

TENSÃO DE CISALHAMENTO MÉDIA:

$$\tau_{\text{méd}} = \frac{360 \text{ lb}}{(3 \text{ pol})(1,5 \text{ pol})} = 80,0 \text{ psi}$$







• A tensão admissível é a ideal de trabalho para o material nas circunstâncias delimitadas pelo engenheiro.

TENSÃO ADMITIDA PELO ENGENHEIRO DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DE TRABALHO.

 Geralmente, essa tensão deverá ser mantida na região de deformação elástica do material.




A INFLUÊNCIA DE MECANISMOS DE FLUÊNCIA E FADIGA DEVIDO AO TIPO DE CARGA PODEM PROVOCAR FALHA PRECOCE





- Porém, há casos em que a tensão admissível poderá estar na região da deformação plástica do material, principalmente a redução do peso visando construção como acontece no caso de aviões, foguetes, mísseis, etc.
- A tensão admissível é determinada através da relação, (tensão de escoamento) coeficiente de segurança para os materiais dúcteis, ar (tensão de ruptura) coeficiente de segurança para os materiais frágeis.



materiais dúcteis

materiais frágeis



Aço é um produto siderúrgico que se obtém através de via líquida, cujo teor de carbono não supere a 2,11%.

Classificação

Aço	extra doce	< 0,15%C		
Aço	doce	0,15%	а	0,30%C,
Aço	meio doce	0,30%	а	0,40%C
Aço	meio duro	0,40%	а	0,60%C
Aço	duro	0,60%	а	0,70%C
Aço	extra duro	> 0,70%C		




Para força normal:

$$A = \frac{P}{\sigma_{\text{adm}}}$$


Para força de cisalhamento:

$$A = \frac{V}{\tau_{\text{adm}}}$$



Tensão normal uniforme


Tensão de cisalhamento




V = P $A = \frac{P}{\tau_{\text{adm}}}$



O braço de controle está submetido ao carregamento mostrado na figura. Determinar, com aproximação de ¼ polegada, o diâmetro requerido do pino de aço em C se a tensão de cisalhamento admissível do aço for de 8 ksi. Na figura o pino está sujeito a cisalhamento duplo







Forças Internas:

$$\mathcal{L}^+ \sum M_C = 0;$$

$$^{4+}\Sigma M_C = 0;$$
 $F_{AB}(8 \text{ pol}) - 3 \text{ kip}(3 \text{ pol}) - 5 \text{ kip}(\frac{3}{5})(5 \text{ pol}) = 0$

$$F_{AB} = 3 \text{ kip}$$

$$\stackrel{+}{\Rightarrow} \Sigma F_x = 0;$$

$$\stackrel{+}{\rightarrow} \Sigma F_x = 0; \qquad -3 \text{ kip } -C_x + 5 \text{ kip}(\frac{4}{5}) = 0 \qquad C_x = 1 \text{ kip}$$

$$C_x = 1 \text{ kip}$$

$$+\uparrow \Sigma F_{\nu} = 0;$$

$$+\uparrow \Sigma F_y = 0;$$
 $C_y - 3 \text{ kip } - 5 \text{ kip}(\frac{3}{5}) = 0$ $C_y = 6 \text{ kip}$

$$C_y = 6 \text{ kip}$$

Forças cisalhante:

$$F_C = \sqrt{(1 \text{ kip})^2 + (6 \text{ kip})^2} = 6,082 \text{ kip}$$


Área Requerida:

$$A = \frac{V}{\tau_{\text{adm}}} = \frac{3,041 \text{ kip}}{8 \text{ kip/pol}^2} = 0,3802 \text{ pol}^2$$

$$\pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 0,3802 \text{ pol}^2$$
$$d = 0,696 \text{ pol}$$


Usar um pino com diâmetro de:

$$d = \frac{3}{4} \text{ pol} = 0,750 \text{ pol}$$





O tirante está apoiado em sua extremidades por um disco circular fixo como mostrado na figura. Se a haste passa por um furo, qual é a espessura mínima do disco necessários para suportar uma carga de 20 kN. A tensão normal admissível da haste é de 60 MPa, e a tensão de cisalhamento admissível do disco é de 35 MPa.



UTEPR CORNÉLIO PROCÓPIO

Diâmetro da Haste:

$$A = \frac{P}{\sigma_{\text{adm}}} = \frac{20(10^3) \text{ N}}{60(10^6) \text{ N/m}^2} = 0,3333(10^{-3}) \text{ m}^2$$
$$A = \pi(\frac{d^2}{4}) = 0,3333(10^{-3}) \text{ m}^2$$


$$d = 0.0206 \text{ m} = 20.6 \text{ mm}$$

Área de cisalhamento do Disco:

$$A = \frac{V}{\tau_{\text{adm}}} = \frac{20(10^3) \text{ N}}{35(10^6) \text{ N/m}^2} = 0,5714(10^{-3}) \text{ m}^2$$

Espessura do Disco:

$$t = \frac{0,5714(10^{-3}) \text{ m}^2}{2\pi(0,02 \text{ m})} = 4,55(10^{-3}) \text{ m} = 4,55 \text{ mm}$$





O coeficiente de segurança é utilizado no dimensionamento dos elementos de construção, visando assegurar o equilíbrio entre a qualidade da construção e seu custo.

O projetista poderá obter o coeficiente em normas ou determiná-la em função das circunstâncias apresentadas pelos tipos de esforços.

Carga Estática

A carga é aplicada na peça permanece constante, exemplo: Um parafuso prendendo uma luminária.

Uma corrente suportando um lustre.

Para carga estática, normalmente utiliza-se 2 ~ k ~ 3



> Carga Intermitente

A carga é aplicada gradativamente na peça, fazendo com que o seu esforço atinja o máximo, utilizando para isso um determinado intervalo de tempo.

Ao atingir o ponto máximo, a carga é retirada gradativamente no mesmo intervalo de tempo utilizado para se atingir o máximo, fazendo com que a tensão atuante volte a zero. E assim sucessivamente.

Ex.: o dente de uma engrenagem.



> Carga Alternada

Neste tipo de solicitação, a carga aplicada na peça varia de um máximo positivo para máximo negativo ou vice e versa, constituindo-se na pior situação para o material.

Ex.: eixos, molas, amortecedores, etc.

Para determinar o coeficiente de segurança em função das circunstâncias apresentadas, deverá ser utilizada a expressão a seguir:



- valores para x (fator de tipo de material)
 - x = 2 para materiais comuns
 - x = 1,5 para aços de qualidade e aço liga
- valores para y (fator do tipo de solicitação)
 - y = 1 para carga constante
 - y = 2 para carga intermitente
 - y = 3 para carga alternada

Esses coeficiente não devem ser usados como regra. O dimensionamento correto devido ao tipo de carga, fluência e fadiga devem ser levados em consideração em primeiro lugar

- valores para z (fator do tipo de carga)
 - z = 1 para carga gradual
 - z = 1,5 para choques leves
 - z = 2 para choques bruscos
- valores para w (fator que prevê possíveis falhas de fabricação)

w = 1 a 1,5 para aços

w = 1,5 a 2 para fofo

EXERCÍCIOS E ATIVIDADES



Orientação para realização das Atividades:

- ➤ Realize as atividade a mão livre;
- ➤ Realize diagramas e desenhos para compreensão;
- ➤ Realize todas as contas de forma detalhada;
- ➤ Coloque as repostas principais a caneta;
- Entregue as atividades e resolução dos exercícios em forma digital no sala virtual da disciplina.

EXERCÍCIOS PARA ENTREGAR



Realizar os exercícios do livro: Hibbeller – Resistência os Materiais

Capitulo 1

- Item 1.33; R:
- Item 1.39; R:
- Item 1.55; R:
- Item 1.67; R:
- Item 1.79; R:
- Item 1.80; R:
- Item 1.82; R:
- Item 1.111; R:

