


# Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio





AULA 7

# FORÇAS INTERNAS E DIAGRAMAS

Professor: Dr. Paulo Sergio Olivio Filho

## CONTEÚDO DA AULA




- Introdução a força cortante, força normal e momento fletor.
- Criação e análise de diagramas de força cortante.
- Criação e análise de diagramas de força normal
- Criação e análise de diagramas de momento fletor.
- Introdução unidades básicas de Tensão
- Introdução a Tensão média




Para projetar membro estrutural ou mecânico é preciso:

✓ Conhecer a carga atuante dentro do membro, com o intuito de verificar se o material

resistirá a carga aplicada.








#### Força Normal, N.


Essa força atua perperndicularmente a área. É criada sempre que as forças externas tendem a empurar ou puxar as duas partes dos corpo.

#### Momento de Torção ou Torque, T.

Esse efeito é criado quando as cargas externas tendem a torcer uma parte do corpo em relação a outra.







#### Momento Fletor, M.

O momento fletor é provocado peças cargas externas que tendem a fletir o corpo em relação ao eixo localizado no plano da área



#### Força de Cisalhamento, V.


A força de cisalhamento localiza-se no plano da área e é criada quando as cargas externas tendem a provocar o deslizamento das duas partes do corpo, uma sobre a outra






O método das seções pode ser usado para determinar as cargas internas sobre a seção transversal de um membro da seguinte forma:


- ✓ Reações de apoio;
- ✓ Diagrama de corpo livre;
- ✓ Equações de equilíbrio.







Uma barra é fixada em suas extremidades e é carregada como mostra a Figura. Determine as forças normais internas nos pontos B e C




### Reações de apoio:

$$+\uparrow \Sigma F_y = 0;$$

$$A_y - 16 \text{ kN} + 12 \text{ kN} - 4 \text{ kN} = 0$$


$$A_y = 8 \text{ kN}$$





## **Seguimento AB:**

$$+\uparrow \Sigma F_y = 0;$$
  
 $8 \text{ kN} - N_B = 0$   
 $N_B = 8 \text{ kN}$ 




## **Seguimento BC:**

$$+ \uparrow \Sigma F_y = 0;$$
  
 $N_C - 4 \text{ kN} = 0$   
 $N_C = 4 \text{ kN}$ 



A viga sustenta o carregamento, conforme figura. Determine as forças internas normal, de cisalhamento e o momento fletor que atuam nos pontos *B* e *C*, localizados , respectivamente, à esquerda e à direita do ponto de aplicação da força de 6 kN.






### Reações de apoio:


$$\Sigma M_D = 0$$

$$9kN \cdot m + (6kN)(6m) - A_y(9m) = 0$$

$$A_y = 5kN$$

## Diagrama de corpo livre:








#### Equações de equilíbrio:

## > Segmento AB

$$\Sigma F_{x} = 0;$$

$$N_B = 0$$



$$\Sigma F_y = 0;$$

$$5kN - V_B = 0$$


$$V_B = 5 \text{ kN}$$

$$\Sigma M_B = 0;$$
  
-(5kN)(3m) +  $M_B = 0$   
 $M_B = 15$ kN·m


## > Segmento AC

$$\Sigma F_x = 0;$$

$$N_C = 0$$



$$\Sigma M_C = 0;$$
  
-(5kN)(3m) +  $M_C = 0$   
 $M_C = 15$ kN·m



## **TENSÃO**



A relação atribuída entre a intensidade da força interna do membro rígido sobre um plano específico que passa por determinado ponto (área) é chamado de tensão.

A tensão pode ser descrita como tensão normal, cisalhante ou admissível. Sua unidade de medida é expressa em Pa (Pascal) no sistema internacional.


MEDIDA	SISTEMA INTERNACIONAL	SISTEMA INGLÊS
TENSÃO	N/m² ou Pa	lb/in² ou psi
FORÇA	N (Newton)	lb ( Libras)
COMPRIMENTO	m (metros)	In (polegadas)
ÁREA	m² (metros quadrada)	In (polegadas quadrada)

Ksi - quilolibra por polegada quadrada 1 Kip = 1000 libras

# TENSÃO NORMAL MÉDIA



A carga normal P, que atua na peça, origina nesta, uma tensão normal que é determinada através da relação entre a intensidade da carga aplicada, e a área da secção transversal da peça.



Tensão de tração (puxa) Tensão de compressão (empurra)

#### Onde:


σ - tensão normal [Pa];

P - força normal ou axial [N];

A - área da secção transversal da peça [m²];




A barra da Figura tem largura constante de 35 mm e espessura de 10 mm. Determinar a tensão normal média máxima da barra quando submetida ao carregamento mostrado.






#### **DIAGRAMA DE TENSÃO NORMAL:**




#### **TENSÃO NORMAL MÉDIA:**




$$\sigma_{BC} = \frac{P_{BC}}{A} = \frac{30(10^3) \text{ N}}{(0,035 \text{ m}) \times 0,010 \text{ m})} = 85,7 \text{ MPa}$$



A luminária de 80 kg é suportada por duas hastes AB e BC como mostra a Figura. Se AB tem diâmetro de 10 mm, e BC tem diâmetro de 8 mm, determinar a tensão normal média em cada haste.








#### **EQUAÇÕES DE EQUILIBRIO:**

$$rightarrow \Sigma F_x = 0;$$
  $F_{BC}(\frac{4}{5}) - F_{BA} \cos 60^\circ = 0$   
+\(\Delta F\_y = 0;\)  $F_{BC}(\frac{3}{5}) + F_{BA} \sin 60^\circ - 784.8 \text{ N} = 0$   
 $F_{BC} = 395.2 \text{ N},$   $F_{BA} = 632.4 \text{ N}$ 

#### **TENSÃO NORMAL MÉDIA:**

$$\sigma_{BC} = \frac{F_{BC}}{A_{BC}} = \frac{395,2 \text{ N}}{\pi (0,04 \text{ m})^2} = 7,86 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{BA} = \frac{F_{BA}}{A_{BA}} = \frac{632,4 \text{ N}}{\pi (0,005 \text{ m})^2} = 8,05 \text{ MPa}$$




## MOMENTO FLETOR EM VIGAS




Elementos estreitos que suportam cargas aplicadas perpendicularmente ao seu eixo longitudinal são chamados vigas.

Em geral, as vigas são barras compridas e retas com área de seção transversal constante. Elas são classificadas conforme seus apoio.

Vida simplesmente apoiada Viga em balanço Viga apoiada com extremidade em balanço








Viga apoiada com extremidade em balanço


## DIAGRAMA M.F. - F.C.



Devido as cargas aplicadas, as vigas desenvolvem força cortante (cisalhante) interna e momento fletor que, em geral, variam de ponto para ponto ao longo do eixo da viga..

A fim de projetar a viga adequadamente é necessário primeiro determinar o cisalhante e o momento fletor máximo na viga.






## DIAGRAMA M.F. - F.C.




Uma maneira de se expressar V e M é por meio de funções arbitrarias, as quais são representadas por gráficos, denominados diagrama de força cortante e momento fletor.

Os valores máximos de V e M são então obtidos a partir desse gráficos , que fornecem também informações detalhadas sobre a variação do cisalhamento e do momento fletor

ao longo do eixo da viga.






## DIAGRAMA M.F. - F.C.



Em geral, as funções de cisalhamento interno e momento fletor obtidas em função de x (deslocamento) são descontinuas nos pontos em que a carga distribuída muda ou estão aplicadas forças concentradas ou conjugados.

Tais funções devem ser determinadas para cada região da viga localizada entre quaisquer duas descontinuidades da carga.

A figura ao lado mostras que as coordenadas x1, x2 e x3 tem de ser usadas para descrever a variação de V e M em todo o comprimento da viga.




# CONVENÇÃO DE SINAL



Antes de apresentar um método para determinar o cisalhamento e o momento fletor como funções de x e depois relacionar as funções (diagrama de força cortante e momento fletor), é necessário estabelecer uma convenção de sinal.

Apesar da convenção de sinal ser arbitrária usamos:

Direções positivas: as cargas distribuídas ao longo da viga atuam no sentido de cima para baixo, gerando uma força cortante interna atuante para baixo gerando rotação no sentido horário e momento interno no sentido anti-horário fazendo a viga sorrir ou de modo a reter água.




# TABELA DE FUNÇÕES



TIPO DE CARGA	FORÇA CORTANTE (V)		MOMENTO FLETOR (M)
$\begin{array}{c c} P \\ \hline A \\ \hline \\ L \\ \hline \\ L \\ \hline \end{array}$	$V = \frac{P}{2}$	$V = -\frac{P}{2}$	$M = \frac{P}{2}(L - x)$
	$V = w \left(\frac{L}{2} - x\right)$		$M_{\text{máx}} = \frac{wL^2}{8}$
	$V = \frac{w_0}{2L}(L^2 - x^2)$		$M = \frac{w_0}{6L}(-2L^3 + 3L^2x - x^3)$




Desenhar os diagramas de força cortante e momento fletor da viga abaixo.



#### S28 102594

Corte1:




#### **Utilizem:**

P = 2kN

L = 5m

# Verifiquem os cálculos com o Autodesk ForceEffect

#### Corte2:





### Equações de equilíbrio no Corte 1:

$$+\uparrow \Sigma F_y = 0;$$

$$\mathcal{L}^+ \Sigma M = 0;$$

$$V = \frac{P}{2}$$

$$M = \frac{P}{2}x$$

#### Equações de equilíbrio no Corte 2:

$$+\uparrow \Sigma F_y = 0;$$


$$\frac{P}{2} - P - V = 0$$

$$V = -\frac{P}{2}$$

$$\mathcal{L}^+ \Sigma M = 0;$$

$$M + P\left(x - \frac{L}{2}\right) - \frac{P}{2}x = 0$$

$$M = \frac{P}{2}(L - x)$$





Desenhar os diagramas de força cortante e momento fletor da viga abaixo.

**Utilizem:** 


w = 200 N/m


L = 10m

Verifiquem os cálculos com o

Autodesk ForceEffect

#### **Corte:**







#### Equações de equilíbrio no Corte:


$$+\uparrow \Sigma F_y = 0; \qquad \frac{wL}{2} - wx - V = 0$$
 
$$V = w\left(\frac{L}{2} - x\right)$$
 
$$+ \Sigma M = 0; \qquad -\left(\frac{wL}{2}\right)x + (wx)\left(\frac{x}{2}\right) + M = 0$$
 
$$M = \frac{w}{2}(Lx - x^2)$$

#### Montando o diagrama:

$$V = w \left(\frac{L}{2} - x\right) = 0$$


$$M_{\text{max}} = \frac{w}{2} \left[ L \left(\frac{L}{2}\right) - \left(\frac{L}{2}\right)^2 \right]$$

$$= \frac{wL^2}{8}$$






Desenhar os diagramas de força cortante e momento fletor da viga abaixo.



Utilizem: w = 200N/m

L = 10m



Verifiquem os cálculos com o Autodesk ForceEffect



#### Equações de Equilíbrio no Corte:

$$+ \uparrow \Sigma F_y = 0; \qquad \frac{w_0 L}{2} - \frac{1}{2} \left( \frac{w_0 x}{L} \right) x - V = 0$$

$$V = \frac{w_0}{2L} (L^2 - x^2)$$


$$\downarrow^+ \Sigma M = 0; \qquad \frac{w_0 L^2}{3} - \frac{w_0 L}{2} (x) + \frac{1}{2} \left( \frac{w_0 x}{L} \right) x \left( \frac{1}{3} x \right) + M = 0$$

$$M = \frac{w_0}{6L} (-2L^3 + 3L^2 x - x^3)$$

#### Verificando os resultados:


$$w = -\frac{dV}{dx} = -\frac{w_0}{2L}(0 - 2x) = \frac{w_0 x}{L}$$


$$V = \frac{dM}{dx} = \frac{w_0}{6L}(-0 + 3L^2 - 3x^2) = \frac{w_0}{2L}(L^2 - x^2)$$





Desenhar os diagramas de força cortante e momento fletor da viga abaixo.







#### Equações de equilíbrio:

$$+\uparrow \Sigma F_y = 0;$$
 30 kip  $-(2 \text{ kip/pé})x - \frac{1}{2}(4 \text{ kip/pé})(\frac{x}{18 \text{ pés}})x - V = 0$ 

$$V = (30 - 2x - \frac{x^2}{9}) \text{ kip}$$

$$\int_{0}^{+} \Sigma M = 0;$$


$$-30 \text{ kip}(x) + (2 \text{ kip/pé}) x \left(\frac{x}{2}\right) + \frac{1}{2} (4 \text{ kip/pé}) \left(\frac{x}{18 \text{ pés}}\right) x \left(\frac{x}{3}\right) + M = 0$$

$$M = \left(30x - x^2 - \frac{x^3}{27}\right) \text{kip} \cdot \text{pés}$$

### Força cortante e o Momento máximo

$$V = 0 = 30 - 2x - \frac{x^2}{9}$$
  $x = 9,735 \text{ pés}$ 

$$M_{\text{máx}} = 30(9,735) - (9,735)^2 - \frac{(9,735)^3}{27}$$
 = 163 kip · pés




# ANÁLISE COM MÉTODO GRÁFICO



Carga	Diagrama de Força Cortante $\frac{dV}{dx} = -w$	Diagrama de Momento $\frac{dM}{dx} = V$
	$V_1 = 0$ $V_1 = 0$ $V_2$ $V_2$ A força <b>P</b> de cima para baixo faz $V \text{ 'saltar' para baixo de } V_1 \text{ para } V_2.$	$V_1$ $M_2$ $M_1$ O declive constante muda de $V_1$ para $V_2$ .
	V = 0 $V = 0$ $V$ Não há mudança na força cortante visto que o declive $w = 0$ .	$M_1$ $M_0$ $M_2$ Declive positivo constante. $M_0$ no sentido anti-horário faz $M$ 'saltar' para baixo.
	$V_1 = V_2$ $V_2$ $V_2$ Declive negativo constante.	$V_2$ $M_1$ $M_2$ Declive positivo que diminui de $V_1$ para $V_2$ .

# ANÁLISE COM MÉTODO GRÁFICO





# EXERCÍCIOS E ATIVIDADES




Orientação para realização das Atividades:

- ➤ Realizar as atividade a mão livre;
- ➤ Realizar diagramas e desenhos para compreensão;
- > Realizar todas as contas de forma detalhada;
- ➤ Colocar as repostas principais a caneta;
- ➤Entregar as atividades e resolução dos exercícios em forma digital no sala virtual da disciplina.

# **EXERCÍCIO 1**



Determine as forças internas normal e de cisalhamento e o momento fletor no ponto C. Construa os diagramas




Respostas:

 $N_C = 10 \text{ kN}; V_C = 70.6 \text{ kN}; M_C = -302 \text{ kN*m};$ 

## **EXERCÍCIO 2**



Determine as forças internas normal e de cisalhamento e o momento interno atuante no ponto C e no ponto D, o qual está localizado imediatamente a direita do suporte tipo rolete em B.



Respostas:

$$N_D = 0;$$

$$V_D = 800 \text{ lb};$$

$$M_D = -1.6 \text{ kip*pés};$$

$$N_C = 0;$$

$$V_{c} = 0;$$

$$M_{c} = 800 \text{ lb*pés};$$