

Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio





AULA 10

EIXO E ARVORES

Professor: Me. Paulo Sergio Olivio Filho

CONTEÚDO DA AULA



EIXOS E EIXOS-ÁRVORES

- 1. Conceitos fundamentais
- 2. Considerações sobre fabricação
- 3. Considerações sobre projeto


OBJETIVO DE AULA



- O principal objetivo nesse estudo é o pré-dimensionamento de eixos e árvores.
- Analisar as condições de carregamento e contorno, e definir critérios para o projeto: material e dimensões da seção transversal.
- Os carregamentos normalmente variam com o tempo, o que implica em solicitações que induzem o problema de fadiga.


ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA 🌘








Eixo usualmente se refere a um elemento relativamente longo de seção transversal circular que **suporta elementos** que giram sobre eles (em mancais).



Função estrutural

Eixos Árvore é um elemento rotativo ou estacionário, geralmente de seção circular, que tem montado sobre si elementos para a transmissão de potência







Função de transmissão de potência



Eixo só suporta flexão



Eixos Árvore suporta flexão, torção, cisalhamento e carregamento axial




Transmitir potência por torção



Eixo fixo é um elemento não rotativo, usado para suportar elementos girantes.


Ex: eixos não-tracionados de veículos; eixos que suportam polias, etc




Eixo-arvore rotativo é um elemento que transmite potência ou movimento de rotação através do uso de polias, engrenagens, rodas de atrito, acoplamentos, etc
















Exemplos de eixos e árvores: hidrelétrica





Unidade geradora de Itaipu







TIPOS DE EIXO-ÁRVORE



Os **eixos maciços** costumam ter seção transversal circular maciça, com degraus ou apoios para ajuste das peças montadas sobre eles. A **extremidade** do eixo é chanfrada para evitar rebarbas, e as **arestas são arredondadas** para aliviar a concentração de esforços.



Os eixos vazados são, por vezes, utilizados em máquinas-ferramenta para facilitar a fixação de peças mais longas para a usinagem (contra-ponto do torno). Temos ainda os eixos vazados empregados em motores de avião, por serem mais leves.



TIPOS DE EIXO-ÁRVORE

ÁRVORE DE MANIVELA





EIXOS-ARVORES COMPOSTOS





EIXO COMANDO (ARVORE DE CAMES)






Geralmente estão ligados a engrenagens, polias, rolamentos, mancais, volantes, manípulos, eţc...


ESPIGAS EM EIXO-ÁRVORE



• ESPIGA É O NOME DADO À EXTREMIDADE DO EIXO













ROSCADA / COM RASGO DE CHAVETA


ESPIGA COM FURO



ESPIGA RANHURADA




ESPIGA ESTRIADA



ELEMENTOS CONSTITUINTES DE EIXO/ÁRVORE UTEPR



- **Chanfro:** facilitar a montagem e dos elementos (mancais, buchas, etc);
- Raio de arredondamento: aliviar o efeito de concentração de tensões;
- Rasgo de chaveta: recortes necessários para transmitir o movimento e o torque entre árvore e o elemento girante (polia ou engrenagem).
- **Assento**: parte da árvore onde um elemento girante é apoiado (mancal, polia, engrenagem);



CONTEÚDO DA AULA




EIXOS E EIXOS-ÁRVORES

- 1. Conceitos fundamentais
- 2. Considerações sobre fabricação
- 3. Considerações sobre projeto

CONTEÚDO DA AULA





- Aços: escolha natural para a fabricação de árvores => alto E;
- Ferro fundido: utilizados em virabrequins => boa dissipação de energia (amortecimento estrutural) e excelente resistência ao desgaste;
- Bronze e aços inoxidáveis: usados às vezes em ambientes marítimos, alimentícios ou corrosivos
- Alumínio: peso e baixa condutibilidade elétrica: requisitos de projeto



A escolha do material é devido a solicitação mecânica

Solicitação ou Aplicação	Material
Pequena solicitação mecânica	Liga em aço carbono
Máquinas e automóveis	Liga em aço-níquel
Comando de válvulas	Ligas de ferro cinzento e nodular
Altas rotações - bombas ou turbinas	Liga de em aço cromo-níquel;
Vagões de Trem	Liga em aço-manganês.

Em algumas situações e finalidades específicas, podem ser fabricados também em cobre, alumínio e latão.



Existem vários processo de fabricação:

- Eixo usinado;
- Eixo fundido;
- Eixo forjado;
- Eixo extrudado;

- Torneamento: operação de usinagem mais comum; processo versátil
- Operações em torno e mandriladoras;
- Usinagem de rasgos, raios de arredonadamento, eixos cônicos, etc;
- Usinagem interno: trechos vazados.





Existem vários processo de fabricação:

- Eixo usinado;
- Eixo fundido;
- Eixo forjado;
- Eixo extrudado;



- Eixos de comando (árvore de cames) fundidos: utilizadas ligas de ferro cinzento e nodular;
 - Fixados um conjunto de peças ovaladas para regular a abertura das válvulas num motor de combustão interna;
 - Utilizados em alguns **motores diesel de grande capacidade de carga**;








Existem vários processo de fabricação:

- Fabricação de eixos de grande porte e com forma relativamente simples;
- Eixo usinado; Eixos de navios, turbinas, etc
 - Fixados um conjunto de peças ovaladas para regular a abertura das válvulas num motor de combustão interna;

- Eixo forjado;
- Eixo extrudado;

Eixo fundido;





CONTEÚDO DA AULA




EIXOS E EIXOS-ÁRVORES

- 1. Conceitos fundamentais
- 2. Considerações sobre fabricação
- 3. Considerações sobre projeto

PROJETO DE EIXOS-ÁRVORES




- Os eixos trabalham em condições extremamente variáveis de carregamento;
- A carga em eixos de transmissão de rotação é predominantemente de dois tipos:
 - Torção devido ao torque transmitido;
 - Flexão devido às cargas transversais em engrenagens, polias e catracas;
 - Tração e compressão a tipo de componentes de transmissão.
 - Combinação dos dois tipos cargas normais e cargas cisalhantes





CARREGAMENTOS/SOLICITAÇÕES




 Os carregamentos podem variar com o tempo e podem ocorrer de forma combinada.












Tensão flutuante com alta ondulação



Tensão flutuante nãosenoidal



Tensão flutuante senoidal



POTÊNCIA E TORQUE



Eixos e tubos são frequentemente utilizados para **transmitir potência** em uma máquina.


$$P = \frac{W}{\Delta t}$$

Trabalho devido a um deslocamento linear e ângulo de torção

$$W = F \cdot \Delta x$$
$$W = T \cdot \theta$$

Definição de velocidade angular

$$\omega = \frac{\theta}{\Delta t}$$



$$P = T\omega$$

Quando se conhece a frequência:


$$P = T2\pi f$$
 ou $P = \frac{T\pi n}{30}$

POTÊNCIA E TORQUE

Despreze o atrito



Exemplo 1.1 - Dado um motor elétrico de 25hp girando a 1800rpm Determine o torque. 1 hp = 1,0138 cv = 745,7 W;





TENSÕES EM EIXOS

Flexão, torção e tensões axiais podem estar presentes em ambas as componentes média e alternante.


Cargas axiais são normalmente muito pequenas em comparação com flexão e torção nos pontos críticos do eixo.












TENSÃO NORMAL



Distribuição das tensões normais

$$\sigma_{\mathsf{X}} = -rac{\mathsf{y}\sigma_{\mathsf{max}}}{\mathsf{c}}$$

Relação tensão normal - momento

$$M = \int dM$$

$$dM = -ydF = -y(\sigma_X dA)$$

$$M = \int -y(\sigma_X dA)$$

$$M = \int -y(\frac{-y\sigma_{max}}{c})dA$$


$$M = \frac{\sigma_{max}}{c} \int y^2 dA$$

$$M = \frac{\sigma_{max}}{c} I$$

Para eixos com raio **r**— *Mr*

TENSÃO CISALHANTE





Distribuição das tensões cisalhantes

$$au = (\frac{
ho}{c}) au_{max}$$

Relação tensão cisalhante - torque

$$T = \int dT$$

$$T = \int \rho dF$$

$$T = \int \rho (\tau dA)$$

$$T = \int \rho (\frac{\rho \tau_{max}}{c}) dA$$

$$T = \frac{\tau_{max}}{c} \int \rho^{2} dA$$


$$T = \frac{\tau_{max}}{c} J$$


Para eixos com raio
$${f r}$$
 $au_{max}=rac{Tr}{J}$

CARGAS COMBINADAS



 Seções críticas (máximos) através dos diagramas de esforços normais, cortante, momento fletor e torque ao longo do eixo longitudinal.





Combinação entre a tensão normal devido ao momento resultante M e devido a força tração/compressão


Combinação entre a tensão cisalhante devido ao torque **T** e devido a força cortante **V**

CARGAS COMBINADAS



Exemplo 1.2 – Determine o máximo momento fletor resultante e torque no eixo abaixo.


Considerar: n = 1900 rpm, P = 2 hp



CARREGAMENTOS/SOLICITAÇÕES




Cálculo das reacões



$$M_C = \sqrt{(118.75 \,\mathrm{N} \cdot \mathrm{m})^2 + (37.5 \,\mathrm{N} \cdot \mathrm{m})^2} = 124.5 \,\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$$

<u>plano zy</u>



<u>plano xy</u>

