

configuracao_dos_rastreador_do_etios_orn0884

Configuração dos rastreadores do étios orn0884

Dados do aparelho

1. Manual do tk303 1. https://cdn.awsli.com.br/78/78556/arquivos/Manual_TKs.pdf

Dados do fornecedor m2m

1. **Nome:** Wisley vende chip m2m no Maracanaú
2. **telefone:** 85 9 8189 8440

Sites de rastreamento

1. [TrackHome](#)
 1. **Vídeos aulas**
 1. [Como adicionar sub usuários](#)

étios - placa: orn0884

1. Dados para conexão com o chip m2m

1. **Telefone vivo:** 62-9 9604 3182
 1. **Site da operadora:** transmeet.br
 2. **Imei:** 864 893 033 858 450
 3. **site TRACKHOME:** <http://www.gpstrackerxy.com/Login.aspx?Server=1>
 1. **IP:** 103.39.235.8
 2. **Porta:** 9000

2. Dados necessários para enviar por sms para o rastreador tk303:

1. Para cada comando enviado por sms abaixo, espere o rastreador responder time ok! ou aguarde 1 minuto para enviar a próxima mensagem:
 1. Reset do rastreador (*Enviar SMS "begin + senha" para a unidade, ele irá responder "begin ok" e inicializar todas as configurações para as configurações padrão de fábrica (senha padrão: 123456).*)
 1. Reset rastreador:
 1. Enviar SMS **begin123456** (minúsculas)
 2. Configurar time zone.
 1. Enviar SMS **time zone123456 -3** (minúsculas)
 3. GPRS Definição (*O usuário deve enviar SMS via telefone celular para configurar APN, IP ea porta antes de iniciar rastreamento por GPRS*)

1. Configurar APN

1. Enviar sms **apn123456 transmeet.br** (minúsculas)

2. Configurar UP (*Enviar SMS "up + senha + espaço + espaço + usuário + senha", Se bem sucedida, "de usuário, senha ok!" É devolvido pelo rastreador em SMS.*)

1. Enviar sms **up123456 vivo vivo** (minúsculas)

3. IP e port Setup (*Enviar SMS comando "adminip123456 202.104.150.75 9000" para o dispositivo rastreador, se conseguiu ", adminip OK" é retornado pelo dispositivo em SMS. (123456 é a senha padrão, é 103.39.235.78 IP, 9000 é a porta). Menos tráfego 6,)*

1. Enviar sms **adminip123456 103.39.235.8 9000** (minúsculas)

4. Configurar para acesso a GPRS

1. Enviar SMS **gprs123456** (minúsculas)

