

TERMOMETR CYFROWY DS18B20

SPOSÓB PODŁĄCZENIA I PROGRAMOWANIA TERMOMETRU DS18B20

WPROWADZENIE

Termometr cyfrowy DS18B20 jest czujnikiem temperatury wyprodukowanym przez firmę Dallas. Czujnik wykorzystuje protokół One-Wire, który umożliwia podłączenie do jednego pinu cyfrowego wiele czujników. Domyślnie czujnik temperatury zwraca informację w stopnia Celsjusza. Czujnik ma rozdzielczość między 9-12 bitów. Oznacza to, że w zależności od wybranej rozdzielczość można otrzymać dokładniejszy wynik (im wyższa rozdzielczość tym dłuższy czas oczekiwania na wynik). Dokładność pomiaru czujnika temperatury wynosi +/- 0.5°C w zakresie od -10°C do 85°C. Oznacza to, że w przypadku gdy w analizowanym pomieszczeniu jest 22.5°C to informacja odebrana z czujnika oscylować będzie między 22 a 23°C. Należy jednak pamiętać, że wszystko zależy od indywidualnej charakterystyki czujnika. Kolejnym ważnym aspektem w sytuacji zbierania pomiarów czujnika jest tzw. dryf pomiaru, polegający na tym, że przy tej samej mierzonej temperaturze, termometr w jednym czasie może wskazać inną temperaturę, a w innym czasie inną.

Dryf opisywanego czujnika t+/-0.2°C. Oznacza to, że w przypadku temperatury 24°C czujnik co pewien czas może pokazywać wyniki z zakresu 23.8 do 24.2°C. Podsumowując, gdy czujnik temperatury wskazuję temperaturę 24°C, to założyć można, że rzeczywista temperatura w pomieszczeniu mieści się w zakresie 23.0-25.0°C (uwzględniając wartości graniczne możliwych błędów).



Fotografia 1. DS18B20 w wodoodpornej obudowie.

ONE-WIRE

1-Wire – interfejs elektroniczny, jak również i protokół komunikacyjny pomiędzy urządzeniami. Jego nazwa wywodzi się z faktu, że do komunikacji używana jest tylko jedna linia danych (oraz linia zerowa). Odbiornik może być zasilany bezpośrednio z linii danych, wykorzystując zasilanie pasożytnicze, co jest zaletą tego interfejsu. Odbiornik wyposażony jest w kondensator o pojemności 800 pF, który jest ładowany z linii danych – następnie energia w nim zgromadzona używana jest do zasilania odbiornika. Protokół 1-Wire został opracowany przez firmę Dallas Semiconductor. Zapewnia on stosunkowo niewielką przepustowość transmisji danych – standardowo 16 kbps

w trybie regular do 115,2 kbps w trybie overdrive. 1-Wire jest podobne do interfejsu I²C, lecz z uwagi na pojedynczą linię komunikacyjną jest zarówno wolniejsze, jak i tańsze. Interfejs 1-Wire jest zazwyczaj używany do komunikacji pomiędzy niewielkimi urządzeniami, takimi jak: termometry cyfrowe, instrumenty metrologiczne, sterowniki ładowania akumulatorów, zamki elektroniczne typu iButton itd. Urządzenia takie są zazwyczaj zamknięte w solidnej obudowie, często znacznie większej niż samo urządzenie elektroniczne.

Całość układu jest zazwyczaj zasilana napięciem stałym o wartości 5 V. Linia danych jest podłączona do zasilania przez rezystor (tzw. pull-up), co powoduje jednocześnie zasilanie odbiorników. Przesłanie każdego bitu informacji jest inicjowane przez urządzenie typu master. Master rozpoczyna transmisję sekwencji bitów poprzez wystawienie impulsu reset, czyli zwarciu linii danych na 480 μs do masy. Powoduje to zresetowanie wszystkich podłączonych odbiorników (urządzeń typu slave). Następnie każde urządzenie slave potwierdza swoją obecność wystawiając na linię danych impuls obecności – zwierając linię danych do masy na 60 μs. Przesłanie logicznej jedynki na magistralę oznacza wystawienie przez mastera krótkiego (od 1 do 15 μs) impulsu niskiego (zwarcie linii) oraz następnie wysokiego o długości 60 μs. Logiczne zero odpowiada niskiemu impulsowi o długości 60 μs. Opadające zbocze impulsu aktywuje przerzutnik astabilny w urządzeniu slave. Przerzutnik ten taktuje wewnętrzny mikroprocesor, co powoduje odczyt danych z linii po ok. 30 μs od momentu pojawienia się zbocza rosnącego. Z uwagi na wewnętrzne opóźnienia urządzenia slave czas trwania pojedynczego impulsu musi wynosić właśnie 60 μs (a impuls startujący nie może być dłuższy niż 15 μs) – zapewnia to poprawny odczyt danych w każdej sytuacji.

Przed odbiorem każdego bitu danych master wysyła niski impuls startu (od 1 µs do 15 µs), po czym wraca do stanu wysokiego na linii danych. Jeśli slave wysyła logiczną jedynkę – nie robi nic, pozostawiając linię w stanie wysokim. Jeśli slave wysyła zero, wówczas zwiera linię danych do masy na 60 µs. Po przesłaniu 8 bitów następuje wysłanie komendy (rozkazu) (również ośmiobitowej). Ewentualne błędy w transmisji mogą być wykryte za pomocą wbudowanego algorytmu CRC-8.



SPOSÓB PODŁĄCZENIA CZUJNIKA DO PŁYTKI ARDUINO UNO

czerwony - zasilanie zółty - linia sygnałowa czarny - masa GND

ODCZYTANIE ADRESU CZUJNIKA TEMEPRATURY DS18B20

```
#include <OneWire.h>
const byte ONEWIRE_PIN = 2; // Numer pinu cyfrowego
OneWire onewire(ONEWIRE PIN);
void setup()
 while(!Serial);
  Serial.begin(9600);
void loop()
  byte address[8];
  onewire.reset_search();
  while(onewire.search(address))
    if (address[0] != 0x28)
     continue;
    if (OneWire::crc8(address, 7) != address[7])
      Serial.println(F("Błędny adres, sprawdz polaczenia"));
      break;
    for (byte i=0; i<8; i++)</pre>
      Serial.print(F("0x"));
      Serial.print(address[i], HEX);
      if (i < 7)
        Serial.print(F(", "));
    Serial.println();
  }
  while(1);
```

Wynikiem działania powyższego programu jest wyświetlenie adresu czujnika temperatury w monitorze portu szeregowego (np. 0x28, 0x87, 0x6A, 0xA1, 0x3, 0x0, 0x0, 0x1F).

ODCZYTYWANIE TEMPERATURY

```
#include <OneWire.h>
#include <DS18B20.h>
#define ONEWIRE_PIN 2 // Numer pinu cyfrowego
byte address[8] = \{0x28, 0xB1, 0x6D, 0xA1, 0x3, 0x0, 0x0, 0x11\}; // Adres
OneWire onewire(ONEWIRE PIN);
DS18B20 sensors(&onewire);
void setup() {
 while(!Serial);
  Serial.begin(9600);
 sensors.begin();
 sensors.request(address);
void loop() {
  if (sensors.available())
    float temperature = sensors.readTemperature(address);
    Serial.print(temperature);
    Serial.println(F(" 'C"));
   sensors.request(address);
  }
  // tu umieść resztę twojego programu
 // Będzie działał bez blokowania
```

ŹRÓDŁA

- 1 http://akademia.nettigo.pl/ds18b20/
- $\begin{tabular}{lll} \hline 2 & $\underline{\bf http://www.easy-soft.net.pl/artykuly/techniki-technologie-dla-elektronikow/1-wire-podstawy-protokolu-i-budowy-siecielektronikow/1-wire-podstawy-siecielektronikow/1-wire-podstawy-siecielektronikow/1-wire-podstawy-siecielektronikow/1-wire-podstawy-siecielektronikow/1-wire-podstawy-siecielektronikow/1-wire-podstawy-siecielektronikow/1-wire-podstawy-siecielektronikow/1-wire-podstawy-siecielektronikow/1-wire-podstawy-siecielektronikow/1-wire-podstawy-siecielektronikow/1-wire-podstawy-siecielektronikow/1-wire-podstawy-siecielektronikow/1-wire-podstawy-siecielektronikow/1-wire-podstawy-siecielektronikow/1-wire-podstawy-siecielektronikow/1-wire-podstawy-siecielektronikow/1-wire-podstawy-siecielektronikow/1-wire-podstawy-siecielektronikow/1-wire-podstawy-siecielektronikow/1-wire-podstaw/1-wire-podstawy-siecielektronikow/1-wire-podstawy-sieciel$
- [3] https://pl.wikipedia.org/wiki/1-Wire