

ARDUINO IDE

INSTALACJA, KONFIGURACJA I OPIS INTERFEJSU ŚRODOWISKA ARDUINO IDE 2.0.3

WPROWADZENIE

Arduino IDE (ang. Integrated Development Enviroment) jest otwartym środowiskiem programowania komputerowego, które umożliwia implementację oraz transfer kodu na płytkę uruchomieniową Arduino (różnego typu). Obecnie istnieją dwie możliwości realizacji projektów z wykorzystaniem:

- 1. <u>Arduino Web Editor</u> w którym utworzone szkice zostają zapisane w chmurze (dostęp z każdego urządzenia oraz możliwość wykonywania kopi zapasowych). Zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności aktualizacji oprogramowania czy instalacji bibliotek.
- 2. Arduino IDE będące wersją desktopową (offline).

Wykorzystanie powyższego oprogramowania wymaga od projektanta posiadanie fizycznego urządzenia wraz z niezbędnymi elementami pomiarowymi oraz wykonawczymi. Istnieje jednak możliwość wykorzystania darmowych symulatorów płytek rozwojowych (w tym Arduino), które zyskują na popularności. Zaletą tego typu symulatorów jest brak konieczności posiadania wymaganego sprzętu do przetestowania opracowanego projektu. Najbardziej znanymi symulatorami Arduino jest: <u>TinkerCAD</u> oraz <u>Wokwi</u>.


INSTALACJA ARDUINO IDE 2.0.3

Instrukcja została opracowana dla systemu Windows 64-bit (istnieje jednak również możliwość instalacji oprogramowania na systemach Linux oraz macOS). W celu poprawnej instalacji należy wykonać następujące czynności:


1. Pobierz aktualną wersje oprogramowania ze strony: <u>link</u>.



2. Naciśnij przycisk "Just download".




3. Wskaż miejsce zapisu pliku instalacyjnego i naciśnij przycisk "Zapisz".




4. Po pobraniu uruchom plik instalacyjny.


5. Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej (naciśnij przycisk "Zgadzam się").




6. Wybierz opcję instalacji (domyślnie tylko dla mnie) i naciśnij przycisk "Dalej >".




7. Wybierz lokalizację dla instalacji i zatwierdź przyciskiem "Zainstaluj".



8. Poczekaj na zakończenie procesu instalacji.



9. Uruchom Arduino IDE (naciśnij przycisk "Zakończ").



INTERFEJS PROGRAMU ARDUINO IDE 2.0.3

Po pierwszym uruchomieniu Arduino IDE należy dostosować wygląd interfejsu do własnych upodobań. W celu modyfikacji podstawowych ustawień należy wybrać opcję preferencji dostępną w File | Preferencess. W powyższej zakładce istnieje możliwość zmiany następujących ustawień (wymieniono najważniejsze):

- lokalizacja zapisywanych projektów;
- rozmiar czcionki;
- wygląd (domyślnie: Light);
- język.

Interfejs Arduino podzielony został na 5 części:

- 1. Pasek menu zawierający kolejno:
 - a. File: umożliwiające zapis, odczyt i uruchomienie nowego projekty oraz dostęp do przykładowych programów i ustawień programu;
 - b. *Edit*: umożliwiający wykorzystanie podstawowych komend takich jak: kopiuj, wklej, wyszukaj, cofnij, przywróć, zastąp, itp.;
 - c. Sketch: umożliwiający weryfikację i wgranie programu oraz wgranie bibliotek;

- d. *Tools*: umożliwiający otwarcie monitora portu szeregowego (MPS), wybór portu COM i płytki uruchomieniowej;
- e. Help: zawierający opcje pomocy.

2. Przyciski sterujące:

- a. Verify weryfikujący kod programu;
- b. Upload wgrywający kod na wybraną płytkę uruchomieniową;
- c. Debug uruchamiający tryb debugowania (niewspierane w Arduino Uno);
- d. Skróty do: wyboru płytki, portu COM, monitora portu szeregowego (MPS).

3. Boczne przyciski menu:

- a. Sketchbook umożliwiający szybki dostęp do wcześniej zapisanych programów;
- b. Boards Manager pozwalającym na sprawdzenie i instalację sterowników wybranych płytek uruchomieniowych;
- c. *Library Manager* umożliwiającym kontrole wersji zainstalowanych bibliotek i doinstalowanie nowych;
- d. Debug tryb debugowania (niewspierane przez Arduino);
- e. Search umożliwiające szukanie wpisanych fraz wewnątrz skryptu.
- 4. Obszar roboczy zawierający aktualnie modyfikowany/implementowany skrypt.
- 5. Rezultat weryfikacji i kompilacji zawierający informacje o wynikach weryfikacji i/lub kompilacji zaimplementowanego skryptu (np. miejsce występowania błędów).



KONFIGURACJA ARDUINO IDE (aktualizacja bibliotek)


W celu realizacji zadań z zajęć laboratoryjnych z przedmiotów takich jak systemy wbudowane (SW), sensory i bezprzewodowe sieci sensorowe (SiBSS) oraz mikrokontrolery w praktyce konieczna jest aktualizacja bazy bibliotek Arduino IDE. W repozytorium Arillos/PUT (link) dostępne są wszystkie biblioteki (w odpowiednich wersjach) w formacie .ZIP, które są niezbędne do realizacji zadań laboratoryjnych.

Poniżej przedstawiono przykład wgrywania przykładowej biblioteki DS18B20.zip, odpowiedzialnej za obsługę czujnika temperatury DS18B20. Termometr komunikuje się za pośrednictwem interfejsu OneWire. Aby wgrać powyższą bibliotekę należy:

sketch_jan5a | Arduino IDE 2.0.3 × File Edit Sketch Tools Help Verify/Compile Ctrl+R Upload Ctrl+U Configure and Upload Upload Using Programmer Ctrl+Shift+U Manage Libraries... Ctrl+Shift+I Export Compiled Binary Alt+Ctrl+S Add .ZIP Library. Optimize for Debugging Arduino libraries Show Sketch Folder Alt+Ctrl+K Arduino_BuiltIn Include Library EEPROM Add File.. Ethernet 10 Firmata Q HID Keyboard Output **≡** 6 LiquidCrystal Szkic używa 444 bajtów (1%) pamięc jtów. Mouse awiając 2039 bajtów dla zm Zmienne globalne używają 9 bajtów SD Servo SoftwareSerial Stepper

1. Dodaj bibliotekę za pośrednictwem: Sketch Include Library Add .ZIP Library...

2. Wskaż lokalizację pliku (i naciśnij Otwórz).



3. Po instalacji biblioteki wyświetli się odpowiedni komunikat.

