

Za pomocą dołączonego kabla łączymy płytkę z komputerem PC. Po podłączeniu powinna zaświecić się dioda PWR (znajdująca się pomiędzy portem ethernetowym, a złączem DC 5V), a diody przy złączu microUSB powinny migać.

Jeżeli wszystko działa poprawnie, na PC, w "Moim Komputerze" powinna być widoczna pamięć masowa "Beglebone Getting Started".



Gdy ją otworzymy, powinniśmy ujrzeć następujące pliki:



Zawartość dysku

Widzimy, że **Step 1** i **Step 2** podświetliły się na zielono. Oznacza to, że sterowniki zostały zainstalowane poprawnie i nawiązaliśmy połączenie z BBB. Teraz w pasku przeglądarki wpisujemy http://192.168.7.2 (uwaga nie działa na Internet Explorer) i przechodzimy na stronę minikomputera.



Informacje o BBB

Aby połączyć się z BeagleBone Black poprzez SSH musimy pobrać terminal, który takie połączenie obsługuje. Osobiście używam Putty (możemy go pobrać ze strony <a href="http://www.putty.org/">http://www.putty.org/</a>). Program nie wymaga instalacji.

Po uruchomieniu Putty ujrzymy następujący widok:



Program PuTTy


W polu Host Name (or IP address) wpisujemy adres Beglebone Black (192.168.7.2). W odróżnieniu od innych minikomputerów, np. Raspberry Pi, Beglebone Black nie wymaga łączenia się za pośrednictwem routera. Zawdzięczamy to temu, że **płytka poprzez USB tworzy wirtualny port ethernetowy.** W polu port wpisujemy 22, natomiast w polu Connection type wybieramy SSH.



Ustawienia

Jeżeli ustawienia się zgadzają, klikamy przycisk "Open". Po chwili pojawi się okno terminala. Musimy podać login. Logujemy się na koncie domyślnym **Root**. W polu wpisujemy **login as : root**.

Dalej zostaniemy poproszeni o podanie hasła do roota. **Domyślnie konto root nie ma hasła**, dlatego klikamy enter.



Połączenie przez SSH

Teraz jesteśmy już zalogowani na Beglebone Black. Możemy tworzyć foldery, pisać programy, kompilować itd. **Gdy chcemy zakończyć** prace z Beglebone Black wpisujemy w konsoli polecenie:

#### shutdown -h now

Powoduje ono zamknięcie systemu. Innym sposobem na wyłączenie płytki jest dłuższe przytrzymanie przycisku POWER znajdującego się na płytce tuż koło portu eternetowego. Gdy system zostanie zamknięty wszystkie diody zgasną. Teraz możemy bezpiecznie odłączyć Beglebone Black od komputera.

W następnej części kursu postaramy się przybliżyć i omówić obsługę UART na płytce BBB.

W sali laboratoryjnej 2.7.14 BT zrealizowano przewodową i bezprzewodową sieć (WiFi 2.4 GHz). Aby podłączyć się do sieci przewodowej należy podpiąć komputer za pośrednictwem zielonej wtyczki RJ-45 (należy pamiętać, aby po skończeniu ćwiczeń komputer ponowie był podłączony do sieci za pośrednictwem niebieskiej wtyczki RJ-45). Poniżej przedstawiono dane niezbędne do podłączenia się z bezprzewodową siecią Wi-Fi (dane mogły ulec zmianie, więc zawsze poproś prowadzącego o aktualne dane): SSID: lab 2.7.14, hasło: mobilne2018.

Pamiętaj, że w przypadku platformy sprzętowej Raspberry Pi – platforma musi również być podłączona do sieci za pośrednictwem zielonej wtyczki RJ-45. Poniżej przedstawiono adresy IP i MAC dostępnych w zestawach platform sprzętowych:

BeagleBone Black (login: debian | password: temppwd):

```
    BBB 1: 192.168.0.111

                              (MAC: 38-D2-69-4C-9C-16);
• BBB 2: 192.168.0.112
                              (MAC: 60-64-05-4F-B8-28);
• BBB 3: 192.168.0.113
                              (MAC: 38-D2-69-53-A7-35);
●BBB_4: 192.168.0.114
                              (MAC: 38-d2-69-97-32-0D);


    BBB 5: 192.168.0.115

                              (MAC: 98-84-E3-B9-D0-24);
• BBB 6: 192.168.0.116
                              (MAC: 98-84-E3-B7-27-63);
• BBB 7: 192.168.0.117
                              (MAC: 38-D2-69-3E-3F-87);

    BBB_8: 192.168.0.118


                              (MAC: 60-64-05-4F-A3-48).
```

Otwórz WinSCP i edytuj ustawienia sesji w sposób podobny do tego (zamień adres IP na adres IP swojego BBB):



Kliknij przycisk Zaloguj (prawdopodobnie będziesz musiał ponownie potwierdzić pytanie "Kontynuuj połączenie z nieznanym serwerem i dodaj jego klucz hosta do pamięci podręcznej").

Teraz powinieneś móc używać WinSCP do przesyłania plików pomiędzy komputerem z systemem Windows a BBB!



1. W terminalu SSH połączonym z platformą wpisz:

```
bash

mkdir /home/12345_67890
```

Zamień 12345\_67890 na swój numer indeksu.

## b) Konfiguracja SFTP w PyCharm

- 1. Otwórz PyCharm i przejdź do File > Settings > Build, Execution, Deployment > Deployment.
- 2. Kliknij + i wybierz SFTP jako typ połączenia.
- 3. Uzupełnij pola:
  - Name: Nazwij połączenie (np. "Raspberry Pi").
  - SFTP host: Adres IP Twojej platformy.
  - Root path: /home/username (gdzie username to nazwa użytkownika na platformie).
  - Username i Password: Login i hasło użytkownika na platformie.
- 4. Połącz się i sprawdź, czy widzisz katalogi swojej platformy.

BeagleBone Black (login: debian | password: temppwd):

●BBB\_4: 192.168.0.114 (MAC: 38-d2-69-97-32-0D);


# 3. Utwórz plik z4.py w nowym folderze

- 1. Przejdź do katalogu /home/12345\_67890 na platformie.
- 2. W terminalu SSH wpisz:

```
bash
touch /home/12345_67890/z4.py
```

To polecenie stworzy pusty plik o nazwie z4.py.

LUB PYCHARM !!!



## 2. Podłączenie diody LED do BeagleBone Black

- 1. Podłącz diodę LED i rezystor do płyty BBB:
  - Podłącz katodę (krótszą nogę) diody LED do masy (GND) na BBB.
  - Anodę (dłuższą nogę) diody LED połącz przez rezystor 68 Ω do wybranego pinu GPIO, np. pinu P8\_10.

### 2. Schemat podłączenia:

- Pin P8\_10 (GPIO)  $\longrightarrow$  Rezystor 68  $\Omega \longrightarrow$  Anoda LED
- Katoda LED → GND (np. pin P8\_1 lub P8\_2)

**Pamiętaj**: Sprawdź dokumentację BBB, aby potwierdzić, że wybrany pin obsługuje GPIO i nie jest zarezerwowany do innych funkcji.

## a) Instalacja biblioteki Adafruit\_BBIO (jeśli nie jest zainstalowana)

Na BeagleBone Black najłatwiej jest sterować pinami GPIO przy pomocy biblioteki **Adafruit\_BBIO**. Aby zainstalować bibliotekę, połącz się z BBB przez SSH i wykonaj następujące polecenie:


sudo apt-get update
sudo apt-get install python3-pip
pip3 install Adafruit\_BBIO

Skopiuj kod


```
import Adafruit_BBIO.GPIO as GPIO
import time
LED PIN = "P8 10"
GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT)
def short_blink():
  GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH)
  time.sleep(0.25)
  GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW)
  time.sleep(0.25)
def long_blink():
  GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH)
  time.sleep(0.75)
  GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW)
  time.sleep(0.25)
try:
  while True:
    # Trzy krótkie mignięcia
    for _ in range(3):
      short_blink()
    # Przerwa
    time.sleep(0.5)
    # Trzy długie mignięcia
    for _ in range(3):
      long_blink()
    # Przerwa
    time.sleep(0.5)
    # Trzy krótkie mignięcia
    for _ in range(3):
      short_blink()
    # Dłuższa przerwa po zakończeniu sygnału SOS
    time.sleep(3)
except KeyboardInterrupt:
  # Czyszczenie ustawień GPIO po zakończeniu programu
  GPIO.cleanup()
```

```
import Adafruit BBIO.GPIO as GPIO
import time
LED PIN = "P8 10"
GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT)
def short blink():
    GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH)
    time.sleep(0.25)
    GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW)
    time.sleep(0.25)
def long blink():
    GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH)
    time.sleep(0.75)
    GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW)
    time.sleep(0.25)
try:
    while True:
        # Trzy krótkie mignięcia
        for _{\rm in \ range}(3):
            short_blink()
        # Przerwa
        time.sleep(0.5)
        # Trzy długie mignięcia
        for _ in range(3):
            long_blink()
        # Przerwa
        time_sleep(0.5)
        # Trzy krótkie mignięcia
        for _ in range(3):
            short_blink()
        # Dłuższa przerwa po zakończeniu sygnału SOS
        time.sleep(3)
except KeyboardInterrupt:
    # Czyszczenie ustawień GPIO po zakończeniu programu
    GPIO.cleanup()
```

```
import Adafruit BBIO.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setup("GPI00_20", GPI0.OUT)
while True:
    for _ in range(3):
        GPIO.output("GPIO0_20", GPIO.HIGH)
        time.sleep(0.25)
        GPIO.output("GPIO0_20", GPIO.LOW)
        time.sleep(0.25)
    time.sleep(0.5)
    for _ in range(3):
        GPIO.output("GPIO0_20", GPIO.HIGH)
        time.sleep(0.75)
        GPIO.output("GPI00_20", GPI0.LOW)
        time.sleep(0.25)
    time.sleep(0.5)
    for _ in range(3):
        GPIO.output("GPIO0_20", GPIO.HIGH)
        time.sleep(0.25)
        GPIO.output("GPIO0_20", GPIO.LOW)
        time.sleep(0.25)
   time.sleep(3)
```





### Sposób 2:





Uwaga! Login i hasło mogą się zmienić. Poproś prowadzącego zajęcia o aktualne dane do logowania.


4. Konfiguracja SFTP (wymiana plików między komputerem a platformą)











Uzupełnij okienko analogicznie jak w przypadku konfiguracji SSH.