
#### I Opis wprowadzający do modeli serwonapędu


Równania serwonapędu prądu stałego o momencie bezwładności J z wejściem sterującym w postaci momentu obrotowego silnika  $T_s(t)$ , obciążonym niezależnym od prędkości momentem oporowym  $T_o(t)$  i momentem strat  $T_\omega(t)$  liniowo zależnym od prędkości, z współczynnikiem proporcjonalności B:

$$\begin{split} T_d(t) &= T_s(t) - T_o(t) - B \cdot \omega(t) \\ \varepsilon(t) &= \frac{1}{J} \cdot T_d \\ \omega(t) &= \int \varepsilon(t) dt \\ \alpha &= \int \omega(t) dt \end{split} \tag{1) - (moment dynamiczny)} \\ (2) &- (przyspieszenie kątowe) \\ (3) &- (prędkość kątowa) \\ (4) &- (położenie kątowe) \end{split}$$

Równania w formie operatorowej są podobne, ale zamiast sygnałów (funkcji czasu) występują ich transformaty (funkcje operatora s) . Operacje algebraiczne (sumowanie, mnożenie przez stałą) są niezmienione, a całki zastąpione mnożeniem przez 1/s . Na podstawie równań (1-4) w formie operatorowej można narysować rozbudowany schemat blokowy serwonapędu, w którym każde równanie reprezentowane jest przez jeden blok:



Zazwyczaj interesujemy się głównie momentami Ts,To jako sygnałami wejściowymi oraz prędkością i położeniem jako sygnałami wyjściowymi; można wówczas "zwinąć" wewnętrzną część schematu do pojedynczego bloku pierwszego rzedu:



Transmitancje  $\Omega(s)/Ts(s)$  i  $\Omega(s)/To(s)$  różnią się tylko znakiem, a transmitancje w których wyjściem jest położenie kątowe są równe odpowiednim transmitancjom prędkościowym podzielonym przez operator s.


W przypadku modelu, gdzie wejściem ma być napięcie  $u_s(t)$  podawane na silnik, równania (1 .. 4) i wyprowadzone z nich schematy pozostają w mocy, ale konieczne jest rozbudowanie schematów o zależności wynikające z równań opisujących część elektromagnetyczną silnika. Zakłada się, że jest to silnik prądu stałego, a w opisie pomija się indukcyjność (co jest dopuszczalne tylko dla napędów o małej mocy i niewielkiej dynamice) uwzględnia natomiast rezystancję Rs oraz indukowane napięcie wewnętrzne, tzw. siłę elektromotoryczną e(t). Napięcie to jest proporcjonalne do prędkości, z współczynnikiem proporcjonalności Ke (tzw. stała napięciowa). Zakłada się również, że elektromagnetyczny moment obrotowy rozwijany przez silnik jest proporcjonalny do prądu, z współczynnikiem Kt (stała momentu)

$$e(t) = K_e \cdot \omega(t)$$
 (5) SEM , (V)


$$i(t) = \frac{1}{R} \cdot \left( u_s(t) - e(t) \right) \tag{6} \quad \text{prad, (A)}$$

$$T_s(t) = K_t \cdot i(t)$$
 (7) moment elektromagn. silnika


Po zastąpieniu równania (5-7) ich odpowiednikami operatorowymi można przejść do rozbudowanego schematu blokowego



Aby móc "zwinąć" wewnętrzne pętle schematu do jednego bloku - trzeba najpierw przenieść wewnętrzny węzeł sumacyjny, w którym sumują się momenty obrotowe, na początek schematu. Sygnały To, Tw muszą być przy tym pomnożone przez odwrotność współczynników które występują w torze głównym, na początku schematu, między blokami sumacyjnymi. Przekształcony schemat może wyglądać jak niżej:



Przekształcony schemat ma już tylko jedną pętlę, która może być zastąpiona pojedynczym blokiem pierwszego rzędu.



Jak widać oba modele da się sprowadzić do takiej samej struktury, ale o różnych parametrach. Wejście momentowe jest powszechnie stosowane w serwonapędach większej mocy i wyższej klasy. Wewnętrzna pętla regulacji prądu jest z jednej strony potrzebna aby nie przekraczać dopuszczalnych wartości, z drugiej - zapewnia eliminację wpływu indukcyjności i Sem na dynamikę napędu.

W modelarskich i tanich napędach ułamkowej mocy duża rezystancja stanowi pewną ochronę przed przetężeniami, a wymagania odnośnie do dokładności i dynamiki są niższe - dlatego można stosować prostszą wersje sterowania z wejściem napięciowym


### II. Kopia fragmentów skryptu przygotowującego dane - całość w oddzielnym pliku wykonywalnym

```
% Zabel_dane.sq
% Dwa różne warianty modelu serwonapędu WMS:
% WMS=1 : z momentem elektromagnetycznym jako wejściem
% WMS=2 : z napięciem silnika jako wejściem
% Ze względu na zbyt małą liczbę danych i zbyt słaby (moim zdaniem ) napęd
% proponuję wziąć parametry z innego serwonapędu modelarskiego
% ( dane za strony fruugo.pl) Serwo 30kg.cm Wysoka precyzja Wysoki moment obrotowy,
// 1. Zatrzymany moment obrotowy wirnika: 30 kg. Cm@12V
// 2. Kat obrotu: 360 (0 ~ 4095)
// 3. Rozdzielczość czujnika położenia: 0,088 (360/4096)
// 4. Kat ograniczenia mechanizmu: brak
// 5. Napięcie robocze: 6 ~ 12 V (typ. 12 V)
// 6. Forma przekładni: stal precyzyjna (współczynnik redukcji 1: 345)
// 7. Prędkość bez obciążenia: 0,222 s / 60 stopni 45rpm@12V
// 8. Typ enkodera: enkoder magnetyczny 360
// 9. Id Zakres: 0 ~ 253
// 10. Szybkość transmisji: 38400 bps ~ 1 mb s (domyślnie (obciążenie); S)
// 11. Prąd bez obciążenia: 190mA
// 12. Prad zablokowanego wirnika: 2,7A
// 13. Stała Kt: 11kg.cm/A
// 14. Informacja zwrotna: Pozycja (Pozycja); Obciążenie (obciążenie); Prędkość
(Prędkość); Napięcie wejściowe (napięcie wejściowe); Prąd roboczy (prąd);
Temperatura robocza (temperatura)
% Przetłumaczenie ww danych na parametry w jednostkach SI
                    % przysp. ziemskie (m/s2)
       = 30*g/100; % moment max przy zatrzymanym silniku (Nm)
  Tmax
  Wmax = 45*2*pi/60; % max predkość wału wyjściowego (rad/s)
  Ibj = 0.19; % prąd biegu jałowego (A)
Imax = 2.7; % prąd maksymalny (A)
         = 11*g/100; % stała momentu (Nm/A)
  Kt
  Tbi
         = Kt*Ibj; % moment strat biegu jałowego (Nm)
         = 12 / Imax; % rezystancja twornika
  Ke = (12-Rs*Ibj)/Wmax; % stała napieciowa Ke = e/w ( V/(rad/s) )
% Brakuje istotnego dla dynamiki parametru -
% tj momentu bezwładności silnika Js sprowadzonego do wału wyjściowego
% Można go oszacować zakładając tzw. stałą rozruchową, tRozruchu , tj czas
% rozpędzania od prędkości zero do Wmax, przy założeniu, że silnik rozwija
% moment Tmax . Dla wysokiej klasy serwonapędów czasy te są b. krótkie,
% rzędu kilkunastu milisekund. Tu trzeba założyć znacznie więcej, np.:
  tRozruchu = 0.08;
  Js = tRozruchu*Tmax/Wmax ; % moment bezwładności silnika
% Założenia odnośnie do mechanizmu: ramię o długości 0.2m, masie 0.1kg
% zdolne dźwignąć masę 0.5 kg max
         = 0.2; % długość ramienia m
  Lr
         = 0.1; % masa ramienia kg
  Mo_max = 0.5; % maksymalna masa obciążenia kg
% wstępne obliczenia parametrów
  Jr = Mr*(Lr/2)^2;
                                 % moment bezładności ramienia
  Jmin = Js + Jr
                               % minimalny moment bezwładności
  Jmax = Jmin + Mo_max*Lr^2; % maksymalny moment bezwładności
  To_max = Mr^*g^*Lr/2 + Mo_max^*g^*Lr; \% maksymalny moment oporowy (2.16Nm)
```


```
U_To_max = To_max*Rs/Kt;
                                 % napięcie zastępcze za To_max (4.44V)
% Ostatnim parametrem, ważnym zwłaszcza przy badaniu układu regulacji,
% będzie opóźnienie sumaryczne w całej pętli regulacji
% w serwonapędach profesjonalnych to opóźnienie nie przekracza 1ms
% tu możemy założyć wartość większą, rzędu 2-5ms
  T = 0.005;
% Sterowanie momentem rozwijanym przez silnik odbywa się przez zadawanie
% odpowiedniej wartości prądu dla wewnętrznej pętli regulacji, nad którą
% (w drugiej części projektu) uwzględnimy nadrzędny regulator prędkości
% lub/i położenia. Przeliczenie prądu na moment jest proste - odbywa się
% poprzez stałą Kt. Aby nie komplikować modelu założymy, że wewnętrznej
% petli zadajemy wartość momentu w Nm, a przeliczenie na wartość prądu odbywa się
% w pętli wewnętrznej, o której zakładamy , że jest (prawie) idealna, to znaczy
% generuje dokładnie i natychmiast taką wartość momentu, jaką jej zadamy.
% Drobne odstępstwo od tego ideału uwzględniamy jako składnik
% zastępczego opóźnienia
// % wypisy dla przykładowych parametrów - wersja z wejściem Ts
  WMS = 1, wejście momentowe
  Tmax = 2.943 Nm
  To_max = 1.079 Nm
    Wmax = 4.712 rad/s
  Kv_min = 14.092 1/kgm2
  Kv_max = 19.622 1/kgm2
  a1_{min} = 0.0510 \text{ kgm2}
  a1 \text{ max} = 0.0710 \text{ kgm2}
      a0 = 0.0435 \text{ Nms}
  Tf_{min} = 1.171 s
  Tf max = 1.631 s
// % wypisy dla przykładowych parametrów - wersja z wejściem Us
  WMS = 2, wejście napięciowe
  Tmax = 2.943 Nm
  To_max = 1.079 Nm
    Wmax = 4.712 rad/s
  Kv_min = 3.422 rad/V
  Kv max = 4.764 rad/V
  a1 min = 0.2099 \, V/rad
  a1 max = 0.2923 \text{ V/rad}
      a0 = 2.5465 \text{ V/(rad/s)}
  Tf_min = 0.082 s
  Tf_{max} = 0.115 s
```

# III Propozycje wstępnych eksperymentów przy pomocy poprawionej wersji aplikacji *reg\_PID\_v4a.sq*

- 1) Wstępna parametryzacja modelu
  - a) w menu *Obiekt\Inicjacja podstawowych parametrów*: Wzmocnienie całkowe: Kv=Kv\_max i opóźnienie: T = 2ms
  - b) Na schemacie lub z menu *Obiekt\Proces*: inercyjny,a0=0.0435
  - c) Na schemacie: Kp=1
- 2) Sprawdzenie czasu rozruchu do prędkości Wmax
  - a) na schemacie:  $\Delta w = Tmax$ ,  $\Delta Z = 0$ ,
  - b) w dolnym prawym rogu okna *Odpowiedzi czasowe* lub w menu *Symulacje* \ *czas końcowy*: tMax = 100ms
  - c) ustawić kursor w pozycji  $y''_x$  = Wmax i odczytać  $t_x$




Czas tx=87.3ms jest o kilka procent dłuższy od zakładanego (80ms), ale nie jest to dziwne, bo we wzorze służącym do wyliczenia momentu bezwładności silnika Js nie uwzględnia się ani opóźnienia T, ani momentu oporowego zależnego od prędkości, ani momentu bezwładności ramienia robota Jr. Przy wyzerowanych ww parametrach - zgodność jest prawie idealna



Przebiegi prędkości y" wykraczają poza Wmax, bo model jest liniowy i nie uwzględnia ograniczenia napięcia zasilającego silnik. W części drugiej projektu ograniczenia zostaną uwzględnione, poprzez ograniczenie zadawanej prędkości oraz maksymalnej wartości momentu


- 3) Rozruch pod pełnym obciążeniem
  - a) zmienić parametry obiektu (Kv=Kv\_min, lub a1=a1\_Max) oraz zakłócenia:  $\Delta z = To_max$
  - b) porównać na jednym rysunku przebiegi prędkości:
    - na biegu jałowym ( $\Delta z = 0$ ,  $Kv=Kv_max$ ) w postaci śladu
    - pod pełnym obciążeniem (Δz = To\_max, a1=a1\_Max) z odczytem



Większy moment bezwładności i moment siły obciążenie - około dwukrotnie spowalniają przebieg wzrostu prędkości (zmniejszają przyspieszenie).


W obu przypadkach można zaobserwować prawie liniowe przebiegi - co oznacza, że mimo iż obiekt jest inercyjny, to w obserwowanym oknie czasowym przy założonych parametrach, przebiegi są zbliżone do odpowiedzi członu całkującego, a wpływ wewnętrznego sprzężenia zwrotnego poprzez a0 jest niewielki.

Powyższe eksperymenty dotyczyły analizy prędkości serwonapędu. Można je powtórzyć, ale tym razem obserwując zmianę kąta obrotu wału wyjściowego (wraz z ramieniem). Wystarczy w tym celu - nie zmieniając parametrów obiektu i wymuszeń - przełączyć model procesu na obiekt 2 rzędu.




Sam silnik rozwijający moment maksymalny w ciągu 80ms zdoła się obrócić o kąt 0.188 rad (10.7 stopnia) , natomiast serwonapęd w pełni obciążony tylko o kąt 0.0776 rad (4.46 stopnia)


## 4) Załączenie napięcia 12 V, wejście napięciowe, bieg jałowy (parametry zapisane w pliku WMS2\_bj.sqd)



Przyspieszenie jest mniejsze niż w układzie z wejściem napięciowym, po czasie 80ms prędkość osiąga wartość 2.81 rad/s w porównaniu z 4.71 dla wejścia momentowego. Widoczna jest krzywizna przebiegu, potwierdza wyliczony teoretycznie fakt, że stała czasowa inercji jest dużo mniejsza niż poprzednio. (Tf=0.082s) Zmierzony czas ustalania się odpowiedzi z 5% tolerancją (251ms) jest zgodny z przewidywaniami: 3\*82ms + 5ms = 251ms). Po dłuższym czasie napęd osiąga prędkość maksymalną 4.71 rad/s. Wzmocnienie dla sygnałów sinusoidalnych o małych częstotliwościach (moduł transmitancji widmowej) ma wartość 0.392(rad/s)/V co dość dokładnie odpowiada wzmocnieniu statycznemu (1/a0). 3-decybelowa częstotliwość graniczna powinna być równa: fgr = 1/2/pi/Tf = 1.94Hz , co można też sprawdzić ekspervmentalnie, |Y''/W| =przesuwajac kursor na poziom 0.708\*0.392=0.278




Przełączenie wyjścia modelu na sygał położenia kątowego daje obraz zmian kata po załączeniu napięcia 12 V na silnik



Po 80ms kąt zmienił się o 0.12 rad (6.9 stopnia). Pół obrotu (180 stopni, 3.14 rad) zajmuje ca 0.75 sekundy. W charakterystyce amplitudowej można zaobserwować, że dla częstotliwości większych od granicznej nachylenie charakterystyki wzrasta (zmienia się z -20dB/dekadę na -40dB/dekadę).

Charakterystyki amplitudowe, zwłaszcza ich część wysokoczęstotliwościową można wykorzystać do oceny, jak zakłócenia o dużej częstotliwości (np. tętnienia sygnału sterującego lub momentu) wpływają na tętnienia wielkości wyjściowej (prędkości lub/i położenia kątowego)

## 5) Załączenie napięcia 12V na silnik, wejście napięciowe, pełne obciążenie (plik WMS2\_Tomax.sqd)



Po 80ms prędkość osiąga wartość tylko 1.41 rad/s. Stan ustalony z 5% tolerancją prędkość osiąga po 345ms, a wartość ustalona prędkości to 2.95 rad/s czyli około 63% prędkości maksymalnej na biegu jałowym. Jest to wskazówka, że przy pracy pod pełnym obciążeniem możliwości regulacyjne napędu będą ograniczone do około połowy prędkości maksymalnej (chyba, że wykorzystamy napięcia wyższe niż znamionowe 12V)

