Ucos II 2.52 源码中文译注资料:原文信息

Ucos II2.52 源码中文译注

作者: 钟常慰

Ucos_II2.52 是一份非常完美的嵌入式开发系统,在学习 ARM的基础上,嵌入 ucos系统 并增加自己的源码是一件不错的选择,目前在市面上已经有了大量的 ucos 嵌入案例,特别 是在 arm和 dsp 的应用当中,已经成为一种主流,虽然和其它的嵌入式系统相比,ucos不是很完善,如没有内存分配、任务级别不多;但却是一个代码简短、条理清晰、实时性及安全性能很高的嵌入式操作系统。

Ucos_II2.52 对比 2.8 版的 256 个任务而言,任务数量相比过少,但却是目前应用量最大的一个版本,相对而言,能够满足我们的基本要求,而且增加了很多消息处理,特别是在优先级别方面,具有不可比拟的优势:我曾试图阅读 ecos的源码,但还是失败了,还有挑��

�

linux0.01 版源码的想法,最终我不能不被屈服;对于 Ucos而言,很多入门者是一个福音,因为它的代码非常的少,而且能够对应贝贝老师的书本直接参考,他的书本对结构方面讲解的极为 xian详细。

在学习 Ucos的整个过程中,E文的理解是一个致命的打击,原因是我的 E文水平很差,不过 Ucos还是给了我尝试的动力,在作者的原基础上增加中文译码,也许是一件非常不错的选择,相信在中国和我这种水平的人多不胜数,中文的注解对源码而言,能够具有极高的理解价值,可以在极短的时间内,能够充分了解 ucos的真正含义。

整个翻译过程历时 4 个月,每每在寒冬腊月坐在计算机前面,不断的查阅贝贝老师的书来对

整个 Ucos进行理解,对每个源码进行逐条翻译,也是一件非常需要勇气的事情,但 E文的翻译过程中很多变量是不能完全理解的,所以在翻译过程中不���错误译文很多,于此带来的

错误还请读者纠正,相信克服种种困难一定会有所了解的。

对于经济窘迫的我来说,曾试图希望卖一点资料来养家糊口,但这种做法根本不现实, 很多的读者可能和我一样,习惯了拿不收费的资料,并对变相收费有一种深恶痛绝的感觉; 想了很多决定还是把它贡献出来,让更多的人来(更容易)了解 ucos,贡献自己的一点力量。

希望更多的人能加入这种高尚的学习氛围当中来,共同的来把一套完整的 U 系列源码译文早一日与我们分享,祝愿大家能够早日实现自己的梦想。

钟常慰 zhongcw1002@126.com

```
1 H:\SOURCE中文源代码\uCOS II.C
1 /*
******
3*uC/OS-II 实时控制内核
4* 主 要的包含文件
5 *
6 *
7* 文件: uCOS_II.C 包含主要uC/OS-II 构造文件
8*作者: Jean J. Labrosse
9* 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126.com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
*******
11 */
12
13 #define OS GLOBALS //定义全程变量 OS GLOBALS
14 #include "includes .h" //包含"includes .h"文件, 部分C语言头文件的汇总打包文件
     /**************************
16
                                           主
                                               要
                                                             文
                                                                 件
                                       含
                                                   uC/OS-II
***************
17 //主要设定的地址,不能有错,可设定相对和绝对地址,否则编译连接出错
19 #define OS MASTER FILE //定义主要文件, 防止是从includes .h中跟随文件
20 #include "\software\ucos-ii \source\os core.c" //包含内核结构管理文件
21 #include "\software\ucos-ii \source\os_flag .c" //包含时间标志组管理文件
22 #include "\software\ucos-ii \source\os mbox.c" //包含消息邮箱管理文◆◆ ◆
23 #include "\software\ucos-ii \source\os mem.c" //包含内存管理文件
24 #include "\software\ucos-ii \source\os_mutex.c" //包含互斥型信号管理文件
25 #include "\software\ucos-ii \source\os q.c" //包含消息队列管理文件
26 #include "\software\ucos-ii \source\os sem.c" //包含信号量管理文件
27 #include "\software\ucos-ii \source\os_task.c" //包含任务管理文件
28 #include "\software\ucos-ii \source\os_time.c" //包含时间管理文件
29
30
           结
                                                                 東
```

```
31
1 H:\SOURCE中文源代码\uCOS II.H
2
**********************************
*******
3*uC/OS-II 实时控制内核
4* 主要的包含文件
5* 文件: uCOS_II.H ucos 内部函数参数设定
6*作者: Jean J. Labrosse
7* 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126.com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
             *******************
***********
9 */
10
11 /*
12
******************************
******
13 * 混杂的设定
*************************
******
15 */
17 #define OS_VERSION 251 // 定义uC/OS-II 版本号
18
19 #ifdef OS GLOBALS //如果 OS GLOBALS 已被声明定义, 紧随代码将会被编译
20 #define OS EXT //则定义 OS EXT
21 #else
22 #define OS EXT extern //否则, 定义 OS EXT 为 extern
23 #endif
24
25 #ifndef FALSE //是否未定义 FALSE
26 #define FALSE 0 //如果是则定义 FALSE 为 0
27 #endif
28
29 #ifndef TRUE //是否未定义 TRUE
30 #define TRUE 1 //如果是则定义 TRUE 为 1
31 #endif
32
33 #define OS_PRIO_SELF 0xFF //定义 OS_PRIO_SELF 为 0xFF
34 #if OS TASK STAT EN > 0
```

```
35 #define OS_N_SYS_TASKS 2 //任务体系号码
36 #else
37 #define OS N SYS TASKS 1
38 #endif
39
40 #define OS STAT PRIO (OS LOWEST PRIO - 1) //统计任务优先级
41 #define OS IDLE PRIO (OS LOWEST PRIO) //空闲任务优先级
42
43 #define OS EVENT TBL SIZE ((OS LOWEST PRIO) / 8 + 1) //事件列表字节
44 #define OS_RDY_TBL_SIZE ((OS_LOWEST_PRIO) / 8 + 1) //就绪列表字节
45
46 #define OS TASK IDLE ID 65535 /* I.D. numbers for Idle and Stat tasks */
47 #define OS TASK STAT ID 65534
48
49 #define OS_EVENT_EN (((OS_Q_EN > 0) && (OS_MAX_QS > 0)) || (OS_MBOX_EN > 0)
\| (OS SEM EN > 0) \|
(OS MUTEX EN > 0))
50
51 /*$PAGE*/
52 /*
53
*******************************
********
54* 任务状态字 TASK STATUS (字节定义在 OSTCBStat中)
55
************************
********
56 */
57 #define OS STAT RDY 0x00 // (将任务的状态字)处于完毕状态
58 #define OS STAT SEM 0x01 // (将任务的状态字)处于SEM状态
59 #define OS_STAT_MBOX 0x02 // (将任务的状态字)处于MBOX状态
60 #define OS STAT Q 0x04 // (将任务的 状态字)处于Q状态
61 #define OS STAT SUSPEND 0x08 // 表示任务被挂起
62 #define OS STAT MUTEX 0x10 // (将任务的状态字)处于MUTEX状态
63 #define OS STAT FLAG 0x20 // (将任务的状态字)处于FLAG状态
64
65 /*
*******
67 * 事件类型(OS EVENT types)
********************************
```

```
69 */
70 #define OS EVENT TYPE UNUSED 0 // 定义事件类型的种类(无事件类型------0)
71 #define OS EVENT TYPE MBOX 1 // 定义事件类型的种类(邮箱为数字序列------1)
72 #define OS EVENT TYPE Q2 // 定义事件类型的种类(消息队列为数字序列----2)
73 #define OS EVENT TYPE SEM 3 // 定义事件类型的种类(信号量为数字序列-----3)
74 #define OS_EVENT_TYPE_MUTEX 4 // 定义事件类型的种类(互斥型信号量为数字序列
4)
75 #define OS EVENT TYPE FLAG 5 // 定义事件◆◆ ◆型的种类(事件标志组为数字序列
2 H:\SOURCE中文源代码\uCOS II.H
76
77 /*
78
********
79* 事件标志(EVENT FLAGS)
80
*************************
*******
81 */
82 #define OS FLAG_WAIT_CLR_ALL 0 // 定义所有指定事件标志位清 0 ----- 0
83 #define OS FLAG WAIT CLR AND 0 // 同上一样
85 #define OS FLAG WAIT CLR ANY 1 // 定义任意指定事件标志位清 0 ------ 1
86 #define OS FLAG WAIT CLR OR 1 // 同上一样
88 #define OS FLAG WAIT SET ALL 2 // 定义所有指定事件标志位置 1 ----- 2
89 #define OS FLAG WAIT SET AND 2 // 同上一样
90
91 #define OS FLAG WAIT SET ANY 3 // 定义任意指定事件标志位置 1 ----- 3
92 #define OS FLAG WAIT SET_OR 3 // 同上一样
94 // 如果需要在得到期望标志后,恢复该事件标志,加入此常量
95
96 #define OS FLAG CONSUME 0x80 // 定◆◆ ◆常量OS FLAG CONSUME为 0x80
97
98 #define OS FLAG CLR 0 // 定义 OS FLAG CLR 为清 0
99 #define OS FLAG SET 1 // 定义 OS FLAG SET 为置 1
100
101 /*
102
```

```
**********
103*设置字在'opt'中,适用于 OSSemDel(), OSMboxDel(), OSQDel() 和 OSMutexDel()函数
******************************
*********
105 */
106 #define OS DEL NO PEND 0 // 可以选择只能在已经没有任何任务在等待该信号量时,
才能删除该信号
量
107 #define OS_DEL_ALWAYS 1 // 不管有没有任务在等待该信号量,立即删除该信号量
109 /*
110
****************************
********
111 * OS???PostOpt() OPTIONS(设置)
112 *
113 * 这个设置适用用 OSMboxPostOpt() 和 OSQPostOpt()两个函数.
    **********************
**********
115 */
116 #define OS_POST_OPT_NONE 0x00 // 发送一个消息(或邮箱)给一个等待消息的任务
117 #define OS POST OPT BROADCAST 0x01 // 发送消息给所有等待队列消息的任务*/
118 #define OS POST OPT FRONT 0x02 // 以后进先出方式发消息(仿真OSQPostFront())
119
120 /*
121
*******
122 * 任务设置 TASK OPTIONS (查看OSTaskCreateExt())
************************
********
124 */
125 #define OS TASK OPT STK CHK 0x0001 // 决定是否进行任务堆栈检查
126 #define OS TASK OPT STK CLR 0x0002 // 决定是否清空堆栈
127 #define OS TASK OPT SAVE FP 0x0004 // 决定是否保存浮点寄存器的数值。此项操作
仅当处理器有浮点硬-
128 // 件时有效。保存操作由硬件相关的代码完成
129 /*
               ******************
130
****************
131* 错误代码 ERROR CODES
```

132

```
*********
134 #define OS NO ERR 0 // 函数返回成功;
135
136 #define OS_ERR_EVENT_TYPE 1 // 不是指向事件(相关)类型的指针;
137 #define OS ERR PEND ISR 2 // 在中断服务子程序中调用 OS各种信号类Accept()函数.
138 #define OS ERR POST NULL PTR 3 // 用户发出空指针。根据规则,这里不支持空指
针:
139 #define OS ERR PEVENT NULL 4 // 'pevent'是指空指针;
140 #define OS ERR POST ISR 5 // 试图在中断服务子程序中调用OSMutexPost()函数[释放
一个mutex1;
141 #define OS ERR QUERY ISR 6 // 试图在中断子程序中调用OSMutexQuery()[得到
mutex当前状态信息]
142 #define OS_ERR_INVALID_OPT 7 // 定义的opt参数无效;
143 #define OS ERR TASK WAITING 8 // 有一个或一个以上的任务在等待消息队列中的
消息;
144
145 #define OS TIMEOUT 10 // 消息◆◆有在指定的周期数内送到;
146 #define OS TASK NOT EXIST 11 // 指定的任务不存;
147
148 #define OS MBOX FULL 20 // 消息邮箱已经包含了其他消息,不空;
150 #define OS Q FULL 30 // 消息队列中已经存满;
3 H:\SOURCE中文源代码\uCOS II.H
152 #define OS PRIO EXIST 40 // 优先级为PIP的任务已经存在;
153 #define OS PRIO ERR 41 // 参数中的任务原先优先级不存在;
154 #define OS PRIO INVALID 42 // 参数指定的优先级大于OS LOWEST PRIO;
155
156 #define OS SEM OVF 50 // 信号量的值溢出;
157
158 #define OS TASK DEL ERR 60 // 指定要删除的任务不存在
159 #define OS TASK DEL IDLE 61 // 错误操作, 试图删除空闲任务(Idle task);
160 #define OS_TASK_DEL_REQ 62 // 当前任务收到来自其他任务的删除请求;
161 #define OS TASK DEL ISR 63 // 错误操作,试图在中断处理程序中删除任务;
162
163 #define OS NO MORE TCB 70 // 系统中没有OS TCB可以分配给任务了;
165 #define OS TIME NOT DLY 80 // 要唤醒的任务不在延时状态;
166 #define OS TIME INVALID MINUTES 81 // 参数错误,分钟数大于 59;
167 #define OS TIME INVALID SECONDS 82 // 参数错误, 秒数大于 59
168 #define OS TIME INVALID MILLI 83 // 则返回参数错误,毫秒数大于 999;
```

```
169 #define OS TIME ZERO DLY 84 // 四个参数全为 0
170
171 #define OS TASK SUSPEND PRIO 90 // 要挂起的任务不存在
172 #define OS TASK SUSPEND IDLE 91 // 试图挂起uC/OS-II 中的空闲任务(Idle task)
173
174 #define OS TASK RESUME PRIO 100 // 要唤醒的任务不存在;
175 #define OS TASK NOT SUSPENDED 101 // 要唤醒的任务不在挂起状态
176
177 #define OS MEM INVALID PART 110 // 没有空闲的内存区;
178 #define OS MEM INVALID BLKS 111 // 没有为每一个内存区建立至少 2 个内存块;
179 #define OS MEM INVALID SIZE 112 // 内存块大小不足以容纳一个指针变量;
180 #define OS MEM NO FREE BLKS 113 // 内存区已经没有空间分配给内存块;
181 #define OS MEM FULL 114 // 内存区已经◆◆ ◆能再接受更多释放的内存块。这种情
况说明用户程序出
现;
182 #define OS MEM INVALID PBLK 115 //
183 #define OS MEM INVALID PMEM 116 // 'pmem'是空指针;
184 #define OS MEM INVALID PDATA 117 // pdata是空指针;
185 #define OS MEM INVALID ADDR 118 // 非法地址,即地址为空指针;
186
187 #define OS_ERR_NOT_MUTEX_OWNER 120 // 发出mutex的任务实际上并不占用
mutex:
188
189 #define OS TASK OPT ERR 130 // 任务用OSTaskCreateExt()函数建立的时候没有指定
OS TASK OPT STK CHK-
190 // - 操作,或者任务是用OSTaskCreate()函数建立的。
191
192 #define OS ERR DEL ISR 140 // 试图在中断服务子程序中删除(消息、邮箱、信号量、
消息对列、互
斥型信号量)
193 #define OS ERR CREATE_ISR 141 // 试图在中断服务子程序中建立(事件标志组、互斥
型信号量);
194
195 #define OS FLAG INVALID PGRP 150 // pgrp是一个空指针;
196 #define OS_FLAG_ERR_WAIT_TYPE 151 // 'wait_type'不是指定的参数之一;
197 #define OS FLAG ERR NOT RDY 152 // 指定的事件标志没有发生;
198 #define OS FLAG INVALID OPT 153 // opt不是指定的参数之一;
199 #define OS FLAG GRP DEPLETED 154 // 系统没有剩余的空闲事件标志组,需要更改
OS CFG.H中的事件标志组
数目配置
200
201 /*$PAGE*/
```

202 /*

```
203
*********
204* 事件控制块(EVENT CONTROL BLOCK)
205
********
206 */
207
208 #if (OS_EVENT_EN > 0) && (OS_MAX_EVENTS > 0)
209 typedef struct { // 定义一个时间控制块结构(OS EVENT)
210 INT8U OSEventType; // 事件类型
211 INT8U OSEventGrp; // 等待任务所在的组
212 INT16U OSEventCnt; // 计数器(当事件是信号量时)
213 void *OSEventPtr; // 指向消息或者消息队列的指针
214 INT8U OSEventTbl[OS EVENT TBL SIZE]; // 等待任务列表
215 } OS EVENT;
216 #endif
217
218
219 /*
                                            **********
220
******
221* 事件标志控制块 (EVENT FLAGS CONTROL BLOCK)
222
********************************
*********
4 H:\SOURCE中文源代码\uCOS II.H
223 */
224 // 当版本为 2.51 且 事件标志允许 且最大事件标志大于 0 时
225 #if (OS VERSION >= 251) && (OS FLAG EN > 0) && (OS MAX FLAGS > 0)
226 typedef struct { // 定义一个OS FLAG GRP结构
227 INT8U OSFlagType; // 用来检验指针的类型是否是指向事件标志组的指针
228 void *OSFlagWaitList; // 包含了一个等待事件的任务列表
229 OS FLAGS OSFlagFlags; // 包含了一系列表明当前事件标志状态的位
230 } OS FLAG GRP; // 事件标志组
231
232
233
234 typedef struct { // 定义一个事件标志等待列表节点(OS FLAG NODE)结构
235 void *OSFlagNodeNext; // 构建双向OS FLAG NODE数据结构链表的后一个链接
236 void *OSFlagNodePrev; // 构建双向OS FLAG NODE数据结构链表的前一个链接
237 void *OSFlagNodeTCB; // 指向某个等待事件标志组中的事件标志任务的控制块
```

```
238 void *OSFlagNodeFlagGrp; // 是一个反向指回事件标志组的指针
239 OS FLAGS OSFlagNodeFlags; // 用来指明任务等待事件标志组中的哪些事件标志
240 INT8U OSFlagNodeWaitType; // 指明等待事件标志组中的所有事件标志的发生(与、或)
241 // OS FLAG WAIT AND 与
242 // OS FLAG WAIT ALL 全部
243 // OS_FLAG_WAIT_OR 或
244 // OS FLAG WAIT ANY 任一
245 } OS FLAG NODE;
246 #endif
247
248
249 /*
250
*********
251* 设定一个消息队列的数据结构 (MESSAGE MAILBOX DATA)
******************************
*******
253 */
254
255 #if OS MBOX EN > 0
256 typedef struct { // 定义一个OS MBOX DATA结构
257 void *OSMsg; // 如果消息队列中有消息, 它包含指针.OSQOut所指向的队列单元中
258 // 的内容。如果队列是空的,.OSMsg包含一个NULL指针
259 INT8U OSEventTbl[OS_EVENT_TBL_SIZE]; // 消息队列的等待任务列表
260 INT8U OSEventGrp; // 于OSEventTbl[]配合使用
261 } OS MBOX DATA;
262 #endif
263
264 /*
265
***********************************
*********
266* 设定一个内存的数据结构 (MEMORY PARTITION DATA STRUCTURES)
*********
268 */
269
270 #if (OS MEM EN > 0) && (OS MAX MEM PART > 0)
271 typedef struct { // 使用内存控制块(memory control blocks )的数据结构来跟踪每一
272 // 个内存分区,系统中的每个内存分区都有它自己的内存控制块。
273 void *OSMemAddr; // 指向内存分区起始地址的指针
```

```
274 void *OSMemFreeList; // 指向下一个空闲内存控制块或者下一个空闲的内存块的指针
275 INT 32U OSMemBlkSize: // 是内存分区中内存块的大小,是用户建立该内存分区时指定
276 INT32U OSMemNBlks; // 是内存分区中总的内存块数量, 也是用户建立该内存分区时指
定的
277 INT32U OSMemNFree; // 是内存分区中当前可以得空闲内存块数量
278 } OS MEM;
279
280
281 typedef struct { // 定义一个内存数据结构(OS MEM DATA)
282 void *OSAddr; // 指向内存区起始地址的指针
283 void *OSFreeList; // 指向空闲内存块列表起始地址的指针
284 INT32U OSBlkSize; // 每个内存块的大小
285 INT32U OSNBlks; // 该内存区的内存块总数
286 INT32U OSNFree; // 空闲的内存块数目
287 INT32U OSNUsed; // 使用的内存块数目
288 ) OS MEM DATA;
289 #endif
290
291 /*$PAGE*/
292 /*
293
****************************
*********
294* 互斥型信号量数据(MUTUAL EXCLUSION SEMAPHORE DATA)
      ************************
**********
296 */
297
298 #if OS MUTEX EN > 0 // 允许(1)或者产生互斥型信号量相关代码
5 H:\SOURCE中文源代码\uCOS_II.H
299 typedef struct { // 定义指向类型为(OS MUTEX DATA)的数据结构的指针
300 INT8U OSEventTbl[OS EVENT TBL SIZE]; // 容量大小由ucos ii .H
301 INT8U OSEventGrp; // 复制等待mutex的任务列表
302 INT8U OSValue; // 当前mutex的值.1 表示可以使用, 0 表示不能使用
303 INT8U OSOwnerPrio: // 占用mutex任务的优先级
304 INT8U OSMutexPIP: // mutex的优先级继承优先级PIP
305 } OS MUTEX DATA;
306 #endif
307
308 /*
***********************************
```

```
310* 消息队列数据 (MESSAGE QUEUE DATA)
311
*************************
**********
312 */
313 /*
314 队列控制块是一个用于维护消息队列信息的数据结构,它包含了以下的一些域。这里,
仍然◆◆◆各个变量前加入
315 * 一个[.]来表示它们是数据结构中的一个域。
316 * 1).OSQPtr: 在空闲队列控制块中链接所有的队列控制块。一旦建立了消息队列,该域
就不再有用了。
317 * 2).OSQStart: 是指向消息队列的指针数组的起始地址的指针。用户应用程序在使用消
息队列之前必须先定义该数组
318 * 3).OSQEnd: 是指向消息队列结束单元的下一个地址的指针。该指针使得消息队列构成
一个循环的缓冲区。
319 * 4).OSQIn: 是指向消息队列中插入下一条消息的位置的指针。当.OSQIn和.OSQEnd相
等时,.OSQIn被调整指向
320*消息队列的起始单元。
321 * 5).OSQOut: 是指向消息队列中下一个取出消息的位置的指针。当.OSQOut和.OSQEnd
相等时,.OSQOut被调整指
322* 向消息队列的起始单元。
323 * 6).OSQSize: 是消息队列中总的单元数。该值是在建立消息队列时由用户应用程序决
定的。在uC/OS-II 中,该值最
324* 大��以是65.535。
325 * 7).OSQEntries: 是消息队列中当前的消息数量。当消息队列是空的时,该值为 0。当消
息队列满了以后,该值和
326*.OSQSize值一样。 在消息队列刚刚建立时,该值为0。
327 */
328 #if OS Q EN > 0
329 typedef struct os _q { // 定义一个OS_Q队列控制块
330 struct os _q *OSQPtr; // 1)
331 void **OSQStart; // 2)
332 void **OSQEnd; // 3)
333 void **OSQIn; // 4)
334 void **OSQOut; // 5)
335 INT16U OSQSize; // 6)
336 INT16U OSQEntries; // 7)
337 } OS Q;
338
```

340 typedef struct { // 定义一个消息队列数据(OS Q DATA)结构

339

```
341 void *OSMsg; // 如果消息队列中有消息,它包含指针
342 INT16U OSNMsgs; // 是消息队列中的消息数
343 INT16U OSQSize; // 是消息队列的总的容量
344 INT8U OSEventTbl [OS EVENT TBL SIZE];
345 INT8U OSEventGrp;//和OSEventTbl[]一起结合,是消息队列的等待任务列表
346 } OS_Q_DATA;
347 #endif
348
349 /*
                   *****************
350
******************
351* 信号量数据结构 (SEMAPHORE DATA)
********
353 */
354
355 #if OS SEM EN > 0
356 typedef struct { // 定义一个信号量数据结构(OS SEM DATA)
357 INT16U OSCnt; // 定义信号量计数值
358 INT8U OSEventTbl[OS EVENT TBL SIZE]; // 定义任务等待列表
359 INT8U OSEventGrp; // 定义等待事件的任务组
360 ) OS SEM DATA;
361 #endif
362
363 /*
364
*******
365* 任务堆栈数据 (TASK STACK DATA)
366
*************************
********
367 */
368
369 #if OS_TASK_CREATE_EXT_EN > 0
370 typedef struct { // 定义一个堆栈数据结构(OS STK DATA)
371 INT32U OSFree; // 堆栈中未使用的字节数
372 INT32U OSUsed; // 堆栈中已使用的字节数
373 } OS STK DATA;
6 H:\SOURCE中文源代码\uCOS II.H
374 #endif
375
376 /*$PAGE*/
```

```
377 /*
378
*********
379* 任务控制块 (TASK CONTROL BLOCK)
380
********************************
*********
381 */
382
383 typedef struct os tcb {
384 OS STK *OSTCBStkPtr; //当前TCB的栈顶指针
385
386 #if OS TASK CREATE EXT EN > 0 //允许生成OSTaskCreateExt()函数
387 void *OSTCBExtPtr; //指向用户定义的任务控制块(扩展指针)
388 OS STK *OSTCBStkBottom; //指向指向栈底的指针
389 INT32U OSTCBStkSize;//设定堆栈的容量
390 INT16U OSTCBOpt;//保存OS TCB的选择项
391 INT16U OSTCBId;//否则使用旧的参数
392 #endif
393
394 struct os _tcb *OSTCBNext; //定义指向TCB的双向链接的后链接
395 struct os tcb *OSTCBPrev; //定义指向TCB的双向链接的前链接
396
397 #if ((OS Q EN > 0) && (OS MAX QS > 0)) \parallel (OS MBOX EN > 0) \parallel (OS SEM EN > 0)
\parallel (OS MUTEX EN > 0)
398 //当以上各种事件允许时
399 OS EVENT *OSTCBEventPtr; //定义指向事件控制块的指针
400 #endif
401
402 \#if ((OS_QEN > 0) \&\& (OS_MAX_QS > 0)) \parallel (OS_MBOX_EN > 0)
403 void *OSTCBMsg; //满足以上条件,定义传递给任务的消息指针
404 #endif
405
406 #if (OS VERSION >= 251) && (OS FLAG EN > 0) && (OS MAX FLAGS > 0)
407 #if OS_TASK_DEL_EN > 0
408 OS FLAG NODE *OSTCBFlagNode; //定义事件标志节点的指针
409 #endif
410 OS FLAGS OSTCBFlagsRdy; //定义运行准备完毕的任务控制块中的任务?
411 #endif
412
413 INT16U OSTCBDly; //定义允许任务等待时的最多节拍数
414 INT8U OSTCBStat://定义任务的状态字
415 INT8U OSTCBPrio;//定义任务的优先级
```

```
417 INT8U OSTCBX;//定义指向任务优先级的低 3 位,即=priority &0x07
418 INT8U OSTCBY; //定义指向任务优先级的高 3 位, 即=priority >>3
419 INT8U OSTCBBitX; //定义低 3 位就绪表对应值 (0~7), 即=OSMapTbl[priority &0x07]
42 0 INT8U OSTCBBitY; //定义高 3 位就绪表对应值(0~7), 即=OSMapTbl[priority>>3]
421
422 #if OS TASK DEL EN > 0 //允许生成 OSTaskDel() 函数代码函数
423 BOOLEAN OSTCBDelReq; //定义用于表示该任务是否须删除
424 #endif
425 } OS TCB;
426
427 /*$PAGE*/
428 /*
429
**********************************
*********
430* 全局变量 (GLOBAL VARIABLES)
431
*************************
*********
432 */
433
434 OS EXT INT32U OSCtxSwCtr; //上下文切换的次数(统计任务计数器)
436 #if (OS EVENT EN > 0) && (OS MAX EVENTS > 0) //如果有消息事件, 并且最大消息
事件数>0
437 OS EXT OS EVENT *OSEventFreeList; //空余事件管理列表指针
438 OS EXT OS EVENT OSEventTbl [OS MAX EVENTS];//任务等待表首地址
439 #endif
440 // 当满足版本大于 2.51 且事件标志允许且有最大事件标志
441 #if (OS_VERSION >= 251) && (OS_FLAG_EN > 0) && (OS_MAX_FLAGS > 0)
442 OS EXT OS FLAG GRP OSFlagTbl [OS MAX FLAGS]; //定义一个事件标志列表
443 OS EXT OS FLAG GRP *OSFlagFreeList; //定义一个空闲的事件标志组
444 #endif
445
446 #if OS TASK STAT EN > 0 //定义允许生产OS TaskStat()函数
447 OS EXT INT8S OSCPUUsage; //定义CPU 使用率
448 OS EXT INT32U OSIdleCtrMax;//定义最大空闲计数值
449 OS EXT INT32U OSIdleCtrRun; //定义当前的空闲计数值
7 H:\SOURCE中文源代码\uCOS II.H
450 OS EXT BOOLEAN OSStatRdy; //定义统计任务就绪标志
451 OS_EXT OS_STK OSTaskStatStk [OS_TASK_STAT_STK_SIZE]; //定义任务堆栈栈底指
针
452 #endif
```

416

```
453
454 OS EXT INT8U OSIntNesting;//定义中断嵌套层数
455 OS EXT INT8U OSIntExitY; //用于函数OSInieExt()
456
457 OS EXT INT8U OSLockNesting;//定义锁定嵌套计数器
458
459 OS EXT INT8U OSPrioCur: //定义正在运行的任务的优先级
460 OS EXT INT8U OSPrioHighRdy; //定义具有最高优先级别的就绪任务的优先级
461
462 OS EXT INT8U OSRdyGrp; //每i 位对应OSRdyTbl[i]组有任务就绪 0~7
463 OS EXT INT8U OSRdyTbl [OS RDY TBL SIZE]; //每i 位对应OSRdyTbl[i *OSRdyGrp]
的优先级别任务
464
465 OS EXT BOOLEAN OSRunning; //多任务已经开始=1,任务处于不运行状态=0
466
467 OS EXT INT8U OSTaskCtr;//定义任务计数器
468
469 OS EXT INT32U OSIdleCtr; //定义 32 位空闲任务的计数器
470
```

471 OS_EXT OS_STK OSTaskIdleStk [OS_TASK_IDLE_STK_SIZE]; //分配空闲任务堆栈栈 顶指针

472

473

474 OS EXT OS TCB *OSTCBCur; //定义指向正在运行任务控制块的指针

475 OS EXT OS TCB *OSTCBFreeList; //定义空任务控制块指针

476 OS EXT OS TCB *OSTCBHighRdy; //定义指向最高级优先级就绪任务控制块的指针

477 OS_EXT OS_TCB *OSTCBList; //定义任务控制块列表首地址

478 OS_EXT OS_TCB *OSTCBPrioTbl[OS_LOWEST_PRIO + 1]; //定义任务控制块优先级表 479 OS_EXT OS_TCB OSTCBTbl [OS_MAX_TASKS + OS_N_SYS_TASKS]; //定义当前任务 控制块列表

480

481 //条件编译◆◆◆若两个条件满足时,产生以下代码

482 //OS MEM EN允许 (1) 或者禁止 (0) 产生内存相关代码

483 //OS_MAX_MEM_PART 最多内存块的数目

 $484 \, \text{#if} (OS \, \text{MEM EN} > 0) \, \&\& (OS \, \text{MAX MEM PART} > 0)$

485 OS EXT OS MEM *OSMemFreeList; //定义空余内存控制块(链接)

486 OS EXT OS MEM OSMemTbl [OS MAX MEM PART]; //定义内存块最大地址

487 #endif

488

489 #if (OS_Q_EN > 0) && (OS_MAX_QS > 0) //条件编译: OS_Q_EN 允许 (1)产生消息队列相关代码

490 //条件编译: 应用中最多对列控制块的数目 > 0

491 OS EXT OS Q *OSQFreeList; //定义空余队列控制链表的队列控制块

```
492 OS_EXT OS_Q OSQTbl [OS_MAX_QS]; //定义消息队列最大数
493 #endif
494
495 #if OS TIME GET SET EN > 0 //允许生成OSTimeGet() 函数代码
496 OS EXT volatile INT 32U OSTime; //当前系统时钟数值
497 #endif
498
499 extern INT 8U const OSMapTbl []; //该索引可得到优先级任务在.OSEventGrp中的位屏蔽
码
500 extern INT 8U const OSUnMapTbl []; //查找最高优先�� ◆别任务号索引表
501
502 /*$PAGE*/
503 /*
504
************************
*********
505* 功能原型 (FUNCTION PROTOTYPES)
506 * 不受约束的函数 (Target Independent Functions)
********
508 */
509
510 /*
511
***********************************
*********
512* 事件标志管理 (EVENT FLAGS MANAGEMENT)
513 *
514 * OSFlagAccept() 检查事件标志组函数(标志组的指针、事件标志位、等待事件标志位的
方式、错误码指针)
515 * OSFlagCreate() 建立一个事件标志组(初值、错误码)
516 * OSFlagDel() 删除一个事件标志组(指针、条件值、错误值)
517 * OSFlagPend() 等待事件标志组的事件标志位(事件组指针、需要检查的标志位、等待
事件标志位的方式、
518 * 允许等待的时钟节拍、出错代◆◆ ◆的时钟节拍)
519 * OSFlagPost() 置位或清 0 事件标志组中的标志位(指针、标志位、条件值、错误码)
520 * OSFlagQuery() 查询事件标志组的当前事件标志状态(事件标志组的指针、错误代码的
指针)
521 *
522
```

```
*********
523 */
524
525 #if (OS VERSION >= 251) && (OS FLAG EN > 0) && (OS MAX FLAGS > 0)
8 H:\SOURCE中文源代码\uCOS II.H
526
527 #if OS FLAG ACCEPT EN > 0
528 OS_FLAGS OSFlagAccept(OS_FLAG_GRP *pgrp, OS_FLAGS flags, INT8U wait_type,
INT8U *err);
529 #endif
530
531 OS FLAG GRP *OSFlagCreate(OS FLAGS flags, INT8U *err);
532
533 #if OS FLAG DEL EN > 0
534 OS_FLAG_GRP *OSFlagDel(OS_FLAG_GRP *pgrp, INT8U opt, INT8U *err);
535 #endif
536
537 OS_FLAGS OSFlagPend(OS_FLAG_GRP *pgrp, OS_FLAGS flags, INT8U wait_type,
INT16U timeout, INT8U *err);
538 OS_FLAGS OSFlagPost(OS_FLAG_GRP *pgrp, OS_FLAGS flags, INT8U operation ,
INT8U *err);
539
540 #if OS FLAG QUERY EN > 0
541 OS FLAGS OSFlagQuery(OS FLAG GRP *pgrp, INT8U *err);
542 #endif
543 #endif
544
545 /*
*************************
********
547 * 消息邮箱管理 (MESSAGE MAILBOX MANAGEMENT)
549 * OSMboxAccept () 查看消息邮箱(消息邮箱指针)
550 * OSMboxCreate () 建立并初始化一个消息邮箱(msg 参数不为空含内容)
551 * OSMboxDel () 删除消息邮箱(消息邮箱指针、删除条件、出错代码指针)
552 * OSMboxPend () 等待一个消息邮箱函数(消息邮箱指针、允许等待的时钟节拍、代码错
误指针)
553 * OSMboxPost () 发送消息函数(消息邮箱指针、即将实际发送给任务的消息)
554 * OSMboxPostOpt () 向邮箱发送一则消息(邮箱指针、消息、条件)
555 * OSMboxQuery () 查询一个邮箱的当前状态(信号量指针、状态数据结构指针)
556
***********************************
*********
```

```
557 */
558
559 #if OS MBOX EN > 0
560
561 #if OS MBOX ACCEPT EN > 0
562 void *OSMboxAccept(OS_EVENT *pevent);
563 #endif
564
565 OS EVENT *OSMboxCreate(void *msg);
566
567 #if OS MBOX DEL EN > 0
568 OS EVENT *OSMboxDel(OS EVENT *pevent, INT8U opt, INT8U *err);
569 #endif
570
571 void *OSMboxPend(OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err);
572
573 #if OS MBOX POST EN > 0
574 INT8U OSMboxPost (OS EVENT *pevent, void *msg);
575 #endif
576
577 #if OS MBOX POST OPT EN > 0
578 INT8U OSMboxPostOpt (OS_EVENT *pevent, void *msg, INT8U opt);
579 #endif
580
581 #if OS MBOX QUERY EN > 0
582 INT8U OSMboxQuery (OS EVENT *pevent, OS MBOX DATA *pdata);
583 #endif
584 #endif
585
586 /*
587
************************
*********
588 * 内存管理项 (MEMORY MANAGEMENT)
589 *
590 * OSMemCreate () 建立并初始化一块内存区(起始地址、需要的内存块数目、内存块大
小、返回错误的指针)
591 * OSMemGet () 从内存区分配一个内存块
592 * OSMemPut () 释放一个内存块,内存块必须释放回原先申请的内存区
593 * OSMemQuery () 得到内存区的信息
594
*****************************
*********
```

595 */

```
596
597 #if (OS MEM EN > 0) && (OS MAX MEM PART > 0)
598
599 OS MEM *OSMemCreate(void *addr, INT32U nblks, INT32U blksize, INT8U *err);
600 void *OSMemGet(OS MEM *pmem, INT8U *err);
601 INT8U OSMemPut (OS_MEM *pmem, void *pblk );
9 H:\SOURCE中文源代码\uCOS II.H
602
603 #if OS MEM QUERY EN > 0
604 INT8U OSMemQuery (OS_MEM *pmem, OS_MEM_DATA *pdata);
605 #endif
606
607 #endif
608
609 /*
610
******************************
*********
611* 互斥型信号量项管理 (MUTUAL EXCLUSION SEMAPHORE MANAGEMENT)
613 * OSMutexAccept () 无等待地获取互斥型信号量[任务不挂起](信号量指针、错误代码)
614 * OSMutexCreate () 建立并初始化一个互斥型信号量(优先级继承�� �先级(PIP)、出
错代码指针)
615 * OSMutexDel() 删除互斥型信号量(信号指针、删除条件、错误指针)
616 * OSMutexPend()等待一个互斥型信号量(指针、等待超时时限、出错代码指针)
617 * OSMutexPost () 释放一个互斥型信号量(互斥型信号量指针)
618 * OSMutexQuery ()查询一个互斥型信号量的当前状态(互斥型信号量指针、状态数据结
构指针)
619
*****************************
********
620 */
621
622 #if OS MUTEX EN > 0
623
624 #if OS MUTEX ACCEPT EN > 0
625 INT8U OSMutexAccept (OS_EVENT *pevent, INT8U *err);
626 #endif
627
628 OS EVENT *OSMutexCreate(INT8U prio, INT8U *err);
629
630 #if OS MUTEX DEL EN > 0
631 OS EVENT *OSMutexDel(OS EVENT *pevent, INT8U opt, INT8U *err);
```

```
632 #endif
633
634 void OSMutexPend (OS EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err);
635 INT8U OSMutexPost (OS EVENT *pevent);
636
637 #if OS_MUTEX_QUERY_EN > 0
638 INT8U OSMutexQuery (OS EVENT *p event, OS MUTEX DATA *pdata);
639 #endif
640
641 #endif
642
643 /*$PAGE*/
644 /*
645
********
646* 消息队列管理 (MESSAGE QUEUE MANAGEMENT)
647 *
648 * OSQAccept () 检查消息队列中是否已经有需要的消息(消息队列的指针)
649 * OSQCreate () 建立一个消息队列(消息内存区的基地址(指针数组)、消息内存区的大小)
650 * OSQDel() 删除一个消息队列(消息队列指针、删除条件、错误指针)
651 * OSQFlush () 清空消息队列(指向得到消息队列的指针)
652 * OSQPend () 任务等待消息队列中的消息(消息队列指针、允许等待的时钟节拍、代码
错误指针)
653 * OSQPost () 向消息队列发送一则消息FIFO(消息队列指针、发送的消息)
654 * OSQPostFront () 向消息队列发送一则消息LIFO(消息队列指针、发送的消息)
655 * OSQPostOpt () 向消息队列发送一则消息LIFO(消息队列指针、发送◆◆ ◆消息、发送
条件)
656 * OSQQuery () 查询一个消息队列的当前状态(信号量指针、状态数据结构指针)
*************************
********
658 */
659
660 \#if (OS_QEN > 0) \&\& (OS_MAX_QS > 0)
661
662 #if OS Q ACCEPT EN > 0
663 void *OSQAccept(OS EVENT *pevent);
664 #endif
665
666 OS EVENT *OSQCreate(void **start, INT16U size);
667
668 #if OS Q DEL EN > 0
```

```
669 OS_EVENT *OSQDel(OS_EVENT *pevent, INT8U opt, INT8U *err);
670 #endif
671
672 #if OS Q FLUSH EN > 0
673 INT8U OSQFlush (OS EVENT *pevent);
674 #endif
675
676 void *OSQPend(OS EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err);
677
10 H:\SOURCE中文源代码\uCOS II.H
678 #if OS Q POST EN > 0
679 INT8U OSQPost (OS EVENT *pevent, void *msg);
680 #endif
681
682 #if OS Q POST FRONT EN > 0
683 INT8U OSQPostFront (OS EVENT *pevent, void *msg);
684 #endif
685
686 #if OS Q POST OPT EN > 0
687 INT8U OSQPostOpt (OS EVENT *pevent, void *msg, INT8U opt);
688 #endif
689
690 #if O S Q QUERY EN > 0
691 INT8U OSQQuery (OS EVENT *pevent, OS Q DATA *pdata);
692 #endif
693
694 #endif
695
696 /*$PAGE*/
697 /*
698
************************
********
699* 信号量管理 (SEMAPHORE MANAGEMENT)
700 *
701 * OSSemAccept() 无条件地等待请求一个信号量函数
702 * OSSemCreate() 建立并初始化一个信号量(输入一个信号量值)
703 * OSSemDel() 删除一个信号量(信号指针、删除条件、错误指针)
704 * OSSemPend () 等待一个信号量函数(信号量指针、允许等待的时钟节拍、代码错误指
705 * OSSemPost() 发出一个信号量函数(信号量指针)
706 * OSSemQuery () 查询一个信号量的当前状态(信号量指针、状态数据结构指针)
707
**************************
```

```
708 */
709 #if OS SEM EN > 0
710
711 #if OS SEM ACCEPT EN > 0
712 INT16U OSSemAccept (OS_EVENT *pevent);
713 #endif
714
715 OS EVENT *OSSemCreate(INT16U cnt);
716
717 #if OS SEM DEL EN > 0
718 OS EVENT *OSSemDel(OS EVENT *pevent, INT8U opt, INT8U *err);
719 #endif
720
721 void OSSemPend (OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err);
722 INT8U OSSemPost (OS EVENT *pevent);
723
724 #if OS SEM QUERY EN > 0
725 INT8U OSSemQuery (OS EVENT *pevent, OS SEM DATA *pdata);
726 #endif
727
728 #endif
729
730 /*$PAGE*/
731 /*
******************************
*********
733 * 任务管理 (TASK MANAGEMENT)
735 * OSTaskChangePrio () 改变一个任务的优先级(任务旧的优先级、任务新的优先级)
736 * OSTaskCreate () 建立任务(任务代码指针、传递参数指针、分配任务堆栈栈顶指针、任
务优先级)
737 * OSTaskCreateExt () 建立扩展任务(任务代码指针/传递参数指针/分配任务堆栈栈顶指
针/分配任务优先级
738 * //( 未来的)优先级标识(与优先级相同)/分配任务堆栈栈底指针/指定堆栈 的容量(检验
739*// 指向用户附加的数据域的指针/建立任务设定选项)
740 * OSTaskDel () 删除任务(任务的优先级)
741 * OSTaskDelReq () 请求一个任务删除其它任务或自身?(任务的优先级)
742 * OSTaskResume () 唤醒一个用OSTaskSuspend()函数挂起的任务(任务的优先级)
743 * OSTaskStkChk() 检查任务堆栈状态(任务优先级、检验堆栈数据结构)
744 * OSTaskSuspend () 无条件挂起一个任务(任务优先级)
745 * OSTaskQuery () 获取任务信息(任务指针、保存数据结构指针)
```

```
746
************************
*********
747 */
748 #if OS TASK CHANGE PRIO EN > 0
749 INT8U OSTaskChangePrio (INT8U oldprio, INT8U newprio);
750 #endif
751
752 #if OS TASK CREATE EN > 0
753 INT8U OSTaskCreate (void (*task)(void *pd), void *pdata, OS_STK *ptos, INT8U prio );
11 H:\SOURCE中文源代码\uCOS II.H
754 #endif
755
756 #if OS TASK CREATE EXT EN > 0
757 INT8U OSTaskCrea teExt (void (*task)(void *pd),
758 void *pdata,
759 OS_STK *ptos,
760 INT8U prio,
761 INT16U id,
762 OS STK *pbos,
763 INT32U stk size,
764 void *pext,
765 INT16U opt );
766 #endif
767
768 #if OS TASK DEL EN > 0
769 INT8U OSTaskDel (INT8U prio);
770 INT8U OSTaskDelReq (INT8U prio);
771 #endif
772
773 #if OS_TASK_SUSPEND_EN > 0
774 INT8U OSTaskResume (INT8U prio);
775 INT8U OSTaskSuspend (INT8U prio);
776 #endif
777
778 #if OS_TASK_CREATE_EXT_EN > 0
779 INT8U OSTaskStkChk (INT8U prio, OS STK DATA *pdata);
780 #endif
781
782 #if OS TASK QUERY EN > 0
783 INT8U OSTaskQuery (INT8U prio, OS TCB *pdata);
784 #endif
785
786 /*$PAGE*/
```

```
787 /*
788
******************************
********
789* 时钟管理项 (TIME MANAGEMENT)
790 *
791 * OSTimeDly () 任务延时函数(时钟节拍数)
792 * OSTimeDlyHMSM () 将一个任务延时若干时间(设定时、分、秒、毫秒)
793 * OSTimeDlyResume () 唤醒一个用OSTimeDly()或OSTimeDlyHMSM()函◆◆◆的任务
(优先级)
794 * OSTimeGet () 获取当前系统时钟数值
795 * OSTimeSet () 设置当前系统时钟数值
********
797 */
798
799 void OSTimeDly (INT16U ticks);
800
801 #if OS TIME DLY HMSM EN > 0
802 INT8U OSTimeDlyHMSM(INT8U hours, INT8U minutes, INT8U seconds, INT16U milli);
803 #endif
804
805 #if OS TIME DLY RESUME EN > 0
806 INT8U OSTimeDlyResume (INT8U prio);
807 #endif
808
809 #if OS TIME GET SET EN > 0
810 INT32U OSTimeGet (void);
811 void OSTimeSet (INT32U ticks);
812 #endif
813 18:31 2007 -5-16
814 void OSTimeTick (void);
815
*******
817 * 混杂函数定义
818 *
819 * OSInit() 初始化UCOS-II 函数
820 * OSIntEnter() 中断函数正在执行
821 * OSIntExit() 中断函数已经完成(脱离中断)
822 * OSSchedLock() 给调度器上锁
```

```
823 * OSSchedUnlock() 给调度器解锁
824 * OSStart() 启动多个任务
825 * OSStatInit() 统计任务初始化
826 * OSVersion() 获得版本号
827 *
828
********************************
********
829
12 H:\SOURCE中文源代码\uCOS_II.H
830 void OSInit (void);
831
832 void OSIntEnter (void);
833 void OSIntExit (void );
834
835 #if OS SCHED LOCK EN > 0
836 void OSSchedLock (void );
837 void OSSchedUnlock (void );
838 #endif
839
840 void OSStart (void);
841
842 void OSStatInit (void);
844 INT16U OSVersion (void);
845
846 /*$PAGE*/
847 /*
******
849* 内部函数原型 INTERNAL FUNCTION PROTOTYPES
850* 你在应用程序中不能使用它们 (Your application MUST NOT call these functions)
851 *
852 * OS Dummy() 建立一个虚拟函数
853 * OS_EventTaskRdy() 使一个任务进入就绪态(OS_EVENT *pevent, void *msg, INT8U
msk)
854 * OS_EventTaskWait() 使一个任务进入等待某事件 发生状态(ECB指针)
855 * OS EventTO() 由于超时而将任务置为就绪态(ECB指针)
856 * OS EventWaitListInit()事件控制块列表初始化(事件控制块指针)
857 * OS FlagInit () 初始化事件标志结构
858 * OS_FlagUnlink () 把这个OS_FLAG_NODE从事件标志组的等待任务链表中删除
(OS_FLAG_NODE *pnode)
859 * OS MemInit() 初始化内存分区
```

```
860 * OS QInit() 初始化事件队列结构
861 * OS Sched() 任务调度函数
862 * OS TaskIdle() 空闲任务函数(指向一个数据结构)
863 * OS TaskStat() 统计任务(指向一个数据结构)
864 * OS TCBInit() 初始化任务控制块TCB(优先级指针、栈顶指针、栈底指针、任务标志
符、
865* 堆栈容量、扩展指针、选择项)
866
**************************
******
867 */
868
869 #if OS TASK DEL EN > 0
870 void OS Dummy(void);
871 #endif
872
873 #if ((OS_Q_EN > 0) && (OS_MAX_QS > 0)) \parallel (OS_MBOX_EN > 0) \parallel (OS_SEM_EN > 0)
\parallel (OS MUTEX E N > 0)
874 INT8U OS EventTaskRdy(OS EVENT *pevent, void *msg, INT8U msk);
875 void OS EventTaskWait(OS EVENT *pevent);
876 void OS EventTO(OS EVENT *pevent);
877 void OS EventWaitListInit(OS EVENT *pevent);
878 #endif
879
880 #if (OS VERSION >= 251) && (OS FLAG EN > 0) && (OS MAX FLAGS > 0)
881 void OS FlagInit (void);
882 void OS _FlagUnlink (OS_FLAG_NODE *pnode);
883 #endif
884
885 #if (OS MEM EN > 0) && (OS MAX MEM PART > 0)
886 void OS _MemInit(void );
887 #endif
888
889 #if OS Q EN > 0
890 void OS QInit(void);
891 #endif
892
893 void OS _Sched(void );
894
895 void OS TaskIdle(void *data);
896
897 #if OS TASK STAT EN > 0
898 void OS TaskStat(void *data);
899 #endif
```

```
900
901 INT8U OS TCBInit(INT8U prio, OS STK *ptos, OS STK *pbos, INT16U id, INT32U
stk size, void *pext,
INT16U opt);
902
903 /*$PAGE*/
904 /*
13 H:\SOURCE中文源代码\uCOS II.H
************************
******
906* 各类钩子程序函数定义项 (FUNCTION PROTOTYPES)
907 * 特别钩子函数原型 (Target Specific Functions)
908
**************************
******
909 */
910
911 #if OS VERSION >= 204 // 当版本大于 2.04
912 void OSInitHookBegin (void );
913 void OSInitHookEnd (void );
914 #endif
915
916 void OSIntCtxSw (void );
917
918 void OSStartHighRdy (void );
919
920 void OSTaskCreateHook (OS TCB *ptcb);
921 void OSTaskDelHook (OS TCB *ptcb);
922
923 #if OS_VERSION >= 251
924 void OSTaskIdleHook (void );
925 #endif
926
927 void OSTaskStatHook (void );
928 OS_STK *OSTaskStkInit(void (*task)(void *pd), void *pdata, OS_STK *ptos, INT16U opt);
929 void OSTaskSwHook (void );
930
931 #if OS VERSION >= 204
932 void OSTCBInitHook (OS TCB *ptcb);
933 #endif
934
935 void OSTimeTickHook (void );
936
```

```
937 /*
938
******************************
******
939* 函数原型 FUNCTION PROTOTYPES
940 * 特殊中断函数原型 (Compiler Specific ISR pro totypes )
******************************
******
942 */
943
944 #ifndef OS ISR PROTO EXT
945 void OSCtxSw (void); //上下文切换函数
946 void OSTickISR (void); //
947 #endif
948
949 /*$PAGE*/
950 /*
951
*************************
******
952 * LOOK FOR MISSING #define CONSTANTS
953 *
954 * This section is used to generate ERROR messages at compile time if certain #define
constants are
955 * MISSING in OS CFG.H. This allows you to quickly determine the source of the error .
957 * You SHOULD NOT change this section UNLESS you would like to add more comments as
to the source of the
958 * compile time error.
959
************************
******
960 */
961
962
******
963 * 事件标志管理条件编译
*******************************
965
966 #ifndef OS FLAG EN
967 #error "OS CFG.H, Missing OS FLAG EN: Enable (1) or Disable (0) code generation for
```

```
Event Flags "
968 #else
969 #ifndef OS MAX FLAGS
970 #error "OS CFG.H, Missing OS MAX FLAGS: Max. number of Event Flag Groups in your
application "
971 #else
972 #if OS MAX FLAGS == 0
973 #error "OS CFG.H, OS MAX FLAGS must be > 0"
974 #endif
975 #if OS MAX FLAGS > 255
976 #error "OS CFG.H, OS MAX FLAGS must be <= 255"
977 #endif
978 #endif
979
980 #ifndef OS_FLAG_WAIT_CLR_EN
14 H:\SOURCE中文源代码\uCOS II.H
981 #error "OS_CFG.H, Missing OS_FLAG_WAIT_CLR_EN: Include code for Wait on Clear
EVENT FLAGS"
982 #endif
983
984 #ifndef OS FLAG ACCEPT EN
985 #error "OS_CFG.H, Missing OS_FLAG_ACCEPT_EN: Include code for OSFlagAccept ()"
986 #endif
987
988 #ifndef OS FLAG DEL EN
989 #error "OS CFG.H, Missing OS FLAG DEL EN: Include code for OSFlagDel ()"
990 #endif
991
992 #ifndef OS FLAG QUERY EN
993 #error "OS CFG.H, Miss ing OS FLAG DEL EN: Include code for OSFlagQuery ()"
994 #endif
995 #endif
996
997
/*****************************
******
998*消息邮箱管理条件编译
999
*************************
********
1000
1001 #ifndef OS MBOX EN
1002 #error "OS CFG.H, Missing OS MBOX EN: Enable (1) or Disable (0) code generation for
MAILBOXES"
```

```
1003 #else
1004 #ifndef OS MBOX ACCEPT EN
            "OS CFG.H, Missing OS MBOX ACCEPT EN: Include
1005 #error
                                                                code
                                                                      for
OSMboxAccept()"
1006 #endif
1007
1008 #ifndef OS MBOX DEL EN
1009 #error "OS CFG.H, Missing OS MBOX DEL EN: Include code for OSMboxDel ()"
1010 #endif
1011
1012 #ifndef OS MBOX POST EN
1013 #error "OS CFG.H, Missing OS MBOX POST EN: Include code for OSMboxPost()"
1014 #endif
1015
1016 #ifndef OS_MBOX_POST_OPT_EN
            "OS_CFG.H, Missing OS_MBOX_POST_OPT_EN: Include
1017 #error
OSMboxPostOpt()"
1018 #endif
1019
1020 #ifndef OS MBOX QUERY EN
1021 #error "OS CFG.H , Missing OS MBOX QUERY EN: Include code for OSMboxQuery()"
1022 #endif
1023 #endif
1024
1025
/***********************
******
1026* 内存管理条件编译
1027
*********************************
********
1028
1029 #ifndef OS MEM EN
1030 #error "OS CFG.H, Missing OS MEM EN: Enable (1) or Disable (0) code generation for
MEMORY MANAGER"
1031 #else
1032 #ifndef OS MAX MEM PART
1033 #error "OS_CFG.H, Missing OS_MAX_MEM_PART: Max. number of memory partitions"
1034 #else
1035 \# if OS MAX MEM PART == 0
1036 #error "OS CFG.H, OS MAX MEM PART must be > 0"
1037 #endif
1038 #if OS _MAX_MEM_PART > 255
1039 #error "OS CFG.H, OS MAX MEM PART must be <= 255"
```

```
1040 #endif
1041 #endif
1042
1043 #ifndef OS MEM QUERY EN
1044 #error "OS CFG.H, Missing OS MEM QUERY EN: Include code for OSMemQuery()"
1045 #endif
1046 #endif
1047
1048
/***********************
*** ********
1049 * 互斥型信号量管理条件编译
*************************
*******
1051
1052 #ifndef OS MUTEX EN
1053 #error "OS CFG.H, Missing OS MUTEX EN: Enable (1) or Disable (0) code generation
for MUTEX"
1054 #else
1055 #ifndef OS MUTEX ACCEPT EN
1056 #error "OS CFG.H,
                    Missing OS_MUTEX_ACCEPT_EN:
                                              Include
                                                     code
                                                          for
OSMutexAccept()"
15 H:\SOURCE中文源代码\uCOS II.H
1057 #endif
1058
1059 #ifndef OS_MUTEX_DEL_EN
1060 #error "OS CFG.H, Missing OS MUTEX DEL EN: Include code for OSMutexDel ()"
1061 #endif
1062
1063 #ifndef OS_MUTEX_QUERY_EN
     #error
          "OS CFG.H, Missing OS MUTEX QUERY EN:
                                              Include
                                                     code
                                                          for
OSMutexQuery()"
1065 #endif
1066 #endif
1067
1068
/************************
******
1069*消息队列条件编译
1070
*******
1071
```

```
1072 #ifndef OS Q EN
1073 #error "OS CFGH, Missing OS Q EN: Enable (1) or Disable (0) code generation for
QUEUES"
1074 #else
1075 #ifndef OS MAX QS
1076 #error "OS_CFG.H, Missing OS_MAX_QS: Max. number of queue control blocks"
1077 #else
1078 \# if OS MAX QS == 0
1079 #error "OS CFG.H, OS MAX QS must be > 0"
1080 #endif
1081 #if OS MAX QS > 255
1082 #error "OS CFG.H, OS MAX QS must be <= 255"
1083 #endif
1084 #endif
1085
1086 #ifndef OS Q ACCEPT EN
1087 #error "OS_CFG.H, Missing OS_Q_ACCEPT_EN: Include code for OSQAccept ()"
1088 #endif
1089
1090 #ifndef OS Q DEL EN
1091 #error "OS CFG.H, Missing OS Q DEL EN: Include code for OSQDel ()"
1092 #endif
1093
1094 #ifndef OS Q FLUSH EN
1095 #error "OS CFG.H, Missing OS Q FLUSH EN: Include code for OSQFlush ()"
1096 #endif
1097
1098 #ifndef OS Q POST EN
1099 #error "OS CFG.H, Missing OS Q POST EN: Include code for OSQPost ()"
1100 #endif
1101
1102 #ifndef OS Q POST FRONT EN
1103 #error "OS_CFG.H, Missing OS_Q_POST_FRONT_EN: Include code for OSQPostFront()"
1104 #endif
1105
1106 #ifndef OS_Q_POST_OPT_EN
1107 #error "OS CFG.H, Missing OS Q POST OPT EN: Include code for OSQPostOpt()"
1108 #endif
1109
1110 #ifndef OS Q QUERY EN
1111 #error "OS CFG.H, Missing OS Q QUERY EN: Include code for OSQQuery ()"
1112 #endif
1113 #endif
1114
```

```
1115
******
1116*信号量条件编译
1117
**************************
*******
1118
1119 #ifndef OS SEM EN
1120 #error "OS_CFG.H, Missing OS_SEM_EN: Enable (1) or Disable (0) code generation for
SEMAPHORES"
1121 #else
1122 #ifndef OS SEM ACCEPT EN
1123 #error "OS CFG.H, Missing OS SEM ACCEPT EN: Include code for OSSemAccept()"
1124 #endif
1125
1126 #ifndef OS_SEM_DEL_EN
1127 #error "OS CFG.H, Missing OS SEM DEL EN: Include code for OSSemDel()"
1128 #endif
1129
1130 #ifndef OS SEM QUERY EN
1131 #error "OS_CFG.H, Missing OS_SEM_QUERY_EN: Include code for OSSemQuery()"
1132 #endif
16 H:\SOURCE中文源代码\uCOS II.H
1133 #endif
1134
/************************
******
1136* 任务管理条件编译
************************
*********
1138
1139 #ifndef OS MAX TASKS
1140 #error "OS_CFG.H, Missing OS_MAX_TASKS: Max. number of tasks in your application"
1141 #else
1142 \#if OS \_MAX\_TASKS == 0
1143 #error "OS CFG.H, OS MAX TASKS must be >= 2"
1144 #endif
1145 #if OS MAX TASKS > 63
1146 #error "OS CFG.H, OS MAX TASKS must be <= 63"
1147 #endif
1148 #endif
```

```
1149
1150 #ifndef OS TASK IDLE STK SIZE
1151 #error "OS CFG.H, Missing OS TASK IDLE STK SIZE: Idle task stack size "
1152 #endif
1153
1154 #ifndef OS_TASK_STAT_EN
1155 #error "OS_CFG.H, Missing OS_TASK_STAT_EN: Enable (1) or Disable (0) the statistics
task "
1156 #endif
1157
1158 #ifndef OS TASK STAT STK SIZE
1159 #error "OS CFG.H, Missing OS TASK STAT STK SIZE: Statistics task stack size "
1160 #endif
1161
1162 #ifndef OS_TASK_CHANGE_PRIO_EN
1163 #error "OS_CFG.H, Missing OS_TASK_CHANGE_PRIO_EN: Include code for
OSTaskChangePrio ()"
1164 #endif
1165
1166 #ifndef OS TASK CREATE EN
1167 #error "OS CFG.H, Missing OS TASK CREATE EN: Include code for OSTaskCreate ()"
1168 #endif
1169
1170 #ifndef OS TASK CREATE EXT EN
1171 #error "OS CFG.H, Missing OS TASK CREATE EXT EN: Include code for
OSTaskCreateExt()"
1172 #endif
1173
1174 #ifndef OS TASK DEL EN
1175 #error "OS CFG.H, Missing OS TASK DEL EN: Include code for OSTaskDel ()"
1176 #endif
1177
1178 #ifndef OS TASK SUSPEND EN
1179 #error "OS CFG.H, Missing OS TASK SUSPEND EN: Include code for OSTaskSuspend ()
and OSTaskResume()"
1180 #endif
1181
1182 #ifndef OS_TASK_QUERY_EN
1183 #error "OS CFG.H, Missing OS TASK QUERY EN: Include code for OSTaskQuery ()"
1184 #endif
1185
1186
/**********************
```

```
1187* 时间管理条件编译
1188
******************************
*******
1189
1190 #ifndef OS _TICKS_PER_SEC
1191 #error "OS_CFG.H, Missing OS_TICKS_PER_SEC: Sets the number of ticks in one second
1192 #endif
1193
1194 #ifndef OS_TIME_DLY_HMSM_EN
1195 #error "OS CFG.H, Missing OS TIME DLY HMSM EN: Include code
OSTimeDlyHMSM()"
1196 #endif
1197
1198 #ifndef OS TIME DLY RESUME EN
1199 #error "OS_CFG.H, Missing OS_TIME_DLY_RESUME_EN: Include code for
OSTimeDlyResume()"
1200 #endif
1201
1202 #ifndef OS TIME GET SET EN
1203 #error "OS_CFG.H, Missing OS_TIME_GET_SET_EN: Include code for OSTimeGet() and
OSTimeSet()"
1204 #endif
1205
1206
/***************************
******
1207 * 混合管理条件编译
********************************
********
17 H:\SOURCE中文源代码\uCOS II.H
1209
1210 #ifndef OS MAX EVENTS
1211 #error "OS_CFG.H, Missing OS_MAX_EVENTS: Max. number of event control blocks in
your application "
1212 #else
1213 #if OS MAX EVENTS == 0
1214 #error "OS CFG.H, OS MAX EVENTS must be > 0"
1215 #endif
1216 #if OS MAX EVENTS > 255
1217 #error "OS_CFG.H, OS_MAX_EVENTS must be <= 255"
1218 #endif
```

1219 #endif

1220

1221 #ifndef OS LOWEST PRIO

1222 #error "OS_CFG.H, Missing OS_LOWEST_PRIO: Defines the lowest priority that can be assigned"

1223 #endif

1224

1225 #ifndef OS ARG CHK EN

1226 #error "OS_CFG.H, Missing OS_ARG_CHK_EN: Enable (1) or Disable (0) argument checking"

1227 #endif

1228

1229 #ifndef OS_CPU_HOOKS_EN

1230 #error "OS_CFG.H, Missing OS_CPU_HOOKS_EN: uC/OS-II hooks are found in the processor port files when 1"

1231 #endif

1232

1233 #ifndef OS SCHED LOCK EN

1234 #error "OS_CFG.H, Missing OS_SCHED_LOCK_EN: Include code for OSSchedLock () and OSSchedUnlock()"

1235 #endif

1236

各变量初始化情况

变量 值 类型 变量的说明

OSPrioCur 0 INT8U 正在运行的任务的优先级

OSPrioHighRdy 0 INT8U 具有最高优先级别的就绪任务的优先级

OSTCBStat INT8U 任务的状态字

OSTCBPrio INT8U 任务的优先级

OSTCBExtPtr viod 指向用户定义的◆◆展,只在OSTaskCreateExt()中使用

OSTCBOpt INT16U 把"选择项"传递给函数OSTaskCreateExt()

OSTCBstkPtr OS TSK 指向当前任务堆栈栈顶的指针

OSTCBstkBottom OS TSK 指向当前任务堆栈栈底的指针

OSTCBstkSize INT32U 存有栈中可容纳的指针数目

OSTCBID INT16U 用于存储任务的识别码

OSTCBNext os tcb 用于任务块双向链接表的后链接

OSTCBPrev os tcb 用于任务块双向链接表的前链接

OSTCBCur NULL OS_TCB* 指向正在运行任务控制块的指针

OSTCBFreeList 空任务控制块指针

OSTCBHighRdy NULL OS TCB* 指向最高级优先级就绪任务控制块的指针

OSTCBEventPtr OS EVENT指向事件控制块的指针

OSTCBMsg viod 指向传递给任务的消息指针

OSTCBFlagNode OS FLAG NODE指向事件标志节点的指针

OSTCBFlagDry OS FLAG 当任务等待事件标志组时,使任务进入就绪状态的事件标志

```
OSTCBPri oTbl[] 任务控制块优先级表
OSTCBY INT8U 指向任务优先级的高 3 位,即=priority>>3
OSTCBBitY INT8U 高 3 位就绪表对应值(0~7), 即=OSMapTbl[priority>>3]
OSTCBX INT8U 指向任务优先级的低 3 位,即=priority&0x07
OSTCBBitX INT8U 低 3 位就绪表对应值 (0~7), 即=OSMapTbl[priority&0x07]
OSRdyGrp 0-7 INT8U 每i位对应OSRdyTbl[i]组有任务就绪 0~7
OSRdyTbl[i] 0-7 INT8U 每i位对应OSRdyTbl[i*OSRdyGrp]的优先级别任务
OSMapTbl[i] 就绪表;对应OSRdyGrp和OSRdyTbl[i]的值(0~7)
OSUnMapTbl[i] 最高优先级;对应OSRdyGrp和OSRdyTbl[i]的值(0~7)
OSTime 0L INT32U 表示系统当前时间(节拍数)
OSIntNesting 0 INT32U 存放中断嵌套的层数(0~255)
OSLockNesting 0 INT8U 调用了OSSchededLock的嵌套数
OSCtxSwCtr 0 INT32U 上下文切换的次数(统计任务计数器)
OSTtaskCtr 2 INT8U 已经建立的任务数
OSRunning FALSE BOOLEAN OS-II是否正在运行的标志
OSCPUUsage 0 INT8S 存放CPU的利用率(%)的 变数
OSIdleCtrMax 0L INT32U 表示每秒空闲任务计数的最大值
OSIdleCtrRun 0L INT32U 表示空闲任务计数器每秒的计数值
OSIdleCtr 0L INT32U 空闲任务的计数器
OSStatRdy FALSE BOOLEAN 统计任务是否就绪的标志
OSIntExity 0 INT8U 用于函数OSInieExt()
OSEventType INT8U 事件的类型
OSEventCnt INT16U 信号量的计数器
OSEventPrt Viod * 消息或消息队列的指针
OSEventGrp INT8U 等待事件的任务组
OSEventTbl[] INT8U 任务等待表, OSEventTbl[OS EVENT TBL SIZE]
OS EVENT TYPE SEM 表示事件信号量
OS EVENT TYPE MUTEX 表示事件是互斥行信号量
OS_EVENT_TYPE_MBOX 表明事件是消息邮箱
OS EVENT TYPE Q 表明事件是消息队列
OS EVENT TYPE UNUSED 空事件控制块(未被使用的事件控制块)
1 H:\SOURCE中文源代码\INCLUDES.C
1 /*
*******
4*uC/OS-II 实时控制内核
5* 主要的包含文件
6 *
7* 文件: INCLUDES.C ucos 包��文件
```

OSTCBDly INT16U 允许任务等待时的最多节拍数 OSTCBDelReq BOOLEAN 用于表示该任务是否须删除

```
8*作者: Jean J. Labrosse
9* 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126.com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
**************************
******
11 */
12
13
14 #include <stdio .h> //包含<stdio .h>标准输入输出文件
15 #include <string .h> //包含<string .h>字符文件
16 #include <ctype.h> //包含<ctype.h>类型转换文件
17 #include <stdlib .h> //包含<stdlib .h>标准函数文件
18 #include <conio .h> //包含<conio .h>文件
19 #include <dos.h> //包含<dos.h>DOS文件
20 #include <setjmp.h> //包含<setjmp.h>文件
22 /****说明: 以下几个文件需确定所在详细地址,可相对或绝对,否者,整个编译连接出
错,切记*******/
23
24 #include "\software\ucos-ii \ix 86l \bc45\os_cpu.h" //包含"os_cpu.h"文件, 自定义处理器内部
(寄存器)内容
25 #include "os_cfg.h" //包含"os_cfg.h"ucos的构造文件
26 #include "\software\ucos-ii \source\ucos_ii .h" //包含"ucos_ii .h "内部所有ucos所有的函数内
参设定
27 #include "\software\blocks \pc\bc45\pc.h" //包含"pc.h"程序输出在显示器荧幕显示文件
28
         /*************
29
                                                 结
                                                          束
****************
1 H:\SOURCE中文源代码\OS CFG.C
**************************
******
3 *
4*uC/OS-II 实时控制内核
5* 主要的包含文件
6 *
7* 文件: OS CFGH ucos 内核构造文件
8*作者: Jean J. Labrosse
9* 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126.com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
********************************
```

```
11 */
12
13 /*
14
******
15 * uC/OS-II 的内核构造
*************************
******
17 */
18
19 #define OS MAX EVENTS 2 /* 应用中最 多事件控制块的数目... */
20 /* ... 必须大于 0 */
21 #define OS_MAX_FLAGS 5 /* 应用中最多事件标志组的数目... */
22 /* ... 必须大于 0 */
23 #define OS_MAX_MEM_PART 5 /* 最多内存块的数目... */
24 /* ... 必须大于 0 */
25 #define OS MAX QS 2 /* 应用中最多对列控制块的数目... */
26 /* ... 必须大于 0 */
27 #define OS MAX TASKS 11 /* 应用中最多任务数目... */
28 /* ... 必须大于等于 2 */
30 #define OS LOWEST PRIO 12 /* 定义任务的最低优先级... */
31 /* ... 不得大于 63 ! */
33 #define OS_TASK_IDLE_STK_SIZE 512 /* 统计任务堆栈容量(# 按照OS_STK的宽度数
目)*/
34
35 #define OS TASK STAT EN 1 /* 允许 (1) 或者禁止 (0) 统计任务 */
36 #define OS_TASK_STAT_STK_SIZE 512 /* 空闲任务堆栈容量 (#按照OS_STK的宽度数
目)*/
37
38 #define OS_ARG_CHK_EN 1 /* 允许 (1) 或者禁止 (0) 变量检查 */
39 #define OS CPU HOOKS EN 1 /* 在处理器移植文件中允许使用 uC/OS-II 的接口函数
*/
40
41
42 / * ----- 事件标志管理 -----*/
43 #define OS FLAG EN 1 /* 允许 (1) 或者禁止 (0) 产生事件标志相关代码 */
44 #define OS FLAG WAIT CLR_EN 1 /* 允许生成 Wait on Clear 事件标志代码 */
45 #define OS FLAG ACCEPT EN 1 /* 允许生成 OSFlagAccept() */
46 #define OS_FLAG_DEL_EN 1 /* 允许生成 OSFlagDel() */
47 #define OS FLAG QUERY EN 1 /* 允许生成 OSFlagQuery() */
```

```
48
49
50 /* ------ 消息邮箱管理 ------*/
51 #define OS MBOX EN 1 /* 允许 (1) 或者禁止 (0) 产生消息邮箱相关代码 */
52 #define OS MBOX ACCEPT EN 1 /* 允许生成 OSMboxAccept() */
53 #define OS_MBOX_DEL_EN 1 /* 允许生成 OSMboxDel() */
54 #define OS_MBOX_POST_EN 1 /* 允许生成 OSMboxPost() */
55 #define OS_MBOX_POST_OPT_EN 1 /* 允许生成 OSMboxPostOpt() */
56 #define OS MBOX QUERY EN 1 /* 允许生成 OSMboxQuery() */
57
58
59 /* -----*/
60 #define OS MEM EN 1 /* 允许 (1) 或者禁◆◆ ◆ (0) 产生内存相关代码 */
61 #define OS_MEM_QUERY_EN 1 /* 允许生成 OSMemQuery() */
62
63
64 /* ------ 互斥型信号量管理 ------*/
65 #define OS MUTEX EN 1 /* 允许 (1) 或者禁止 (0) 产生互斥型信号量相关代码 */
66 #define OS_MUTEX_ACCEPT_EN 1 /* 允许生成 OSMutexAccept() */
67 #define OS MUTEX DEL EN 1 /* 允许生成 OSMutexDel() */
68 #define OS_MUTEX_QUERY_EN 1 /* 允许生成 OSMutexQuery() */
69
70
71 /* ------ 消息队列号管理 -----*/
72 #define OS Q EN 1 /* 允许 (1) 或者禁止 (0) 产生消息队列相关代码 */
73 #define OS_Q_ACCEPT_EN 1 /* 允许生成 OSQAccept() */
74 #define OS Q DEL EN 1 /* 允许生成 OSQDel() */
75 #define OS_Q_FLUSH_EN 1 /* 允许生成 OSQFlush() */
76 #define OS Q POST EN 1 /* 允许生成 OSQPost() */
2 H:\SOURCE中文源代码\OS_CFG.C
77 #define OS Q POST_FRONT_EN 1 /* 允许生成 OSQPostFront() */
78 #define OS Q POST OPT EN 1 /* 允许生成 OSQPostOpt() */
79 #define OS_Q_QUERY_EN 1 /* 允许生成 OSQQuery() */
80
81
82 /* -----*/
83 #define OS_SEM_EN 1 /* 允许 (1) 或者禁止 (0) 产生信号量相关代码 */
84 #define OS SEM ACCEPT EN 1 /* 允许生成 OSSemAccept() */
85 #define OS SEM DEL EN 1 /* 允许生成 OSSemDel() */
86 #define OS SEM QUERY EN 1 /* 允许生成 OSSemQuery() */
87
89 /* -----*/
```

```
90 #define OS_TASK_CHANGE_PRIO_EN 1 /* 允许生成 OSTaskChangePrio() 函数代码 */
91 #define OS TASK CREATE EN 1 /* 允许生成 OSTaskCreate() 函数代码 */
92 #define OS TASK CREATE EXT EN 1 /* 允许生成 OSTaskCreateExt() 函数代码 */
93 #define OS TASK DEL EN 1 /* 允许生成 OSTaskDel() 函数代码 */
94 #define OS TASK SUSPEND EN 1 /* 允许生成 OSTaskSuspend() and OSTaskResume()
函数代码*/
95 #define OS TASK QUERY EN 1 /* 允许生成 OSTaskQuery() 函数代码 */
97
98 /* ------*/
99 #d efine OS TIME DLY HMSM EN 1 /* 允许生成OSTimeDlyHMSM() 函数代码 */
100 #define OS TIME DLY RESUME EN 1 /* 允许生成OSTimeDlyResume() 函数代码 */
101 #define OS_TIME_GET_SET_EN 1 /* 允许生成 OSTimeGet() 和 OSTimeSet() 函数代
码 */
102
103
104 /* -----*/
105 #define OS SCHED LOCK EN 1 /* 允许生成 OSSchedLock() 和 OSSchedUnlock() 代
码 */
106
107
108 #define OS_TICKS_PER_SEC 200 /* 设置每秒的节拍数目 */
109
110
111 typedef INT16U OS FLAGS; /* 事件标志的数据类型 (8 位, 16 位 或 32 位) */
112
         113
                                                 结
                                                         束
*****************
1 H:\SOURCE中文源代码\OS CORE.C
************************************
******
3*uC/OS-II 实时控制内核
4* 主要的包含文件
5* 内核管理文件
6 *
7* 文件:OS CORE.C 内核结构管理文件
8*作者: Jean J. Labrosse
9* 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126.com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
********************************
*******
```

```
11 */
12
13 #ifndef OS MASTER FILE //如果没有定义OS MASTER FILE主文件,则
14 #define OS GLOBALS //定义全程变量 OS GLOBALS
15 #include "includes .h" //包含"includes .h"文件, 部分C语言头文件的汇总打包文件
16 #endif //定义结束
17
18 /*
**************************
******
20 * MAPPING TABLE TO MAP BIT POSITION TO BIT MASK
22 * 注意: 变址索引表是对应OSRbyTbl[i]的位值(0~7),给定值符合OSMapTbl[]的数据(二
进制)
23 Index into table is desired bit position, 0..7
24 * Indexed value corresponds to bit mask
25
******************************
*****
26 */
27 //OSMapTbl[]: 就绪任务表;对应OSRdy Grp和OSRbyTbl[i]的位值(0~7)
29 INT8U const OSMapTbl[] = { 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80};
30
31 /*
32
*****
33* 最高优先级任务查找表(PRIORITY RESOLUTION TABLE)
34 *
35*注意:变址索引表是位模式,找出就绪态最高优先级别任务,给定值应符合高优先级位
位值(0~7)
36 Index into table is bit pattern to resolve highest priority
37 * Indexed value corresponds to highest priority bit position (i.e. 0..7)
************************
******
40 //OSUnMapTbl[]: 最高优先级任务查找表;对应OSRdy Grp和OSRbyTbl[i]的位值(0~7)
41
42 INT8U const OSUnMapTbl[] = {
43 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
44 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
```

```
45 5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
46 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
47 6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
48 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
49 5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
50 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
51 7, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
52 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
53 5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
54 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
55 6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
56 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
57 5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
58 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0
59 };
60 /*$PAGE*/
61 /*
62
******
63* 初始值(INITIALIZATION)
64 *
65* 描述: 初始化uC/OS-II 。对这个函数的调用必须在调用OSStart()函数之前。
66 * OSStart()函数真正开始运行多任务时
67* 意见: 无
68*返回:无
******
70 */
71
72 void OSInit (void ) //初始化UCOS-II �� �数
73 {
74 INT16U i;//定义一个 16 位变量i
75 INT8U *prdytbl;//定义一个就绪态最高级任务列表指针
2 H:\SOURCE中文源代码\OS CORE.C
76 OS TCB *ptcb1; //定义任务控制块优先级表指针 1
77 OS TCB *ptcb2; //定义任务控制块优先级表指针 2
78 #if (OS EVENT EN > 0) && (OS MAX EVENTS > 1) //如果有消息事件,并且最大消息
事件值>1
79 OS EVENT *pevent1; //定义事件指针 1
80 OS_EVENT *pevent2; //定义事件指针 2
81 #endif
```

```
82
83
84 #if OS VERSION >= 204 //如果版本大于 2.04 版
85 OSInitHookBegin(); //调初始化钩子函数, 可加入用户代码
86 #endif
87
88 #if OS TIME GET SET EN > 0 //允许生成 OSTimeGet() 和 OSTimeSet() 函数代码
89 OSTime = 0L; //清除 32 的系统时钟
90 #endif
91 OSIntNesting = 0; //清除中断嵌套计数器
92 OSLockNesting = 0; //清除上锁嵌套计数器
93 OSTaskCtr = 0; //清除任务计数器
94 OSRunning = FALSE; //任务处于不运行状态
95 OSIdleCtr = 0L; //清除 32 位空闲任务的计数器
96 //允许生成OSTaskCreate()函数和OSTaskCreateExt()函数
97 #if (OS TASK STAT_EN > 0) && (OS_TASK_CREATE_EXT_EN > 0)
98 OSIdleCtrRun = 0L; //空闲任务计数器每秒的计数值清 0
99 OSIdleCtrMax = 0L; //每秒空闲任务计数的最大值清 0
100 OSStatRdy = FALSE; //统计任务是否就绪的标志为空
101 #endif
102 OSCtxSwCtr = 0; //上下文切换的次数(统计任务计数器)清 0
103 OSRdyGrp = 0x00; //清除OSRdyTbl[i]组对应的任务就绪列表
104 prdytbl = &OSRdyTbl[0];
105 for (i = 0; i < OS RDY TBL SIZE; i ++) {
106 *prdytbl ++ = 0x00; //所有的就绪列表指针内容全部清 0
107 }
108
109 OSPrioCur = 0; //正在运行的任务的优先级
110 OSPrioHighRdy = 0; //具有最高优先级别的就绪任务的优先级
111 OSTCBHighRdy = (OS TCB*)0; //指向最高级优先级就绪任务控制块的指针清 0
112 OSTCBCur = (OS_TCB *)0; //指向正在运行任务控制块的指针清 0
113 OSTCBList = (OS TCB*)0; //任务控制块链接表的指针清 0
114 //清除所有的 优先级控制块优先级列表e
115 for (i = 0; i < (OS LOWEST PRIO + 1); i ++) {
116 OSTCBPrioTbl[i] = (OS TCB*)0;
117 }
118 ptcb1 = &OSTCBTbl[0]; //查找任务控制块列表(0)的对应地址
119 ptcb2 = &OSTCBTbl[1]; //查找任务控制块列表(1)的对应地址
120 //释放所有的任务控制块列表
121 for (i = 0; i < (OS MAX TASKS + OS N SYS TASKS - 1); i ++) {
122 ptcb1->OSTCBNext = ptcb2;
123 ptcb1++;
124 ptcb2++;
125 }
```

126 ptcb1->OSTCBNext = (OS TCB*)0; //将最后的任务块双向链接表的后链接为 0 127 OSTCBFreeList = &OSTCBTbl[0]: //空任务控制块地址为当前任务控制块列表的首地址 129 #if (OS EVENT EN > 0) && (OS MAX EVENTS > 0) //如果有消息事件,并且最大消息 事件数>0 130 #if OS MAX EVENTS == 1 //如果最大消息事件数>1 131 //只能拥有单独的一个消息事件 132 OSEventFreeList = &OSEventTbl[0]; //空余事件管理列表=任务等待表首地址 133 OSEventFreeList->OSEventType = OS EVENT TYPE_UNUSED; //事件的类型 =空闲 134 OSEventFreeList->OSEventPtr = (OS EVENT *)0; //消息或消息队列的指针为空 135 #else 136 pevent1 = &OSEventTbl[0]; //查找任务等待表(0)对应首地址 137 pevent2 = &OSEventTbl[1]; //查找任务等待表(1)对应地址 138 //释放所有的任务等待表,并将事件的类型=空闲 139 for $(i = 0; i < (OS MAX EVENTS - 1); i ++) {$ 140 pevent1->OSEventType = OS EVENT_TYPE_UNUSED; 141 pevent1->OSEventPtr = pevent2; 142 pevent1++; 143 pevent2++; 144 } 145 pevent1->OSEventType = OS EVENT TYPE UNUSED; //首地址的事件的类型=空闲 146 pevent1->OSEventPtr = (OS EVENT*)0; //首地址的消息或消息队列的指针为空 147 OSEventFreeList = &OSEventTbl[0]: //空余事件管理列表=任务等待表首地址 148 #endif 149 #endif 150 //条件编译: UCOS版本>= 251 且 OS FLAG EN 允许产生事件标志程序代码 且 最大 151 #if (OS VERSION >= 251) && (OS FLAG EN > 0) && (OS MAX FLAGS > 0) 3 H:\SOURCE中文源代码\OS CORE.C 152 OS FlagInit (); //初始化事件标志结构 153 #endif 154 //条件编译: OS Q EN 允许 (1)产生消息队列相关代码 并且 应用中最多对列控制块的 数目 > 0 155 #if (OS Q EN > 0) && (OS MAX QS > 0) 156 OS QInit(); //初始化事件队列结构 157 #endif 158 //条件编译: 若两个条件满足时,产生以下代码 159 //OS MEM EN允许 (1) 或者禁止 (0) 产生内存相关代码 160 //OS MAX MEM PART 最多内存块的数目 161 #if (OS MEM EN > 0) && (OS MAX MEM PART > 0) 162 OS MemInit(); //初始化内存块结构 163 #endif

165 /* ------ 产生一个空闲的任务 (CREATION OF 'IDLE' TASK)

164

```
*/
166 #if OS TASK CREATE EXT EN > 0 // 允许生成OSTaskCreateExt()函数
167 #if OS STK GROWTH == 1 // 堆栈生长方向向下
168 // 建立扩展任务[...
169 (void )OSTaskCreateExt(OS TaskIdle, // 空闲任务
170 (void *)0, // 没有(传递参数指针)
171 &OSTaskIdleStk[OS_TASK_IDLE_STK_SIZE - 1], // 分配任务堆栈栈顶指针
172 OS IDLE PRIO, // 分配任务优先级
173 OS TASK IDLE ID, // (未来的)优先级标识(与优先级相同)
174 &OSTaskIdleStk[0], // 分配任务堆栈栈底指针
175 OS TASK IDLE STK SIZE, // 指定堆栈的容量(检验用)
176 (void *)0, // 没有(指向用户附加的数据域的指针)
177
178 OS TASK OPT STK CHK OS TASK OPT STK CLR);
179 #else // 建立扩展任务[... // 堆栈生长方向向上
180 (void )OSTaskCreateExt(OS TaskIdle, // 空闲任务
181 (void *)0, // 没有(传递参数指针)
182 &OSTaskIdleStk[0], // 分配任务堆栈栈底指针
183 OS IDLE PRIO, // 分配任务优先级
184 OS TASK IDLE ID, // (未来的)优先级标识(与优先级相同)
185 // 分配任务堆栈栈顶指针
186 &OSTaskIdleStk[OS_TASK_IDLE_STK_SIZE - 1],
187 OS TASK IDLE STK SIZE, // 指定堆栈的容量(检验用)
188 (void *)0, // 没有(指向用户附加的数据域的指针)
189 // 没有(指向用户附加的数据域的指针)
190 OS_TASK_OPT_STK_CHK | OS_TASK_OPT_STK_CLR);
191 #endif
192 #else //否则只��生成OSTaskCreate()函数
193 #if OS STK GROWTH == 1 // 堆栈生长方向向下
194 (void )OSTaskCreate(OS_TaskIdle, // 建立任务[空闲任务、
195 (void *)0, // 没有(传递参数指针)
196 // 分配任务堆栈栈顶指针
197 &OSTaskIdleStk[OS_TASK_IDLE_STK_SIZE - 1],
198 OS IDLE PRIO); // 分配任务优先级
199 #else // 否则堆栈生长方向向上
200 (void )OSTaskCreate(OS TaskIdle, // 建立任务[空闲任务、
201 (void *)0, // 没有(传递参数指针)
202 &OSTaskIdleStk[0], // 分配任务堆栈栈底指针
203 OS IDLE PRIO); // 分配任务优先级
204 #endif
205 #endif
206
```

207 /* ------ 产生一个统计任务 (CREATION OF 'STATISTIC' TASK)

```
*/
208 #if OS TASK STAT EN > 0
209 #if OS TASK CREATE EXT_EN > 0 // 允许生成OSTaskCreateExt()函数
210 #if OS STK GROWTH == 1 // 堆栈生长方向向下
211 // 建立扩展任务[...
212 (void )OSTaskCreateExt(OS_TaskStat, // 产生一个统计任务
213 (void *)0, // 没有(传递参数指针)
214 & OSTaskStatStk[OS TASK STAT STK SIZE - 1], // 分配任务堆栈栈顶指针
215 OS STAT PRIO, // 分配任务优先级
216 OS_TASK_STAT_ID, // (未来的)优先级标识(与优先级相同)
217 &OSTaskStatStk[0], // 分配任务堆栈栈底指针
218 OS TASK STAT STK SIZE, // 指定堆栈的容量(检验用)
219 (void *)0, // 没有(指向用户附加的数据域的指针)
220 OS TASK OPT STK CHK | OS TASK OPT STK CLR);
221 #else // 建立扩展任务[... // 堆栈生长方向向上
222 (void )OSTaskCreateExt(OS TaskStat, // 产生一个统计任务
223 (void *)0, // 没有(传递参数指针)
224 &OSTaskStatStk[0], // 分配任务堆栈栈底指针
225 OS STAT PRIO, // 分配任务优先级
226 OS TASK STAT ID, // (未来的)优先级标识(与优先级相同)
227 &OSTaskStatStk[OS TASK STAT STK SIZE - 1], // 分配任务堆栈栈顶指针
4 H:\SOURCE中文源代码\OS CORE.C
228 OS TASK STAT STK SIZE, // 指定堆栈的容量(检验用
229 (void *)0, // 没有(指向用户附加的数据域的指针)
230 OS TASK OPT STK CHK | OS TASK OPT STK CLR);
231 #endif
232 #else //否则只能生成OSTaskCreate()函数
233 #if OS STK GROWTH == 1 // 堆栈生长方向向下
234 (void )OSTaskCreate(OS_TaskStat, // 产生一个统计任务
235 (void *)0, // 没有(传递参数指针)
236 &OSTaskStatStk[OS_TASK_STAT_STK_SIZE - 1], // 分配任务堆栈栈顶指针
237 OS STAT PRIO); // 分配任务优先级
238 #else // 否则堆栈生长方向向上
239 (void )OSTaskCreate(OS TaskStat, // 产生一个统计任务
240 (void *)0, // 没有(传递参数指针)
241 &OSTaskStatStk[0], // 分配任务堆栈栈底指针
242 OS STAT PRIO); // 分配任务优先级
243 #endif
244 #endif
245 #endif
246
247 #if OS VERSION >= 204 // 判断版本是否是大于或等于 2.41 版
```

248 OSInitHookEnd(); // 调用OSInitHookEnd()钩子程序

249 #endif

```
250 }
251 /*$PAGE*/
252 /*
253
**************************
******
254* 中断函数正在执行 ENTER ISR
255 *
256 * 描述: 通� ��uC/OS-II , 一个中断处理函数正在进行, 这有助于uC/OS-II 掌握中
断嵌套情况。
257 * OSIntEnter ()和OSIntExit (函数联合使用),调用者,只能在中断程序中。
258 *
259 * 参数: 无
260 *
261 * 返回: 无
262 *
263*注意:1) 在任务级不能调用该函数
264*2) 如果系统使用的处理器能够执行自动的独立执行读取一修改一写入的操作,那么就
可以直接递增
265*中断嵌套层数(OSIntNesting),这样可以避免调用函数所带来的额外开销。在中断服务
子程序中
266* 给OSIntNesting加 1 是不会有问题的,因为给OSIntNesting加 1 时,中断是关闭的
267 * 3) 中断嵌套深度可达 255
268
***********************************
******
269 */
270 void OSIntEnter (void) //中断函数正在执行()
272 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
273 OS CPU SR cpu sr;
274 #endif
275
276
277 OS_ENTER_CRITICAL(); //关闭中断
278 if (OSIntNesting < 255) { //如果中断嵌套小于 255
279 OSIntNesting++; //中断嵌套计数变量加 1
280 }
281 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
282 }
283 /*$PAGE*/
284 /*
285
```

```
******
286* 中断函数已经完成 EXIT ISR
287 *
288 * 描述: 通知uC/OS-II, 一个中断服务已经执行完成, 这有助于uC/OS-II 掌握中断嵌套
的情况。通常
289 * OSIntExit()和OSIntEnter()联合使用。当最后一层嵌套的中断执行完毕时,如果有更高
优先级任
290 * 务准备就绪,则uC/OS-II 会调用任务调度函数。在这种情况下,中断返回到更高优先
级的任务,而
291* 不是被中断了的任务。调用者,只能在中断程序中。
292 *
293 * 参数: 无
294 *
295 * 返回: 无
296 *
297*注意: 1) 在任务级不能调用该函数,并且即使没有调用OSIntEnter()函数,而是使用直
接递增
298 * OSIntNesting的方法,也必须调用OSIntExit()。
299 * 2) 给调度器上锁用于禁止任务调度 (查看 OSSchedLock()函数)
300
********************************
301 */
302
303 void OSIntExit (void)//脱离中断函数
5 H:\SOURCE中文源代码\OS CORE.C
304 {
305 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
306 OS CPU SR cpu sr;
307 #endif
308
309
310 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
311 if (OSIntNesting > 0) { //如果中断嵌套大于 0
312 OSIntNesting--; //中断嵌套计数变量减 1
313 }
314 //1)中断嵌套层数计数器和锁定嵌套计数器(OSLockNesting)二者都必须是零
315 //2)OSRdyTbl[]所需的检索值Y是保存在全程变量OSIntExitY中
316 //3)检查具有最高优先级别的就绪任务的优先级是否是正在运行的任务的优先级
317 //4)将任务控制块优先级表保存到指向最高级优先级就绪任务控制块的指针
318 //5)上下文切换的次数(统计任务计数器)
319 //6)做中断任务切换
320 if ((OSIn tNesting == 0) && (OSLockNesting == 0)) \{ //1 \}
```

```
321 OSIntExitY = OSUnMapTbl[OSRdyGrp]; //2)
322 OSPrioHighRdy = ( INT8U)((OSIntExitY << 3) + OSUnMapTbl[OSRdyTbl[OSIntExitY]]);
323 if (OSPrioHighRdy != OSPrioCur) { //3)
324 OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy]; //4
325 OSCtxSwCtr++; //5)
326 OSIntCtxSw(); //6)
327 }
328 }
329 OS_EXIT_CRITICAL(); //打开中断
330 }
331 /*$PAGE*/
```

334 * 给调度器上锁 PREVENT SCHEDULING

335 *

- 336 * 描述: 本函数用于禁止任务调度, 直到任务完成后调用给调度器开锁函数 OSSchedUnlock()为止。调用
- 337 * OSSchedlock()的任务保持对CPU的控制权,尽管有个优先级更高的任务进入了就绪态。然而,此时
- 338 * 中断是可以被识别的,中断服务也能得到(假设中断是开着的)。OSSchedlock()和OSSchedUnlock()
- 339 * 必须成对使用.变量OSLockNesting跟踪OSSchedLock()函数被调用的次数,以允许嵌套的函数包含临
- 340 * 界段代码,这段代码其它任务不得干预.uC/OS-II 允许嵌套深度达 255 层.当 OSLockNesting等于零时,
- 341 * 调度重新得到允许.函数OSSchedLock()和OSSchedUnlock()的使用要非常谨慎,因为它们影响uC/OS-II
- 342* 对任务的正常管理。
- 343 * 说明: 当 OSLockNesting 减到零的时候, OSSchedUnlock()调用 OSSched 。 OSSchedUnlock()是被某任务调用的,
- 344 * 在调度器上锁的期间,可能有什么事件发生了并使一个更高优先级的任务进入就绪态。

345 *

346 * 参数: 无

347 *

348 * 返回: 无

349 *

350*警告:不得调用把当前任务挂起的程序

351 *

- 352 * 注意: 1) 调用OSSchedLock()以后,用户的应用程序不得使用任何能将现行任务挂起的系统调用。也就说,
- 353 * 用户程序不得调用 OSMboxPend()、 OSQPend()、 OSSemPend()、

```
354 * OSTimeDly()或OSTimeDlyHMSM(),直到OSLockNesting回零为止。因为调度器上了锁,
用户就锁住
355* 了系统,任何其它任务都不能运行。
356*2) 当低优先级的任务要发消息给多任务的邮箱、消息队列、信号量时,用户不希望高
优先级的任
357* 务在邮箱、队列和信号量没有得到消息之前就取得了CPU的控制权,此时,用户可以
使用禁止
358* 调度器函数。
359
******
360 */
361
362 #if OS_SCHED_LOCK_EN > 0 //允许生产OSSchedLock()函数
363 void OSSchedLock (void ) //给调度器上锁函数
364 {
365 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
366 OS CPU SR cpu sr;
367 #endif
368
369
370 if (OSRunning == TRUE) { //如果有多个任务在期待
371 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
372 if (OSLockNesting < 255) { //上锁嵌套是否大于 255
373 OSLockNesting++; //给上锁嵌套加 1
375 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
376 }
377 }
378 #endif
379
6 H:\SOURCE中文源代码\OS_CORE.C
380 /*$PAGE*/
381 /*
382
*****
383 * 给调度器解锁 ENABLE SCHEDULING
385 * 描述: 本函数用于解禁任务调度
386 *
387 * 参数: 无
388 *
```

OSTaskSuspend(OS_PR1O_SELF)、

```
389 * 返回: 无
390 *
391 * 注意: 1) OSSchedlock()和OSSchedUnlock()必须成对使用,在使用OSSchedUnlock()函
数之前必须使
392* 用OSSchedLock()函数
393
********************************
*****
394 */
395
396 #if OS SCHED LOCK EN > 0 //允许生产OSSchedUnlock()函数
397 void OSSchedUnlock (void ) //给调度器解锁函数
398 {
399 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
400 OS_CPU_SR cpu_sr;
401 #endif
402
403
404 if (OSRunning == TRUE) { //如果有多个任务在期待
405 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
406 if (OSLockNesting > 0) { //上锁嵌套是否大于 0
407 OSLockNesting--; //给上锁嵌套减 1
408 //如果函数不是在中断服务子程序中调用的,且调度允许的,
40 9 if ((OSLockNesting == 0) && (OSIntNesting == 0)) {
410
411 OS_EXIT_CRITICAL(), //打开中断
412 OS_Sched(); //进入任务调度
413 } else {
414 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
415 }
416 } else {
417 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
418 }
419 }
420 }
421 #endif
422
423 /*$PAGE*/
424 /*
******
426* 启动多个任务 START MULTITASKING
427 *
```

```
428 * 描述: 当调用OSStart()时,OSStart()从任务就绪表中找出那个用户建立的优先级最高
任务的任务控制
429 * 块。然后, OSStart()调用高优先级就绪任务启动函数OSStartHighRdy(), (见汇编语言
文件
430 * OS CPU A.ASM),这个文件与选择的微处理器有关。实质上,函数OSStartHighRdy()
是将任务栈中
431*保存的值弹回到CPU寄存器中,然后执行一条中断返回指令,中断返回指令强制执行
该任务代码。
432 * 高优先级就绪任务启动函数OSStartHighRdv()。
433 *
434 * 参���: 无
435 *
436*返回:无
437 *
438*注意: OSStartHighRdy() 必须:
439 * a) OSRunning为真,指出多任务已经开始
440 * b) 启动uC/OS-II 之前,至少必须建立一个应用任务
441 * c) OSStartHighRdy()将永远不返回到OSStart()
******
443 */
444
445 void OSStart (void)//启动多个任务
446 {
447 INT8U y;
448 INT8U x;
449
450
451 if (OSRunning == FALSE) { //OSRunning已设为"真", 指出多任务已经开始
452 y = OSUnMapTbl[OSRdyGrp]; //查找最高优先级别任务号码
453 x = OSUnMapTbl[OSRdyTbl[y]];
454 OSPrioHighRdy = (INT8U)((y << 3) + x); //找出就绪态最高级任务控制块
455 OSPrioCur = OSPrioHighRdy;
7 H:\SOURCE中文源代码\OS_CORE.C
456 //OSPrioCur和OSPrioHighRdy存放的是用户应用任务的优先级
457 OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy];
458 OSTCBCur = OSTCBHighRdy;
459 OSStartHighRdy(); //调用高优先级就绪任务启动函数
460 }
461 }
462 /*$PAGE*/
```

463 /*

496 OSTimeDly(OS TICKS PER SEC); //将自身延时整整一秒

498 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断

OSIdleCtrMax 中

497 //(因为没有其它进入就绪态的任务, OSTaskIdle()又获得了CPU的控制权)

499 OSIdleCtrMax = OSIdleCtr; //空闲计数器将 1 秒钟内计数的值存入空闲计数器最大值

```
500 OSStatRdy = TRUE; //将统计任务就绪标志OSStatRdy设为"真",以此来允许两个时钟节
拍
501 //以��OSTaskStat()开始计算CPU的利用率
502 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
503 }
504 #endif
505 /*$PAGE*/
506 /*
507
******
508* 时钟节拍函数 PROCESS SYSTEM TICK
509 *
510* 描述: uC/OS需要用户提供周期性信号源,用于实现时间延时和确认超时。节拍率应在
每秒 10 次到 100 次
511 * 之间,或者说 10 到 100Hz。时钟节拍率越高,系统的额外负荷就越重.时钟节拍的实
际频率取决于
512 * 用户应用程序的精度。时钟节拍源可以是专门的硬件定时器,也可以是来自 50/60Hz
交流电源的
513*信号
514 *
515 * 参数: 无
516 *
517* 返回: 无
518
******
519 */
520
521 void OSTimeTick (void) //时钟节拍函数
522 {
523 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
524 OS_CPU_SR cpu_sr;
525 #endif
526 OS TCB *ptcb; //定义任务控◆ ◆◆块优先级表变量
527
528 OSTimeTickHook(); //调用户·自定义函数(钩子函数)
529 #if OS TIME GET SET EN > 0 //允许生成OSTimeGet() 函数代码
530 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
531 OSTime++; //累加从开机以来的时间,用的是一个无符号 32 位变量
8 H:\SOURCE中文源代码\OS CORE.C
532 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
```

```
533 #endif
534 ptcb = OSTCBList; //保存任务控制块列表首地址
535
536 //从OSTCBList开始,沿着OS TCB链表做,一直做到空闲任务
537 while (ptcb->OSTCBPrio != OS IDLE PRIO) {
538 OS_ENTER_CRITICAL(); //关闭中断
539 if (ptcb->OSTCBDly != 0) { //如果任务等待时的最多节拍数不为 0
540 if (--ptcb->OSTCBDly == 0) { //如果任务等待时的最多节拍数为 0
541
542 //而确切被任务挂起的函数OSTaskSuspend()挂起的任务则不会进入就绪态
543 //执行时间直接与应用程序中建立了多少个任务成正比
544 if ((ptcb->OSTCBStat & OS_STAT_SUSPEND) == 0x00) {
545 //当某任务的任务控◆ ◆◆块中的时间延时项OSTCBDly减到了零,这个任务就进入了
就绪态
546 OSRdyGrp |= ptcb->OSTCBBitY;
547 OSRdyTbl[ptcb->OSTCBY] |= ptcb->OSTCBBitX;
548 } else {
549 ptcb->OSTCBDly = 1; //否则
550 } //允许任务等待时的最多节拍数为 1
551 }
552 }
553 ptcb = ptcb->OSTCBNext; //指向任务块双向链接表的后链接
554 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
555 }
556 }
557 /*$PAGE*/
558 /*
*****
560 * 获得版本号GET VERSION
561 *
562 * 描述: 这个函数是返回一个uC/OS-II 的版本值. 这个返回值乘 100 是uC/OS-II 的版本
号. 也就是版本 2.00
563 * would be returned as 200.
564 *
565 * 参数: 无
566 *
567 * 返回: uC/OS-II 的版本号除以 100.
568
*********************
*******
569 */
```

```
570
571 INT16U OSVersion (void) //获得版本号
573 return (OS VERSION); //返回版本值
574 }
575
576 /*$PA GE*/
577 /*
578
**************************
******
579* 虚拟函数 DUMMY FUNCTION
581* 描述: 这个函数不做任务工作. 它是随便访问OSTaskDel()函数.
582 *
583 * 参数: 无
584 *
585 * 返回: 无
586
*****************************
587 */
588
589 #if OS TASK DEL EN > 0 //允许生成 OS Dummy()函数
590 void OS Dummy (void)//建立一个虚拟函数
591 { //不做任何工作
592 }
593 #endif
594
595 /*$PAGE*/
596 /*
597
*************************
******
598 * 使一个任务进入就绪态 MAKE TASK READY TO RUN BASED ON EVENT
OCCURING
599 *
600 * 描述: 当发生了某个事件, 该事件等待任务列表中的最高优先级任务(HPT)要置于就
绪态时,该事件对应
601 * 的 OSSemPost(), OSMboxPost(), OSQPost(), 和 OSQPostFront() 函 数 调 用
OSEventTaskRdy()实现
602 * 该操作。 换句话说,该函数从等待任务队列中删除HPT任务,并把该任务置于就绪
```

态 603 *

```
604 * 参数: pevent is a pointer to the event control block corresponding to the event.
605 *
606 * msg is a pointer to a message. This pointer is used by message oriented services
607 * such as MAILBOXEs and QUEUEs. The pointer is not used when called by other
9 H:\SOURCE中文源代码\OS CORE.C
608 * service functions.
609 *
610 * msk is a mask that is used to clear the status byte of the TCB. For example,
611 * OSSemPost() will pass OS STAT SEM, OSMboxPost() will pass OS STAT MBOX etc.
612 *
613 * 返回: 无
614 *
615*注意: 这个函数是uC/OS-II 内部函数,你不可以在应用程序调用它,调用此函数也应当
关闭中断
616
617 */
618 #if OS EVENT EN > 0 //各类消息事件是否允许
619 //使一个任务进入就绪态
620 INT8U OS EventTaskRdy (OS EVENT *pevent, void *msg, INT8U msk)
621 {
622 OS TCB *ptcb;
623 INT8U x;
624 INT8U y;
625 INT8U bitx;
626 INT8U bity;
627 INT8U prio;
628
629 //1) 首先计算HPT任务在.OSEventTbl[]中的字节索引, 其结果是一个从 0 到
OS_LOWEST_PRIO/8+1 之间的数
630 //2)并利用该索引得到该优先级任务在.OSEventGrp中的位屏蔽码
631 //3)判断HPT任务在.OSEventTbl[]中相应位的位置
632 //4)其结果是一个从 0 到OS LOWEST PRIO/8+1 之间的数,以及相应的位屏蔽码
633 //5)根据以上结果, OSEventTaskRdy()函数计算出HPT任务的优先级
634 //6)然后就可以从等待任务列表中删除该任务了
635 y = OSUnMapTbl[pevent->OSEventGrp]; //1)
636 bity = OSMapTbl[y]; //2)
637 x = OSUnMapTbl[pevent->OSEventTbl[y]]; //3)
638 bitx = OSMapTbl[x]; //4)
639 prio = (INT8U)((y \ll 3) + x); //5)
640 if ((pevent->OSEventTbl[y] &= \simbitx ) == 0x00) { //6}
641 pevent->OSEventGrp &= ~bity;
642 }
```

643 //7)任务的TCB中包含有需要改变的信息。知道了HPT任务的优先级,就可得到指向该任务的TCB的指针

644 //8) 因为最高优先级任务运行条件已经得到满足,必须停止OSTimeTick()函数对.OSTCBDly域的递减操作,

645 // 所以OSEventTaskRdy()直接将该域清澈 0

646 //9)因为该任务不再等待该事件的发生,所以本函数将其任务控制块中指向事件控制块的指针指向NULL

647 //10)如果OSEventTaskRdy()是由OSMboxPost()或者OSQPost()调用的,该函数还要将相应的消息传递给

648 // HPT, 放在它的任务控制块中

649 ptcb = OSTCBPrioTbl[prio]; //7)

650 ptcb->OSTCBDly = 0; //8)

651 ptcb->OSTCBEventPtr = (OS_EVENT *)0; //9)

652 #if ((OS Q EN > 0) && (OS MAX QS > 0)) \parallel (OS MBOX EN > 0)

653 ptcb->OSTCBMsg = msg; //10)

654 #else

655 msg = msg;

656 #endif

657 //11)当OSEventTaskRdy()被调用时,位屏蔽码msk作为参数传递给它。该参数是用于对任务控制块中的

658 // 位清零的位屏蔽码,和所发生事件的类型相对应

659 //12)根据.OSTCBStat判断该任务是否已处于就绪状态

660 //13)◆ ◆◆果是,则将HPT插入到uC/OS-II 的就绪任务列表中。注意,HPT任务得到该

事件后不一定进入就绪

661 // 状态,也许该任务已经由于其它原因挂起了

662 ptcb->OSTCBStat &= ~msk; //11)

663 if (ptcb->OSTCBStat == OS_STAT_RDY) { //12)

664 OSRdyGrp |= bity; //13)

665 OSRdyTbl[y] |= bitx; //返回就绪态任务的优先级

666 }

667 return (prio);

668 }

669 #endif

670 /*\$PAGE*/

671 /*

672

673* 使一个任务进入等待某事件发生状态 MAKE TASK WAIT FOR EVENT TO OCCUR 674*

675 * 描述: 当某个任务须等待一个事件的发生时,信号量、互斥型信号量、邮箱以及消息 队列会通过相应的

676 * PEND函数调用本函数, 使当前任务从就绪任务表中脱离就绪态, 并放到相应的事件

```
控制块ECB的等
677 * 待任务表中
678 *
679 * 参数: pevent 分配给事件控制块的指针, 为等待某事件发生的任务
680 *
681 * ♦ ♦ ●回: 无
682 *
683*注意:这个函数是uC/OS-II 内部函数,你不可在应用程序中调用它,调用OS EventTO()
也应当关闭中断
10 H:\SOURCE中文源代码\OS_CORE.C
684
*****************************
685 */
686 #if OS EVENT EN > 0 //各类消息事件是否允许
687 void OS_EventTaskWait (OS_EVENT *pevent) //使一个任务进入等待某事件发生状态
(ECB指针)
688 { //将指向事件控制块ECB的指针放到任务的任务控制块TCB中, 建立任务与事件控制块
ECB之间的链接
689 OSTCBCur->OSTCBEventPtr = pevent;
690 //将任务从就绪任务表中删除
691 if ((OSRdyTbl[OSTCBCur->OSTCBY] &= ~OSTCBCur->OSTCBBitX) == 0x00) {
692 OSRdyGrp &= ~OSTCBCur->OSTCBBitY;
693 }
694 //把该任务放到事件控制块ECB的等待事件的任务列表中
695 pevent->OSEventTbl[OSTCBCur->OSTCBY] |= OSTCBCur->OSTCBBitX;
696 pevent->OSEventGrp |= OSTCBCur->OSTCBBitY;
697 }
698 #endif
699 /*$PAGE*/
700 /*
701
*********************************
*****
702 * 由于超时而将任务置为就绪态 MAKE TASK READY TO RUN BASED ON EVENT
TIMEOUT
703 *
704* 描述: 如果在预先指定的等待时限内任务等待的事件没有发生, 那么本函数会因为等
待超时而将任务的
705*状态置为就绪态。在这种情况下,信号量、互斥型信号量、邮箱以及消息队列会通过
```

PEND函数调

707 *

706*用本函数,以完成这项工作

```
708 * 参数: pevent 分配给事件控制块的指针,为超时就绪态的任务
709 *
710 * 返回: 无
711 *
712 * 注意: 这个函数是uC/OS-II 内部函数, 你不可以在应用程序中调用它, 调用
OS EventTO()也应当关闭中断
713
*********************************
******
714 */
715 #if OS EVENT_EN > 0 //消息事件是否 > 0
716 void OS_EventTO (OS_EVENT *pevent) //由于超时而将任务置为就绪态(ECB指针)
717 { //本函数必◆◆ ◆从事件控制块ECB中等待任务列表中将该任务删除
718 if ((pevent->OSEventTbl[OSTCBCur->OSTCBY] &= ~OSTCBCur->OSTCBBitX) == 0x00)
719 pevent->OSEventGrp &= ~OSTCBCur->OSTCBBitY;
720 }
721 OSTCBCur->OSTCBStat = OS STAT RDY; //该任务被置为就绪态
722 OSTCBCur->OSTCBEventPtr = (OS_EVENT *)0; //从任务控制块TCB中将事件控制块
ECB的指针删除
723 }
724 #endif
725 /*$PAGE*/
726 /*
72.7
***********************************
******
728 * 事件控制块列表初始化 INITIALIZE EVENT CONTROL BLOCK'S WAIT LIST
730 * 描述: 当建立一个信号量、邮箱或者消息队列时,相应的建立函数OSSemInit(),
OSMboxCreate(), 或者
731 * OSQCreate()通过调用OSEventWaitListInit()对事件控制块中的等待任务列表进行初始
化。该函数
732*初始化一个空的等待任务列表,其中没有任何任务。该函数的调用参数只有一个,就
是指向需要初
733 * 始化的事件控制块的�� ◆针pevent。
734 *
735 * 参数: pevent 传递一个指针给事件控制块,该指针变量就是创建信号量、互斥型信号
量、邮箱或消息队
736* 列时分配的事件控制块的指针
737 *
```

738 * 返回: 无

```
739 *
740*注意: 这个函数是uC/OS-II 内部函数, 你不可以调用它。
***********************
******
742 */
743 #if ((OS Q EN > 0) && (OS MAX QS > 0)) \parallel (OS MBOX EN > 0) \parallel (OS SEM EN > 0)
\parallel (OS MUTEX EN > 0)
744 //当以上各种事件允许时
745 void OS_EventWaitListInit (OS_EVENT *pevent) //事件控制块列表初始化(事件控制块指
针)
746 {
747 INT8U *ptbl;//地址指针变量
748
749
750 pevent->OSEventGrp = 0x00; //等待任务所在的组为空
751 ptbl = &pevent->OSEventTbl[0]; //保存任务等待表首地址
752 //OSEventTbl[](共 8 个字节OSMapTb1[prio &0x07])
753 #if OS EVENT TBL_SIZE > 0 //等待任务列表字节>0
754 *ptbl ++ = 0x00; //OSEventTbl[0]清空
755 #endif
756
757 #if OS EVENT TBL SIZE > 1 //等待任务列表字节>1
758 *ptbl ++ = 0x00; //OSEventTbl[1]清空
759 #endif
11 H:\SOURCE中文源代码\OS CORE.C
761 #if OS EVENT TBL SIZE > 2 //等待任务列表字节>2
762 *ptbl ++ = 0x00; //OSEventTbl[3]清空
763 #endif
764
765 #if OS EVENT TBL SIZE > 3 //等待任务列表字节>3
766 *ptbl ++ = 0x00; //OSEventTbl[3]清空
767 #endif
768
769 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 4 //等待任务列表字节>4
770 *ptbl ++ = 0x00; //OSEventTbl[4]清空
771 #endif
772
773 #if OS EVENT TBL SIZE > 5 //等待任务列表字节>5
774 *ptbl ++ = 0x00; //OSEventTbl[5]清空
775 #endif
776
777 #if OS EVENT TBL SIZE > 6 //等待任务列表字节>6
```

778 *ptbl ++ = 0x00; //OSEventTbl[6]清空

779 #endif

780

781 #if OS EVENT TBL SIZE > 7 //等待任务列表字节>7

782 *ptbl = 0x00; //OSEventTbl[7]清空

783 #endif

784 }

785 #endif

786 /*\$PAGE*/

787 /*

788

789 * 任务调度

790 *

791* 描述: uC/OS-II 总是运行进入就绪态任务中优先级最高的那一个。确定哪个任务优先级最高,下面该哪

792 * 个任务运行了的工作是由调度器(Scheduler)完成的。任务级的调度是由函数OSSched() 完成的。

793* 中断级的调度是由另一个函数OSIntExt()完成的eduling).

794 *

795 * 参数: none

796 *

797 * 返回: none

798 *

799*注意: 1) 这是一个uC/OS-II 内部函数, 你不能在应用程序中使用它

800 * 2) 给调度器上锁用于禁止任务调度 (查看 OSSchedLock()函数)

801 *

802 * 说明: 1)任务切换很简单,由以下两步完成,将被挂起任务的微处理器寄存器推入堆栈,然后将较高优先

803 * 级的任务的寄存器值从栈中恢复到寄存器中。在uC/OS-II 中,就绪任务的栈结构总是看起来跟刚

804* 刚发生过中断一样, 所有微处理器的寄存器都保存在栈中。换句话说, uC/OS-II 运行就绪态的任

805 * 务所要做的一切,只是恢复所有的CPU寄存器并 运行中断返回指令。为了做任务切换,运行

806 * OS_TASK_SW(),人为模仿了一次中断。多数微处理器有软中断指令或者陷阱指令TRAP来实现上述操

807 * 作。中断服务子程序或陷阱处理(Trap hardler), 也称作事故处理(exception handler), 必须提

808 * 供中断向量给汇编语言函数OSCtxSw()。OSCtxSw()除了需要OS_TCBHighRdy指向即将被挂起的任务,

809 * 还需要让当前任务控制块OSTCBCur指向即将被挂起的任务,参见第 8 章,移植uC/OS-II,有关于

```
811 * 2) OSSched()的所有代码都属临界段代码。在寻找进入就绪态的优先级最高的任务过程
中, 为防止中
812 * 断服务子程序把一个或几个任务的就绪位置位,中断是被关掉的。为缩短切换时间,
OSSched()全
813 * 部代码都可以用汇编语言写。为增加可读性,可移植性和将汇编语言代码最少化,
OSSched()是用
814 * C写的。
                                            *******
815
******************************
816 */
817
818 void OS Sched (void) //任务调度函数
819 {
820 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
821 OS CPU SR cpu sr;
822 #endif
823 INT8U v; //定义一个 8 位整数v
824
825
826 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
827 //如果中断嵌套次数>0,且上锁(调度器)嵌套次数>0, 函退出, 不做任何调度
828 if ((OSIntNesting == 0) && (OSLockNesting == 0)) {
829 //如果函数不是在中断服务子程序中调用的,且调度允许的,则任务调度函数将找出进
入就绪态的
830 //最高优先级任务,进入就绪态的任务在就绪表中OSRdyTbl[]中相应位置位.
831 y = OSUnMapTbl[OSRdyGrp];
832 OSPrioHighRdy = (INT8U)((y \ll 3) + OSUnMapTbl[OSRdyTbl[y]]);
833 //找到最高优先级任务后,函数检查这个优先级最高的任务是否是当前正在运行的任务,
以避免不
834 //必要的任务调度,多花时间
835 if (OSPrioHighRdy != OSPrio Cur) {
12 H:\SOURCE中文源代码\OS CORE.C
836 //为实现任务切换,OSTCBHighRdy必须指向优先级最高的那个任务控制块OS TCB,这
是通过将
837 //以OSPrioHighRdy为下标的OSTCBPrioTbl[]数组中的那个元素赋给OSTCBHighRdy来
838 OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy];
839 OSCtxSwCtr++; //统计计数器OSCtxSwCtr加 1, 以跟踪任务切换次数
840 OS TASK SW(); //最后宏调用OS TASK SW()来完成实际上的任务切换
841 }
842 }
843 OS_EXIT_CRITICAL(); //打开中断
844 }
```

810 * OSCtxSw()的更详尽的解释。

```
845 /*$PAGE*/
846 /*
847
*************************
******
848* 空闲任务 IDLE TASK
849 *
850*描述: 这个函数是uC/OS-II 内部函数, uC/OS-II 总要建立一个空闲任务, 这个任务在
没有其它任务进入
851* 就绪态时投入运行。这个空闲任务永远设为最低优先级,即OS LOWEST PRIO.空闲
任务不可能被应
852 * 用软件删除。
853 *
854*参数: 无
855 *
856*返回:无
857 *
858 * 注意: 1) OSTaskIdleHook()可以允许用户在函数中写入自己的代码,可以借助
OSTaskIdleHook(), 让
859 * CPU执行STOP指令,从而进入低功耗模式,当应用系统由电池供电时,这种方式特别
有用。
860 * 2) 这个函数永远处于就绪态, 所以不要在OSTaskIdleHook()中调用可以使任务挂起的
PEND函数、
861 * OSTineDly???()函数和OSTaskSuspend()函数
862
********************************
******
863 */
864
865 void OS TaskIdle (void *pdata) //空闲任务函数(指向一个数据结构)
866 {
867 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
868 OS_CPU_SR cpu_sr;
869 #endif
870
871
872 pdata = pdata; //参数等于本身, 防止一些编译器不能编译
873 for (;;) { //无限循环
874 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
875 OSIdleCtr++; //32 位空闲计数器加 1, 提供给统计任务消耗CPU事件
876 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
877 OSTaskIdleHook(); // 空闲任务钩子程序
878 }
879 }
```

880 /*\$PAGE*/

881 /*

882

883 * 统计任务 STATISTICS TASK

884 *

885 * 描述: uC/OS-II 有一个提供运行时间统计的任务。这个任务叫做OSTaskStat(),如果用户将系统定义常

886*数OS_TASK_STAT_EN(见文件OS_CFG.H)设为 1,这个任务就会建立。一旦得到了允许,OSTaskStat()

887 * 每秒钟运行一次(见文件OS_CORE.C), 计算当前的CPU利用率。换句话说, OSTaskStat() 告诉用户

888 * 应用程序使用了多少CPU时间,用百分比表示,这个值放在一个有符号 8 位整数 OSCPUsage中,精读

889* 度是1个百分点。

890* 如果用户应用程序打算使用统计任务,用户必须在初始化时建立一个唯一的任务,在这个任务中

891* 调用OSStatInit()(见文件OS_CORE.C)。换句话说,在调用系统启动函数OSStart()之前,用户初

892 * 始代码必须先建立一个任务,在这◆ ◆◆任务中调用系统统计初始化函数

OSStatInit(), 然后再建立

893 * 应用程序中的其它任务

894 *

895 * OSIdleCtr

896 * OSCPUUsage = 100 * (1 - ----) (units are in %)

897 * OSIdleCtrMax

898 *

899 * 参数: pdata 指向一个数据结构,该结构用来在建立统计任务时向任务传递参数

900 *

901 * 返回: 无

902 *

903 * 注意: 1) uC/OS-II 已经将空闲任务的优先级设为最低,即OS_LOWEST_PR10,统计任务的优先级设为次

904 * 低, OS LOWEST_PR10-1.

905 * 2) 因为用户的应用程序必须先建立一个起始任务TaskStart()。在使用统计任务前,用户必须首

906 * 先调用的是uC/OS-II 中的系统初始化函数OSInit(),

907*3) 在创建统计任务之前,为了保持系统达到稳定状态,需要延迟5秒钟,你必须至少延时2秒钟

908* 以设定最大空闲计数值

909 * 3) We delay for 5 seconds in the beginning to allow the system to reach steady st ate

910 * and have all other tasks created before we do s tatistics. You MUST have at least

```
13 H:\SOURCE中文源代码\OS CORE.C
911 * a delay of 2 seconds to allow for the system to establish the maximum value for
912 * the idle counter.
913
******
914 */
915
916 #if OS TASK STAT_EN > 0 //允许生产OS_TaskStat()函数
917 void OS_TaskStat (void *pdata) //统计任务(指向一个数据结构)
918 {
919 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
920 OS_CPU_SR cpu_sr;
921 #endif
922 INT32U run; //定义一个运算变量
923 INT8S usage; //定义一个使用变量
924
925
926 pdata = pdata; //数据结构指针等于本身, 防止编译器不能编译
927 while (OSStatRdy == FALSE) {//判断统计任务就绪标志OSStatRdy设为"假"
928 OSTimeDly(2 * OS TICKS PER SEC); //延时 2 秒钟, 等待统计任务做好准备
929 }
930 for (;;) { //无限循环
931 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
932 OSIdleCtrRun = OSIdleCtr; //获得当前的空闲计�� �值
933 run = OSIdleCtr; //并保存到运算变量中,以便运算
934 OSIdleCtr = 0L; //空闲计数器OSIdleCtr被清零
935 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
936 if (OSIdleCtrMax > 0L) { //如果最大空闲计数值 > 0
937 usage = (INT8S)(100L - 100L * run / OSIdleCtrMax); 求CPU利用率
938 if (usage >= 0) { //不能是负的百分值
939 OSCPUUsage = usage; //如果是正的值,保存它
940 } else {
941 OSCPUUsage = 0; //如果是负值,设为 0
942 }
943 } else { //如果最大空闲计数值不 > 0
944 OSCPUUsage = 0; //如果是负值,设为 0
945 }
946 OSTaskStatHook(); //调用钩子函数, 可添加自己的代码
947 OSTimeDly(OS TICKS PER SEC); //调用延迟函数OSTimeDly()将自身延时 1 个时钟节
拍以停止自身的运
行
948 }
```

```
949 }
950 #endif
951 /*$PAGE*/
952 /*
953
**************************
******
954* 任务控制块初始化 INITIALIZE TCB
955 *
956 * 描述: 这个函数是uC/OS-II 内部函数,在建◆ ◆◆任务时调用的初始化任务控制块
OS TCB函数,含7个参数,
957*( 查看 OSTaskCreate() 和 OSTaskCreateExt()).
958 *
959 * 参数: prio 任务的优先级
960 *
961 * ptos OSTaskInit ()建立栈结构以后,ptos是指向栈顶的指针,且保存在OS_TCB的
OSTCBStkPrt中
962 *
963 * pbos 指向栈底的指针,保存在OSTCBStkBottom变元中
965 * id 任务标志符(0..65535), 保存在.OSTCBId中
966 *
967 * stk size 堆栈的容量,保存在OS TCB的OSTABStkSize中
968 *
969*pext OS TCB中的扩展指针,.OSTCBExtPtr的值
970 *
971 * opt OS TCB的选择项,保存在.OSTCBOpt中
972 *
973 * 返回: OS NO ERR 调用成功
974 * OS_NO_MORE_TCB 没有更多的任务控制块被分配,将无法创建新的任务
975 *
976*注意: 这个函数是uC/OS-II 内部函数, 你不可以调用它。
**************************
******
978 */
979 //初始化任务控制块TCB(优先级指针、栈顶指针、栈底指 针、任务标志符、堆栈容量、
扩展指针、选择项)
980 INT8U OS TCBInit (INT8U prio, OS STK *ptos, OS STK *pbos, INT16U id, INT32U
stk size,
981 void *pext, INT16U opt)
983 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
```

```
984 OS CPU SR cpu sr;
985 #endif
14 H:\SOURCE中文源代码\OS CORE.C
986 OS TCB *ptcb; //定义一个PCB变量
987
988
989 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
990 ptcb = OSTCBFreeList; //分配一个空任务控制块给ptcb
991 if (ptcb != ( OS TCB *)0) { //如果缓冲池有空余TCB, 这个TCB被初始化
992 OSTCBFreeList = ptcb->OSTCBNext; //指向TCB的双向链接的后链接
993 OS EXIT CRITICAL(): //打开中断
994 ptcb->OSTCBStkPtr = ptos; //指向当前TCB的栈顶指针(输入的数据)
995 ptcb->OSTCBPrio = (INT8U)prio; //保存当前TCB的优先级别(输入的数据)
996 ptcb->OSTCBStat = OS STAT RDY; //设定当前TCB的状态字(内容为(准备完毕))
997 ptcb->OSTCBDly = 0; //允许任务等待的最大字节节拍为 0
998
999 # if OS TASK CREATE EXT EN > 0 //允许生成OSTaskCreateExt()函数
1000 ptcb->OSTCBExtPtr = pext; //指向用户定义的任务控制块(扩展指针)
1001 ptcb->OSTCBStkSize = stk size;//设定堆栈的容量
1002 ptcb->OSTCBStkBottom = pbos; //指向指向栈底的指针
1003 ptcb->OSTCBOpt = opt; //保存OS TCB的选择项
1004 ptcb->OSTCBId = id; //保存任务标志符
1005 #else //否则使用旧的参数
1006 pext = pext; //扩展指针
1007 stk size = stk size;//堆栈的容量
1008 pbos = pbos; //栈底的指针
1009 opt = opt; //选择项
1010 id = id; //任务标志符
1011 #endif
1012
1013 #if OS TASK DEL EN > 0 //允许生成 OSTaskDel() 函数代码函数
1014 ptcb->OSTCBDelReg = OS NO ERR; //如果可以删除任务本身,可以从每个
1015 //OS TCB中节省出一个布尔量
1016 #endif
1017 //对一些参数提前运算,为了节省CPU的操作事件
1018 ptcb->OSTCBY = prio >> 3;
1019 ptcb->OSTCBBitY = OSMapTbl[ptcb->OSTCBY];
1020 \text{ ptcb-}>OSTCBX = prio \& 0x07;
1021 ptcb->OSTCBBitX = OSMapTbl[ptcb->OSTCBX];
1022
1023 #if OS EVENT EN > 0 //如果不打算在应用程序中使用各类事件
1024 ptcb->OSTCBEventPtr = (OS EVENT*)0; //OS TCB中OSTCBEventPt就不会出现
1025 #endif //针对的事件为信号量, 互斥型信号量、消息邮箱、消息队列
1026 // 当满足 版本大于 2.51 且 事件标志允许 且 有最大事件标志 及 允许删除任务
```

```
1027 #if (OS_VERSION >= 251) && (OS_FLAG_EN > 0) && (OS_MAX_FLAGS > 0) &&
(OS TASK DEL EN > 0)
1028 ptcb->OSTCBFlagNode = (OS FLAG NODE *)0;//则向事件标志节点的指针被初始化
为空指针
1029 #endif
1030
1031 \, \text{#if} \, (OS \, MBOX \, EN > 0) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS > 0)) \, \| \, ((OS \, Q \, EN > 0) \, \&\& \, (OS \, MAX \, QS
1032 ptcb->OSTCBMsg = (void *)0; //满足以上条件, 指向传递给任务的消息指针为 0 空指针
1033 #endif
1034
1035 #if OS VERSION >= 204 //如果版本大于 2.04
1036 OSTCBInitHook(ptcb); //允许使用OSTCBInitHook(ptcb)函数,可对其加代码
1037 #endif //主要增加OS TCB扩展,浮点运算、MMU寄存器、与任务相关 内容,调用此
程序时中断开着的
1038
1039 OSTaskCreateHook(ptcb); //调用户建立任务钩子程序
1040 //该函数能够扩展[OSTaskCreate()或OSTaskCreateExt()函数]
1041 //当OS CPU HOOKS EN为 1 时, OSTaskCreateHook()可以在OS CPU.C中定义
1042 //若OS CPU HOOKS EN为 0时,则可以在任何其它地方定义
1043 //调用此程序时中断开着的。
1044 OS ENTER CRITICAL();
1045 OSTCBPrioTbl[prio] = ptcb;
1046 ptcb->OSTCBNext = OSTCBList; //链接到任务控制块链接串
1047 ptcb->OSTCBPrev = (OS TCB *)0;
1048 if (OSTCBList != ( OS TCB *)0) {
1049 OSTCBList->OSTCBPrev = ptcb;
1051 OSTCBList = ptcb; //让该任务进入就绪态
1052 OSRdyGrp |= ptcb->OSTCBBitY;
1053 OSRdyTbl[ptcb->OSTCBY] |= ptcb->OSTCBBitX;
1054 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
1055 return (OS NO ERR); //调用成功,最后让此函数返回到调用函数[OSTaskCreate()或
1056 } //OSTaskCreateExt()函数],返回值表示分配到任务控块,并初始化了
1057 OS EXIT CRITICAL(); //打◆◆ ◆中断
1058 return (OS_NO_MORE_TCB); //没有更多的任务控制块被分配,将无法创建新的任务
1059 }
1060
1 H:\SOURCE中文源代码\OS FLAG.C
1 /*
2
```

3*uC/OS-II 实时控制内核

```
5*-- 事件标志组管理--
6* 文件:OS FLAG.C 事件标志组代码
7* 作 者: Jean J. Labrosse
8* 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126.com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
********************************
*****
10 */
11
12 #ifndef OS MASTER FILE //是否已定义OS MASTER FILE主文件
13 #include "INCLUDES.H" //包含"includes .h"文件, 部分C语言头文件的汇总打包文件
14 #endif //定义结束
15
16 //条件编译: UCOS版本>= 251 且 OS_FLAG_EN 允许产生事件标志程序代码 且 最大
事件标志 >0
17 #if (OS_VERSION >= 251) && (OS_FLAG_EN > 0) && (OS_MAX_FLAGS > 0)
18 /*
19
                                ***********
***************
20* 局部函数原型
21
22 */
23
24 static void OS _FlagBlock(OS _FLAG _GRP *pgrp, OS _FLAG _NODE *pnode,
25 OS FLAGS flags, INT8U wait type, INT16U timeout);
26 static BOOLEAN OS_FlagTaskRdy(OS_FLAG_NODE *pnode, OS_FLAGS flags_rdy);
27
28 /*$PAGE*/
29 /*
**********************************
*****
31* 检查事件标志组
32 *
33* 描述: 检查事件标志组中的事件标志位是置位还是清 0。
34*应用程序可以检查任意一位是置位还是清 0,也可以检查所有位是置位还是清 0。
35* 此函数于OSFlagPend()不同在于,如果需要的事件标志没有产生,那么调用该函数的任
务
36* 并不挂起。
```

38 * 参数: pgrp 指向事件标志组的指针。建立事件标志组时(OSFlagCreate())得到该指针。

4* 主要的包含文件

37 *

```
40 * flags 指定需要检查的事件标志位。为 1 则检◆ ◆◆对应位; 为 0 则忽若对应位。
41 *
42 * wait type 定义等待事件标志位的方式。可以分为以下 4 种:
43 *
44 * OS FLAG WAIT CLR_ALL 所有指定事件标志位清 (0);
45 * OS FLAG WAIT CLR ANY 任意指定事件标志位清 (0);
46 * OS FLAG WAIT SET ALL 所有指定事件标志位置 (1);
47 * OS_FLAG_WAIT_SET_ANY 任意指定事件标志位置 (1)。
48 *
49*注意:如果需要在得到期望的事件标志后,恢复该事件标志,则可以在调用函数时
50*,将该参数加上一个常量OS FLAG CONSUME。例如,如果等待事件标志组中
51*任意指定事件标志位置位,并且在任意事件标志位置位后清除该位,则把参
52* 数wait type设置为:
53 * OS FLAG WAIT SET ANY + OS FLAG CONSUME
54 *
55 * err 指向包含错误码的变量的指针。返回的错误码可能为以下几种:
56 * OS NO ERR 调用成功;
57 * OS ERR EVENT TYPE pgrp 指针不是指向事件标志组的指针;
58 * OS FLAG ERR WAIT TYPE wait type参◆ ◆◆不是指定的 4 种方式之一;
59 * OS FLAG INVALID PGRP pgrp是一个空指针;
60 * OS FLAG ERR NOT RDY 指定的事件标志没有发生。
61 *
62 * 返回: 返回事件标志组的事件标志状态
64*注意/警告:1、必须先建立事件标志组,然后使用;
65*2、如果指定的事件标志没有发生,则调用任务并不挂起。
********************************
*****
67 */
68 #if OS FLAG ACCEPT EN > 0 //允许生成 OSFlagAccept()代码
69 // 检查事件标志组函数(标志组的指针、事件标志位、等待事件标志位的方式、错误码指
针)
70 OS FLAGS OSFlagAccept (OS FLAG GRP *pgrp, OS FLAGS flags, INT8U wait type,
INT8U *err)
71 {
72 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
73 OS CPU SR cpu sr;
74 #endif
75 OS FLAGS flags cur; //定义一个"取出当前位"保存值
76 OS FLAGS flags rdy; //定义一个"准备完毕"含量值
```

```
77 BOOLEA N consume; //定义一个"清除"事件标志位(保存值)
78
79
80 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数在指定的范围之内
81 if (pgrp == ( OS_FLAG_GRP *)0) { //返回的事件标志组pgrp是一个空指针
82 *err = OS FLAG INVALID PGRP; //'pgrp'不是指向事件标志组的指针
83 return ((OS FLAGS)0); //返回 0
84 }
85 if (pgrp->OSFlagType != OS_EVENT_TYPE_FLAG) { //当数据指针类型不是事件标志组
86 *err = OS ERR EVENT TYPE; //'pgrp'是空指针
87 return ((OS FLAGS)0); //返回 0
88 }
89 #endif
90 if (wait type & OS FLAG CONSUME) { //保存这个事件标志位在局部变量中consume
91 wait type &= ~OS FLAG CONSUME; //wait type保存这个反值
92 consume = TRUE; //"清除"事件标志位置 1, 需要对这个标志清 0
93 } else { //否则
94 consume = FALSE; //"清除"事件标志位为 0
95 }
96 /*$PAGE*/
97 *err = OS NO ERR; /* Assume NO error until proven otherwise . */
98 OS ENTER CRITICAL(); //打开中断
99 switch (wait type) {//判断等待事件标志位的方式
100 case OS FLAG WAIT SET ALL: //1、如果所有指定事件标志位置 1
101 flags rdy = pgrp->OSFlagFlags & flags; //取事件标志组中由flags 参数指定的事件标志
位
102 \text{ if (flags } \text{rdy} == \text{flags ) } { //如果取出的位的状态恰好完全符合预期的状态
103 if (consume == TRUE) { //查看是否需要对这个标志清 0
104 pgrp->OSFlagFlags &=~flags _rdy; //将任务需要等待的事件标志位置位(准备完毕)
105 }
106 } else {
107 *err = OS FLAG ERR NOT RDY; //指定的事件标志没有发生
108 }
109 flags cur = pgrp->OSFlagFlags; //获取事件标志组的新的事件标志位值
110 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
111 break; //条件满足,则跳出此选择体
112
113 case OS FLAG WAIT SET ANY: //2、任意指定事件标志位置 1
114 flags rdy = pgrp->OSFlagFlags & flags; //取事件标志组中由flags 参数指定的事件标志
衍
115 if (flags_rdy!=(OS_FLAGS)0) { //如果指定的事件标志位中任意一个已经置位,
```

2 H:\SOURCE中文源代码\OS FLAG.C

116 //则等待操作立◆◆◆结束,返回调用函数

```
117 if (consume == TRUE) { //查看是否需要对这个标志清 0
118 pgrp->OSFlagFlags &= ~flags rdy; //将任务需要等待的事件标志位置位(准备完毕)
119 }
120 } else {
121 *err = OS FLAG ERR NOT RDY; //指定的事件标志没有发生
122 }
123 flags cur = pgrp->OSFlagFlags; //获取事件标志组的新的事件标志位值
124 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
125 break; //条件满足,则跳出此选择体
126
127 #if OS FLAG WAIT CLR EN > 0 //允许生成 Wait on Clear 事件标志代码, 其实使用前
两种方式即可
128 case OS FLAG WAIT CLR ALL: //3、所有指定事件标志位清 0
129 flags rdy = ~pgrp->OSFlagFlags & flags; //取事件标志组中由flags 参数指定的事件标志
位
130 if (flags rdy == flags) { //如果取出的位的状态恰好完全符合预期的状态
131 if (consume == TRUE) { //查看是否需要对这个标志清 0
132 pgrp->OSFlagFlags |= flags rdy; //将任务需要等待的事件标志位清 0(准备完毕)
1 33 }
134 } else {
135 *err = OS FLAG ERR NOT RDY; //指定的事件标志没有发生
136 }
137 flags cur = pgrp->OSFlagFlags; //获取事件标志组的新的事件标志位值
138 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
139 break; //条件满足,则跳出此选择体
140
141 case OS_FLAG_WAIT_CLR_ANY: //4、所有指定事件标志位清 0
142 flags rdy = ~pgrp->OSFlagFlags & flags; //取事件标志组中由flags 参数指定的事件标志
位.
143 if (flags rdy != ( OS FLAGS)0) { //如果指定的事件标志位中任意一个已经置位
144 //则等待操作立刻结束,返回调用函数
145 if (consume == TRUE) { //查看是否需要对这个标志清 0
146 pgrp->OSFlagFlags |= flags rdy; //将任务需要等待的事件标志位清 0(准备完毕)
147 }
148 } else {
149 *err = OS FLAG ERR NOT RDY; //指定的事件标志没有发生
150 }
151 flags cur = pgrp->OSFlagFlags; //获取事件标志组的新的事件标志位值
152 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
3 H:\SOURCE中文源代码\OS FLAG.C
1 53 break;
154 #endif
155
156 default: //以上类型全部不是
```

```
157 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
158 flags cur = (OS FLAGS)0; //事件标志位值清 0
159 *err = OS FLAG ERR WAIT TYPE; //wait type参数不是指定的 4 种方式之一
160 break; //条件满足,则跳出此选择体
161 }
162 return (flags _cur); //返回新的事件标志位值(0), 并返回到调用函数
163 }
164 #endif
165
166 /*$PAGE*/
167 /*
168
*********************************
*****
169* 创建一个事件标志组
170 *
171* 描述: 创建并初始化一个事件标志组
172 *
173 * 参数: flags 事件标志组的事件标志初值
174 *
175 * err 指向包含错误码的变量的指针。返回的错误码可能为以下几种:
176 * OS NO ERR 成功创建事件标志组
177 * OS ERR CREATE ISR 从中断中调用OSFlagCreate()函数
178 * OS FLAG GRP DEPLETED 系统没有剩余的空闲事件标志组,需要更改OS CFG.H
中
179*的事件标志组数目配置
180*
181* 返回: 如果成功创建事件标志组,则返回该事件标志组的指针;
182* 若系统没有剩余的空闲事件标志组,则返回空指针。
183 *
184*注意/警告: 在使用任何事件标志组功能之前,必须使用该函数创建事件标志组。
185
********************************
******
186 */
187
188 OS FLAG GRP *OSFlagCreate (OS FLAGS flags, INT8U *err)
189 { //建立一个事件标志组(初值、错误码)
190 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
191 OS CPU SR cpu sr;
192 #endif
193 OS_FLAG_GRP *pgrp; //定义一个事件标志变量
194
195
```

```
196 if (OSIntNesting > 0) { //中断嵌套数 > 0 时,表示还有中断任务在运行
197 *err = OS ERR CREATE ISR; //返回(从中断中调用OSFlagCreate()函数)不允许
198 return ((OS FLAG GRP*)0); //系统没有剩余的空闲事件标志组,则返回空指针
199 }
200 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
201 //pgrp=从系统的空闲 事件标志组链表中取一个空闲的事件标志组
202 pgrp = OSFlagFreeList;
203 //如果返回一个空指针,说明系统已经没有一个空闲的事件标志组可以分配
204 if (pgrp != ( OS FLAG GRP *)0) {
205 //分配后,调整系统空闲事件标志组链表指针, os max flags 中
206 OSFlagFreeList = (OS FLAG GRP *)OSFlagFreeList->OSFlagWaitList;
207 pgrp->OSFlagType = OS EVENT TYPE FLAG; //数据结构=事件标志组
208 pgrp->OSFlagFlags = flags; //事件标志初始化
209 pgrp->OSFlagWaitList = (void*)0; //等待任务链接表指针初始化为NULL
210 OS_EXIT_CRITICAL(); //打开中断
211 *err = OS NO ERR; //成功创建标志组
212 } else { //没有空余的事件标志组
213 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
214 *err = OS FLAG GRP DEPLETED; //错误=没有空余的事件标志组
215 }
216 return (pgrp); // 返回事件标志组指针
217 }
218
219 /*$PAGE*/
220 /*
221
*****
222* 删除一个事件标志组
223 *
224* 描述: 用于删除一个事件标志组。因为多任务可能会试图继续使用已经删除了的事件
标志组,故调
225 * 用本函数有风险, 需小心。一般在删除事件标志组之前, 应该首先删除与本事件有关
任务。
226 *
227 * 参数: pgrp 指向事件标志组的指针。建立事件标志组时(OSFlagCreate())得到该指针。
228 *
4 H:\SOURCE中文源代码\OS FLAG.C
229 * opt 确定删除一个事件的条件值:
230 * opt == OS DEL NO PEND 指明是仅在没有任务等待事件标志组时删除该事件标志
组
```

231 * opt == OS DEL ALWAYS 指明不管是否有任务等待事件标志组都删除该事件标志组

232* 如果是后者, 所有等待该事件标志组的任务都被置位就绪。

233 *

```
235 * OS NO ERR 成功删除该事件标志组;
236 * OS ERR DEL ISR 从中断中调用OSFlagDel()函数;
237 * O S FLAG INVALID PGRP pgrp是一个空指针;
238 * OS ERR EVENT TYPE pgrp 不是指向事件标志组的指针;
239 * OS_ERR_INVALID_OPT opt 参数不是指定的值;
240 * OS ERR TASK WAITING 如果opt参数为OS DEL NO PEND,那么此时有任务等待
241 * 事件标志组
242 *
243 * 返回: 如果事件标志组被删除,组则返回空指针;
244* 如果没有删除,则仍然返回指向该事件标志组的指针。
245 * 后一种情况需要检查出错代码,找出事件标志的失败的原因
247*注意: 1) 需要小心,可能有其它任务正在等待该事件标志组的事件标志
248 * 2) 该函数有可能长时间关闭中断, 其时间长短决定于标志组的任务个数
********************************
******
250 */
251
252 #if OS FLAG DEL EN > 0 //允许生成 OSFlagDel()代码
253 //删除一个事件标志组(指针、条件值、错误值)
254 OS FLAG GRP *OSFlagDel (OS FLAG GRP *pgrp, INT8U opt, INT8U *err)
255 {
256 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
257 OS CPU SR cpu sr;
258 #endif
259 BOOLEAN tasks waiting; //任务等待条件
260 OS_FLAG_NODE *pnode; //定义标志节点
261
262
263 if (OSIntNesting > 0) { //中断嵌套数 > 0 时,表示还有中断任务在运行
264 *err = OS ERR DEL ISR; //返回(从中断中调用OSFlagDel()函数)不允许
265 return (pgrp); //返回该事件标志组的指针
266 }
267 #if OS_ARG_CHK_EN > 0 //所有参数在指定的范围之内
268 if (pgrp == ( OS FLAG GRP *)0) { //返回的事件标志组pgrp是一个空指针
269 *err = OS FLAG INVALID PGRP; //返回该事件标志组的指针
270 return (pgrp);
271 }
272 if (pgrp->OSFlagType != OS EVENT TYPE FLAG) { //当数据指针类型不是事件标志组
类型
273 *err = OS_ERR_EVENT_TYPE; //pgrp不是指向事件标志组的指针
274 return (pgrp); //返回该事件标志组的指针
```

234 * err 指向包含错误码的变量的指针。返回的错误码可能为以下几种之一:

```
275 }
276 #endif
277 OS ENTER_CRITICAL(); //关闭中断
278 if (pgrp->OSFlagWaitList != ( void *)0) { //是否真的有任务在等待该标志组(不是 0)
279 tasks waiting = TRUE; //有任务在等待(真)
280 } else { //否则
281 tasks waiting = FALSE; //没有任务在等待(假)
282 }
283 switch (opt) { // 1)选择没有任务等待才删除事件标志组
284 case OS DEL NO PEND: //当任务等待为假
285 if (tasks_waiting == FALSE) { //事件标志组为空闲标志组
286 //标志组为空闲事件标志
287 //标志组放回到空闲事件标志链接表
288 //空余事件标志组=当前事件标志指针
289 pgrp->OSFlagType = OS_EVENT_TYPE_UNUSED;
290 pgrp->OSFlagWaitList = (void *)OSFlagFreeList;
291 OSFlagFreeList = pgrp;
292 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
293 *err = OS NO_ERR; //成功删除事件标志组
294 return ((OS_FLAG_GRP*)0); //成功删除事件标志组(返回 0)
295 } else { //否则
296 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
297 *err = OS ERR TASK WAITING; //有任务在等待
298 return (pgrp); //返回该事件标志组的指针
299 }
300
301 case OS_DEL_ALWAYS: // 2)◆ ◆◆任务等待(全部置为就绪态)
302 pnode = pgrp->OSFlagWaitList;
303 while (pnode != (OS FLAG NODE *)0) {
304 OS_FlagTaskRdy(pnode, (OS_FLAGS)0);
5 H:\SOURCE中文源代码\OS FLAG.C
305 pnode = pnode->OSFlagNodeNext;
306 }
307 //标志组为空闲事件标志
308 //标志组放回到空闲事件标志链接表
309 //空余事件标志组=当前事件标志指针
310 pgrp->OSFlagType = OS EVENT TYPE UNUSED;
311 pgrp->OSFlagWaitList = (void *)OSFlagFreeList;
312 OSFlagFreeList = pgrp;
313 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
314 if (tasks waiting == TRUE) { //当任务等待为假
315 OS Sched(); //将最高就绪优先级状态任务运行(调度任务)
316 }
```

```
317 *err = OS NO ERR; //成功删除事件标志组
318 return ((OS_FLAG_GRP*)0); //成功删除事件标志组(返回 0)
319
320 default: // 3)以上两个态度都不是
321 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
322 *err = OS_ERR_INVALID_OPT; //返回以上两种状态都不是
323 return (pgrp); //返回该事件标志组的指针
324 }
325 }
326 #endif
327 /*$PAGE*/
328 /*
*****
330 * 等待事件标志组中的事件标志(WAIT ON AN EVENT FLAG GROUP)
332 * 描述: 任务等待事件标志组中的事件标志,可以是多个事件标志的不同组合方式。可
以等待任
333 * 意指定事件标志位置位或清 0, 也可以是全部指定事件标志位置位或清 0。如果任务
等待
334*的事件标志位条件尚不满足,则任务会被挂起,直到指定的事件标志组合发生或指定
的
335 * 等待时间超时。
336 *
337 * 参数: pgrp 指向事件标志组的指针。建立事件标志组时(OSFlagCreate())得到该指针。
339 * flags 指定需要检查的事件标志位。置为 1,则检查对应位;置为 0,则忽略对应位。
341 * wait type 定义等待事件标志位的方式。可以定为以下几种:
342 *
343 * OS FLAG WAIT CLR ALL 所有指定事件标志位清 0;
344 * OS FLAG WAIT SET ALL 任意指定事件标志位置 1;
345 * OS FLAG WAIT CLR ANY 所有指定事件标志位清 0;
346 * OS FLAG WAIT SET ANY 任意指定事件标志位置 1;
347 *
348 * 提示: 如果需要在得到期望的事件标志后恢复该事件标志,则可以在调用该函数时,
将
349* 该参数加上一个常量OS FLAG CONSUME。例如,如果等待事件标志组中任意指定事
350* 件标志位置位,并且在任意事件标志位置位后清除该位,则可以把参数wait type
351* 设置为: OS FLAG WAIT SET ANY + OS FLAG CONSUME
352 *
353 * timeout 以时钟节拍数目的等待超时时限。如果在这一时限得不到事件,任务将恢复
```

执行。

```
354 * timeout的值为 0,表示将无限期地等待事件。timeout的最大值是 65535 个时钟节
355*拍。timeout的值并不与时钟节拍同步,timeout计数器在下一个时钟节拍到来时
356* 开始递减。在这里,所谓下一个时钟节拍,也就是立刻就到来了。
357 *
358 * err 指向错误代 码的指针, 出错代码为以下值之一:
359 * OS NO ERR 成功调用;
360 * OS ERR PEND ISR 从中断中调用该函数,这是规则不允许的;
361 * OS FLAG INVALID PGRP 'pgrp'不是指向事件标志组的指针;
362 * OS ERR EVENT TYPE 'pgrp'是空指针
363 * OS TIMEOUT 等待事件标志组的事件标志超时;
364 * OS_FLAG_ERR_WAIT_TYPE 'wait_type'不是指定的参数之一。
365 *
366 * OS FLAG CONSUME 定义常量OS FLAG CONSUME为 0x80
367 *
368 * 返回: 如果使用了OS_FLAG_CONSUME选项,则返回清理后的事件标志组事件标志
状态: 否则返
369 * 回OSFlagPend()函数运行结束后的事件标志组事件标志状态; 如果发生了超时,则返回
0.
370 *
371*注意:必须首先创建事件标志组,再使用。
********************************
373 */
374 //等待事件标志组的事件标志位(事件组指针、需要检查的标志位、等待事件标志位的方
式、允许等♦♦♦
375 的时钟节拍、出错代码的时钟节拍)
376 OS_FLAGS OSFlagPend (OS_FLAG_GRP *pgrp, OS_FLAGS flags, INT8U wait_type,
INT16U timeout,
377 INT8U *err)
378 {
379 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
380 OS CPU SR cpu sr;
6 H:\SOURCE中文源代码\OS FLAG.C
381 #endif
382 OS FLAG NODE node; //定义标志节点
383 OS_FLAGS flags _cur; //定义一个"取出当前位"保存值
384 OS FLAGS flags rdy; //定义一个"准备完毕"含量值
385 BOOLEAN consume; //定义一个"清除"事件标志位(保存值)
```

388 if (OSIntNesting > 0) { //中断嵌套数 > 0 时,表示还有中断任务在运行 389 *err = OS ERR PEND ISR; //从中断中调用该函数,这是规则不允许的

386 387

```
390 return ((OS FLAGS)0); //返回 0
391 }
392 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数在指定的范围之内
393 if (pgrp == ( OS FLAG GRP *)0) { //返回的事件标志组pgrp是一个空指针
394 *err = OS FLAG_INVALID_PGRP; //'pgrp'不是指向事件标志组的指针
395 return ((OS_FLAGS) 0); //返回 0
396 }
397 if (pgrp->OSFlagType != OS EVENT TYPE FLAG) { //当数据指针类型不是事件标志组
类型
398 *err = OS ERR EVENT TYPE; //'pgrp'是空指针
399 return ((OS FLAGS)0); //返回 0
400 }
401 #endif
402 if (wait type & OS FLAG CONSUME) { //保存这个事件标志位在局部变量中consume
403 wait type &= ~OS FLAG CONSUME; //wait type保存这个反值
404 consume = TRUE: //"清除"事件标志位置 1, 需要对这个标志清 0
405 } else { //否则
406 consume = FALSE; //"清除"事件标志位为 0
407 }
408 /*$PAGE*/
409 OS ENTER CRITICAL(); //打开中断
410 switch (wait type) {//判断等待事件标志位的方式
411 case OS FLAG WAIT SET ALL: //1、如果所有指定事件标志位置 1
412 flags rdy = pgrp->OSFlagFlags & flags; //取事件标志组中由flags 参数指定的事件标志
位
413 if (flags rdy == flags) { //如果取出的位的状态恰好完全符合预期的状态
414 if (consume == TRUE) { //查看是否需要对这个标志清 0
415 pgrp->OSFlagFla gs &= ~flags rdy; //将任务需要等待的事件标志位置位(准备完毕)
416 }
417 flags cur = pgrp->OSFlagFlags; //获取事件标志组的新的事件标志位值
418 OS_EXIT_CRITICAL(); //打开中断
419 *err = OS NO ERR; //成功调用
420 return (flags cur); //返回新的事件标志位值,并返回到调用函数
421 } else { //如果期望的事件标志位没有置位, 任务将被挂起,
422 //直到事件标志位置位或者等待超时
423 OS FlagBlock(pgrp, & node, flags, wait type, timeout);
424 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
425 }
426 break; //条件满足,则跳出此选择体
428 case OS FLAG WAIT SET ANY: //2、任意指定事件标志位置 1
429 flags rdy = pgrp->OSFlagFlags & flags; //取事件标志组中由flags 参数指定的事件标志
430 if (flags rdy!=(OS FLAGS)0) { //如果指定的事件标志位中任意一个已经置位,
```

```
432 if (consume == TRUE) { //查看是否需要对这个标志�� ◆0
433 pgrp->OSFlagFlags &=~flags rdy; //将任务需要等待的事件标志位置位(准备完毕)
434 }
435 flags _cur = pgrp->OSFlagFlags; //获取事件标志组的新的事件标志位值
436 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
437 *err = OS NO ERR; //成功调用
438 return (flags cur); //返回新的事件标志位值, 并返回到调用函数
439 } else { //如果期望的事件标志位没有置位,任务将被挂起,
440 //直到事件标志位置位或者等待超时
441 OS FlagBlock(pgrp, & node, flags, wait type, timeout);
442 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
443 }
444 break; //条件满足,则跳出此选择体
445
446 #if OS FLAG WAIT CLR EN > 0 //允许生成 Wait on Clear 事件标志代码, 其实使用前
两种方式即可
447 case OS FLAG WAIT CLR ALL: //3、所有指定事件标志位清 0
448 flags rdy = ~pgrp->OSFlagFlags & flags; //取事件标志组中由flags 参数指定的事件标志
位
449 if (flags rdy == flags) { //如果取出的位的状态恰好完全符合��期的状态
450 if (consume == TRUE) { //查看是否需要对这个标志清 0
451 pgrp->OSFlagFlags |= flags rdy; //将任务需要等待的事件标志位清 0(准备完毕)
452 }
453 flags _cur = pgrp->OSFlagFlags; //获取事件标志组的新的事件标志位值
454 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
455 *err = OS NO ERR; //成功调用
456 return (flags cur); //返回新的事件标志位值, 并返回到调用函数
7 H:\SOURCE中文源代码\OS_FLAG.C
457 } else { //如果期望的事件标志位没有置位, 任务将被挂起,
458 //直到事件标志位置位或者等待超时
459 OS FlagBlock(pgrp, & node, flags, wait type, timeout);
460 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
461 }
462 break; //条件满足,则跳出此选择体
463
464 case OS FLAG WAIT CLR ANY: //4、所有指定事件标志位清 0
465 flags rdy = ~pgrp->OSFlagFlags & flags; //取事件标志组中由flags 参数指定的事件标志
位
466 if (flags rdy!=(OS FLAGS)0) { //如果指定的事件标志位中任意一◆◆ ◆已经置位
```

431 //则等待操作立刻结束,返回调用函数

467 //则等待操作立刻结束, 返回调用函数

```
468 if (consume == TRUE) { //查看是否需要对这个标志清 0
469 pgrp->OSFlagFlags |= flags rdy; //将任务需要等待的事件标志位清 0(准备完毕)
470 }
471 flags cur = pgrp->OSFlagFlags; //获取事件标志组的新的事件标志位值
472 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
473 *err = OS_NO_ERR; //成功调用
474 return (flags cur); //返回新的事件标志位值,并返回到调用函数
475 } else { //如果期望的事件标志位没有置位,任务将被挂起,
476 // 直到事件标志位置位或者等待超时
477 OS FlagBlock(pgrp, & node, flags, wait type, timeout);
478 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
479 }
480 break, //条件满足,则跳出此选择体
481 #endif
482
483 default: //以上类型全部不是
484 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
485 flags cur = (OS FLAGS)0; //事件标志位值清 0
486 *err = OS FLAG ERR WAIT TYPE; //'wait type'不是指定的参数之一
487 return (flags cur); //返回新的事件标志位值(0), 并返回到调用函数
488 }
489 OS Sched(); //调用高优先级就绪态任务运行
490 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
491 //当这个任务恢复运行时,首先检查是因为什么原因而恢复运行的。如果任务控制块的
状态表明,该任
492 //务还在等待事件标志组的事件标志,那么这个任务一定是因为等待事件标志超时而恢
493 if (OSTCBCur->OSTCBStat & OS STAT FLAG) { /* Have we timed-out? */
494 //在这种情况下,调用OS FlagUnlink ()函数,把这个OS FLAG NODE从事件标志组的
等待任务链表中
495 //删除,并且返回一个出错代码,说明发生了等待超时。这段代码只是简单的将一个
OS FLAG NODE
496 //从一个双向链表中删除
497 OS FlagUnlink (&node);
498 OSTCBCur->OSTCBStat = OS STAT RDY; //任务准备运行(准备完毕)
499 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
500 flags cur = (OS FLAGS)0; //事件标志位值清 0
501 *err = OS TIMEOUT; //等待◆◆ ◆件标志组的事件标志超时
502 } else {
503 //如果任务恢复运行不是因为等待超时,那么一定是任务等待的事件标志按照预期的方
```

504 //根据调用OSFlagPend()时传入的是否清除事件标志的参数,对事件标志进行相应的置位

式产生了,此时,

或清0操作

```
505 if (consume == TRUE) { //查看是否需要对这个标志清 0
506 switch (wait type) {//判断等待类型
507 case OS FLAG WAIT SET ALL: //任意指定事件标志位置 1
508 case OS FLAG WAIT SET ANY: //所有指定事件标志位置 1
509 //将任务需要等待的事件标志位置位
510 pgrp->OSFlagFlags &= ~OSTCBCur->OSTCBFlagsRdy;
511 break; //条件满足,则跳出此选择体
512
513 #if OS FLAG WAIT CLR EN > 0 //允许生成 Wait on Clear 事件标志代码
514 case OS_FLAG_WAIT_CLR_ALL: //所有指定事件标志位清 0
515 case OS FLAG WAIT CLR ANY: //指定事件标志位清 0
516 //任意将任务需要等待的事件标志位清 0
517 pgrp->OSFlagFlags |= OSTCBCur->OSTCBFlag sRdy;
518 break; //条件满足,则跳出此选择体
519 #endif
520 }
521 }
522 flags cur = pgrp->OSFlagFlags; //获取事件标志组的新的事件标志位值
523 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
524 *err = OS NO ERR; //成功调用
525 }
526 return (flags _cur); //返回新的事件标志位值, 并返回到调用函数
527 }
528 /*$PAGE*/
529 /*
530
*****
531 * 给出设定的事件标志位(POST EVENT FLAG BIT(S))
532 *
8 H:\SOURCE中文源代码\OS FLAG.C
533 * 描述: 给出设定的事件标志位。指定的事件标志位可以设定为置位或清除。若
OSFlagPost()设
534 * 置的事件标志位正好满足某个等待使劲标志组的任务,则OSFlagPost()将该任务设为就
绪。
536 * 参数: pgrp 指向事件标志组的指针。建立事件标志组时(OSFlagCreate())得到该指针。
537 *
538 * flags 指定需要检查的事件标志位。如果opt参数位OS FLAG SET,那么事件标◆◆ ◆
```

539 * 应的事件标志位置位。例如,如果置位事件标志组的事件标志 0、4 和 5,则需要把540 * FLAGS参数设置位ox31(bit 0 是最低位)。若opt参数为OS FLAG CLR,那么事件标

组中对

541* 志组中对应的事件标志为被清 0。

```
542 *
543 * opt 表明是置位指定事件标志位(OS FLAG SET);
544 * 还是清 0 指定事件标志位(OS FLAG CLR)。
545 *
546 * err 指向错误代码的指针, 出错代码为以下值之一:
547 * OS NO ERR 成功调用
548 * OS FLAG INVALID PGRP 'pgrp'指针为空指针
549 * OS ERR EVENT TYPE 'pgrp'指针没有指向事件标志组结构;
550 * OS FLAG INVALID OPT opt 不是指定的参数之一。
551 *
552 * 返回: 事件标志组的新的事件标志状态
553 *
554*警告:1) 必须先创建事件标志组, 然后使用;
555 * 2) 这个函数的运行时间决定于等待事件标志组的任务的数目;
556*3) 关闭中断的时间也取决于等待事件标志组的任务的数目。
*********************
558 */
559 //置位或清 0 事件标志组中的标志位(指针、标志位、条件值、错误码)
560 OS FLAGS OSFlagPost (OS FLAG GRP *pgrp, OS FLAGS flags, INT8U opt, INT8U *err)
561 {
562 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
563 OS CPU SR cpu sr;
564 #endif
565 OS FLAG NODE *pnode; //定义标志节点指针
566 BOOLEAN sched; //定义一个"最高就绪态运行"保存值
567 OS FLAGS flags cur; //定义一个"取出当前位"保存值
568 OS FLAGS flags rdy; //定义一个"准备完毕"含量值
569
570
571 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数在指定的范围之内
572 if (pgrp == ( OS FLAG GRP *)0) { //返回的事件标志组pgrp是一个空指针
573 *err = OS FLAG INVALID PGRP; //返回的事件标志组pgrp是一个空指针
574 return ((OS FLAGS)0); //返回 0
575 }
576 if (pgrp->OSFlagType != OS_EVENT_TYPE_FLAG) { //当数据指针类型不是事件标志组
577 *err = OS_ERR_EVENT_TYPE; //'pgrp '是空指针
578 return ((OS FLAGS)0); //返回 0
579 }
580 #endif
581 /*$PAGE*/
582 OS ENTER CRITICAL(); //打开中断
583 switch (opt) {//判断设定的事件标志位条件
```

```
584 case OS FLAG CLR: //设定为清 0 指定事件标志位
585 pgrp->OSFlagFlags &= ~flags;//清除事件标志
586 break; //条件满足,则跳出此选择体
587
588 case OS FLAG SET: //设定为置位指定事件标志位
589 pgrp->OSFlagFlags |= flags ; //置位事件标志
590 break; //条件满足,则跳出此选择体
591
592 default: //如果两者都不是
593 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
594 *err = OS FLAG INVALID OPT; //opt不是指定的参数之一
595 return ((OS FLAGS)0); //返回 0
596 }
597 sched = FALSE: //假定对事件标志的操作不会导致一个更高优先级的任务进入就绪态
598 pnode = pgrp->OSFlagWaitList; //保存事件标志组
599 while (pnode != ( OS FLAG NODE *)0) { //如果有任务在等待这个事件标志组,
600 switch (pnode->OSFlagNodeWaitType) {
601 //如果等待 任务链表是空的,本函数将获取当前事件志组的事件标志状态,并返回调用
函数;
602 //若等待任务非空,本函数将历遍所有的OS FLAG NODE,以检查新设定的事件标志是
否满足
603 //某个任务期待的条件。每个任务含以下四种情况:
604 case OS FLAG WAIT SET ALL: //所有指定事件标志位置 1
605 flags rdy = pgrp->OSFlagFlags & pnode->OSFlagNodeFlags;
606 //如果一个任务等待的事件标志位条件得到满足,那么这个任务将被标志为进入就绪态。
607 if (flags rdy == pnode->OSFlagNodeFlags) {
608 //通过调用 OS_FlagTaskRdy()来进入就绪态
9 H:\SOURCE中文源代码\OS FLAG.C
609 if (OS FlagTaskRdy(pnode, flags rdy) == TRUE) {
610 sched = TRUE; //这里任务等待的事件标志已经满足,任务进入就绪态,
611 //所以需要立即进入任务调度。但是并不是每检查一个OS FLAG NODE, 就进行
612 //进行一次任务调度, 而是在历遍完全部等待任务后, 进行一次总 的调度, 所
613 //以这里将是否需要进行调度的信息保留在一个局部布尔变量sched中。
614 }
615 }
616 break; //条件满足,则跳出此选择体
617
618 case OS FLAG WAIT SET ANY: //任意指定事件标志位置 1
619 flags rdy = pgrp->OSFlagFlags & pnode->OSFlagNodeFlags;
620 if (flags rdy != ( OS FLAGS)0) {
621 if (OS FlagTaskRdy(pnode, flags rdy) == TRUE) {
622 sched = TRUE;
623 }
624 }
```

```
625 break;
626
627 #if OS FLAG WAIT CLR EN > 0 //允许生成 Wait on Clear 事件标志代码,其实使用前
两种方式即可
628 case OS FLAG WAIT CLR ALL: //所有指定事件标志位清 0
629 flags _rdy = ~pgrp->OSFlagFlags & pnode->OSFlagNodeFlags;
630 if (flags rdy == pnode->OSFlagNodeFlags) {
631 if (OS FlagTaskRdy(pnode, flags rdy) == TRUE) {
632 \text{ sched} = \text{TRUE}:
633 }
634 }
635 break;
636
637 case OS FLAG WAIT CLR ANY: //任意指定事件标志位清 0
638 flags _rdy = ~pgrp->OSFlagFlags & pnode->OSFlagNodeFlags;
639 if (flags rdy != ( OS FLAGS)0) {
640 if (OS FlagTaskRdy( pnode, flags rdy) == TRUE) {
641 sched = TRUE;
642 }
643 }
644 break;
645 #endif
646 }
647
648 pnode = pnode->OSFlagNodeNext; //通过双向链表得到下一个OS FLAG NODE的指针
649 }
650 // 当历遍等待任务列表时,中断是关闭的,这意味着OSFlagPost()函数有可能导致中断的
长时
651 //间关闭,特别是在OSFlagPost()函数可能引起多任务进入就绪态时,在这种情况下,该
函数
652 //的执行时间仍然是有限的,而且是可能预先确定的
653 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
654 if (sched == TRUE) { //如果发现更高优先级任务由于对事件标志的操作而进入就绪态
TRUE
655 OS Sched(); //历遍完等待任务链表后,判断是否需要进入任务调度,这可能导致一个
656 //刚刚接收到预期的事件标志而进入就绪态的更高优先级的任务开始运行。
657 }
658 OS_ENTER_CRITICAL(); //关闭中断
659 flags cur = pgrp->OSFlagFlags; //获取事件标志组的新的事件标志位值
660 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
661 *err = OS NO ERR; //成功调用
662 return (flags cur); //返回当前事件标志组的事件标志状态
663 }
664 /*$PAGE*/
```

```
665 /*
666
******
667* 查询事件标志组的当前事件标志状态(QUERY EVENT FLAG)
668 *
669*描述: 查询事件标志组的当前事件标志状态。在现在的版本中,该函数还不能返回等
待该事件
670* 标志组的任务列表
671 *
672 * 参数: pgrp 指向事件标志组的指针。建立事件标志组时(OSFlagCreate())得到该指针。
673 *
674 * err 指向错误代码的指针, 出错代码为以下值之一:
675 * OS NO ERR 成功调用
676 * OS_FLAG_INVALID_PGRP 'pgrp'指针为空指针
677 * OS ERR EVENT TYPE 'pgrp'指针没有指向事件标志组结构。
678 *
679 * 返回: 事件标志组的新的事件标志状态
680 *
681*警告:1) 必须先创建事件标志组, 然后使用;
682*2) 可以从中断中调用该函数。
683 *
684 * Called From: Task or ISR
10 H:\SOURCE中文源代码\OS FLAG.C
685
*******************************
******
686 */
687
688 #if OS FLAG QUERY EN > 0 //允许生成 OSFlagQuery()
689 //查询事件标志组的当前事件标志状态(事件标志组的指针、错误代码的指针)
690 OS FLAGS OSFlagQuery (OS FLAG GRP *pgrp, INT8U *err)
691 {
692 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
693 OS CPU SR cpu sr;
694 #endif
695 OS FLAGS flags; //定义一个"当前位"状态
696
697
698 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数在指定的范围之内
699 if (pgrp == ( OS FLAG GRP *)0) { //返回的事件标志组pgrp是一个空指针
700 *err = OS FLAG INVALID PGRP; //返回的事件标志组pgrp是一个空指针
701 return ((OS FLAGS)0); //返回 0
702 }
```

```
类型
704 *err = OS ERR EVENT TYPE; //'pgrp'是空指针
705 return ((OS FLAGS)0); //返回 0
706 }
707 #endif
708 OS ENTER CRITICAL(); //打开中断
709 flags = pgrp->OSFlagFlags; //获取事件标志组的当前的事件标志位值
710 OS EXIT CRITICAL(); //关闭中断
711 *err = OS NO ERR; //成功调用
712 return (flags); //返回当前事件标志状态
713 }
714 #endif
715
716 /*$PAGE*/
717 /*
718
******
719 * SUSPEND TASK UNTIL EVENT FLAG(s) RECEIVED OR TIMEOUT OCCURS
720 *
721* 描述: 这个函数是uC/OS-II 的内部函数,如果期望的事件标志位没有置位,任务将被挂
起, 直到事件
722 * 标志位置位或者等待超时。
723* 此程序完成操作并将调用OSFlagBlock()的任务添加到事件标志组的等待列表中
724 *
725 * 参数: pgrp 指向事件标志组的指针。建立事件标志组时(OSFlagCreate())得到该指针。
726 *
727 * pnode is a pointer to a structure which contains data about t he task waiting for
728 * event flag bit (s) to be set.
729 *
730 * flags 指定需要检查的事件标志位。如果opt参数位OS FLAG SET,那么事件标志组中
731*应的事件标志位置位。例如,如果置位事件标志组的事件标志 0、4 和 5,则需要把
732 * FLAGS参数设置位ox31(bit 0 是最低位)。若opt参数为OS FLAG CLR,那么事件标
733 * 志组中对应的事件标志为被清 0。
734 *
735 *
736 * wait type 定义等待事件标志位的方式。可以分为以下 4 种:
738 * OS FLAG WAIT CLR ALL 所有指定事件标志位清 (0);
739 * OS FLAG WAIT CLR ANY 任意指定事件标志位清 (0);
740 * OS FLAG WAIT SET ALL 所有指定事件标志位置 (1);
741 * OS FLAG WAIT SET_ANY 任意指定事件标志位置 (1)。
```

703 if (pgrp->OSFlagType != OS_EVENT_TYPE_FLAG) { //当数据指针类型不是事件标志组

742 *

743 * timeout 以时钟节拍数目的等待超时时限。如果在这一时限得不到事件,任务将恢复执行。

744 * timeout的值为 0,表示将无限期地等待事件。timeout的最大值是 65535 个时钟节

745 * 拍。timeout的值并不与时钟节拍同步, timeout◆ ◆◆数器在下一个时钟节拍到来时

746* 开始递减。在这里,所谓下一个时钟节拍,也就是立刻就到来了。

747 *

748 * 返回: 无

749 *

750 * 程序在: OS FLAG.C中OSFlagPend()

751 *

752*注意: 这个程序是uC/OS-II 内部的,请不要调用它.

753

754

755 static void OS _FlagBlock (OS_FLAG_GRP *pgrp, OS_FLAG_NODE *pnode, OS_FLAGS flags,

756 INT8U wait type, INT16U timeout)

757 {

758 OS FLAG NODE *pnode next; //定义标志下一个节点(变量)

759

760

11 H:\SOURCE中文源代码\OS FLAG.C

761 OSTCBCur->OSTCBStat |= OS STAT FLAG; //(将任务的状态字)处于FLAG状态 0x20

762 OSTCBCur->OSTCBDly = timeout; /* Store timeout in task 's TCB */

763 #if OS TASK DEL EN > 0

764 OSTCBCur->OSTCBFlagNode = pnode; //把标志节点保存到TCB中

765 #endif

766 pnode->OSFlagNodeFlags = flags; //保存任务等待事件标志组的指定事件标志位

767 pnode->OSFlagNodeWaitType = wa it_type; //保存任务等待事件标志组的等待类型的信息

768 //把任务控制块指针保存到标志节点的任务控制块链接中

769 pnode->OSFlagNodeTCB = (void *)OSTCBCur;

770 //事件标志组对应的所有标志节点都链接在一起,保存在事件标志组的等待任务链表中

771 pnode->OSFlagNodeNext = pgrp->OSFlagWaitList;

772 pnode->OSFlagNodePrev = (void *)0; //新增的标志节点被添加到双向链表的开始端

773 pnode->OSFlagNodeFlagGrp = (void *)pgrp;

774 //事件标志组的指针被反向链接到标志节点的事件标志组指针中,当删除一个任务时,需要根据这个链接

775 //把被删除的任务从对应的事件标志组的等待任务列表删除。

776 pnode next = pgrp->OSFlagWaitList;

777 if (pnode next != (void *)0) { //把前一个标志节点指针链接到新添加的标志节点

778 pnode next->OSFlagNodePrev = pnode; /* No, link in doubly linked list */

```
779 }
780 pgrp->OSFlagWaitList = (void *)pnode;
781 //等待任务 列表的起始指针被变更为新添加的标志节点,调用任务也不再处于就绪态
782 if ((OSRdyTbl[OSTCBCur->OSTCBY] &= ~OSTCBCur->OSTCBBitX) == 0) {
783 OSRdyGrp &= ~OSTCBCur->OSTCBBitY;
784 }
785 }
786
787 /*$PAGE*/
788 /*
789
**************************
******
790 * INITIALIZE THE EVENT FLAG MODULE
791 *
792 * 描述: This function is called by uC /OS-II to initialize the event flag module . Your
application
793 * MUST NOT call this function. In other words, this function is internal to uC /OS-II.
794 *
795 * 参数: 无
796 *
797 * 返回: 无
798 *
799 * 警告: You MUST NOT call this function from your code . This is an INTERNAL function
to uC /OS-II.
800
********************************
*****
801 */
802
803 void OS_FlagInit (void)
804 {
805 #if OS MAX FLAGS == 1
806 OSFlagFreeList = (OS FLAG GRP *)&OSFlagTbl[0];
807 OSFlagFreeList->OSFlagType = OS_EVENT_TYPE_UNUSED;
808 OSF lagFreeList->OSFlagWaitList = (void *)0;
809 #endif
810
811 #if OS MAX FLAGS \geq 2
812 INT8U i;
813 OS FLAG GRP *pgrp1;
814 OS_FLAG_GRP *pgrp2;
815
816
```

```
817 \text{ pgrp1} = \&OSFlagTbl[0];
818 pgrp2 = \&OSFlagTbl[1];
819 for (i = 0; i < (OS MAX FLAGS - 1); i ++) { /* Init . list of free EVENT FLAGS */
820 pgrp1->OSFlagType = OS EVENT TYPE UNUSED;
821 pgrp1->OSFlagWaitList = (void *)pgrp2;
822 pgrp1++;
823 pgrp2++;
824 }
825 pgrp1->OSFlagWaitList = (void *)0;
826 OSFlagFreeList = (OS_FLAG_GRP *)&OSFlagTbl[0];
827 #endif
828 }
829
830 /*$PAGE*/
831 /*
832
**************************
******
833 * 使等待事件标志的任务进入就绪态 MAKE TASK READY-TO-RUN, EVENT(s)
OCCURRED
834 *
835* 描述: 这个函数是 uC/OS-II 内部函数.
836* 该处理在uC/OS-II 中是一个标准过程,这个惟一的不同在于,事件标志组中当一个任
务等待的
12 H:\SOURCE中文源代码\OS FLAG.C
837* 事件标志发生后,为该任务建立的OS FLAG NO DE数据结构就没有用处了;所以这
里把这个任务
838 * 的OS FLAG NODE数据结构从等待任务链表中删除掉,同时还会把这个
OS FLAG NODE数据结构指
839*针,从该任务的事件控制块中删除掉。
840 *
841 * 参数: pnode 标志节点is a pointer to a structure which contains data about the task
842 * waiting forevent flag bit (s) to be set.
843 *
844 * flags rdy contains the bit pattern of the event flags that cause the task to become
845 * ready-to-run.
846*// 定义一个"准备完毕"含量值
847 *
848 * 返回: 无
849 *
850* 访问: 本函数在OS FLAG.C的OSFlagsPost() 中
851 *
852*注意:1)即使任务等待的事件标志都发生了,任务已经从事件标志组的等待任务链表
中被删除了,但
```

```
853* 是这个任务可能由于其它的原因而不能进入就绪态;
854*2) 这个函数是uC/OS-II 内部函数, 你应用的时候不要调用它.
*************************
** ******
856 */
857
858 static BOOLEAN OS FlagTaskRdy (OS FLAG NODE *pnode, OS FLAGS flags rdy)
859 {
860 OS_TCB *ptcb;
861 BOOLEAN sched:
862
863
864 ptcb = (OS TCB *)pnode->OSFlagNodeTCB; //
865 ptcb->OSTCBDly = 0;
866 ptcb->OSTCBFlagsRdy = flags rdy;
867 ptcb->OSTCBStat &= ~OS STAT FLAG;
868 if (ptcb->OSTCBStat == OS STAT RDY) { //
869 OSRdyGrp |= ptcb->OSTCBBitY;
870 OSRdyTbl[ptcb->OSTCBY] |= ptcb->OSTCBBitX;
871 \text{ sched} = \text{TRUE};
872 } else {
873 sched = FALSE;
874 }
875 OS FlagUnlink (pnode);
876 return (sched);
877 }
878
879 /*$PAGE*/
880 /*
881
*************************
*****
882 * 从任务等待链表中删除 UNLINK EVENT FLAG NODE FROM WAITING LIST
883 *
884* 描述: 这个函数是uC/OS-II 内部函数,从任务等待链表中删除。
885 *
886 * 参数: pnode is a pointer to a structure which contains data about the task waiting for
887 * event flag bit (s) to be set.
888 *
889 * 返回: 无
890 *
891*访问: OS_FlagTaskRdy() O S_FLAG.C
892 * OSFlagPend() OS FLAG.C
```

```
893 * OSTaskDel() OS TASK.C
894 *
895 * 注意: 1) This function assumes that interrupts are disabled.
896 * 2) 这个函数是uC/OS-II 内部函数, 你应用的时候不要调用它.
897
********************************
898 */
899 //在这种情况下,调用OS FlagUnlink ()函数,把这个OS FLAG NODE从事件标志组的
等待任务链表中
900 //删除,并且返回一个出错代码,说明发生了等待超时。这段代码只是简单的将一个
OS FLAG NODE
901 //从一个双向链表中删除
902 void OS FlagUnlink (OS FLAG NODE *pnode)
903 {
904 OS TCB *ptcb;
905 OS FLAG GRP *pgrp;
906 OS FLAG NODE *pnode prev;
907 OS FLAG NODE *pnode next;
908
909
910 pnode prev = pnode->OSFlagNodePrev; //定义指向链表中的后一个数据结构(链表的一个
节点)
911 pnode next = pnode->OSFlagNodeNext; //定义指向链表中的前一个数据结构(链表的一个
节点)
912 if (pnode prev == ( OS FLAG NODE *)0) { //检查指向前一个节点的指针为NULL
13 H:\SOURCE中文源代码\OS FLAG.C
913 //事件标志组的指针被反向链接到标志节点的事件标志组指针中, 当删除一个任务时,
需要根据
914 //这个链接把被删除的任务从对应的事件标志组的等待任务列表删除
915 pgrp = pnode->OSFlagNodeFlagGrp;
916 pgrp->OSFlagWaitList = (void *)pnode next;
917 //如果即将被删除的节点是链表第一个节点,那么在该节点删除后,链表的指针表头指
针应该指
918 //向下一个节点。
919 if (pnode_next != ( OS_FLAG_NODE *)0) {
920 //如果被删除的节点确实是链接的第1个节点,那么紧接着的下一个节点的"后一个节点
۳,
921 //这个新的头节点的"前一个节点指针"将被更新为NULL。
922 pnode next->OSFlagNodePrev = (OS FLAG NODE *)0;
923 }
924 } else {
925 //如果被删除的节点不是链表中的第1个节点,那么这个节点的前一个节点的"后一个节
点指针"将
```

```
926 //◆◆ ◆向即将被删除的节点的后一个字节
927 pnode prev->OSFlagNodeNext = pnode next;
928 if (pnode next != ( OS FLAG NODE *)0) {
929 pnode next->OSFlagNodePrev = pnode prev;
930 //同样,这个被删除的节点的后一个节点的"前一个节点指针"也要被更新为该即将被删
除节点
931 //的前一个节点。
932 }
933 }
934 ptcb = (OS TCB *)pnode->OSFlagNodeTCB;
935 #if OS TASK DEL EN > 0
936 ptcb->OSTCBFlagNode = (void *)0; //在所有的 4 种情况下,都会把任务控制块中的
OSTCBFlagNode
937 //指针重新赋值为NULL。因为任务得到了预期的事件标志,则OSFlagPend()
938 //函数也将退出,建立OS FLAG NODE数据结构也将不复存在。
939 #endif
940 }
941 #endif
942
1 H:\SOURCE中文源代码\OS MUTEX.C
1 /*
*******************************
*****
3*uC/OS-II 实时控制内核
4* 互斥型信号量项管理
5
6* 文件:OS_MUTEX.C 包含主要互斥型信号量代码
7* 作 者: Jean J. Labrosse
8* 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126.com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
*********************************
*******
10 */
12 #ifndef OS MASTER FILE //是否已定义OS MASTER FILE主文件
13 #include "includes .h" //包含"includes .h"文件, 部分C语言头文件的汇总打包文件
14 #endif //定义结束
15
16 /*
***********************************
```

```
18 * 局部变量 (LOCAL CONSTANTS)
19
******************************
******
20 */
21
22 #define OS MUTEX KEEP LOWER 80 x00FF //设定互斥型信号量低 8 位有效(相与)
23 #define OS MUTEX KEEP UPPER 80 xFF00 //设定互斥型信号量高 8 位有效(相与)
24
25 #define OS_MUTEX_AVAILABLE 0x00FF //置MUTEX的值为有效,同时保存PIP值,高八
位有效(相或)
26
27
28 #if OS MUTEX EN > 0 //条件编译: 当OS SEM EN允许产生◆◆ ◆号量程序代码
29 /*
30
******************************
******
31* 无等待地获取互斥型信号量(ACCEPT MUTUAL EXCLUSION SEMAPHORE)
32 *
33 * 描述: 检查互斥型信号量,以判断某资源是否可以使用,与 OSMutexPend()不同的是,
若资源不能使用,
34*则调用 OSMutexAccept()函数的任务并不被挂起, OSMutexAccept()仅查询状态。
35 *
36*参数: pevent 指向管理某资源的互斥型信号量。程序在建立mutex时,得到该指针(参见
OSMutexCreate())
37 *
38 * err 指向出错代码的指针, 为以下值之一:
39 * OS NO ERR 调用成功;
40 * OS_ERR_EVENT_TYPE 'pevent'不是指向mutex类型的指针;
41 * OS ERR PEVENT NULL 'pevent'是空指针;
42 * OS ERR_PEND_ISR 在中断服务子程序中调用 OSMutexAccept().
43 *
44 * 返回: == 1 如果mutex有效, OSMutexAccept()函数返回 1;
45 * == 0 如果mutex被其他任务占用, OSMutexAccept()则返回 0。
46 *
47 * 警告: 1、必须先建立mutex,然后才能使用;
48*2、在中断服务子程序中不能调用 OSMutexAccept()函数;
49 * 3、如使用 OSMutexAccept()获取mutex的状态,那么使用完共享资源后,必须调用
OSMutexPost()
50* 函数释放mutex
```

```
******
52 */
53
54 #if OS MUTEX ACCEPT EN > 0 //允许生成 OSSemAccept()函数
55 INT8U OSMutexAccept (OS EVENT *pevent, INT8U *err)
56 { //无等待地获取互斥型信号量[任务不挂起](信号量指针、错误代码)
57 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式3
58 OS CPU SR cpu sr;
59 #endif
60
61 if (OSIntNesting > 0) { // 当前中断嵌套 > 0 时,表示还有中断程序运行
62 *err = OS ERR PEND ISR; //在中断服务子程序中调用 OSMutexAccept()
63 return (0); //返回Null
64 }
65 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数必须在指定的参数内
66 if (pevent == ( OS_EVENT *)0) { //当互斥型信号量的指针��空(Null )
67 *err = OS ERR PEVENT NULL; //'pevent'是空指针
68 return (0); //返回Null
69 }
70 if (pevent->OSEventType != OS EVENT TYPE MUTEX) { //当事件类型不是一个互斥型
信号量
71 *err = OS ERR EVENT TYPE; //'pevent'不是指向mutex类型的指针
72 return (0); //返回Null
73 }
74 #endif
75 OS_ENTER_CRITICAL(); //关闭中断
76 //获得Mutex的值(0 或 1), OSEventCnt相与 0x00ff后判断OSEventCnt低 8 为 0xff
2 H:\SOURCE中文源代码\OS MUTEX.C
77 //如果Mutex(高 8 位PIP)有效
78 //将PIP保存到OSEventCnt的高 8 位(相与 0xffoo)
79 //把该任务的优先级写到OSEventCnt的低 8 位(相或OSTCBPrio)
80 //将Mutex的事件控制块ECB链接到该任务的任务控制块
81 if ((pevent->OSEventCnt & OS MUTEX KEEP LOWER 8) == OS MUTEX AVAILABLE)
{
82 pevent->OSEventCnt &= OS_MUTEX_KEEP_UPPER_8;
83 pevent->OSEventCnt |= OSTCBCur->OSTCBPrio;
84 pevent->OSEventPtr = (void *)OSTCBCur;
85 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
86 *err = OS NO ERR; //调用成功
87 return (1); //返 回 1,表明mutex已经得到,可以使用相应的共享资源
88 }
89 OS_EXIT_CRITICAL(); //打开中断
90 *err = OS NO ERR; //调用成功
```

```
91 return (0); //返回Null , 表明mutex无效, 不能使用
92 }
93 #endif
94
95 /*$PAGE*/
96 /*
97
********************************
*****
98* 建立和初始化互斥型信号量(CREATE A MUTUAL EXCLUSION SEMAPHORE)
99 *
100 * 描述: 互斥型信号量mutual的建立和初始化. 在与共享资源打交道时, 使用mutex可以
保证满足互斥条件.
101 *
102 * 参数: prio 优先级继承优先级(PIP).当一个高优先级的任务想要得到某mutex,而此时这
个mutex却被
103 * 一个低优先级的任务占用时,低优先级任务的优先级可以提升到PIP,知道其释放共享
资源。
104 *
105 * err 指向出错代码的指针, 为以下值之一:
106 * OS NO ERR 调用成功mutex已被成功的建立;
107 * OS ERR CREATE ISR 试图在中断服务子程序中建立mutex;
108 * OS PRIO EXIST 优先级为PIP的任务已经存在;
109 * OS ERR PEVENT NULL 已经没有OS EVENT结构可以使用的了;
110 * OS PRIO INVALID 定义的优先级非法, 其值大于OS LOWEST PRIO.
111 *
112 * 返回: 返回一个指针,该指针指向分配给mutex的事件控制块.如果得不到事件控制块,
则返回一个空指针.
113 *
114*注意: 1) 必须先建立mutex,然后才能使用;
115 * 2) 必须确保优先级继承优先级.即prio 高于可能与相应共享资源打交道的任务中优先
级最高的任
116 * 务的优先级.例如有 3 个优先级分别为 20, 25, 30 的任务会使用mutex, 那么prio 的
值必须小于
117*20; 并且,已经建立了任务没有占用这个优先级。
*******
119 */
120 //建立并初始化一个互斥型信号量(优先级继承优先级(PIP)、出错代码指针)
121 OS EVENT *OSMutexCreate (INT8U prio, INT8U *err)
122 {
123 #if OS CRITI CAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
124 OS CPU SR cpu sr;
```

```
126 OS EVENT *pevent; //定义一个互斥型信号量变量
127
128
129 if (OSIntNesting > 0) { //中断嵌套数 > 0 时,表示还有中断任务在运行
130 *err = OS ERR CREATE ISR; //试图在中断服务子程序中建立mutex
131 return ((OS EVENT *)0); //返回 0
132 }
133 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数在指定的范围之内
134 if (prio >= OS LOWEST PRIO) { //当任务优先级大于等于最大优先级
135 *err = OS PRIO INVALID; //定义的优先级非法, 其值大于OS LOWEST PRIO
136 return ((OS EVENT *)0); //返回 0
137 }
138 #endif
139 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
140 if (OSTCBPrioTbl[prio]!=(OS_TCB*)0) {//确认优先级别未占用,即就绪状态不为0
141 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
142 *err = OS PRIO EXIST; //优先级为PIP的任务已经存在
143 return ((OS EVENT *)0); //返回 0
144 }
145 OSTCBPrioTbl[prio]=(OS TCB*)1;//否则优先级别已用,即就绪状态 为1
146 pevent = OSEventFreeList; // 试从空余事件控制列表中得到一个控制块ECB
147 if (pevent == ( OS EVENT *)0) { // 当控制块=0 时
148 OSTCBPrioTbl[prio] = (OS TCB*)0; //将优先级别就绪态清 0
149 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
150 *err = OS ERR PEVENT NULL; //错误为(已经没有OS EVENT结构可以使用的了)
151 return (pevent); //返回pevent指针
152 \ //空余事件控制列表指向下一个空余事件控制块(指针)
3 H:\SOURCE中文源代码\OS MUTEX.C
153 OSEventFreeList = (OS EVENT *)OSEventFreeList->OSEventPtr;
154 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
155 pevent->OSEventType = OS EVENT TYPE MUTEX; //事件类型=MUTEX类型
156 pevent->OSEventCnt = (prio << 8) | OS MUTEX AVAILABLE; //置MUTEX的值为有效,
同时保存PIP值
157 pevent->OSEventPtr = (void *)0; //指向消息指针为 0, 没有等待这个MUTEX的任务
158 OS EventWaitListInit(pevent); //调用初始化等待任务列表
159 *err = OS NO ERR; //调用成功mutex已被成功�� ◆建立
160 return (pevent); //返回对应的OS EventWaitListInit值
161 }
162
163 /*$PAGE*/
164 /*
165
```

125 #endif

****** 166 * 删除互斥型信号量 (DELETE A MUTEX) 168* 描述: 删除一个mutex。使用这个函数有风险, 因为多任务中其他任务可能还想用这个 实际上已经被删除 169* 了的mutex。使用这个函数时必须十分小心,一般地说,要删除一个mutex,首先应删 除可能会用到 170* 这个mutex的所有任务。 171 * 172 * 参数: pevent 指向 mutex 的指针。应用程序建立 mutex 时得到该指针(参见 OSMutexCreate() 173 * 174*opt 该参数定义删除mutex的条件。: 175 * opt == OS_DEL_NO_PEND 只能在已经没有任何任务在等待该mutex时,才能删除; 176 * opt == OS DEL ALWAYS 不管有没有任务在等待这个mutex,立刻删除mutex。 177 * -- >在第二种情况下,所有等待mutex的任务都立即进入就绪态. 178 * 179 * err 指向出错代码的指针, 为以下值之一: 180 * OS NO ERR 调用成功, mutex删除成功; 181 * OS ERR DEL ISR 试图在中断服务子程序中删除mutex。 182 * OS ERR INVALID OPT 定义的opt参数无效,不是上面提到的 2 个参数之一; 183 * OS ERR TASK WAITING 定义了OS DEL NO PEND,而有一个或一个以上的任务 在等这个mutex. 184 * OS ERR EVENT TYPE 'pevent'不是指向mutex的指针; 185 * OS ERR PEVENT NULL 已经没有可以使用的OS EVENT数据结构了。 187* 返回: pevent 如果mutex已经删除,则返回空指针;如果mutex没能删除,则返回pevent. 188*在后一种情况下,程序应检查出错代码,以查出原因。 190 * 注意: 1) 使用这个函数时必须十分小心,因为其他任务可能会用到mutex。 191*这个的所有任务。 ****** 193 */ 194 195 #if OS MUTEX DEL EN //允许生成 MutexDel()代码 196 OS EVENT *OSMutexDel (OS EVENT *pevent, INT8U opt, INT8U *err)

197 {//删除互斥型信号量(信号指针、删除条件、错误指针)

198 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3

199 OS CPU SR cpu sr;

200 #endif

201 BOOLEAN tasks waiting;//定义布尔量,任务等待条件

```
202 INT8U pip; //定义优先级继承优先级
203
204
205 if (OSIntNesting > 0) { //中断嵌套数 > 0 时,表示还有中断任务在运行
206 *err = OS ERR DEL ISR; //试图在中断服务子程序中删除mutex
207 return (pevent); //返回pevent指针
208 }
209 #if OS ARG CHK EN > 0
210 if (pevent == ( OS EVENT *)0) { //所有参数在指定的范围之内
211 *err = OS ERR PEVENT NULL; //已经没有可以使用的OS EVENT数据结构了
212 return ((OS EVENT *)0); //返回空值 0
213 }
214 if (pevent->OSEventType != OS EVENT TYPE MUTEX) { //当事件标志不是mutex类型
215 *err = OS_ERR_EVENT_TYPE; //'pevent'不是指向mutex的指针;
216 return (pevent); //返回pevent指针
217 }
218 #en dif
219 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
220 if (pevent->OSEventGrp!= 0x00) { //当事件就绪表中有任务在等待该mutex
221 tasks waiting = TRUE; //任务等待标志为(真)
222 } else {
223 tasks waiting = FALSE; //否则,该任务等待标志为(假)
224 }
225 switch (opt) { //opt设定选项, 删除条件
226 case OS DEL NO PEND: // 1)只能在已经没有任何任务在等待该mutex时,才能删除
227 if (tasks waiting == FALSE) { //没有任务在等待这个mutex
4 H:\SOURCE中文源代码\OS MUTEX.C
228 pip = (INT8U)(pevent->OSEventCnt >> 8); //优先级继承优先级
229 OSTCBPrioTbl[pip] = (OS TCB*)0; //任务控制块优先级表pip 为空
230 pevent->OSEventType = OS_EVENT_TYPE_UNUSED; //事件类型=空闲状态
231 pevent->OSEventPtr = OSEventFreeList; //指向消息的指针=当前空余事件指针
232 OSEventFreeList = pevent; //空余事件列表等于被删除的指针
233 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
234 *err = OS NO ERR; //调用成功, mutex删除成功
235 return ((OS_EVENT *)0); //返回空指针 0
236 } else {
237 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
238 *err = OS ERR TASK WAITING; //有一个或一个以上的任务在等这个mutex.
239 return (pevent); //返回pevent指针
240 }
241
242 case OS DEL ALWAYS: // 2)多任务等待,尽管有任务在等待,还是要删除
243 while (pevent->OSEventGrp!= 0x00) { //等待标志≠0, 还是要删除
```

```
244 //OS EventTaskRdy()函数将最高级优先级任务从等待列表中删除
245 OS EventTaskRdy(pevent, (void *)0, OS STAT MUTEX); //使一个任务进入就绪态
246 }
247 pip = (INT8U)(pevent->OSEventCnt >> 8); //优先级继承优先级
248 OSTCBPrioTbl[pip] = (OS TCB*)0; //任务控制块优先级表pip 为空
249 pevent->OSEventType = OS_EVENT_TYPE_UNUSED; //事件类型=空闲状态
250 pevent->OSEventPtr = OSEventFreeList; //指向消息的指针=当前空余事件指针
251 OSEventFreeList = pevent; //空余事件列表等于被删除的指针
252 OS EXIT CRITICAL();
253 if (tasks_waiting == TRUE) { //有任务在等待这个mutex
254 OS Sched(); //调用调度函数,最高优先级任务运行
255 }
256 *err = OS NO ERR; //调用成功, mutex删除成功
257 return ((OS EVENT *)0); //返回空指针 0
258
259 default: // 3)两个条件都不是
260 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
261 *err = OS ERR INVALID OPT; //指定的opt无效不是指定的OS DEL NO PEND和
OS DEL ALWAYS
262 return (pevent); //返回pevent指针
263 }
264 }
265 #endif
266
267 /*$PAGE*/
268 /*
269
*******
270 * 等待一个互斥型信号量(挂起) ( PEND ON MUTUAL EXCLUSION SEMAPHORE)
```

271 *

- 272 * 描述: 当任务需要独占共享资源时,应使用OSMutexPend()函数.如果任务在调用本函 数时共享资源可
- 273 * 以使用,则OSMutexPend()函数返回,调用OSMutexPend()函数的任务得到了mutex。 274 *
- 275 * 注意: OSMutexPend()实际上并没有"给"调用本函数的任务什么值,只不过参数er r的 值被置为
- 276 * OS NO ERR, 调用本函数的任务好像得到了mutex并继续运行。
- 277 * --- > 然而,如果nutex已经被别的任务占用了,那么OSMutexPend()函数就将调用该函 数的任务放入
- 278 * 等待mutex的任务列表中,这个任务于是进入了等待状态,直到占有mutex的任务释放 了mutex以
- 279 * 及共享资源,或者直到定义的等待时限超时。如果在等待时限内mutex得以释放,那么 ucos ii 恢

- 280* 复运行等待mutex的任务中优先级最高的任务。
- 281 * 注意: 如果mutex被优先级较低的任务占用了,那么OSMutexPend()会将占用mutex的任务的优先级提升
- 282 * 到优先级继承优先级PIP。PIP是在mutex建立时定义的(参见OSMutexCreate())

283 *

284 * 参数: pevent 指向mutuex的指针。应用程序在建立mutuex时得到该指针的(参见OSMutexCreate())

285 *

- 286 * timeout 以时钟节拍数目的等待超时时限。如果在这一时限得不到mutex,任务将恢复执行。
- 287 * ti meout的值为 0,表示将无限期地等待mutex。timeout的最大值是 65535 个时钟节
- 288*拍。timeout的值并不与时钟节拍同步,timeout计数器在下一个时钟节拍到来时
- 289 * 开始递减。在这里, 所谓下一个时钟节拍, 也就是立刻就到来了。

290 *

- 291 * err 指向出错代码的指针, 为以下值之一:
- 292 * OS NO ERR 调用成功, mutex可以使用;
- 293 * OS TIMEOUT 在定义的时间限内得不到mutex;
- 294 * OS ERR EVENT TYPE 用户没能向OSMutexPend()传递指向mutex的指针;
- 295 * OS ERR PEVENT NULL 'pevent'是空指针
- 296 * OS ERR PEND ISR 试图在中断服务子程序中获得mutex.

297 *

298 * 返回: 无

299 *

- 300 * 注意: 1) 必须先建立mutex,然后才能使用;
- 301 * 2) 不要将占用mutex的任务挂起,也不要让占有mutex的任务等待usoc_ii 提供的信号量、邮箱及消
- 302 * 息队列等,不要将占用mutex的任务延迟.换言,用户代码应该抓紧时间,尽量快地释放共享资源。

303

5 H:\SOURCE中文源代码\OS MUTEX.C

304 */

305 void OSMutexPend (OS EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err)

306 { //等待一个互斥型信号量(指针、等待超时时限、出错代码指针)

307 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3

308 OS CPU SR cpu sr;

309 #endif

- 310 INT8U pip;//定义mutex中的PIP
- 311 INT8U mprio;//定义mutex的优先级
- 312 BOOLEAN rdy; //布尔量rdy
- 313 OS TCB*ptcb; //定义mutex的任务控制块指针

314

315

```
316 if (OSIntNesting > 0) { //中断嵌套数>0 时,表示还有中断任务在运行
317 *err = OS ERR PEND ISR; //试图在中断服务子程序中获得mutex
318 return; //返回
319 }
320 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数在指定的范围之内
321 if (pevent == ( OS_EVENT *)0) { //pevent = 0
322 *err = OS ERR PEVENT NULL; //'pevent'是空指针
323 return; //返回
324 }
325 if (pevent->OSEventType!= OS EVENT TYPE MUTEX) { //当事件类型�� ◆否是
mutex类型
326 *err = OS ERR EVENT TYPE; //用户没能向OSMutexPend()传递指向mutex的指针
327 return: //返回
328 }
329 #endif
330 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
331 //OSEventCnt: 高 8 位是PIP值, 低 8 位是无任占用务时为OxFF值, 有任务占用时为任
务优先级
332 //如果OSEventCnt低 8 位=0xFF
         ((INT8U)(pevent->OSEventCnt
                                   &
                                        OS MUTEX KEEP LOWER 8)
OS MUTEX AVAILABLE) {
334 pevent->OSEventCnt &= OS MUTEX KEEP UPPER 8; //计数器=低 8 位
335 pevent->OSEventCnt |= OSTCBCur->OSTCBPrio; //计数器低 8 位 = 调用该函数任务优先
级
336 pevent->OSEventPtr = (void *)OSTCBCur; //指针指向调用该函数任务控制块TCB
337 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
338 *err = OS NO ERR; //调用成功, mutex可以使用
339 return; //返回
340 }
341 pip = (INT8U)(pevent->OSEventCnt >> 8); //提取mutex中的PIP
342 mprio = (INT8U)(pevent->OSEventCnt & OS MUTEX KEEP LOWER 8); //提取mutex的
优先级
343 ptcb = (OS TCB *)(pevent->OSEventPtr); //占用mutex 的任务控制块指针
344 //当前任务优先级不等于占用mutex优先级并且占用mutex的优先级 > 当前运行的任务
优先级
345 if (ptcb->OSTCBPrio != pip && mprio > OSTCBCur->OSTCBPrio) {
346 //确认占用mutex的任务是否进入就绪态
347 if ((OSRdyTbl[ptcb->OSTCBY] & ptcb->OSTCBBitX) != 0x00) {
348 //如果该任务处于就绪态,那么这个任务已不是处在它原来优先级上的就绪态,
349 if ((OSRdyTbl[ptcb->OSTCBY] &= \simptcb->OSTCBBitX) == 0x00) {
350 OSRdyGrp &= ~ptcb->OSTCBBitY;
351 }
352 rdy = TRUE; //置rdy标志,可以运行,占用Mutex的任务进入就绪状态
```

```
353 } else {
354 rdy = FALSE; //否则, 清rdy标志
355 }
356 ptcb->OSTCBPrio = pip;//当前任务控制块优先级=提取Mutex的PIP
357 ptcb->OSTCBY = ptcb->OSTCBPrio >> 3; //取高 3 位优先级的值
358 ptcb->OSTCBBitY = OSMapTbl[ptcb->OSTCBY]; //对应的高 3 位OSMapTbl值
359 ptcb->OSTCBX = ptcb->OSTCBPrio & 0x07; //取低 3 位优先级的值
360 ptcb->OSTCBBitX = OSMapTbl[ptcb->OST CBX]; //对应的低 3 位OSMapTbl值
361 if (rdy == TRUE) { //当rdy=1 时,
362 OSRdyGrp |= ptcb->OSTCBBitY;//保存任务就绪标准 0-7 到OSRdyGrp
363 OSRdyTbl[ptcb->OSTCBY] |= ptcb->OSTCBBitX://保存任务优先级别 0-7 到OSRdyTbl[]
364 }
365 OSTCBPrioTbl[pip]=(OS TCB*)ptcb;//确认占用mutex的任务是否PIP优先级进入就绪
366 }
367 OSTCBCur->OSTCBStat |= OS STAT MUTEX; //让任务控制块中的状态标志置位,标明
任务等待mutex而挂起
368 OSTCBCur->OSTCBDly = timeout; //等待超时参数也保存在任务控制块中
369 OS EventTaskWait(pevent); //让任务进入休眠状态
370 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
371 OS Sched(); //任务调度
372 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
373 if (OSTCBCur->OSTCBStat & OS STAT MUTEX) { //检查任务控制块状态
374 OS EventTO(pevent); //
375 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
376 *err = OS TIMEOUT; //以时钟节拍数目的等待超时时限
377 return; //返回Null
378 }
379 OSTCBCur->OSTCBEventPtr = (OS EVENT *)0; //◆ ◆◆向信号指针=0
6 H:\SOURCE中文源代码\OS MUTEX.C
380 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
381 *err = OS NO ERR; //返回调用成功, mutex可以使用
382 }
383 /*$PAGE*/
384 /*
385
386*释放一个互斥型信号量(POST TO A MUTUAL EXCLUSION SEMAPHORE)
387 *
388 * 描述: 调用OSMutexPost()可以发出mutex。只是当用户程序已调用OSMutexAccept()或
```

389 * 求得到mutex时, OSMutexPost()函数才起作用。当优先级较高的任务试图得到mutex

OSMutexPend()请

时,如果占用

390 * mutex的任务的优先级已经被升高,那么OSMutexPost()函数使优先级升高了的任务恢复原来的优

391 * 先级。如果有一个以上的任务在等待这个mutex,那么等待mutex的任务中优先级最高的任务将得

392 * 得到mutex。然后本函数会调用调度函数,看被唤醒的任务是不是进入就绪态任务中优 先级最高的

393 * 任务。如果是,则◆ ◆◆任务切换,让这个任务运行。如果没有等待mutex的任务,

那么本函数只不过

394* 是将nutex的值设为OxFF,表示mutex可以使用。

395 *

396 * 参数: pevent 指向mutuex的指针。应用程序在建立mutuex时得到该指针的(参见OSMutexCreate())

397 *

398 * 返回: OS NO ERR 调用成功, mutex被释放;

399 * OS ERR EVENT TYPE OSMutexPost()传递的不是指向mutex的指针;

400 * OS ERR PEVENT NULL 'pevent'是空指针;

401 * OS ERR POST ISR 试图在中断服务子程序中调用OSMutexPost()函数;

402 * OS ERR NOT MUTEX OWNER 发出mutex的任务实际上并不占用mutex。

403 *

404 * 注意: 1) 必须先建立mutex,然后才能使用;

405 * 2) 在中断服务子程序中不能调用OSMutexPost()函数

406

407 */

408

409 INT8U OSMutexPost (OS_EVENT *pevent) //释放一个互斥型信号量(互斥型信号量指针) 410 {

411 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //◆◆ ◆断函数被设定为模式 3

412 OS CPU SR cpu sr;

413 #endif

414 INT8U pip;//定义mutex中的PIP

415 INT8U prio;//定义当前mutex的事件优先级

416

417

418 if (OSIntNesting > 0) { //中断嵌套数>0 时,表示还有中断任务在运行

419 return (OS_ERR_POST_ISR); //返回(试图在中断服务子程序中调用OSMutexPost()函数)

420 }

421 #if OS_ARG_CHK_EN > 0 //所有参数在指定的范围之内

422 if (pevent == (OS_EVENT *)0) { //pevent = 0

423 return (OS ERR PEVENT NULL); //'pevent'是空指针

```
424 }
425 if (pevent->OSEventType != OS EVENT TYPE MUTEX) { //当事件类型不否是mutex类
426 return (OS ERR EVENT TYPE); //OSMutexPost()传递的不是指向mutex的指针
427 }
428 #endif
429 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
430 //OSEventCnt: 高 8 位是PIP值, 低 8 位是无任占用务时为OxFF值, 有任务占用时为任
务优先级
431 pip = (INT8U)(pevent->OSEventCnt >> 8); //提取mutex的PIP
432 prio = (INT8U)(pevent->OSEventCnt & OS MUTEX KEEP LOWER 8); //拾取mut e的优
先级
433 //OSMutexPost()确认,释放mutex的任务确实占用mutex的任务,占用mutex的任务的优
先级:
434 //或者是被提升到PIP(OSMutexpend()函数已经将该任务的优先级升高);
435 //或仍然是保在mutex之中的优先级。
436 if (OSTCBCur->OSTCBPrio!= pip && //任务的优先级是否=当前任务mutex的PIP, 并且
437 OSTCBCur->OSTCBPrio!= prio) { //任务的优先级是否=当前mutex事件优先级
438 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
439 return (OS ERR NOT MUTEX OWNER); //发出mutex的任务实际上并不占用mutex
440 }
441 //查看占用mutex的任务优先级是否已经上升到了PIP, 因为有个高优先级的任务也需要
这个mutex。
442 //在这种情况下,占用mutex的任务优先级降到原来的优先级(从OSEventCnt低 8 为得到)
443 if (OSTCBCur->OSTCBPrio == pip ) {
444 //将调用本函数的任务从任务就绪表中pip 位置上删除,放回到任务就绪表原来的优先
级位置上
445 if ((OSRdyTbl[OSTCBCur->OSTCBY] &= ~OSTCBCur->OSTCBBitX) == 0) {
446 OSRdyGrp &= ~OSTCBCur->OSTCBBitY;
447 }
448 OSTCBCur->OSTCBPrio = prio;//当前任务块优先级=当前mutex的优先级
449 OSTCBCur->OSTCBY = prio >> 3; //取高 3 位优先级的值
450 OSTCBCur->OSTCBBitY = OSMapTbl[OSTCBCur->OSTCBY]; // 对应的高 3 位
OSMapTbl门表值
451 OSTCBCur->OSTCBX = prio & 0x07; //取低 3 位优先级的值
452 OSTCBCur->OSTCBBitX = OSMapTbl[OSTCBCur->OSTCBX]; //对应低 3 位OSMapTbl[]
表值
453 OSRdyGrp |= OSTCBCur->OSTCBBitY; //保存任务就绪标准 0-7 到OSRdyGrp
454 OSRdyTbl[OSTCBCur->OSTCBY] |= OSTCBCur->OSTCBBitX; //保存任务优先级别 0-7
到OSRdyTbl[]
455 //任务控制块优先级表=指向正在运行任务控制块的指针
7 H:\SOURCE中文源代码\OS MUTEX.C
456 OSTCBPrioTbl[prio] = (OS TCB*)OSTCBCur;
457 }
```

```
458 OSTCBPrioTbl[pip] = (OS_TCB*)1; //确认占用mutex的任务是否PIP优先级进入就绪态 459 if (pevent->OSEventGrp!= 0x00) { //查看是否有正在等待mutex的任务,不为 0 表示有 46 0 //将最高级的任务从等待mutex的任务列表中删除(OS_EventTaskRdy()使一个任务进入就绪态) 461 prio = OS_EventTaskRdy(pevent, (void*)0, OS_STAT_MUTEX); 462 //OSEventCnt: 高 8 位是PIP值,低 8 位是无任占用务时为OxFF值,有任务占用时为任务优先级 463 pevent->OSEventCnt &= OS_MUTEX_KEEP_UPPER_8; //新占用mutex的任务保存高 8 位 (PIP) 464 pevent->OSEventCnt |= prio; //保存优先级 465 pevent->OSEventPtr = OSTCBPrioTbl[prio]; //mutex指针保存新任务控制块优先级
```

466 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断

467 OS Sched(); //进入调度任务, 使就绪态优先级最高任务运行

468 return (OS NO ERR); //返回调用成功, mutex被释放

469 }

470 //如果没有等待mutex的任务,则OSEventCnt的低 8 位置为 0xFF,表明mutex有效,立即可以

471 pevent->OSEventCnt |= OS MUTEX AVAILABLE;

472 pevent->OSEventPtr = (void*)0; //mutex的指针在=0

473 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断

474 return (OS NO ERR); //返回调用成功, mutex◆◆ ◆释放

475 }

476 /*\$PAGE*/

477 /*

478

479 * 得到mutex当前状态信息(QUERY A MUTUAL EXCLUSION SEMAPHORE)

480 *

481 * 描述: 得到mutex当前状态信息。应用程序必须给OS_MUTEX_DATA数据结构分配存储空间,这个数据结构用

482 * 于接受来自mutex的事件控制块的数据。通过调用OSMutexQuery()函数,得知

483 * mutex。计算在.OSEventTbl[]中有几个任务在等待mutex(计算有几个 1),得到PIP的值,以及确认

484 * mutex是否可以使用(是 1 还是 0)。

485 *

486 * 参数: pevent 指向管理某资源的互斥型信号量。程序在建立mutex时,得到该指针(参见 OSMutexCreate())

- 488 * pdata 指向类型为OS MUTEX DATA的数据结构的指针。这个数据结构包括以下域:
- 489 * INT8U OSMutexPIP; // mutex的优先级继承优先级PIP;
- 490 * INT8U OSOwnerPrio; // 占用mutex任务的优先级
- 491 * INT8U OSValue; // 当前mutex的��。1 表示可以使用, 0 表示不能使用;

```
493 * INT8U OSEventTbl [OS EVENT TBL SIZE] // 容量大小由ucos ii .H
494 *
495 * 返回: OS NO ERR 调用成功;
496 * OS ERR QUERY ISR 试图在中断子程序中调用OSMutexQuery();
497 * OS ERR PEVENT NULL 'pevent'是空指针;
498 * OS ERR EVENT TYPE OSMutexQuery()不是指向mutex的指针.
499 *
500 * 注意: 1) 必须先建立mutex.然后才能使用:
501 * 2) 在中断服务子程序中不能调用OSMutexPost()函数。
502
*********
503 */
504
505 #if OS MUTEX QUERY EN > 0 //允许生成 OSMutexQuery()代码
506 INT8U OSMutexQuery (OS EVENT *pevent, OS MUTEX DATA *pdata)
507 { //查询一个互斥型信号量的当前状态(互斥型信号量指针、状态数据结构指针)
508 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
509 OS CPU SR cpu sr;
510 #endif
511 INT8U *psrc; //定义 8 位pevent->OSEventTbl[0]的地址指针
512 INT8U *pdest; //定义 8 位pdata->OSEventTbl[0]的地址指针
513
514
515 if (OSIntNesting > 0) { //中断嵌套数>0 时,表示还有中断任务在运行
516 return (OS ERR QUERY ISR); //错误等于(试图在中断子程序中调用OSMutexQuery())
517 }
518 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数在指定的范围之内
519 if (pevent == ( OS EVENT *)0) { //当互斥型信号量指针为NULL, 即 0(空)
520 return (OS_ERR_PEVENT_NULL); //event是空指针
521 }
522 if (pevent->OSEventType != OS EVENT TYPE MUTEX) { //当事件类型不否是互斥型信
号量类型
523 return (OS ERR EVENT TYPE); //OSMutexQuery()不是指向互斥型信号量的指针
524 }
525 #endif
526 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
527 //将事件(互斥型信号量)结构中的等待任务列表复制到pdata数据结构中, 计算
在.OSEventTbl[]中有几个任务
528 //在等待mutex(计算有几个 1), 得到PIP的值, 以及确认mutex是否可以使用(是 1 还是 0)
529 pdat a->OSMutexPIP = (INT8U)(pevent->OSEventCnt >> 8);
530 pdata->OSOwnerPrio = ( INT8U)(pevent->OSEventCnt & OS MUTEX KEEP LOWER 8);
531 //保存mutex的优先级继承优先级PIP
```

492 * INT8U OSEventGrp; // 复制等待mutex的任务列表。

```
8 H:\SOURCE中文源代码\OS MUTEX.C
532 //保存占用mutex任务的优先级
533 if (pdata->OSOwnerPrio == 0xFF) { //如果占用mutex任务的优先级为 255 时
534 pdata->OSValue = 1; //当前mutex的值。1 表示可以使用。
535 } else { //否则
536 pdata->OSValue = 0; //当前mutex的值。0 表示不能使用。
537 \ //将事件(互斥型信号量)结构中的等待任务列表复制到pdata数
据结构中
538 pdata->OSEventGrp = pevent->OSEventGrp; //等待事件的任务组中的内容传送到状态数
据结构中
539 psrc = &pevent->OSEventTbl[0]; //保存pevent->OSEventTbl[0]对应的地址
540 pdest = &pdata->OSEventTbl[0]; //保存pdata->OSEventTbl[0]对应的地址
541 #if OS EVENT TBL SIZE > 0 // 当事件就绪对应表中的对应值>0 时
542 *pdest++ = * psrc++; //地址指针下移一个类型地址, 获取�� �斥型信号量的值
543 #endif
544
545 #if OS EVENT TBL SIZE > 1 //事件就绪对应表中的对应值>1 时
546 *pdest++ = * psrc++; //地址指针继续下移一个类型地址, 获取互斥型信号量的值
547 #endif
548
549 #if OS EVENT TBL SIZE > 2 //事件就绪对应表中的对应值>2 时
550 *pdest++ = * psrc++; //地址指针继续下移一个类型地址, 获取互斥型信号量的值
551 #endif
552
553 #if OS EVENT TBL SIZE > 3 //事件就绪对应表中的对应值>3 时
554 *pdest++ = * psrc++; //地址指针继续下移一个类型地址, 获取互斥型信号量的值
555 #endif
556
557 #if OS EVENT TBL SIZE > 4 //事件就绪对应表中的对应值>4 时
558 *pdest++ = * psrc++; //地址指针继续下移一个类型地址, 获取互斥型信号量的值
559 #endif
560
561 #if OS EVENT TBL SIZE > 5 //事件就绪对应表中的对应值>5 时
562 *pdest++ = * psrc++; //地址指针继续下移一个类型地址, 获取互斥型信号量的值
563 #endif
564
565 #if OS EVENT TBL SIZE > 6 //事件就绪对应表中的对应值>6 时
566 *pdest++ = * psrc++; //地址指针继续下移一个类型地址, 获取互斥型信号量的值
567 #endif
568
569 #if OS EVENT TBL SIZE > 7 //事件就绪对应表中的对应值>7 时
570 *pdest = * psrc; //获取最后地址的互斥型信号量的值
571 #endif
```

```
572 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
573 return (OS NO ERR); //返回成功运行
574 }
575 #endif //OS SEM QUERY EN函数结束
576 #endif //OS MUTEX EN文件结束
577
1 H:\SOURCE中文源代码\OS MBOX.C
*************************
**********
3*uC/OS-II 实时控制内核
4*消息邮箱管理
5* 文件:OS MBOX.C 消息邮件管理代码
6*作者: Jean J. Labrosse
7* 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126.com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
*******************************
*********
9 */
10
11 #ifndef OS_MASTER_FILE //是否已经定��OS_MASTER_FILE
12 #include "includes .h" //包含"includes .h"文件
13 #endif //结束定义
15 #if OS_MBOX_EN > 0 //条件编译允许(1)产生消息邮箱相关代码
16 /*
**************************
********
18* 查看指定的消息邮箱是否有需要的消息(ACCEPT MESSAGE FROM MAILBOX)
```

- 20 * 描述: OSMboxAccept()函数查看指定的消息邮箱是否有需要的消息。不同于 OSMboxPend()函数,如果没有需要的消息,
- 21 * OSMboxAccept()函数并不挂起任务。如果消息已经到达,该消息被传递到用户任务并 且从消息邮箱中清除。通
- 22* 常中断调用该函数,因为中断不允许挂起等待消息。

23 *

- 24* 意见: pevent 是指向需要查看的消息邮箱的指针。当建立消息邮箱时,该指针返回到用 户程序。
- 25*(参考OSMboxCreate()函数)。

26 *

27* 返回: 如果消息已经到达,返回指向该消息的指针;如果消息邮箱没有消息,返回空

```
指针。
28 *
29*注意:必须先建立消息邮箱,然后使用。
********************************
********
31 */
32
33 #if OS MBOX ACCEPT EN > 0 //允许(1)生成 OSMboxAccept()代码
34 void *OSMboxAccept (OS_EVENT *pevent) //查看消息邮箱(消息邮箱指针)
35 {
36 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
37 OS CPU SR cpu sr;
38 #endif
39 void *msg; //定义消息邮箱内容的指针
40
41
42 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数必须在指定的参数内
43 if (pevent == ( OS EVENT *)0) { //当消息邮箱指针为NULL时,返回 0,空指针
44 return ((void *)0);
45 }
46 if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_MBOX) { //当事件类型≠消息邮箱类型
47 return ((void *)0); //返回空指针
48 }
49 #endif
50 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
51 msg = pevent->OSEventPtr; //取消息邮箱中的内容
52 pevent->OSEventPtr = (void*)0; //将消息邮箱的内容清 0
53 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
54 return (msg); //返回消息,如果为空,说明没有消息;不为空,说明有内容
55 }
56 #endif
57 /*$PAGE*/
58 /*
59
********************************
********
60* 建立并初始化一个消息邮箱(CREATE A MESSAGE MAILBOX)
61 *
62*描述:建立并初始化一个消息邮箱。消息邮箱允许任务或中断向其他一个或几个任务发
送消息。
```

64* 参数: msg 参数用来初始化建立的消息邮箱。如果该指针不为空,建立的消息邮箱将含有消息。

```
66 * 返回: 指向分配给所建立的消息邮箱的事件控制块的指针。如果没有可用的事件控制
块,返回空指针。
67 *
68*注意:必须先建立消息邮箱,然后使用。
********************************
*********
70 */
71
72 OS EVENT *OSMboxCreate (void *msg) //建立并初始化一个消息邮箱(msg 参数◆ ◆◆
为空含内容)
73 {
74 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
75 OS CPU SR cpu sr;
76 #endif
2 H:\SOURCE中文源代码\OS MBOX.C
77 OS EVENT *pevent; //定义一个指向事件控制块的指针
78
79
80 if (OSIntNesting > 0) { //中断嵌套数 > 0 时,表示还有中断任务在运行
81 return ((OS EVENT *)0); //返回 0
82 }
83 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
84 pevent = OSEventFreeList; //pevent = 空余事件管理列表
85 if (OSEventFreeList!=(OS_EVENT*)0) { //如果有空余事件管理块
86 OSEventFreeList = (OS EVENT *)OSEventFreeList->OSEventPtr;
87 } //空余事件控制链表指向下一个空余事件控制块
88 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
89 if (pevent != ( OS_EVENT *)0) { //如果有空余的事件控制块可用
90 pevent->OSEventType = OS EVENT TYPE MBOX; //则这个类型=消息邮箱类形
91 pevent->OSEventPtr = msg; //将初始值存入事件管理块ECB中
92 OS EventWaitListInit(pevent); //初始化一个事件控制块
93 }
94 return (pevent); //返回该详细邮箱(事件)的指针,即邮箱句柄
95 }
96 /*$PAGE*/
97 /*
********
99 * 删除消息邮箱 (DELETE A MAIBOX)
```

65 *

- 101* 描述: 删除消息邮箱。因为多任务可能会试图继续使用已经删除了的邮箱,故调用本函数有风险。使用本函数
- 102 * 须特别小心。一般的说,删除邮箱之前,应该首先删除与本邮箱有关的任务。

103 *

104 * 描述: pevent 指向邮箱得指针.该指针是在邮箱建立时,返回给用户应用程序的指针.(参考OSMboxCreate())

105 *

106 * opt 该选项定义邮箱的删除条件:

 $107 * opt == OS_DEL_NO_PEND$ 可以选择只能在已经没有任何任务在等待该邮箱的消息时,才能删除邮箱;

108 * opt == OS DEL_ALWAYS 不管有没有任务在等待邮箱的消息,立即删除邮箱。

109 * -- > 第 2 种情况下, 所有等待邮箱消息的任务都立即进入就绪态。

110 *

- 111 * err 指向错误代码的指针,返回出错代码可以是以下几种之一:
- 112 * OS_NO_ERR 调用成功,邮箱已经删除;
- 113 * OS ERR DEL ISR 试图在中断服务子程序中删除邮箱;
- 114 * OS ERR INVALID OPT 无效的opt参数,用户没有将opt定义为上述2种情况之一;
- 115 * OS ERR TASK WAITING 一个或更多的任务在等待邮箱的消息;
- 116 * OS ERR EVENT TYPE pevent 不是指向邮箱的指针;
- 117 * OS ERR PEVENT NULL 已经没有OS EVENT数据结构可以使用。

118 *

- 119 * 返回: pevent 返回空指针NULL,表示邮箱已被删除,返回pevent,表示邮箱没有删除,在这种情况下,应该进一步
- 120* 查看出错代码,找到出错原因。

121 *

- 122*注意:1)使用这个函数调用时,须特别小心。因为其他任务可能还要用这个邮箱。
- 123 * 2) 当挂起的任务进入就绪态时,中断是关闭的,这就意味着中断延迟时间与在等待邮箱的消息的任务数有关。
- 124 * 3) 调用OSMboxAccep t()函数也不可能知道邮箱是否已经被删除了。

125

126 */

127

128 #if OS_MBOX_DEL_EN > 0 //允许(1)生成 OSMboxDel()代码

129 //删除消息邮箱(消息邮箱指针、删除条件、出错代码指针)

130 OS EVENT *OSMboxDel (OS EVENT *pevent, INT8U opt, INT8U *err)

131 {

132 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3

133 OS CPU SR cpu sr;

134 #endif

135 BOOLEAN tasks waiting;//定义布尔量,任务等待条件

136

137

```
138 if (OSIntNesting > 0) { //中断嵌套数 > 0 时,表示还有中断任务在运行
139 *err = OS ERR DEL ISR; //错误等于(试图在中断程序中删除一个信号量事件)
140 return (pevent); //返回消息邮箱指针
141 }
142 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数在指定的范围之内
143 if (pevent == ( OS_EVENT *)0) { //当消息邮箱指针为NULL,即 0(空)
144 *err = OS ERR PEVENT NULL; //错误等于(已经没有可用的OS EVENT数据结构了)
145 return (pevent); //返回消息邮箱指针
146 }
147 if (pevent->OSEventType != OS EVENT TYPE MBOX) { //当事件类型不否是消息邮箱
148 *err = OS ERR EVENT TYPE; //pevent指针不是指向消息邮箱
149 return (pevent); //返回消息邮箱指针
150 }
151 #endif
3 H:\SOURCE中文源代码\OS MBOX.C
152 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
153 if (pevent->OSEventGrp!= 0x00) { //事件等待标志,索引值≠0,有任务在等待
154 tasks waiting = TRUE; //有任务在等待=1(TRUE真)
155 } else {
156 tasks waiting = FALSE; //否则,没有任务在等待=0, (FALSE假)
157 }
158 switch (opt) { //条件选择
159 case OS DEL NO PEND: //1)没有任务在等待该消息邮箱
160 if (tasks waiting == FALSE) { //如果没有事件在等待
161 pevent->OSEventType = OS EVENT TYPE UNUSED; //事件类型=空闲
162 pevent->OSEventPtr = OSEventFreeList; //信号量对应的指针=空余块链接表
163 OSEventFreeList = pevent; //空余块链接表=当前��件指针
164 OS EXIT CRITICAL(); //关闭中断
165 *err = OS_NO_ERR; //错误等于(成功删除)
166 return ((OS EVENT *)0); //返回 0
167 } else { //否则,有任务在等待
168 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
169 *err = OS ERR TASK WAITING; //错误等于(有一个或一个以上的任务在等待消息邮箱)
170 return (pevent); //返回消息邮箱指针
171 }
172
173 case OS DEL ALWAYS: //2)多任务等待,尽管有任务在等待,还是要删除
174 while (pevent->OSEventGrp!= 0x00) { //等待标志 ≠ 0, 还是要删除
175 //OS EventTaskRdy()函数将最高级优先级任务从等待列表中删除
176 OS EventTaskRdy(pevent, (void *)0, OS STAT MBOX); //使一个任务进入就绪态
177 }
178 pevent->OSEventType = OS EVENT TYPE UNUSED; //事件类型=空闲
```

```
179 pevent->OSEventPtr = OSEventFreeList; //消息邮箱对应的指针=空余块链接表
180 OSEventFreeList = pevent; //空余块链接表=当前事件指针
181 OS EXIT CRITICAL(); //关闭中断
182 if (tasks waiting == TRUE) { //当任务等待=1, 真
183 OS Sched(); //任务调度,最高优先级进入运行状态
184 }
185 *err = OS NO ERR; //错误等于(成功删除)
186 return ((OS EVENT *)0); //返回 0
187
188 default: // 3)当以上两种情况都不是
189 OS EXIT CRITICAL(); //关闭中断
190 *err = OS ERR INVALID_OPT; //错误等于(没有将opt参数定义为 2 种合法的参数之一)
191 return (pevent); //返回信号量指针
192 }
193 }
194 #endif
195
196 /*$PAGE*/
197 /*
198
********
```

199* 任务等待消息(PEND ON MAILBOX FOR A MESSAGE)

200 *

201* 描述: 用于任务等待消息。消息通过中断或另外的任务发送给需要的任务。

202 *

203 * 参数: pevent 是指向即将接受消息的消息邮箱的指针。该指针的值在建立该消息邮箱时可以得到。

204 *

205 * timeout 允许一个任务在经过了指定数目的时钟节拍后还没有得到需要的消息时恢复

运◆◆◆。如果该值为零表

- 206 * 示任务将持续的等待消息。最大的等待时间为 65,535 个时钟节拍。这个时间长度并不是非常严格的,
- 207*可能存在一个时钟节拍的误差,因为只有在一个时钟节拍结束后才会减少定义的等待超时时钟节拍。

208 *

209 * err 是指向包含错误码的变量的指针。OSMboxPend()函数返回的错误码可能为下述几种:

- 211 * OS NO ERR 消息被正确的接受;
- 212 * OS TIMEOUT 消息没有在指定的周期数内送到;
- 213 * OS_ERR_EVENT_TYPE pevent 不是指向消息邮箱的指针;
- 214 * OS ERR PEND_ISR 从中断调用该函数。虽然规定了不允许从中断调用该函数,但

```
215 * 然包含了检测这种情况的功能:
216 * OS ERR PEVENT NULL 'pevent'是空指针。
217 *
218 * 返回: 返回接受的消息并将 *err置为OS NO ERR。如果没有在指定数目的时钟节拍
内接受到需要的消息,
219 * OSMboxPend()函数返回空指针并且将 *err设置为OS TIMEO UT。
220 *
221*注意:必须先建立消息邮箱,然后使用。
222* 不允许从中断调用该函数。
223
*******************************
********
224 */
225 //等待一个消息邮箱函数(消息邮箱指针、允许等待的时钟节拍、代码错误指针)
226 void *OSMboxPend (OS EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err)
227 {
4 H:\SOURCE中文源代码\OS MBOX.C
228 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
229 OS CPU SR cpu sr;
230 #endif
231 void *msg; //定义消息邮箱内容的指针
232
233
234 if (OSIntNesting > 0) { //中断嵌套数>0 时,表示还有中断任务在运行
235 *err = OS ERR PEND ISR; //错误等于(试图在中断程序中等待一个消息邮箱事件)
236 return ((void *)0); //返回
237 }
238 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数在指定的范围之内
239 if (pevent == ( OS EVENT *)0) { // 当邮箱指针为NULL,即 0(空)
240 *err = OS_ERR_PEVENT_NULL; //pevent是空指针
241 return ((void *)0); //返回
242 }
243 if (pevent->OSEventType != OS EVENT TYPE MBOX) { //当事件类型不否是消息邮箱
类型
244 *err = OS_ERR_EVENT_TYPE; //pevent指针不是指向消息邮箱
245 return ((void *)0); //返回
246 }
247 #endif
248 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
249 msg = pevent->OSEventPtr; //试取消息邮箱内容
250 if (msg != ( void *)0) { //检查消息邮箱是否为空
251 pevent->OSEventPtr = (void*)0; //将 0 存入消息邮箱中
252 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
```

uC/OS-ii 仍

```
253 *err = OS NO ERR; //返回成功调用,取出消息
254 return (msg); //返回接收消息
255 } //如果消息邮箱为空,则进入等待中
256 OSTCBCur->OSTCBStat |= OS STAT MBOX; //将任务状态置 1, 进入睡眠状态, 只能通
过消息邮箱唤醒
257 OSTCBCur->OSTCBDly = timeout; //最长等待时间 = timeout, 递减式
258 OS EventTaskWait(pevent); //使任务进入等待时间唤醒状态
259 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
260 OS Sched(); //进入调度任务, 使就绪 态优先级最高任务运行
261 OS_ENTER_CRITICAL(); //关闭中断
262 msg = OSTCBCur->OSTCBMsg; //接收消息=指向任务消息的指针
263 if (msg != (void *)0) { //接收消息邮箱是否为空
264 OSTCBCur->OSTCBMsg = (void *)0; //传递给消息的指针=空
265 OSTCBCur->OSTCBStat = OS STAT RDY; //表示任务处于就绪状态
266 OSTCBCur->OSTCBEventPtr = (OS_EVENT*)0; //指向事件控制块的指针=0
267 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
268 *err = OS NO ERR; //成功等待该消息邮箱
269 return (msg); //返回接收消息
270 }
271 OS EventTO(pevent); //如果没有获得消息,由于等待超时而返回
272 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
273 *err = OS_TIMEOUT; //消息没有在指定的时间送到
274 return ((void *)0); //返回 0
275 }
276 /*$PAGE*/
```

279 * 通过消息邮箱向任务发送消息(POST MESSAGE TO A MAILBOX) 280 *

281 * 描述: 通过◆ ◆◆息邮箱向任务发送消息。消息是一个指针长度的变量,在不同的程序中消息的使用也可能不同。如果

- 282 * 消息邮箱中已经存在消息,返回错误码说明消息邮箱已满。OSMboxPost()函数立即返回调用者,消息也没
- 283 * 有能够发到消息邮箱。如果有任何任务在等待消息邮箱的消息,最高优先级的任务将得到这个消息。如果等
- 284* 待消息的任务优先级比发送消息的任务优先级高,那么高优先级的任务将得到消息而恢复执行,也就是说,

285 * 发生了一次任务切换。

286 *

277 /*

287 * 参数: pevent 是指向即将接受消息的消息邮箱的指针。该指针的值在建立该消息邮箱时可以得到。

```
288 * 参考OSMboxCreate()函数
289 *
290 * msg 是即将实际发送给任务的消息。消息是一个指针长度的变量,在不同的程序中消
息的使用也可能不
291*同。不允许传递一个空指针,因为这意味着消息邮箱为空。
292 *
293 * ◆◆ ◆回: OS NO ERR 消息成功的放到消息邮箱中;
294 * OS MBOX FULL 消息邮箱已经包含了其他消息,不空;
295 * OS_ERR_EVENT_TYPE 'pevent'不是指向消息邮箱的指针;
296 * OS ERR PEVENT NULL 'pevent'是空指针。
297 * OS ERR POST NULL PTR 用户试图发出空指针。根据规则,在这里不支持空指针。
298 *
299*注意:必须先建立消息邮箱,然后使用。
300 * 不允许传递一个空指针,因为这意味着消息邮箱为空。
********************************
*********
302 */
303
5 H:\SOURCE中文源代码\OS MBOX.C
304 #if OS MBOX POST EN > 0 //允许(1)生成 OSMboxPost()代码
305 INT8U OSMboxPost (OS EVENT *pevent, void *msg) //发送消息函数(消息邮箱指针、即
将实际发送给任务的消息)
306 {
307 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
308 OS CPU SR cpu sr;
309 #endif
310
311
312 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数在指定的范围之内
31 3 if (pevent == ( OS EVENT *)0) { //当邮箱指针为NULL,即 0(空)
314 return (OS ERR PEVENT NULL); //返回(pevent是空指针)
315 }
316 if (msg == ( void *)0) { //检查消息是否为空
317 return (OS_ERR_POST_NULL_PTR); //返回(用户试图发出空指针)不支持空指针
318 }
319 if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_MBOX) { //事件发送标志是否是邮箱标
320 return (OS ERR EVENT TYPE); //'pevent'不是指向消息邮箱的指针
321 }
322 #endif
323 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
324 if (pevent->OSEventGrp!= 0x00) { //是否有任务在等待该邮箱,索引值≠0
```

```
325 //OS EventTaskRdy()函数将最高级优先级任务从等待列表中删除
```

326 OS EventTaskRdy(pevent, msg, OS STAT MBOX);

327 OS EXIT CRITICAL(); //关闭中断

328 OS Sched(); //如果该任务不是最高优先级, 进入(任务调度)

329 return (OS NO ERR); //消息成功的放到消息邮箱中;

330 }

331 if (pevent->OSEventPtr != (void *)0) { //事件邮箱指针=空

332 OS EXIT CRITICAL(); // 打开中断

333 return (OS MBOX FULL); //消息邮箱中已经包含了其它的消息(邮箱已满)

334 }

335 pevent->OSEventPtr = msg; //指向消息的指针保存到邮箱中

336 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断

337 return (OS NO ERR); //消息成功的放到消息邮箱中

338 }

339 #endif

340

341 /*\$PAGE*/

342 /*

343

344* 通过邮箱向(多)任务发送消息 (POST MESSAGE TO A MAILBOX)

345 *

346* 描述: OSMboxPostOpt()与OSMboxPost()相同,只是允许用户程序发消息给多个任务。 也就是允许将消息广播给

347 * 所有的等待邮箱消息的任务。OSMboxPostOpt()实际上取代OSMboxPost(),因为它可仿真OSMboxPost().

348 *

349 * 通过邮箱向任务发送消息。消息是一个指针长度的变量,在不同的程序中消息的使用也可能不同。如果

350 * 消息邮箱中已经存在消息,返回错误码说明消息邮箱已满。OSMboxPostOpt()函◆

◆◆立即返回调用者,消息

351 * 也没有能够发到消息邮箱。如果有任何任务在等待消息邮箱的消息,那么OSMboxPostOpt()允许选择2种

352 * 情况之一: 1、定义消息只发送给等待邮箱消息得任务中优先级最高得任务,2、让所有等待邮箱消息得,

353 * 任务都得到消息无论在那种条件下,如果得到消息的任务优先级比发送消息的任务优先级高,那么得到

354*消息的最高优先级的任务将恢复执行,发消息的任务将被挂起。也就是发生一次任务切换。

355 *

356 * 参数: pevent 是指向即将发送消息的消息邮箱的指针。该指针的值在建立该消息邮箱

时可以得到。

357 * 参考OSMboxCreate()函数.

358 *

359 * msg 是即将实际发送给任务的消息。消息是一个指针长度的变量,在不同的程序中消息的使用也可能

360 * 不同。不允许传递一个空指针,因为这意味着消息邮箱为空。

361 *

- 362 * opt 该选项定义邮箱的发◆ ◆◆条件:
- 363 * OS POST OPT NONE 定义消息只发送给等待邮箱消息得任务中优先级最高得任务;
- 364 * OS POST OPT BROADCAST 让所有等待邮箱消息得任务都得到消息。

365 *

- 366 * 返回: OS NO ERR 消息成功的放到消息邮箱中;
- 367 * OS MBOX FULL 消息邮箱已经包含了其他消息,已满;
- 368 * OS_ERR_EVENT_TYPE 'pevent'不是指向消息邮箱的指针;
- 369 * S_ERR_PEVENT_NULL 'pevent'是空指针
- 370 * OS_ERR_POST_NULL_PTR 用户试图发出空指针。根据规则,在这里不支持空指针。 371 *
- 372*警告:1)必须先建立消息邮箱,然后再使用;
- 373 * 2) 不允许向邮箱发送空指针,因为这意味着消息邮箱为空;
- 374*3) 若想使用本函数,又希望压缩代码长度,则可以将OSMboxPost()函数得开关量关掉;
- 375 * 因为OSMboxPostOpt()可以仿真OSMboxPost().
- 376 * 4) OSMboxPostOpt()在广播方式下,即已将opt置为OS_POST_OPT_BROADCAST,函数的执行时间取决与等待

377 * 邮箱消息◆ ◆◆任务的数目。

378

379 */

6 H:\SOURCE中文源代码\OS_MBOX.C

380

- 381 #if OS MBOX POST OPT EN > 0 //允许(1)生成 OSMboxPost()代码
- 382 INT8U OSMboxPostOpt (OS EVENT *pevent, void *msg, INT8U opt)
- 383 { //向邮箱发送一则消息(邮箱指针、消息、条件)
- 384 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
- 385 OS CPU SR cpu sr;

386 #endif

387

388

- 389 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数在指定的范围之内
- 390 if (pevent == (OS EVENT *)0) { //当邮箱指针为NULL, 即 0(空)
- 391 return (OS_ERR_PEVENT_NULL); //返回(pevent是空指针)

392 }

```
393 if (msg == ( void *)0) { //检查消息是否为空指针
394 return (OS ERR POST NULL PTR); //返回(用户试图发出空指针),不支持空指针
396 if (pevent->OSEventType != OS EVENT TYPE MBOX) { //事件发送标志是否是邮箱标
志
397 return (OS ERR EVENT TYPE); //'pevent'不是指向消息邮箱的◆◆◆针
398 }
399 #endif
400 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
401 if (pevent->OSEventGrp!= 0x00) { //是否有任务在等待该邮箱,索引值≠0
402 //如果opt必须为OS POST OPT BROADCAST,所有的任务都得到该消息
403 if ((opt & OS POST OPT BROADCAST) != 0x00) { // 如 果 opt 必 须 为
OS POST OPT BROADCAST
404 while (pevent->OSEventGrp!= 0x00) { //如果是, 所有的任务都得到该消息
// OS EventTaskRdv()函数将最高级优先级任务从等待列表中删除
405 OS EventTaskRdy(pevent, msg, OS STAT MBOX);
406 }
407 } else { //如果没有请求广播,那么只有最高任务进入就绪态,准备运行
408 // OS EventTaskRdy()函数将最高级优先级任务从等待列表中删除
409 OS EventTaskRdy(pevent, msg, OS STAT MBOX);
410 }
411 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
412 OS Sched(); //如果该任务不是最高优先级,进入(任务调度)
413 return (OS NO ERR); //消息成功的放到消息邮箱中
414 }
415 if (pevent->OSEventPtr != (void *)0) { //是否有�� ◆务在等待该邮箱,索引值≠0
416 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
417 return (OS MBOX FULL); //消息邮箱已经包含了其他消息,已满
418 }
419 pevent->OSEventPtr = msg; //将消息的指针保存到邮箱中
420 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
421 return (OS NO ERR); //消息成功的放到消息邮箱中
422 }
423 #endif
424
425 /*$PAGE*/
426 /*
427
**************************
********
```

428 * 取得消息邮箱的信息(QUERY A MESSAGE MAILBOX)

```
430 * 描述: 用来取得消息邮箱的信息。用户程序必须分配一个OS MBOX DATA的数据结
构, 该结构用来从消息邮箱的事件
431* 控制块接受数据。通过调用OSMboxQuery()函数可以知道任务是否在等待消息以及有
多少个任务在等待消息,
432 * 还可以检查消息邮箱现在的消息。
433 *
434 * 参数: pevent 是指向即将接受消息的消息邮箱的指针。该指针的值在建立该消息邮箱
时可以 得到。
435 *
436*pdata 是指向OS MBOX DATA数据结构的指针,该数据结构包含下述成员:
437 * Void *OSMsg; /* 消息邮箱中消息的复制 */
438 * INT8U OSEventTbl[OS EVENT TBL SIZE]; /* 消息邮箱等待队列的复制 */
439 * INT8U OSEventGrp;
440 *
441 * 返回: OS NO ERR 调用成功
442 * OS ERR EVENT TYPE 'pevent'不是指向消息邮箱的指针。
443 * OS ERR PEVENT NULL 'pevent'是空指针。
444*注意: 必须先建立消息邮箱, 然后使用
445
******************************
446 */
447
448 #if OS MBOX QUERY EN > 0 //允许(1)生成 OSMboxPost()代码
449 INT8U OSMboxQuery (OS EVENT *pevent, OS MBOX DATA *pdata)
450 { //查询一个邮箱的当前状态(信号量指针、状态数据结构指针)
451 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
452 OS CPU SR cpu sr; //返回(pevent是空指针)
453 #endif
454 INT8U *psrc; //定义 8 位pevent->OSEventTbl[0]的地址指针
7 H:\SOURCE中文源代码\OS MBOX.C
455 INT8U *pdest; //定义 8 位pdata->OSEventTbl[0]的地址指针
456
457
458 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数在指定的范围之内
459 if (pevent == ( OS EVENT *)0) { //当邮箱指针为NULL,即 0(空)
460 return (OS ERR PEVENT NULL); //返回(pevent是空指针)
461 }
462 if (pevent->OSEventType != OS EVENT TYPE MBOX) { //当事件类型不是邮箱类型
463 return (OS ERR EVENT TYPE); //'pevent'不是指向消息邮箱的指针
464 }
465 #endif
466 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
```

467 //将事件(邮箱)结构中的等待任务列表复制到pdata数据结构中

```
468 pdata->OSEventGrp = pevent->OSEventGrp; //等待事件的任务组中的内容传送到状态数
据结构中
469 psrc = &pevent->OSEventTbl[0]; //保存pevent->OSEventTbl[0]对应的地址
470 pdest = &pdata->OSEventTbl[0]; //保存pdata->OSEventTbl[0]对应的地址
471
472 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 0 // 当事件就绪对应表中的对应值>0 时
473 *pdest++= * psrc++; //地址指针下移一◆ ◆◆类型地址, 获取消息邮箱的值
474 #endif
475
476 #if OS EVENT_TBL_SIZE > 1 //事件就绪对应表中的对应值>1 时
477 *pdest++ = * psrc++; //地址指针继续下移一个类型地址, 获取消息邮箱的值
478 #endif
479
480 #if OS EVENT TBL SIZE > 2 //事件就绪对应表中的对应值>1 时
481 *pdest++ = * psrc++; //地址指针继续下移一个类型地址, 获取消息邮箱的值
482 #endif
483
484 #if OS EVENT TBL SIZE > 3 //事件就绪对应表中的对应值>1 时
485 *pdest++ = * psrc++; //地址指针继续下移一个类型地址, 获取消息邮箱的值
486 #endif
487
488 #if OS EVENT TBL SIZE > 4 //事件就绪对应表中的对应值>1 时
489 *pdest++ = * psrc++; //地址指针继续下移一个类型地址, 获取消息邮箱的值
490 #endif
491
492 #if OS EVENT_TBL_SIZE > 5 //事件就绪对应表中的对应值>1 时
493 *pdest++ = * psrc++; //地址指针继续下移一个类型地址, 获取消息邮箱的值
494 #endif
495
496 #if OS EVENT TBL SIZE > 6 //事◆◆ ◆就绪对应表中的对应值>1 时
497 *pdest++ = * psrc++; //地址指针继续下移一个类型地址, 获取消息邮箱的值
498 #endif
499
500 #if OS EVENT TBL SIZE > 7 //事件就绪对应表中的对应值>7 时
501 *pdest = * psrc; //获取最后地址的信号量的值
502 #endif
503 pdata->OSMsg = pevent->OSEventPtr; //将邮箱中的当前消息从事件数据结构复制到
OS MBOX DATA数据
结构中
504 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
505 return (OS NO ERR); //返回成功运行
506 }
```

```
507 #endif // OS_MBOX_QUERY_EN 函数结束
508 #endif // OS MBOX EN文件结束
509
1 H:\SOURCE中文源代码\OS Q.C
1 /*
********************************
******
3*uC/OS-II 实时控制内核
4* 主要的包含文件
5 * -- 消息队列管理项--
6 *
7* 文件:OS_q.C 消息队列管理代码
8*作者: Jean J. Labrosse
9* 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126.com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
*************************
11 */
12
13 #ifndef OS MASTER FILE //是否已定义OS MASTER FILE主文件
14 #include "includes .h" //包含"includes .h"文件, 部分C语言头文件的汇总打包文件
15 #endif //定义结束
16
17 #if (OS Q EN > 0) && (OS MAX QS > 0) //条件编译: OS Q EN 允许 (1)产生消息队列
相关代码
18 //条件编译:应用中最多对列控制块的数目 > 0
19 /*
20
******************************
21* 检查消息队列中是否已经有需要的消息(ACCEPT MESSAGE FROM QUEUE)
22 *
23 * 描述: 检查消息队列中是否已经有需要的消息.不同于OSQPend()函数,如果没有需要的
消息,OSQAccept()
24 * 函数并不挂起任务。如果消息已经到达,该消息被传递到用户任务。通常中断调用该函
数,因为中
25 * 断不允许挂起等待消息。
26 *
27 * 参数: pevent 是指向需要查看的消息队列的指针。当建立◆ ◆◆息队列时,该指针返回
到用户程序。
28*(参考OSMboxCreate()函数)。
```

30* 返回: 如果消息已经到达,返回指向该消息的指针;如果消息队列没有消息,返回空指针。

```
31 *
32*注意:必须先建立消息队列,然后使用。
*******************************
******
34 */
35
36 #if OS Q ACCEPT EN > 0 //条件编译:允许生成 OSQAccept()代码
37 void *OSQAccept (OS EVENT *pevent) //检查消息队列中是否已经有需要的消息(消息队
列的指针)
38 {
39 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
40 OS CPU SR cpu sr;
41 #endif
42 void *msg; //定义消息队列指针(输出缓冲区)
43 OS Q *pq; //定义消息队列事件
44
45
46 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数必须在指定的参数内
47 if (pevent == ( OS_EVENT *)0) { //当消息队列指针为NULL时,返回 0,空指针
48 return ((void *)0);
49 }
50 if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_Q) //当事件 类型≠消息队列类型
51 return ((void *)0); //返回 0
52 }
53 #endif
54 OS_ENTER_CRITICAL(); //关闭中断
55 pg = (OS Q*)pevent->OSEventPtr; //队列指针=当前事件指针
56 if (pq->OSQEntries != 0) { //当消息队列消息数
57 msg = * pq->OSQOut++; //输出消息内容到缓冲区
58 pq->OSQEntries--; //消息数减 1
59 if (pq->OSQOut == pq->OSQEnd) { //当输出指针=结束指针
60 pq->OSQOut = pq->OSQStart; //输出指针跳转到起始指针
61 }
62 } else { //否则
63 msg = (void *)0; //将定义消息队列指针(输出缓冲区)清空
65 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
66 return (msg); //返回(消息=为空没有消息; 消息=不为空,有消息)
67 }
68 #endif
69 /*$PAGE*/
70 /*
71
```

```
******
72* 建立一个消息队列(CREATE A MESSAGE QUEUE)
73 *
74* 描述: 建立一个消息队列。任务或中断可以通过消息队列向其他一个或多个任务发送消
息.消 息的含义是
75* 和具体的应用密切相关的.
76 *
2 H:\SOURCE中文源代码\OS Q.C
77 * 参数: start 是消息内存区的基地址,消息内存区是一个指针数组。
78 * size 是消息内存区的大小。
79 *
80 * 返回: OSQCreate()函数返回一个指向消息队列事件控制块的指针;
81* 如果没有空余的事件空闲块,OSQCreate()函数返回空指针。
82 *
83*注意 必须先建立消息队列 , 然后使用
*****************************
******
85 */
86 //建立一个消息队列(消息内存区的基地址(指针数组)、消息内存区的大小)
87 OS_EVENT *OSQCreate (void **start, INT16U size )
88 {
89 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
90 OS CPU SR cpu sr;
91 #endif
92 OS EVENT *pevent; //定义一个指向事件控制快的指针
93 OS Q*pq; //定义一个队列控制模块指针(事件)
94
95
96 if (OSIntNesting > 0) { //中断嵌套数 > 0 时,表示还有中断任 务在运行
97 return ((OS EVENT *)0); //返回 0;
98 }
99 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
100 pevent = OSEventFreeList; //pevent = 空余事件管理列表
101 if (OSEventFreeList!=(OS_EVENT*)0) { //如果有空余事件管理块
102 OSEventFreeList = (OS EVENT *)OSEventFreeList->OSEventPtr;
103 } //空余事件控制链表指向下一个空余事件控制块
104 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
105 if (pevent != ( OS EVENT *)0) { //如果有事件控制块ECB可用
106 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
107 pq = OSQFreeList; //队列指针指向空余队列控制链表的队列控制块
108 if (OSQFreeList != (OS Q*)0) { //当是空余列表时(即链接表中还有空余)
109 OSOFreeList = OSOFreeList->OSOPtr; //控制链接表指向下一个空余控制块
```

```
111 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
112 if (pq!=(OS Q*)0) { //消息队列初始化
113 pg->OSQStart = start; //指向消息队列的起始指针
114 pq->OSQEnd = &start[size]; //指向消息队列结束下一个单元地���
115 pq->OSQIn = start; //指向消息队列下一个要插入的消息指针
116 pq->OSQOut = start; //指向消息队列下一个取出消息指针
117 pq->OSQSize = size;//消息队列可容纳的最多消息数
118 pq->OSQEntries = 0; //消息队列中的消息数
119 pevent->OSEventType = OS EVENT TYPE Q; //事件类型为消息队列
120 pevent->OSEventPtr = pq; //OSEventcnt只用于信号量,不用置 0
121 OS EventWaitListInit(pevent); //初始化一个事件控制块
122 } else { //否则,
123 OS_ENTER_CRITICAL(); //关闭中断
124 pevent->OSEventPtr = (void *)OSEventFreeList; //事件控制块ECB返回
125 OSEventFreeList = pevent; //空余块链接表=当前事件指针
126 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
127 pevent = (OS EVENT *)0; //事件指针=0
128 }
129 }
130 return (pevent); //消息队列建立成功,返回一个消息队列得指针,并成为该消息句柄
131 }
132 /*$PAGE*/
133 /*
**** ********
135 * 删除消息队列(DELETE A MESSAGE QUEUE)
136 *
137* 描述: 删除消息队列。使用这个函数有风险, 因为多任务中的其他任务可能还想用这
个消息队列.使用这
138 * 个函数要特别小心.一般的说,应先删除可能会用到这个消息队列的所以任务,再调用本
函数。
139
141 * 参数: pevent 是指向消息队列的指针。该指针的值在建立该队列时可以得到。(参考
OSQCreate()函数)
```

110 }

142 *

息队列;

143 * opt 该选项定义消息队列删除条件:

145 * opt==OS_DEL_ALWAYS 不管有没有任务在等待该消息队列的消息,立刻删除该消息队列.

144 * opt==OS DEL NO PEND 可以选择在没有任何任务在等待该消息队列时,才删除该消

```
147 *
148 * err 指向错误代码的指针, 出错代码为以下之一:
149 * OS NO ERR 调用成功,消息队列已被删除;
150 * OS ERR DEL ISR 试图在中断服务子◆◆ ◆序中删除消息队列;
151 * OS ERR INVALID OPT 'opt'参数没有在以上 2 个参数值之一;
152 * OS ERR TASK WAITING 有一个或一个以上的任务在等待消息队列中的消息;
3 H:\SOURCE中文源代码\OS Q.C
153 * OS ERR EVENT TYPE 'pevent'不是指向消息队列的指针;
154 * OS ERR PEVENT NULL 已经没有OS EVENT(事件)数据结构可以使用了.
155 *
156 * 返回: pevent 如果消息队列删除成功,则返回空指针;
157* 如果消息队列没有被删除,则返回pevent. 在后一种情况查看出错代码,找出原因.
158 *
159*注意:1)调用本函数需十分小心,因为多任务中的其他任务可能还想用这个消息队列;
160 * 2) 当挂起任务进入就绪态时,中断是关闭的,这就意味着中断延迟时间取决于等待消息
队列的任务数目
161
******************************
162 */
163
164 #if OS Q DEL EN > 0 //允许生成 OSSemDel()代码
165 OS EVENT *OSQDe I (OS EVENT *pevent, INT8U opt, INT8U *err)
166 { //删除一个消息队列(消息队列指针、删除条件、错误指针)
167 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
168 OS CPU SR cpu sr;
169 #endif
170 BOOLEAN tasks waiting;//定义布尔量,任务等待条件
171 OS_Q *pq; //定义一个队列控制模块指针(事件)
172
173
174 if (OSIntNesting > 0) { //中断嵌套数 > 0 时,表示还有中断任务在运行
175 *err = OS ERR DEL ISR; //错误等于(试图在中断程序中删除一个消息队列)
176 return ((OS EVENT *)0); //返回 0
177 }
178 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数在指定的范围之内
179 if (pevent == ( OS EVENT *)0) { //当信号量指针为NULL,即 0(空)
180 *err = OS ERR PEVENT NULL; //已经没有可用的OS EVENT数据结构可以使用了
181 return (pevent); //返回指针
182 }
183 if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_Q) { //事件类型是否时消息队列
184 *err = OS ERR EVENT TYPE; //'pevent'不是指向消息队列的指针
```

146*后一种情况下,所有等待该消息的任务都立刻进入就绪态

```
185 return (pevent); //返回指针
186 }
187 #endif
188 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
189 if (pevent->OSEventGrp != 0x00) { //事件等待标志(索引值是否有任务在等待)
190 tasks_waiting = TRUE; //有则任务等待标志=1
191 } else { //否则
192 tasks waiting = FALSE; //没有则任务等待标志=0
193 }
194 switch (opt) { //条件
195 case OS DEL NO PEND: // 1)选择没有任务在等待该消息队列
196 if (tasks waiting == FALSE) { //没有任务在等待
197 pq = pevent->OSEventPtr; //队列指针=当前事件指针
198 pg->OSQPtr = OSQFreeList; //队列空余指针=当前空闲队列链接表
199 OSQFreeList = pq; //空闲队列链接表=当前队列指针
200 pevent->OSEventType = OS EVENT TYPE UNUSED; //事件类型=空闲
201 pevent->OSEventPtr = OSEventFreeList; //队列对应得事件指针=空余块链接表
202 OSEventFreeList = pevent; //空余块链接表=当前事件指针
203 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
204 *err = OS NO ERR; //调用成功,消息队◆ ◆◆已被删除
205 return ((OS EVENT *)0); //返回 0
206 } else { //否则
207 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
208 *err = OS ERR TASK WAITING; //有一个或一个以上的任务在等待消息队列中的消息
209 return (pevent); //返回消息队列指针
210 }
211
212 case OS DEL ALWAYS: // 2)尽管有(多)任务在等待, 还是要删除
213 while (pevent->OSEventGrp!=0x00) { //事件等待标志≠0, 还是要删除
214 OS EventTaskRdy(pevent, (void *)0, OS STAT Q);
215 } //使一个任务进入到就绪状态
216 pg = pevent->OSEventPtr; //队列指针=当前事件指针
217 pq->OSQPtr = OSQFreeList; //队列空余指针=当前空闲队列链接表
218 OSOFreeList = pg; //空闲队列链接表=当前队列指针
219 pevent->OSEventType = OS EVENT TYPE UNUSED; //事件类型=空闲
220 pevent->OSEventPtr = OSEventFreeList; //队列对应得事件指针=空余块链接表
221 OSEventFreeList = pevent; //空余块链接表=当前事件指针
222 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
223 if (tasks waiting == TRUE) { //当有任务在等待(1)
224 OS Sched(); //任务调度函数,最高任务优先级进入就绪态
225 }
226 *err = OS NO ERR; //调用成功,消息队列已被删除
227 return ((OS EVENT *)0); //返回 0
```

```
228
4 H:\SOURCE中文源代码\OS Q.C
229 default: // 3)以上两者都不是
230 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
231 *err = OS ERR INVALID OPT; //'opt'参数没有在以上 2 个参数值之一
232 return (pevent); //返回指针
233 }
234 }
235 #endif
236
237 /*$PAGE*/
238 /*
239
*******
240 * 清空消息队列并且忽略发送往队列的所有消息(FLUSH QUEUE)
241 *
242* 描述: 清空消息队列并且忽略发送往队列的所有消息.
243 * 不管队列中是否有消息,这个函数的执行时间都是相同的.
244 *
245 * 参数: 无
246 *
247 * 返回: OS NO ERR 消息队列被成功清空
248 * OS ERR EVENT TYPE 试图清除不是消息队列的对象
249 * OS ER R PEVENT NULL 'pevent'是空指针
250 *
251*注意:必须先建立消息队列,然后使用
252
****************************
253 */
254
255 #if OS Q FLUSH EN > 0 //允许生成 OSQFlush()代码
256 INT8U OSQFlush (OS_EVENT *pevent) //清空消息队列(指向得到消息队列的指针)
257 {
258 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
259 OS CPU SR cpu sr;
260 #endif
261 OS Q *pq; //定义一个队列事件
262
263
264 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数在指定的范围之内
265 if (pevent == ( OS_EVENT *)0) { //当信号量指针为NULL,即 0(空)
266 return (OS ERR PEVENT NULL); //pevent是空指针
```

```
267 }
268 if (pevent->OSEventType != OS EVENT TYPE Q) { //当事件类型不是消息队列
269 return (OS ERR EVENT TYPE); //试图清除不是消息队列的对象
270 }
271 #endif
272 OS_ENTER_CRITICAL(); //关闭中断
273 pq = (OS Q*)pevent->OSEventPtr; //队列指针=当前事件指针
274 pq->OSQIn = pq->OSQStart; //插入指针=起始指针
275 pg->OSQOut = pg->OSQStart; //输出指针=起始指针
276 pq->OSQEntries = 0; //消息队列数目=0
277 OS_EXIT_CRITICAL(); //打开中断
278 return (OS NO ERR); //返回(消息队列被成功清空)
279 }
280 #endif
281
282 /*$PAGE*/
283 /*
284
********
```

285 * 任务等待消息队列中的消息(PEND ON A QUEUE FOR A MESSAGE)

286 *

- 287* 描述: 用于任务等待消息。消息通过中断或另外的任务发送给需要的任务。
- 288 * 消息是一个以指针定义的变量,在不同的程序中消息的使用也可能不同。如果调用 OSQPend()函数时
- 289 * 队列中已经存在需要的消息,那么该消息被返回给OSQPend()函数的调用者,队列中清除该消息.如果
- 290 * 调用OSQPend()函数时队列中没有需要的消息,OSQPend()函数挂起当前任务直到得到需要的消息或
- 291 * 超出定义的超时时间.如果同时有◆ ◆◆个任务等待同一个消息,uC/OS-ii 默认最高优先级的任务取得消
- 292 * 息并且任务恢复执行.一个由OSTaskSuspend()函数挂起的任务也可以接受消息,但这个任务将一直
- 293 * 保持挂起状态直到通过调用OSTaskResume()函数恢复任务的运行。

294 *

- 295 * 参数: pevent 是指向即将接受消息的队列的指针。
- 296* 该指针的值在建立该队列时可以得到。(参考OSMboxCreate()函数)

- 298 * timeout 允许一个任务在经过了指定数目的时钟节拍后还没有得到需要的消息时恢复运行状态。
- 299 * 如果该值为零表示任务将持续的等待消息.最大的等待时间为 65535 个时钟节拍.这个时
- 300*间长度并不是非常严格的,可能存在一个时钟节拍的误差,因为只有在一个时钟节拍结

```
302 *
303*err 是指向包含错误码的变量的指针。OSQPend()函数返回的错误码可能为下述几种:
304 * OS NO ERR 消息被正确的接受;
5 H:\SOURCE中文源代码\OS Q.C
305 * OS_TIMEOUT 消息没有在指定的周期数内送到;
306 * OS ERR EVENT TYPE 'pevent'不是指向消息队列的指针;
307 * OS ERR PEVENT NULL 'pevent'是空指针;
308 * OS ERR PEND ISR 从中断调用该函数。虽然规定了不允许从中断调用该函数,但
309 * uC/OS-ii 仍然包含了检测这种情况的功能
310 *
311 * 返回: OSQPend()函数返回接受的消息并将 *err置为OS NO ERR。
312 * 如果没有在指定数目的时钟节拍内接受到需要的消息, OSQPend()函数返回空指针并
且将 *err
313* 设置为OS_TIMEOUT.
314 *
315*注意:1、必须先建立消息邮箱,然后使用;
316*2、不允许从中断调用该函数.
317
**********************************
318 */
319 //任务等待消息队列中的消息(消息队列指针、允许等待的时钟节拍、代码错误指针)
320 void *OSQPend (OS EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err)
321 {
322 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
323 OS_CPU_SR cpu_sr;
324 #endif
325 void *msg; //定义消息队列的指针、取出的暂存指针
326 OS Q *pq; //定义一个队列事件
327
328
329 if (OSIntNesting > 0) { //中断嵌套数>0 时,表示还有中断任务在运行
330 *err = OS ERR PEND ISR; //试图从中断调用该函数
331 return ((void *)0); //返回空(0)
332 }
333 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数在指定的范围之内
334 if (pevent == ( OS_EVENT *)0) { //当信号量指针为NULL,即 0(空)
335 *err = OS ERR PEVENT NULL; //pevent是空指针
336 return ((void *)0); //返回
337 }
338 if (pevent->OSEventType != OS EVENT TYPE Q) { //当事件类型不否是消息队列类型
339 *err = OS ERR EVENT TYPE; //'pevent'不是指向消息队列的指针
340 return ((void *)0); //返回空(0)
```

301* 束后才会减少定义的等待超时时钟节拍。

```
341 }
342 #endif
343 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
344 pg = (OS Q*)pevent->OSEventPtr; //队列指针=当前事件指针
345 if (pq->OSQEntries != 0) { //当前消息队列中消息数 > 0, 有消息
346 msg = * pq->OSQOut++; //OSQOut将对应的地址的消息复制到msg
347 pq->OSQEntries--; // 当前队列消息数减 1
348 if (pq->OSQOut == pq->OSQEnd) { //当取出指针=最高消息队列单元时
349 pq->OSQOut = pq->OSQStart; //取出指针跳转到起始单元
350 }
351 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
352 *err = OS NO ERR; //消息被正确的接受
353 return (msg); //返回消息暂存(数据)指针
354 } // 无消息
355 OSTCBCur->OSTCBStat |= OS_STAT_Q; //将事件进入睡眠状态,由消息队列唤醒
356 OSTCBCur->OSTCBDly = timeout; //等待时间置入任务控制中
357 OS EventTaskWait(pevent); //使任务进入等待消息队列状态
358 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
359 OS Sched(); //任务调度函数,调用一个就绪的高优先级任务运行
360 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
361 msg = OSTCBCur->OSTCBMsg; //接收消息=指向当前任务的消息指针
362 if (msg != ( void *)0) { //检查消息是◆ ◆◆为空
363 OSTCBCur->OSTCBMsg = (void *)0; //传递给消息的指针为空
364 OSTCBCur->OSTCBStat = OS STAT RDY; //表示任务处于就绪状态
365 OSTCBCur->OSTCBEventPtr = (OS EVENT *)0; //指向事件控制块的指针=0
366 OS_EXIT_CRITICAL(); //打开中断
367 *err = OS NO ERR; //成功等待消息队列
368 return (msg); //返回消息暂存(数据)指针
369 }
370 OS_EventTO(pevent); //如果没有获得消息,由于等待起始时间
371 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
372 *err = OS TIMEOUT; //消息没有在指定的时间送到
373 return ((void *)0); //返回 0
374 }
375 /*$PAGE*/
376 /*
377
******
378* 向消息队列发送一则消息(POST MESSAGE TO A QUEUE)
```

379 *

380 * 描述: 通过消息队列向任务发送消息.消息是一个指针长度的变量,在不同的程序中消 息的使用也可能不同.

6 H:\SOURCE中文源代码\OS Q.C

381 * 如果队列中已经存满消息,返回错误 码. OSQPost()函数立即返回调用者,消息也没有能够发到队列.

382 * 如果有任何任务在等待队列中的消息,最高优先级的任务将得到这个消息. 如果等待消息的任务优先

383 * 级比发送消息的任务优先级高,那么高优先级的任务将得到消息而恢复执行,也就是说、发生了一次

384* 任务切换. 消息队列是先入先出(FIFO)机制的,先进入队列的消息先被传递给任务.

385 *

386 * 参数: pevent 是指向即将接受消息的消息队列的指针。该指针的值在建立该队列时可以得到。

387*(参考OSQCreate()函数)

388 *

389 * msg 是即将实际发送给任务的消息. 消息是一个指针长度的变量,在不同的程序中消息的使用也

390* 可能不同. 不允许传递一个空指针.

391 *

392 * 返回:

393 * OS NO ERR 消息成功的放到消息队列中;

394 * OS Q FULL 消息队列中已经存满;

395 * OS ERR EVENT TYPE 'pevent'不是指向消息队列的指针;

396 * OS_ERR_PEVENT_NULL 'pevent'是空指针;

397 * OS_ERR_POST_NULL_PTR 用户发出空指针。根据规则,这里不支持空指针.

398 *

399*注意:1、必须先建立消息队列,然后使用;

400*2、不允许从中断调用该函数。

401

402 */

403

404 #if OS Q POST EN > 0 //允许生成 OSQPost()代码

405 INT8U OSQPost (OS EVENT *pevent, void *msg)

406 { //向消息队列发送一则消息FIFO(消息队列指针、发送的消息)

407 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3

408 OS_CPU_SR cpu_sr;

409 #endif

410 OS_Q *pq; //定义一个队列事件

411

412

413 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数在指定的范围之内

414 if (pevent == (OS EVENT *)0) { //当消息队列指针为NULL,即 0(空)

415 return (OS_ERR_PEVENT_NULL); //pevent是空指针

416 }

```
418 return (OS ERR POST NULL PTR); //用户发出◆◆◆指针。根据规则,这里不支持空
指针.
419 }
420 if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_Q) { //事件类型是否为消息队列
421 return (OS ERR EVENT TYPE); //'pevent'不是指向消息队列的指针
422 }
423 #endif
424 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
425 if (pevent->OSEventGrp!= 0x00) { //是否有任务在等待该消息队列,索引值≠0
426 OS EventTaskRdy(pevent, msg, OS STAT Q); //使最高优先级任务进入就绪态
427 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
428 OS Sched(); //任务调度函数,调用一个就绪的高优先级任务运行
429 return (OS_NO_ERR); //消息成功的放到消息队列中
430 }
431 pq = (OS Q*)pevent->OSEventPtr; //消息队列指针=当前事件指针
432 if (pq->OSQEntries >= pq->OSQSize) { //消息队列当前消息数>=消息中可容纳的消息数
433 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
434 return (OS Q FULL); //返回消息队列已满
435 }
436 *pq->OSQIn++ = msg; //插入当前的消息(内容), 地址为指针加 1
437 pg->OSQEntr ies++; //消息队列数加 1
438 if (pq->OSQIn == pq->OSQEnd) { //当插入的消息指针=最后(结束)的指针
439 pq->OSQIn = pq->OSQStart; //插入指针跳到起始处指针
440 }
441 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
442 return (OS NO ERR); //消息成功的放到消息队列中
443 }
444 #endif
445 /*$PAGE*/
446 /*
447
******************************
******
448 * 通过消息队列向任务发送消息(POST MESSAGE TO THE FRONT OF A QUEUE)
449 *
```

417 if (msg == (void *)0) { //检查消息队列是否为空,用户试发出空消息

449 * 450 * 描述: 通过消息队列向任务发送消息. OSQPostFront()函数和OSQPost()函数非常相似,

- 450 * 描述: 通过消息队列回任务友达消息. OSQPostFront()函数和OSQPost()函数非常相似,不同之处在于
- 451 * OSQPostFront()函数将发送的消息插到消息队列的最前端.也就是说, OSQPostFront()函数使得
- 452 * 消息队列按照后入先出(LIFO)的方式工作, 而不是先入先出(FIFO)). 消息是一个指针长度的变
- 453 * 量,在不同的程序中消息的使用也可能不同. 如果队列中已经存满消息,返回错误码.

```
OSQPost()
```

454 * 函数◆◆ ◆即返回调用者, 消息也没能发到队列. 如果有任何任务在等待队列中的消息,最高优先级

455 * 的任务将得到这个消息. 如果等待消息的任务优先级比发送消息的任务优先级高,那 么高优先级

456*的任务将得到消息而恢复执行,也就是说,发生了一次任务切换.

7 H:\SOURCE中文源代码\OS Q.C

457 *

458 * 参数: pevent 是指向即将接受消息的消息队列的指针.

459* 该指针的值在建立该队列时可以得到.(参考OSQCreate()函数).

460 * msg 是即将实际发送给任务的消息. 消息是一个指针长度的变量, 在不同的程序中消息的使

461*用也可能不同. 不允许传递一个空指针.

462 *

463 * 返回: OS NO ERR 消息成功的放到消息队列中;

464 * OS Q FULL 消息队列已满;

465 * OS ERR EVENT TYPE 'pevent'不是指向消息队列的指针;

466 * OS ERR PEVENT NULL 'pevent'是指空指针;

467 * OS ERR POST NULL PTR 用户发出空指针。根据规则,这里不支持空指针.

468 *

469*注意:1、必须先建立消息队列,然后使用。

470*2、不允许传递一个空指针

471

472 */

473

474 #if OS Q POST FRONT EN > 0 //允许生成 OSQPost()代码

475 INT8U OSQPostFront (OS EVENT *pevent, void *msg)

476 { //向消息队列发送一则消息LIFO(消息队列指针、发送的消息)

477 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3

478 OS CPU SR cpu sr;

479 #endif

480 OS_Q *pq; //定义一个队列事件

481

482 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数在指定的范围之内

483 if (pevent == (OS_EVENT *)0) { //当消息队列指针为NULL,即 0(空)

484 return (OS ERR PEVENT NULL); //pevent是空指针

485 }

486 if (msg == (void *)0) { //检查消息队列是否为空,用户试发出空消息

487 return (OS_ERR_POST_NULL_PTR); //用户发出空指针。根据规则,这里不支持空指针. 488 }

489 if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_Q) { //�� ◆件类型是否为消息队列

```
491 }
492 #endif
493 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
494 if (pevent->OSEventGrp!= 0x00) { //是否有任务在等待该消息队列,索引值≠0
495 OS_EventTaskRdy(pevent, msg, OS_STAT_Q); //使最高优先级任务进入就绪态
496 OS EXIT CRITICAL(): //打开中断
497 OS Sched(); //任务调度函数,调用一个就绪的高优先级任务运行
498 return (OS NO ERR); //消息成功的放到消息队列中
499 }
500 pg = (OS O*)pevent->OSEventPtr; //消息队列指针=当前事件指针
501 if (pq->OSQEntries >= pq->OSQSize) { //消息队列当前消息数>=消息中可容纳的消息数
502 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
503 return (OS Q FULL); //返回消息队列已满
504 }
505 if (pg->OSOOut == pg->OSOStart) { //当插入指针=指针的起始地址(指针)
506 pq->OSQOut = pq->OSQEnd; //插入指针跳转到最后地址(指针)
507 }
508 pg->OSQOut--; //插入指针减 1
509 *pq->OSQOut = msg; //插入当前消息(内容)
510 pq->OSQEntries++; //消息数加 1
511 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
512 return (OS NO ERR); //消息成功的放到消息队列中
513 }
514 #endif
515 /*$PAGE*/
516 /*
517
*******************************
518* 消息队列向任务发消息(POST MESSAGE TO A QUEUE)
519 *
520*描述:通过消息队列向任务发消息。消息是一个以指针表示的某种数据类型的变量,
在不同的程序中消
521* 息的使用也可能不同。如果消息队列中的消息已满,则返回出错代码,说明消息队列
522 * OSQPostOpt()函数立即返回调用者,消息也没有能够发到消息队列,如果有任何任务
```

490 return (OS_ERR_EVENT_TYPE); //'pevent'不是指向消息队列的指针

525 * 2、或者让所有等待队列消息的任务都得◆ ◆◆ 消息 (opt 置为

523 * 队列中的消息,那么 OSQPostOpt()允许选择以下 2 种情况之一:

524 * 1、让最高优先级的任务得到这则消息(opt置为OS POST OPT NONE);

在等待消息

OS_POST_OPT_BROADCAST)
526*->无论在哪种情况下,如果得到消息的任务优先级比发送消息的任务优先级高,那么

得到消息

527*的最高优先级的任务恢复执行,发消息的任务将被挂起。也就是执行一次任务切换。

528 *

529 * OSQPostOpt()仿真OSQPost()和OSQPostFront()这 2 个函数,并允许程序发消息给多个任务。换句

530 * 话说。OSQPostOpt()允许将消息广播给所有的等待队列消息的任务。OSQPostOpt()实际上可以取

531 * 代OSQPost(),因为可以通过设定opt参数定义队列消息的接收方式,这样做可以减少ucos ii 占用

532*的代码空间。

8 H:\SOURCE中文源代码\OS Q.C

533 *

534 * 参数: pevent 是指向即将接收消息的消息队列的指针。该指针的值在建立该消息邮箱时可以得到。

535 * (参考OSQCreate()函数)。

536 *

537 * msg 即将发送给任务的消息. 消息是一个指向某种变量类型的指针,在不同的应用程序中,

538*消息的类型是用户定义的。不允许传递一个空指针。

539 *

540 * opt 决定消息发送方式的选项:

541 * OS_POST_OPT_NONE 发送一个消息给一个等待消息的任务(等同于OSQPost())

542 * OS POST OPT BROADCAST 发送消息给所有等待队列消息的任务

543 * OS_POST_OPT_FRONT 以后进先出方式发消息(仿真OSQPostFront())

544 *

545 * 以下是所有标志可能的组合:

546 *

547 * 1) OS POST OPT NONE 等同于OSQPost()

548 * 2) OS POST OPT FRONT 等同于OSQPostFront()

549 * 3) OS_POST_OPT_BROADCAST 等同于OSQPost(),但广播给所有等待队列消息的任务

550 * 4) OS POST OPT FRONT + OS POST OPT BROADCAST is identical to

551 * - >等同于OSQPostFront()不同的是,它将消息广播给所有等待队列消息的任务

552 *

553 * 返回: OS_NO_ERR 调用成功,消息已经发出;

554 * OS Q FULL 消息队列已满,不能再接收新消息;

555 * OS ERR EVENT TYPE 'pevent'指向的数据类型错;

556 * OS ERR PEVENT NULL 'pevent'是空指针;

557 * OS _ERR_POST_NULL_PTR 用户程序试图发出空指针.

558 *

559*警告:1、必须先建立消息队列,然后使用;

560 * 2、不允许传递一个空指针;

561 * 3、如故想使用本函数,又希望压缩代码长度,则可以将OSQPost()函数的开关量关闭(置

562 * OS CFG.H文件中的OS Q POST EN为 0), 并将OSQPostFront()的开关量关闭(置

```
OS CFG.H文件
563* 中的OS Q POST FRONT EN为 0), 因为OSQPostOpt()可以仿真这 2 个函数;
564 * 4、OSQPostOpt()在广播方式下,即已将opt置为OS POST OPT BROADCAST,函数
的执行时间取
565* 决于等待队列消息的任务的数目
566
********************************
******
567 */
568
569 #if OS Q POST OPT EN > 0 //允许生成 OSQPostOpt()代码
570 INT8U OSQPostOpt (OS EVENT *pevent, void *msg, INT8U opt)
571 { //向消息队列发送一则消息LIFO(消息队列指针、发送的消息、发送条件)
572 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定 为模式 3
573 OS_CPU_SR cpu_sr;
574 #endif
575 OS_Q *pq; //定义一个队列事件
576
577
578 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数在指定的范围之内
579 if (pevent == ( OS EVENT *)0) { // 当消息队列指针为NULL,即 0(空)
580 return (OS ERR PEVENT NULL); //pevent是空指针
581 }
582 if (msg == ( void *)0) { //检查消息队列是否为空,用户试发出空消息
583 return (OS ERR POST NULL PTR); //用户发出空指针。根据规则,这里不支持空指针
584 }
585 if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_Q) { //事件类型是否为消息队列
586 return (OS ERR EVENT TYPE); //'pevent'不是指向消息队列的指针
587 }
588 #endif
589 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
590 if (pevent->OSEventGrp!= 0x00) { //是否有任务在等待该消息队列,索引值#0
591 if ((opt & OS POST OPT BROADCAST)!= 0x00) { // 1)发送消息给所有等待队列消息
的任务
592 while (pevent->OSEventGrp!= 0x00) { //如果有任务在等待该消息队列
593 OS_EventTaskRdy(pevent, msg, OS_STAT_Q); //发送消息给所有等待队列消息的任务
594 }
595 } else { // 2)否则
596 OS EventTaskRdy(pevent, msg, OS STAT Q); //如果没有广播请求,最优先级进入请求
597 }
598 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
599 OS Sched(); //任务调度函数,调用一个就绪的高优先级任务运行
600 return (OS NO ERR); //消息成功的放到消息队列中
601 }
```

```
602 pq = (OS Q*)pevent->OSEventPtr; //消息队列指针=当前事件指针
603 if (pq->OSQEntries >= pq->OSQSize) { //消息队列当前消息数>=消息中可容纳的消息数
604 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
605 return (OS Q FULL); //返回消息队列已满
606 }
607 if ((opt & OS_POST_OPT_FRONT)!= 0x00) { // 1)如果选择后进先出
608 if (pq->OSQOut == pq->OSQStart) { //当插入指针=指针的起始地址(指针)
9 H:\SOURCE中文源代码\OS Q.C
609 pq->OSQOut = pq->OSQEnd; //插入指针跳转到最后地址(指针)
610 }
611 pq->OSQOut--; //插入指针减 1
612 *pq->OSQOut = msg; //插入�� ◆前消息(内容)
613 } else { // 2) 否则, 选择先进先出
614 *pq->OSQIn++ = msg; //插入当前消息(内容)
615 if (pq->OSQIn == pq->OSQEnd) { //当插入指针=指针的起始地址(指针)
616 pq->OSQIn = pq->OSQStart; //插入指针跳转到最后地址(指针)
617 }
618 }
619 pq->OSQEntries++; //消息数加 1
620 OS EXIT CRITICAL(); //消息成功的放到消息队列中
621 return (OS NO ERR); //消息成功的放到消息队列中
622 }
623 #endif
624 /*$PAGE*/
625 /*
626
******
627* 取得消息队列的信息(QUERY A MESSAGE QUEUE)
628 *
629 * 描述: 取得消息队列的信息。用户程序必须建立一个OS Q DATA的数据结构,该结
构用来保存从消息队
630 * 列的事件控制块得到的数据.通过调用OSQQuery()函数可以知道任务是否在等待消
息、有多少个
631 * 任务在等待消息、队列中有多少消息以及消息队列可以容纳的消息数。OSQQuery ()
函数还可以得
632*到即将被传递给任务的消息的信息。
633 *
634 * 参数: pevent 是指向即将接受消息的消息队列的指针。该指针的值在建立该消息邮箱
时可以得到。
```

636 * 637 * pdata 是指向OS Q DATA数据结构的指针,该数据结构包含下述成员:

635*(参考OSQCreate()函数)。

```
639 * INT16U OSNMsgs; // 队列中的消息数目
640 * INT16U OSQSize; // 消息队列的大小
641 * INT8U OSEventTbl [OS EVENT TBL SIZE]; // 消息队列的等待队列
642 * INT8U OSEventGrp;
643 *
644 * 返回: OS NO ERR 调用成功;
645 * OS ERR EVENT TYPE pevent不是指向消息队列的指针;
646 * OS ERR PEVENT NULL pevent是空指针。
647
******
648 */
649
650 #if OS_Q_QUERY_EN > 0 //允许生成 OSQQuery()代码
651 INT8U OSQQuery (OS EVENT *pevent, OS Q DATA *pdata)
652 { //查询一个消息队列的当前状态(信号量指针、状态数据结构指针)
653 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
654 OS CPU SR cpu sr;
655 #endif
656 OS Q*pq; //定义一个队列事件指针
657 INT8U *psrc; //定义 8 位pevent->OSEventTbl[0]的地址指针
658 INT8U *pdest; //定义 8 位pdata->OSEventTbl[0]的地址指针
659
660
661 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数在指定的范围之内
662 if (pevent == ( OS_EVENT *)0) { //当消息队列指针为NULL,即 0(空)
663 return (OS ERR PEVENT NULL); //pevent是空指针
664 }
665 if (pevent->OSEventType != OS EVENT TYPE Q) { //当事件类型不是消息队列类型
666 return (OS_ERR_EVENT_TYPE); //pevent指针不是指向消息队列
667 }
668 #endif
669 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
670 //将事件(消息队列)结构中的等待任务列表复制到pdata数据结构中
671 pdata->OSEventGrp = pevent->OSEventGrp; //等待事件的任务组中的内容传送到状态数
据结构中
672 psrc = &pevent->OSEventTbl[0]; //保存pevent->OSEventTbl[0]对应的地址
673 pdest = &pdata->OSEventTbl[0]; //保存pdata->OSEventTbl[0]对应的地址
674 #if OS EVENT TBL SIZE > 0 // 当事件就绪对应表中的对应值>0 时
675 *pdest++ = * psrc++; //地址指针下移一个类型地址, 获取信号量的值
676 #endif
677
678 #if OS EVENT TBL SIZE > 1 //事件就绪对应表中的对应值>1 时
```

638 * Void *OSMsg; // 下一个可用的消息

```
679 *pdest++ = * psrc++; //地址指针继续下移一个类型地址, 获取信号量的值
680 #endif
681
682 #if OS EVENT TBL SIZE > 2 //事件就绪对应表中的对应值>2 时
683 *pdest++ = * psrc++; //地址指针继续下移一个类型地址, 获取信号量的值
684 #endif
10 H:\SOURCE中文源代码\OS_Q.C
685
686 #if OS EVENT TBL SIZE > 3 //事件就绪对应表中的对应值>3 时
687 *pdest++ = * psrc++; //地址指针继续下移一个类型地址, 获取信号量的值
688 #endif
689
690 #if OS EVENT TBL SIZE > 4 //事件就绪对应表中的对应值>4 时
691 *pdest++ = * psrc++; //地址指针继续下移一个类型地址, 获取信号量的 值
692 #endif
693
694 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 5 //事件就绪对应表中的对应值>5 时
695 *pdest++ = * psrc++; //地址指针继续下移一个类型地址, 获取信号量的值
696 #endif
697
698 #if OS EVENT TBL SIZE > 6 //事件就绪对应表中的对应值>6 时
699 *pdest++ = * psrc++; //地址指针继续下移一个类型地址, 获取信号量的值
700 #endif
701
702 #if OS EVENT TBL SIZE > 7 //事件就绪对应表中的对应值>7 时
703 *pdest = * psrc; //获取最后地址的信号量的值
704 #endif
705 pg = (OS Q*)pevent->OSEventPtr; //将队列事件指针保存到pg 中
706 if (pq->OSQEntries > 0) { //如果消息队列指针中有消息
707 pdata->OSMsg = pq->OSQOut; //将最早进入队列得消息复制到数据结构的OSMsg中
708 } else {
709 pdata->OSMsg = (void *)0; //如果队列中没有消息(包含一个空指针)
710 }
711 pdata->OSNMsgs = pq->OSQEntries; //消息队列中的消息数放置在数据结构的(OSNMsgs)
中
712 pdata->OSQSize = pq->OSQSize; //消息队◆ ◆◆中的消息队列容量放置在数据结构得
(OSQSize)中
713 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
714 return (OS NO ERR); //返回调用成功
715 }
716 #endif //结束OSQQuery ()函数
717
718 /*$PAGE*/
```

```
719 /*
720
******
721* 初始化Q
722 *
723 * 描述: 初始化Q。
724 *
725 * 参数: 无
726 *
727 * 返回: 无
728 *
729*注意:
730
*****************************
******
731 */
732
733 void OS QInit (void)
734 {
735 #if OS MAX QS == 1
736 OSQFreeList = &OSQTbl[0]; /* Only ONE queue! */
737 OSQFreeList->OSQPtr = (OS Q *)0;
738 #endif
739
740 #if OS_MAX_QS \geq= 2
741 INT16U i;
742 OS Q *pq1;
743 OS_Q *pq2;
744
745
746 \text{ pq1} = \&OSQTbl[0];
747 \text{ pq2} = \&OSQTbl[1];
748 for (i = 0; i < (OS_MAX_QS - 1); i ++) { /* Init . list of free QUEUE control blocks */
749 pq1->OSQPtr = pq2;
750 pq1++;
751 pq2++;
752 }
753 pq1->OSQPtr = (OS Q *)0;
754 OSQFreeList = &OS QTbl[0];
755 #endif
756 }
757 #endif /* OS_Q_EN */
758
```

1 H:\SOURCE中文源代码\OS MEM.C 1 /* ************************** ******* 3*uC/OS-II 实时控制内核 4* 主要的包含文件 5*-- 内存管理项代码--6 * 7* 文件: OS MEM.C 内存管理项代码 8*作者: Jean J. Labrosse 9* 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126.com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容 ************************** ****** 11 */ 12 13 #ifndef OS MASTER FILE //是否已定义OS MASTER FILE主文件 14 #include "includes .h" //包含"includes .h"文件, 部分C语言头文件的汇总打包文件 15 #endif //定义结束 16 17 #if (OS_MEM_EN > 0) && (OS_MAX_MEM_PART > 0) //若两个条件满足时,产生以下代 18 //OS MEM EN允许 (1) 或者禁止 (0) 产生内存相关代码 19 //OS MAX MEM PART 最多内存块的数目 **************** ************ 21* 建立并初始化一块内存区(CREATE A MEMORY PARTITION) 22 * 23* 描述: 建立并初始化一块内存区。一块内存区包含指定数目的大小确定的内存块。程序 可以包含这些内存 24* 块并在用完后释放回内存区。 26 * 参数: addr 建立的内存区的起始地址。内存区可以使用静态数组或在初始化时使用 malloc()函数建立。 27 * 28 * nblks 需要的内存块的数目。每一个内存区最少需要定义两个内存块。 29 * 30 * blksize 每个内存块的大小,最少应该能够容纳一个指针。

32 * err 是指向包含错误码的变量的指针。OSMemCreate()函数返回的错误码可能为下述几

33 * OS_NO_ERR 成功建立内存区; 34 * OS MEM INVALID ADDR 非法地址,即地址为空指针;

种:

```
36 * OS MEM INVALID BLKS 没有为每一个内存区建立至少 2 个内存块;
37 * OS MEM INVALID SIZE 内存块大小�� ◆足以容纳一个指针变量。
38* 返回: 返回指向内存区控制块的指针。如果没有剩余内存区,OSMemCreate()函数返回
空指针。
39 *
40*注意: 必须首先建立内存区, 然后使用
********************************
******
42 */
43 //建立并初始化一块内存区(起始地址、需要的内存块数目、每块内存块大小、返回错误
的指针)
44 OS MEM *OSMemCreate (void *addr, INT32U nblks, INT32U blksize, INT8U *err)
45 {
46 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
47 OS CPU SR cpu sr;
48 #endif
49 OS MEM *pmem; //内存控制块指针
50 INT8U *pblk; //每块内存块的起始地址
51 void **plink;//链接起始地址
52 INT32U i;//内存包含的内存区数量
53
54
55 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数在指定的范围之内
56 if (addr == (void *)0) { //当内存起始地址为 0 时
57 *err = OS MEM INVALID ADDR; //错误显示为(非法地址,即地址为空���针,无效)
58 return ((OS MEM *)0);
59 }
60 if (nblks < 2) { //每个内存分区至少有两个内存块
61 *err = OS MEM INVALID BLKS; //否则显示(没有为每一个内存区建立至少2个内存块)
62 return ((OS MEM *)0);
63 }
64 if (blksize < sizeof (void *)) { //每个内存块至少容得一个指针(链接指针)
65 *err = OS MEM INVALID SIZE; //否则显示(内存块大小不足以容纳一个指针变量)
66 return ((OS_MEM *)0);
67 }
68 #endif
69 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
70 pmem = OSMemFreeList; //内存控制块指针=空余内存控制块(链接)
71 if (OSMemFreeList!=(OS_MEM*)0) { //当内存链接控制块≠0,即有空余控制块
72 OSMemFreeList = (OS MEM *)OSMemFreeList->OSMemFreeList; //指向下一个空余链接
```

35 * OS MEM INVALID PART 没有空闲的内存区;

```
控制块
73 }
74 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
75 if (pmem == ( OS MEM *)0) { //判断是否有空余内存控制块(为 1 有)
76 *err = OS MEM INVALID PART; //没有空闲的内存区
2 H:\SOURCE中文源代码\OS_MEM.C
77 return ((OS MEM *)0); //��回Null , 建立内存失败
78 }
79 plink = (void **)addr; //链接起始地址=内存分区起始地址
80 pblk = (INT8U*)addr + blksize; //每块内存的起始地址=内存分区起始地址+每块内存
块大小
81 for (i = 0; i < (nblks - 1); i \leftrightarrow ) { //循环体(需要的内存块数目(次数))?
82 *plink = (void *)pblk; //链接起始地址(内容)=每块内存块的起始地址(内容)?
83 plink = (void **)pblk; //链接起始地址=内存块的起始地址指针(内容)?
84 pblk = pblk + blksize; //内存块的起始地址=自己+每块内存块大小?
85 }
86 *plink = (void *)0; //链接起始地址=0
87 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
88 pmem->OSMemAddr = addr; //内存区指针=分区起始地址
89 pmem->OSMemFreeList = addr; //下一空余控制块=分区起始地址
90 pmem->OSMemNFree = nblks; //分区中内存块大小=需要的内存块数目
91 pmem->OSMemNBlks = nblks; //总的内存块数量=需要的内存块数目
92 pmem->OSMemBlkSize = blksi ze;//空余内存块数量=每块内存块大小
93 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
94 *err = OS NO ERR; //成功建立内存区
95 return (pmem); //返回(内存控制块指针)
96 }
97 /*$PAGE*/
98 /*
99
******
100 * 从内存区分配一个内存块(GET A MEMORY BLOCK)
101 *
102*描述: 用于从内存区分配一个内存块。用户程序必须知道所建立的内存块的大小,同
时用户程序必须在使
103 * 用完内存块后释放内存块。使用OSMemGet()函数释放内存块。可以多次调用
OSMemGet()函数。
```

104 *

105 * 参数: pmem 是指向内存区控制块的指针,可以从OSMemCreate()函数返回得到。

106 *

107 * err 是指向包含错误码的变量的指针。OSMemGet()函数返回的错误码可能为下述几种:

```
109 * OS MEM NO FREE BLKS 内存区已经没有空间分配给内存块;
110 * OS MEM INVALID PMEM 'pmem'是���指针。
111 *
112 * 返回: 返回指向内存区块的指针。如果没有空间分配给内存块, OSMemGet()函数返回
空指针。
113 *
114*注意:必须首先建立内存区,然后使用
******************************
******
116 */
117
118 void *OSMemGet (OS MEM *pmem, INT8U *err) //从内存区分配一个内存块(内存区控
制块的指针、错误指针)
119 {
120 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
121 OS CPU SR cpu sr;
122 #endif
123 void *pblk; //内存块的起始地址
124
125 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有的参数都是在指定的范围内
126 if (pmem == ( OS MEM *)0) { //指向内存区控制块的指针不能为空指针
127 *err = OS MEM INVALID PMEM; //'pmem'是空指针
128 return ((OS MEM *)0); //返回Null
129 }
130 #endif
131 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
132 if (pmem->OSMemNFree > 0) { //检查内存分区中是否有空余的内存块(必须大于 0)
133 pblk = pmem->OSMemF reeList; //刷新空余内存块链接表
134 pmem->OSMemFreeList = *( void **)pblk; //将链接表头指针后移 1 个元素
135 pmem->OSMemNFree--; //将空余内存块数减 1
136 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
137 *err = OS NO ERR; //成功得到一个内存块
138 return (pblk ); //返回(内存块的起始地址)
139 }
140 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
141 *err = OS MEM NO FREE BLKS; //内存区已经没有空间分配给内存块
142 return ((void *)0); //返回(没有空间分配给内存块)
143 }
144 /*$PAGE*/
145 /*
146
```

108 * OS NO ERR 成功得到一个内存块;

```
******
147 * 释放一个内存块 (RELEASE A MEMORY BLOCK)
149*描述:释放一个内存块,内存块必须释放回原先申请的内存区。
151*参数: pmem 是指向内存区控制块的指针,可以从OSMemCreate()函数 返回得到。
152 *
3 H:\SOURCE中文源代码\OS MEM.C
153 * pblk 是指向将被释放的内存块的指针。
154 *
155 * 返回: OS NO ERR 成功释放内存块;
156 * OS MEM FULL 内存区已经不能再接受更多释放的内存块。这种情况说明用户程序
出现
157* 了错误,释放了多于用OSMemGet()函数得到的内存块
158 * OS MEM INVALID PMEM 'pmem'是空指针;
159 * OS MEM INVALID PBLK //指向将被释放的内存块的指针不能为空指针
160 *
161*注意: 1)必须首先建立内存区,然后使用;
162 * 2)内存块必须释放回原先申请的内存区。
163
********************************
******
164 */
165
166 INT8U OSMemPut (OS MEM *pmem, void *pblk)
167 { //释放一个内存块(内存区控制块的指针、被释放的内存块的指针)
168 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
169 OS_CPU_SR cpu_sr;
170 #endif
171
172
173 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有的参数都是在指定的范围内
174 if (pmem == ( OS MEM *)0) { //指向内存区控制块的指针不能为空指针
175 return (OS MEM INVALID PMEM); //'pmem'是空指针
176 }
177 if (pblk == (void *)0) { //指向将被释放的内存块的指针不能为空指针
178 return (OS_MEM_INVALID_PBLK); //'pblk '是空指针
179 }
180 #endif
181 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
182 if (pmem->OSMemNFree >= pmem->OSMemNBlks) { //分区中内存块大小 >= 总的内存
块数量(已满)
183 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
```

```
184 return (OS_MEM_FULL); //内存区已经不能再接受更多释放的内存块
185 }
186 //如果未满,将释放的内存块插入到该分区的空余内存块链接表中
187 *(void **)pblk = pmem->OSMemFreeList;
188 pmem->OSMemFreeList = pblk; //将链接表头指针指向被释放的内存块的指针
189 pmem->OSMemNFree++; //将分区中空余的内存块总数加 1
190 OS EXIT CRITICAL():
191 return (OS NO ERR); //成功释放内存块
192 }
193 /*$PAGE*/
194 /*
195
**************************
196* 得到内存区的信息(QUERY MEMORY PARTITION)
197 *
198* 描述: 得到内存区的信息。该函数返回OS MEM结构包含的信息,但使用了一个新的
OS MEM DATA的数据结
199*构。OS MEM DATA数据结构还包含了正被使用的内存块数目的域。
200 *
201*参数: pmem 是指向内存区控制块的指针,可以从OSMemCreate()函数 返回得到。
202 *
203*pdata 是指向OS MEM DATA数据结构的指针,该数据结构包含了以下的域:
204 * Void OSAddr; //指向内存区起始地址的指针
205 * Void OSFreeList; //指向空闲内存块列表起始地址的指针
206 * INT32U OSBlkSize; //每个内存块的大小
207 * INT32U OSNBlks: //该内存区的内存块总数
208 * INT32U OSNFree; //空闲的内存块数目
209 * INT32U OSNUsed; //使用的内存块数目
210
211 *
212 * 返回: OS NO ERR 存储块有效,返回用户应用程序;
213 * OS MEM INVALID PMEM 'pmem'是空指针;
214 * OS MEM INVALID PDATA pdata是空指针。
215 *
216*注意:1)必须首先建立内存区,然后使用;
***************************
******
218 */
219
220 #if OS MEM QUERY EN > 0 //允许生成 OSMemQuery()函数
221 INT8U OSMemQuery (OS MEM *pmem, OS MEM DATA *pdata)
222 { //查询内存区的信息(内存区控制块的指针、保存数据的指针)
```

```
223 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
224 OS_CPU_SR cpu_sr;
225 #endif
226
227 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有的参数都是在指定的范围内
228 if (pmem == ( OS_MEM *)0) { //指向内存区控制块的指针不能为空指针
4 H:\SOURCE中文源代码\OS MEM.C
229 return (OS MEM INVALID PMEM); //'pmem'是空指针
230 }
231 if (pdata == ( OS MEM DATA *)0) { //指向数据存储的指针不能为空指针
232 return (OS MEM INVALID PDATA); //pdata是空指针
233 }
234 #endif
235 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
236 pdata->OSAddr = pmem->OSMemAddr; //保存内存区起始地址的指针
237 pdata->OSFreeList = pmem->OSMemFreeList; //保存空闲内存块列表起始地址 的指针
238 pdata->OSBlkSize = pmem->OSMemBlkSize; //保存内存块的大小
239 pdata->OSNBlks = pmem->OSMemNBlks; //保存该内存区的内存块总数
240 pdata->OSNFree = pmem->OSMemNFree; //保存空闲的内存块数目
241 OS EXIT CRITICAL(); //代开中断
242 pdata->OSNUsed = pdata->OSNBlks - pdata->OSNFree; //保存正在使用的内存块总数
243 return (OS_NO_ERR); //返回(存储块有效,返回用户应用程序)
244 }
245 #endif // OS MEM QUERY EN
246 /*$PAGE*/
247 /*
248
******
249* 初始化内存分区(INITIALIZE MEMORY PARTITION MANAGER)
250 *
251* 描述: 这个函数是通过uC/OS-II 初始化内存分区. 你的请求不能调用这个函数
252 *
253 * 参数: 无
254 *
255 * 返回: 无
256 *
257*注意: 这个函数是uC/OS-II 函数, 你不同调用它
258
********************************
******
259 */
260
```

261 void OS MemIn it (void) //初始化内存分区

```
262 {
263 #if OS MAX MEM PART == 1 //最多内存块的数目为 1 时
264 OSMemFreeList = (OS MEM *)&OSMemTbl[0]; //内存块链接表=内存块首地址
265 OSMemFreeList->OSMemFreeList = (void *)0; //内存块链接表=0
266 OSMemFreeList->OSMemAddr = (void *)0; //内存区起始地址的指针=0
267 OSMemFreeList->OSMemNFree = 0; //空闲的内存块数目=0
268 OSMemFreeList->OSMemNBlks = 0; //该内存区的内存块总数=0
269 OSMemFreeList->OSMemBlkSize = 0; //内存块的大小=0
270 #endif
271
272 #if OS MAX MEM PART >= 2 //最多内存块的数目为多个时
273 OS MEM *pmem; //定义内存区控制块的指针
274 INT16U i;//定义分区的内存数量
275
276
277 pmem = (OS MEM *)&OSMemTbl[0]; //内存区控制块的指针=内存控制块(MCB)首地
278 for (i = 0; i < (OS MAX MEM PART - 1); i ++) { //设定循环初始化(i 次)
279 pmem->OSMemFreeList = (void *)&OSMemTbl[i +1]; //内存块链接表=内存块地址(对
应的分区)
280 pmem->OSMemAddr = (void *)0; //内存区起始地址的指针=0
281 pmem->OSMemNFree = 0; //空闲的内存块数目=0
282 pmem->OSMemNBlks = 0; //该内存区的内存块总数=0
283 pmem->OSMemBlkSize = 0; //内存块的大小=0
284 pmem++;
285 }
286 pmem->OSMemFreeList = (void *)0; //初始化最后的内存块链接表
287 pmem->OSMemAddr = (void *)0; //内存区起始地址的指针=0
288 pmem->OSMemNFree = 0; //空闲的内存块数目=0
289 pmem->OSMemNBlks = 0; //该内存区的内存块总数=0
290 pmem->OSMemBlkSize = 0; //内存块的大小=0
291
292 OSMemFreeList = (OS MEM *)&OSMemTbl[0]; //回到开始的内存块链接表
293 #endif
294 }
295 #endif //OS MEM.C文件结束
           ************
                                                      结
                                                               束
******************
1 H:\SOURCE中文源代码\OS SEM.C
1 /*
```

```
4* 主要的包含文件
5*信号◆◆◆程序函数
6 *
7* 文 件: OS_SEM.C 信号量程序函数
8*作者: Jean J. Labrosse
9* 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126.com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
************************
11 */
12
13 #ifndef OS MASTER FILE //是否已定义OS MASTER FILE主文件
14 #include "includes .h" //包含"includes .h"文件, 部分C语言头文件的汇总打包文件
15 #endif //定义结束
16
17 #if OS SEM EN > 0 //条件编译: 当OS SEM EN允许产生信号量程序代码
18 /*
*****
20* 无条件地等待请求一个信号量
21 *
22* 描述: 该函数是查看资源是否使用或事件是否发生。中断调用该函数查询信号量。
23 * 不同于OSSemPend()函数,如果资源不可使用,OSSemAccept()函数并不挂起任务。
24
25 * 参数: pevent 指向需要保护地共享资源地信号量。当建立信号量时,用户得◆ ◆◆该
指针
26 *
27 * 返回: 当调用OSSemAccept()函数时;
28 共享资源信号量的值 > 0,则说明共享资源可以使用,这个值被返回调用者,信号量的
值减 1;
29 共享资源信号量的值 = 0,则说明资源不能使用,返回 0。
*****
31 */
32
33 #if OS SEM ACCEPT EN > 0 //允许生成 OSSemAccept()函数
34 INT16U OSSemAccept (OS_EVENT *pevent) //无条件地等待请求一个信号量函数
35 {
36 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
```

3*uC/OS-II 实时控制内核

```
37 OS_CPU_SR cpu_sr;
38 #endif
39 INT16U cnt; //信号量的内容暂时存储变量
41
42 #if OS_ARG_CHK_EN > 0 //所有参数必须在指定的参数内
43 if (pevent == ( OS_EVENT *)0) { //当信号量指针为NULL时,返回 0,空指针
44 return (0);
45 }
46 if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_SEM) { //当事件类型#信号量类型
47 return (0); //返回 0
48 }
49 #endif
50 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
5 1 cnt = pevent->OSEventCnt; //取信号值
52 if (cnt > 0) { // 当信号值>0 时, 该值有效
53 pevent->OSEventCnt--; //信号量减 1
54 }
55 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
56 return (cnt); //返回信号值
57 }
58 #endif
59
60 /*$PAGE*/
61 /*
*****
建立一个信号量
63 *
64* 描述: 建立并初始化一个信号量。信号量的作用为:
65*1、允许一个任务与其它任务或中断同步;
66*2、取得共享资源的使用权:
67*3、标志事件的发生
68 *
69*参数: cnt 建立信号量的初始值,可以为0~65535的任何值
70 *
71*注意:必须先建立信号量,然后才能使用
72 *
73 * 返回: != (void *)0 返回指向分配给所建立的消息邮箱的事件控制块指针;
74 * == (void *)0 如果没有可用的事件控制块,返回空指针
75
********************************
******
```

```
2 H:\SOURCE中 文源代码\OS_SEM.C
76 */
77
78 OS EVENT *OSSemCreate (INT16U cnt) //建立并初始化一个信号量(输入一个信号量值)
79 {
80 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
81 OS CPU SR cpu sr;
82 #endif
83 OS EVENT *pevent; //建立信号量的初始值,可以在 0 至 65535 之间
84
85
86 if (OSIntNesting > 0) { //中断嵌套数 > 0 时,表示还有中断任务在运行
87 return ((OS EVENT *)0); //返回 0;
88 }
89 OS_ENTER_CRITICAL(); //关闭中断
90 pevent = OSEventFreeList; //pevent=空余事件管理列表
91 if (OSEventFreeList!=(OS EVENT*)0) {//如果有空余事件管理块
92 OSEventFreeList = (OS EVENT *)OSEventFreeList->OSEventPtr;
93 } //空余事件控制链表指向下一个空余事件控制块
94 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
95 if (pevent != ( OS EVENT *)0) { //如果有事件控制块ECB可用
96 pevent->OSEventType = OS_EVENT_TYPE_SEM; //事件类型=信号类型
97 pevent->OSEventCnt = cnt; //将信号量值存入事件管理块中(信号��的计数器)
98 OS EventWaitListInit(pevent); //初始化一个事件控制块
99 }
100 return (pevent); //返回指针
101 }
102
103 /*$PAGE*/
104 /*
105
**************************
******
106* 删除一个信号量
107* 描述: 用于删除一个信号量。
108*使用本函数有风险,因为多任务中的其它任务可能还想使用这个信号量,必须特别小
心。
109*一般而言,在删除信号量之前,应该先删除所有可能会用到的这个信号量的任务。
111 * 参数: pevent 指向信号量指针。该指针的值在建立该信号量时得到。(参见OSSemCreate
()函数)
```

113 * opt 该选项定义信号量的删除条件。可以选择只能在已经没有任何任务在等待该信号

量时,才

114 * 能删除该信号量(OS_DEL_NO_PEND); 或者,不管有没有任务在等待该信号量,立即删除该

115 * 信号量(OS_DEL_ALWAYS),在这种情况下,所有等待该信号量�� �任务都立即进

入就绪态

116 *

117 * err 指向包含错误码的变量的指针。返回的错误码可能为以下几种:

118 * OS NO ERR 调用成功,信号量已被删除;

119 * OS ERR DEL ISR 试图在中断服务子程序中删除信号量;

120 * OS ERR INVALID OPT 没有将opt参数定义为 2 种合法的参数之一;

121 * OS ERR TASK WAITING 有一个或一个以上的任务在等待信号量;

122 * OS ERR EVENT TYPE pevent 不是指向信号量的指针;

123 * OS ERR PEVENT NULL 已经没有可用的OS EVENT数据结构了。

124 *

125 * 返回: pevent 如果信号量已被删除,返回空指针;

126* 若信号量没有删除,则返回pevent(信号量指针),可查看出错代码。

127 *

128*注意:1) 使用此函数必须特别小心,因为多任务中的其它任务可能还想使用这个信号量:

129 2)当挂起的任务进入就绪态时,中断是关闭的,这意味着中断延迟时间与等待信号量的任务数有关。

130

131 */

132

133 #if OS_SEM_DEL_EN > 0 //允许生成 OSSemDel()代码

134 OS_EVENT *OSSemDel (OS_EVENT *pevent, INT8U opt, INT8U *err)

135 { //删除一个信号量(信号指针、删除条件、错误指针)

136 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3

137 OS_CPU_SR cpu_sr;

138 #endif

139 BOOLEAN tasks waiting;//定义布尔量,任务等待条件

140

141

142 if (OSIntNesting > 0) { //中断嵌套数 > 0 时,表示还有中断任务在运行

143 *err = OS ERR DEL ISR; //错误等于(试图在中断程序中删除一个信号量事件)

144 return (pevent); //返回信号量指针

145 }

146 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数在指定的范围之内

147 if (pevent == (OS EVENT *)0) { //当信号量指针为NULL,即 0(空)

148 *err = OS ERR PEVENT NULL; //错误等于(已经没有可用的OS EVENT数据结构了)

149 return (pevent); //返回信号量指针

150 }

```
151 if (pevent->OSEventType != OS EVENT TYPE SEM) { //◆ ◆◆事件类型不否是信号量
类型
3 H:\SOURCE中文源代码\OS SEM.C
152 *err = OS ERR EVENT TYPE; //pevent指针不是指向信号量
153 return (pevent); //返回信号量指针
154 }
155 #endif
156 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
157 if (pevent->OSEventGrp!= 0x00) { //事件等待标志,索引值≠0,有任务在等待
158 tasks waiting = TRUE; //有任务在等待=1(TRUE真)
159 } else {
160 tasks waiting = FALSE; //否则,没有任务在等待=0, (FALSE假)
161 }
162 switch (opt) { //条件选择
163 case OS DEL NO PEND: // 1)没有任务在等待该信号量
164 if (tasks waiting == FALSE) { // 如果没有事件在等待
165 pevent->OSEventType = OS EVENT TYPE UNUSED; //事件类型=空闲
166 pevent->OSEventPtr = OSEventFreeList; //信号量对应的指针=空余块链接表
167 OSEventFreeList = pevent; //空余块链接表=当前事件指针
168 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
169 *err = OS_NO_ERR; //错误等于(成功删除)
170 return ((OS EVENT *)0); //返回 0
17 1 } else { //否则,有任务在等待
172 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
173 *err = OS_ERR_TASK_WAITING; //错误等于(有一个或一个以上的任务在等待信号量)
174 return (pevent); //返回信号量指针
175 }
176
177 case OS DEL ALWAYS: // 2)多任务等待,尽管有任务在等待,还是要删除
178 while (pevent->OSEventGrp!= 0x00) { //等待标志 ≠ 0, 还是要删除
179 OS EventTaskRdy(pevent, (void *)0, OS STAT SEM);
180 } //使一个任务进入就绪态
181 pevent->OSEventType = OS EVENT TYPE UNUSED; //事件类型=空闲
182 pevent->OSEventPtr = OSEventFreeList; //信号量对应的指针=空余块链接表
183 OSEventFreeList = pevent; //空余块链接表=当前事件指针
184 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
185 if (tasks waiting == TRUE) { //当任务等待=1, 真
186 OS Sched(); //任务调度,最高优先级进入运行状态
187 }
188 *err = OS NO ERR; //错误等于(成功删除)
189 return ((OS EVENT *)0); //返回 0
190
```

191 default: // 3) 当以◆◆两种情况都不是

192 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断

193 *err = OS ERR INVALID OPT; //错误等于(没有将opt参数定义为 2 种合法的参数之一)

194 return (pevent); //返回信号量指针

195 }

196 }

197 #endif

198

199 /*\$PAGE*/

200 /*

201

- 202* 等待一个信号量
- 203* 描述: 等待一个信号量。
- 204*任务试图取得共享资源使用权、任务需要与其它任务或中断同步及任务需要等待特定事件的发生的场合。
- 205 * 若任务调用该函数,且信号量的值>0,那么OSSemPend()递减该值并返回该值;
- 206* 若任务调用该函数,且信号量的值=0,那么OSSemPend()函数将任务加入该信号量的等待列表中。

207 *

208 * 参数: pevent 指向信号量指针。该指针的值在建立该信号量时得到。(参见OSSemCreate ()函数)

209 *

- 210 * timeout 允许任务在经过指定数目的时钟节拍后还没有得到需要◆ ◆◆信号量时;恢复运行状态。如果
- 211* 该值为 0。则表示任务将持续地等待信号量。最长等待时间为 65 535 个时钟节拍。这个时
- 212*间长度并不是严格的,可能存在一个时间节拍的误差,因为自由一个时钟节拍结束后,才
- 213 * 会给定义的等待超时时钟节拍减 1。
- 214 * err 指向包含错误码的变量的指针。返回的错误码可能为以下几种;

215 *

- 216 * OS NO ERR 成功,信号量是可用的;
- 217 * OS TIMEOUT 信号量没有在指定的周期数内置位;
- 218 * OS ERR EVENT TYPE pevent不是指向信号量的指针;
- 219 * OS_ERR_PEND_ISR 在中断中调用该函数。虽然规定了不允许在中断中调用该函数,但
- 220 * ucos仍然包含了检测这种情况的功能;
- 221 * OS ERR PEVENT NULL pevent是空指针。
- 222* 返回: 无
- 223*注意:必须先建立信号量,然后才能使用。

224

```
******
225 * /
226 //等待一个信号量函数(信号量指针、允许等待的时钟节拍、代码错误指针)
227 void OSSemPend (OS EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err)
4 H:\SOURCE中文源代码\OS SEM.C
228 {
229 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
230 OS CPU SR cpu sr;
231 #endif
232
233
234 if (OSIntNesting > 0) { //中断嵌套数>0 时,表示还有中断任务在运行
235 *err = OS ERR PEND ISR; //错误等于(试图在中断程序中等待一个信号量事件)
236 return; //返回
237 }
238 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数在指定的范围之内
239 if (pevent == ( OS EVENT *)0) { //当信号量指针为NULL,即 0(空)
240 *err = OS ERR PEVENT NULL; //pevent是空指针
241 return; //返回
242 }
243 if (pevent->OSEventType != OS EVENT TYPE SEM) { // 当事件类型不否是信号量类型
244 *err = OS ERR EVENT TYPE; //pevent指针不是指向信号量
245 return; //返回
246 }
247 #endif
248 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
249 if (pevent->OSEventCnt > 0) { // 当信号量计数器>0 时,
250 pevent->OSEventCnt--: //信号量计数器减 1
251 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
252 *err = OS NO ERR; //错误等于(成功, 信号量是可用的)
253 return; //返回
254 }
255
256 OSTCBCur->OSTCBStat |= OS STAT SEM; //将任务状态置 1, 进入睡眠状态, 只能通过
信号量唤醒
257 OSTCBCur->OSTCBDly = timeout; //最长等待时间 = timeout, 递减式
258 OS EventTaskWait(pevent); //使任务进入等待时间唤醒状态
259 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
260 OS Sched(); //进入调度任务, 使就绪态优先级最高任务运行
261 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
262 if (OSTCBCur->OSTCBStat & OS STAT SEM) { //检查任务状态是否还是在睡眠状态,
即信号量没有唤醒
263 OS EventTO(pevent); //如果没有等到信号量,由等待事件返回
264 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
```

```
265 *err = OS TIMEOUT; //错误等于(信号量没有在指定的周期数内置位)
266 return: //返回
267 }
268 OSTCBCur->OSTCBEventPtr = (OS EVENT *)0; //将信号量ECB的指针从该任务控制
块中删除
269 OS_EXIT_CRITICAL(); //打开中断
270 *err = OS NO ERR; //错误等于(成功, 信号量是可用的)
271 }
272 /*$PAGE*/
273 /*
274
******
275 * 发出一个信号量
276 *
277 * 描述: 置位指定的信号量。如果指定的信号量是0或大于0,该函数则递增该信号量
并返回:
278 如果有任何任务在等待信号量,那么最高优先级任务将得到该信号量并进入就绪态;
279 如果被唤醒的任务就是最高优先级的就绪态任务,则任务调度函数将进入任务调度。
280 *
281 * 参数: pevent 指向信号量指针。该指针的值在建立该信号量时得到。(参见OSSemCreate
()函数)
282 *
283 * 返回: OS NO ERR 信号量成功的置位;
284 * OS SEM OVF 信号量的值溢出;
285 * OS_ERR_EVENT_TYPE pevent不是指向信号量的指针;
286 * OS ERR PEVENT NULL pevent◆◆ ◆空指针。
287
*****************************
******
288 */
289
290 INT8U OSSemPost (OS EVENT *pevent) //发出一个信号量函数(信号量指针)
291 {
292 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
293 OS CPU SR cpu sr;
294 #endif
295
296
297 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数在指定的范围之内
298 if (pevent == ( OS EVENT *)0) { //当信号量指针为NULL,即 0(空)
299 return (OS ERR PEVENT NULL); //pevent是空指针
300 }
```

```
301 if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_SEM) { //当事件类型不否是信号量类型
302 return (OS ERR EVENT TYPE); //pevent指针不是指向信号量
303 }
5 H:\SOURCE中文源代码\OS SEM.C
304 #endif
305 OS_ENTER_CRITICAL(); //关闭中断
306 if (pevent->OSEventGrp!= 0x00) { //有任务在等待信号量, 等待事件的任务组=0
307 OS EventTaskRdy(pevent, (void *)0, OS STAT SEM); //使任务进入就绪态
308 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
309 OS Sched(); //进◆◆◆调度任务, 使就绪态优先级最高任务运行
310 return (OS NO ERR); //返回(信号量成功的置位)
311 }
312 if (pevent->OSEventCnt < 65535) { //当信号量值 < 65535 时,
313 pevent->OSEventCnt++; //信号量计数加 1
314 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
315 return (OS NO ERR); //返回(信号量成功的置位)
316 }
317 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
318 return (OS SEM OVF); //返回(信号量的值溢出)
319 }
320 /*
321
**************************
*****
322* 查询一个信号量的当前状态
323 *
324 * 描述: 用于获取某个信号量的信息。在使用该函数之前,应用程序先要建立
OS SEM DATA的数据结构,用来保存
325 * 从信号量的事件控制中取得的数据。使用该函数可以得知,是否有以及多少任务目前
位于信号量的任务
326*等待对列中(查询OSEventTbl()域中的数目),并还可以获取信号量的值。
327 *
328 * 参数: pevent 指向信 号量指针。该指针的值在建立该信号量时得到。(参见
OSSemCreate ()函数)
329 *
330 * pdata 一个指向数据结构OS SEM DATA的指针。
331 *
332 * 返回: OS NO ERR 用成功;
333 * OS ERR EVENT TYPE pevent不是指向信号量的指针;
334 * OS ERR PEVENT NULL pevent是空指针。
335
*******************************
*******
```

```
336 */
337
338 #if OS SEM QUERY EN > 0 //允许生成 OSSemQuery()代码
339 INT8U OSSemQuery (OS EVENT *pevent, OS SEM DATA *pdata)
340 { //查询一个信号量的当前状态(信号量指针、状态数据结构指针)
341 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
342 OS CPU SR cpu sr;
343 #endif
344 INT8U *psrc; //定义 8 位pevent->OSEventTbl[0]的地址指针
345 INT8U *pdest; //定义 8 位pdata->OSEventTbl[0]的地址指针
346
347
348 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数在指定的范围之内
349 if (pevent == ( OS EVENT *)0) { //当信号量指针为NULL,即 0(空)
350 re turn (OS_ERR_PEVENT_NULL); //pevent是空指针
351 }
352 if (pevent->OSEventType != OS EVENT TYPE SEM) { // 当事件类型不是信号量类型
353 return (OS ERR EVENT TYPE); //pevent指针不是指向信号量
354 }
355 #endif
356 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
357 //将事件(信号量)结构中的等待任务列表复制到pdata数据结构中
358 pdata->OSEventGrp = pevent->OSEventGrp; //等待事件的任务组中的内容传送到状态数
据结构中
359 psrc = &pevent->OSEventTbl[0]; //保存pevent->OSEventTbl[0]对应的地址
360 pdest = &pdata->OSEventTbl[0]; //保存pdata->OSEventTbl[0]对应的地址
361 #if OS EVENT TBL SIZE > 0 // 当事件就绪对应表中的对应值>0 时
362 *pdest++ = * psrc++; //地址指针下移一个类型地址, 获取信号量的值
363 #endif
364
365 #if OS EVENT TBL SIZE > 1 //事件就绪对应表中的对应值>1 时
366 *pdest++ = * psrc++; //地址指针继续下移一个类型地址, 获取信号量的值
367 #endif
368
369 #if OS EVENT TBL SIZE > 2 //◆ ◆◆件就绪对应表中的对应值>2 时
370 *pdest++ = * psrc++; //地址指针继续下移一个类型地址, 获取信号量的值
371 #endif
372
373 #if OS EVENT TBL SIZE > 3 //事件就绪对应表中的对应值>3 时
374 *pdest++ = * psrc++; //地址指针继续下移一个类型地址, 获取信号量的值
375 #endif
376
377 #if OS EVENT TBL SIZE > 4 //事件就绪对应表中的对应值>4 时
```

```
379 #endif
6 H:\SOURCE中文源代码\OS SEM.C
381 #if OS EVENT TBL SIZE > 5 //事件就绪对应表中的对应值>5 时
382 *pdest++ = * psrc++; //地址指针继续下移一个类型地址, 获取信号量的值
383 #endif
384
385 #if OS EVENT TBL SIZE > 6 //事件就绪对应表中的对应值>6 时
386 *pdest++ = * psrc++; //地址指针继续下移一个类型地址,获取信号量的值
387 #endif
388
389 #if OS EVENT TBL SIZE > 7 //事件就绪对应表中的对应值>7 时
390 *pdest = * psrc; //获取最 后地址的信号量的值
391 #endif
392 pdata->OSCnt = pevent->OSEventCnt; //数据计数=当前信号事件对应的计数值(?任务数)
393 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
394 return (OS NO ERR); //返回成功运行
395 }
396 #endif //OS SEM QUERY EN函数结束
397 #endif //OS SEM EN文件结束
398
1 H:\SOURCE中文源代码\OS TASK.C
************************************
*******
3*uC/OS-II 实时控制内核
4* 主要的包含文件
5* 任务管理
6 *
7* 文 件: OS TASK.C 任务管理代码
8*作者: Jean J. Labrosse
9* 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126.com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
10
********************************
******
11 */
12
13 #ifndef OS MASTER FILE //是否已经定义OS MASTER FILE
14 #include "includes .h" //包含"includes .h"文件
15 #endif //结束定义
16
17 /*
```

378 *pdest++ = * psrc++; //地址指针继续下移一个类型地址, 获取信号量的值

```
****************
18
**********
19* 改变一个任务的优先级(CHANGE PRIORITY OF A TASK)
20 *
21* 描述: 改变一个任务的优先级。
22 *
23 * 参数: oldp 是任务原先的优先级。
25 * newp 是任务的新优先级。
26 *
27 * 返回: OS NO ERR 任务优先级成功改变。
28 * OS PRIO INVALID 参数中的任务原先优先级或新优先级大于或等于
OS LOWEST PRIO.
29 * (i.e. \ge OS LOWEST PRIO)
30 * OS_PRIO_EXIST 优先级为PIP的任务已经存在;
31 * OS PRIO ERR 参数中的任务原先优先级不存在。
32 *
33 * 注意: 参数中的新优先级必须是没有使用过的,否则会返回错误码.在
OSTaskChangePrio()中还会先
34* 判断要改变优先级的任务是否存在。
35 *
36
*********
37 */
38
39 #if OS_TASK_CHANGE_PRIO_EN > 0 //允许生成OSTaskChangePrio()函数
40 INT8U OSTaskChangePrio (INT8U oldprio, INT8U newprio)
41 { //改变一个任务的优先级 (任务旧的优先级、任务新的优先级)
42 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //允许生成OSTaskCreate()函数
43 OS_CPU_SR cpu_sr;
44 #endif
45
46 #if OS EVENT EN > 0 //消息事件是否 > 0
47 OS EVENT *pevent; //定义事件指针
48 #endif
49
50 OS_TCB *ptcb; //定义消息事件的任务控制块指针
51 INT8U x;//优先级低 3 位值
52 INT8U y;//优先级高 3 位值
53 INT8U bitx; //优先级低 3 位值计算对应值
54 INT8U bity; //优先级高 3 位值计算索引值
55
```

56

```
57
58 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数必须在指定的参数内
59 //当旧任务 >= 最低优先级 并且 旧任务不是本身 并且新任务 >= 最低优先级
60 if ((oldprio >= OS LOWEST PRIO && oldprio != OS PRIO SELF) ||
61 newprio >= OS LOWEST PRIO) {
62 return (OS_PRIO_INVALID); //参数中的任务原先优先级或新优先级大于或等于
OS LOWEST PRIO
63 }
64 #endif
65 OS_ENTER_CRITICAL(); //关闭中断
66 if (OSTCBPrioTbl[newprio]!= (OS_TCB*)0) { //确认新任务优先级未被使用,即就◆◆
◆态为 0
67 OS_EXIT_CRITICAL(); //打开中断
68 return (OS PRIO EXIST); //返回新任务(优先级为PIP的任务已经存在)
69 } else {
70 OSTCBPrioTbl[newprio] = (OS TCB*)1; //新任务优先级未被使用,保留它(为 1)
71 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
72 //预先计算新任务优先级任务控制块OS TCB的某些值
73 y = newprio >> 3; //保留优先级高 3 位(3-5 位)
74 bity = OSMapTbl[y]; //计算索引值
75 x = newprio & 0x07; //保存优先级低 3 位(0-2 位)
76 bitx = OSMapTbl[x]; //计算对应值
2 H:\SOURCE中文源代码\OS TASK.C
77 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
78 if (oldprio == OS PRIO SELF) { //要改变的是否使旧任务本身
79 oldprio = OSTCBCur->OSTCBPrio; //如果是(正在运行的优先级(旧任务本身的优先级))
80 }
81 if ((ptcb = OSTCBPrioTbl[oldprio])!=(OS TCB*)0){//变更的旧任务必须存在(1即就绪)
82 OSTCBPrioTbl[oldprio] = (OS_TCB*)0; //旧任务就绪态去除它(为 0)
83 if ((OSRdyTbl[ptcb->OSTCBY] & ptcb->OSTCBBitX) != 0 x00) {
84 //如果该任务处于就绪态,那么必须在当前的优先级下,从就绪表中移除该任务,然后在
新
85 //的优先级下,将该任务插入到就绪表中。
86 if ((OSRdyTbl[ptcb->OSTCBY] &= \simptcb->OSTCBBitX) == 0x00) {
87 OSRdyGrp &= ~ptcb->OSTCBBitY;
88 }
89 OSRdyGrp |= bity; //利用预先计算值将任务插入到就绪表中
90 OSRdyTbl[y] = bitx;
91 #if OS EVENT EN > 0 //消息事件是否 > 0
92 } else { //(任务未就绪)否则, 拾取任务事件指针
93 if ((pevent = ptcb->OSTCBEventPtr) != ( OS_EVENT *)0) { //任务事件表为 1(有消息)
94 //如果任务正在等待某一事件的发生,该函数必须将任务从事件控制块的等待列表中删除
```

```
96 //挂起。
97 if ((pevent->OSEventTbl[ptcb->OSTCBY] &= ~ptcb->OSTCBBitX) == 0) {
98 pevent->OSEventGrp &= ~ptcb->OSTCBBitY;
99 }
100 pevent->OSEventGrp |= bity ; //将任务插入到 等待列表中
101 pevent->OSEventTbl[y] |= bitx;
102 }
103 #endif
104 }
105 OSTCBPrioTbl[newprio] = ptcb; //将任务的OS TCB的指针存到新任务OSTCBPrioTbl[]
106 ptcb->OSTCBPrio = newprio; //设定新的任务优先级, 并保存原有计算值
107 ptcb->OSTCBY = y; //高 3 位计算值
108 ptcb->OSTCBX = x; //低 3 位计算值
109 ptcb->OSTCBBitY = bity;
110 ptcb->OSTCBBitX = bitx;
111 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
112 OS Sched(); //任务调度, 最高任务优先级运行
113 return (OS NO ERR); //任务优先级成功改变
114 } else { //否则
115 OSTCBPrioTbl[newprio] = (OS TCB*)0; //新任务就绪态去除它(为 0 不存在),
116 OS_EXIT_CRITICAL(); //打开中断
117 return (OS PRIO ERR); //返回(参数中的任务原先优先级不存在)
118 }
119}
120 }
121 #endif
122 /*$PAGE*/
123 /*
124
**********************************
******
125* 建立一个新任务(CREATE A TASK)
126 *
127* 描述: 建立一个新任务。任◆◆◆的建立可以在多任务环境启动之前,也可以在正在运
行的任务中建立.中断
128* 处理程序中不能建立任务.一个任务必须为无限循环结构(如下所示),且不能有返回点。
```

95 //并在新的优先级下将事件插入到等待队列中。任务也可能正在等待延时时间到,或是被

129 * OSTaskCreate()是为与先前的μC/OS版本保持兼容,新增的特性在OSTaskCreateExt()函 数中.

130 * 无论用户程序中是否产生中断,在初始化任务堆栈时,堆栈的结构必须与CPU中断后寄 存器入栈的

131 * 顺序结构相同.详细说明请参考所用处理器的手册。

133 * 参数: task 是指向任务代码的指针。

134 *

135 * pdata 指向一个数据结构,该结构用来在建立任务时向任务传递参数。下例中说明 uC/OS中的任

136 * 务结构以及如何传递参数pdata:

137 * void Task (void *pdata)

138 * {

139 * ... // 对参数'pdata'进行操作

140 * for (;;) { // 任务函数体.

141 * ...

142 * ...

143 * // 在任务体中必须调用如下函数之一:

144 * // OSMboxPend() 用于任务等待消息,消息通过◆ ◆◆断或另外的任务发送给需要的任务

145*//OSFlgPend() 用于任务等待事件标志中的事件标志

146 * // OSMutexPend() 任务需要独占资源

147 * // OSQPend() 用于任务等待消息

148 * // OSSemPend() 用于任务试图取得共享资源的使用权,任务需要与其它任务或中断

149* 同步及任务需要等待特定事件的发生场合

150 * // OSTimeDly() 任务延时若干时钟节拍

151 * // OSTimeDlyHMSM() 任务延时若干时间

152*//OSTaskSuspend() 挂起任务本身

3 H:\SOURCE中文源代码\OS TASK.C

153 * // OSTaskDel() 删除任务本身

154 * ...

155 * ...

156 * }

157 * ptos 为指向任务堆栈栈顶的指针。任务堆栈用来保存局部变量,函数参数,返回地址以及任务被

158* 中断时的CPU寄存器内容.任务堆栈的大小决定于任务的需要及预计的中断嵌套层数。 计算

159 * 堆栈的大小,需要知道任务的局部变量所占的空间,可能产生嵌套调用的函数,及中断嵌套

160 * 所需空�� ◆。如果初始化常量OS_STK_GROWTH设为 1,堆栈被设为从内存高地址向低地址增长,

161 * 此时ptos应该指向任务堆栈空间的最高地址。反之,如果OS_STK_GROWTH设为 0,堆 栈将从内

162* 存的低地址向高地址增长。

163 *

164* prio 为任务的优先级。每个任务必须有一个唯一的优先级作为标识。数字越小,优先级越高。

```
166* 返回: OS NO ERR 函数调用成功;
```

167 * OS PRIO EXIT 具有该优先级的任务已经存在;

168 * OS_PRIO_INVALID 参数指定的优先级大于OS_LOWEST_PRIO; (i .e. >= OS_LOWEST_PRIO)

169 * OS NO MORE TCB 系统中没有OS TCB可以分配给任务了。

170 *

171*注意:1、任务堆栈必须声明为OS STK类型。

172 * 2、在任务中必须调用uC/OS提供的下述过程之一: 延时等待、任务挂起、等待事件发生(等待信

173*号量,消息邮箱、消息队列),以使其他任务得到CPU。

174 * 3、用户程序中不能使用优先级 0, 1, 2, 3, 以及OS_LOWEST_PRI O-3, OS LOWEST PRIO-2,

175 * OS_LOWEST_PRIO-1, OS_LOWEST_PRIO。这些优先级μC/OS系统保留,其余的 56 个优先级提供给

176*应用程序。

177

178 */

179

180 #if OS TASK CREATE EN > 0 //允许生成OSTaskCreate()函数

181 INT8U OSTaskCreate (void (*task)(void *pd), void *pdata, OS_STK *ptos, INT8U prio)

182 { //建立任务(任务代码指针、传递参数指针、分配任务堆栈栈顶指针、任务优先级)

183 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3

184 OS CPU SR cpu sr;

185 #endif

186 OS STK *psp; //初始化任务堆栈指针变量,返回新的栈顶指针

187 INT8U err; //定义(获得并定义初始化任务控制块)是否成功

188

189 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数必须在指定的参数内

190 if (prio > OS_LOWEST_PRIO) { //检查任务优先级是否合法

191 return (OS_PRIO_INVALID); //参数指定的优先级大于OS_LOWEST_PRIO 192 }

193 #end if

194 OS_ENTER_CRITICAL(); //关闭中断

195 if (OSTCBPrioTbl[prio] == (OS TCB *)0) { //确认优先级未被使用,即就绪态为 0

196 OSTCBPrioTbl[prio] = (OS_TCB*)1; //保留这个优先级, 将就绪态设为 0 197

198 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断

199 psp = (OS STK *)OSTaskStkInit(task, pdata, ptos, 0); //初始化任务堆栈

200 err = OS TCBInit(prio, psp, (OS STK*)0, 0, 0, (void*)0, 0); //获得并初始化任务控制块

201 if (err == OS NO ERR) { //任务控制初始化成功

202 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断

203 OSTaskCtr++; //任务计数器加 1

```
204 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
205 if (OSRunning == TRUE) { //检查是否有(某个)任务在运行
206 OS Sched(); //任务调度,最高任务优先级运行
207 }
208 } else { //否则, 任务初始化失败
209 OS_ENTER_CRITICAL(); //关闭中断
210 OSTCBPrioTbl[prio] = (OS TCB*)0; //放弃任务,设此任务就绪态为 0
211 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
212 }
213 return (err); //返回(获得并定义◆◆◆始化任务控制块是否成功)
214 }
215 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
216 return (OS PRIO EXIST); //返回(具有该优先级的任务已经存在)
217 }
218 #endif
219 /*$PAGE*/
220 /*
221
********************************
******
222 * CREATE A TASK (Extended Version)
223 *
224 * 描述: 建立一个新任务。与OSTaskCreate()不同的是, OSTaskCreateExt()允许用户设置
更多的细节
225* 内容.任务的建立可以在多任务环境启动之前,也可以在正在运行的任务中建立,但中
226*程序中不能建立新任务。一个任务必须为无限循环结构(如下所示),且不能有返回点。
227 *
228 * 参数: task 是指向任务代码的指针。
4 H:\SOURCE中文源代码\OS TASK.C
229 *
230 * pdata Pdata 指针指向一个数据结构,该结构用来在建立任务时向任务传递参数。下例中
231 * 明uC/OS中的任务代码结构以及如何传递参数pdata: (如果在程序中 不使用参数
pdata,
232 * 为了避免在编译中出现"参数未使用"的警告信息,可以写一句pdata= pdata; )
233 * void Task (void *pdata)
234 * {
235 * ... // 对参数pdata进行操作,例如pdata= pdata
236 * for (;;) { // 任务函数体.总是为无限循环结构
237 * ...
239 * // 任务中必须调用如下的函数:
```

- 240 * // OSMboxPend() 用于任务等待消息,消息通过中断或另外的任务发送给需要的任务
- 241 * // OSFlgPend() 用于任务等待事件标志中的事件标志
- 242 * // OSMutexPend() 任务需要独占资源
- 243 * // OSQPend() 用于任务等待消息
- 244 * // OSSemPend() 用于任务试图取得共享资源的使用权,任务需要与其它任务或中断
- 245 * 同步及任务需要等待特定事件的发生场合
- 246 * // OSTimeDly() 任务延时若干时钟节拍
- 247 * // OSTimeDlyHMSM() 任务延时若干时间
- 248 * // OSTaskSuspend() 挂起任务本身
- 249 * // OSTaskDel() 删除任务本身
- 250 * ...
- 251 * ...
- 252 * }
- 253 * }
- 2 54 * ptos 为指向任务堆栈栈顶的指针.任务堆栈用来保存局部变量,函数参数,返回地址以及中
- 255 * 断时的CPU寄存器内容.任务堆栈的大小决定于任务的需要及预计的中断嵌套层数.计
- 256* 算堆栈的大小,需要知道任务的局部变量所占的空间,可能产生嵌套调用的函数,及
- 257* 中断嵌套所需空间.如果初始化常量OS STK GROWTH设为 1,堆栈被设为向低端增长
- 258*(从内存高地址向低地址增长).此时ptos应该指向任务堆栈空间的最高地址.反之,
- 259* 如果OS STK GROWTH设为 0,堆栈将从低地址向高地址增长.

260 *

261 * prio 任务的优先级。每个任务必须有一个唯一的优先级作为标识.数字越小,优先级越高。

262 *

- 263 * id 是任务的标识,目前这个参数没有实际的用途,但保留在OSTaskCreateExt()中供今后
- 264 * 扩展,应用程序中可设置id 与优先级相同.(0..65535)

265 *

- 266*pbos 为指向堆栈底端的指针。如果初始化常量OS_S TK_GROWTH设为 1,堆栈被设为 从内存高
- 267 * 地址向低地址增长.此时pbos应该指向任务堆栈空间的最低地址.反之,如果
- 268 * OS_STK_GROWTH设为 0,堆栈将从低地址向高地址增长。pbos应该指向堆栈空间的最高
- 269 * 地址.参数pbos用于堆栈检测函数OSTaskStkChk().

270 *

- 271 * stk_size 指定任务堆栈的大小。其单位由OS_STK定义: 当OS_STK的类型定义为INT8U、INT16U、
- 272 * INT32U的时候, stk size 的单位为分别为字节(8 位)、字(16 位)和双字(32 位)。

273 *

- 274*pext 是一个用户定义数据结构的指针,可作为TCB的扩展。例如,当任务切换时,用户定义
- 275*的数据结构中可存放浮点寄存器的数值,任务运行时间,任务切入次数等等信息。

276 *

277 * opt 存放与任务相关的操作信息。opt的低 8 位由uC/OS保留,用户不能使用。用户可

以使用

278 * opt的高 8 位。每一种操作由opt中的一位或几位指定,当相应的位被置位时,表示选

•••

- 279 * 某种操作。当前的μC/OS版本支持下列操作:
- 280 * OS_TASK_OPT_STK_CHK: 决定是否进行任务堆栈检查;
- 281 * OS_TASK_OPT_STK_CLR: 决定是否清空堆栈;
- 282 * OS_TASK_OPT_SAVE_FP: 决定是否保存浮点寄存器的数值。此项操作仅当处理器有浮
- 283 * 点硬件时有效。保存操作由硬件相关的代码完成。
- 284 *
- 285 *
- 286* 返回: OS NO ERR: 函数调用成功;
- 287 * OS PRIO EXIST: 具有该优先级的任务已经存在;
- 288 * OS_PRIO_INVALID: 参数指定的优先级大于OS_LOWEST_PRIO;
- 289 * OS NO MORE TCB: 系统中没有OS TCB可以分配给任务了.
- 290 *
- 291*注意:1、任务堆栈必须声明为OS STK类型;
- 292 * 2、在任务中必须进行uC/OS提供的下述过程之一: 延时等待、任务挂起、等待事件发生(等待
- 293 * 信号量,消息邮箱、消息队列),以使其他任务得到CPU;
- 294 * 3、用户程序中不能使用优先级 0, 1, 2, 3, 以及OS_LOWEST_PRIO-3, OS LOWEST PRIO-2,
- 295 * OS_LOWEST_PRIO-1, OS_LOWEST_PRIO。这些优先级μC/OS系统保留,其余 56 个优先级提供给
- 296*应用程序.

297

298 */

299 /*\$PAGE*/

- 300 #if OS TASK CREATE EXT EN > 0 //允许生成OSTaskCreateExt()函数
- 301 INT8U OSTaskCreateExt (void (*task)(void *pd), //建立扩展任务(任务代码指针
- 302 void *pdata, //传递参数指针
- 303 OS STK *ptos, //分配任务堆栈栈顶指针
- 304 INT8U prio, //分配任务优先级
- 5 H:\SOURCE中文源代码\OS_TASK.C
- 305 INT16U id, //(未来的)优先级标识(与优先级相同)
- 306 OS STK *pbos, //分配任务堆栈栈底指针
- 307 INT32U stk size, //指定堆栈的容量(检验用)
- 308 void *pext, //指向用户附加的数据域的指针
- 309 INT16U opt) //建立任务设定选项)
- 310 {
- 311 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3

```
312 OS CPU SR cpu sr;
313 #endif
314 OS STK *psp; //初始化任务堆栈指针变量,返回新的栈顶指针
315 INT8U err; //定义(获得并定义初始化任务控制块)是否成功
316
317 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数必须在指定的参数内
318 if (prio > OS LOWEST PRIO) { //检查任务优先级是否合法
319 return (OS PRIO INVALID); //参数指定的优先级大于OS LOWEST PRIO
320 }
321 #endif
322 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
323 if (OSTCBPrioTbl[prio] == ( OS TCB *)0) { //确认优先级未被使用,即就绪态为 0
324 OSTCBPrioTbl[prio] = (OS TCB*)1; //保留这个优先级,将就绪态设为 0
325
326 OS_EXIT_CRITICAL(); //打开中断
327 //以下两为 1 堆栈才能清 0
328 if (((opt & OS_TASK_OPT_STK_CHK) != 0x0000) || //检验任务堆栈, CHK=1
329 ((opt & OS TASK OPT STK CLR)!= 0x0000)) { //任务建立时是否清 0, CLR=1
330 #if OS STK GROWTH == 1 // 堆栈生长方向
331 (void )memset(pbos, 0, stk size * sizeof (OS STK)); //从下向上递增
332 #else
333 (void )memset(ptos, 0, stk_size * sizeof (OS_STK)); //从上向下递减
334 #endif
335 }
336
337 psp = (OS STK *)OSTaskStkInit(task, pdata, ptos, opt); //初始化任务堆栈
338 err = OS_TCBInit(prio, psp, pbos, id, stk_size, pext, opt); //获得并初始化任务控制块
339 if (err == OS NO ERR) { //任务控制初始化成功
340 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
341 OSTaskCtr++; //任务计数器加 1
342 OS_EXIT_CRITICAL(); //打开中断
343 if (OSRunning == TRUE) { //检查是否有(某个)任务在运行
344 OS Sched(); //任务调度,最高任务优先级运行
345 }
346 } else { //否则, 任务初始化失败
347 OS_ENTER_CRITICAL(); //关闭中断
348 OSTCBPrioTbl[prio]=(OS TCB*)0;//放弃任务,设此任务就绪态为0
349 OS_EXIT_CRITICAL(); //打开中断
350 }
351 return (err); //返回(获得并定义初始化任务控制块是否成功)
352 }
353 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
354 return (OS PRIO EXIST); //具有该优先级的任务已经存在
355 }
```

```
356 #endif
357 /*$PAGE*/
358 /*
359
******
360 * 删除一个指定优先级的任务(DELETE A TASK)
361 *
362* 描述: 删除一个指定优先级的任务。任务可以传递自己的优先级给OSTaskDel(),从而删
除自身.如果任
363 * 务不知道自己的优先级,还可以传递参数OS PRIO SELF.被删除的任务将回到休眠状
态.任务被删
364 * 除后可以用函数OSTaskCreate()或OSTaskCreateExt()重新建立.
365 *
366*参数: prio 为指定要删除任务的优先级,也可以用参数OS PRIO SELF代替,此时,下一
个优先级最高
367*的就绪任务将开始运行。
368 *
369 * 返回: OS NO ERR: 函数调用成功;
370 * OS TASK DEL IDLE: 错误操作, 试图删除空闲任务(Idle task);
371 * OS TASK DEL ERR: 错误操作,指定要删除的任务不存在;
372 * OS PRIO INVALID: 参数指定的优先级大于OS LOWEST PRIO;
373 * OS TASK DEL ISR: 错误操作,试图在中断处理程序中删除任务.
374 *
375 *
376*注意: 1、OSTaskDel()将判断用户是否试图删除uC/OS中的 空闲任务(Idle task);
377 * 2、在删除占用系统资源的任务时要小心,此时,为安全起见可以用另一个函数
OSTaskDelReg().
378
379
******
380 */
6 H:\SOURCE中文源代码\OS TASK.C
381 /*$PAGE*/
382 #if OS TASK DEL EN > 0 //允许生成 OSTaskDel()函数
383 INT8U OSTaskDel (INT8U prio)//删除任务(任务的优先级)
384 {
385 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
386 OS CPU SR cpu sr;
387 #endif
388
389 #if OS EVENT EN > 0 //消息事件是否 > 0
390 OS EVENT *pevent; //定义事件指针
```

```
391 #endif
392 //版本是否 > 2.51 并且 允许产生事件标志相关代码 并且应用中最多事件标志组的数
393 #if (OS VERSION >= 251) && (OS FLAG EN > 0) && (OS MAX FLAGS > 0)
394 OS FLAG NODE *pnode; //定义标志节点
395 #endif
396 OS TCB *ptcb; //定义消息事件的任务控制块指针
397
398
399
400 if (OSIntNesting > 0) { //当前中断嵌套 > 0 时,表示还有中断程序运行
401 return (OS TASK DEL ISR); //错误操作, 试图在中断处理程序中删除任务
402 }
403 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数必须在指定的参数内
404 if (prio == OS_IDLE_PRIO) { //检查任务优先级是否是空闲任务
405 return (OS TASK DEL IDLE); //错误操作, 试图删除空闲任务(Idle task)
406 } //当任务 >= 最低优先级 并且 任务不是本身
407 if (prio >= OS LOWEST PRIO && prio != OS PRIO SELF) { //检查任务是否是合法的
408 return (OS PRIO INVALID); //参数指定的优先级大于OS LOWEST PRIO
409 }
410 #endif
411 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
412 if (prio == OS PRIO SELF) { //检查的删除者是否是任务(优先级)本身
413 prio = OSTCBCur->OSTCBPrio; //正在运行的优先级(任务本身的优先级)
414 } //删除的任务必须存在
415 if ((ptcb = OSTCBPrioTbl[prio])!=(OS TCB*)0) { //调用这个任务的优先级的就绪值
416 if ((OSRdyTbl[ptcb->OSTCBY] &= ~ptcb->OSTCBBitX) == 0x00) { //当就绪=1(即就绪
状态)
417 OSRdyGrp &= ~ptcb->OSTCBBitY; //该任务处于就绪值,从就绪表中去除
418 }
419 #if OS EVENT EN > 0 //消息事件是否 > 0
420 pevent = ptcb->OSTCBEventPtr; //拾取该任务的事件控制指针
421 if (pevent != ( OS EVENT *)0) {
422 //指向事件控制块的指针是否为Null
423 if ((pevent->OSEventTbl[ptcb->OSTCBY] &= ~ptcb->OSTCBBitX) == 0) {
424 //事件(消息)在等待表中将自己所处的表中删除
425 pevent->OSEventGrp &= ~ptcb->OSTCBBitY;
426 }
427 }
428 #endif
429 //版本是否 > 2.51 并且 允许产生事件标志相关代码 并且应用中最多事件标志组的数
\parallel > 0
430 #if (OS VERSION >= 251) && (OS FLAG EN > 0) && (OS MAX FLAGS > 0)
431 pnode = ptcb->OSTCBFlagNode; //标志节点 = 指向事件标志节点的指针
```

```
432 if (pnode != ( OS FLAG NODE *)0) { //如果任务处于事件标志的等待表中
433 OS FlagUnlink (pnode); //就从此表中删除
434 }
435 #endif
436 ptcb->OSTCBDly = 0; //将任务时钟节拍清 0◆ ◆◆确保重新开中断,中断程序不使该任
务就绪
437 ptcb->OSTCBStat = OS STAT RDY; //将任务的状态字处于完毕状态
438 if (OSLockNesting < 255) { //如果锁定嵌套计数器 < 255,
439 OSLockNesting++; //锁定嵌套计数器加 1, 使这个任务处于休眠状态
440 }
441 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
442 OS Dummy(); //增加一个空指令
443 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
444 if (OSLockNesting > 0) { //(可以继续执行删除任务的操作了)
445 OSLockNesting--; //重新关闭中断后,可以通过锁定嵌套计数器减 1,重新允许任务调度
446 }
447 OSTaskDelHook(ptcb); //可在钩子程序中加入自定程序
448 OSTaskCtr--; //任务计数器减 1, ucos管理的任务减少一个
449 OSTCBPrioTbl[prio] = (OS TCB*)0; //将被删除的任务控制块OS TCB指针=Null,
450 //从任务优先级中把OS TCB删除
451 if (ptcb->OSTCBPrev == ( OS TCB *)0) { //任务块双向链接表的前链接是否Null
452 ptcb->OSTCBNext->OSTCBPrev = (OS TCB*)0; //删除该任务的任务控制块OS TCB
453 OSTCBList = ptcb->OSTCBNext; //链接表指向后一个链接
454 } else { //否则
455 ptcb->OSTCBPrev->OSTCBNext = ptcb->OSTCBNext; // ?
456 ptcb->OSTCBNext->OSTCBPrev = ptcb->OSTCBPrev; // ?
7 H:\SOURCE中文源代码\OS_TASK.C
457 \ //OSTCBPrev:用于任务块双向链接表的前链接
458 //OSTCBNext:用于任务块双向链接表的后链接
459 //OSTCBFreeList:空任务控制块指针
460 ptcb->OSTCBNext = OSTCBFreeList; //被删除的任务控制块OS TCB被退回到空闲
OS_TCB表中
461 OSTCBFreeList = ptcb; //以供建立其它任务使用
462 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
463 OS Sched(); //任务调度,最高任务优先级运行
464 return (OS NO ERR); //函数调用成功
465 }
466 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
467 return (OS TASK DEL ERR); //错误操作,指定要删除的任务不存在
468 }
469 #endif
470 /*$PAGE*/
471 /*
```

473* 请求一个任务删除其它任务或自身(REQUEST THAT A TASK DELETE ITSELF)

474 *

- 475 * 描述: 请求一个任务删除自身。通常OSTaskDelReq()用于删除一个占有系统资源的任务(例如任务建立
- 476* 了信号量)对于此类任务,在删除任务之前应当先释放任务占用的系统资源。
- 477 * 具体的做法是:在需要被删除的任务中调用OSTaskDelReq()检测是否有其他任务的删除请求,如
- 478 * 果有,则释放自身占用的资源,然后调用OSTaskDel()删除自身。例如,假设任务 5 要删除任务 10,
- 479 * 而任务 10 占有系统资源,此时任务 5 不能直接调用OSTaskDel(10)删除任务 10,而应该调用
- 480 * OSTaskDelReq(10) 向任务 10 发送删除请求.在任务 10 中调用OSTaskDelReq(OS PRIO SELF),并检测
- 481 * 返回值。如果返回OS_TASK_DEL_REQ,则表明有来自其他任务的删除请求,此时任务 10 应该先释放
- 482 * 资源, 然后调用OSTaskDel(OS_PRIO_SELF)删除自己。任务 5 可以循环调用OSTaskDelReq (10)并检
- 483 * 测返回值,如果返回OS TASK NOT EXIST,表明任务 10 已经成功删除。

```
484 * void Task (void *data)
485 * {
486 * ...
```

488 * while (1) {

489 * OSTimeDly(1);

490 * if (OSTaskDelReq(OS_PRIO_SELF) == OS_TASK_DEL_REQ)

491 * {

487 * ...

492 * 释放任务占用的系统资源;

493 * 释放动态分配的内存;

494 * OSTaskDel(OS PRIO SELF);

495 * }

496 * }

497 * }

- 498 * 参数: prio 为要求删除任务的优先级。如果参数为OS_PRIO_SELF,则表示调用函数的任务正在查询
- 499*是否有来自其他任务的删除请求。

- 501 * 返回: OS NO ERR: 删除请求已经被任务记录;
- 502 * OS_TASK_NOT_EXIST: 指定的任务不存在,发送删除请求的任务可以等待此返回值,看删除是否成功;
- 503 * OS_TASK_DEL_IDLE: 错误操作,试图删除空闲任务(Idle task);
- 504 * OS PRIO INVALID: 参数指定的优先级大于OS LOWEST PRIO或没有设定

```
OS PRIO SELF的值;
505 * OS TASK DEL REQ: 当前任务收到来自其他任务的删除请求;
5 06 * 注意: OSTaskDelReq()将判断用户是否试图删除uC/OS中的空闲任务(Idle task)。
*******
508 */
509 /*$PAGE*/
510 #if OS TASK DEL EN > 0 //允许生成 OSTaskDel()函数
511 INT8U OSTaskDelReq (INT8U prio ) //请求一个任务删除其它任务或自身?(任务的优先
级)
512 {
513 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
514 OS CPU SR cpu sr;
515 #endif
516 BOOLEAN stat: //定义(布尔)任务标志返回值
517 INT8U err; //定义函数成功删除或其它任务正在申请删除
518 OS TCB *ptcb; //定义消息事件的任务控制块指针
519
520
521 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数必须在指定的参数内
522 if (prio == OS IDLE PRIO) { //检查任务优先级是否是空闲任务
523 return (OS TASK DEL IDLE); //错误操作, 试图删除空闲任务(Idle task)
524 } //当任务 >= 最低优先级 并且 任务不是本身
525 if (prio >= OS LOWEST PRIO && prio != OS PRIO SELF) { //检查任务是否是合法的
526 return (OS PRIO INVALID); //参数指定的优先级大于OS LOWEST PRIO
527 }
528 #endif
529 if (prio == OS PRIO SELF) { //如果删除者是任务本身
530 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
531 stat = OSTCBCur->OSTCBDelReq; //stat: 存储在任务控制块中的标志值
532 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
8 H:\SOURCE中文源代码\OS TASK.C
533 return (stat); //返回任务标志值
534 }
535 OS_ENTER_CRITICAL(); //关闭中断
536 if ((ptcb = OSTCBPrioTbl[prio])!=(OS TCB*)0) {//调用这个任务的优先级的就绪值
537 ptcb->OSTCBDelReq = OS_TASK_DEL_REQ; //当前任务收到来自其他任务的删除请求
538 err = OS NO ERR; //删除请求已经被任务记录
539 } else { //否则
540 err = OS TASK NOT_EXIST; //该任务可能已经删除了
541 }
542 //指定的任务不存在,发送删除请求的任务可以等待此返回值,看删除是否成功
543
```

```
544 OS EXIT CRITICAL(); //关闭中断
545 return (err); //返 回删除情况标志
546 }
547 #endif
548 /*$PAGE*/
549 /*
550
********************************
*****
551* 唤醒一个用OSTaskSuspend()函数挂起的任务(RESUME A SUSPENDED TASK)
552 *
553 * 描述: 唤醒一个用OSTaskSuspend()函数挂起的任务。OSTaskResume()也是唯一能"解
挂"挂起任务的函数。
554 *
555 * 参数: prio 指定要唤醒任务的优先级。
556 *
557 * 返回: OS NO ERR: 函数调用成功;
558 * OS TASK RESUME PRIO: 要唤醒的任务不存在;
559 * OS TASK NOT SUSPENDED: 要唤醒的任务不在挂起状态;
560 * OS PRIO INVALID: 参数指定的优先级大于或等于OS LOWEST PRIO。
561
**********************************
562 */
563
564 #if OS TASK SUSPEND EN > 0 //允许生成 OSTaskDel()函数
565 INT8U OSTaskResume (INT8U prio) //唤醒一个用OSTaskSuspend()函数挂起的任务(任务
的优先级)
566 {
567 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
568 OS_CPU_SR cpu_sr;
569 #endif
570 OS_TCB *ptcb; //定义消息事件的任务控制块指针
571
572
573 #if OS_ARG_CHK_EN > 0 //所有参数必须在指定的参数内
574 if (prio >= OS LOWEST PRIO) { //当任务 >= 最低优先级
575 return (OS_PRIO_INVALID); //返回(要唤醒的任务不存在)
576 }
577 #endif
578 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
579 if ((ptcb = OSTCBPrioTbl[prio]) == (OS TCB*)0) {//调用这个任务的优先级的就绪值
580 OS_EXIT_CRITICAL(); //打开中断
581 return (OS TASK RESUME PRIO); //返回(要唤醒的任务不存在)
```

```
582 \ //任务控制块状态字相与OS STAT SUSPEND为 1,任务存在
583 if ((ptcb->OSTCBStat & OS STAT SUSPEND)!= 0x00) { //要恢复的任务必须是存在的
584 //通过清除OSTCBStat域中的OS STAT SUSPEND未而取消挂起
585 //要使任务处于就绪状态,OSTCBDly必须是 0,这是因为在OSTCBStat中,没有任何标
志表明任务正在
586 //等待延时事件到
587 if (((ptcb-> OSTCBStat &= ~OS STAT SUSPEND) == OS STAT RDY) &&
588 \text{ (ptcb->OSTCBDly} == 0)) 
589 //只有以上两个条件满足,任务才能处于就绪态
590 OSRdyGrp |= ptcb->OSTCBBitY; //保存任务就绪标准 0-7 到OSRdyGrp
591 OSRdyTbl[ptcb->OSTCBY] |= ptcb->OSTCBBitX; //保存任务优先级别 0-7 到OSRdyTbl[]
592 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
593 OS Sched(); //任务调度,最高任务优先级运行
594 } else { //否则
595 OS_EXIT_CRITICAL(); //打开中断
596 }
597 return (OS NO ERR); //返回(函数调用成功)
598 }
599 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
600 return (OS TASK NOT SUSPENDED); //返回(要唤醒的任务不在挂起状态)
601 }
602 #endif
603 /*$PAGE*/
604 /*
605
```

606 * 检查任务堆栈状态,计算指定任务堆栈中的未用空间和已用空间(STACK CHECKING) 607 *

608 * 描述: 检查任务堆栈状态, 计算指定任务堆栈中的未用空间和已用空间。使用OSTas kStkChk()函数要求

9 H:\SOURCE中文源代码\OS TASK.C

- 609 * 所检查的任务是被OSTaskCreateExt()函数建立的,且opt参数中OS TASK OPT STK CHK操作项打开。
- 610 * // 计算堆栈未用空间的方法是从堆栈底端向顶端逐个字节比较,检查堆栈中 0 的个数,直到一个非 0 的
- 611 * 数值出现.这种方法的前提是堆栈建立时已经全部清零.要实现清零操作,需要在任务建立初始化
- 612 * 堆栈时设置OS_TASK_OPT_STK_CLR为 1.如果应用程序在初始化时已经将全部RAM 清零,且不进行任
- 613 * 务删除操作,也可以设置OS_TASK_OPT_STK_CLR为 0,这将加快OSTaskCreateExt()函数的执行速度。

614 *

615 * 参数: prio 为指定要获取堆栈信息的任务优先级,也可以指定参数OS PRIO SELF,

获取调用任务本身的

616*信息。

617 *

- 618*pdata 指向一个类型为OS STK DATA的数据结构,其中包含如下信息:
- 619 * INT32U OSFree; // 堆栈中未使用的字节数
- 620 * INT32U OSUsed; // 堆栈中已使用�� �字节数

621 *

- 622 * 返回: OS NO ERR: 函数调用成功;
- 623 * OS_PRIO_INVALID: 参数指定的优先级大于OS_LOWEST_PRIO,或未指定OS_PRIO_SELF;
- 624 * OS TASK NOT EXIST: 指定的任务不存在;
- 625 * OS_TASK_OPT_ERR: 任务用 OSTaskCreateExt()函数建立的时候没有指定 OS TASK OPT STK CHK
- 626*操作,或者任务是用OSTaskCreate()函数建立的。

627 *

- 628*注意:1、函数的执行时间是由任务堆栈的大小决定的,事先不可预料;
- 629 * 2、在应用程序中可以把OS_STK_DATA结构中的数据项OSFree和OSUsed相加,可得到堆栈的大小;
- 630*3、虽然原则上该函数可以在中断程序中调用,但由于该函数可能执行很长时间,所以实际中不提
- 631* 倡这种做法。

632

633 */

- 634 #if OS_TASK_CREATE_EXT_EN > 0 //允许生成 OSTaskStkChk()函数
- 635 INT8U OSTaskStkChk (INT8U prio, OS_STK_DATA *pdata)
- 636 { //检查任务❖ ❖❖栈状态(任务优先级、检验堆栈数据结构)
- 637 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
- 638 OS CPU SR cpu sr;
- 639 #endif
- 640 OS TCB *ptcb; //定义消息事件的任务控制块指针
- 641 OS STK *pchk; //定义指向当前任务堆栈栈底的指针
- 642 INT32U free: //定义任务堆栈实际空闲字节数
- 643 INT32U size: //定义存有栈中可容纳的指针数目

644

645

- 646 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数必须在指定的参数内
- 647 //当任务 >= 最低优先级 并且 任务不是本身
- 648 if (prio > OS LOWEST PRIO && prio!= OS PRIO SELF) { //检查任务是否是合法的
- 649 return (OS_PRIO_INVALID); //参数指定的优先级大于OS_LOWEST_PRIO, 或未指定 OS_PRIO_SELF

```
650 }
651 #endif
652 pdata->OSFree = 0; //未使用的字节清 0
653 pdata->OSUsed = 0; //已使用的字节清 0
654 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
655 if (prio == OS_PRIO_SELF) { //如果检查者是任务本身
656 prio = OSTCBCur->OSTCBPrio: //指向正在运行(优先级)任�� �控制块的指针
657 }
658 ptcb = OSTCBPrioTbl[prio]; //调用这个优先级别任务的就绪值
659 if (ptcb == ( OS TCB *)0) { //当检验OSTCBPrioTbl[]里是非 0 值,确定任务存在
660 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
661 return (OS TASK NOT EXIST); //指定的任务不存在
662 }
663 //要执行堆栈检验,必须用OSTaskCreateExt()函数建立任务,并且已经传递了选项
OS TASK OPT STK CHK,
664 //而对OSTaskCreate()函数建立的任务,那么会对OPT(传递给OS_TCBInit)为 0,而使检
验失败
665 if ((ptcb->OSTCBOpt & OS TASK OPT STK CHK) == 0) { //如果检验OPT=0
666 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
667 return (OS TASK OPT ERR); //返回检验失败
668 } //从堆栈栈底统计堆栈空闲空间,直到遇到一个存储非 0 值
669 free = 0; //堆栈中未使用的字节数free = 0
670 size = ptcb->OSTCBStkSize; //size = 存有栈中可容纳的指针数目
671 pchk = ptcb->OSTCBStkBottom; //pchk = 指向当前任务堆栈栈底的指针
672 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
673 #if OS STK GROWTH == 1 //查看堆栈增长方向,为 1 递增
674 while (*pchk++ == ( OS STK)0) { //当前任务堆栈栈顶的指针加 1(内容)是否等于 0
675 free++; //定义堆栈中未使用的字节数加 1
676 }
677 #else //否则, 向下递减
678 while (*pchk-- == ( OS STK)0) { //当前任务堆栈栈底的指针减 1(内容)是否等于 0
679 free++; //定义堆栈中未使用的字节数加 1
680 }
681 #endif
682 pdata->OSFree = free * sizeof (OS_STK); //任务堆栈实际空闲字节数
683 pdata->OSUsed = (size - free) * sizeof (OS STK); //任务堆栈已被占用的字节数
684 return (OS NO ERR); //函数调用成功
10 H:\SOURCE中文源代码\OS TASK.C
685 }
686 #endif
687 /*$PAGE*/
688 /*
689
```

****** 690* 无条件挂起一个任务(SUSPEND A TASK) 692 * 描述: 无条件挂起一个任务. 调用此函数的任务也可以传递参数OS PRIO SELF,挂起 调用任务本身. 6 93 * 当前任务挂起后,只有其他任务才能唤醒,任务挂起后,系统会重新进行任务调度,运行 下一个 694 * 优先级最高的就绪任务.唤醒挂起任务需要调用函数OSTaskResume(). 695*//任务的挂起是可以叠加到其他操作上的。例如,任务被挂起时正在进行延时操作, 那么任务的 696 * 唤醒就需要两个条件: 延时的结束以及其他任务的唤醒操作.又如,任务被挂起时正在 等待信 697*号量、当任务从信号量的等待对列中清除后也不能立即运行,而必须等到唤醒操作后。 698 * 699 * 参数: prio 为指定要获取挂起的任务优先级,也可以指定参数OS PRIO SELF,挂起 任务本身.此时, 700*下一个优先级最高的就绪任务将运行. 701 * 702 * 返回: OS NO ERR: 函数调用成功; 703 * OS TASK SUSPEND IDLE: 试图挂起uC/OS-II 中的空闲任务(Idle task)。此为非法 操作; 704 * OS PRIO INVALID: 参数指定的优先级大于OS LOWEST PRIO或没有设定OS P RIO SELF的值; 705 * OS TASK SUSPEND PRIO: 要挂起的任务不存在。 706 * 707 * 注意: 1、在程序中OSTaskSuspend()和OSTaskResume()应该成对使用; 708 * 2、用OSTaskSuspend()挂起的任务只能用OSTaskResume()唤醒. 709 ****** 710 */ 711 712 #if OS TASK SUSPEND EN > 0 //允许生成 OSTaskSuspend()函数 713 INT8U OSTaskSuspend (INT8U prio) //无条件挂起一个任务(任务优先级) 714 { 715 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3 716 OS CPU_SR cpu_sr;

717 #endif

720 721

718 BOOLEAN self; //定义布尔(=1 为任务本身)

719 OS TCB *ptcb; //定义消息事件的任务控制块指针

722 #if OS ARG CHK EN > 0 //所有参数必须在指定的参数内

```
723 if (prio == OS IDLE PRIO) { //检查任务的优先级是否是空闲任务
724 return (OS TASK SUSPEND IDLE); //试图挂起uC/OS-II 中的空闲任务(Idle task )。此为
非法操作
725 } //当任务 >= 最低优 先级 并且 任务不是本身
726 if (prio >= OS LOWEST PRIO && prio != OS PRIO SELF) { //检查任务是否是合法的
727 return (OS PRIO INVALID); //参数指定的优先级大于OS LOWEST PRIO或没有设定
OS PRIO SELF的值
728 }
729 #endif
730 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
731 if (prio == OS PRIO SELF) { //如果删除者是任务本身
732 prio = OSTCBCur->OSTCBPrio; //从当前任务的任务控制块OS TCB中获取当前任务的
优先级
733 self = TRUE; //是任务本身(为 1)
734 } else if (prio == OSTCBCur->OSTCBPrio) { //也可以通过指定优先级, 挂起调用本函数
的任务
735 self = TRUE; //是任务本身(为 1)
736 } else { //否则
737 self = FALSE; //要删除的不是任务本身
739 if ((ptcb = OSTCBPrioTbl[prio]) == (OS TCB*)0) { //检验要挂起的任务是否存在(为 1
任务存在)
740 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
741 return (OS TASK SUSPEND PRIO); //返回(要挂起的任务不存在)
742 }
743 if ((OSRdyTbl[ptcb->OSTCBY] &= ~ptcb->OSTCBBitX) == 0 x00) { //如果该任务存在
744 OSRdyGrp &= ~ptcb->OSTCBBitY; //从就绪表中清除它(等待事件的话也删除)
745 }
746 ptcb->OSTCBStat |= OS STAT SUSPEND; //在任务的状态字中标明'SUSPENDED', 表示
任务被挂起
747 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
748 if (self == TRUE) { //如果是任务本身(为 1)
749 OS Sched(); //任务调度,最高任务优先级运行
750 //说明:self == TRUE,删除本身,需要进入任务调度执行新的任务
751 //self = FALSE, 删除的是其它任务, 无需进入调度, 可继续执行本任务
753 return (OS NO ERR); //返回(函数调用成功)
754 }
755 #endif
756 /*$PAGE*/
757 /*
758
```

759* 获取任务信息,函数返回任务TCB的一个完整的拷贝(QUERY A TASK) 760 * 11 H:\SOURCE中文源代码\OS TASK.C 761 * 描述: 获取任务信息,函数返回任务TCB的一个完整的拷贝.应用程序必须建立一个 OS TCB类型的数 据结 762 * 构容纳返回的数据.需要提醒用户的是,在对任务OS TCB对象中的数据操作时要小心, 尤其是数据 763 * 项OSTCBNext和OSTCBPrev.它们分别指向TCB链表中的后一项和前一项. 764 * 765 * 参数: prio 为指定要获取TCB内容的任务优先级,也可以指定参数OS PRIO SELF,获 取调用任务的信息. 766 * pdata指向一个OS TCB类型的数据结构,容纳返回的任务TCB的一个拷贝. 767 * 768 * 返回: OS NO ERR: 函数调用成功; 769 * OS PRIO ERR: 参数指定的任务非法; 770 * OS PRIO INVALID: 参数指定的优先级大于OS LOWEST PRIO. 771 * 注意: 任务控制块(TCB)中所包含的数据成员取决于下述开关量在初始化时的设定 (参见OS CFG.H) 772 * OS TASK CREATE EN 773 * OS Q EN 774 * OS MBOX EN 775 * OS SEM EN 776 * OS TASK DEL EN ************************* ******* 778 */ 779 780 #if OS TASK QUERY EN > 0 //允许(1)生成OSTaskQuery()代码 781 INT8U OSTaskQuery (INT8U prio, OS TCB *pdata) //获取任务信息(任务指针、保存数据 结构指针) 782 { 783 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3 784 OS CPU SR cpu sr; 785 #endif 786 OS TCB *ptcb; //定义消息事件的任务控制块指针 787 788 789 #if OS ARG CHK EN > 0 790 //当任务 >= 最低优先级 并且 任务不是本身

791 if (prio > OS LOWEST PRIO && prio != OS PRIO SELF) { //检查任务是否是合法的

792 return (OS PRIO INVALID); //参数指定的优先级大于OS LOWEST PRIO

794 #endif

793 }

```
795 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
796 if (prio == OS PRIO SELF) { //检查的删除者是否是任务(优先级)本身
797 prio = OSTCBCur->OSTCBPrio; //正在运行的优先级(任务本身的优先级)
798 } //获取(信息)任务必须存在
799 if ((ptcb = OSTCBPrioTbl[prio ]) == ( OS TCB *)0) { //调用这个任务的优先级的就绪值
800 OS_EXIT_CRITICAL(); //打开中断
801 return (OS PRIO ERR); //返回(参数指定的任务非法)
802 }
803 me mcpy(pdata, ptcb, sizeof (OS TCB)); //所有的域(通过赋值语句)一次性复制
804 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
805 return (OS NO ERR); //返回获取信息成功(函数调用成功)
806 }
807 #endif
808
1 H:\SOURCE中文源代码\OS_TIME.C
1 /*
******
3*uC/OS-II 实时控制内核
4* 主要的包含文件
5* 时钟管理项
6* 文件: OS TIME.C 时钟管理代码
7* 作 者: Jean J. Labrosse
8* 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126.com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
********************************
*********
10 */
11
12 #ifndef OS_MASTER_FILE //是否已定义OS_MASTER_FILE主文件
13 #include "includes .h" //包含"includes .h"文件, 部分C语言头文件的汇总打包文件
14 #endif //定义结束
15
16 /*
**********
18 * 将一个任务延时若干个时钟节拍(DELAY TASK 'n' TICKS (n from 0 to 65535))
20 * 描述: 将一个任务延时若干个时钟节拍。如果延时时间大于 0, 系统将立即进行任务调
度. 延时时间的长度
```

21 * 可从 0 到 65535 个时钟节拍。延时时间 0 表示不进行延时,函数将立即返回调用者。

延时的具体时间依

```
定)。
23 *
24 * 附加: 调用该函数会使uC/OS-ii 进行一次任务调度,并且执行下一个优先级最高的就
绪态任务。任务调用
25 * OSTimeDly()后,一旦规定的时间期满或者有其它的任务通过调用OSTimeDlyResume()
取消了延时,
26 * 它就会马上进入就绪状态。注意,只有当该任务在所有就绪任务中具有最高的优先级
时,它才会立即
27*运行。
28 * 参数: ticks 为要延时的时钟节拍数。(一个 1 到 65535 之间的数)
29 *
30 * 返回: 无
31*注意:注意到 延时时间 0表示不进行延时操作,而立即返回调用者. 为了确保设定的延
时时间,建议用户设定
32*的时钟节拍数加1。例如,希望延时10个时钟节拍,可设定参数为11。
******************************
*********
34 */
35 void OSTimeDly (INT16U ticks) //任务延时函数(时钟节拍数)
36 {
37 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式3
38 OS CPU SR cpu sr;
39 #endif
40
41
42 if (ticks > 0) { //如果延时设定为 0 值,表示不想对任务延时,返回调用任务
43 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
44 if ((OSRdyTbl[OSTCBCur->OSTCBY] &= ~OSTCBCur->OSTCBBitX) == 0) {
45 OSRdyGrp &= ~OSTCBCur->OSTCBBitY;
46 }
47 //非 0 值会使得任务延时函数OSTimeDly()将当前任务从就绪表中移除
48 OSTCBCur->OSTCBDly = ticks; //接着,这个延时节拍数会被保存在当前任务的OS TCB
中
49 OS_EXIT_CRITICAL(); //打开中断
50 OS Sched(); //既然任务已经 不再处于就绪状态, (任务调度)
51 //任务调度程序会执行下一个优先级最高的就绪任务。
52 }
53 }
54 /*$PAGE*/
55 /*
```

22 * 赖于系统每秒钟有多少时钟节拍(由文件SO_CFG.H中的常量OS_TICKS_PER_SEC设

57* 将一个任务延时若干时间(DELAY TASK FOR SPECIFIED TIME)

58 *

- 59 * 描述: 将一个任务延时若干时间。延时的单位是小时、分、秒、毫秒。所以使用 OSTimeDlyHMSM()比OSTimeDly()
- 60* 更方便。调用OSTimeDlyHMSM()后,如果延时时间不为 0,系统将立即进行任务调度。61*
- 62 * 参数: hours 为延时小时数, 范围从 0-255. (max. is 255)
- 63 * minutes 为延时分钟数, 范围从 0-59. (max. 59)
- 64 * seconds 为延时秒数, 范围从 0-59. (max. 59)
- 65 * milli 为延时毫秒数, 范围从 0-999. (max. 999)
- 66 * 需要说明的是,延时操作函数都是以时钟节拍为为单位的。实际的延时时间是时钟节拍 的整数倍。例如系统
- 67 * 每次时钟节拍间隔是 10ms,如果设 定延时为 5ms,将不产生任何延时操作,而设定延时 15ms,实际的延时是
- 68*两个时钟节拍,也就是20ms。

69 *

- 70 * 附加:调用OSTimeDlyHMSM()函数也会使uC/OS-ii 进行一次任务调度,并且执行下一个优先级最高的就绪态任务。
- 71 * 任务调用OSTimeDlyHMSM()后,一旦规定的时间期满或者有其它的任务通过调用OSTimeDlyResume()取消了延
- 72 * 时(恢复延时的任务OSTimeDlyResume()),它就会马上处于就绪态。同样,只有当该任务在所有就绪态任务
- 73*中具有最高的优先级时,它才会立即运行。

74 *

- 75 * 返回: OS NO ERR 函数调用成功;
- 76 * OS_TIME_INVALID_MINUTES 参数错误,分钟数大于 59;
- 2 H:\SOURCE中文源代码\OS_TIME.C
- 77 * OS TIME INVALID SECONDS 参数错误, 秒数大于 59;
- 78 * OS TIME INVALID MS 参数错误, 毫秒数大于 999;
- 79 * OS_TIME_ZERO_DLY 四个参数全为 0.

80 *

- 81 * 注意: OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 0)表示不进行延时操作, 而立即返回调用�� ◆. 另
- 外, 如果延时总时间超过 65535 个
- 82*时钟节拍,将不能用OSTimeDlyResume()函数终止延时并唤醒任务。

33

84 */

85

- 86 #if OS TIME DLY HMSM EN > 0 //允许生成OSTimeDlyHMSM() 函数代码
- 87 INT8U OSTimeDlyHMSM (INT8U hours, INT8U minutes, INT8U seconds, INT16U milli)
- 88 { //将一个任务延时若干时间(设定时、分、秒、毫秒)

```
89 INT32U ticks;//定义节拍数
90 INT16U loops;//定义循环次数
91 //当设定值大于 0 值(是否时有效值)
92 if (hours > 0 \parallel minutes > 0 \parallel seconds > 0 \parallel milli > 0) {
93 if (minutes > 59) { //如果分钟>59,则返回参数错误,分钟数大于59;
94 return (OS_TIME_INVALID_MINUTES);
95 }
96 if (seconds > 59) { //如果秒>59, 则返回参数错误, 秒数大于 59;
97 return (OS TIME INVALID SECONDS);
98 }
99 if (milli > 999) { //如果毫秒>999, 则返回参数错误, 毫秒数大于 999;
100 return (OS TIME I NVALID MILLI);
101 }
102 /*
103 * 因为uC/OS-ii 只知道节拍,所以节拍总数是从指定的时间中计算出来的。很明显,程
序清单中的程序并不是十分
104*有效的。笔者只是用这种方法告诉大家一个公式,这样用户就可以知道怎样计算总的
节拍数了。真正有意义的只
105 * 是OS TICKS PER SEC。下段程序决定了最接近需要延迟的时间的时钟节拍总数。
500/OS TICKS PER SECOND的值
106*基本上与 0.5 个节拍对应的毫秒数相同。例如, 若将时钟频率(OS TICKS PER SEC)
设置成 100Hz(10ms), 4ms的延时
107 * 不会产生任何延时! 而 5ms的延时就等于延时 10ms。
108 */
109 //计算程序输入的总的节拍数
110 ticks = (( INT32U)hours * 3600L + ( INT32U)minutes * 60L + ( INT32U)seconds) *
OS TICKS PER SEC
111 + OS TICKS PER SEC * ((INT32U)milli + 500L/OS TICKS PER SEC) / 1000L;
112 /*
113 * uC/OS-ii 支持的延时最长为 65,535 个节拍。要想支持更长时间的延时,
OSTimeDlyHMSM()确定��用户想延时多少
```

114 * 次超过 65,535 个节拍的数目和剩下的节拍数。例如,若OS_TICKS_PER_SEC的值为 100,用户想延时 15 分钟,则

115 * OSTimeDlyHMSM()会延时 15x60x100=90,000 个时钟。这个延时会被分割成两次 32,768 个节拍的延时(因为用户只能

116* 延时 65,535 个节拍而不是 65536 个节拍)和一次 24,464 个节拍的延时。在这种情况下,OSTimeDlyHMSM()首先考虑

117* 剩下的节拍, 然后是超过 65,535 的节拍数(即两个 32,768 个节拍延时)。

118 */

119 loops = (INT16U)(ticks / 65536L); //计算得商得倍数(多少个 65536 时钟节拍)

120 ticks = ticks % 65536L; //计算得余数

121 OSTimeDly((INT16U)ticks); //先作余数清除

122 while (loops > 0) { //如果节拍数超过 65536 个时钟节拍

```
123 OSTimeDly(32768); //执行两次延时, 实现共 65536 个时钟节拍
124 OSTimeDly(32768);
125 loops --; //继续减 1, 直到为 0
126 }
127 return (OS NO ERR); //返回(函数调用成功)
128 }
129 return (OS TIME ZERO DLY); //返回(四个参数全为 0)
130 }
131 #endif
132 /*$PAGE*/
133 /*
134
*******************************
*********
135 * 唤醒一个用 OSTimeDly()或 OSTimeDlyHMSM()函数延时的任务 (RESUME A
DELAYED TASK)
136 *
137*描述:唤醒一个用OSTimeDly()或OSTimeDlyHMSM()函数延时的任务
138 * OSTimeDlyResume()函数不能唤醒一个用OSTimeDlyHMSM()延时,且延时时间总计超
过 65535 个时钟节拍的
139 * 任务。例如,如果系统时钟为 100Hz,OSTimeDlyResume()不能唤醒延时
OSTimeDlyHMSM(0, 10, 55, 350)
140* 或更长时间的任务。
141 * (OSTimeDlyHMSM(0, 10, 55, 350)共延时[10 minutes * 60 + (55+0.35)seconds] * 100
=65,535 次时
142* 钟节拍---译者注)
143 *
144 * 参数: prio 为指定要唤醒任务的优先级
145 *
146* 返回: OS NO ERR 函数调用成功
147 * OS_PRIO_INVALID 参数指定的优先级大于OS_LOWEST_PRIO
148 * OS TIME NOT DLY 要唤醒的任务不在延时状态
149 * OS_T ASK_NOT_EXIST 指定的任务不存在
150 *
151*注意:用户不应该用OSTimeDlyResume()去唤醒一个设置了等待超时操作,并且正在
等待事件发生的任务。操作的
152*结果是使该任务结束等待,除非的确希望这么做。
3 H:\SOURCE中文源代码\OS TIME.C
153
********************************
*********
154 * uC/OS-ii 允许用户结束延时正处于延时期的任务。延时的任务可以不等待延时期满,
而是通过其它任务取
```

155 * 消延时来使自己处于就绪态。这可以通过调用OSTimeDlyResume()和指定要恢复的任

务的优先级来完成。

- 156 * 实际上, OSTimeDlyResume()也可以唤醒正在等待事件(参看任务间的通讯和同步)的任务, 虽然这一点并
- 157*没有提到过。在这种情况下,等待事件发生的任务会考虑是否终止等待事件。
- 158 * OSTimeDlyResume()的代码如程序,它首先要确保指定的任务优先级有效。接着,OSTimeDlyResume()要确
- 159 * 认要结束延时的任务是确实存在的。如果任务存在,OSTimeDlyResume()会检验任务是否在等待延时期满。
- 160 * 只要OS_TCB域中的OSTCBDly包含非 0 值就表明任务正在等待延时期满,因为任务调用了OSTimeDly(),
- 161 * OSTimeDlyHMSM()或其它在第六章中所描述的PEND函数。然后延时就可以通过强制 命令OSTCBDly为 0 来取消
- 162 *。延时的任务有可能已被挂起了,这样的话,任务只有在没有被挂起的情况下才能处于就绪状态。当上面
- 163 * 的条件都满足后,任务就会被放在就绪表中。这时,OSTimeDlyResume()会调用任务调度程序来看被恢复
- 164*的任务是否拥有比当前任务更高的优先级。这会导致任务的切换。

165

166 */

167

168 #if OS_TIME_DLY_RESUME_EN > 0 //允许生成OSTimeDlyResume() 函数代码

169 INT8U OSTimeDl yResume (INT8U prio) // 唤醒一个用 OSTimeDly()或OSTimeDlyHMSM()函数的任务(优先级)

170 {

171 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3

172 OS_CPU_SR cpu_sr;

173 #endif

174 OS TCB *ptcb; //定义任务控制块优先级表变量

175

176

177 if (prio >= OS_LOWEST_PRIO) { //当任务指针大于等于最低(大)优先级时,确保优先级有效

178 return (OS_PRIO_INVALID); //返回(参数指定的优先级大于OS_LOWEST_PRIO) 179 }

180 OS ENTER_CRITICAL(); //关闭中断

181 ptcb = (OS_TCB *)OSTCBPrioTbl[prio]; //ptcb = 任务控制块优先级表当前优先级

182 if (ptcb != (OS_TCB *)0) { //确保要结束的延时的任务是确实存在的

183 if (ptcb->OSTCBDly != 0) { //如果任务存在,程序会检验任务是否在等待延时期满,只要任务

184 //控制块的.OSTCBDly域非 0 值,就表明任务正在等待延时期满,因

185 //为任务调用了OSTimeDly()、OSTimeDlyHMSM()或其它的pend函数

186 ptcb->OSTCBDly = 0; //通过使 .OSTCBDly为 0 而 取消延时

```
187 if ((ptcb->OSTCBStat & OS_STAT_SUSPEND) == 0x00) {
188 //延时的任务有可能已被挂起,然而任务在没有被挂起的情况下,
189 //才能处于就绪态
190 OSRdyGrp |= ptcb->OSTCBBitY;
191 OSRdyTbl[ptcb->OSTCBY] |= ptcb->OSTCBBitX;
192 //当上面的条件都满足时,任务就会被放在就绪表中
193 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
194 OS Sched(); //任务调度程序会执行下一个优先级最高的就绪任务(任务调度)
195 } else { //不然
196 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
197 }
198 return (OS NO ERR); //函数调用成功
199 } else { //否则
200 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
201 return (OS_TIME_NOT_DLY); //返回(要唤醒的任务不在延时状态)
202 }
203 }
204 OS EXIT CRITICAL(); //打开中断
205 return (OS TASK NOT EXIST); //返回(指定的任务不存在)
206 }
207 #endif
208 /*$PAGE*/
209 /*
210
**************************
**********
```

211 * 获取当前系统时��数值(GET CURRENT SYSTEM TIME)

212 *

213 * 描述: 获取当前系统时钟数值。系统时钟是一个 32 位的计数器, 记录系统上电后或时钟重新设置后的时钟计数。

214 *

- 215 * 附加: 无论时钟节拍何时发生, uC/OS-ii 都会将一个 32 位的计数器加 1。这个计数器在用户调用OSStart()初始
- 216* 化多任务和 4,294,967,295 个节拍执行完一遍的时候从 0 开始计数。在时钟节拍的频率 等于 100Hz的时候,
- 217 * 这个 32 位的计数器每隔 497 天就重新开始计数。用户可以通过调用OSTimeGet()来获得该计数器的当前值。
- 218 * 也可以通过调用OSTimeSet()来改变该计数器的值。OSTimeGet()和OSTimeSet()两个函数的代码如程序。
- 219 * 注意, 在访问OSTime的时候中断是关掉的。这是因为在大多数 8 位处理器上增加和 拷贝一个 32 位的数都需
- 220 * 要数条指令,这些指令一般都需要一次执行完毕,而不能被中断等因素打断 221 *

```
222 * 参数: 无
223 *
224 * 返◆◆ ◆: 当前时钟计数(时钟节拍数)
225
*************************
*********
226 */
227
228 #if OS_TIME_GET_SET_EN > 0 //允许生成OSTimeGet() 函数代码
4 H:\SOURCE中文源代码\OS TIME.C
229 INT32U OSTimeGet (void) //获取当前系统时钟数值
230 {
231 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
232 OS_CPU_SR cpu_sr;
233 #endif
234 INT32U ticks;//定义节拍数
235
236
237 OS_ENTER_CRITICAL(); //关闭中断
238 ticks = OSTime; //获取当前系统时钟数值
239 OS_EXIT_CRITICAL(); //打开中断
240 return (ticks); //返回系统时钟数值
241 }
242 #endif
243
244 /*
245
**********************************
*********
246* 设置当前系统时钟数值(SET SYSTEM CLOCK)
247 *
248 * 描述: 设置当前系统时钟数值。系统时钟是一个 32 位的计数器, 记录系统上电后或时
钟重新设置后的时钟计数.
249 *
250 * 参 数: ticks 要设置的时钟数,单位是时钟节拍数.
251 *
252 * 返回: 无
253
******************************
*********
254 */
255
256 #if OS TIME GET SET EN > 0 //允许生成OSTimeSet() 函数代码
```

```
257 void OSTimeSet (INT32U ticks)//设置当前系统时钟数值
258 {
259 #if OS CRITICAL METHOD == 3 //中断函数被设定为模式 3
260 OS CPU SR cpu sr;
261 #endif
262
263
264 OS ENTER CRITICAL(); //关闭中断
265 OSTime = ticks; //设置当前系统时钟数值为多少个节拍数
266 OS_EXIT_CRITICAL(); //打开中断
267 }
268 #endif
269
1 H:\SOURCE中文源代码\PC.C
1 /*
************************
*********
3 * PC SUPPORT FUNCTIONS
4 *
5 * (c) Copyright 1992-1999, Jean J. Labrosse, Weston, FL
6 * All Rights Reserved
7 *
8 * File: PC.C
9 * By: Jean J. Labrosse
********************************
**** *********
11 */
12
13 #include "includes .h"
14
15 /*
**************************
********
17 * CONSTANTS
********
19 */
20 #define DISP_BASE 0xB800 /* Base segment of display (0xB800=VGA, 0xB000=Mono) */
21 #define DISP_MAX_X 80 /* Maximum number of columns */
22 #define DISP MAX Y 25 /* Maximum number of rows */
```

```
23
24 #define TICK TO 8254 CWR 0x43 /* 8254 PIT Control Word Register address . */
25 #define TICK TO 8254 CTR0 0 x40 /* 8254 PIT Timer 0 Register address . */
26 #define TICK TO 8254 CTR1 0 x41 /* 8254 PIT Timer 1 Register address . */
27 #define TICK TO 8254 CTR2 0 x42 /* 8254 PIT Timer 2 Register address . */
29 #define TICK T0 8254 CTR0 MODE3 0 x36 /* 8254 PIT Binary Mode 3 for Counter 0
control word . */
30 #define TICK TO 8254 CTR2 MODE0 0 xB0 /* 8254 PIT Binary Mode 0 for Counter 2
control word . */
31 #defi ne TICK T0 8254 CTR2 LATCH 0x80 /* 8254 PIT Latch command control word */
32
33 #define VECT_TICK 0x08 /* Vector number for 82C54 timer tick */
34 #define VECT DOS CHAIN 0x81 /* Vector number used to chain DOS */
35
36 /*
37
******************************
*********
38 * LOCAL GLOBAL VARIABLES
********************************
*********
40 */
41
42 static INT16U PC ElapsedOverhead;
43 static jmp buf PC JumpBuf;
44 static BOOLEAN PC ExitFlag;
45 void (*PC_TickISR)(void);
46
47 /*$PAGE*/
48 /*
*********
50 * DISPLAY A SINGLE CHARACTER AT 'X' & 'Y' COORDINATE
51 *
52 * Description: This function writes a single character anywhere on the PC 's screen. This
function
53 * writes directly to video RAM instead of using the BIOS for spee d reasons . It assumed
54 * that the video adapte r is VGA compatible . Video RAM starts at absolute address
55 * 0x000B8000. Each character on the screen is composed of two bytes: the ASCII character
56 * to appear on the screen followed by a video attribute. An attribute of 0x07 displays
57 * the character in WHITE with a black background.
```

```
59 * Arguments: x corresponds to the desired column on the screen. Valid columns numbers are
from
60 * 0 to 79. Column 0 corresponds to the leftmost column .
61 * y corresponds to the desired row on the screen . Valid row numbers are from 0 to 24.
62 * Line 0 corresponds to the topmost row.
63 * c Is the ASCII character to display. You can also specify a character with a
64 * numeric value higher than 128. In this case, special character based graphics
65 * will be displayed.
66 * color specifies the foreground /background color to use (see PC.H for available choices )
67 * and whether the character will blink or not.
68 *
69 * Returns : None
                        *******************
70
**************
71 */
72 void PC DispChar (INT8U x, INT8U y, INT8U c, INT8U color)
73 {
74 INT8U far *pscr;
75 INT16U offset;
76
2 H:\SOURCE中文源代码\PC.C
78 offset = (INT16U)y * DISP MAX X * 2 + (INT16U)x * 2; /* Calculate position on the
screen */
79 pscr = (INT8U far *)MK FP(DISP BASE, offset);
80 *pscr++ = c; /* Put character in video RAM */
81 *pscr = color; /* Put video attribute in video RAM */
82 }
83 /*$PAGE*/
84 /*
85
***********************************
*********
86 * CLEAR A COLUMN
87 *
88 * Description: This function clears one of the 80 columns on the PC's screen by directly
accessing video
89 * RAM instead of using the BIOS. It assumed that the video adapter is VGA compatible.
90 * Video RAM starts at absolute address 0x000B8000. Each character on the screen is
91 * composed of two bytes: the ASCII character to appear on the screen followed by a video
92 * attribute . An attribute of 0x07 displays the character in WHITE with a black background .
93 *
94 * Arguments: x corresponds to the desired column to clear. Valid column numbers are from
```

58 *

```
95 * 0 to 79. Column 0 corresponds to the leftmost column .
96 *
97 * color specifies the foreground /background color combination to use
98 * ( see PC.H for available choices )
99 *
100 * Returns: None
**************************
*********
102 */
103 void PC DispClrCol (INT8U x, INT8U color)
104 {
105 INT8U far *pscr;
106 INT8U i;
107
108
109 pscr = (INT8U far *)MK FP(DISP BASE, (INT16U)x * 2);
110 for (i = 0; i < DISP MAX Y; i ++) {
111 *pscr++ = ' '; /* Put ' ' character in video RAM */
112 *pscr = color; /* Put video attribute in video RAM */
113 pscr = pscr + DISP MAX X * 2; /* Position on next row */
114 }
115 }
116 /*$PAGE*/
117 /*
********************************
*********
119 * CLEAR A ROW
120 *
121 * Description: This function clears one of the 25 lines on the PC 's screen by directly
accessing video
122 * RAM instead of using the BIOS. It assumed that the video adapter is VGA compatible.
123 * Video RAM starts at absolute address 0x000B8000. Each character on the screen is
124 * composed of two bytes: the ASCII character to appear on the screen followed by a video
125 * attribute . An attribute of 0x07 displays the character in WHITE with a black background .
126 *
127 * Arguments: y corresponds to the desired row to clear. Valid row numbers are from
128 * 0 to 24. Row 0 corresponds to the topmost line.
130 * color specifies the foreground /background color combination to use
131 * ( see PC.H for available choices )
132 *
133 * Returns: None
```

```
134
**************************
*********
135 */
136 void PC DispClrRow (INT8U y, INT8U color)
137 {
138 INT8U far *pscr;
139 INT8U i;
140
141
142 pscr = (INT8U far *)MK FP(DISP BASE, (INT16U)y * DISP MAX X * 2);
143 for (i = 0; i < DISP MAX X; i ++) {
144 *pscr++ = ' '; /* Put ' ' character in video RAM */
145 *pscr++ = color; /* Put video attribute in video RAM */
146 }
147 }
148 /*$PAGE*/
149 /*
150
*************************
********
151 * CLEAR SCREEN
152 *
3 H:\SOURCE中文源代码\PC.C
153 * Description: This function clears the PC 's screen by directly accessing video RAM instead
of using
154 * the BIOS. It assumed that the video adapter is VGA compatible . Video RAM starts at
155 * absolute address 0x000B8000. Each character on the screen is composed of two bytes:
156 * the ASCII character to appear on the screen followed by a video attribute . An attribute
157 * of 0x07 displays the character in WHITE with a black background.
158 *
159 * Arguments : color specifies the foreground /background color combination to use
160 * ( see PC.H for available choices )
161 *
162 * Returns : None
*********
164 */
165 void PC DispClrScr (INT8U color)
166 {
167 INT8U far *pscr;
168 INT16U i;
169
```

```
170
171 pscr = (INT8U far *)MK FP(DISP BASE, 0x0000);
172 for (i = 0; i < (DISP MAX X * DISP MAX Y); i ++) { /* PC display has 80 columns and
25 lines */
173 *pscr++ = ''; /* Put '' character in video RAM */
174 *pscr++ = color; /* Put video attribute in video RAM */
175 }
176 }
177 /*$PAGE*/
178 /*
179
*************************
*********
180 * DISPLAY A STRING AT 'X' & 'Y' COORDINATE
181 *
182 * Description: This function writes an ASCII string anywhere on the PC 's screen. This
function writes
183 * directly to video RAM instead of using the BIOS for speed reaso ns. It assumed that the
184 * video adapter is VGA compatible . Video RAM starts at absolute address 0x000B8000.
Each
185 * character on the screen is composed of two bytes: the ASCII character to appear on the
186 * screen followed by a video attribute . An attribute of 0x07 displays the character in
187 * WHITE with a black background.
188 *
189 * Arguments: x corresponds to the desired column on the screen. Valid columns numbers are
from
190 * 0 to 79. Column 0 corresponds to the leftmost column .
191 * y corresponds to the desired row on the screen . Valid row numbers are from 0 to 24.
192 * Line 0 corresponds to the topmost row.
193 * s Is the ASCII string to display. You can also specify a string containing
194 * characters with numeric values higher than 128. In this case, special character
195 * based graphics will be displayed.
196 * color specifies the foreground /background color to use (see PC.H for available choices )
197 * and whether the characters will blink or not.
198 *
199 * Returns: None
****************************
*********
202 void PC DispStr (INT8U x, INT8U y, INT8U *s, INT8U color )
203 {
204 INT8U far *pscr;
205 INT16U offset:
```

```
206
207
208 offset = (INT16U)y * DISP MAX X * 2 + (INT16U)x * 2; /* Calculate position of 1st
character */
209 pscr = (INT8U far *)MK FP(DISP BASE, offset);
210 while (*s) {
211 *pscr++ = * s++; /* Put character in video RAM */
212 *pscr++ = color; /* Put video attribute in video RAM */
213 }
214 }
215 /*$PAGE*/
216 /*
217
******************************
********
218 * RETURN TO DOS
219 *
220 * Description: This functions returns control back to DOS by doing a 'long jump' back to the
saved
221 * location stored in 'PC JumpBuf'. The saved location was established by the function
222 * 'PC DOSSaveReturn()'. After execution of the long jump, execution will resume at the
223 * line following the 'set jump' back in 'PC_DOSSaveReturn()'. Setting the flag
224 * 'PC ExitFlag' to TRUE ensures that the 'if' statement in 'PC DOSSaveReturn()' executes.
225 *
226 * Arguments : None
227 *
228 * Returns: None
4 H:\SOURCE中文源代码\PC.C
*************************
********
230 */
231 void PC DOSReturn (void)
233 PC ExitFlag = TRUE; /* Indicate we are returning to DOS */
234 longjmp(PC_JumpBuf, 1); /* Jump back to saved environment */
235 }
236 /*$PAGE*/
237 /*
**********************************
********
239 * SAVE DOS RETURN LOCATION
240 *
```

```
241 * Description: This function saves the location of where we are in DOS so that it can be
recovered.
242 * This allows us to abort multitasking under uC /OS-II and return back to DOS as if we had
243 * never left. When this function is called by 'main()', it sets 'PC ExitFlag' to FALSE
244 * so that we don 't take the 'if' branch. Instead, the CPU registers are saved in the
245 * long jump buffer 'PC_JumpBuf' and we simply return to the caller . If a 'long jump ' is
246 * performed using the jump buffer then, execution would resume at the 'if' statement and
247 * this time, if 'PC ExitFlag' is set to TRUE then we would execute the 'if' statements and
248 * restore the DOS environment.
249 *
250 * Arguments : None
251 *
252 * Returns: None
253
********
254 */
255 void PC DOSSaveReturn (void)
256 {
257 #if OS CRITICAL METHOD == 3 /* Allocate storage for CPU status register */
258 OS CPU SR cpu sr;
259 #endif
260
261
262 PC ExitFlag = FALSE; /* Indicate that we are not exiting yet! */
263 OSTickDOSCtr = 1; /* Initialize the DOS tick counter */
264 PC TickISR = PC VectGet(VECT TICK); /* Get MS-DOS's tick vector */
265
266 PC VectSet(VECT DOS CHAIN, PC TickISR); /* Store MS-DOS's tick to chain */
267
268 setjmp(PC JumpBuf); /* Capture where we are in DOS */
269 if (PC ExitFlag == TRUE) { /* See if we are exiting back to DOS */
270 OS ENTER CRITICAL();
271 PC SetTickRate(18); /* Restore tick rate to 18.2 Hz */
272 OS EXIT CRITICAL();
273 PC_VectSet(VECT_TICK, PC_TickISR); /* Restore DOS's tick vector */
274 PC DispClrScr(DISP FGND WHITE + DISP BGND BLACK); /* Clear the display */
275 exit (0); /* Return to DOS */
276 }
277 }
278 /*$PAGE*/
279 /*
```

```
281 * ELAPSED TIME INITIALIZATION
283 * Description: This function initialize the elapsed time module by determining how long the
START and
284 * STOP functions take to execute . In other words , this function calibrates this module
285 * to account for the processing time of the START and STOP functions.
286 *
287 * Arguments: None.
288 *
289 * Returns: None.
290
*******************************
291 */
292 void PC ElapsedInit (void)
293 {
294 PC ElapsedOverhead = 0;
295 PC ElapsedStart();
296 PC ElapsedOverhead = PC ElapsedStop();
297 }
298 /*$PAGE*/
299 /*
300
**************************
301 * INITIALIZE PC'S TIMER #2
302 *
303 * Description: This function initialize the PC 's Timer #2 to be used to measure the time
between events.
304 * Timer #2 will be running when the function returns .
5 H:\SOURCE中文源代码\PC.C
305 *
306 * Arguments : None.
307 *
308 * Returns: None.
*********
310 */
311 void PC ElapsedStart(void)
312 {
313 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3 /* Allocate storage for CPU status register */
314 OS CPU SR cpu sr;
```

```
315 #endif
316 INT8U data;
317
318
319 OS_ENTER_CRITICAL();
320 data = (INT8U)inp (0x61); /* Disable timer #2 */
321 data \&= 0xFE;
322 outp(0x61, data);
323 outp(TICK TO 8254 CWR, TICK TO 8254 CTR2 MODE0); /* Program timer #2 for
Mode 0 */
324 outp(TICK_T0_8254_CTR2, 0xFF);
325 outp(TICK T0 8254 CTR2, 0xFF);
326 data = 0x01; /* Start the timer */
327 outp(0x61, data);
328 OS_E XIT_CRITICAL();
329 }
330 /*$PAGE*/
331 /*
332
*************************
********
333 * STOP THE PC'S TIMER #2 AND GET ELAPSED TIME
335 * Description: This function stops the PC 's Timer #2, obtains the elapsed counts from when
336 * started and converts the elapsed counts to micro -seconds.
337 *
338 * Arguments: None.
340 * Returns: The number of micro-seconds since the timer was last started.
342 * Notes: - The returned time accounts for the processing time of the START and STOP
functions.
343 * - 54926 represents 54926S-16 or, 0.838097 which is used to convert timer counts to
344 * micro-seconds. The clock source for the PC 's timer #2 is 1.19318 MHz (or 0.838097 uS)
*************************
********
346 */
347 INT16U PC ElapsedStop(void)
348 {
349 #if OS CRITICAL METHOD == 3 /* Allocate storage for CPU status register */
350 OS_C PU_SR cpu_sr;
351 #endif
```

```
352 INT8U data;
353 INT8U low;
354 INT8U high;
355 INT16U cnts;
356
357
358 OS ENTER CRITICAL();
359 data = (INT8U)inp (0x61); /* Disable the timer */
360 data &= 0xFE:
361 outp(0x61, data);
362 outp(TICK_T0_8254_CWR, TICK_T0_8254_CTR2_LATCH); /* Latch the timer value */
363 low = inp (TICK TO 8254 CTR2);
364 high = inp (TICK_T0_8254_CTR2);
365 cnts = (INT16U)0xFFFF - (((INT16U)high << 8) + (INT16U)low); /* Compute time it took
for operation */
366 OS EXIT CRITICAL();
367 return ((INT16U)((ULONG)cnts * 54926L >> 16) - PC_ElapsedOverhead);
368 }
369 /*$PAGE*/
370 /*
371
********************************
********
372 * GET THE CURRENT DATE AND TIME
373 *
374 * Description: This function obtains the current date and time from the PC.
376 * Arguments : s is a pointer to where the ASCII string of the current dat e and time will be
stored.
377 * You must allocate at least 21 bytes (includes the NUL) of storage in the return
378 * string . The date and time will be formatted as follows :
379 *
380 * " YYYY-MM-DD HH:MM:SS"
6 H:\SOURCE中文源代码\PC.C
381 *
382 * Returns: none
*********
385 void PC GetDateTime (char *s)
386 {
387 struct time now;
388 struct date today;
```

```
389
390
391 gettime(&now);
392 getdate(&today);
393 sprintf (s, "%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d",
394 today.da_year,
395 today.da mon,
396 today.da day,
397 now.ti hour,
398 now.ti _min,
399 now.ti sec);
400 }
401 /*$PAGE*/
402 /*
403
*************************
********
404 * CHECK AND GET KEYBOARD KEY
405 *
406 * Description: This function checks to see if a key has been pressed at the ke yboard and
returns TRUE if
407 * so. Also, if a key is pressed, the key is read and copied where the argument is pointing
408 * to.
409 *
410 * Arguments : c is a pointer to where the read key will be stored.
412 * Returns: TRUE if a key was pressed
413 * FALSE otherwise
414
********
415 */
416 BOOLEAN PC_GetKey (INT16S *c)
417 {
418 if (kbhit ()) { /* See if a key has been pressed */
419 *c = (INT16S)getch(); /* Get key pressed */
420 return (TRUE);
421 } else {
422 *c = 0x00; /* No key pressed */
423 return (FALSE);
424 }
425 }
426 /*$PAGE*/
427 /*
```

```
428
**************************
*********
429 * SET THE PC'S TICK FREQUENCY
430 *
431 * Description: This function is called to change the tick rate of a PC.
432 *
433 * Arguments : freq is the desired frequency of the ticker (in Hz)
434 *
435 * Returns: none
436 *
437 * Notes: 1) The magic number 2386360 is actually twice the input frequency of the 8254 chip
which
438 * is always 1.193180 MHz.
439 * 2) The equation computes the counts needed to load into the 8254. The strange equation
440 * is actually used to round the number using integer arithmetic. This is equivalent to
441 * the floating point equation :
442 *
443 * 1193180.0 Hz
444 * count = ---- + 0.5
445 * freq
446
************************
********
447 */
448 void PC SetTickRate (INT16U freq)
450 #if OS CRITICAL METHOD == 3 /* Allocate storage for CPU status register */
451 OS_CPU_SR cpu_sr;
452 #endif
453 INT16U count;
454
455
456 if (freq == 18) { /* See if we need to restore the DOS frequency */
7 H:\SOURCE中文源代码\PC.C
457 \text{ count} = 0;
458 } else if (freq > 0) {
459 /* Compute 8254 counts for desired frequency and ... */
460 /* ... round to nearest count */
461 \text{ count} = (INT16U)(((INT32U)2386360L / freq + 1) >> 1);
462 } else {
463 \text{ count} = 0;
464 }
465 OS ENTER CRITICAL();
```

```
466 outp(TICK_T0_8254_CWR, TICK_T0_8254_CTR0_MODE3); /* Load the 8254 with
desired frequency */
467 outp(TICK T0 8254_CTR0, count & 0xFF); /* Low byte */
468 outp(TICK TO 8254 CTR0, (count >> 8) & 0xFF); /* High byte */
469 OS EXIT CRITICAL();
470 }
471 /*$PAGE*/
472 /*
473
*************************
*********
474 * OBTAIN INTERRUPT VECTOR
476 * Description: This function reads the pointer stored at the specified vector.
477 *
478 * Arguments: vect is the desired interrupt vector number, a number between 0 and 255.
480 * Returns: The address of the Interrupt handler stored at the desired vect or location.
481
******************************
********
482 */
483 void *PC VectGet (INT8U vect)
484 {
485 #if OS CRITICAL METHOD == 3 /* Allocate storage for CPU status register */
486 OS CPU SR cpu sr;
487 #endif
488 INT16U *pvect;
489 INT16U off;
490 INT16U seg;
491
492
493 pvect = (INT16U *)MK FP(0x0000, vect * 4); /* Point into IVT at desired vector location */
494 OS ENTER CRITICAL();
495 off = * pvect++; /* Obtain the vector 's OFFSET */
496 seg = * pvect; /* Obtain the vector 's SEGMENT */
497 OS EXIT CRITICAL();
498 return (MK_FP(seg, off));
499 }
500
501 /*
502
*************************
********
```

```
503 * INSTALL INTERRUPT VECTOR
504 *
505 * Description: This function sets an interrupt vector in the interrupt vector table.
507 * Arguments: vect is the desired interrupt vector number, a number between 0 and 255.
508 * isr is a pointer to a function to execute when the interrupt or exception occurs .
509 *
510 * Returns: none
***********************************
*********
512 */
513 void PC VectSet (INT8U vect, void (*isr)(void))
515 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3 /* Allocate storage for CPU status register */
516 OS CPU SR cpu sr;
517 #endif
518 INT16U *pvect;
519
520
521 pvect = (INT16U *)MK FP(0x0000, vect * 4); /* Point into IVT at desired vector location */
522 OS_ENTER_CRITICAL();
523 *pvect++ = (INT16U)FP OFF(isr); /* Store ISR offset */
524 *pvect = (INT16U)FP SEG(isr); /* Store ISR segment */
525 OS EXIT CRITICAL();
526 }
527
1 H:\SOURCE中文源代码\PC.H
1 /*
***********************************
********
3*PC支持功能(PC SUPPORT FUNCTIONS)
5* 文件: PC.H PC 显示字符设定值及函数原型
6*作者: Jean J. Labrosse
7* 中文注解: zhongcw zhongcw @ 126.com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
******************************
********
9 */
10
11 /*
12
```

```
*********
13 * VGA设定不同的颜色属性
14 *
15 * 描述: PC.C提供在VGA显示器上显示ASCII字符和一些特殊字符, FGND:前景色
BBND: 背景色 DISP: 闪烁
16*
17 * 函数原型参考: PC DispChar(0, 0, 'A', DISP FGND W HITE + DISP BGND BLUE +
DISP BLINK);
18
**********
20 #define DISP FGND BLACK 0x00 //设定字符色彩为黑色, 值为 0x00
21 #define DISP_FGND_BLUE 0x01 //设定字符色彩为蓝色, 值为 0x01
22 #define DISP FGND GREEN 0x02 //设定字符色彩为绿色, 值为 0x02
23 #define DISP FGND CYAN 0x03 //设定字符色彩为青色, 值为 0x03
24 #define DISP FGND RED 0x04 //设定字符色彩为红色, 值为 0x04
25 #define DISP FGND PURPLE 0x05 //设定字符色彩为紫色, 值为 0x05
26 #define DISP FGND BROWN 0x06 //设定字符色彩为褐色, 值为 0x06
27 #define DISP FGND LIGHT GRAY 0x07 //设定字符色彩为白底灰色, 值为 0x07
28 #define DISP FGND DARK GRAY 0x08 //设定字符色彩为黑底灰色, 值为 0x08
29 #define DISP FGND LIGHT BLUE 0x09 //设定字符色彩为白底蓝色, 值为 0x09
30 #define DISP FGND LIGHT GREEN 0x0A //设定字符色彩为白底绿色,值为 0x0A
31 #d efine DISP FGND LIGHT CYAN 0x0B //设定字符色彩为白底青色, 值为 0x0B
32 #define DISP FGND LIGHT RED 0x0C //设定字符色彩为自底红色, 值为 0x0C
33 #define DISP FGND LIGHT PURPLE 0x0D //设定字符色彩为白底紫色,值为 0x0D
34 #define DISP FGND YELLOW 0x0E //设定字符色彩为黄色, 值为 0x0E
35 #define DISP FGND WHITE 0x0F //设定字符色彩为白色, 值为 0x0F
36
37 #define DISP BGND BLACK 0x00 //设定背景色为黑色, 值为 0x70
38 #define DISP BGND BLUE 0x10 //设定背景色为蓝色, 值为 0x70
39 #define DISP BGND GREEN 0x20 //设定背景色为绿色, 值为 0x70
40 #define DISP BGND CYAN 0x30 //设定背景色为青色, 值为 0x70
41 #define DISP BGND RED 0x40 //设定背景色为红色, 值为 0x70
42 #define DISP_BGND_PURPLE 0x50 //设定背景色为紫色, 值为 0x70
43 #define DISP BGND BROWN 0x60 //设定背景色为褐色, 值为 0x70
44 #define DISP_BGND_LIGHT_GRAY 0x70 //设定背景色为灰白色, 值为 0x70
45
46 #define DISP BLINK 0x80 //�� ◆置闪烁 , 值为 0x80
47
48 /*
```

49

```
*********
50 * PC显示各功能函数原型
*********
52 */
53
54 void PC DispChar(INT8U x, INT8U v, INT8U c, INT8U color ); //在荧幕任何位置显示一
个ASCII字符
55 void PC DispClrCol(INT8U x, INT8U bgnd color); //在荧幕上清一行
56 void PC DispClrRow(INT8U y, INT8U bgnd color); //在荧幕上清一列
57 void PC _DispClrScr(INT8U bgnd_color ); //清屏
58 void PC DispStr(INT8U x, INT8U y, INT8U *s, INT8U color ); //在荧幕任何位置显示一个
ASCII字符串
59
60 void PC DOSReturn(void); //保存和恢复DOS的环境设置
61 void PC DOSSaveReturn(void); //允许程序在正式开始多任务前,保存重要的寄存器值,
保证程序正常返回DOS
63 void PC ElapsedInit (void ); //计算PC ElapsedStart(void )和PC ElapsedStop(void )本身 运
行所需时间。
65 /*在执行PC ElapsedStart(void )和PC ElapsedStop(void )之前一定先调用PC ElapsedInit
(void)函数*/
66
67 void PC _ElapsedStart(void ); //程序启动
68 INT16U PC ElapsedStop(void); //程序停止
70 /*从PC的实时时钟芯片中获取当前的日期和时间,将这些信息长度不少于 21 个ASCII字
符串返回*/
71 void PC GetDateTime(char *s);
72 BOOLEAN PC GetKey(INT16S*c); //检查键盘是否被按下,如果有,返回按键值
73 /*将PC的时钟节拍从标准值 18.20648Hz改变成更快,一个 200Hz的时钟节拍是
18.20648Hz的 11 倍*/
74 void PC _SetTickRate(INT16U freq);
75
76 void *PC_VectGet(INT8U vect); //获取由中断向量值vect指定的中断服务子程序的地址
2 H:\SOURCE中文源代码\PC.H
77 void PC VectSet(INT8U vect, void (*isr)(void)); //设定中断向量表的内容
78
如何在 BC4.5 下成功编译 ucos 系统
----- 钟常慰
```

鉴于很多人编译 ucos 都遇到很大的问题,我在实际的实践过程中也���如此,在编译

成功的

喜悦之际,也希望把它写下来,让其他的人也少走更多的弯路,决定写下此文,希望大家能够早

日对 ucos 有一个全面的了解。

请在相关的网址上下载 BC4.5 的安装文件, 我的是 41.6M 的安装文件(压缩后 41M), 成功

的编译了 ucos 文件,由于网站的 BC 软件五花八门,所以很多人都有失败过,建议找和我一样的

安装文件包,其中包含以下文件,大家可以放大查看一下。图一

图 —

其中有一个叫着 INSTALL.EXE的文件,点击后进入安装画面,图二

图 二

点击 skip 按钮进入安装,可以选中你需要的盘,我选的是 D 盘,所有的文件是在 D 盘下的 bc45

中,安装完成后,查看桌面的开始菜单,选择 Borland C++,打开软件,图三

图 三

请看软件: 图四

图四

请打开你的 BC 安装文件夹, 我的是在 D 盘下, 图五

图石

一定要查看你的 BIN 文件夹下是否包含了以下 的非常重要编译文件,如 C/C++和 ASM 的编译器和

链接器等,请看红色包含栏,这些非常重要。图六

图六

把邵贝贝翻译的这本学 uCOS 必备的《嵌入式实时操作系统 uC/OS-II》光盘里的 SOFWATE 放到 D

盘下,参见图七图八

把D:\SOFTWARE\uCOS-II\EX1_x86L\BC45\SOURCE\INCLUDES.H复制到c:\bc45\include目录下。

然后将其中的相对路径。参见图八

#include "\software\ucos-ii\ix86l\bc45\os_cpu.h"

#include "os cfg.h"

#include "\software\ucos-ii\source\ucos ii.h"

#include "\software\blocks\pc\bc45\pc.h"

修改为绝对路径(我用的是 D 盘)

#include "D:\software\ucos-ii\ix86l\bc45\os cpu.h"

#include "D:\SOFTWARE\uCOS-II\EX1 x86L\BC45\SOURCE\os cfg.h"

#include "D:\software\ucos-ii\source\ucos ii.h"

#include "D:\software\blocks\pc\bc45\pc.h"

图七

图八

打开软件后 Borland C++4.5 软件后,打开 project 菜单,点击 new proiect。。。,出现对话框,里面有默认的建立文件 prjo0001 文件,你 可以在 工程名称中输入你的名字建立一个文件 夹,选

择自己的盘,在 target tyoe 下选择 Application[.exe],在 platorm 中选择 DOS (Stendard), 点击 OK, 出现图十

图九

图十

将 proj001.cpp 文件删除,在选择 proj.exe 文件后点击右键出现菜单栏,选择 add note,以此

添加以下文件参见图十一

D:\SOFTWARE\BLOCKS\PC\BC45\PC.C

D:\SOFTWARE\uCOS-II\EX1 x86L\BC45\SOURCE\TEST.C

D:\SOFTWARE\uCOS-II\Ix86L\BC45\OS_CPU_C.C

D:\SOFTWARE\uCOS-II\Ix86L\BC45\OS_CPU_A.ASM

D:\SOFTWARE\uCOS-II\SOURCE\uCOS_II.C

图十一

如是这样添加将会编译错误,参见图十二

图 十一

点击 Make all 进行编译,参见图十三

图十三

如果成功,将出现一下对话框,参见图十四

图 十四

点击 Debug 菜单下的 Run,参见图十五,出现以下画面,到此,你的编译成功了,参见图十六

图 十五

图十六



Ucos II2.52源码中文译注

作者: 钟常慰

Ucos_II2.52是一份非常完美的嵌入式开发系统,在学习 ARM的基础上,嵌入 ucos系统并增加自己的源码是一件不错的选择,目前在市面上已经有了大量的 ucos 嵌入案例,特别是在 arm和 dsp 的应用当中,已经成为一种主流,虽然和其它的嵌入式系统相比,ucos不是很完善,如没有内存分配、任务级别不多;但却是一个代码简短、条理清晰、实时性及安全性能很高的嵌入式操作系统。

Ucos_II2.52对比 2.8版的 256 个任务而言,任务数量相比过少,但却是目前应用量最大的一个版本,相对而言,能够满足我们的基本要求,而且增加了很多消息处理,特别是在优先级别方面,具有不可比拟的优势;我曾试图阅读 ecos的源码,但还是失败了,还有挑战linux0.01版源码的想法,最终我不能不被屈服;对于 Ucos而言,很多入门者是一个福音,因为它的代码非常的少,而且能够对应贝贝老师的书本直接参考,他的

原文信息 (全部显示)

Ucos II2.52源码中文译注

作者: 钟常慰

Ucos_II2.52是一份非常完美的嵌入式开发系统,在学习 ARM的基础上,嵌入 ucos系统并增加自己的源码是一件不错的选择,目前在市面上已经有了大量的 ucos 嵌入案例,特别是在 arm和 dsp 的应用当中,已经成为一种主流,虽然和其它的嵌入式系统相比,ucos不是很完善,如没有内存分配、任务级别不多;但却是一个代码简短、条理清晰、实时性及安全性能很高的嵌入式操作系统。

Ucos_II2.52对比 2.8版的 256 个任务而言,任务数量相比过少,但却是目前应用量最大的一个版本,相对而言,能够满足我们的基本要求,而且增加了很多消息处理,特别是在优先级别方面,具有不可比拟的优势;我曾试图阅读 ecos的源码,但还是失败了,还有挑战 linux0.01版源码的想法,最终我不能不被屈服;对于 Ucos而言,很多入门者是一个福音,因为它的代码非常的少,而且能够对应贝贝老师的书本直接参考,他的...

▶ 评论

Ucos_II 2.52源码中文译注资料



peavey2008

下载了,不知道自己能否看懂。不过,真的辛苦作者了,非常谢谢! 2008/11/28 11:38 (17月1周前)



huideid

赞

2008/12/09 18:43 (16月4周前)



beepbang

感谢!!!

2009/01/13 16:33 (15月3周前)



colorp

太好了,非常支持,强烈支持!! 这么好的东西大家一起分享!! 2009/04/24 18:12 (12月2周前)



a283230948

谢谢

2009/05/07 16:31 (12月前)



jslc200

非常好啊,作者真是个大好人啊!! 2009/08/17 13:31 (8月3周前)



ahnushe

顶。。。。。。。。 2009/12/06 8:36 (5月前)



abigbul

非常感谢!:) 03/30 8:57 (5周前)

▶ 增加评论

注册全员后才能点评文件。如果已经注册的话,请您先登陆一下。

最后修改日期 2008/11/03 7:09

by mkowenhuang

🖻 发送短信 🕰 加为好友

一mkowenhuang用户的文件 (1)





标签 ucos Ucos_II

中文注释

(C) All rights reserved.

■ 公开

₺ Ucos_Ⅱ 2.52源码中文译注资料.pdf (2.4MB)

₹ 阅读器下载

上传日期:2008/11/03 7:09 文件建立日期:2008/11/03 7:09 文件最后更新日期:2008/10/22 9:35

浏览次数(1,590) 下载次数(233)

确认这份文件的记录

网摘这份文件

粘贴这份文件到自己的博客

用户人气是什么? 人气投票的方法? 人气投票规则是什么? 确认文件记录? 什么是文件内搜索?

發解产場 客服帮助 證辦文**净**型最多销售文件 | 热门文件 | 热门标签 | 畅销文件 | 权威用户 | 名人堂 | 搜索初学者指南 | FAQ | 提出问题 | 意见反馈



通知

口公司介绍

服务条款

| 隐私保护

|版权所有

|提出问题

Copyright 2000-2010 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved.