U1A

U1C

U1D

U1F

U1I

U1E

U1G

U1H

U1J

U1B

U1K

J2
USB-C PD / recovery

J1

U2
VBUS_MAX
VBUS_MIN
/SNK_COARSE
GND
/SNK_FINE
CC1
CC2
VBUS_FET_EN
SAFE_PWR_EN
FAULT
GPIO_1
VCC_DCP
CYPD3177-24LQI

U3
BQ25798
VBUS
VBUS
VAC1
ACDRV1
VAC2
ACDRV2
SW1
SW2
BTST1
BTST2
SCL
SDA
/INT
REGN
SYS
BAT
TS
VLSYS
VBAT
PGND
SRP
SRN
BATP

U4
LMR33630ADDA
VIN
VIN
EN
VCC
SW
SW
BOOT
FB
PG
GND

U5
BMI323TR
VDD
GND
SDO
SDA
SCL
CSB
INT1
INT2

U6
BME690

U7
GNSS_RXD
GNSS_TXD
RESET_N
EXTINT
SAFEBOOT_N
TIMEPULSE
ANT_CTRL
EXT_RF_EN
LNA_EN
VCC
V_BCKP
VCC_IO
Reserved
GND
SAM-M10Q

U8
GND
NC
RESERVED

ON_OFF_SW
SW1
ON_OFF_N
C17
100nF
GND

BMI_GYR_CS
CHG_INT_N
BMI_ACC_INT
ON_OFF_N
GPIO2_CS
GPIO3_SCK/CLKREQ
GPIO4_CIPO
GPIO5_COPI
GPIO6_CS1/CLKREQ
GPIO7_SCK
GPIO8_CIPO
GPIO9_COPI
GPIO10_CS0/CLKREQ
GPIO11_SCK
GPIO12_CIPO
GPIO13_COPI
GPIO14_CS2/CLKREQ
SYS_RESET
ON_OFF
JTAG_TCK
JTAG_TDI
GPIO0_ADDR1/SWD
ADC_IN3/SWO
ADC_IN2/SWDIO
GPIO1_CS3/CLKREQ
JTAG_TDO
JTAG_TMS
PWR_ON
GPIO15_SCK/CLKREQ
GPIO0_2018
SYS_RESET
CHG_CE_N

IMU_SDO/AD0
ENV_SDA
ENV_SCL
GND
ICM_SCLK
ICM_MOSI
ICM_CS
ICM_INT2
BMI_SCL
BMI_MOSI
BMI_SDO
BMI_GYR_CS
BMI_ACC_CS
BMI_ACC_INT
BMI_GYR_INT

VBUS_MAX
VBUS_MIN
/SNK_COARSE
CHG_SDA
CHG_SCL
CHG_INT_N
REGN
CHG_CE_N
CHG_PROG
VCC_BUCK
VSYS_CHG
PG_5V
BOOT_5V
SW_5V
FB_5V
+5V_RAW
OVP_OUT
OVP_FLT_N
OVP_SENSE
OVP_THR
OVP_GIGAT
BAT_TS
VBAT
+5V
+3V3
VBUS
CHG_BTST1
CHG_SW1
CHG_BTST2
CHG_PWD
CHG_STAT_N
CHG_LED_A
VSYS_CHG
VBAT
REGN
BAT_TS
BOOT_5V
SW_5V
FB_5V
+5V_RAW
OVP_SENSE
OVP_THR
OVP_GIGAT
OVP_OUT
OVP_FLT_N
ENV_SCL
ENV_SDA
BMI_SCL
BMI_SDA
BMI_SDO
BMI_MOSI
BMI_CS
BMI_INT2
BMI_ACC_CS
BMI_GYR_INT
BMI_ACC_INT
ICM_SCLK
ICM_MOSI
ICM_CS
ICM_INT2
IMU_SDO/AD0
CHG_SDA
CHG_SCL
CHG_INT_N
CHG_CE_N
GNSS_RXD
GNSS_TXD
GNSS_PPS
SAM-M10Q
ANT_CTRL
EXT_RF_EN
LNA_EN
SD_VSELECT
SD_CLK
SD_CMD
SD_DAT0
SD_DAT1
SD_DAT2
SD_DAT3
SD_VSELECT
WLAN_SD3_CLK
WLAN_SD3_CMD
WLAN_SD3_DAT0
WLAN_SD3_DAT1
WLAN_SD3_DAT2
WLAN_SD3_DAT3
SD2_RESET_N
SD2_CLK
SD2_CMD
SD2_DAT0
SD2_DAT1
SD2_DAT2
SD2_DAT3
SD2_VSELECT
USB_D2_P
USB_D2_N
USB_D1_P
USB_D1_N
USB_D0_P
USB_D0_N
USB_CLK_P
USB_CLK_N
USB_D3_P
USB_D3_N
MIPI_CSI1_DAT0_P
MIPI_CSI1_DAT0_N
MIPI_CSI1_CLK_P
MIPI_CSI1_CLK_N
MIPI_DSI1_DAT0_P
MIPI_DSI1_DAT0_N
MIPI_DSI1_DAT1_P
MIPI_DSI1_DAT1_N
MIPI_DSI1_DAT2_P
MIPI_DSI1_DAT2_N
MIPI_DSI1_DAT3_P
MIPI_DSI1_DAT3_N
SAT_TXD
SAT_RXD
SAT_TXI
SAT_RXI
PCM_CLK
PCM_OUT
PCM_IN
PCM_WCLK
WL_HOST_WAKE
BT_DEV_WAKE
WL_DEV_WAKE
WLAN_SDIO_CLK
WLAN_SDIO_CMD
WLAN_SDIO_DAT0
WLAN_SDIO_DAT1
WLAN_SDIO_DAT2
WLAN_SDIO_DAT3
BT_UART1_CTS
BT_UART1_RTS
BT_UART1_RXD
BT_UART1_TXD
UART1_CTS
UART1_RTS
UART1_RXD
UART1_TXD
CAN2_TX
CAN2_RX
CAN1_TX
CAN1_RX
I2C1_SCL
I2C1_SDA
UART8_RX
UART8_TX
I2C2_SDA
I2C2_SCL
UART6_TX
UART6_RX
ENET2_TX_CTL
ENET2_TXC
ENET2_TXD3
ENET2_TXD2
ENET2_TXD1
ENET2_TXD0
ENET2_RX_CTL
ENET2_RXC
ENET2_RXD3
ENET2_RXD2
ENET2_RXD1
ENET2_RXD0
ENET1_MDC
ENET1_MDIO
ENET1_RXD3
ENET1_RXD2
ENET1_RXD1
ENET1_RXD0
ENET1_RX_CTL
ENET1_RXC
ENET1_TXD3
ENET1_TXD2
ENET1_TXD1
ENET1_TXD0
ENET1_TX_CTL
PMIC_STANDBY
3V3
+5V
VSYS1
VSYS2
VSYS3
5V1
5V2
VSYS4
VSYS5
5V3
5V4
CLKIN
CLKOUT
+3V3
+5V
+5V
+3V3
+5V
+5V
+3V3
+3V3
+3V3
+5V
+5V
+5V
+3V3
+3V3
+3V3