
# Programmation synchrone Projet 2011

Déploiement du mât de communication


Date limite: 15 décembre 2011

david.lesens@m4x.org

# Déploiement du mât de communication d'un véhicule spatial



# Déploiement du mât de communication



Le logiciel de bord contrôle l'alimentation des couteaux thermiques afin de déployer le mât

#### Gestion du mât


Le mât déployable permet la communication avec la station spatiale internationale. Au largage, le mât est replié. Le logiciel de bord est responsable de son déploiement.

#### Système:

- ✓ Le mât
- ✓ Des liens et des couteaux thermiques
- ✓ Des batteries
- ✓ Un contrôleur
- → Objectif: Développer et valider le contrôleur

# Couteau thermique (1/3)


- ➤ Un couteau thermique consiste en une « résistance » associée à un « lien » 1
- S'il est alimenté par une « source de puissance » pendant 2 cycles de suite, le « lien » est coupé 2
- > S'il est alimenté pendant 4 cycles (ou plus) de suite, il peut prendre feu 3



# Couteau thermique (2/3)

- > Un couteau thermique prend en entrée
  - ✓ Deux sources redondantes de puissance « power1 » et « power2 » de type booléen (valant vraie si active)
- > Et en sortie
  - ✓ « cut » valant vraie si et seulement si le lien est coupé
  - ✓ « error » en cas d'erreur:
    - Les deux sources de puissance sont actives en même temps
    - **❖**Le lien prend feu
    - La couteau est alimenté alors que le lien est déjà coupé

# Couteau thermique (3/3)



- ➤ Développer l'opérateur « TK » (thermal knife)
- **101** ✓ Sans automate et
- <sup>02</sup> ✓ Avec uniquement des automates (sans FBY ni PRE)
- <sup>03</sup> ➤ Le valider par simulation
- Prouver formellement que les deux versions (avec et sans automates) sont équivalentes

### Batterie (1/3)

- ➤ Une batterie peut délivrer à la demande une certaine puissance pour alimenter plusieurs couteaux
- > Elle prend en entrée
  - ✓ « requested\_power » de type entier, correspondant au nombre de couteaux thermiques à alimenter
- > Et renvoie deux sorties
  - ✓ « delivered\_power » de type entier (puissance réellement délivrée)
  - ✓ « power\_load » de type entier (puissance actuellement disponible)

#### Batterie (2/3)

- ➤ A chaque cycle, les panneaux solaires chargent la batterie d'une unité (power\_load=power\_load+1)
- ➤ Si la puissance requise est disponible (requested\_power<=power\_load), la batterie délivre la puissance requise (delivered\_power=requested\_power) et la batterie se décharge d'autant (power\_load=power\_load-requested\_power)
- > Sinon, la puissance délivrée est nulle
- La puissance maximale de la batterie est 6
- > Initialement, la batterie est complètement chargée

### Batterie (3/3)

```
requested_power

battery

power_load
```

- 05 > Développer l'opérateur « battery »
- **66** ➤ Le valider par simulation


#### Validation de la batterie

- La charge de la batterie doit être toujours comprise entre 0 et sa charge maximale
- 07 > Ecrire l'observateur de cette propriété
- Prouver formellement cette propriété sur la batterie

# Contrôle de puissance (1/2)

- ➤ Une batterie est incorporée dans un équipement de « contrôle de puissance »
- ➤ Un contrôle de puissance prend en entrée « n » demandes de puissance (on\_requested de type bool^n)
- ➤ Il renvoie en sortie « n » commandes (« on\_realized » de type bool^n)


# Contrôle de puissance (2/2)



- Développer l'opérateur <u>générique</u> « power », pour une taille « n » <u>quelconque</u> (« n » étant un paramètre de l'opérateur)
- Valider par simulation une instance n=4 de l'opérateur « power »


## Batterie imparfaite

- > Une batterie peut tomber en panne
- > Une panne est modélisée par une entrée « failure »
- Lorsqu'une batterie est en panne, elle ne délivre plus aucune puissance



11 > Développer l'opérateur « unsafe\_battery »,

# Contrôle de puissance imparfait




Développer l'opérateur <u>générique</u> « unsafe\_power », pour une taille « n » <u>quelconque</u> (« n » étant un paramètre de l'opérateur)

## Système

- ➤ Le système est composé:
  - ✓ De 4 couteaux correspondant à 4 liens
  - ✓ De 2 contrôles de puissance de taille 4 (chaque couteau étant donc relié à deux contrôles de puissance)
  - ✓D'un contrôleur
    - Entrées: 4 états de liens (TK1\_cut, TK2\_cut, TK3\_cut, TK4\_cut: booléen)
    - Sorties: 2 commandes de 4 couteaux

# Le système



- 13 > Développer le contrôleur et le système
- 14 > Valider par simulation
- 15 > Prouver formellement sa correction