# Atelier StarinuX Raspberry Pi

Pascal Bessonneau

12/2016





#### Petit historique du Raspberry Pi

Les caractéristiques du Pi 3

Formatage et écriture de la carte SD Téléchargement de l'image

#### Personnalisation de la carte

Activer SSH Édition des paramètres réseaux Ajout d'un partition /home Sauvegarde de la carte SD Préserver la carte SD

### Pourquoi le Raspberry Pi?

- de 1990 à 2000 baisse du niveau des adolescents en matière de codage et de connaissance des ordinateurs
- passage de l'ordinateur personnel à l'ordinateur familial
- d'où la volonté d'avoir un ordinateur à bas prix "bidouillable"

Eben Upton, Robert Mullins, Jack Lang et Alan Mycroft en équipe avec Pete Lomas et David Braben ont créé la Fondation Raspberry Pi est l'équivalent d'une association de loi 1901 en France en 2009. Il faudra attendre trois ans plus tard pour que la fabrication en série commence.

# Chronologie

- Février 2012 Disponibilité du Raspberry Pi A, le premier lot est vendu en quelques minutes
  - Mai 2012 La production atteint son rythme de croisière, le nombre de Pi par personne n'est plus de 1.
- Septembre 2012 La fondation annonce que le Raspberry Pi sera désormais fabriqué en Angleterre
- Octobre 2012 Le Raspberry Pi B est livré avec 512Mo
- Février 2015 Sortie du Rapsberry Pi 2
  - Avril 2015 5 millions de Raspberry Pi ont été vendus dont 500000 de Raspberry Pi 2
- Novembre 2015 Le Rapsberry Pi Zéro est en vente. En rupture de stock en moins de 24 heures
- Février 2016 Pour le quatrième anniversaire, le Raspberry Pi 3 apparaît
- Septembre 2016 On en est à 10 millions de Raspberry Pi vendus



#### la famille des Pis

La famille des Pis est représentée sur cette image (figure 1) faite par RaspiTV.




FIGURE: Les différents modèles de Pi

Broadcomm est censé avoir libéré toutes les spécifications des circuits depuis 2014.

Le CPU est de la famille ARMv8 et est donc un processeur RISC. Vous retrouverez des ARM un peu partout maintenant puisque c'est le processeur le plus fréquent pour les smartphones, tablettes et autres joujous. Celui du Raspberry Pi 3 a quatre coeurs Cortex A53.

Il est 64 bits et compatible 32 bits. Toutefois il est bridé pour l'instant car le support 64 bits n'est apparu que dans une des dernières versions du kernel Linux. Pour l'instant avec la Raspbian, il est encore bridé en 32 bit.

Le GPU est quant à lui un VideoCore IV double coeur. Il est compatible OpenGL et supporte l'accélération matérielle : certains calculs 2D peuvent être déportés sur le GPU par le CPU. Il possède un accélération matérielle pour ce qui est codé en H.264. Il supporte aussi le MPEG-2 et le VC-1 mais pour les utiliser il faut acheter une licence. Licence qui est associée au numéro de processeur du Pi.

Un composant spécifique gère à la fois le LAN et l'USB ce qui peut éventuellement générer un engorgement.

Les composant WiFi et Bluetooth sont pratiques mais ils n'ont une portée que d'une dizaine de mètres contrairement aux clefs USB qui ont une portée plus proche des 30m pour le WiFi.

Un détail qui a son importance, le Raspberry Pi n'a pas d'horloge interne. Elle se mets à l'heure grâce à un serveur sur Internet. C'est utile de le savoir pour certaines applications.

Pour une somme modique des horloges internes sont disponibles à brancher sur le port GPIO.

# Où télécharger les images?

Les différentes images proposées par la Raspberry Pi Foundation sont à cette adresse https://www.raspberrypi.org/downloads/.

### Où les télécharger?

#### Différents systèmes d'exploitation sont disponibles :

- NOOBS
- Raspbian
- Ubuntu Mate
- Snappy Ubuntu Core
- Windows 10
- . . .

#### **NOOBS**

NOOBS, *New Out The Box Software* développé spécifiquement pour le Pi par la Rapsberry Pi Foundation. NOOBS n'est pas vraiment un système d'exploitation mais un gestionnaire de systèmes qui va simplifier l'installation de l'OS désiré mais également permettre le multiboot entre plusieurs systèmes présents sur la même carte SD. Solution idéale pour débuter ou pour tester les différents systèmes existants.

# relectiargement de i image

Les images sont disponibles sous forme de fichiers compressés au

format zip. Pour télécharger l'image :

wget https://downloads.raspberrypi.org/raspbian\_lite\_lates

# Vérification de l'image

La première étape consiste à vérifier qu'il n'y a pas eu de problème

lors du téléchargement en vérifiant la somme de contrôle (SHA-1).

Après téléchargement, il suffit de taper :

\$sha1sum 2016-11-25-rasphian-jessie-lite zin

```
$sha1sum 2016-11-25-raspbian-jessie-lite.zip 6741a30d674d39246302a791f1b7b2b0c50ef9b7 2016-11-25-raspbi
```

Il suffit de comparer alors le checksum du site web à celui affiché dans la console.

Pour décompresser l'image, il suffit de faire :

\$unzip 2016-09-23-raspbian-jessie-lite.zip

Pour écrire l'image, vous pouvez toujours vous aider de l'aide pour Linux.

Les images représentent les données brutes à écrire sur une carte SD. Le format « img » est aussi valable pour faire une image disque, etc.

L'utilitaire pour écrire cette image est dd.

#### Il y a trois arguments pour dd:

- bs ou block-size. C'est la taille des blocs que va écrire l'utilitaire
- if (input file) c'est la source.
- of (output file) c'est la destination.

L'opération d'écriture sur un disque est irréversible. Il faut être donc absolument sûr d'écrire sur le bon disque. Pour ceux qui sont frileux et pour les Windowsien, il y a le logiciel Echter.

Pour repérer le disque à écrire, la première possibilité est d'insérer la carte et de taper juste après la commande dmesg :

```
[ 6516.764148] sd 5:0:0:0: [sdb] 62333952 512-byte logical
[ 6516.765711] sd 5:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 6516.765713] sd 5:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 6516.767313] sd 5:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
```

Sur ce listing, on voit que la carte SD a comme nom de périphérique assigné /dev/sdb.

Pour vérifier que c'est ça, il faut utiliser fdisk :

\$sudo fdisk /dev/sdb

Puis appuyer sur p (pour print, m pour l'aide).

Vous allez avoir quelque chose comme ça :

```
Disque /dev/sdb : 29,7 GiB, 31914983424 octets, 62333952 se
```

Unités: sectors of 1 \* 512 = 512 octets

Périphérique Amorçage Start Fin Secteurs Size Id Type /dev/sdb1 2048 62332927 62330880 29,7G b W95

On voit que la carte fait environ 30Go avec une partition formatée en fat32, c'est typiquement une carte quand vous la sortez de la boite...

Vous pouvez aussi utiliser *blkid* qui est moins informatif ou bien, si la partition est montée *df* -*h*.

L'image une fois écrite ne remplit pas la carte... généralement. Sur la carte après écriture, il y a trois partitions :

- 1. une partition FAT32 (Windows/Linux) qui contient les fichiers de démarrage de la Pi
- 2. une partition ext4 (Linux) qui contient tous les fichiers de la distribution Raspbian
- une zone vide non partitionnée et non formatée

#### **Activer SSH**

Maintenant pour des raisons de sécurité, sur Raspbian, SSH est désactivé par défaut. Ceci pour éviter, à cause des gens qui ne modifient pas les mots de passe par défaut, que les Pi ne constituent un réservoir de bots.

http://www.framboise314.fr/une-mise-a-jour-de-securite-pour-raspbian/

https://www.raspberrypi.org/blog/a-security-update-for-raspbian-pixel/

#### **Activer SSH**

Pour activer le SSH, il faut créer un fichier s'appelant "ssh" dans la partition fat32 de démarrage ou bien en utilisant "raspi-config" sur un Pi connecté à écran/souris/clavier.

Sous Linux, rien de plus simple, il suffit de faire :

touch /media/pascal/boot/ssh

Après avoir branché la Pi, elle prend l'adresse réseau assigné par le serveur DHCP du réseau.

Si vous êtes sous Linux, une fois branchée, il faudra trouver le Pi en scannant le réseau à la recherche des ordinateurs avec un serveur SSH accessible :

nmap -p 22 192.168.0.0/16

Sinon il vous faudra donc regarder les logs de votre serveur DHCP (généralement votre box internet) pour voir quel IP à été attribué à la Pi pour réussir à vous connecter.

#### L'adresse réseau fixe

Pourquoi donner une adresse fixe? Car on accède pour l'atelier, et plus tard chez vous, au Pi via SSH. Hors il nous faut l'adresse IP de la Pi pour lancer la commande SSH et se connecter à la bonne machine!

Sous Linux, pour pouvoir configurer son Pi avant le démarrage, il suffit de faire :

```
cd ~
mkdir pi
sudo mount /dev/sdb2 pi
```

Ensuite il suffit d'éditer le fichier /home/pascal/pi/etc/network/interfaces pour le personnaliser et donc donner une adresse fixe au Pi.

• eth0 pour le LAN

Les interfaces réseaux sont :

wlan0 pour le wifi

Dans le fichier "interfaces", on remplace la ligne de "eth0" par ce contenu :

allow-hotplug eth0 iface eth0 inet static address 192.168.0.40 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1

Idem pour le WiFi avec une modification pour accéder aux identifiants et mots de passe du réseau WiFi auquel on se connecte :

```
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.0.41
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
```

Attention au cours de ces manipulations, il faut ne pas se tromper entre votre machine (/etc/network/interfaces) et le Pi (/home/pascal/pi/etc/network/interfaces). Sinon c'est un peu la catastrophe;)

Et le fichier de configuration "wpa\_supplicant.conf" est à modifier pour une connexion sans fil :

```
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
```

```
network={
    ssid="freebox_AERFTRE"
    proto=WPA RSN
    key_mgmt=WPA-PSK
    psk="maphrasedepasse"
}
```

Par la suite si vous voulez que l'IP ne soit pas fixée par la Pi, vous pourrez le remettre en automatique et fixer un bail DHCP en récupérant l'(es) adresse(s) MAC de la Raspberry Pi.

```
$ifconfig
eth0    Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:1a:34:64
....
lo    Link encap:Boucle locale
...
wlan0    Link encap:Ethernet HWaddr 74:da:38:1a:b4:b8
```

Le plus simple est d'utiliser gparted ou parted.

Avec parted en ligne de commande, on va agrandir un peu la partition système :

\$parted /dev/sdb
\$print

\$resizepart 2
\$2000MB
\$print

Pour ajouter la partition "/home" :

```
$mkpart
$primaire
$ext4
$2001MB
$31900MB
$print
```

### Formatage

\$sudo mkfs.ext4 /dev/sdb3

### le fichier des partitions

Ensuite il faut éditer le fichier '/etc/fstab' sur la carte.

# Copie du répertoire /home

Enfin il faut copier le contenu du "home" de la pi sur la nouvelle partition :

```
$cd /media/pascal/0aed834e-8c8f-412d-a276/home/
$sudo cp -Ra * /media/pascal/f59b2c6c-b34c/
```

# Sauvegarde de la carte SD

Vous pouvez sauvegarder la carte SD si vous l'avez personnalisée. Dans ce cas pour faire l'image, vous utilisez la même méthode que pour écrire la carte :

\$sudo dd bs=4M if=/dev/sdb of=~/mon\_image\_pi.img

Pour préserver la carte SD il y a la possibilité de mettre en lecture seule la Pi ce qui n'est pas sans inconvénients.

Pour ménager la chèvre et le chou, on utilise les recommandations faites pour préserver les lecteurs SSD sur les PCs fixes.

### Le fichier des partitions

Dans le fichier "/etc/fstab", on change quelques petites choses :

```
proc /proc proc defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs nodev,nosuid,size=30M,mode=1777 0 0
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults,noatime
/dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults,noatime
```

#### Activer les lecteur virtuel

\$sudo nano /etc/default/rcS
RAMTMP=yes

et après redémarrer...