# **Atelier Raspberry Pi 2**

Version 2.0

Peio Lahirigoyen

## Contents

1	Géné	<b>Stralités</b>	1
	1.1	Historique et exemples de projets Raspberry Pi	1
	1.2	Modèles et prix	
	1.3	Composants	3
	1.4	Systèmes d'exploitation	
	1.5	Préparation de la carte SD	5
	1.6	Connexion au Raspberry Pi via ssh	6
	1.7	Configuration de Raspbian	7
	1.8	Monter une clé USB / disque externe	8
	1.9	Eviter la corruption de la carte SD	9
2	Subs	onic	12
	2.1	Installation de Subsonic	12
	2.2	Paramétrage de Subsonic	12
3	Plex		15
	3.1	Prérequis	15
	3.2	Plex Media Server	
1	Dáfái	rances	17

## Généralités



## 1.1 Historique et exemples de projets Raspberry Pi

- Développé par la Raspberry Pi Foundation, supporté par l'University of Cambridge Computer Laboratory et Broadcom.
- destiné à encourager la jeunesse à la programmation
- premiers prototypes du Raspberry Pi en 2006
- mis en vente le 29 février 2012
- 7 millions de Raspberry Pi ont été vendus

Quelques projets Raspberry Pi rigolos



## 1.2 Modèles et prix



Plusieurs choix disponibles

Raspberry Pi Carte Mère Raspberry Pi 2 Type B (Processeur 900MHz, 1 Go de RAM, 4 x USB, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1...

de Raspberry Pi

EUR 39,95 *Premium* 

Recevez votre article le mardi 26 janvier

Plus de choix d'achat

EUR 38,15 neuf (25 offres)

Livraison gratuite possible (voir fiche produit).

#1 meilleure vente dans Barebones

1.2. Modèles et prix

2



Raspberry Pi Carte Mère Raspberry Pi Type B+ (Processeur 700MHz, 512 Mo de RAM, 4 x USB, 1 x HDMI, 1 x RJ45,... de Raspberry Pi

EUR 33,90 
/premium

Recevez votre article le jeudi 28 janvier

Plus de choix d'achat


EUR 30,97 neuf (10 offres)

Livraison gratuite possible (voir fiche produit).

Voir un modèle plus récent de cet article

**★★★★** ▼ 216

## 1.3 Composants



#### Le Raspberry Pi ne comprend pas:

• D'écran. Un écran ou un téléviseur peuvent être connectés via les sorties HDMI et Composite.


1.3. Composants 4

- De clavier / de souris.
- De carte mémoire SD (classe 6 recommandée)
- De boîtier.
- D'alimentation micro-USB.
- D'horloge matérielle (RTC : real time clock).

	Modèle A	Modèle A+	Modèle B	Modèle B+	Modèle Zero <sup>63</sup>	Modèle 2
Prix de lancement :	25 \$ US <sup>1</sup>	20 \$ US	35 \$ US <sup>64,</sup>	65	5 \$ US	35 \$US <sup>66</sup>
SoC:	Broadcom BCM2835 (CPU, GPU, DSP, SDRAM, et 1 port USB) <sup>67</sup>					Broadcom BCM2836 <sup>68</sup>
CPU:	700 MHz ARM1176JZF-S core (ARM11) <sup>67</sup>				1 GHz ARM1176JZF-S core (ARM11)	900 MHz quadricœur ARM Cortex- A7 (jeu d'instructions ARM v7) <sup>68</sup>
GPU:						
Mémoire (SDRAM) :	256 Mo (intég	ré avec GPU)	512 Mo (intégré avec GPU) au 15 octobre 2012 <sup>59</sup>			1 Go <sup>68</sup>
Nombre de ports USB 2.0 <sup>70</sup> :	1 (directement su	ır BCM2835 chip)	2	4 <sup>59</sup>	1 (Micro-USB)	4
Sorties vidéos <sup>1</sup> :	HDMI et Composite (via une Prise RCA)	HDMI et Composite (via un connecteur Jack)	HDMI et Composite (via une Prise RCA)	HDMI et Composite (via un connecteur Jack) <sup>71</sup>	Mini HDMI	HDMI et Composite (via un connecteur Jack)
Sorties audio <sup>1</sup> :	sté	eréo Jack 3,5 mm (sortie son 5.1 sur la prise HD	MI)	stéréo Jack 3,5 mm (sortie son 5.1 sur la prise HDMI) et Composite		stéréo Jack 3,5 mm (sortie son 5.1 sur la prise HDMI) et Composite
Unité de lecture/ écriture :	SD / MMC / fente pour carte SDIO (3,3 V)	MicroSD <sup>59</sup>	SD / MMC / fente pour carte SDIO (3,3 V)			
Carte/connectique réseau <sup>1</sup> :	N	on	10/100 Ethernet No		Non	10/100 Ethernet
Périphériques bas niveau:	8 × GPIO, UART, PC bus, SPI bus avec deux chip selects, PS audio <sup>72</sup> +3.3 V, +5 V <sup>73</sup> deux chip selects, PS audio, +3.3 V, +5 V <sup>73</sup>		8 × GPIO, UART, I <sup>2</sup> C bus, SPI bus avec deux chip selects, I <sup>2</sup> S audio <sup>72</sup> +3.3 V, +5 V <sup>73</sup>	17 × GPIO, UART, I <sup>2</sup> C bus, SP	elects, I2S audio, +3.3 V, +5 V <sup>73</sup>	
Puissance nominale :	300 mA (1,5 W) <sup>74</sup>	200 mA (1 W) <sup>75</sup>	700 mA (3,5 W)	600 mA (3 W)	~160 mA (0,8 W)	800 mA (4 W)
Consommation maximale mesurée 76 :	320 mA	230 mA	480 mA	330 mA	140 mA <sup>77</sup>	350 mA
Source d'alimentation <sup>1</sup> :						
Dimensions :	85,60 mm × 53,98 mm × 17 mm <sup>78</sup>	65 mm × 53,98 mm × 17 mm	85,60 mm × 53,98 mm × 17 mm <sup>7868</sup>		65 mm × 30 mm × 5 mm	85,60 mm × 53,98 mm × 17 mm
Poids :	45 g <sup>1</sup>	23 g <sup>1</sup>	45 g <sup>1</sup>		9 g	45 g
Systèmes d'exploitation :		idem modèle 1 + Snappy Ubuntu Core <sup>79</sup> , Windows 10 IoT <sup>68</sup>				

1.3. Composants 5

## 1.4 Systèmes d'exploitation



http://www.raspberrypi.org/downloads/ Installation de Raspbian =================

## 1.5 Préparation de la carte SD

Téléchargement de Raspbian: http://downloads.raspberrypi.org/raspbian\_latest

Décompression du fichier téléchargé:

unzip 2015-11-21-raspbian-jessie.zip

On va maintenant lister les éléments du système de fichier:

df -h

Exemple de sortie:

avant introduction de la carte SD:

```
Filesystem
                  Size Used Avail Use% Mounted on
 udev
                  3,9G 0 3,9G 0% /dev
2
                  785M 9,5M 776M 2% /run
 tmpfs
                   17G 4,6G
                            11G 30% /
  /dev/nvme0n1p5
                       45M 3,8G
 tmpfs
                  3,9G
                                2% /dev/shm
                                1% /run/lock
 tmpfs
                  5,0M 4,0K 5,0M
                  3,9G
                       0 3,9G
 tmpfs
                                0% /sys/fs/cgroup
8 /dev/nvme0n1p6
                  180G 161G
                            10G 95% /home
                  496M 53M 444M 11% /boot/efi
9 /dev/nvme0n1p1
                  785M 56K 785M
                                1% /run/user/1000
10 tmpfs
```

#### après introduction de la carte SD:

```
ı Filesystem
                    Size Used Avail Use% Mounted on
2 udev
                    3,9G
                         0 3,9G 0% /dev
3 tmpfs
                    785M 9,6M 776M 2% /run
                              11G 30% /
4 /dev/nvme0n1p5
                    17G 4,6G
5 tmpfs
                    3,9G 3,9M 3,9G 1% /dev/shm
6 tmpfs
                    5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
                    3,9G 0 3,9G 0% /sys/fs/cgroup
7 tmpfs
8 /dev/nvme0n1p1
                   496M 53M 444M 11% /boot/efi
                   180G 161G 10G 95% /home
9 /dev/nvme0n1p6
                    785M 44K 785M 1% /run/user/1000
 tmpfs
  /home/peio/.Private 180G 161G
                              10G 95% /home/peio
                              14G
  /dev/mmcblk0p1
                     15G
                         38M
                                    1% /media/peio/f4aaa3cd-d843-47d0-b7b6-2830bc3ea550
```

#### On copie l'image de Raspbian sur la carte SD :

```
sudo dd bs=4M if=./2015-11-21-raspbian-jessie.img of=/dev/mmcblk0
```

## 1.6 Connexion au Raspberry Pi via ssh

#### Installons nmap:

```
sudo apt-get install nmap
```

Il faut déjà commencer par trouver le Raspberry Pi, c'est-à-dire identifier l'adresse IP qui lui a été attribuée par le serveur DHCP.

```
sudo nmap -sP 192.168.0.0/24

Starting Nmap 6.47 (http://nmap.org) at 2016-01-21 23:23 CET

Nmap scan report for livebox.home (192.168.1.1)

Host is up (0.0021s latency).

MAC Address: A0:1B:29:F3:D5:9E (Unknown)

Nmap scan report for pc-61.home (192.168.1.20)

Host is up (0.0031s latency).

MAC Address: B8:27:EB:AA:F9:B8 (Raspberry Pi Foundation)

Nmap scan report for xps.home (192.168.1.14)

Host is up.

Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 3.53 seconds
```

#### On peut maintenant se connecter en ssh en tant que pi:

```
ssh pi@192.168.1.20
```

#### Le mot de passe est raspberry

```
The authenticity of host '192.168.1.20 (192.168.1.20)' can't be established.

ECDSA key fingerprint is SHA256:fHWqmXFvRJWr69Dgme2i2am0so4OnxjRQ2vD604+iaw.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '192.168.1.20' (ECDSA) to the list of known hosts.

pi@192.168.1.20's password:

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;

the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.

Last login: Sat Nov 21 21:35:55 2015
```

## 1.7 Configuration de Raspbian


### Mises à jour :

```
sudo apt-get update
sudo apt-get update
```

#### Configuration:

sudo raspi-config

Nous allons étendre le système de fichier à la totalité de la carte SD (**Expand Filesystem**) et régler le fuseau horaire (**Internationalization Options**)



## 1.7.1 Adresse IP statique

Voir les paramètres actuels

#### ifconfig

```
Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:aa:8e:f3
inet addr:192.168.1.20 Bcast:192.168.255.255 Mask:255.255.0.0

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:13005 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:1799 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:7740367 (7.3 MiB) TX bytes:448798 (438.2 KiB)
```

#### Vérifions la passerelle par défaut :

```
route -n
Kernel IP routing table
                                       Flags Metric Ref Use Iface
2 Destination Gateway
                           Genmask
3 0.0.0.0
              192.168.1.1 0.0.0.0
                                       UG 0 0
                                                        0 eth0
4 192.168.0.0
                           255.255.0.0
                                       U
                                            0
                                                 0
              0.0.0.0
                                                         0 e
```

#### Réglage de l'adresse IP:

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

```
1 auto lo
2 iface lo inet loopback
3 iface eth0 inet static
4 address 192.168.1.120
5 netmask 255.255.0.0
6 gateway 192.168.1.1
7 network 192.168.0.0
8 broadcast 192.168.255.255
9 allow-hotplug wlan0
10 iface wlan0 inet manual
11 wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
12 iface default inet dhcp
```

#### On redémarre:

sudo reboot

## 1.8 Monter une clé USB / disque externe

## 1.8.1 Montage manuel

### Listons les volumes de stockage :

```
ls -1 /dev/disk/by-uuid/

total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jan 24 12:57 0809-4C70 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Jan 22 00:17 86EA-017B -> ../../mmcblk0p1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Jan 22 00:17 ad6203a1-ec50-4f44-a1c0-e6c3dd4c9202 -> ../../mmcblk0p2
```

#### Créons un point de montage

sudo mkdir /media/usb

et assurons-nous que l'utilisateur pi possède ce dossier

```
sudo chown -R pi:pi /media/usb
```

Nous pouvons alors monter le volume :

```
sudo mount /dev/sda1 /media/usb -o umask=0000,uid=pi,gid=pi
```

Pour le démonter, il suffit de taper la commande suivante :

```
sudo umount /media/usb
```

## 1.8.2 Montage automatique

Il est aussi possible de configurer un montage automatique au boot :

```
sudo nano /etc/fstab
```

#### et ajouter

```
UUID=0809-4C70 /media/usb vfat auto,users,rw,uid=pi,gid=pi 0 0
```

## 1.9 Eviter la corruption de la carte SD

- Beaucoup de données sont gardées en mémoire cache, pour accélérer le système
- · Beaucoup d'applications n'utilisent pas de checkpoint et sont exposées aux coupures de courant
- Usure de la mémoire flash (corruption d'un secteur)

Solution: Ne pas autoriser Linux à écrire sur la carte SD

Pour les données à conserver, nous utiliserons une clé usb ou monterons un lecteur réseau.

Note: La languette de la carte SD n'empêche pas l'écriture car l'OS peut décider d'ignorer sa position.

## 1.9.1 Fichier d'ajustement de l'horloge

Nous allons commencer par déplacer le fichier d'ajustement de l'horloge (/etc/adjtime) vers la mémoire vive :

```
sudo ln -s /var/run/adjtime /etc/adjtime
```

puis ajuster le script de démarrage qui initialise l'horloge

```
sudo nano +60 /etc/init.d/hwclock.sh
```

Changer le -f (vrai si le fichier existe et est un fichier régulier) en -L (Vrai si le fichier existe et est un lien symbolique)

```
if [-w / etc] && [!-L / etc / adjtime] && [!-e / etc / adjtime]; then
```

## 1.9.2 Vérifier que la configuration de la table de montage est correcte

• **fstab** : fichier de configuration. Indique quel sytème se monte où, quels sont les types de systèmes de fichiers, les options (lecture/écriture, droits ...).

• mtab : trace "écrite" de la situation : quel système est monté où et avec quelles options.

#### Vérifions mtab:

```
ls -la /etc/mtab
```

#### On doit avoir en sortie:

1 lrwxrwxrwx 1 root root 12 Feb 16 15:02 /etc/mtab -> /proc/mounts

#### Vérifions /proc/mounts:

```
ls -la /proc/mounts
```

#### On doit avoir en sortie:

l lrwxrwxrwx 1 root root 11 Mar 21 09:04 /proc/mounts -> self/mounts

## 1.9.3 Changer /etc/environnement

libblkid: block device identification library.

Crée un fichier cache dans /etc/blkid/blkid.tab. Nous allons le déplacer sur un ramdisk.

```
sudo nano /etc/environment
```

BLKID\_FILE="/var/run/blkid.tab"

## 1.9.4 Système de fichiers en lecture seule

Configurons le système de fichiers en lecture seule

```
sudo nano /etc/fstab
```

```
proc /proc proc defaults 0 0
defaults 0 2
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults 0 2
defaults, noatime 0 1
```

#### devient

1	proc	/proc	proc	defaults	0	0
2	tmpfs	/tmp	tmpfs	nodev, nosuid, size=30M, mode=1777	0	0
3	tmpfs	/var/log	tmpfs	nodev, nosuid, size=30M, mode=1777	0	0
4	/dev/mmcblk0p1	/boot	vfat	defaults, noatime, ro	0	2
5	/dev/mmcblk0p2	/	ext.4	defaults.noatime.ro.errors=remount-ro	0	1

#### Puis:

```
sudo nano /etc/default/rcS
```

RAMTMP=yes

## 1.9.5 Système de fichiers en lecture/écriture au login

Montons le système de fichiers en lecture/écriture au login

### Puis on redémarre :

sudo reboot

## Pour vérifier que tout va bien :

LED	colour	function & normal status
ACT	green	card status & flashing during SD card activity
PWR	red	power & steady ON when Pi receives some power
FDX	orange	full duplex & on when Ethernet connection is full duplex
LNK	orange	link & on when Ethernet is connected
100	orange	100 Mbps & on when connection is 100 Mbps off when 10 Mbps

## **Subsonic**

Subsonic is an open source, web-based media server. It is written in Java, so it can run on any operating system with Java support. Subsonic supports streaming to multiple clients simultaneously, and supports any streamable media (including MP3, AAC, and Ogg). Subsonic also supports on-the-fly media conversion (through the use of plugins) of most popular media formats, including WMA, FLAC, and more.

## 2.1 Installation de Subsonic

### Téléchargeons Subsonic :

```
wget http://subsonic.org/download/subsonic-5.3.deb
```

#### Et installons-le:

```
sudo dpkg -i subsonic-5.3.deb
```

Nous allons configurer le service Subsonic pour qu'il tourne avec les droits d'un utilisateur classique (**subsonic**) et non root. Créons d'abord l'utilisatuer **subsonic** :

```
sudo adduser subsonic
```

### Et forçons le service subsonic à l'utiliser :

```
sudo nano /etc/default/subsonic
```

SUBSONIC\_USER=subsonic


### Redémarrons le service :

sudo service subsonic restart


## 2.2 Paramétrage de Subsonic

### On se connecte à l'interface web:

```
192.168.0.13:4040
```



Changeons le mot de passe administrateur en cliquent sur "here" puis sur "Change administrator password." Choisissons par exemple le mot de pass *raspberry* pour l'utilisateur *admin* 



Vous pouvez télécharger légalement et gratuitement des fichiers audios sur noisetrade.com.

Avertissement: Mettre les musiques dans des sous-dossiers du dossier indiqué à Subsonic.

Pour activer la version premium : 1 - Editer le fichier /etc/hosts via

nano /etc/hosts

et remplacer la première ligne par :

1 127.0.0.1 localhost subsonic.org

La clé associée à votre email est le MD5 (http://www.md5.fr/) de votre email.

## Plex media server

## 3.1 Prérequis

Il nous faut tout d'abord corriger les problèmes de *locale*. Sous Linux, les locales sont utilisées pour définir la langue que vous désirez utiliser sur votre système. Pour installer Plex Media Server, nous allons au préalable installer la locale *fr\_FR.utf8*. On reconfigure les locales:

```
sudo dpkg-reconfigure locales
```

Vous pouvez avoir la liste des locales de votre système avec la commande :

locale -a

Et celle que vous utilisez avec :

locale

## 3.2 Plex Media Server

..sudo apt-get install apt-transport-https -y -force-yes Ce paquet permet l'utilisation des lignes *deb https://foo distro main* dans /etc/apt/sources.list pour que les gestionnaires de paquets qui utilisent la bibliothèque libapt-pkg puissent accéder aux méta-données et paquets par https (Hypertext Transfer Protocol Secure).

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install apt-transport-https -y --force-yes
```

On récupère la clé GPG du dépôt que l'on souhaite ajouter :

```
wget -0 - https://dev2day.de/pms/dev2day-pms.gpg.key | sudo apt-key add -
```

On ajoute le dépôt de uglymagoo:

```
echo "deb https://dev2day.de/pms/ jessie main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pms.list
```

On met à jour la liste des paquets :

```
sudo apt-get update
```

On installe Plex Media Server

```
sudo apt-get install plexmediaserver -y
```

Pour voir quels services sont actifs:

service --status-all

Pour se connecter au serveur via un navigateur web, on se connecte sur l'URL suivante :

http://192.168.1.25:32400/web

Pour démarrer manuellement, on exécute :

sudo bash /usr/lib/plexmediaserver/start.sh &

3.2. Plex Media Server

## CHAPTER 4

## Références

- http://lifehacker.com/how-to-turn-a-raspberry-pi-into-a-private-streaming-mus-1583221462
- http://www.htpcguides.com/install-plex-media-server-on-raspberry-pi-2/
- http://www.htpcguides.com/fix-plex-server-is-not-powerful-enough-on-raspberry-pi-2/