Aula 3

- Instruções e classes de instruções
- Princípios básicos de projecto de uma Arquitectura
- Aspectos chave da arquitectura do MIPS
- Instruções aritméticas
- Codificação de instruções no MIPS:
 - Instruções do tipo R

Bernardo Cunha, José Luís Azevedo, Arnaldo Oliveira, Tomás Oliveira e Silva

Universidade de Aveiro - DETI

Aula 3 - 1

Arquitectura de Computadores I

2012/13

Introdução: A máquina e a sua linguagem

Princípios básicos dos computadores actuais:

- As instruções são representadas da mesma forma que os números
- Os programas são armazenados em memória, para serem lidos e escritos, tal como os números

Estes princípios formam os fundamentos do conceito da arquitectura *stored-program*

 O conceito de stored-program pressupõe que na memória coresidam informações de natureza tão variada como sejam o código fonte de um programa em C, um editor de texto, um compilador, e o próprio programa resultante da compilação

ISA: Instruções e classes de instruções

"It is easy to see by formal-logical methods that there exist certain instruction sets that are in abstract adequate to control and cause the execution of any sequence of operations... The really decisive considerations from the present point of view, in selecting an instruction set, are more of a practical nature: simplicity of the equipment demanded by the instruction set, and the clarity of its application to the actually important problems together with the speed of its handling of those problems"

Burks, Goldstine and von Neumann, 1947

Universidade de Aveiro - DETI

Aula 3 - 3

Arquitectura de Computadores I

2012/13

Instruções e classes de instruções

Será, portanto, possível considerar a existência de um grupo limitado de classes de instruções que possam ser consideradas comuns à generalidade das arquitecturas?

There must certainly be instructions for performing the fundamental arithmetic operations

Burks, Goldstine and von Neumann, 1947

Quais serão então essas classes?

Classes de instruções

- Instruções de processamento (aritméticas e lógicas)
- Instruções de transferência de informação
- Instruções de controlo de fluxo de execução

Universidade de Aveiro - DETI

Aula 3 - 5

Arquitectura de Computadores I

- No projecto de um processador a definição do instruction set exige um delicado compromisso entre múltiplos aspectos, nomeadamente:
 - as facilidades oferecidas aos programadores (por ex. instruções de manipulação de *strings*)
 - a complexidade do *hardware* envolvido na sua implementação
- Quatro princípios básicos estão subjacentes a um bom design ao nível do hardware:
 - 1. A regularidade favorece a simplicidade
 - 2. Quanto mais pequeno mais rápido
 - 3. O que é mais comum deve ser mais rápido
 - 4. Um bom design implica compromissos adequados

1. A regularidade favorece a simplicidade

- Ex1: todas as instruções do instruction set são codificadas com o mesmo número de bits
- Ex2: instruções aritméticas operam sempre sobre registos internos e depositam o resultado também num registo interno

2. Quanto mais pequeno mais rápido

3. O que é mais comum deve ser mais rápido

• Ex: quando o operando é uma constante esta deve fazer parte da instrução (é vulgar que mais de 50% das instruções que envolvem a ALU num programa utilizem constantes)

4. Um bom design implica compromissos adequados

• Ex: o compromisso que resulta entre a possibilidade de se poder codificar constantes de maior dimensão nas instruções e a manutenção da dimensão fixa nas instruções

Universidade de Aveiro - DETI

Aula 3 - 7

Arquitectura de Computadores I

- Relembrando A arquitectura do set de instruções (ISA) define:
 - Formato e codificação das instruções
 - · como são descodificadas?
 - Operandos das instruções e resultados
 - onde podem residir?
 - quantos operandos explícitos?
 - · como localizar?
 - quais podem residir na memória externa?
 - Tipo e dimensão dos dados
 - Operações
 - quais são suportadas?
 - Instruções auxiliares
 - jumps, conditions, branches

- Quanto ao formato e codificação das instruções
 - Tamanho variável
 - Código mais pequeno
 - · Maior flexibilidade
 - Instruction fetch em vários passos
 - Tamanho fixo
 - Instruction fetch e decode mais simples
 - Mais simples de implementar em pipeline

Universidade de Aveiro - DETI

Aula 3 - 9

Arquitectura de Computadores I


- Quanto ao número de registos internos do CPU
 - Vantagens de um número pequeno de registos
 - · Menos hardware
 - · Acesso mais rápido
 - Menos bits para identificação do registo
 - Mudança de contexto mais rápida
 - Vantagens de um número elevado de registos
 - Menos acessos à memória
 - Variáveis em registos
 - Certos registos podem ter restrições de utilização

- Quanto à localização dos operandos das instruções
 - Arquitecturas baseadas em acumulador
 - Resultado das operações é armazenado num registo especial designado de acumulador
 - Arquitecturas baseadas em Stack
 - Operandos e resultado armazenados numa stack (pilha) de registos
 - Arquitecturas Register-Memory
 - Operandos residem em registos ou em memória
 - Arquitecturas Load-store
 - Operandos residem em registos de uso geral (mas nunca na memória).


Universidade de Aveiro - DETI

Aula 3 - 11

Arquitectura de Computadores I



Aspectos chave da arquitectura MIPS:



- 32 Registos de uso geral, de 32 bits cada (1 word ⇔ 32 bits)
- ISA baseado em instruções de dimensão fixa (32 bits)
- Memória organizada em bytes (memória byte addressable)
- Espaço de endereçamento de 32 bits (2³² endereços possíveis, i.e. máximo de 4 GB de memória)
- Barramento de dados externo de 32 bits
- Arquitectura load-store (registerregister operation)

Universidade de Aveiro - DETI

Aula 3 - 13

Arquitectura de Computadores I

2012/13

Instruções para efectuar operações aritméticas

Operações básicas: soma e subtracção

Soma:

Formato da instrução *Assembly* do Mips que efectua a operação de soma:

add a, b, c # Soma b com c e armazena o resultado em a

Exemplo: Uma adição do tipo z = a + b + c + d

tem de ser decomposta em:

add z, a, b # Soma a com b e armazena o resultado em z add z, z, c # Soma z com c e armazena o resultado em z add z, z, d # Soma z com d e armazena o resultado em z

Instruções para efectuar operações aritméticas

Subtracção:

Formato da instrução Assembly do Mips que efectua a operação de subtracção:

sub a, b, c # Subtrai c a b e armazena o resultado em a

Exemplo: A operação z = (a + b) - (c + d)

tem de ser decomposta em:

add (t1) a, b # Soma a com b e armazena o resultado em t1 add (t2) c, d # Soma c com d e armazena o resultado em t2

sub z, t1, t2 # Subtrai t2 a t1 e armazena o resultado em z

Universidade de Aveiro - DETI


Aula 3 - 15

Arquitectura de Computadores I

2012/13

Os registos internos do MIPS:

Endereço do registo



Porquê 32 registos ?

Em assembly são, normalmente, usados nomes alternativos para os registos (nomes virtuais):

- \$zero (\$0)
- \$v0 \$v1
- \$a0 \$a3
- \$t0 \$t9
- \$s0 \$s7
- \$sp
- \$ra (\$31)

Exemplo anterior revisitado (z = (a + b) - (c + d)):

```
add $8, $17, $18 # Soma $17 com $18 e armazena o resultado em $8 add $9, $19, $20 # Soma $19 com $20 e armazena o resultado em $9 sub $16, $8, $9 # Subtrai $9 a $8 e armazena o resultado em $16
```

O equivalente em C:

```
// a, b, c, d, z residem, respectivamente, em:
// $17, $18, $19, $20 e $16
// $8 e $9 representam variáveis temporárias não explicitadas em C
int a, b, c, d, z;
z = (a + b) - (c + d);
```

Universidade de Aveiro - DETI

Aula 3 - 17

Arquitectura de Computadores I

2012/13

Como comentar adequadamente um programa em *Assembly*?

```
# a > $17, b > $18

# c > $19, d > $20, z > $16

...

add $8, $17, $18 #

add $9, $19, $20 #

sub $16, $8, $9 # z = (a + b) - (c + d);
```

A linguagem C é uma óptima forma de comentar programas em Assembly uma vez que permite uma interpretação directa e mais simples do(s) algoritmo(s) implementado(s).

Codificação de instruções no MIPS

1. Instruções do Tipo R

Tipo R é um formato de codificação de instruções

31					0
ор	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

Campos da instrução:

op: opcode (<u>é zero</u> nas instruções tipo R)

rs: Endereço do registo que contém o 1º operando fonte rt: Endereço do registo que contém o 2º operando fonte

rd: Endereço do registo onde o resultado vai ser armazenado shamt: shift amount (útil apenas em instruções de deslocamento)

funct: código da operação a realizar

Universidade de Aveiro - DETI

Aula 3 - 19

Arquitectura de Computadores I

2012/13

Codificação de instruções no MIPS (tipo R) (\$8) (\$17) \$18 add 31 0 17 18 8 32 0 31 000000 10001 01000 10010 00000 100000 6 bits 5 bits 5 bits 5 bits 6 bits 5 bits rt rd shamt funct rs op add rd, rs, rt

[0000001000110010010000000100000₂ = 0x02324020]

Universidade de Aveiro - DETI

Código máquina da instrução:

Aula 3 - 20

Instruções lógicas (bit a bit *):

- and Rdst, Rsrc1, Rsrc2 # Rdst = Rsrc1 & Rsrc2;
- or Rdst, Rsrc1, Rsrc2 # Rdst = Rsrc1 | Rsrc2;
- nor Rdst, Rsrc1, Rsrc2 # Rdst = ~(Rsrc1 | Rsrc2);
- xor Rdst, Rsrc1, Rsrc2 # Rdst = (Rsrc1 ^ Rsrc2);
- sII Rdst, Rsrc, k # Rdst = Rsrc << k; // shift left logical
- **srl** Rdst, Rsrc, k # Rdst = Rsrc >> k; // shift right logical
- sra Rdst, Rsrc, k # Rdst = Rsrc >> k; // shift right arithmetic

Operadores lógicos bitwise em C:

- & AND
- | OR
- ^ XOR
- ~ NOT

*bit a bit ⇔ bitwise


Universidade de Aveiro - DETI

Aula 3 - 21

Arquitectura de Computadores I

2012/13

Codificação de instruções no MIPS (tipo R)



sll rd, rt, shamt

Código máquina

da instrução: $[00000000000100000101000100000000_2 = 0x00105100]$

Instruções de transferência de informação entre registos internos

- Transferência entre registos internos: Rdst = Rsrc
- Registo \$0 do MIPS tem sempre o valor 0x00000000 (apenas pode ser lido)
- Utilizando o registo \$0 e a instrução lógica OR é possível realizar uma operação de transferência entre registos internos:

```
• or Rdst, $0, Rsrc # Rdst = 0 + Rsrc = Rsrc
```

- Exemplo: or \$t1, \$0, \$t2 # \$t1 = \$t2
- Para esta operação é habitualmente usada uma instrução virtual que melhora a legibilidade dos programas - "move". No processo de geração do código máquina, o assembler substitui essa instrução na instrução nativa anterior:

```
• move Rdst, Rsrc # Rdst = Rsrc
```

• Exemplo: move \$t1, \$t2 # \$t1 = \$t2

Universidade de Aveiro - DETI

Aula 3 - 23