
## Arquitetura de Computadores I

2. Instruções executáveis por um processador: a arquitetura MIPS

António de Brito Ferrari ferrari@ua.pt



7. O conjunto de instruções do processador

ABF - AC I MIPS IS\_1

## A máquina e a sua linguagem

- Princípios básicos dos computadores:
  - As instruções são representadas da mesma forma que os números
  - Os programas podem ser armazenados em memória, para serem lidos e escritos, tal como os números


(stored-program digital computer)

- O conceito de *stored-program* implica que a memória contenha informações de natureza muito diversa:
  - o código fonte de um programa em C
  - um editor de texto
  - um compilador e o programa resultante da compilação
  - **–** ...

ABF - AC I MIPS IS\_1

3

# Das Linguagens de Alto Nível à linguagem do processador




ABF - AC I MIPS IS\_1


# Critérios de seleção de um Reportório de Instruções (ISA)

- simplicidade do equipamento exigido para execução das instruções,
- clareza da sua aplicação aos problemas realmente importantes
- velocidade de resolução desses problemas

(Burks, Goldstine e von Neumann, 1947)


ABF - AC I MIPS IS\_1





# Big-endian vs. little-endian memory addressing


Qual o endereço dos bytes de uma palavra? Duas possibilidades:



# Organização da memória: Words e bytes

#### Big-endian

#### Little-endian



Endereço da palavra é o endereço do seu byte mais significativo (o que está no "big end")

Endereço da palavra é o endereço do seu byte menos significativo (o que está no "little end")

ABF - AC I MIPS IS\_1

Passos básicos de execução de um


programa (*Fetch-Execute*)

- **1. FETCH**: processador endereça a memória para obter o código da instrução seguinte a executar
  - Program Counter (PC) registo onde o processador guarda o endereço da instrução seguinte a executar
  - Instruction Register (IR) registo onde o processador guarda o código da instrução a executar

IR = Mem[PC]

**2. EXECUTE:** processador executa a operação indicada no código de instrução

ABF - AC I MIPS IS\_1



## Execução de uma instrução

### Onde ir buscar os operandos?

Duas alternativas:

- à memória de cada vez que uma operação aritmética ou lógica é executada é necessário ir buscar o operando à memória
- b. Aos registos do processador acesso mais rápido operandos em registos

### Onde armazenar o resultado da operação?

Duas alternativas:

- a. Na memória
- b. Num registo do processador


ABF - AC I MIPS IS\_1

## Tipos de Arquitetura

- RISC (Reduced Instruction Set Computers) MIPS, ARM, ...
  - Operações aritméticas e lógicas só operam sobre informação armazenada nos registos do processador ou sobre constantes contidas no código de instrução (imediatos) e o resultado da operação é armazenado num registo
  - Apenas as operações de *load* (transferência do conteúdo de uma posição de memória para uma registo) e store (armazenamento em memória do conteúdo de um registo)comunicam com a memória de dados.
- CISC (Complex Instruction Set Computers) Intel, IBM, ...
  - Operandos das operações aritméticas e lógicas podem estar na memória ou em registos

ABF - AC I MIPS IS\_1

## Processador MIPS: Datapath



32 registos de 32 bits 32-bit ALU

Registos vs. Memória Acesso mais rápido

Menos bits para os endereçar: 5 bits vs. 32 bits

ABE - AC L MIPS IS 1

#### MIPS ISA

### (Instruction Set Architecture)

- 1. Formato e codificação das instruções
  - Tamanho fixo (todas as instruções codificadas no mesmo número de bits) ou tamanho variável?
- 2. Tipo e dimensão dos dados
  - Inteiros representados em 32-bits (MIPS word)
  - Carateres (byte)
  - Reais (Standard IEEE para vírgula flutuante 32 e 64 bits)
- 3. Que operações incluir no **IS** (*Instruction Set*)?

ABF - AC I MIPS IS\_1

15

## Tipos de instruções

- Aritméticas e lógicas (add, sub, and, or, ...)
  - Todas operam sobre o conteúdo de registos e armazenam o resultado num registo
- Transferência de dados de/para a memória
  - ir buscar à memória um dado transferindo-o para um registo load: lw, lb
  - armazenar na memória o conteúdo de um registo

store: sw, sb

- Instruções de controle da sequência de execução das instruções do programa
  - if-then, case, loops: instruções de branch: beq, bne
  - invocação de funções: jal, jr

ABF - AC I MIPS IS\_1

## Localização dos operandos

#### MIPS e arquiteturas RISC em geral:

todas as instruções aritméticas e lógicas operam sobre o conteúdo de registos

i.e. são do tipo Reg = Reg op Reg

Arquitetura *Load-Store* - apenas estas instruções endereçam a memória

#### **Outras arquiteturas:**

as instruções aritméticas e lógicas podem ter operandos em memória, i.e. a arquitetura suporta operações do tipo

Reg = Reg op Mem; Mem = Reg op Reg; Mem = Reg op Mem;

Arquitetura Register-Memory

Exemplos: Intel x86, IBM S/360, ... arquiteturas CISC em geral

ABF - AC I MIPS IS\_1

17

# O Instruction Set do MIPS – instruções básicas

2 <sup>30</sup> memory	Memory[0], Memory[4], , Acc Memory[4294967292] sec		handle large constants.  Accessed only by data transfer instructions, MIPS uses byte addresses, so		
words			sequen	quential word addresses differ by 4. Memory holds data structures, arrays, and illed registers.	
			MIPS a	ssembly language	
Category	Instruction	Example	0	Meaning	Comments
Arithmetic	add	add \$s1,\$s2,\$s3		\$s1 = \$s2 + \$s3	Three register operands
	subtract	sub \$s1,\$s2,\$s3		\$s1 = \$s2 - \$s3	Three register operands
	add immediate	addi \$s1,\$s2,20		\$s1 = \$s2 + 20	Used to add constants
Data transfer	load word	lw \$s1,20(\$s2)		\$s1 = Memory[\$s2 + 20]	Word from memory to register
	store word	sw \$s1,20(\$s2)		Memory[\$s2 + 20] = \$s1	Word from register to memory
	load half	1h \$s1,20(\$s2)		\$s1 = Memory[\$s2 + 20]	Halfword memory to register
	load half unsigned	1hu \$s1,20(\$s2)		\$s1 = Memory[\$s2 + 20]	Halfword memory to register
	store half	sh \$s1,20(\$s2)		Memory[\$s2 + 20] = \$s1	Halfword register to memory
	load byte	1b \$s1,20(\$s2)		\$s1 = Memory[\$s2 + 20]	Byte from memory to register
	load byte unsigned	1bu \$s1,20(\$s2)		\$s1 = Memory[\$s2 + 20]	Byte from memory to register
	store byte	sb \$s1,20(\$s2)		Memory(\$s2 + 201 = \$s1	Byte from register to memory
	load linked word	11 \$s1,20(\$s2)		\$s1 = Memory[\$s2 + 20]	Load word as 1st half of atomic swap
	store condition, word	sc \$s1,20(\$s2)		Memory(\$s2+20)=\$s1;\$s1=0 or 1	Store word as 2nd half of atomic swap
	load upper immed.	Tui \$s1,20		\$s1 = 20 * 2 <sup>16</sup>	Loads constant in upper 16 bits
Logical	and	and \$s1,\$s2,\$s3		\$s1 = \$s2 & \$s3	Three reg. operands; bit-by-bit AND
	or	or \$s1,\$s2,\$s3		\$s1 = \$s2   \$s3	Three reg. operands; bit-by-bit OR
	nor	nor \$s1,\$s2,\$s3		\$s1 = ~ (\$s2   \$s3)	Three reg. operands; bit-by-bit NOR
	and immediate	andi \$s1,\$s2,20		\$s1 = \$s2 & 20	Bit-by-bit AND reg with constant
	or immediate	ori \$s1,\$s2,20		\$s1 = \$s2   20	Bit-by-bit OR reg with constant
	shift left logical	s11 \$s1,\$s2,10		\$s1 = \$s2 << 10	Shift left by constant
	shift right logical	srl \$s1,\$s2,10		\$s1 = \$s2 >> 10	Shift right by constant
Conditional branch	branch on equal	beq \$s1,\$s2,25		if (\$s1 == \$s2) go to PC + 4 + 100	Equal test; PC-relative branch
	branch on not equal	bne \$s1,\$s	2,25	if (\$s1!= \$s2) go to PC + 4 + 100	Not equal test; PC-relative
	set on less than	slt \$s1,\$s	2,\$53	if (\$s2 < \$s3) \$s1 = 1; else \$s1 = 0	Compare less than; for beq, bne
	set on less than unsigned	sltu \$sl,\$s	2,\$s3	if (\$s2 < \$s3) \$s1 = 1; else \$s1 = 0	Compare less than unsigned
	set less than immediate	slti \$sl,\$s	2,20	if (\$s2 < 20) \$s1 = 1; else \$s1 = 0	Compare less than constant
	set less than immediate unsigned	sītiu \$sl,\$	s2,20	if (\$s2 < 20) \$s1 = 1; else \$s1 = 0	Compare less than constant unsigned
Unconditional jump	jump	j 2500		go to 10000	Jump to target address
	jump register	jr \$ra		go to \$ra	For switch, procedure return
	jump and link	ial 2500		\$ra = PC + 4; go to 10000	For procedure call

## Operações aritméticas

Todas as instruções aritméticas têm 2 operandos:

Exemplo: a = b + c; d = a - e

**add a, b, c** # a = b + c **sub d, a, e** # d = a - e

- Sintaxe do assembly:
  - 1 instrução por linha
  - comentários são iniciados por # e terminam na linha

ABF - AC I MIPS IS\_1

19

# Compilação de instruções de atribuição (C ou Java)

#### C

## **Assembly**

$$f = (g + h) - (i + j)$$
 add t0, g, h  
add t1, i, j  
sub f, t0, t1

t0, t1 – variáveis temporárias f, g, h, i, j, a, b, c, d, e – variáveis do programa

Valores das variáveis têm de estar em registos

ABF - AC I MIPS IS\_1

## Operandos em Registos

<u>Convenções</u> de uso e nomes dos registos em assembly:

- \$s0,...,\$s7 (r16 a r23) usados para armazenar (temporariamente) valores de variáveis do programa
- \$t0,...,\$t7 (r8 a r15) usados para armazenar (temporariamente) valores intermédios de cálculos

```
t0, t1 – variáveis temporárias
f, g, h, i, j – variáveis do programa
.data
f: .word # as duas primeiras localizações da zona da memória de
g: .word # dados reservadas para armazenar o valor de f e g
```

ABF - AC I MIPS IS\_1

21

## Compilar usando os registos

```
f = (g+h) - (i+j); add $t0, $s1, $s2 # $t0 = g + h add $t1, $s3, $s4 # $t1 = i + j sub $s0, $t0, $t1 # $s0 = (g+h)-(i+j) h mapeado em $s2 i mapeado em $s3 j mapeado em $s4

Nome da operação

Operando onde é armazenado o resultado

Sintaxe do assembly
```

ABF - AC I MIPS IS\_1

## Operandos em memória

C

Declarar uma variável numa linguagem de alto nível é reservar uma posição de memória para armazenar o respetivo valor

> int a, b, c; ... a = b + c; ...

#### **Assembly**

- # 1. transferir operandos da memória para registos **lw** ...
- # 2. efetuar operação; resultado colocado num registo add ...
- # 3. armazenar resultado na memória sw ...

**load** – transfere o conteúdo da posição de memória cujo endereço é indicado no código de operação para um registo – **Memory Read** 

(Registo) = Mem[Address]

**store** – transfere para a memória o conteúdo de um registo – **Memory Write** 

Mem[Address] = (Registo)

ABF - AC I MIPS IS\_1

23

## Mapa de memória

**Text**: código do programa **Static data**: variáveis globais
e.g., static variables em C,
constant arrays e strings
acesso via \$gp ±offsets

Dynamic data: heap

e.g., *malloc* em C, *new* em Java

**Stack**: *automatic storage* variáveis locais

7fff fffc<sub>hex</sub>

Dynamic data

10000000<sub>hex</sub>

August Stack segment

Data segment

Text segment

Text segment

ABF - AC I - MIPS IS\_2

## Instruções de transferência de dados

 Load e Store precisam de indicar o endereço de memória:

## **Mem.Addr.** = Base Register + Offset

(único modo de endereçamento do MIPS)

• 1w (load word):


$$lw $t0, 8 ($s3) # ($t0) = Mem[($s3) + 8]$$

### "offset" "base register"

• sw (store word):

$$sw $t0, 8($s3) # Mem[($s3) + 8] = ($t0)$$

ABF - AC I MIPS IS\_1



# Armazenamento de arrays em memória




Figure 6.21 Memory holding array[1000] starting at base address 0x23B8F000

Copyright © 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.

## **Constantes e Operandos Imediatos**

- Muitas operações aritméticas envolvem constantes
  - Exemplo: endereçar elementos sucessivos de um array
  - Mais eficiente incluir a constante 4 no código de instrução em lugar de a armazenar em memória e ter de a transferir para um registo sempre que se queira utilizá-la

Imediato (constante) – indicado no código da instrução addi \$s3, \$s3, 4 # \$s3 = \$s3 + 4 add immediate

\$s3 "fica a apontar" para o elemento seguinte do array

ABF - AC I MIPS IS\_1