# O Processador (CPU) Exceções/Interrupções

António de Brito Ferrari ferrari@ua.pt


# Exceções/Interrupções

- Exceção: evento que modifica o fluxo normal de execução do programa corrente
- Dois tipos de eventos:
  - Internos ao processador, gerados pela execução do programa
  - Externos, gerados por periféricos **interrupções**
- MIPS: eventos internos exceções (em sentido estrito)
- Outras nomenclaturas:
  - Motorola: eventos internos traps
  - Intel: interrupção designa exceções de qualquer tipo

ABF - AC1\_Exceções

# Interrupções

Linhas de pedido de interrupção dos periféricos – se as interrupções estiverem *enabled* CPU termina execução da instrução corrente e "salta" para a execução da rotina de tratamento das interrupções (interrupt handler)



**Interrupções** – tema de **AC II** em que é tratado o sistema de Entradas/Saídas (**I/O**)

ABF - AC1\_Exceções

3

# Exceções (internas)

- Usadas para tratar situações excecionais que ocorrem na execução de um programa:
  - **Overflow** em operações aritméticas
  - Illegal Instruction tentativa de executar instrução indefinida
  - system call invocação pelo programa dos serviços do sistema de operação
  - page fault num sistema de memória virtual, ...

ABF - AC1\_Exceções

### Processamento de Exceções

Após a ocorrência de uma exceção:

- 1. Processador:
  - a. termina instrução corrente (exceção externa) ou
  - b. cancela execução da instrução corrente (exceção interna) reconhece a exceção e inibe novas exceções
- 2. Processador salvaguarda contexto, i.e. a informação mínima que permita retomar a execução do programa (PC, ...)
- 3. PC = endereço de subrotina de tratamento da exceção (*exception handler*)

ABF - AC1 Exceções

.

# Processamento de Exceções (2)

- Análogo à invocação de uma subrotina controlo passa do programa que está a ser executado para um outro que vai tratar a exceção – exception handler
- <u>Diferença</u>: a execução da subrotina não é desencadeada por uma instrução de invocação de subrotina do programa em execução mas por um mecanismo externo ao programa

ABF - AC1 Exceções

# Processamento de Excepções (3)

- Questões:
  - 1. Onde salvaguardar o contexto?
  - 2. Qual a informação a salvaguardar?
  - 3. Como obter o endereço do *exception* handler?
- Arquitecturas diferentes d\u00e3o respostas diferentes a estas quest\u00f3es

ABF - AC1 Exceções

7

# Exceções

- Como obter o endereço da subrotina de tratamento das exceções (exception handler)?
- Alternativas:
  - Exceções vectorizadas cada exceção tem associado um vector da exceção (interrupt vector) que é fornecido ao processador quando este reconhece (acknowledge) a exceção, e que é usado para indexar uma tabela que contém os endereços de entrada dos exception handlers
  - 2. Exceções não-vectorizadas exception handler único, comum a todas as exceções: identificação de qual a causa da exceção a cargo do exception handler

ABF - AC1\_Exceções

### Exceções – informação a preservar

- 1. Qual a informação a salvaguardar?
  - Mínima para reduzir tempo de resposta à exceção (crítico em sistemas tempo real):
     MIPS: apenas PC e modo de execução
- 2. Onde a salvaguardar?
  - EPC guarda conteúdo PC
  - Status Register guarda modo de execução do programa (modo: Kernel/User; interrupções: enabled/disabled)

ABF - AC1 Exceções

9

# Processamento das Exceções: MIPS

- Duas ações básicas:
  - 1. Guardar o endereço da instrução que causou a exceção no *Exception Program Counter* (EPC)
  - Transferir o controle para o sistema de operação num endereço especificado (0x8000080 no MIPS)
- Subrotina de tratamento das exceções (exception handler)necessita de identificar a causa da exceção:


**Cause Register** – permite identificar o tipo de exceção que ocorreu

ABF - AC1\_Exceções

# Adições ao Datapath

- EPC Exception Program Counter
- Cause Register permite que a subrotina de tratamento de exceções identifique a causa da exceção que ocorreu
  - Registo de 32-bits dos quais só alguns têm significado atribuído (os restantes não são usados)
  - Para nós apenas o bit menos significativo tem significado:
    - Instrução indefenida = 0
    - Overflow = 1

ABF - AC1\_Exceções



# Illegal Instruction e Overflow

- Guardar o endereço da instrução que causou a exceção no Exception Program Counter (EPC)
  - PC aponta para a instrução seguinte, logo:

$$EPC = PC - 4$$

Sinais de Controlo:

ALUSrcA = 0 (seleciona PC como 1ª entrada da ALU)

AluSrcB = 01 (seleciona 4 como 2ª entrada da ALU)

ALUOp = 01 (subtract)

**EPCWrite** 

• PC = 0x80000080 (endereço do exception handler)

Sinais de Controlo:

PCSource = 11


**PCWrite** 


 Escrever no Cause Register a causa da exceção CauseWrite

ABF - AC1\_Exceções

13

# Illegal Instruction: IntCause = 0 IntCause = 0 CauseWrite ALUSrcA = 0 ALUSrcB = 01 ALUOp = 01 EPCWrite PCWrite PCSource = 11 ABF-AC1\_Exceções





Desenho do CPU Multiycle terminado. Como construir um processador mais rápido?

# **PIPELINING**

ABF - AC1\_Exceções