
Arquitetura de Computadores II

3. Buses

António de Brito Ferrari ferrari@ua.pt

Interligação dos blocos de um sistema de computação



Como interligar processador, memória e os dispositivos de entrada e saída de dados?


BUS – estrutura de interligação

Estruturas de interligação possíveis:

- a. Ligações ponto-a-ponto
- **b. Vias de comunicação (linhas) comun**s partilhadas pelos diferentes componentes do sistema de computação

ABF - AC II_Buses

a. Ligações ponto-a-ponto




Full crossbar ou *Matrix Bus* – ligação entre cada 2 componentes através de linhas dedicadas exclusivamente a essa ligação

ABF - AC II_Buses

3


b. Linhas de comunicação partilhadas *Shared Bus*



Os vários componentes do sistema estão interligados por linhas partilhadas entre todos eles – sinais transmitidos por um dos dispositivos disponíveis para recepção por qualquer dos dispositivos ligados ao bus


ABF - AC II_Buses

Vantagens de usar Buses





- · Versatilidade:
 - Fácil adicionar novos dispositivos
 - Periféricos podem ser transferidos de um computador para outro que use o mesmo bus standard
- Baixo custo:
 - Um único conjunto de linhas é partilhado para diferentes comunicações

Desvantagens dos Buses



- Criam um estrangulamento na comunicação
 - A largura de banda do bus pode limitar a taxa de transferência de I/O
- A velocidade de operação do bus é limitada por:
 - O comprimento do bus
 - O numero de dispositivos ligados ao bus
 - A necessidade de suportar uma gama de dispositivos com:
 - Latencias (tempos de resposta) muito diversos
 - Taxas de transferência de dados muito diversas





Tipos de transferências que um bus tem de suportar

- Memória → Processador
 - Processador lê uma instrução ou um dado da memória
- Processador → Memória
 - Processador escreve um dado na memória
- I/O → Processador
 - Processador lê um dado do periférico através do módulo de I/O
- Processador → I/O
 - Processador envia dados para o periférico
- I/O → Memória
 - Periférico troca dados diretamente com a memória sem intervenção do processador (*DMA*)

ABF - AC II_Buses

9

Data Bus

- As linhas de dados são as ligações que permitem a transferência de dados entre os blocos componentes do sistema
- Pode ter 32, 64, 128, ou mais linhas
- O número de linhas é designado como a largura (width) do bus de dados e determina quantos bits podem ser transferidos simultaneamente
- A largura do bus de dados é um fator determinante na performance global do sistema

ABF - AC II_Introdução

Address Bus

- Usado para especificar a origem ou o destino dos dados no data hus
 - Se o processador pretende ler uma palavra da memória coloca o endereço dessa palavra nas linhas de endereço
- A largura do address bus determina a capacidade máxima possível de memória do sistema
- Também usado para endereçar as portas de I/O
 - os bits mais significativos são usados para selecionar o módulo de I/O com o qual se quer comunicar e os bits menos significativos para selecionar a porta específica do módulo

Control Bus

- Usado para controlar o accesso e o uso das linhas de dados e de endereços
- Como as linhas de dados e de endereços são partilhadas por todos os componentes tem de existir um meio de controlar o seu uso
- Os sinais de control transmitem informação de comandos e de temporização entre os módulos do sistema
- Os sinais de temporização indicam a validade dos dados e dos endereços no bus
- Os sinais de comando especificam as operações a efetuar

ABF - AC II_Introdução

11

Tipos de dispositivos ligados a um Bus

Master


- Dispositivo que pode iniciar uma transferência de dados (*Read* ou *Write*)
 - Processador, Módulo de I/O com DMA (Acesso Direto à Memória)

Slave

- Dispositivo que só responde a pedidos de transferências de dados, não podendo formulá-los
 - Memória, Módulo de I/O sem DMA

ABF - AC II_Buses

Master vs. Slave



- Uma transferência no bus (bus transaction) inclui duas partes:
 - Emissão do commando (e do endereço) request
 - Transferência do dado
- O Master é o que inicia a *bus transaction* colocando no bus o comando (e o endereço)
- O Slave é o que responde:
 - Enviando o dado ao master se o master pediu um dado (*Read*)
 - Recebendo o dado do master se o master quer enviar um dado (*Write*)

Caraterísticas dos Bus

- Largura do Bus número de linhas de endereço e de dados (32-bit bus, 64-bit bus)
- Tipo de Bus
 - Dedicado linhas distintas para endereços e dados
 - Multiplexado endereços e dados usam as mesmas linhas
- Tipo de Comunicação no Bus
 - Síncrona
 - Assíncrona
- Métodos de arbitragem
- Tipos de transferência de dados suportados

ABF - AC II_Buses

Bus Standards

 Definição de standards abertos, independentes do fabricante, permite fornecimento de módulos (placas) para ligação a periféricos por parte de outros fornecedores – a IBM ter tornado pública a definição do bus ISA do IBM PC foi essencial para o desenvolvimento da indústria

ABF - AC II_Buses

15

O que se exige a um bus?

- Que estabeleça satisfatoriamente os mecanismos de comunicação requeridos
- Definição bem especificada e bem documentada para permitir que interfaces desenhados por diferentes fornecedores ao longo do tempo sejam efetivamente compatíveis
- Que evite a imposição de restrições desnecessárias ao desempenho do sistema
- Custo compatível com o mercado-alvo
- Permitir a expansão e evolução no futuro a um custo razoável

ABF - AC II_Buses

Limitações de ter um único Bus

Se um grande número de dispositivos estiver ligado a um bus o desempenho degrada-se:


- Mais dispositivos implicam maior comprimento do bus, i.e. tempo de propagação dos sinais no bus aumenta
- 2. O bus pode tornar-se um estrangulamento do sistema quando as taxas de transferência de informação entre o conjunto de dispositivos ligados ao bus se aproxima da capacidade deste
- > Hierarquia de buses em lugar de um único bus

ABF - AC II_Buses

17

Conceitos


- Bus protocol: regras que determinam o formato e a transmissão de dados através do bus.
- Bus Paralelo: os dados são transmitidos em paralelo
 - Vantagem: rápido
 - Desvantagem: caro para transmissão à distancia, interferencia entre as linhas a alta frequencia
- Bus Série: os dados são transmitidos em série
 - Vantagem: barato para transmissão à distancia, sem interferências
 - Desvantagem: lento



Tipos de Buses

- Processor-Memory Bus (específico do processador)
 - Curto e muito rápido
 - Só necessita de ser compatível com o sistema de memória
 - Maximizar a largura de banda das comunicações memória-processador
 - Liga-se diretamente ao processador
 - Optimizado para a transferência de blocos da cache
- I/O Bus (standard da industria)
 - Usualmente mais comprido e mais lento
 - Necessita permitir a ligação de dispositivos muito diversos
 - Liga-se ao bus processador-memória ou ao backplane bus
- Backplane Bus (standard ou proprietário)
 - Backplane: uma estrutura de ligação no chassis (liga diferentes PCBs)

PC: Bridge-based bus architecture O sistema inclui multiplos Central buses ligados por bridges Processing **Northbridge** – ligada ao CPU (front side bus) Unit Southbridge (I/O Controller) RAM (Memory) Northbridge Vantagem: os buses podem - AGP (Video Card) operar simultaneamente PCI Express PC pós-2008: PCI Bus Real Time Clock APM (Power Management) Platform Controller Hub (PCH) Southbridge (Northbridge integrada no chip - USB Other Devices do processador)



PC buses

- Back side bus: CPU ↔ L2 cache
- Front side bus: CPU ↔ NorthBridge chipset
- AGP bus, PCI-Express: Northbridge chipset ↔ GPU
- ISA, EISA, VLB, PCI, Firewire, USB:

motherboard ↔ peripheral devices

descontinuados



PC Motherboard

