


#### Plan du chapitre |

- · Nature et représentation de l'information à transmettre
- · Principes de la Transmission
- · Mode de transmission
- · Caractéristiques des voies de communications
- · Les supports de communications
- · La transmission numérique

Chapitre 2 : La couche Physique Cours Initiation réseaux · P. Sicaro

#### Fonctionnalités |

- Codage de l'information (binaire ou non) en signaux physiques
- Type des signaux physiques émis
- · Sens de transmission
- Supports physiques permettant l'émission des signaux physiques



Chapitre 2 : La couche Physique

Cours Initiation réseaux - P. SIcard

Chapitre 2 : La couche Physique

Cours Initiation réseaux - P. SIcard

4

#### · Types de transmissions:

- Sens: Simplex (1 seul sens) Half duplex (2 sens en alternance),
   FullDuplex (2 sens en même temps)
- Série : les signaux les uns après les autres sur 1 support
- parallèle: plusieurs signaux en même temps sur plusieurs supports (Ex imprimante parallèle, bus d'un ordinateur)
- Synchrone: 1 information / top d'horloge connu de l'émetteur et du récepteur
- Asynchrone: l'émetteur émet quand il veut mais il faut délimiter l'unité d'information (bit, octet, paquet) par une marque de début et de fin.
- Souvent Asynchrone au niveau du paquet et synchrone au niveau du bit.

Chapitre 2 : La couche Physique Cours Initiation réseau

#### Modes de transmission

#### Analogique

- Les ondes sur les supports "sont" l'information à transporter
- Ex : la voix pour le téléphone : plages de tensions sur un câble

Tension électrique



#### Numérique (binaire)

 Les ondes représentent seulement les deux valeurs logiques 1 et 0 mais pas forcément seulement 2 valeurs d'amplitude, fréquence ou phase de l'onde



h

Chapitre 2 : La couche Physiqu

Cours Initiation réseaux - P. SIcar

#### Mode de transmission numérique |

#### • Mode de base ou bande de base

On transmet en bande de base, quant on transmet directement l'information binaire à l'aide de signaux électriques carrés pouvant prendre 2 valeurs (0 et 1 volt par exemple)

#### Modulation

L'information codée sert à modifier un ou plusieurs des paramètres (amplitude, fréquence, phase) d'un signal sinusoïdal appelé onde porteuse.

# Principes de transmission en bande de base

#### Bande passante

Il y a un affaiblissement et une distorsion des signaux qui varient suivant



▶ Signal reçu à une fréquence f2 >> f1

- Au dessus d'une fréquence de coupure : on ne sait plus reconnaître les informations que l'on a émises
- Théorie du signal :
  - courbe de variation de l'affaiblissement en fonction de la fréquence
- Bande passante: plage de fréquence sans trop d'affaiblissement: on sait reconnaître l'information que l'on a émise

### Nature et représentation de l'information à transmettre

- Affaiblissement dépend de la distance donc on n'a pas les mêmes débits suivant les distances ou alors il faut des répéteurs pour réamplifier le signal.
- · Valence d'une voie :

nombre d'états logiques distincts (non compris l'état au repos) utilisés pour représenter l'information. On la notera V

Exemple1: V = 2, Voie bivalente  $E \hat{I} = \{e1, e2\}$ 

Exemple2: V = 4, Voie quadrivalente E Î {e1, e2, e3, e4}

» 00 -> e1, 01 -> e2, 10 -> e3, 11-> e4

Chapitre 2 : La couche Physique Cours Initiation réseaux - P. Sic

- Fréquence de modulation d'une ligne:
  - En Baud: nombre d'échantillons distincts émis par secondes et reconnus par le récepteur (limité par la bande passante de la ligne)
- · Débit binaire d'une ligne:
  - En bits par seconde
  - Dépend de la valence et de la bande passante

Chapitre 2 : La couche Physique Cours Initiation réseaux

# 

#### Codage de l'information numérique

- Nature de l'information à transmettre numérique: suite d'éléments binaires codant l'information
- Transmission des informations elle se fait en modifiant l'état logique E de la voie.
- · Correspondance état logique / état physique
  - À chaque état logique peut être associée une valeur, ou une plage de valeur de l'état physique
  - À chaque état logique peut être associée une transition entre deux états physiques

Exemple : E dans {e1, e2}

- $= 1 = 3, 5 v \pm 0,5v$ ;  $= 2 = -3, 5 \pm 0, 5v$
- » e1 = 3.5 v -> -3.5 v; e2 = -3.5 v -> 3.5 v


Chapitre 2 : La couche Physique


Cours Initiation réseaux - P. SIcard

12

Chapitre 2 : La couche Physique Cours Initiation réseaux - P. SIcard

1






#### Synchronisation de la transmission (1)

#### • But

assurer que le récepteur prélève l'information aux instants où le signal est significatif. Il s'agit donc essentiellement de synchronisation temporelle.

#### • Méthode synchrone

- Émetteur et récepteur disposent d'un même référentiel temporel qui détermine les instants de dépôt et de prélèvement des bits.
- Le référentiel temporel appelé horloge est un signal de synchronisation le plus souvent fourni par l'émetteur :
  - » Sur un fil spécialisé (sur une distance courte : quelques m)
  - » Grâce aux transitions du signal d'information
  - » Par la fréquence de la porteuse (voir modulation)



Chapitre 2 : La couche Physique Cours Initiation réseaux - P. Steard

Chapitre 2 : La couche Physique Cours Initiation réseaux - P

#### Exemple de transmission synchrone (au niveau bit)

#### Ethernet:

Asynchrone au niveau trame et Synchrone au niveau bit

Préambule: 7 octets: 10101010

Codage Manchester: signal carré: synchronisation niveau bit

Fanion de début de trame: octet: 10101011

Séparation des trames par des silences de 9,6 microsecondes

Fin de trame : violation du codage Manchester

Chapitre 2 : La couche Physique Cours Initiation réseaux - P. SIcard

#### Synchronisation de la transmission (2)


- · Méthode asynchrone
  - Pas de référentiel temporel commun à l'émetteur et au récepteur
  - Les horloges de l'émetteur et du récepteur ont la même fréquence
  - L'horloge bit du récepteur est définie à partir du signal de début de bloc
- Comparaison
  - Le mode synchrone est utilisé pour des transmissions rapides, à grande distance et qui mettent en jeu de grandes quantités d'informations
  - Le mode asynchrone est utilisé pour des liaisons courtes à basse vitesse où la source de données produit des caractères à des instants al éatoires. Par exemple la liaison terminal ordinateur.

Chapitre 2 : La couche Physique

# Transmission asynchrone: exemple 2 STO Start Transmission asynchrone caractère dite "Start - Stop"

#### Transmission par modulation

- · Autre type de transmission que "mode de base"
- · Modem: modulateur/démodulateur
  - Principe : L'information codée sert à modifier un ou plusieurs des paramètres (amplitude, fréquence, phase) d'un signal sinusoïdal appelé onde porteuse
  - Modulation
  - par fréquenc
    - d'amplitude
       de phase
  - Combinaison de phase et d'amplitude
    - » Ex: 2 amplitudes et 4 phases -> 8 valeurs donc 3 bits possibles par
  - Exemple d'un modem V34 à 28 800 bit/s : 12 bits par échantillon (à 2400 bauds)



#### Caractéristiques Physiques des voies

- - probabilité de perte ou d'erreur d'une information élémentaire
  - WAN: 10 -3 (ligne PTT) à 10 -3
  - MAN et LAN: < 10-9
  - 10 -12 : bus en environnement protégé
- · Longueur élémentaire
  - longueur maximale possible d'une ligne sans avoir de dispositif d'amplification ou de répétition
  - LAN: 1m à 2km
  - Ex: Ethernet 100BaseT à 100Mbps : segment de 100 m

Chapitre 2 : La couche Physique

#### Caractéristiques Physiques des voies

· Délai de propagation

Dépend de la vitesse de l'onde et de la longueur du support.

WAN: satellite 0,25s MAN: 10ms à 100ms LAN: 1 à 100ms

· Défauts des voies

- Distorsion : Deux caractéristiques à prendre en compte : l'affai blissement et le déphasage
- Perturbations : bruit thermique, bruit impulsif, écarts de fréquences, sauts (variations brusques) ou scintillement (variation lente) de la phase. La scintillation de phase s'appelle souvent gigue (*Jitter*).

- Support métalliques
  - Paire de fils torsadés: (2\* 1 mm de cuivre isolé)
    - » Torsadé: Résiste mieux aux interférences extérieures Utilisé en analogique (téléphone) et très répandu pour le LAN
    - UTP3 puisUTP5 (Unshielded Twisted Pair) non blindée
      - En général 4 paires dans le même câble (dont 2 utilisées en simplex)
    - UTP5 (cablage actuel) : Ethernet à 100 Mégabit/s
    - Actuellement le plus utilisé pour les réseaux locaux
    - < 100 km -> débit < 100 Kbits
    - < 10 km -> débit < 10 Megabits
    - <100m -> débit < 200 Mégabit/s
  - Ethernet: Hubs/Switchs+ armoire de brassage
  - Segment: 100m max
  - Simplifie la gestion du réseau

Chapitre 2 : La couche Physique Chapitre 2 : La couche Physique Cours Initiation réseaux - P. SIcard

- Les câbles coaviaux :
  - » Ame en cuivre -isolant tresse métallique- gaine de protection
  - » Résistant aux bruits
  - » Mieux que la paire torsadée sur longue distance
  - » Obsolète dans les réseaux d'entreprise
- "Bande de base"
  - 1km -> 1 giga bit/s
  - Très utilisé pour longue distance du réseau téléphonique
  - très utilisés en réseaux locaux mais supplantés par la paire torsadée (en local) et par la fibre optique en longue distance
  - 0 volt -> 0 logique, 1volt -> 1 logique
- "Large bande"
  - » Fréquence plus grande
  - » Transmission analogique -> Télévision câblée

Chapitre 2 : La couche Physique

#### **Ethernet: Historiquement:**

- câble 10base5 (coaxial épais) : 10 Mégabit/s 500m max
- Connexion prise vampire (problèmes de faux contact)
- Vitesse de propagation : 230x106 m/s
- Câble fin 10base 2:10 Mégabit/s 200m max
- T et bouchon.
- Problème de la coupure du réseau
- Vitesse : 230 106 m/s
- Transceiver + câble de connexion
- 1 seul carte pour différents cablages: coaxial, paire torsadée, fibre optique
- Aujourd'hui: Carte souvent vendue seulement en paires torsadées : prise RJ45

Chapitre 2 : La couche Physique

#### Les fibres optiques

- Tube en verre très fin  $(1\ cheveu)$  recouvert d'une gaine isolante (verre plus plastique)
- en simplex (2 fibres)
  - Pas de lumière : 0 logique. Impulsion lumineuse : 1 logique
- Utilisées en LAN (FDDI) et WAN
- < 100km -> Plusieurs Gigabit/s (109 bits)
- Limitation due au passage de l'optique à l'électrique Optique pure 50 000 Gigabit/s
- Gros développement : Autoroute de l'info (France cablée avant 2015)
- France Télécom: 1,3 million de km de fibres dès 96
- · Vitesse des processeurs en 20 ans 100ns -> 1ns
- Débit 54 Kbit/s => 100 Gbit/s
- · Réseaux au vu des recherches actuelles beaucoup moins limités

#### Les supports immatériels

#### Les ondes lumineuses:

- rayons infra rouges
  - » faible portée : télécommande de TV
  - » Facile à mettre en oeuvre
  - » omnidirectionnelles
  - » Utilisés pour connexion d'ordinateurs (portables) au réseau téléphonique (4 Méga bit/s)
- rayons lasers
  - » peu coûteux, large bande passante
  - » très directif -> pas d'interception
  - » sensible aux intempéries (chaleur)

#### Ondes radio (ou faisceaux hertziens)

- grandes distances (>100 km)
  Débit dépend de la plage de fréquence utilisée
  Fréquence >100 Mhz jusqu'au GigaHertz
  Problème de l'allocation des plages de fréquences
- Très utilisé pour la télévision et artères principales du téléphone
- diffusion -> problème de confidentialité (cryptage) Mise en place moins coûteuse que fibre optique
- Tours Hertziennes : souvent moins onéreux que de creuser une tranchée pour mettre une fibre optique

  Carte réseau locaux sans fil :
- - » WI-FI (Wireless Fidelity) norme IEEE 802.11x: au départ 4 Méga bit/s puis 11 Mégabit/s (802.11a) et jusqu'à 54Mégabit/s (802.11a)

  - » Bluetooth (1Mégabit/s)
  - » Wimax (réseau dense de bornes réceptrices à haut débit sera concurrent de l'UMTS)

Chapitre 2 : La couche Physique

#### Satellites géostationnaires (36 000 km)

- » 50 méga bit/s
- » Vitesse: 3.108 m/s, Temps de propagation de 300 ns à 0,27s (aller-
- » Utilisé pour les lignes internationales du téléphone
- » Problème du temps de transfert

#### – Intérêt

- » pour la diffusion
- » pour point isolé (iles ...)
- » Intérêt pour accéder facilement (directement) à du haut débit
- » Pour applications mobiles (exemple : Paris Dakar)

Chapitre 2 : La couche Physique

#### · Téléphone mobile ou radiotéléphone

- Au départ analogique (1er en 1956 en France): maintenant numérique
- Problème du nombre d'utilisateurs simultanés : plages de fréquence différentes pour éviter les interférences
- Cellulaire (norme européenne GSM/GPRS/3G/EDGE):
  - » surface géographique découpée en petites cellules (10 km de dianètre) pour pouvoir réutiliser les plages de fréquence.
- Puissance des appareils limitée pour ne pas émettre trop loin
- Nombre d'antennes d'émission/réception important
- Gros problème de confidentialité
- Débit GSM pour le transport de données : 9,6 Kb/s (débit du GPRS : 50 Kb/s)
- UMTS/3G/EDGE est disponible en France depuis septembre 2004 (débit 150 Kb/s à 250Kb/s), actuellement 3G+ à 350Kb/s
- Wimax à venir...

#### La transmission analogique

#### · Inconvénients de la transmission analogique

- Taux d'erreur important
- multiplexage de plusieurs voies sur même support compliqué et coûteux

#### • Avantage du numérique:

- multiplexage facile
- Traitements des données faciles
- Coût des composants numériques (processeur et mémoire) en baisse

#### La transmission numérique

- Réseau Numérique à Intégration de service RNIS (réseau numérique à intégration de service)
  - Réalisation France Télécom -> Numéris
  - services offerts:
    - » Accès de base:
      - Deux canaux numériques à 64 Kbit/s pour la voix numérisée ou les données (trame de 125 microsecondes),
      - un canal 16 ou 64 kbit/s pour la signalisation
    - » des canaux numériques de débits 384, 1536, 1920 kbit/s
- Evolution rapide vers la famille xDSL: ADSL1 ADSL2 SDSL (destiné à remplacer les lignes Transfix avec un débit garanti dans les 2 sens de transmission)

Chapitre 2 : La couche Physique Cours Initiation réseaux - P. SIcar

# (Chapitre - 3) La couche liaison de données 4 Transport Protocole de Transport 3 Réseau Liaison Protocole de Liaison de données Liaison Physique 1 Physique

#### Plan du chapitre

- Introduction
- · Détermination de trame et transparence
- · Contrôle d'erreur
  - Les codes correcteurs
  - Les codes détecteurs permettant une récupération d'erreur par détection et demande de réémission

#### INTRODUCTION

- Niveau LLC Logical Link Control (exemple SNA d'IBM, Netbeui de Microsoft)
- · Service fournis à la couche réseau

Chapitre 2 : La couche Physique

- Découpage en trame
- Transfert fiable : détection/correction d'erreurs
- Contrôle de flux et détection d'erreur
- Accès multiples à un support (fait par la sous couche MAC : Medium Access Control) Exemple le protocole Ethernet
- Une grande partie de ces problématiques est souvent réalisée dans la couche transport, en particulier pour les réseaux locaux tels qu'Ethernet
- Dans Ethernet, la couche liaison se résume donc à la couche MAC, à la délimitation des trames et à la détection des erreurs : c'est un service sans connexion ni acquittement. Le reste (contrôle de flux et récupération sur erreur est fait dans TCP)

Chapitre 2 : La couche Physique Cours Initiation réseaux - P. Steard 35 Chapitre 2 : La couche Physique Cours Initiation réseaux - P. Steard 36

#### · Les services fournis à la couche réseau :


- Type 1: Service sans connexion et sans acquittement (cas d'Ethernet) Seulement aiguillage vers les différents protocoles de la couche réseau
  - Convient si le niveau physique a un taux d'erreur très faible et si on suppose que les erreurs sont corrigées par les niveaux supérieurs. Il est utilisé pour transmettre la parole, les flots temps récel ou sur les réseaux locaux.
- Type 2: Service avec connexion
  - demande un établissement de la connexion, chaque trame envoyée est numérotée. Les trames sont reçues dans l'ordre où elles ont été envoyées.
  - Contrôle de flux et d'erreur effectués

Chapitre 2 : La couche Physique

ours Initiation réseaux - P. SIcar

#### Notion de trame

- But
  - fixer une unité de contrôle d'erreur. Un train de bits émis par la couche physique peut être déformé de trois façons : bits perdus, bits erronés, bits créés accidentellement.
- · Techniques de découpage en trame
  - Compter les caractères : 3 trames



- Utiliser des caractères de début et de fin de trame
- Utiliser des fanions de marquage de début et de fin de trame
- Violer le codage utilisé dans la couche physique
  - $\times$  Exemple : trame 802.5 qui utilise des viols du Manchester différentiel dans les octets de début et de fin de trame.

Chapitre 2 : La couche Physique

Cours Initiation réseaux - P. SIcaro

#### Transparence (1)

#### · Problème de confusion des délimiteurs de trame et de données

 si la trame est délimitée par des caractères ou des fanions de début et de fin, il faut permettre aux données transportées dans la trame de contenir soit les caratères de début et fin de trame, soit la configuration des fanions sans que cela puisse prêter à confusion.

## Transparence : problème de confusion des délimiteurs de trame et de données

#### · Exemple: Utilisation de fanions

HDLC est une procédure de liaison de données orientée bit et qui utilise comme délimiteur de début et fin de trame la séquence de bits :

» 01111110

pour assurer la transparence la source ajoute systématiqueme nt un bit 0 après toute séquence de 5 bits à 1 rencontrée dans la trame. Le puits effectue l'opération inverse, c'est à dire qu'il retire le bit 0 qui suit chaque séquence de 5 bits à 1.

#### · Méthodes hybrides

Certains protocoles utilisent la longueur plus l'une des trois autres méthodes. On utilise la longueur pour retrouver la fin de trame si celle ci contient le fanion ou le caractère de fin de trame ; on en déduit que la trame n'est pas erronée et elle est acceptée.

Exemple : Ethernet utilise un marqueur de début de trame et effectue une violation du codage de Manchester pour détecter la fin de trame

Chapitre 2 : La couche Physique Cours Initiation réseaux - P. Steard 49 Chapitre 2 : La couche Physique Cours Initiation réseaux - P. Steard 44

#### Le contrôle d'erreur


Les données peuvent être modifiées (ou perdues) pendant le transport (exemple le transfert de fichier)

- la détection d'erreurss : comment se rendre compte de la modification/perte de données à l'arrivée des trames ?
- La correction d'erreurs : on distingue deux techniques :
  - La première consiste à introduire suffisamment de redondance dans les données pour que le récepteur puisse à la fois détecter et corriger les erreurs. Cette technique repose sur les codes correcteurs d'erreur.
  - La seconde consiste à mettre dans les données juste ce qui est nécessaire pour que le récepteur puisse avec une forte probabilité détecter les erre urs. La récupération se fait alors par réémission des données erronées. (cas d'Ethernet)

Chapitre 2 : La couche Physique Cours Initiation réseaux - P. SIca

#### Détection d'erreur par "checksum

- · Données considérées comme n mots de k bits
- · Bits de contrôles = complément à 1 de la somme des n mots
- A la réception la somme des n mots de données plus le checksum ne doit pas contenir de  $\boldsymbol{\theta}$
- h=2 mais détection aussi des rafales d'erreur de longueur = k
- Utilisé dans UDP, TCP



Chapitre 2 : La couche Physique

ours Initiation réseaux - P. SIcard

# (Chapitre - 4) Le partage des voies Sous-niveau Multiple Access Channel Protocole de Transport Frontière du sous-réseau Liaison Accès multiple au canal Physique

#### Chapitre 2 : La couche Physique Cours Initiation réseaux · P. SIcard

#### Introduction

- Le coût de mise en place des supports physiques de transmission est très supérieur au coût des supports eux-mêmes.
- $\Rightarrow$  Placement de supports à très haut débit et partage du débit offert entre plusieurs voies.
- Le partage repose sur deux techniques :
  - » Le multiplexage en fréquence
  - » Le multiplexage temporel
- D'autre part certains supports à diffusion, permettent à tous les usagers d'émettre et de recevoir sur le même support physique, il faut donc définir une stratégie d'allocation de la voie de communication aux usagers (très utilisé dans les réseaux locaux)

Chapitre 2 : La couche Physique Cours Initiation réseaux - P. SIcard

#### Plan du chapitre 4

- · Techniques de partage des voies bipoint
  - Le multiplexage en fréquence
  - Le multiplexage temporel
  - Commutation de circuits, de messages et de paquets
- · Techniques de partage des voies à diffusion
  - Allocation par compétition
    - » ALOHA pur et ALOHA discrétisé
    - Avec détection des transmissions en cours
  - Allocation par élection
    - » Centralisée
    - » Distribuée
- Comparaison des techniques par compétition et par élection
- · Les réseaux locaux et le modèle OSI
- Ethernet IEEE 802.3

Chapitre 2 : La couche Physique

#### Multiplexage en fréquence

#### Définition

La bande passante de la ligne physique est divisée en un certain nombre de sous-canaux plus étroits affectés en permanence à des utilisateurs.

Exemple : la radio FM => mais problème de l'allocation des plages de fréquences

#### · Multiplexage des voies téléphoniques

- Une voie téléphonique = un sous-canal de largeur 4 KHz
- Groupe primaire : regroupe 12 voies téléphoniques dans un sous-canal de largeur 48 khz
- Si plusieurs groupes primaires sont multiplexés sur le même support, 5 groupes primaires forment un groupe secondaire (60 voies)

   Certains supports peuvent supporter jusqu'à 230 000 voies téléphoniques.


Chapitre 2 : La couche Physique

#### Multiplexage temporel

#### Définition

On affecte à chaque utilisateur à tour de rôle la totalité du débit binaire de la voie pendant une fraction de temps.


– Le train de bits de débit D sur la voie haute vitesse est divisé en trames de Lintervalles de temps. Chaque intervalle de temps contient un caractère ou un bit en provenance des voies à basse vitesse. Le premier intervalle de temps est réservé.



Chapitre 2 : La couche Physique

Cours Initiation réseaux - P. SIcard

#### La commutation (1)



Deux types de commutation :

- » Circuits : exemple le réseau téléphonique par commutation de circuits élémentaires
- » Paquets : envoi de paquets indépendamment les uns des autres : exemple X25 longtemps utilisé par Transpac, ou TCP/IP

Chapitre 2 : La couche Physique

Cours Initiation réseaux - P. SIcard

#### La commutation temporelle asynchrone

- => Traitement par circuit intégrés (pas par logiciel)
- => Ce type de commutation permet d'atteindre des débits de l'ordre du Gigabit.
- => Réseau ATM
  - Taille des cellules de 48 octets
  - Commutateurs à 4 à 16 liens à 155 Mégabit/s sur le marché
- · Réseau normalisé pour les autoroutes de l'information

Chapitre 2 : La couche Physique Cours Initiation réseaux

# Allocation des voies à diffusion : Aloha (bonjour en hawajen)

- \* Réseau radio entre iles hawaïennes : puis Ethernet en 73 et normalisation en 80  $\,$
- Aloha pur
  - Une station voulant émettre un paquet d'information sur la voie, commence immédiatement à le transmettre. Si deux émetteurs ou plus émettent en même temps, il v a collision et les émetteurs devront re-émettre leur aqueut ultérieurement.
  - On peut montrer que l'on arrive à une efficacité de 18% du débit total dans le meilleur des cas
  - Aloha discrétisé : le temps est discétisé en intervalles et les horloges sont synchronisées : les messages ne sont transmis qu'en début d'intervalle de temps => efficacité doublée 37% du débit total

Chapitre 2 : La couche Physique Cours Initiation réseaux P. SIcar

# Allocation des voies à diffusion : CSMA

Pour augmenter les performances : CSMA (Carrier Sense Multiple Acces ): Accès multiple avec détection de porteuse : on sait détecter si le câble est libre

#### Schémas des stratégies CSMA

- Une station voulant transmettre ne le fera que si la voie est li bre. Les stations écoutent donc la voie.
- Plusieurs stratégies sont proposées pour savoir à quel moment une station doit commencer à émettre

## Allocation des voies à diffusion : CSMA

- Stratégie persistante :
  - Lorsque l'on veut émettre, si le canal est libre, on émet.
  - si le canal est occupé, on attend qu'il soit libre
  - Pb: quand le canal se libère toutes les machines en attente émette nt en même temps.
  - Stratégie du protocole Ethernet avec une amélioration pour ne pas rentrer dans un régime de collision.
- Stratégie non persistante
  - idem que 1 persistant mais quand le câble est occupé, on attend une durée aléatoire avant de re-essayer d'émettre sa demande sans continuer à regarder le médium.
  - on attend plus longtemps au niveau d'une station mais moins de collisions -> efficacité augmente (55% dans le meilleur des cas)

Chapitre 2 : La couche Physique Cours Initiation réseaux P. Sicard 51 Chapitre 2 : La couche Physique Cours Initiation réseaux P. Sicard 52

## Allocation des voies à diffusion : CSMA / CD

- On a en plus un mécanisme supplémentaire permettant de détecter s'il y a une collision pendant que l'on émet. Chaque machine écoute le câble pendant qu'elle émet, s'il y a une différence par rapport à ce qu'elle a émis, c'est qu'il y a eu collision.
- · Détection des collisions
  - une station qui veut détecter les collisions doit observer le câ ble pendant une durée égale au temps de propagation du signal d'un bout à l'autre du câble, sinon l'efficacité s 'effondre
  - les erreurs devront être rattrapées par les couches supérieures)
  - Une station ayant détecté une collision se met en attente pendant une durée aléatoire X dont l'intervalle de définition double à chaque nouvelle collision jusqu'à une valeur maximum au-delà de laquelle la station déclare qu'elle ne peut émettre.

Chapitre 2 : La couche Physique

rs Initiation réseaux - P. SIcard

#### Algorithme Ethernet

- Construire trame à émettre; NbTentative =0
- · Répéter:
  - Tant que câble occupé faire attendre
  - Tant que pas de collision faire transmettre
  - Si collision détectée et NbTentative <16 faire
    - » Arrêter transmission
    - » Tirage aléatoire du temps d'attente en fonction du nombre de tentative
    - » Attendre temps calculé
    - » NbTentative = NbTentative+1
- Jusqu 'à transmission complète ou NbTentative =16

Chapitre 2 : La couche Physique

Cours Initiation réseaux - P. SIcard

#### Allocation sans collision: Algorithme Distribué

- · Jeton circulant
  - Le contrôle, matérialisé par un jeton, passe de station en station séquentiellement.
  - Recevant le jeton, une station qui veut émettre retire le jeton et le remplace par son message. Quand elle a fini d'émettre la station qui a retiré le jeton en ré-émet un qu'elle transmet à sa voisine. Une station ne désirant pas émettre retransmet le jeton à sa voisine.
- Problèmes
  - Si on ne dispose pas d'une topologie en anneau il faut la recréer, au moyen d'un protocole (dit protocole d'anneau virtuel : bus à jeton).
- Exemple: Token Ring 802.5

# Ethernet ou 802.3: Caractéristiques physiques

- Débit nominal : 1 Mbits à 10Gbits / s
- Transmission en bande de base avec un codage Manchester (niveau haut 0, 85 volts, niveau bas 0, 85 volts, 0 volt au repos)
- Support câble :
  - Câble Ethernet épais 10Base5 prise vampire 500m -100 stations => pour mémoire car obsolète
  - Câble Ethernet fin 10Base2 prise en T- 200 m 30 stations- problème de panne => pour mémoire car obsolète
  - Paires torsadées 10BaseT, 100 BaseT, 1000 BaseT- concentrateur ou commutateur en plus - 100m - 1024 stations
  - Fibre optique 100 BaseFX · 1000 BaseFX · 10000 BaseFX · Hub · 2000m · 1024 stations · entre immeubles pas de sensibilité électromagnétique
     Longueur maximum 2,5 km avec répéteurs insérés sur le réseau.

Chapitre 2 : La couche Physique Cours Initiation réseaux - P. Stard 55 Chapitre 2 : La couche Physique Cours Initiation réseaux - P. Stard 55

#### **Fast Ethernet**


- Ethernet 100 Mégabit/s
   On garde taille minimale des trames 64 octets
   Tranche canal 5,12 microsecondes
   Réduction de la longueur du support (250 m)
- Plusieurs Normes
  - 100 base TX : 2 paires utilisées dans câble UTP5
  - 100 base T4: 4 paires torsadées utilisées dans câble UTP5
  - 100 base FX : 2 fibres optiques
    - » Codage 4B5B et NRZI
- · Ethernet 1 gigabit/s
  - Réduction à 2m50 si on veut garder la longueur minimale des trames à 64 octets. On garde 250 m mais taille minimal des trames à 640 octets.
  - Utilisation de 10% pour des paquets de 64 octets de données
- · Bientôt Ethernet 10 gigabit/s sur Fibre optique, et plus tard sur support cuivre

Chapitre 2 : La couche Physique

#### **Ethernet: le niveau** MAC

#### · Fonctions du sous-niveau MAC :

- Adressage
- Détection des erreurs
- Il réagit aux signaux de détection d'occupation du canal et de détection de collision qui sont envoyés par le transmetteur.
- · Format de la trame



Chapitre 2 : La couche Physique

#### **Ethernet: la trame**

#### · Description des champs

- Préambule : 7 octets 10101010, but synchronisation bit du récepteur
- Marqueur de début : 1 octet 10101011, but synchronisation octet et trame
- Adresse destination: 2 on 6 octets, 6 octets pour l'Ethernet 10 Mbivs. Le bit de plus fort poids indique s'il est à 1 une adresse de groupe, et une adresse individuelle s'il est à 0, Si tous les bits de l'adresse sont à 1 il s'agit d'une adresse de diffusion. Le bit qui suit le bit de plus fort poids indique s'il s'agit d'une adresse locale ou universelle.
- Champ longueur : 2 octets, il indique la longueur du champ contenant les données transmises. La longueur d'une trame doit être au minimum de 64 o ctets de l'adresse destination au champ contrôle.
- Pad : si la longueur des données à transmettre est insuffisante ce champ contient des octets de remplissage.
- Contrôle : il s'agit de 4 octets servant au contrôle d'erreur (CRC)


Passage d'un LAN à un autre: les ponts

• Différence avec un routeur on ne remonte pas jusqu'a la couche réseau

•Différence avec un répéteur (fonctions d'en(désen)capsulation et de filtre)

• Les LANs peuvent être ou non de même type

- - Hétérogénéité des besoins (et donc des types de LAN) dans une même société
  - Optimisation de la charge
  - » Le pont fait office de filtre et donc moins de charge sur chaque LAN
  - » Restreint les domaines de collision
  - Passage d'un bâtiment à l'autre avec ligne différente




Chapitre 2 : La couche Physique

#### Le commutateur (ou switch) Ethernet |

- Pout haute performance (nombreux ports, liftrage)
  Utilié à la place des lushs pour augmenter les performances en établissant des circuits commutés entre source et destination sans diffuser les paquets aux autres ports : le commutateur commence à réémettre le paquet dis qu'il a reçu l'adresse de destination Fonctionnement en fuil-duplex
  Restriction des domaines de collision
  Existe avec différents débits sur les ports

  Par exemple: 1 port à 100 mégabités et 24 ports à 10 m mégabités ;



Chapitre 2 : La couche Physique

#### Exemple: le réseau local de l'UFR IMA

#### • Un anneau FDDI (Fiber Distributer Data Interface):

- à base de fibre optique
- Double anneau avec principes du jeton
- 100 Mégabit/s
- Taux erreur: 0.4 10-10
- Utilisé comme réseau fédérateur de LAN Ethernet
- Les serveurs (Boole,Frege...) + Un routeur vers l'extérieur + un commutateur/pont vers réseaux Ethernet sur l'anneau
- Voir détails sur serveur WWW

Cours Initiation réseaux - P. SIcard