

PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO BLOQUEO Y ETIQUETADO DE EQUIPOS COMASA SPA

LAUTARO - CHILE

Rev. 00

DICIEMBRE 2024

	Elaborado Por:	Revisado Por;	Aprobado Por:
Nombre	Soraida García M. Subgerente de Seguridad y SSO.	Danilo Contreras Álvarez Jefe Mantención Electro control Héctor Saavedra Jefe Área Operaciones.	Jorge Lerdón Parra. Gerente de Planta Víctor Ruiz Fuentes Gerente Operación y Mantenimiento
Fecha	03-12-2024	03-12-2024	03-12-2024
Firma	Mallo	Herte Songedu. Daviso conners um m	Service
Co	ontrol de Rev./Versión.		00



PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO BLOQUEO Y ETIQUETADO DE EQUIPOS COMASA SPA

LAUTARO - CHILE

Rev. 00

DICIEMBRE 2024

	Elaborado Por:	Revisado Por;	Aprobado Por:
Nombre	Soraida García M. Subgerente de Seguridad y SSO.	Danilo Contreras Álvarez Jefe Mantención Electro control Héctor Saavedra Jefe Área Operaciones.	Jorge Lerdón Parra. Gerente de Planta Víctor Ruiz Fuentes Gerente Operación y Mantenimiento
Fecha	03-12-2024	03-12-2024	03-12-2024
Firma			
Coi	ntrol de Rev./Versión.		00



BLOQUEO Y ETIQUETADO

DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN

CÓD: PRO-PREV-AD-0028-00 REV:00

FECHA: 04-12-2024

NUMERO DE PAGINA 2 de 33

CONTENIDO

1	PROPÓSITO	3
2	ALCANCE	3
3	RESPONSABLES	3
4	DEFINICIONES.	5
5	DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO	7
6	ELEMENTOS DE BLOQUEOS Y ETIQUETADO	7
7	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	14
8	ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGOS	21
9	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	27
10	REGISTROS	27
11	ANEXOS	27
11.1 11.2 11.3	Anexo 2. Permiso Diario de Trabajo	31
12	CONTROL DE CAMBIOS	33



AD-0028-00 REV:00

FECHA: 04-12-2024

CÓD: PRO-PREV-

NUMERO DE PAGINA 3 de 33

DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN

1 PROPÓSITO

El presente procedimiento describe el proceso seguro de ejecución de bloqueos y etiquetado, establece los estándares en materia de Seguridad y Salud Ocupacional que deben cumplir las maniobras de bloqueo y aislación de todas las fuentes de energía que se encuentran presente en los distintos procesos de la empresa y que pongan en peligro la integridad de las personas, que degraden el medio ambiente y dañen las instalaciones.

El cumplimiento cabal de las directrices descritas en el presente procedimiento:

- Asegura la Protección de la vida y la salud de los trabajadores propios y colaboradores ante los peligros de intervenir fuentes de energía.
- Optimiza la calidad y la continuidad de los servicios que utilizan diferentes fuentes de energía.
- Protege los equipos e instalaciones.

2 ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todo el personal colaborador interno o externo involucrado directa o indirectamente en la intervención de sistemas con fuentes de energía.

3 RESPONSABLES

El cumplimiento de este procedimiento es una responsabilidad compartida que involucra a los distintos roles dentro de la organización, entre los cuales se encuentran:

Gerente de Planta:

- Cumplir y hacer cumplir lo especificado en este procedimiento.
- Proporcionar los recursos necesarios para la aplicación y buen término de este procedimiento



BLOQUEO Y ETIQUETADO

DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN

CÓD: PRO-PREV-AD-0028-00 REV:00

FECHA: 04-12-2024

NUMERO DE PAGINA 4 de 33

Gerencia Operación y Mantención:

- Proporcionar los recursos necesarios para la aplicación del procedimiento.
- Velar por el cumplir y hacer cumplir los procedimientos dispuestos además de establecer políticas de capacitación para el personal colaborador.

Subgerencia de Prevención de riesgos y SSO:

- Debe asesorar durante la elaboración y actualización del procedimiento de trabajo, materias de control de riesgos y medidas para evitar la ocurrencia de incidentes al personal de planta o de terceros.
- Velar por el cumplimiento del procedimiento, fiscalizando la aplicación de este.

Jefe de área Mantención/Inspector Técnico de Obra.

- Responsable del departamento, encargado de la coordinación y la asignación del personal para la ejecución de las labores.
- Debe supervisar directamente la aplicación y cumplimiento en terreno de este procedimiento además de solicitar y facilitar de manera oportuna los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades, garantizando que los procesos operativos no se vean interrumpidos por fallas.
- Comunicar a su jefe directo cualquier situación que impida el correcto desempeño de las actividades establecidas.
- Encargado de la elaboración y actualización de los procedimientos.

Personal en General.

- Cumplir con lo estipulado en este procedimiento.
- Comunicar a su jefe área o supervisor cualquier situación que impida cumplir con este procedimiento.



BLOQUEO Y ETIQUETADO

DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN

CÓD: PRO-PREV-AD-0028-00 REV:00

FECHA: 04-12-2024

NUMERO DE PAGINA 5 de 33

• Usar el E.P.P. adecuadamente y todos los equipos / herramientas que la actividad requiera.

 No utilizar equipos, herramientas y accesorios que no cuenten con la debida inspección mensual.

4 DEFINICIONES.

Permiso de trabajo: Se define como permiso de trabajo (PT), al formulario con el cual se solicita y se concede autorización para la ejecución de un trabajo, incluye la ubicación y el tipo de actividad a realizar. Certifica que los peligros fueron evaluados por personal autorizado y capacitado, que se determinaron y se implementaran las medidas de control necesarias para la ejecución segura de estos.

AST (Análisis seguro de trabajo): documento preventivo que permite analizar los riesgos antes de comenzar una actividad determinada, desglosándola en pasos para identificar los riesgos asociados a dicha tarea y sus medidas preventivas. Además, permite identificar los EPP adecuados para la tarea.

Elementos de Protección Personal (EPP): cualquier equipo o dispositivo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios peligros, aumentando así la seguridad de su salud en el trabajo, minimizando el impacto que pudiese generar un Peligro/Riesgo determinado.

Bloqueo: Es la acción de instalar un dispositivo físico, tenaza y la tarjeta personal de bloqueo a fin de asegurar que el equipo, maquinaria o sistema aislado no pueda activarse mientras se encuentre en revisión, mantenimiento y/o reparación.



BLOQUEO Y ETIQUETADO

CÓD: PRO-PREV-AD-0028-00 REV:00

FECHA: 04-12-2024

NUMERO DE PAGINA 6 de 33

DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN

Energía: Para fines de este procedimiento, se entenderá como la energía eléctrica, hidráulica, gravitacional, radiactiva o neumática que fluye por las redes de servicio o la que permite el funcionamiento de sistemas maquinarias, equipos, instalaciones y circuitos de procesos.

Candado de Bloqueo: Candado de uso exclusivo, personalizado e intransferible, que sirve para efectuar el bloqueo, con candado de bloqueo centralizado, con llave única, de las fuentes de energía desde los Centros de suministro o dispositivos de bloqueo centralizado de cierre múltiple llamadas cajas de bloqueo.

Candado de Bloqueo Centralizado: Candado de uso especial que sirve para efectuar el bloqueo de las fuentes de energías por medio de dispositivos de bloqueo centralizado de cierre múltiple. Su uso está orientado a bloqueos de sistemas donde interviene un número mayor a 10 trabajadores. Este candado debe contar con un certificado que acredite la llave única.

Candado de Bloqueo Departamental: Candado de Bloqueo específico de un área, que sirve para que permanezca fuera de servicio el equipo intervenido una vez retirado los candados de bloqueo. Este candado es responsabilidad del área o equipo de trabajo, que está ejecutando trabajos.

Tarjeta No Operar: Tarjeta de uso personal e intransferible que identifica la persona que está interviniendo el equipo y que acompaña al candado de bloqueo

Energía residual: Se define todo tipo de energía almacenada capaz de producir daño a las personas, medio ambiente e instalaciones.

Personal Ejecutor: Es el trabajador que realizará una intervención en un equipo eléctrico, para lo cual debe solicitar la autorización del bloqueo y/o desbloqueo completando los campos de la tarjeta de bloqueo.



BLOQUEO Y ETIQUETADO

CÓD: PRO-PREV-AD-0028-00 REV:00

FECHA: 04-12-2024

NUMERO DE PAGINA 7 de 33

DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN

Líder de Operaciones: Es el encargado de evaluar la solicitud del ejecutor, autorizar y canalizar el bloqueo y/o desbloqueo del equipo cuando corresponda.

Personal Electrocontrol: Personal que prestará apoyo en las funciones de bloqueo y/o desbloqueo, solicitado por el Líder de Operaciones.

5 **DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO**

No se considera en esta versión.

ELEMENTOS DE BLOQUEOS Y ETIQUETADO.

Candados de Bloqueo Personal.

- El candado de bloqueo es un elemento de USO PERSONAL con el cual se realiza el bloqueo del sistema de accionamiento de una fuente de energía.
- Cada candado deberá constar de una llave única que será asignada a cada trabajador, el cual deberá poseer tantos candados cono sea el requerimiento.
- Se prohíbe el uso de candados con clave o el candado debe tener la particularidad que el retiro de la llave lo permita estando cerrado, en condición candado abierto la llave no puede ser retirada.





REV:00

CÓD: PRO-PREV-AD-0028-00

FECHA: 04-12-2024

DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN

NUMERO DE PAGINA 8 de 33

Pinzas para Bloqueo Múltiple.

- Bloqueo por múltiples trabajadores en cada punto de bloqueo
 - Permite la instalación de varios candados en un solo punto de bloqueo.
 - No se puede activar el control hasta que se quite de la tenaza el candado del último trabajador.
 - Medidas: 2-3/8" X 5" con 1-1/2" de diámetro interior de la mordaza, con capacidad de hasta 6 candados



Caja para Bloqueo Múltiple.







BLOQUEO Y ETIQUETADO

CÓD: PRO-PREV-AD-0028-00 REV:00

FECHA: 04-12-2024

NUMERO DE PAGINA 9 de 33

DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN

Bloqueo de Válvulas Giratorias.

- Rodean la palanca de válvula para protegerla de aperturas accidentales.
- Las estructuras termoplásticas, de peso ligero y dieléctrico de Xenoy resistentes a las sustancias químicas.
- La rotación hacia afuera/adentro permite una instalación y almacenamiento más fácil.
- Cada tamaño gira sobre sí mismo y se encastra dentro del dispositivo de mayor tamaño para ahorrar espacio en cajas de herramientas de seguridad.





Bloqueo de Válvulas de Bola.

- Se ajusta a la mayoría de las marcas de válvula de bola y aplicaciones.
- Forma un triángulo en la tubería para que la manija no pueda ser abierta.







BLOQUEO Y ETIQUETADO

CÓD: PRO-PREV-AD-0028-00 REV:00

FECHA: 04-12-2024

NUMERO DE PAGINA 10 de 33

DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN

Bloqueo para volante de válvulas.



Aislación y bloqueo.

- Antes de iniciar un trabajo todas las energías presentes deben ser identificadas, en lo posible mediante un diagrama de bloques de procesos.
- Todas las fuentes de energía que puedan causar daños a las personas, medio ambiente y equipos deben ser bloqueadas mediante candados de bloqueos y señalización con tarjetas no operar.
- La instalación del bloqueo (Candado y Tarjeta no Operar) y retiro de este, debe ser realizado en forma personal.

Tarjetas de Bloqueo.







BLOQUEO Y ETIQUETADO

DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN

CÓD: PRO-PREV-AD-0028-00 REV:00

FECHA: 04-12-2024

NUMERO DE PAGINA 11 de 33

Energización de Equipos, Sistemas o Circuitos eléctricos.

- Informar al líder de turno antes de realizar cualquier conexión y/o desconexión de circuitos eléctricos, sistemas eléctricos de respaldo, sistemas de control automáticos que involucren movimiento por lógicas de control en equipos periféricos de accionamiento motrices y fluidos del proceso, con el fin de garantizar que esta maniobra no produzca daños a personas o equipos.
- Dar a conocer los riesgos asociados a la actividad mediante la confección del Análisis Seguro de Trabajo (AST).
- Antes de realizar un trabajo de maniobra eléctrica, las personas deben estar seguras de:
 - a) La ubicación e identificación del elemento de desconexión de los aparatos eléctricos.
 - b) Que los equipos estén en condiciones de utilizarse y bien mantenidos.
 - c) Que los equipos eléctricos que se van a operar y cualquier manilla de operación, estén efectivamente conectados a la malla de puesta a tierra.
 - d) Que los equipos de control que accionan los equipos que se operarán, estén disponibles.
 - e) Conocer claramente los elementos y equipos que se desenergizan y energizan.
- La energización de un sistema o circuito eléctrico de diferentes niveles de tensión se debe realizar desde los niveles de mayor tensión hacia los de menor tensión.
- La energización de un sistema eléctrico de distribución de igual tensión se debe realizar cerrando el interruptor principal de llegada y luego cerrando los interruptores de los alimentadores de salida.
- A su vez el proceso de desenergización de un sistema o circuito eléctrico se realizará siguiendo la siguiente secuencia según sea el caso:
- Sistema o circuito de igual tensión: Se debe realizar cerrando el interruptor principal de llegada, de manera que este último se abra con el mínimo de corriente posible.



CÓD: PRO-PREV-AD-0028-00 REV:00

FECHA: 04-12-2024

NUMERO DE PAGINA 12 de 33

- a) Sistema o circuito de diferentes niveles de tensión: se debe realizar desde los niveles de menor tensión hacia los de mayor tensión, tratando de que los interruptores se abran con el mínimo de corriente posible.
- Después que se ha desenergizado un circuito producto de la operación de un dispositivo de protección, el circuito no debe ser energizado en forma manual hasta que se haya determinado que el equipo y el circuito puedan ser energizados en forma segura.
- Los desconectadores de subestaciones o aparatos de maniobras que deben operarse en forma manual a través de una transmisión mecánica solidaria a la estructura deben tener una plancha o plataforma, grating metálico de operación donde debe pararse el operador. Esta plancha debe estar sólidamente conectada a la estructura y a tierra, para no someter al operador a una diferencia de potencial en caso de falla.
- En el caso de no disponer de la plancha o grating metálico mencionada en el punto anterior, se podrá utilizar en el piso una superficie aislada eléctricamente y certificada, sobre la cual el operador se ubicará en todo momento durante la realización de la maniobra cuando esté en contacto con los equipos eléctricos a operar.
- Cuando se use una pértiga para una operación similar, la persona debe estar aislada de tierra.
- Cuando se requiera intervenir un equipo o instalación eléctrica de media o alta tensión, se debe abrir todos los interruptores y/o contactores de fuerza respectivos, y luego dejarlos en la posición fuera de servicio y sin control. Si éstos no fueran del tipo extraíble, se debe abrir los desconectadores de entrada a barras de estos. De no existir los desconectadores de entrada a barra, la instalación se debe aterrizar inmediatamente aguas abajo de él o los interruptores y/o contactores de poder.
- Cuando se deba operar un interruptor, verifique la forma en que la puerta del interruptor se abre y ubíquese siempre en el lado contrario a la puerta abierta. Esto permite que, en el caso de ocurrir una explosión o arco en el interruptor, la puerta sirva de escudo para la persona que realiza la maniobra.



CÓD: PRO-PREV-AD-0028-00 REV:00

FECHA: 04-12-2024

NUMERO DE PAGINA

DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN

13 de 33

Emergencias.

- En caso de que un trabajador involucrado reciba accidentalmente una descarga eléctrica, se deberá seguir lo establecido en el procedimiento de emergencia en caso de accidentes.
- En general, No se debe hacer ningún intento por rescatar a una persona que permanezca en contacto con equipos eléctricos energizados, hasta que se hayan desenergizado las instalaciones, se haya comprobado ausencia de tensión y se haya puesto a tierra la instalación.
- Para el caso de maniobras de energización de un equipo, sistema o circuito eléctrico deberá existir siempre, en el área de las operaciones y de exposición al riesgo, una pértiga de rescate, con protección adecuada al nivel de tensión de trabajo.
- Se deberá en cada turno, personal ser instruidos formalmente en maniobras de reanimación cardiopulmonar.
- En general, el personal deberá conocer y determinar la CADENA DE LA VIDA, cuyos pasos a seguir son:
 - a) Determinar la inconsciencia
 - b) Llamar al Servicio de Emergencia Médica de la zona
 - c) Apertura de la vía aérea
 - d) Determinar el paro respiratorio (Miro, Siento, Escucho)
 - e) Respiración Boca a Boca
 - f) Determinar el paro circulatorio (verificar si tiene pulso)
 - g) Circulación

Para cada intervención de un equipo eléctrico bajo los alcances mencionados en este procedimiento, el área ejecutante debe solicitar el equipo al área de operaciones cumpliendo los siguientes pasos.



CÓD: PRO-PREV-AD-0028-00 REV:00

FECHA: 04-12-2024

NUMERO DE PAGINA 14 de 33

DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN

7 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

1. SOLICITUD DE BLOQUEO.	Responsable
 1.1 El personal ejecutor será el responsable de identificar de forma clara las fuentes de energía presentes y los equipos del área a intervenir (descripción y TAG). Si fuese necesario consultar con Líder de turno. 1.2 El personal ejecutor una vez identificado prepara listado de bloqueos, descargas y purgas de equipos. 1.3 El personal ejecutor debe completar la tarjeta de solicitud de bloqueo en los campos de área solicitante y solicitud indicando las fechas hora y firma correspondiente. 1.4 El personal ejecutor debe solicitar la autorización del bloqueo del equipo al Líder de turno. 	Personal ejecutor
2. AUTORIZACION DE BLOQUEO DE EQUIPO	Responsable
 2.1 El Líder de operaciones evaluará la factibilidad de entregar o no el equipo para su intervención. 2.2 Si no hubiese inconvenientes el Líder de turno deberá completar los campos asociados a la autorización. 2.3 El líder de turno autorizara y coordinara la ejecución del bloqueo con personal de Electrocontrol. 	Líder de Operaciones Personal Ejecutor Personal Electrocontrol.
3. BLOQUEO DE EQUIPOS	Responsable
 Para el caso de Bloqueo Eléctrico: 3.1 El personal que solicita el bloqueo (personal ejecutor e ITO si es empresa contratista) y quien lo efectuará (personal de Electrocontrol), acompañado de del personal de operaciones, se deberán acercar a la ubicación del accionamiento eléctrico del equipo, para que en presencia de ambos se ejecute el bloqueo 	Personal Electrocontrol Personal operaciones Líder operaciones Personal mecánico.



CÓD: PRO-PREV-AD-0028-00 REV:00

FECHA: 04-12-2024

NUMERO DE PAGINA 15 de 33

- 3.2 El personal de Electrocontrol deberá verificar que el equipo a bloquear se encuentre detenido, e identificar de forma correcta el accionamiento eléctrico asociado al equipo a intervenir.
- 3.3 **El personal de Electrocontrol** debe llevar la palanca del interruptor asociado al equipo a intervenir a la posición **OFF/Cerrada (desconectado).** Ver anexo 9.1.
- 3.4 El personal de Electrocontrol deberá completar la sección "desconectado por", posteriormente instalar el candado numerado junto con la tarjeta de bloqueo en la palanca del interruptor intervenido, y luego entregar la llave del candado más el comprobante de la tarjeta de bloqueo al personal ejecutor.
- 3.5 En el caso de efectuar varios bloqueos de forma simultánea sobre el mismo equipo, se debe considerar instalar pinza de bloqueo o aplicar un bloqueo departamental según corresponda.
- 3.6 El personal de Electrocontrol debe verificar la efectividad del bloqueo en la palanca del interruptor, el candado y/o pinza debe asegurar que la palanca no pueda ser llevada a la posición ON/Abierto (conectado).
- 3.7 El personal de Electrocontrol deberá informar al Líder de operaciones que el bloqueo ha sido instalado y entregar la segunda copia del comprobante del bloqueo realizado, el Líder de operaciones además realizará el registro del bloqueo en el libro correspondiente.
- 3.8 **El personal ejecutor** en terreno debe solicitar al **Líder de operaciones** dar partida al equipo, de tal forma comprobar que el equipo bloqueado no responde a comandos desde el sistema.
- Para el caso de Bloqueo Neumático:
- 3.9 El personal que solicita el bloqueo (personal ejecutor e ITO si es empresa contratista) y quien lo efectuará (personal de Operaciones), acompañado de del personal de operaciones, se deberán acercar a la ubicación del accionamiento neumático del equipo, para que en presencia de ambos se ejecute el bloqueo



CÓD: PRO-PREV-AD-0028-00 REV:00

FECHA: 04-12-2024

16 de 33

NUMERO DE PAGINA

- 3.10 El personal de Operaciones deberá verificar que el equipo a bloquear se encuentre detenido, e identificar de forma correcta el accionamiento neumático asociado al equipo a intervenir.
- 3.11 El personal de Operaciones debe llevar la palanca de la válvula asociada al equipo a intervenir a la posición OFF/Cerrada (desconectado). Ver anexo 9.1.
- 3.12 El personal de operaciones deberá completar la sección "desconectado por", posteriormente instalar el dispositivo de bloqueo de válvula y su respectivo candado numerado junto con la tarjeta de bloqueo en la palanca del accionamiento neumático intervenido, y luego entregar la llave del candado más el comprobante de la tarjeta de bloqueo al personal ejecutor.
- 3.13 En el caso de efectuar varios bloqueos de forma simultánea sobre el mismo equipo, se debe considerar instalar pinza de bloqueo o aplicar un bloqueo departamental según corresponda.
- 3.14 El personal de operaciones debe verificar la efectividad del bloqueo en la palanca de la válvula intervenida, el candado y/o pinza debe asegurar que la palanca no pueda ser llevada a la posición ON/Abierto (conectado).
- 3.15 **El personal de operaciones** debe realizar la purga o descarga del fluido en la línea para asegurar que el restante del fluido no accione o se libere durante la intervención.
- 3.16 El personal de operaciones deberá informar al Líder de operaciones que el bloqueo ha sido instalado y entregar la segunda copia del comprobante del bloqueo realizado, el Líder de operaciones además realizará el registro del bloqueo en el libro correspondiente.
- 3.17 El personal ejecutor en terreno debe solicitar al Líder de operaciones dar partida al equipo, de tal forma comprobar que el equipo bloqueado no responde a comandos desde el sistema.



CÓD: PRO-PREV-AD-0028-00 REV:00

FECHA: 04-12-2024

NUMERO DE PAGINA 17 de 33

- Para el caso de Bloqueo Hidráulico:
- 3.18 El personal que solicita el bloqueo (personal ejecutor e ITO si es empresa contratista) y quien lo efectuará (personal de operaciones o mecánico), acompañado del personal de operaciones, se deberán acercar a la ubicación del accionamiento hidráulico del equipo, para que en presencia de ambos se ejecute el bloqueo.
- 3.19 El personal de Operaciones deberá verificar que el equipo a bloquear se encuentre detenido, e identificar de forma correcta el accionamiento hidráulico asociado al equipo a intervenir.
- 3.20 El personal de Operaciones debe llevar la palanca de la válvula asociada al equipo a intervenir a la posición OFF/Cerrada (desconectado). Ver anexo 9.1.
- 3.21 El personal de operaciones deberá completar la sección "desconectado por", posteriormente instalar el dispositivo de bloqueo de válvula y su respectivo candado numerado junto con la tarjeta de bloqueo en la palanca del accionamiento neumático intervenido, y luego entregar la llave del candado más el comprobante de la tarjeta de bloqueo al personal ejecutor.
- 3.22 En el caso de efectuar varios bloqueos de forma simultánea sobre el mismo equipo, se debe considerar instalar pinza de bloqueo o aplicar un bloqueo departamental según corresponda.
- 3.23 El personal de operaciones debe verificar la efectividad del bloqueo en la palanca de la válvula intervenida, el candado y/o pinza debe asegurar que la palanca no pueda ser llevada a la posición ON/Abierto (conectado).
- 3.24 **El personal de operaciones** debe realizar la purga o descarga del fluido en la línea para asegurar que el restante del fluido no accione o se libere durante la intervención.
- 3.25 El personal de operaciones deberá informar al Líder de operaciones que el bloqueo ha sido instalado y entregar la segunda copia del comprobante del bloqueo realizado, el Líder de operaciones además realizará el registro del bloqueo en el libro correspondiente.



CÓD: PRO-PREV-AD-0028-00 REV:00

FECHA: 04-12-2024

NUMERO DE PAGINA 18 de 33

- 3.26 El personal ejecutor en terreno debe solicitar al Líder de operaciones dar partida al equipo, de tal forma comprobar que el equipo bloqueado no responde a comandos desde el sistema.
- Para el caso de **Bloqueo Gravitacional**:
- 3.27 El personal que solicita el bloqueo (personal ejecutor e ITO si es empresa contratista) y quien lo efectuará (personal de mecánico), acompañado del personal de operaciones, se deberán acercar a la ubicación del accionamiento neumático del equipo, para que en presencia de ambos se ejecute el bloqueo
- 3.28 El personal de Operaciones deberá verificar que el equipo a bloquear se encuentre detenido, e identificar de forma correcta el objeto asociado a energía gravitacional del equipo a intervenir.
- 3.29 **El personal Mecánico** debe asegurar el equipo instalando dispositivo adicional (cadena, barra, etc.) que no permita el movimiento del equipo a intervenir.
- 3.30 El personal de operaciones deberá completar la sección "desconectado por", posteriormente instalar el dispositivo de bloqueo y su respectivo candado numerado junto con la tarjeta de bloqueo en la palanca del accionamiento neumático intervenido, y luego entregar la llave del candado más el comprobante de la tarjeta de bloqueo al personal ejecutor.
- 3.31 En el caso de efectuar varios bloqueos de forma simultánea sobre el mismo equipo, se debe considerar instalar pinza de bloqueo o aplicar un bloqueo departamental según corresponda.
- 3.32 El personal de operaciones debe verificar la efectividad del bloqueo en el equipo a intervenir, el candado y/o pinza debe asegurar que el objeto no se pueda desplazar o mover.
- 3.33 El personal de operaciones deberá informar al Líder de operaciones que el bloqueo ha sido instalado y entregar la segunda copia del comprobante del bloqueo realizado, el Líder de operaciones además realizará el registro del bloqueo en el libro correspondiente.



CÓD: PRO-PREV-AD-0028-00 REV:00

FECHA: 04-12-2024

NUMERO DE PAGINA 19 de 33

3.34 El personal ejecutor en terreno debe solicitar al Líder de operaciones dar	
partida al equipo, de tal forma comprobar que el equipo bloqueado no	
responde a comandos desde el sistema.	
4. SOLICITUD DE DESBLOQUEO	Responsable
 4.1 El personal ejecutor finalizando las actividades, debe efectuar la entrega del equipo al área de operaciones. 4.2 El personal ejecutor debe solicitar la autorización del desbloqueo del equipo intervenido al Líder de operaciones completando el apartado correspondiente al ejecutante. 	Personal ejecutor Líder de operaciones
5. AUTORIZACION DE DESBLOQUEO	Responsable
5.1 El Líder de operaciones evaluará la recepción del equipo, debe completar los	
campos asociados a la autorización junto con la copia del comprobante	
perteneciente a su área.	Líder de
5.2 El Líder de operaciones solicitará al personal de operaciones asistir al retiro del	operaciones
bloqueo del equipo eléctrico.	Personal
5.3 El personal Ejecutor debe dirigirse con la llave del candado y el comprobante	ejecutor.
de la tarjeta de bloqueo al lugar en donde se efectuó el bloqueo según	
corresponda, a modo de presenciar el desbloqueo.	
6. DESBLOQUEO DEL EQUIPO	Responsable
Para el caso de Desbloqueo Eléctrico:	Personal
6.1 El personal de Electrocontrol, en conjunto con personal ejecutor e ITO si es	Electrocontrol.
empresa contratista, deberá efectuar el retiro del candado y de la tarjeta de	Personal
bloqueo desde la palanca del interruptor intervenido, y posteriormente llevar	operaciones.
la palanca del accionamiento a la posición ON (Conectado).	Líder
	operaciones.



CÓD: PRO-PREV-AD-0028-00 REV:00

FECHA: 04-12-2024

NUMERO DE PAGINA 20 de 33

DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN

6.2 El personal de Electrocontrol debe informar al Líder de Operación que el desbloqueo de equipo eléctrico se ha realizado. Además, debe guardar los comprobantes junto con la tarjeta en el depósito de tarjetas utilizadas

Personal mecánico.

- 6.3 **El Líder de Electrocontrol** registrará la normalización de la fuente de alimentación del equipo intervenido, dando cierre al ciclo del proceso de bloqueo de equipos eléctricos.
- Para el caso de **Desbloqueo Neumático**:
- 6.4 El personal de operaciones, acompañado del ejecutor e ITO si es empresa contratista, deberá efectuar el retiro del dispositivo de seguridad en el equipo intervenido.
- 6.5 El personal de operaciones deberá informar al líder de operaciones que el desbloqueo ha sido realizado.
- Para el caso de **Desbloqueo Hidráulico**:
- 6.6 El personal de operaciones o mecánico, en conjunto con personal ejecutor e

 ITO si es empresa contratista, deberá efectuar el retiro del dispositivo de
 seguridad, pinzas de bloqueo o departamental según corresponda.
- 6.7 **El personal de operaciones** deberá informar al Líder de Operación que el desbloqueo de equipo hidráulico se ha realizado
- 6.8 **El Líder de operaciones** registrará la normalización del equipo dejando copia en el libro correspondiente.
- Para el caso de Desbloqueo Gravitacional:
- 6.9 El personal de mecánico, en conjunto con personal ejecutor e ITO si es empresa contratista, deberá efectuar el retiro del dispositivo de seguridad, pinzas de bloqueo o departamental según corresponda.
- 6.10 El personal de Mecánico deberá informar al Líder de Operación que el desbloqueo de equipo se ha realizado.
- 6.11 **El Líder de operaciones** registrará la normalización del equipo efectuando la partida.



COD: REV: FECHA:

NUMERO DE PAGINA

21 de 33

SUBGERENCIA DE PREVENCION DE RIESGOS Y SSO

8 ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGOS.

Para realizar esta tarea el trabajador deberá			Riesgos asociados a la actividad	Tratamiento Seguro		
		1.1	Descoordinación en la ejecución de las tareas.	1.1.1	Realizar reunión para análisis de la tarea.	
1	Formulación de Procedimiento e instructivos	1.2	1.2 Falta de comunicación entre la jefatura y trabajadores	1.2.1	Unificar criterios de trabajo entre la jefatura y gerencia para la confección del procedimiento	
		2.1	Personal no capacitado para el trabajo, falta de difusión.	2.1.1	Realizar instrucción sobre el Procedimiento de Trabajo a todo el personal involucrado, apuntando directamente para la correcta ejecución de las tareas, explicando claramente los pasos a seguir y los riesgos inherentes a que estará expuesto el trabajador.	
2	Entrenamiento y Capacitación del personal.	2.2	Desconocimiento sobre las tareas a realizar, riesgos inherentes y medidas de control.	2.2.1	Re instruir a todas las personas que tenga dudas sobre el procedimiento de trabajo, explicando todo lo anteriormente detallado (Se realizara evaluación escrita del procedimiento).	
3	Inspección de lugar de trabajo.	3.1	Exposición de obstáculos para el correcto desarrollo del trabajo	3.1.1	Realizar el despeje de zona para una correcta circulación.	



COD: REV: FECHA:

NUMERO DE PAGINA O 22 de 33

SUBGERENCIA DE PREVENCION DE RIESGOS Y SSO
CODOLINEI ON DE LINE VENOION DE MILOCOO L'OCO

				3.1.2	Realizar el traslado de equipo a un lugar seguro.
		3.2		3.2.1	Realizar el despeje y limpieza de zona para una correcta realización del trabajo.
			Exposición de residuos peligrosos	3.2.2	Realizar coordinación dpto. medioambiente para el despeje de residuos peligrosos.
				3.2.3	No manipular residuos peligrosos.
				3.2.4	Uso de elementos de protección personal.
				4.1.1	Realizar respectiva inspección de herramientas según lista de chequeo.
	Inspección de Herramientas.	4.1	Herramientas manuales fuera de estándar o mal estado	4.1.2	Informar en caso de herramientas en mal estado.
				4.1.3	No utilizar herramientas modificadas.
4		4.2	Herramientas eléctricas fuera de estándar o mal estado	4.2.1	Realizar respectiva inspección de herramientas según lista de chequeo.
				4.2.2	Informar en caso de herramientas en mal estado.
				4.2.3	Verificar que tenga validación por código de color del trimestre.
				4.2.4	No utilizar herramienta que se encuentre modificada.
5	Permiso de trabajo	5.1	Realización del trabajo sin permiso	5.1.1	Se debe elaborar permiso con su respectivo análisis de riesgos.



COD: REV: FECHA:

SUBGERENCIA DE PREVENCION DE RIESGOS Y SSO

NUMERO DE PAGINA 23 de 33

				5.1.2	Sólo debe realizar el trabajo el personal autorizado.
				5.1.3	Asegurarse de informar la apertura y cierre de cada permiso de trabajo.
6	Instalación de señalización en la zona	6.1	Ingreso al área sin autorización	6.1.1	Instalación de letreros de advertencia de trabajos, conos y/o cinta de peligro.
				7.1.1	Uso de elementos de protección personal.
	Bloqueo y desbloqueo de equipos.	7.1	Caída de materiales y herramientas	7.1.2	Todas las herramientas o materiales susceptibles de caer deberán estar en un lugar
		7.2	Caídas al mismo nivel.	7.2.1	designado como zona segura. Uso de elementos de protección personal.
7				7.2.2	Mantener área despejada y libre de obstáculos que puedan provocar caídas.
		7.3	3 Caídas distinto nivel.	7.3.1	Uso de elementos de protección personal.
				7.3.2	Evitar acumulación de materiales o herramientas que puedan dificultar circular y provocar caídas.
				7.3.3	No subir a lugares no autorizados.
				7.3.4	Uso de arnés para trabajos sobre 1.8m de altura.
		7.4	Bloquear equipo incorrecto	7.4.1	Identificar el equipo a desbloquear de forma clara, apoyándose en



COD: REV: FECHA:

SUBGERENCIA DE PREVENCION DE RIESGOS Y SSO

NUMERO DE PAGINA 24 de 33

				listados de equipos y sistema SCADA
			7.4.2	Informar a líder de Operaciones el estado del ciclo del bloqueo de equipos eléctricos.
	7.5	Exposición a ruido	7.5.1	Utilizar protectores definidos según labor y nivel de ruido expuesto.
	7.5	exposicion a ruido	7.5.2	Uso de protectores durante toda la exposición.
			7.5.3	Uso correcto de protectores.
		Golpes	7.6.1	Uso de elementos de protección personal.
			7.6.2	Informar en caso de elementos, materiales y/o herramientas en mal estado.
			7.6.3	Utilizar las herramientas adecuadas para realizar la acción.
	7.6		7.6.4	Permanecer atento y consciente a las condiciones del entorno y de ubicación de cada parte del cuerpo.
			7.7.3	Mantener cerca extintor.
			7.7.4	Instalación de línea de agua contra incendio.
			7.7.5	No realizar tareas no autorizadas.
			7.8.2	No tocar o apoyarse en superficies calientes.



COD: REV: FECHA:

NUMERO DE PAGINA 25 de 33

SUBGERENCIA DE PREVENCION DE RIESGOS Y SSO

			7.13.1	Evitar realizar labores de desbaste o corte con esmeril angular, tareas de soldadura en zonas con acumulación de material combustible.
			7.13.2	Mantener cerca extintor.
7	7.13 Quemaduras	13 Quemaduras	7.13.3	Uso de elementos de protección personal (casco, ropa adecuada para el trabajo, guantes, antiparras, zapatos de seguridad).
			7.13.4	Instalación de línea de agua contra incendio.
			7.13.5	Uso de elementos de protección personal especifica en caso de utilizar químicos.
		7.14.1	Mantener iluminado la zona de trabajo.	
7	7.14	Riesgos derivados por mala iluminación	7.14.2	Verificar que equipos de iluminación se encuentren en buen estado.
		7.14.3	Verificar que la cantidad de luz sea la adecuada.	
			7.15.1	Estar en buenas condiciones físicas y mentales.
7	7.15	Riesgos derivados de las condiciones físicas del trabajador	7.15.2	Examen ocupacional vigente.



COD: REV: FECHA:

SUBGERENCIA DE PREVENCION DE RIESGOS Y SSO

NUMERO DE PAGINA 26 de 33

				7.15.3 7.15.4	No estar bajo los efectos del alcohol y/o drogas. No estar bajo los efectos de medicamentos, informar en caso
				7.13.4	de tomar medicamentos.
				7.16.1	Bajar e izar los equipos y materiales con medios mecánicos cuando sea posible.
				7.16.2	No levantar más de 25 kg., por persona, si fuese el caso solicitar apoyo. (Ley 20.949).
	7.1	6 Sobre	Sobreesfuerzo o fatiga física	7.16.3	Realizar rotación del personal para pausas de descanso.
				7.16.4	Adecuar la ropa de trabajo a las condiciones de temperatura y humedad.
				7.16.4	Hidratación.
				7.16.5	Realizar posturas y movimientos ergonómicos.
	7.1	7 Exposi	7 Exposición a rayos UV	7.17.1	Uso de elementos de protección personal adecuado.
				7.17.2	Uso de protector solar.
			7.18.1	Uso de elementos de protección personal adecuado.	
	7.18	8 Atrapa	Atrapamiento	7.18.2	Realizar bloqueo de equipo ya sea eléctrico o mecánico.
				7.18.3	No realizar intervenciones con equipo en movimiento.

Tabla 6.1. Análisis y control de riesgos.



DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN

CÓDIGO:
PRO-MANT-MAN0005-00

NUMERO DE
PAGINA
27 de 33

9 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Ítem	Nombre	Código
1	Procedimiento trabajos en caliente	PRO-PREV-AD-
I		2408-00
2	Procedimiento trabajos en espacios confinados	PRO-PREV-
		AD0016-00
3	Procedimiento trabajos en altura	PRO-PREV-
3		AD2413-00
4	Procedimientos uso de herramientas y equipos eléctricos	PRO-PREV-AD-
4		0018-00
5	Procedimiento trabajo Seguro uso, mantención, entrega y	PRO-PREV-AD-
5	cuidado de EPP	2412-00

10 REGISTROS

Ítem	Nombre	Código		
1	Autorización de trabajo seguro (PPA)			
2	Permiso de trabajo Diario			
3	Permiso de trabajo semanal.			
4	Check list inspección alza hombre	FR-PREV-AD- 0023-00		
5	Check list herramientas manuales	FR-PREV-AD- 0024-00		
6	Check list sierra circular	FR-PREV-AD- 0025-00		
7	Check list soldadura eléctrica	FR-PREV-AD- 0026-00		
8	Observación de seguridad	FR-PREV-AD- 0031-00		

11 ANEXOS

Ítem	Nombre
1	Autorización de trabajo seguro (PPA)
2	Permiso de trabajo Diario
3	Permiso de trabajo semanal.
4	



CÓDIGO: PRO-MANT-MAN-0005-00

28 de 33

NUMERO DE PAGINA

DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN

11.1 Anexo 1. Autorización trabajo Seguro (AST)



Figura A.1.1. Análisis Trabajo Seguro (PPA)



CÓDIGO: PRO-MANT-MAN-0005-00

DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN

NUMERO DE PAGINA 29 de 33

€ COMASA	ANALISI	S DE TRABAJO S	EGURO (AST)	CÓDIGO: PTS- PREV-AD-0005-00			
Bioenergía Lautaro	SUBGERENCIA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SSO			NUMERO DE PAGINA 1 de 3			
1 Antocodentes generals	A.C.						
1. Antecedentes generales							
Área a cargo de trabajo	☐ Mec	ánica industrial	Departament	to Electrico			
r in cara cango ac trabajo	Mecánica Maquinaria						
	roda	rodante Otro(especifique)					
Fecha inicio://	Hora inicio:	: Fech	a termino//	Hora término::			
PARA (Identifica tar	eas principales	a ejecutar)					
¿Qué trabajo va a realizar? (Prir ejecutar)	cipales pasos a						
¿En qué lugar específico lo va a	realizar?						
¿Qué herramientas o equipo va		Ej. Alza hombres, esmeril ang	gular, etc.				
para ejecutar el trabajo? (meno	ione todas)						
🐣 PIENSA (Identifica los ric	esgos, potencia	les peligros y medi	das de control)				
a. ¿Qué riesgos o peligros	puede identifi	ar en la actividad a	ejecutar? (marque co	on X)			
Caída altura (sobre 1.8 m)	Caíd	a mismo nivel	Trahaios	en espacios confinados			
Atrapamiento (partes móviles)		acto con electricidad		de sustancias peligrosas			
Aplastamiento		ncial de arco eléctrico		en caliente			
Contacto con superficies calientes	Carg	a suspendida	Incendio				
Contacto con fluidos a presión		pello/volcamiento	Golpes p	oor caída de objetos			
Contacto con herramientas de cor	te Expo	sición a ruidos		ón de partículas			
Exposición a vibraciones	Expo	sición a radiación U.V	Atmosfe	ras peligrosas			
Exposición a humos de soldadura	Expo	sición a polvos en	Otro (Esp				
	susp	ensión					
b. ¿Cómo vamos a contro	lar los riesgos id	lentificados?					
Se debe delimitar zona de trabajo		Se requiere	equipo de red de incen	dio y/o apoyo de brigada			
	Cinta peligro 🗆	externa		. ,			
Se requiere medición de gases			coordinación previa cor	n otras áreas			
Se requiere bloqueo			bloqueo eléctrico				
	Responsable del bloqueo:			Responsable del bloqueo:			
Especifique TAG: Despresurizar:		Especifique TAG: Medición estrés térmico:					

www.comasageneracion.cl

Ruta 5 sur, Km 645 camino a Colonia Km 0,5 s/n Casilla 88 Lautaro, Región de la Araucanía

Figura A.1.2. Análisis Trabajo Seguro (PPA) – Registro Hoja 1-2.



DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN

CÓDIGO: PRO-MANT-MAN-0005-00 NUMERO DE PAGINA

30 de 33

€ COMASA	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (AST)	CÓDIGO: PTS- PREV-AD-0005-00
Bioenergía Lautaro	SUBGERENCIA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SSO	NUMERO DE PAGINA 2 de 3

c. ¿Qué elementos de protección personal necesita para realizar el trabajo?

Elemento de protección personal básicos (obligatorios)	Mencione elementos de proteccio	ón específicos para la tarea
Casco de seguridad/ Barbiquejo	1.	6.
Calzado de seguridad	2.	7.
Lentes de seguridad (antiparras)	3.	8.
Chaleco reflectante	4.	9.
Guantes	5.	10.

duantes	J.	10.			
¿Las condiciones del entorno permiten desa (mencione condición de riesgo)	rrollar la tarea de forma segura? (Sূl	/NO)¿Por qué?			
¿Cómo se va a corregir la condición de riesgo en terreno? (debe ser autorizada por jefe de área y solicitar apoyo técnico del Departamento de Prevención de Riesgos si es necesario)					
·					
-					

👺 ACTÚA

Si determinaste que tienes toda la información o todos los implementos de seguridad necesarios para desarrollar la tarea de forma segura, entonces inicia el trabajo respetando todas las normas de seguridad implementadas

¿Quiénes van a ejecutar la tarea?				
Nombre	Firma			

	Responsable Jefe del área.	Responsable en terreno Quién ejecuta.	Responsable del área a Intervenir.	Validación Prevención de Riesgos.
Nombre				
Firma				

www.comasageneracion.cl

Ruta 5 sur, Km 645 camino a Colonia Km 0,5 s/n Casilla 88 Lautaro, Región de la Araucanía

Figura A.1.3. Análisis Trabajo Seguro (PPA) – Registro Hoja 2-2.



DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN

CÓDIGO: PRO-MANT-MAN-0005-00 NUMERO DE PAGINA

31 de 33

11.2 Anexo 2. Permiso Diario de Trabajo

ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR	105	SO DIARIO	DE IKA	DAJU	N*	00210
SECUTOR: Manteneion	Production [Contratista		N*1	RABAMOORES	
REA DE TRABAJO AUTORIZAD	JA:			11500	1011-1016	
TRABAJO A REALIZAR:						
ECHA EJECUCCIÓN:			HORA INICIO:	HOR	A TERMINO:_	
	GLEADURA BLECTREA	ASTRUMENTACION PR	DOUCCIÓN [Nesce [GW.	
TIPO DE TRABAJO:	A Comment	-		2		
En Caliente (corte/Soldwillane)	En Altura	☐ Especies Confinados ☐	Sestancies Pelignor Equipos de levento		DETOE broadle	ed.
Circ. Bectrico	Cafferias y Vilhulas	Slot. Fret. Incendice	Statedayada			
EL ENCARGADO DE LA EJECU					-	
Comunitar a los trabajadores invo EL VERSACAR SI SE USAN LAS S			Se de histrativos de 2	effunded expected	orPresenta	charts reprofice morace
Priemamienta eléctrica/neumati			per arce eléctrico	_Solded-way%	orte por Oxi gas	
Herramientas manuales	Anderston y/s			D0000		
V. PELIGROS PERCOS:	Beago Districo	Coposición de Geses	Proyection de	continuint	☐ formers	con Superficies Callerse
man and a second	Contacto con proif. Químicos	Acres 1	☐ Exposición Pe			
EQUIPOS DE PROTECCION PO		Protesside Respiratoria		Protección fac		
Ropa 		Mascarilla Desachable		Lantas de S		
Traje para Polyos (desechables	4	Mascara rostro completo Mascara Medio Rostro			edos gara Polyo	
Chaqueta, caleto de cuero		Tipo de Filtro		Antiparras		
Traje para Quireicos (desenhal	(red)	Gquipo de Respiración Au Protección Auditiva	tónome	Massaradi		
Traje PVC Protección de Cabeca, Fles y p	olernos.	Tipo incerts		Otros	2000	-
Casco		Tipo fono Protección contra Caidas	Guant		CON	trilo p/Lio, Combustible
Zapatos de Seguridad	100001	Arnés de Seg, con 1 cabo	devide Tisol	ritilla dador		nistente altas I*
Botas de goma (con puntera d	Se activa)	Armés de Seg. con 2 cabo	de vide has	opreno (Prod. C)	drizzo 🗆 D	eléctricos
adi de BOLIPO HC olocar Candielo	□ N/A	r	Gesconedar de	sée: 🗆 MCC	M.	
	rr	w	Hr.	_		
		FRMA:				
terponsable Desconesión a bloque	w				T 4	Characteristics
happrositie Desconesión a bloque VIII. TRABAJOS EN CAUENTE:		9 50 N	M.	024	□ 9	☐ Na Aphia
happonsakie Descanesión a bloque VIE. TRABAJOS EN CALIENTE: 2 NO N/A Umpar el área de traba blantaner mojado el pia Abbr el área de trabajo 	ijo eliminande preducto infli so y sonse circundantes s per medio de bianduse, tan	O O O CONTRACTO DE CONTRACTOR DE CONTRACTO DE CONTRACTOR DE CONTRACTO DE CONTRACTOR DE CONTRACT	Destretor portat il fi Medición de gross	explosivos en el	živa.	
happonsible Descrinelón a bloque VIE. TRABAJOS EN CAUENTE: 2 NO IVA Ulriquiar el desa de trabajo de la descrine de trabajo (notalisado de Manquer IX. TRABAJOS EN ALPURA: 2 NO IVA	ojo eliminando producto infla so y soltas circundarios o per medio de biembios, lan as contra incandica	esille contextile	Districtor portant in Medicate de guas Westicar que altiéra Otran	esplosivos en el ino de los trabajo	Sires no queden restos	de numelal incandescens
happonsable Descanesión a bloque VIII. TRABAJOS EN CALIENTE: 19 50 N/A Uppear el érea de traba Uppear el érea de traba Asbar el érea de traba Instalación de Manquer S TRABAJOS EN ALTURA: Wartener libra de po	ojo eliminando producco infla to y sonas circundantes o per medio de bambas, lan sa contra intendico oligno o letantos el lima de la tislas la platalerma de traba	exable e canductible	Extendor portati ti Medición de gese Verificar que altiém Clores Clores Servendos a porti Los tablismes del	explosivas en el iro de los trabajos en de 1. metro de sen estar atados	Sinus In no queden redox places entre el y magun	de respetati incondescera Me Agrica sóos coe alambre
Augumsälle Destanesión a bloque VIII. TRABAJOS EN CALIENTE: IND IVA Uppear el érea de traba Instalación de Manguer Instalación de Manguer IN TRABAJOS EN ALTURA: IND IVA Martener libre de mater Instalación de de Manguer INSTALACIÓN ALTURA:	ojo eliminando producco infla co y sontas circundantes o per medio de bambias, lan sa contra intendico coligno o letnerco el lima de la risles la plataforma de traba so dispositivos de largaridad alforma.	examinat majadas	Control portati ti Medición de grass Verificar que altalen Oceas Note Servendos a parti Los tablismes del Se debe utilizar	explosivas en ei ino de los trabajos r de 1. metro de sen autar atados baides para aubir	Sinus In requeden restor Sinus Internation of y soughtre to bejor hermanic	de respetal incandecers No Aplica dos cos alambre ordes o elementos
Augumsälle Destanesión a bloque VIII. TRABAJOS EN CALIENTE: IND IVA Uppear el érea de traba Instalación de Manguer Instalación de Manguer IN TRABAJOS EN ALTURA: IND IVA Martener libre de mater Instalación de de Manguer INSTALACIÓN ALTURA:	ojo eliminande producto infla to y sonse circundantes per resido de transitas, tan se contra incendios pligno a letneros el liera de la rolles a platationes de trabia so obspositano de inspirilado	scomantas mojadas	Control portati ti Medición de grass Verificar que altalen Oceas Note Servendos a parti Los tablismes del Se debe utilizar	explosivas en ei ino de los trabajos e de 1. metro de sen autar stados baides para subir pera los 2 cuerp	Sinus In no queden redox phoras entire si y sosgam no bojan hemsenis co debe estar ano	de respetat incondeccero No Aplica clos con alambre mass o elementos
happonsable Descanealón a bloque VIE. TRABAJOS EN CALIENTE: 2 DO IÁN Lignair el área de traba blantaner majudo el pla Abder el área de traba netalacido de Manguer IX. TRABAJOS EN ALDURA: 2 NO IÁN Mandener libro de mater La recalera ouenta con la IS do cobinocarger la platí Se debe colocyr una "lie.	o y consistencia producco infla po y conse circumdantes s per medio de barrolas, tan sa contra incandico eligro o letneros el área de la relata la platationes de traba so dispositiono de traparillad africama es o cuendo de vida" adicion	scomantas mojadas	Catindor portatil ti Maddicide de grass Verificar que si tiém Otres MA: Borandes a porti Los tablismes del Se debe utilizar	explosivas en ei ino de los trabajos e de 1. metro de sen autar stados baides para subir pera los 2 cuerp	Sinus In no queden redox phoras entire si y sosgam no bojan hemsenis co debe estar ano	de respetat incondeccero No Aplica clos con alambre mass o elementos
Augumentile Desconention a bioque Will, TRABAJOS EN CALIENTE: IND IAN Lignar el área de traba bilantener majudo el piu Abber el área de trabajo Instalación de Manguer S. TRABAJOS EN ALTURA: IND IAN Befeltaer con circo de po Mandener libro de mater La escalera cometo do po Mo cobinnierar la platí Se debe colocar una "lie. X. TRABAJOS EN ESPACIOS CO	ojo eliminanda producco infla co y sonas circundantes o per medio de barellos, tan- sa contra incendios oligno o letneros el lima de la risdes la platalecha de traba so dispositivos de traparidad afforma eso cuenda de vida" adicion WERLAGOS:	scomantas mojedas	Carindor portadi (i hteolocio de grass Verifica que alcien Obres Burandes a parti Los tablanes del Se debe utiliza Si el Andamio a Po	explosivos en el ino de los trabajos y de 1. metro de sen autar atados baldes para subi geta los 2 cuerp staforma esta Ap	Sinus In queden redox shors sectors of y assignment or dathe exter aire robusto 3 5	de exametal incandescens Ne Aprice dos con alambre ness a elementos faste a una estructura fi
AUDITATION OF THE PART OF THE	ojo eliminanda producco infla co y sonas circundantes o per medio de barellos, tan- sa contra incendios oligno o letneros el lima de la risdes la platalecha de traba so dispositivos de traparidad afforma eso cuenda de vida" adicion WERLAGOS:	scomantas mojedas	Carindor portadi (i hteolocio de grass Verifica que alcien Obres Burandes a parti Los tablanes del Se debe utiliza Si el Andamio a Po	explosivos en el ino de los trabajos y de 1. metro de sen autar atados baldes para subi geta los 2 cuerp staforma esta Ap	Sinus In queden redox shors sectors of y assignment or dathe exter aire robusto 3 5	de essetal incandecere Ne Aplica dos cor alambre néas a elementos fade a era estructura fi
AND SEN CALIFORNIE IN TARBAJOS EN ALTURA: IN TARBAJOS EN ALTURA: IN TARBAJOS EN ALTURA: IN TARBAJOS EN CALIFORNIE IN TARBAJOS EN ESPACIOS CO Valores de la madición Circo Valores d	ojo eliminande producto infla to y sonse circundantes s per reselto de barrelse, san se contra incendico eligro a letneros el tirsa de la rales la platationes de traba so clapositiono, de inguridad alforma sea o cuenda de vida" adicion WERNOOS: co, deberán ir élos o más Tial igeno, gaues explosivos y T' 222— CO USI	scomandas mojadas	Derintor portati in hadidor de gram hadidor de gram Verifica que al siem Coras	explosives en el ino de los trabajo r de 1 metro de- sen estar stados baldes para subri peta los 2 cuerp traforma esta Ap e deberá flevar a so audonómes en fortado	Sinus In queden redox shors sectors of y assignment or dathe exter aire robusto 3 5	de exametal incandescens Ne Aprice dos con alambre ness a elementos faste a una estructura fi
AND THA STANDS EN ESPACIOS CO TRABAJOS EN CALIENTE: TO NA Liquiar el área de traba- bilantener mojado el pia Liquiar el área de traba- bilantener mojado el pia Ander el área de traba- REMINACIONA TRABAJOS EN ALTURA: POLA NA NA NA NA NA NA NA NA NA	ojo eliminande producto infla to y sonse circundantes s per reselto de barrelse, san se contra incendico eligro a letneros el tirsa de la rales la platationes de traba so clapositiono, de inguridad alforma sea o cuenda de vida" adicion WERNOOS: co, deberán ir élos o más Tial igeno, gaues explosivos y T' 222— CO USI	scomandas mojadas	Carindor portadi (i hteolocio de grass Verifica que alcien Obres Burandes a parti Los tablanes del Se debe utiliza Si el Andamio a Po	explosives en el ino de los trabajo r de 1 metro de- sen estar stados baldes para subri peta los 2 cuerp traforma esta Ap e deberá flevar a so audonómes en fortado	Sinsa In o queden sector shurts entre si y snegari o bajar hemania	de nazietal incandencense Ne Aplica dos con alambre méss a elementos falle a una estructura fil 100 Aplica une soga
AND THAN AND SEN CAUSENTE: 1 DO PLA 1 DO PLA	ojo eliminanda producto infla so y sonas circundantes o per medio de trambas, tan- na contra incandico eligro o letneros el lima de la ristena la plataliorna de traba so ciopositivos de regar sidal alforma es o cuenda de vida" adicion WERNACIOS: co, deberán ir diso o más Tra- ligeno, gases esplosivos y T' 22— CO Listi spos o sistemas	so o manifat mojadas	Derindro portad in Medición de gram de Medición de gram de Medición de Company de Medición	explosivas en el fino de los trabajo el el mestro de pera les para acida pera les 2 cuerp calhorna esta Ap- e deberti fievar a para autonómesi en fortalde en 24 valta.	Sinsa In ne queden rector phora entre di y anagori o bajan hemenia o debe entre ani ophado 3 trois, amannedo a sel lugar	de nametal incandenceme Ne Aptice dos con alambre inter a elementos farte à elementos 10 No Aptice No Aptice
ARQUITOS EN ESPACIOS EN CAUENTE: BO NA Liquiar el área de traba- liguia de la comitación de la comitación de la comitación de Marquer TRABAJOS EN ALTURA: SO NA Mandener illora de pala La secalera cuenta con la No sobtrecarper la plati Se debe colocur una "lan Control Se Naciona de la comitación de Marquer La secalera cuenta con la No sobtrecarper la plati Se debe colocur una "lan Control Se Naciona de la comitación de la com	o y conse circumdantes producto infla to y conse circumdantes to per medio de barnica, han to contra incandica eligro a letneros el tima de la relate la platationna de traba to citapositivos de seguridad afinema es o cuenda de vida" adicion INFINADOS: to, deberán in diss o más Trab igeno, guara explosivos y Tr 101	possible o canduscribile	Denindro portati in Medicide de gram Medicide de gram Medicide de gram Goras	explosives en el ino de los trabajo r de 1 metro de sen estar atados basides para aubir pota los 2 cuerp maforma esta Ap a debecti flever a ca audonómes es fioriale es 24 valta. Ausonázas	Sinsa In ne queden rector situra entre di y anagura o bajar hemanik o bajar hemanik o bajar hemanik nobado Inger Su Acido Sal	de respetal incondenceme Ne Aptice des sore alambre inter a elementos farte à aira estructura () 10 Aptice No Aptice
AND THE PROPERTY OF THE PROPER	po eliminande preducto infla to y sonse circundantes o per medio de biambae, tan sa contra incendios eligro o letneros el irea de la relata la platalerona de traba so cispositiono de traba so cuerdo de vida" adicion WENACOS: o, debensa esposivos y T DI:CO	sco mandat mojadas	Derindro portati ti bladicido de gran bladicido de gran Welficar que atriém Goras Min. Sarandas a part Los tablianes del Se debe utilizar se constituiranes de se debe utilizar se constituiranes de se debe utilizar se de utilizar se de videnda con sa	explosives en el ino de los trabajo r de 1 metro de sen estar atados basides para aubir pota los 2 cuerp maforma esta Ap a debecti flever a ca audonómes es fioriale es 24 valta. Ausonázas	Sinsa In ne queden rector sectors di y anagum o bajar hemamin	de respetal incondenceme Ne Aptice des sore alambre inter a elementos farte à aira estructura () 10 Aptice No Aptice
AND CONCENTRALES OF TRANSPORTED TO T	po eliminande producto infla to y sonse circundantes per resido de barrelos, tan se contra incendos eligro a letneros el tima de la relaca la platationes de traba so clapositiones de largaridad alforma we por o cuenda de vida" adicion pero de vida de	PANDON DE RESPOND	Denindro portati in Medicide de gram Medicide de gram Medicide de gram Goras	explosives en el ino de los trabajo r de 1 metro de sen estar atados basides para aubir pota los 2 cuerp maforma esta Ap a debecti flever a ca audonómes es fioriale es 24 valta. Ausonázas	Sinsa In ne queden rector sectors di y anagum o bajar hemamin	de respetal incondenceme Ne Aptice des sore alambre inter a elementos farte à aira estructura () 10 Aptice No Aptice
Importable Descareation a bioque VIE. TRABAJOS EN CALIENTE: 2 DO I/A Uppair el Jesa de traba- Uppair el Jesa de traba- Instalación de Marquer 3. TRABAJOS EN ALTURA: 3 DO I/A No sobtracarpar la plati- 5s debe colocya una "lin- Viente de Marquer VIENTE TRABAJOS EN ESPACIOS CO Des existes cometica de pr Viente de Marquer X TRABAJOS EN ESPACIOS CO Des existes cometica con lo Des ex	po eliminando producto infla so y sonas circundantes s per resello de barrelse, tan sa costra incendos eligro a letneros el área de la relata la patraforma de teráles so eliopositivos de seguridad afineros es o cuerdo de vida" adicion INFRADOS: o, deberán in diss o más Tad igeno, gasta esploados y 1" OL————————————————————————————————————	PORTO DE RIESGON	Derindo portati fi hitedicido de gram Medica que altiém Otras Sarandas a parti- Los tablanes del Se debe utilizar Se debe utilizar Se debe utilizar Se debe utilizar Se de Andamio o Po esperador que legres encuentra n 2 equip necesita illeminación ode Celetros una de vilhoula con sa	explosives en el ino de los trabajo r de 1. metro de sen estar atados sardes para subir para los 2 cuerp materima esta Ap debecti flovar a audonómies es fioriade en 24 valta. Avecetara: Avecetara: deesa y candado 50	Sinsa In no queden rector photos entre si y anagori o bajar hemania sal luger Sulmitose:	de exametal incondenceme Ne Aprice closs core allembre mass a elementos facile a una estructura fi 100 Aprilles une soge No Aprice Sirico
Inaporosibile Descinentón a bioqua VIE. TRABAJOS EN CAUSENTE: DO IÁN. Depair el área de trabajo Distribución de Mangueri IX. TRABAJOS EN ALTURA: NO IÁN. Sofistar con cinica de pri Mandener libra de multor IX. Sofistar con cinica de pri Mandener libra de multor IX. Sofistar con cinica de pri Mandener libra de multor IX. Sofistar con cinica de pri Mandener libra de multor IX. TRABAJOS EN ESPACIOS CO NO IAN. IX. TRABAJOS EN ESPACIOS CO NO IAN. IX. TRABAJOS EN ESPACIOS CO IX. CINICUTOS CON FULIDOS: Valores de la medición de co	po eliminando producto infla so y sonas circundantes s per resello de barrelse, tan sa costra incendos eligro a letneros el área de la relata la patraforma de teráles so eliopositivos de seguridad afineros es o cuerdo de vida" adicion INFRADOS: o, deberán in diss o más Tad igeno, gasta esploados y 1" OL————————————————————————————————————	PORTO DE RIESGON	Derindro portati ti bladicido de gran bladicido de gran Welficar que atriém Goras Min. Sarandas a part Los tablianes del Se debe utilizar se constituiranes de se debe utilizar se constituiranes de se debe utilizar se de utilizar se de videnda con sa	explosives en el ino de los trabajo r de 1. metro de sen estar atados sardes para subir para los 2 cuerp materima esta Ap debecti flovar a audonómies es fioriade en 24 valta. Avecetara: Avecetara: deesa y candado 50	Sinsa In no queden rector photos entre si y anagori o bajar hemania sal luger Sulmitose:	de nametal incandenceme Ne Aptice dos con alambre inter a elementos farte à elementos 10 No Aptice No Aptice
Inoporosibile Desconesión a bioque VIE. TRABAJOS EN CAURNTE: 2 DO IÁN Uprpair el Jesa de trabajo Identificación de la licitación de la licitación de Marquer 3. TRABAJOS EN ALPURA: 3. DO IÁN Identificación de Marquer 3. TRABAJOS EN ALPURA: 3. DO IÁN Mo IÁN Identificación de la licitación de la licitación de mais Identificación de la licitación de la licitaci	po eliminando producto infla so y sonas circundantes s per resello de barrelse, tan sa costra incendos eligro a letneros el área de la relata la patraforma de teráles so eliopositivos de seguridad afineros es o cuerdo de vida" adicion INFRADOS: o, deberán in diss o más Tad igeno, gasta esploados y 1" OL————————————————————————————————————	PORTO DE RIESGON	Derindo portati fi hitedicido de gram Medica que altiém Otras Sarandas a parti- Los tablanes del Se debe utilizar Se debe utilizar Se debe utilizar Se debe utilizar Se de Andamio o Po esperador que legres encuentra n 2 equip necesita illeminación ode Celetros una de vilhoula con sa	explosives en el ino de los trabajo r de 1. metro de sen estar atados sardes para subir para los 2 cuerp materima esta Ap debecti flovar a audonómies es fioriade en 24 valta. Avecetara: Avecetara: deesa y candado 50	Sinsa In no queden rector photos entre si y anagori o bajar hemania sal luger Sulmitose:	de exametal incandescense Ne Aplica dos core alamitine méss a elementos faste a una estructura fi No Aplica No Aplica Sirico

Figura A.2.1. Permiso Diario de Trabajo – Registro Hoja 1-1.



DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN

CÓDIGO:
PRO-MANT-MAN0005-00

NUMERO DE
PAGINA

32 de 33

11.3 Anexo 3. Permiso Semanal de Trabajo

COMASA Abenorgia Lauro PE	RMISO SEMAN	IAL DE TR	ABAJO	N° 008025 N° OT: N° 0060
EXECUTOR: Martenation Produce	dn Caresosta		N° 184	BAMODRIS
AREA DE TRABAJO AUTORIZAÇÃ:				
TRABAJO A REALIZAB:				
	FECHA TERMINO:	HORA INICIO:	Control to the Control of the Contro	TERMINO:
ESPECIALIDAD MECANICA SOLDAGURA	OLCHO HETH, MINISTER] PRODUCCIÓN []	50FVICO	mu
L TIPO DE TRABAJO; th Celemte (santa/Soldadura) tin Anu tin Stannensión de tillitane	nción de Intervención de	Sustancian Peligr	_] Biczerockin] Otros i construct
H. EL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL TO	N y Nilheries Sist. Prof. Incondice RABAIO DEBERA:	Hidrolywelle		S 100 0000
	HERRAMIENTAS/EQUIPOS: amilin Pluma o Grida Scidadus	/Corne por arts eléctrics	Soldadure/Cort	
N. PELIGROS PERCOS:	ndamics y/o escalar. Compress	x/Bombas	Llimos	
☐Ruide > 62 dB ☐ Rango Discriso				Contacts con Superficies Called
Caldia > 1,50 rets. Cartacto con pr V. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL RE	DUERIDOS:		Polvo en Suspensión	
Regis Burs trabaja Praje para Palvos (plesechables) Praje para Palvos (plesechables) Chagusta, seleta de cuera Praje para Quirestes (plesechables) Praje Para (pure ces o plesechables) Praje para (pur	Protección Respirato Mascur illa Deserva Mascur illa Deserva Mascura Medio Ro: Tipo da filtro Jiquipo de Respirat Protección Auditiva	ele releto ALRAIC stro stro	Protección facial Lardes de Segu- Lardes Sefiedo Antiparres de se Careta Facial Miscora de to	orided o pana Polvo oxikorta
Protección de Cabeza, Pies y piernas	Tipo fone		DENIS	
Chifason	Protección contra C		rites atritilla	Epiticia artis, Communici
Botas de goma (con puntera de acero)	Armés de Seg con 3 Armés de Seg con 3 Unida de Vista	Coabon de vista	oldador leoprene (Prod. Casins Bros:	Discriptions Cont.
VL RESGUARDO ÁREA DE TRABAJO	□tierens □5	efelización (letrarca)	[Dires_	
VIL PROCEDIMIENTO DE DESCONEXON EL	tool to the same of the same o	the rest of the stand	1200	11/
DAG de EQUIPO N° N°		W		
Colour Candido SI NO NO		Desconectors	deade: MCC	□wab .
Candados N'N'	FIRMA	-		
VIII. TRABAJOS EN CALIENTE:				☐ S ☐ No Apika
i NO NO. Umpier el área de trabaja eliminando y	reducto inflamable o combactible	NO N/A Extintor portatil	tipo PGS	
Maintener mujado el pisa y tonas cincur Anlar el àrea de trabajo por fondio de l Instalación de Mangueras contra incerc	elartes Impelies, lines o mantes migretes Impelies Impe	ITTIT Medición de pre	es explosivos en el áre-	quellan instan de muter el incandicace
IX. TRABAJOS EN ALTURA:		LIL POOL	16-1	☐ SI ☐ No Aplica
I NO NO. Selfalizar con cinta de peligno a lettreco Mundemer libro de materiales la platafile La escalera suentia con los displatácion de Pazarlarona libro de cargo Se debe colocar una "libro o cuerda de- Se debe colocar cana" libro o cuerda de-	el área de la zona de trabajo ma de trabajo le seguridad	Los tablones de	ribaldes para subir o b supera los 2 suerpos d	e si y acegurados con alambre agar herramientas o elementos ebe estar anslado a una estructura
K. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS:				9 Na Aplea
AD ANA Plane entre tipre de trabajos, defenda le de Se tomo medicion de osigeno, gener esp Valores de la medición d2: CO Da necessario pueper eguipos o soblemas	tir C	UA II operador que ingre Se encuentran 2 equi Se nocasita ventifació Se nocasita fuminació	pos autonómios en el 1 n forzada	, agos enu a obsreues, leges
KI. CIRCUITOS CON FLUTOOS: Vipor Ague Calente Condessados a Temperatura en la linea es: Alta > 40°C à linea se encuentra Presurunicada	Baja < 40°C Bisierta a la Atmésitera	feda Calistan	Otres Osie	Acido Solfarico
OL ESTE TRABAJO REQUERE AUTORIZACIÓ	N DE PREVENCIÓN DE RIESGOS:		9 🗆	100
DESCRIPTION OF TRACE	AUTORIZACIO EJECUTOR DEL TRADAJO	PESPONSABLE D	CI ADEA	PREVENCION DE RIESGOS
RESPONSABLE DEL TRABAJO	ENCOTOR DEL TRADOU	MANUFACT D	LAPLA	PREVENEDEN DE RESUGS

Figura A.3.1. Permiso Semanal de Trabajo – Registro Hoja 1-1.



DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN

CÓDIGO: PRO-MANT-MAN-0005-00 NUMERO DE PAGINA 33 de 33

12 CONTROL DE CAMBIOS

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
00	2024	Versión inicial