### ♀오탁수 발생사고 방제 흐름도





### 원인규명(1차)

♦ 해결: "탁도 모니터링" 지속실시

◆ 미해결: "탁수확대 방제 대책" 실시

#### 탁수확대 방제대책 시행

- 🔷 오탁방지막 설치
  - 오탁방지막 선택
    - 지형 및 수위변화에 적절히 대응, 적정 공극을 갖고 있는 방지막을 선택
  - 설치 위치 선정
    - 유수방향 등 현장 여건을 감안하여 적정 위치를 선정하여

작업지점 하류부 및 침사지 유출부에 설치


● 사업지역 내 또는 하류 10km 이내에 상수원보호구역이 위치한 경우

상수원보호구역 유입부에 설치





#### -오탁방지막 설치방법



#### -오탁방지막의 사용법 및 형식


오탁 방지 장치	사용법	주요 효과
오탁 방지막	공사선 주위나 공사구역 주변들에 설치, 설치방법은 수면 수하(垂下)방식 [일반]. 해저 자립 방식[기본] 대규모 사업 등은 수하방식과 자립방식을 조합	호 름 을 차 단 하 여 오탁입자 침강촉진과 오
오탁 방지펜스	준설선의 공사장소를 오탁방지펜스로 둘러 싸서 설치	탁입자 유출차단

구 분	형 태	개 요
수하형	-	가장 일반적인 형태 수면 위에 부채가 있고 canvas가 밑으로 내려지는 형태
자립형	수면	부채 가 수중에 위치하여 하천저면에서 발생하는 탁수 제거에 유리
2중 float형	만수시 수면 각조시 수면	수위 변동이 큰 하천에 유리
오일펜스 오탁방지막 겸용	모일줸스 모탁 방지막	상부 오일펜스와 하부 오탁방지막을 겸용으로 사용해 폐기물처리비용 절감 가능



- ♦ 가물막이 · 우회수로 · 침사지 등 설치
  - -1에 가물막이를 설치, ②에 우회수로를 우선 설치, 공사지점의 후단인 ③에 오탁방지막 설치 후, ④에 오탁방지막과 침사지를 설치






- -침사지 설치 및 가배수로 연결
  - 퇴적토 정리와 골재분리 과정에서 발생하는 오탁수의 하천유입을 방지하기 위해
    - 야적장 주변에 완만하게 가배수로를 설치




- 침사지 규모
  - 오탁수발생량은 골재와 물의 비율을 6:4로 적용하여 산정 ※A=1.25 X (Q / V<sub>s</sub>)
  - ■길이와 폭의 비는 3:1 정도로 설치하고 깊이는 토사퇴적부 1.0m고려




- 배사지, 건조지 및 토사장에서 유출되는 2차 오탁수 방제
  - 배사지와 배사관
    - 준설선에서 채취한 저니토사를 자연 침전시키는 배사지에 연결하기위해 배사관을 가설
    - 배사지의 규모, 구조, 배사거리 등은 건조일수, 침전 상등수의 배출구 등을 고려해서 결정



● 배사지의 여수처리와 여수토



● 배사관 설치



- 🔷 응집제에 의한 탁수처리
  - 응집제의 종류와 주요 사용법
    - 응집제의 종류와 첨가량은 응집시험으로 결정하지만

시험이 곤란한 경우는 다음 표를 참고해서 응집제를 첨가

〈응집제의 표준첨가량〉

#### 〈응집제의 종류와 주요 사용법〉

드지브크	무기	무기 (PAC) 량(kg/㎡)		고분자량(g/㎡)		
토질분류	관주	샤워	합계	관주	샤워	합계
유기질토	5~7	1	6~8	60~8 0	20	80~1 00
점토	3~5	1	4~6	50~6 0	20	70~8 0
실트질사	2~3	1	3~4	40~5 0	20	60~7 0
점토질 실 트	1~2	1	2~3	40~5 0	10	50~6 0
 실트·사질 점토	0~1	1	1~2	30~4 0	10	40~5 0
사질·실트	0~0 .5	0.5~ 1	0.5~ 1.5	20~3 0	10	30~4 0
실트질사· 점토질사	0~0 .5	0~1	0~1. 5	10~2 0	5~10	15~3 0
모래	0~0 .5	0~0. 5	0~1	0~10	0~5	0~15

응집제의 종류	주요한 응집제 주입 방법
무기응집제	·배사지 여수(余水)처리에 샤워 방 식
고분자응집제	·배사지 여수처리에 샤워 방식 ·배사관 준설 탁수처리에 직접 주입 방식
무기응집제 + 고분자응집제	·배사지 여수처리에 샤워 방식 ·배사관 준설 탁수처리에 직접주 입 방식





### 원인규명(2차)

♦해결 : 탁도 모니터링 지속 실시

♦미해결 : 공사중지

### 공사중지 및 탁수확산 방지 대책 수립

오탁방지대책		
오탁발생의 억제	- 하천공사 시방서 기준준수 및 준설장비의 운행속도 준수 - 공법을 바꾸는 방법 - 대상토사를 오탁의 발생이 적은 것으로 하는 방법	
침강의 촉진	- 오탁 방지장치(오탁방지막. 오탁방지펜스 등)를 설치 - 침강제(응집제)을 사용하는 방법	




- 준설토 처리 및 처분
- 준설관련 퇴적물 제거 환경기준
  - 수질,대기,폐기물,토양 등의 보전법에서 각각 환경 관리
  - 퇴적물 제거기준(한강):
    지역에 따라 다르게 적용
    잠실수중보 상류는 2개 이상,
    하류부는 3개 이상이
    기준보다 초과되는 경우
    준설대상
- 준설처리와 원위치 처리처분으로 구분되고 준설처리는 매립처분과 해양투기처분으로 구분

지역	항목	기준	비고	
	T-N (mg/kg)	800 이상	4개 항목 중 2 ~ 3	
팔	T-P (mg/kg)	1,100 이상	개 항목이 기준을	
당호	I.L (%)	7.0 이상	초과한 지역 또는 특정 항목의 농도	
	COD (mg/g)	20 이상	가 매우 높은 지역	
	T-N (mg/)	2,000 이상		
한	T-P (mg/kg)	1,000 이상	5개 항목 중 2 ~ 3 개 항목이 기준을	
강 하	I.L (%)	10 이상	초과한 지역이면서 동경만 기준에 의	
류	COD (mg/g)	20 이상	한 평가점이 6절 이상인 지역	
	황화물 (mg/g)	1.1 이상	, , , , ,	
	T-N (mg/kg)	3,000 이상		
대	T-P (mg/kg)	1,500 이상	4개 항목 중 2개 이상 항목이 기준	
청 호	I.L (%)	7.0 이상	치를 상회하는 지 역	
	COD (mg/g)	20 이상		



- 매립처분
  - 수중에 직접매립처분
  - 육상에 매립처분
    - 배송관에 의해 직접 매립지 내로 분산 퇴적시키는 방법
    - 토운선에서 매립지 내로 직접 배송하는 방법
    - 육상 토공기계에 의한 방법





- 준설 오니 처분방법


처리방법	장 점	단 점
인근 시·군 매립장 처분	◦처리가 간편함 ◦안전하고 완벽한 매립	<ul><li>처리비용증대</li><li>매립장의 용량 한계, 지역 간의 분쟁 등</li><li>으로 추진이 곤란한 상황 발생 우려</li></ul>
호소 주변 매립장 조성	∘ 비용 절감 ∘ 처리의 용이성	<ul><li>새로운 매립장 조성 추진의 어려움 예상</li><li>특별한 오니처리 및 처분대책 필요</li></ul>
재활용 방안	◦ 환경친화	∘ 확실한 적용방법 미비 ∘ 비용 다소 증대

- 준설오니의 재활용 방안;고화처리 등
- 준설 오니 처분 후 재이용 방법
  - 농지이용(객토, 농지 높임 등)
  - 성토재료로서 축제재, 도로 성토재, 노상재, 뒤채움재 등
  - 인공골재, 조골재, 세골재, 경량재 등
  - 산간부 매립, 해변매립, 인공도 조성, 수중투기 등



## 하천공사(저니용출 사고)

◯저니용출 사고 방제 흐름도



# 하천공사(준설장비 전복)

### 사고평가 및 방제전략 수립

초동조치 단계	- 준설선에 의무적으로 비치된 방제장비로 사고유발 선원이 방제실시	
현장지휘소 설치와 방제협조 요청	- 오일펜스, 유회수기, 유흡착재 및 유처리제 등 사고현장에 긴급동원 및 지원요청 -기타장비: <mark>잠수부</mark> , 유조부선, 에어펌프, 공기압축기, 굴삭기, 청소차, 장화, 장갑	
방제장비 배치	<ul> <li>침몰준설선 선원들의 도움으로 사고지역 주변에 오일펜스 포위 전장</li> <li>선주보유, 예인선을 동원하여 준설 현장에서 사용하던</li> <li>준설토 송토관을 오일펜스 외측에 2중 설치</li> </ul>	
현황 파악	<ul> <li>사고지역 유속, 기상, 시정 평가</li> <li>연료유 적재량,유종, 발생장소 형태를 평가한 후 확산지역 고려</li> <li>연료 저장소별로 각각 적재유 종류를 구분하여 총 적재량 조사</li> <li>침몰 당시 연료밸브와 에어벤트 등과 같은 유출구의 봉쇄 여부 조사</li> <li>기상 상태에 따라 오염피해를 줄 수 있는 지역을 판단</li> <li>유류 지속 유출되면 선주측에 봉쇄조치, 오일펜스 추가 전장 및 이적작업 재촉구</li> <li>하류에 위치한 취정수장의 영향을 판단</li> </ul>	



### 하천공사(준설장비 전복)

### 방제조치 시행

- 현장지휘소와 경비정간의 통신망으로 일사불란하게 지휘

- 준설 송토관과 오일펜스로 침몰 준설선을 포위 전장.
- 동원된 이동용 유회수기를 오일펜스 내에 투입하여 유출유를 회수
- 오일펜스 설치 전에 확산된 유출유를 유흡착재로 흡착 수거
- 흡착회수가 곤란한 유출유는 제한적으로 유처리제를 살포하여 분산조치

방

제

방

법

- 검은 갈색의 두터운 유층은 유흡착재로 흡착 제거
- 오일펜스 내에 있는 검은 갈색 및 무지개색 유막을 방제선 등이 찾아다니면서 유처리제 분산효과 간이 시험을 실시하여 최적 유처리제 투입량을 결정
- 엷은 유막은 유처리제로 분산처리
- -부분적으로 표류하고 있는 <mark>무지갯빛 엷은 유막은</mark> 선박의 스크류 등을 이용하여 <mark>자연방산</mark>을 촉진
- 침몰준설선의 에어벤트를 고무벤드로 밀봉
- 파공개소는 나무를 대고 시멘팅하는 방법으로 봉쇄
- 유출구의 봉쇄조치 및 적재유의 이적작업이 완료됨에 따라 선체인양

### 하천공사(선박운항 사고)

- -사고접수 및 전피
- -사고정보 수집

- 사고 상황 전파 및 관계직원 비상 소집
- 사고보고 및 관계기관 협조요청
- 선박입항 통제

- -경비선 현장 출동
- -초기 사고현장 통제

- 현장 대응요원에게 사고물질 정보제공, 개인보호장비 착용지시
- 경비 선: 공사근로자 및 인근주민 대피방송
- 초기통제선 설치

-지역긴급구조단 가동

- 사고선박 승조원 대피 지시
- 긴급구조 및 구호활동 전개

-주민보호조치 시행

- 주민대피 방송 및 대피명령 (피해확산범위를 고려하여)
- 선박 입항통제 및 민방위대원 동원명령

- -대응조직 가동
- -공격적 구호활동
- -방제정 현장출동
- -물리적 위험성제거

- 작전지역 분류(위험지역, 준위험지역, 안전지역)
- •사고하천 진 출입통제 및 방제대책본부 및 현장지휘소 가동
- •시 군 구의 재난안전대책본부 및 긴급구조단 가동



## 하천공사(선박운항 사고)

-유출물질 확산방지

- 사고하천 오일펜스 전장 및 사고선박 유출방지 조치
- 선박 유출부위 밀봉조치

-방제대책회의 개최

- 방제전략 수립 및 방제세력 동원범위 결정
- 유출물질 탐색 및 사고수역 일대 모니터링, 방제 범위 결정
- 방제 동원요청

-방제 자원과 물자확보 -인력동원

- 방제기자재 등 자원보급
- •임시보급소 설치 운영

-방제시행

- 방제세력 배치 및 지휘 · 통신망 구축
- 방제시행 및 방제상황 관리, 필요 시 오염지역 오염제거

-사고처리 평기 -사후관리

- 사고하천 일대 사고조사, 추가 방제여부 결정
- 수질시료 채취 및 검사
- 사고선박 처리

## 하천공사(선박페인트 용출사고)

- ♥ 선박페인트 용출사고 방제 절차
  - ◆ 신고 접수 후 상황실에서는 긴급출동을 지시하고 지휘보고 및 상황보고
  - ◆ 화학물질사고 대응정보시스템을 가동하여 물질정보를 검색하여 사고현장에 제공하고 현장 출동을 위해 사고 대응팀을 구성
  - ◆사고지점 인근에 상황관리팀, 사고대응팀으로 구성된 현장지휘소 설치
  - ◆유출물질이 확산되는 것을 방지하기 위한 펜스를 설치
  - ◆ 방제대책회의로 방제전략 수립, 방제작업 범위와 방제 동원범위를 결정



## 하천공사(선박페인트 용출사고)

- ○선박페인트 사후관리
  - 오염물질 목록작성
    - ◆ 선박내의 실제 페인트 유해물질의 특정정보 목록작성
    - ◆목록작성은 유해물질이 선박에서 어떻게 유출되는지에 따라 작성
  - ○페인트 코팅제거 시의 관리
    - ◆화학적인 방법으로 벗겨냄:
      - 용매는 보통 위험하고 폐기처리의 문제를 포함
    - ♦ 연마제로 불어냄
      - -연마제(용제, 모래 또는 철조각)를 이용하여 표면을 불어냄
      - -PCB를 함유한 페인트는 열도구가 사용되어서는 안 됨
  - ◎폐기물 처리
    - ◆페인트 코팅 제거작업에서 발생되는 잔유물은 유해하므로 적절하게 폐기
    - ❖페인트제거 폐기물은 유해폐기물 규정에 따라 관리

