


课程材料



智慧核心



3号盒子



智慧小屋



RGB 灯板



光线传感器




螺丝和螺柱

第一步：安装灯板




找到对应组件




把智慧核心连接线取下来，
放在一边


第一步：安装灯板



把灯板对齐在房屋后面
注意：必须把灯板接口放在下方




把螺丝钉插入到灯板对应的孔中




把房屋转过来，用螺柱拧紧螺丝钉


第一步：安装灯板



把连接线插入到舵机控制器右方接口




把连接线插入到E木板的这个孔中




把刚刚连接线的一头插入到房屋背面的这个孔中

第一步：安装灯板



把房屋翻过来，将连接线插入到灯板接口上



找到之前的连接线，把其中一头插入到智慧核心 P1 接口




把智慧核心放回原位
然后打开智慧核心开关


第二步：安装光线传感器



拿出光线传感器、连接线、螺丝钉、螺柱




取下F木板两边的胶圈，然后把 F 木板取下来




把光线传感器和木板上的两个孔对齐


第二步：安装光线传感器



在孔中插入螺丝钉，然后用螺柱拧紧螺丝钉




把F木板安装回去，把刚刚的胶圈套在这两个位置




把连接线的一头插入到光线传感器


第二步：安装光线传感器



把连接线插入到F木板的孔中



把刚刚的连接线插入到房屋的这个孔中



把刚刚的连接线插入到灯板的这个接口