## Utilisation d'un GBF



## Protocole de réglage

Protocole général à tous les GBF.

Les boutons de réglages sont à gauche et à droite de l'écran. <sup>a</sup> Entrer un nombre AVEC unité ou tourner la molette.

- 1. Réaliser les branchements (Sortie principale)
- 2. Choisir la forme du signal
- 3. Choisir sa fréquence (si variable)
- 4. Choisir son amplitude $^b$
- 5. Choisir la variable moyenne (y compris quand il n'y en a pas: la mettre à  $\theta$ )
- 6. Activer la sortie (On)
- 7. Observer le signal (Oscilloscope/FOXY) pour vérifier qu'il est correct (forme, amplitude, fréquence, valeur moyenne)

## En début de TP...

Au début du TP, vérifier toujours:

- Allumer le GBF (Bouton au dos de l'appareil)
- Amplitude > load: **HiZ**
- Amplitude > src:  $50\Omega^a$

## Notes

- Bouton Power derrière
- LED au dessus de On: Allumée quand le signal est envoyé.
- Status: Perrmet d'afficher tous les réglages courants.
- Autres réglages possibles: symétrie, émission non continue...

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>Boutons spécifiques à CE GBF

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup>ATTENTION: Vpp = crête-à-crête

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>ou préciser dans le TP