	Systemy w	/budowane Laboratorium	
Grupa:	Temat: Zastosowanie licznika-czasomierza Timer0 do generowania stałych odcinków czasu.		
Data: 22.04.2021	Wykonał: Maciej Bujalski		
Godzina: 12.40	II rok Informatyka Stosowana	Ocena i uwagi prowadzącego:	Prowadzący: Witold Kozłowski

1. Cele

- i. Generowanie przerwań przy przepełnieniu Timer0
- ii. Przykład generowania sygnału PMW
- iii. Regulacja jasności świecenia diody LED za pomocą sygnału PMW

2. Co robiliśmy / Opis:

Licznik Timer0 jest 8 bitowy co oznacza, że może zliczyć tylko 256 impulsów. Może on zliczać impulsy zegara taktującego procesor bezpośrednio lub przez prescaler. Zliczanie można dowolnie zatrzymywać i wznawiać oraz wpisywać wartości do licznika. Prescaler może mieć ustawione wartości 1,8,64,256,1024 co rzutuje na pomiar (poprzez częstotliwość oscylatora w tym wypadku kwarcowego oraz RC).


Wygenerowaliśmy w ten sposób odcinek (prawie) 1s. Niestety pomiary z użyciem rezonatora RC nie były na tyle dokładne aby mógł być sensownie używany, ponieważ różnica czasu wynosiłaby mniej więcej 3 dni w ciągu roku. W tym wypadku okres całego układu wynosił ~1,98 sekundy.

Następnie wykorzystaliśmy rezonator kwarcowy, gdzie 1s to faktycznie 1s, a okres całego układu wynosił 1.00 s co daje częstotliwość 0,5 hz.

Następnie wzięliśmy pod lupę proces generowania wypełnienia sygnału PWM. Mogliśmy za jego pomocą kontrolować przepływ prądu między stanami UP i DOWN odpowiadającymi kolejno 1 i 0 logicznemu.

Naszym zadaniem było ustawienie takich wartości prescalera oraz takie ustawienie TIMERa aby uzyskać okres 512us czyli f bliskiego 2 khz. Jako następne zadanie mieliśmy ustawienie diody w taki sposób, aby emisja światła była rosnąca, a następnie malejąca.

3. Schemat układu zegara:



4. Kod programu:

```
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config PINB.0 = Output
Config TIMER0 = Timer, Prescale = 64
On TIMERØ Odmierz 1s
Dim Licz_8ms As Byte
Enable Interrupts
Enable TIMER0
Load TIMER0 = 150
Do
Loop
End
Odmierz_1s:
Load TIMER0 , 150
Incr Licz_8ms
If Licz_8ms = 125 Then
Licz_8ms = 0
Toggle PORTB.0
End If
Return
```

W pierwszych dwóch liniach są dyrektywy dla procesora oraz częstotliwośc osylatoera.

W trzeciej linijce konfigurujemy port B jako wyście

W czwartej linijce konfigurujemy Timer0.

Następnie mamy nieskończoną pętle, w której ciele znajduje się funkcja Set, która włącza portB oraz Funkcja Reset która wyłącza portB.

Niepełna jedna sekunda:

CurA= -512.0ms CurB-480ms ΔX =992.0ms $1/\Delta X$ =1.008Hz

Pełny okres 1s:

CurA= -688.0ms CurB-480ms ΔX =992.0ms $1/\Delta X$ =1.008Hz

Zadanie z PWM:

End

CurA= -512.0ms CurB-4.000ms ΔX =512.0ms $1/\Delta X$ =1.953Hz

Pwm1a odpowiada za % wypełnienia czyli przy 8 bitach PWM = 127 to 50% wypełnienia

Aby osiągnąć zadowalający nas wynik zapisaliśmy poniższe ustawienia:

```
PWM=8
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
                                                     PRESCALE = 8
                                                     Pwm1a = 178
Config Pinb.1 = Output
Config PINB.2 = Output
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8, Compare A Pwm = Clear UP, Compare B Pwm = Clear DOWN, Prescale = 8
                                              Sterowanie diodą:
dim A as word
DO
for A=1 to 255
Pwm1a = A
Pwm1b = A
WAITMS 4
next A
for A=255 to 1 STEP -1
Pwm1a = A
Pwm1b = A
WAITMS 4
next A
Loop
```

5. Wniosek:

Aby czas odmierzony został poprawnie należało zmienić linię Timer0 , 250 na Timer0 = 250, gdyż inaczej program powodował opóźnienia dodatkowo dowiedzieliśmy się, że rezonator kwarcowy daje dużo dokładniejsze rezultaty. W następnym programie użyliśmy Timera jako wypełnienie sygnału(PWM). Dowiedzieliśmy się do czego można wykorzystać sygnał PWM tj. np. Kontrolowanie podświetlania wyświetlacza LCD.