#### Systemy wbudowane Laboratorium

Grupa: B	<b>Temat:</b> Zastosowanie licznika- czasomierza		
<b>Data:</b> 21.04.2021r.	<b>Wykonał:</b> Piotr Drabik		
Godzina: 12:30	II rok Informatyka Stosowana	Ocena i uwagi prowadzącego:	<b>Prowadzący:</b> dr hab. Witold Kozłowski

## Opis zadania

Celem ćwiczenia jest zastosowanie licznika-czasomierza Timer() do generowania stałych odcinków czasu, oraz wygenerowanie danego sygnału **PWM** przy użyciu Timer1.

Każdy mikrokontroler jest wyposażony w co najmniej jeden timer, który można zazwyczaj skonfigurować do pracy w trybach licznika, czasomierza czy generatora **PWM**.

Licznik Timer0 jest 8-bitowy, a więc może zliczyć 256 impulsów. Timer1 jest licznikiem 16-bitowym, więc może zliczyć **65 536** impulsów.

# Instrukcje potrzebne do konfiguracji i sterowania licznikiem

Config Timer<sup>®</sup> Konfiguracja pracy licznika

Start Sterowanie licznikiem

Stop Sterowanie licznikiem

Counter0 = wart\_poczatkowa Do licznika Timer0 zostaje wpisana wartość początkowa wart\_początkowa

ON INTERRUPT Obsługa przerwań

ENABLE Włączenie zgłaszania przerwań

DISABLE Wyłączenie zgłaszania przerwań

### Odmierzanie 1s - Timer0

Kod programu, który ma odmierzać 1s:

```
$regfile = "m8def.dat"
Informuje kompilator o pliku dyrektyw
mikroprocesora
$crystal = 8000000
                      Informuje kompilator o częstotliwości oscylatora
taktującego
          mikrokontroler
Config Pinb.0 = Output Ustawiamy PB0 jako wyjście
Config Timer0 = TIMER, Prescale = 256
                                                  Konfiguracja Timer0 jako
timera z podziałem prescalera przez
256
On Timer0 Odmierz_1s
                                 Przerwanie od przepełnienia Timer0 o etykiecie
Odmierz_1s
                                 Zmienna pomocnicza, która zlicza odcinki czasu
Dim Licz 8ms As Byte
równe 8ms
Enable Interrupts
                             Włączenie globalnego systemu przerwań
Enable Timer0
                              Włączenie przerwania od przepełnienia Timer0
Load Timer0 = 250
                              Wpisanie wartości początkowej do Timer0
                     Nieskończona pętla
Do
Loop
End
                      Koniec programu
                          Początek podprogramu, uruchamiany jest, gdy wystąpi
Odmierz 1s:
        przerwanie przepełnienia Timer0
     Load Timer0 = 250
Incr Licz_8ms
                                  Wpisanie wartości początkowej 6 do Timer0
                            Zwiększenie o 1 zmiennej pomocniczej Licz_8ms
     If Licz_8ms = 125 Then
                                      Jeśli wartość zmiennej pomocniczej wynosi
125 (125*8ms = 1s)
                                                     to odliczono 1s
        Licz_8ms = 0
                                 Zerowanie zmiennej pomocniczej
        Toggle Portb.0
                                  Zmień na przeciwny stan linii PB0
     End If
                             Koniec warunku
                         Powrót z przerwania
  Return
```

Uruchomienie programu dla układu z wewnętrznym rezonatorem RC skutkuje ukazaniem się na oscyloskopie czasu **968ms** zamiast odmierzanej 1s. Różnica wydaje się niewielka jednak w skali roku jest to prawie 12 dni różnicy! Aby wyeliminować ten błąd powinniśmy użyć zewnętrznego rezonatora kwarcowego, wtedy odmierzana będzie dokładnie 1s.

# Generowanie sygnału PWM

Do generowania sygnału PWM potrzebujemy obliczyć częstotliwość, co robimy za pomocą jednego ze wzorów:

Rozdzielczość PWM	Wartość max. licznika	Częstotliwość
8	255	Fc/Prescaler/510
9	511	Fc/Prescaler/1022
10	1023	Fc/Prescaler/2046

Po podstawieniu danych:

Rozdzielczość PWM	Wartość max. licznika	Częstotliwość
8	255	255 - 100% x - 10%
9	511	510 - 100% x - 10%
10	1023	1023 - 100% x - 10%

Dane, dla których będzie generowany sygnał PWM:

f = 61,27Hz, wypełnienie 50%

Obliczenia:

prescale = 256

pwm = 8

fk = 8000000/256/510 = 61,27Hz

Wypełnienie:

255 - 100%

x - 50%

100% x = 12 750%

x = 127,5

#### Kod generujący dany sygnał PWM

```
$regfile = "m8def.dat"
                                    Informuje kompilator o pliku dyrektyw
mikroprocesora
$crystal = 8000000
                                Informuje kompilator o częstotliwości oscylatora
taktującego
           mikrokontroler
Config Pinb.1 = output
                                   Linia PB1 jako wyjście
Config Timer1 = PWM,
PWM = 8,
Compare A PWM = Clear Up,
Compare B PWM = Disconnect,
Prescale = 256
                                    Konfiguracja Timer1 jako generatora sygnału
PWM
PWM1a = 127.5
                                Wpisanie do zmiennej PWM1a wartości określającej
wypełnienie
         sygnału na wyjściu
End
                        Koniec programu
```

### Podsumowanie

Każdy mikrokontroler wyposażony jest w co najmniej jeden timer, który można skonfigurować do pracy w różnych trybach:

- Licznika,
- · Czasomierza,
- PWM.

Zaletą timerów jest fakt, iż mogą pracować niezależnie od innych bloków funkcjonalnych mikrokontrolera.

Aby mieć pewność, że timer działa poprawnie należy podłączyć zewnętrzny rezonator kwarcowy, gdyż jego dokładność jest większa niż wewnętrznego rezonatora RC. Na przykładzie odmierzania czasu 1s widzieliśmy, że używając wewnętrznego rezonatora RC różnica czasowa wynosi prawie **12 dni**!