Sprawozdanie nr 4		
18.05.2021	Ewelina Kolba	Gr. B

1. Opis ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest obsługa przycisków, klawiatury matrycowej oraz komputerowej klawiatury AT za pomocą których użytkownik może wprowadzić dane lub modyfikować wartości konfigurowalnych parametrów programu. Przyciski dołączane są do mikrokontrolera bezpośrednio do jego wyprowadzeń lub matrycowo. Obsługa klawiatury w układzie matrycowym wymaga mniejszej liczby linii mikrokontrolera oraz odpowiedni program kontrolujący wciśnięcie poszczególnych przycisków. Do obsługi komputerowej klawiatury AT musimy znać kody podstawowych przycisków.

2. Instrukcje niezbędne do sterowania przyciskami

- Odczytywanie stanu przycisku odbywa się za pomocą instrukcji warunkowej *If...Then*.
 - Aby mieć pewność, że czynności po wciśnięciu przycisku zostaną wykonane prawidłowo należy:
 - 1. Wykryć naciśnięcie przycisku
 - 2. Odczekać 25ms w celu eliminacji drgań styków
 - 3. Ponownie sprawdzić, czy przycisk jest nadal wciśniety
 - 4. Czekać na puszczenie przycisku
 - 5. Jeżeli wciśnięty to wykonać operacje
- Instrukcja Debounce która robi przeskok do dany bloku kodu gdy jest wciśnięty przycisk.
- Instrukcja Getatkbd() pobiera kod klawiatury który następnie odczytywany jest z zadeklarowanej tablicy ASCII

3. Przyrządy używane podczas ćwiczenia

- Diody LED
- Przyciski
- Wyświetlacz LCD

4. Kod programu przesuwającego wpisane wartości w prawo kiedy przycisk jest puszczony i w lewo kiedy jest wciśnięty

5. Kod programu obsługującego dwa przyciski za pomocą instrukcji Debounce

```
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000

Config PINB.1 = Input
Config PINB.2 = Input
Config PINB.4 = Output
Config PINB.5 = Output

Led1 Alias PORTB.5
Led2 Alias PORTB.4

$1 Alias PINB,2
$2 Alias PINB.1

Set PORTB.1
Set PORTB.2

Do
    Debounce $1 , 0 , Pr1 , Sub
    Debounce $2 , 0 , Pr2 , Sub
Loop

End

Pr1:
    Toggle Led1
Return

Pr2:
    Toggle Led2
Return
```

6. Kod programu obsługującego klawiaturę matrycową 2x2

```
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config PINB.0 = Input
Config PINB.0 = Input
Config PINB.1 = Input
Config PINB.2 = Output
Config PINB.3 = Output
Config Lcd = 16 * 2
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
On TimerO Mult_kl
Dim Temp1 As Byte
Dim Temp2 As Byte
Dim Przycisk As Byte
Dim I As Byte
W1 Alias PINB.0
W2 Alias PINB.1
Koll Alias PORTB.2
Kol2 Alias PORTB.3
Enable Interrupts
Enable Timer0
Load Timer0 , 200
Set PORTB.0
Set PORTB.1
Set Kol1
Set Kol2
Do
     Cls
     Lcd Przycisk
Vaitms 100
Loop
End
Mult_kl:

Load Timer0 , 200

For I = 1 To 2

If I=1 Then

Paget Kol1
            Else
                  Set Kol1
                  Reset Kol2
            End If
            If W1=0 Or W2=0 Then
                 Temp1=PINB And &B00000011
                 Exit For
            Else
                 Temp1=0
            End If
      Next I
      If Temp2 = Temp1 Then
  Przycisk = Temp1
  If I=2 Then
        Przycisk = Przycisk + 2
            End If
            Temp2 = Temp1
      End If
Set Koll
Set Koll
 Return
```

7. Kod programu obsługującego komputerową klawiaturę AT

```
$regfile = "m8def.dat'
$crystal = 8000000
Config Keyboard =PINB.2 , Data=PINB.3 , Keydata = Keydata
Config PINB.1 = Output
S1 Alias PORTB.1
                               'led
Set S1
Dim Kod kl As Byte
Cls
Do
   Kod_kl = Getatkbd()
If Kod_kl >0 Then
    If Kod_kl >31 And Kod_kl < 127 Then</pre>
            Lcd Chr(Kod_kl)
        End If
        If Kod_kl = 44 Then
            Cls
        End If
        If Kod_kl = 13 Then
            Loverline
        End If
                                          'F1 - wlacza
        If Kod_kl = 5 Then
            Reset S1
        End If
        If Kod_kl = 6 Then
                                         'F2 - wvlacza
            Reset S1
        End If
    End If
Loop
End
Keydata:
     'male litery
Data 51,0,0,32,118,102,116,114,53,0,0,110,
Data 98,104,103,121,54,7,8,44,109,106,117,5
Data 56,0,0,44,107,105,111,48,57,0,0,46,45,
Data 108,48,112,43,0,0,0,0,0,0,0,92,0,0,0,
Data 0,13,0,0,92,0,0,0,60,0,0,0,0,8,0,

Data 0,49,0,52,55,0,0,0,48,44,50,53,54,56,

Data 0,0,0,43,51,45,42,57,0,0
    'duze litery
Data 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Data 44,50,53,54,56,0,0,0,43,51,45,42,57,0,0
```

8. Podsumowanie

Przyciski oraz klawiatury matrycowe są ważnymi elementami towarzyszącymi mikrokontrolerom. Używając przycisków bądź klawiatury matrycowej jesteśmy w stanie rozszerzyć możliwości użytkownika o wprowadzanie danych lub modyfikowanie wartości parametrów programu. Chcąc podłączyć większą ilość przycisków warto zamienić je na klawiaturę matrycowa która do obsługi wielu klawiszy potrzebuje mniejszej liczby linii mikrokontrolera.

Przykłady klawiatur matrycowych o różnych ilościach przycisków:

- 3x3 daje 9 przycisków wykorzystuje 6 linii mikrokontrolera zamiast 9 które byłyby potrzebne podłączając 9 przycisków
- 4x4 daje 16 przycisków wykorzystuje 8 linii mikrokontrolera zamiast 16 które byłyby potrzebne podłączając 16 przycisków
- 5x5 daje 25 przycisków wykorzystuje 10 linii mikrokontrolera zamiast 25 które byłyby potrzebne podłączając 25 przycisków

Obsługa klawiatury AT opiera się na pobraniu kodu klawisza podczas jego wciśnięcia a następnie odczytania go z tablicy kodów ASCII i wykonania instrukcji zawartych w danym warunku.