Sprawozdanie nr 2				
21.04.2021	Ewelina Kolba	Gr. B		

## 1. Opis ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zastosowanie licznika-czasomierza Timer0 do generowania stałych odcinków czasu a także przykład generowania sygnału PWM wykorzystując Timer1.

Mikrokontroler wyposażony jest w co najmniej jeden timer, który można skonfigurować do pracy w trybie licznika, czasomierza lub generatora PWM. Mikrokontroler i timer pracują niezależnie – mikrokontroler pracuje w swoim rytmie a timer w swoim. Licznik Timer0 jest 8 bitowy a więc może zliczyć 256 impulsów. Timer1 jest licznikiem 16 bitowym i może zliczyć 65 536 impulsów. Sygnał PWM ma przebieg prostokątny o zmiennym wypełnieniu.

# 2. Instrukcje niezbędne do konfiguracji i sterowania licznikiemczasomierzem

Instrukcja Config TimerO konfiguruje pracę licznika

Instrukcje Start i Stop sterują licznikiem

Instrukcja *Counter0* = *wartosc\_poczatkowa* wpisuje do licznika Timer0 wartość poczatkowa

Instrukcja *Load Timer0 ilosc\_impulsow* spowoduje że do licznika Timer0 zostanie wpisana wartość początkowa (256-ilosc\_impulsow) – licznik przepełni się po" ilość\_impulsow" impulsach

Instrukcja *ON INTERRUPT* obsługuje przerwania generowane przez licznik Instrukcje *ENABLE* I *DISABLE* włączają i wyłączają zgłaszanie przerwań przez licznik

### 3. Przyrządy używane podczas ćwiczenia

Oscyloskop cyfrowy – używany do zmierzenia czasu migania diody – wystawiania '1' i '0' na wyjście.

#### 4. Zależności czasowe - Timer0

Czas	Wewnętrzny rezonator RC	Zewnętrzny rezonator kwarcowy
1 sekunda	968 ms	1000 ms
1 minuta	58,08 s	60 s
1 godzina	3 484,8 s	3 600 s
1 dzień	83 635,2 s	86 400 s
365 dni	30 526 848 s	31 536 000 s

W przypadku zmierzenia 1 sekundy przy użyciu wewnętrznego rezonatora RC otrzymaliśmy błędny wynik – oscylator pokazał 968 ms dla programu odmierzającego 1 s. W skali roku różnica ta wynosi 11,68 dni. Błąd wynika z faktu iż wewnętrzny rezonator RC jest mało dokładny. Gdy zależy nam na dokładności obliczeń powinniśmy użyć zewnętrznego rezonatora kwarcowego. Po zmianie oscylatora oscyloskop odmierza dokładnie 1 s.

Dla takiego układu dioda miga z częstotliwością 0,5 Hz.

## Kod programu odmierzającego 1s:

```
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000

Config PINB.0 = Output
Config TIMER0 = Timer , Prescale = 256
On TIMER0 Odmierz_1s

Dim Licz_8ms &s Byte

Enable Interrupts
Enable TIMER0
Load TIMER0 = 250

Do
Loop
End
Odmierz_1s:
    Load TIMER0 = 250
    Incr Licz_8ms
    If Licz_8ms = 125 Then
        Licz_8ms = 0
        Toggle PORTB.0
    End If
Return
```

### 5. Generowanie sygnału PWM dla f = 7,82 kHz i wypełnienia 60%

```
Rozdzielczość licznika 9 bitowa == PWM = 9

Wartość maksymalna licznika = 511

Prescaler = 1

Fc = 8Mhz / 1 / 1022 = 0,00782 MHz = 7,82kHz

Wypełnienie sygnału PWM == Pwm1a = 6 * X = 306,6

511 - 100% | ---> X = 511 * 10 / 100 = 51,1

X - 10% |
```

## Kod programu generującego sygnał PWM

### 6. Podsumowanie

Każdy mikrokontroler posiada wbudowany timer który można skonfigurować jako licznik, czasomierz lub generator PWM. Podczas odmierzania poszczególnych odcinków czasowych ważne jest aby podłączyć rezonator kwarcowy i wykorzystać go zamiast wewnętrznego rezonatora RC. Wynika to z faktu, iż wewnętrzny rezonator RC jest dużo mniej dokładny niż zewnętrzny rezonator kwarcowy. Odmierzając 1 s. na obu rezonatorach można zauważyć że w ciągu roku różnica czasowa wynosi ponad 11 dni.

Generując określony sygnał PWM jego częstotliwość obliczamy ze wzoru:

Rozdzielczość PWM	Wartość max. Licznika	Częstotliwość
8	255	Fc /Prescaler/ 510
9	511	Fc/Prescaler/1022
10	1023	Fc/Prescaler/2046

## Natomiast wypełnienie obliczamy ze wzoru:

Rozdzielczość PWM	Wartość max. Licznika	Wypełnienie
8	255	255 - 100%
		X - 10%
9	511	511 - 100%
		X - 10%
10	1023	1023 - 100%
		X - 10%