#### Systemy wbudowane Laboratorium

Grupa: B	<b>Temat:</b> Interfejs RSR232		
<b>Data:</b> 26.05.2021	<b>Wykonał:</b> Piotr Drabik		
Godzina: 12:30	II rok Informatyka Stosowana	Ocena i uwagi prowadzącego:	<b>Prowadzący:</b> dr hab. Witold Kozłowski

## Opis ćwiczenia

Zegary, termometry i wyświetlacze w połączeniu z procesorem są bardzo użyteczne, pozwalają na pobieranie analizowanie i wyświetlanie informacji. Lecz odosobniony procesor choć we właściwych rękach jest potężnym narzędziem, nie jest za bardzo użyteczny. Lepszym rozwiązaniem jest umożliwić tej pojedyńczej komórce kontakt z wieloma innymi mu podobnymi, albo lepiej połączyć tego typu procesor z komputerem i umożliwić komunikację pomiędzy nimi.

To jest właśnie zadaniem interfejsu szeregowego RS232, komunikacja mikroprocesora z stacjonarnym komputerem. Oczywiście nie jest to proste zadanie ze względu na różnice między procesorami i mnogość kombinacji. Warto pamiętać iż interfejs musi stabilnie działać niezalanie od modelu komputera czy jego parametrów. Dlatego producenci interfejsu zdecydowali się na zastosowanie "ramki".

Ramka to (zazwyczaj) 1 bajt informacji poprzedzonych bitem startu i zakończony kilkoma bitami stopu.

### Instrukcje kontroli magistrali

polecenie	definicja	
print	wysyła ciąg znaków	
input	pobiera ciąg znaków	
echo on	włącza wyświetlanie informacji pobieranych za pomocą funkcji input	
echo off	wyłącza wyświetlanie informacji pobieranych za pomocą funkcji input	
ischarwaiting	informuje o pojawieniu się znaku w buforze	
waitkev	wstrzymuje działanie programu do pojawienia się znaku w buforze	

waitkey

wstrzymuje działanie programu do pojawienia się znaku w buforze

# Program ilustrujący połączenie procesora z konsolą komputera

```
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600

Dim I As Byte
I = 243

Do
    Print "Hello World"
    Wait 2
    Print "Wartosc I zapisana DEC: "; I

Wait 2
    Print "Wartosc I zapisana HEX: "; Hex(I)

Wait 2
    Print "Wartosc I zapisana BIN: "; BIT(I)

Print
Wait 5
Loop
End
```

# Program pobierający informacje od użytkownika za pośrednictwem konsoli komputera

```
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600

Dim I As Byte
Dim znak As String * 1

Do
    Print "Hello World"
    Input "Podaj wartość I" , I
    Print "wartość I wynosi"; I

If I = 1 Then
    Do znak = WaitKey()
    Print "Odebrano znak: ", znak
```

```
Loop Until znak = "k"

End IF

IF I = 1 Then

Do

I = Ischarwaiting()

Print "Flaga zawartosci bufora: "; I

znak = Inkey()

Print " W zmiennej znak jest: ";znak
Waitms 500

Loop Until Znak = "k"

End IF

Loop
End
```

#### Podsumowanie

Komunikacja pomiędzy urządzaniami jest wręcz konieczna przy budowaniu większych, bardziej użytecznych systemów. Możliwość wysyłania i odbierania danych do i z komputera otwiera wiele drzwi, umożliwia wiele projektów. Jest jednak niestety skomplikowanym problemem, lecz dostępne są narzędzia upraszczające to zadanie. Jednym z nich jest interfejs RS232, oczywiście samo kodowanie nie wystarczy potrzebny jest jeszcze Konwerter USB UART, umożliwiający komunikację pomiędzy interfejsami USB oraz RS232. Jest jeszcze możliwość zastosowania technologi bezprzewodowej. Interfejs pozostaje niezmieniony tylko sposób łączenia urządzeń się zmieni.