

MA34-2REVERSE

GND	1		2	NC0
EXT_A0	3		4	EXT_TAKE0
EXT_A1	5		6	EXT_TAKE1
EXT_A2	7		8	EXT_TAKE2
EXT_A3	9		10	EXT_TAKE3
EXT_A4	11		12	EXT_TAKE4
EXT_A5	13		14	EXT_TAKE5
EXT_A6	15		16	EXT_TAKE6
EXT_A7	17		18	EXT_TAKE7
EXT_A8	19		20	EXT_RUN0
EXT_A9	21		22	EXT_RUN1
EXT_A10	23		24	EXT_RUN2
EXT_A11	25		26	EXT_RUN3
EXT_A12	27		28	EXT_RUN4
EXT_A13	29		30	EXT_RUN5
GND	31		32	EXT_RUN6
EXT_D0	33		34	EXT_RUN7
EXT_D1	35		36	EXT_REQ0
EXT_D2	37		38	EXT_REQ1
EXT_D3	39		40	EXT_REQ2
EXT_D4	41		42	EXT_REQ3
EXT_D5	43		44	EXT_REQ4
EXT_D6	45		46	EXT_REQ5
EXT_D7	47		48	EXT_REQ6
GND	49		50	EXT_REQ7
EXT_CS	51		52	EXT_INT0
EXT_RD	53		54	EXT_INT1
EXT_WR	55		56	EXT_INT2
EXT_RESET	57		58	EXT_INT3
EXT_BUSDIR	59		60	EXT_INT4
EXT_WRP	61		62	EXT_INT5
EXT_TAKEW				EXT_INT6
NC2				EXT_INT7
+8V				NC1

U$9

MA34-2REVERSE

GND	1		2	NC0
EXT_A0	3		4	EXT_TAKE0
EXT_A1	5		6	EXT_TAKE1
EXT_A2	7		8	EXT_TAKE2
EXT_A3	9		10	EXT_TAKE3
EXT_A4	11		12	EXT_TAKE4
EXT_A5	13		14	EXT_TAKE5
EXT_A6	15		16	EXT_TAKE6
EXT_A7	17		18	EXT_TAKE7
EXT_A8	19		20	EXT_RUN0
EXT_A9	21		22	EXT_RUN1
EXT_A10	23		24	EXT_RUN2
EXT_A11	25		26	EXT_RUN3
EXT_A12	27		28	EXT_RUN4
EXT_A13	29		30	EXT_RUN5
GND	31		32	EXT_RUN6
EXT_D0	33		34	EXT_RUN7
EXT_D1	35		36	EXT_REQ0
EXT_D2	37		38	EXT_REQ1
EXT_D3	39		40	EXT_REQ2
EXT_D4	41		42	EXT_REQ3
EXT_D5	43		44	EXT_REQ4
EXT_D6	45		46	EXT_REQ5
EXT_D7	47		48	EXT_REQ6
GND	49		50	EXT_REQ7
EXT_CS	51		52	EXT_INT0
EXT_RD	53		54	EXT_INT1
EXT_WR	55		56	EXT_INT2
EXT_RESET	57		58	EXT_INT3
EXT_BUSDIR	59		60	EXT_INT4
EXT_WRP	61		62	EXT_INT5
EXT_TAKEW				EXT_INT6
NC2				EXT_INT7
+8V				NC1

U$10

MA34-2REVERSE

GND	1		2	NC0
EXT_A0	3		4	EXT_TAKE0
EXT_A1	5		6	EXT_TAKE1
EXT_A2	7		8	EXT_TAKE2
EXT_A3	9		10	EXT_TAKE3
EXT_A4	11		12	EXT_TAKE4
EXT_A5	13		14	EXT_TAKE5
EXT_A6	15		16	EXT_TAKE6
EXT_A7	17		18	EXT_TAKE7
EXT_A8	19		20	EXT_RUN0
EXT_A9	21		22	EXT_RUN1
EXT_A10	23		24	EXT_RUN2
EXT_A11	25		26	EXT_RUN3
EXT_A12	27		28	EXT_RUN4
EXT_A13	29		30	EXT_RUN5
GND	31		32	EXT_RUN6
EXT_D0	33		34	EXT_RUN7
EXT_D1	35		36	EXT_REQ0
EXT_D2	37		38	EXT_REQ1
EXT_D3	39		40	EXT_REQ2
EXT_D4	41		42	EXT_REQ3
EXT_D5	43		44	EXT_REQ4
EXT_D6	45		46	EXT_REQ5
EXT_D7	47		48	EXT_REQ6
GND	49		50	EXT_REQ7
EXT_CS	51		52	EXT_INT0
EXT_RD	53		54	EXT_INT1
EXT_WR	55		56	EXT_INT2
EXT_RESET	57		58	EXT_INT3
EXT_BUSDIR	59		60	EXT_INT4
EXT_WRP	61		62	EXT_INT5
EXT_TAKEW				EXT_INT6
NC2				EXT_INT7
+8V				NC1

U$11

MA34-2REVERSE

GND	1		2	NC0
EXT_A0	3		4	EXT_TAKE0
EXT_A1	5		6	EXT_TAKE1
EXT_A2	7		8	EXT_TAKE2
EXT_A3	9		10	EXT_TAKE3
EXT_A4	11		12	EXT_TAKE4
EXT_A5	13		14	EXT_TAKE5
EXT_A6	15		16	EXT_TAKE6
EXT_A7	17		18	EXT_TAKE7
EXT_A8	19		20	EXT_RUN0
EXT_A9	21		22	EXT_RUN1
EXT_A10	23		24	EXT_RUN2
EXT_A11	25		26	EXT_RUN3
EXT_A12	27		28	EXT_RUN4
EXT_A13	29		30	EXT_RUN5
GND	31		32	EXT_RUN6
EXT_D0	33		34	EXT_RUN7
EXT_D1	35		36	EXT_REQ0
EXT_D2	37		38	EXT_REQ1
EXT_D3	39		40	EXT_REQ2
EXT_D4	41		42	EXT_REQ3
EXT_D5	43		44	EXT_REQ4
EXT_D6	45		46	EXT_REQ5
EXT_D7	47		48	EXT_REQ6
GND	49		50	EXT_REQ7
EXT_CS	51		52	EXT_INT0
EXT_RD	53		54	EXT_INT1
EXT_WR	55		56	EXT_INT2
EXT_RESET	57		58	EXT_INT3
EXT_BUSDIR	59		60	EXT_INT4
EXT_WRP	61		62	EXT_INT5
EXT_TAKEW				EXT_INT6
NC2				EXT_INT7
+8V				NC1

U$12

MA34-2REVERSE

GND	1		2	NC0
EXT_A0	3		4	EXT_TAKE0
EXT_A1	5		6	EXT_TAKE1
EXT_A2	7		8	EXT_TAKE2
EXT_A3	9		10	EXT_TAKE3
EXT_A4	11		12	EXT_TAKE4
EXT_A5	13		14	EXT_TAKE5
EXT_A6	15		16	EXT_TAKE6
EXT_A7	17		18	EXT_TAKE7
EXT_A8	19		20	EXT_RUN0
EXT_A9	21		22	EXT_RUN1
EXT_A10	23		24	EXT_RUN2
EXT_A11	25		26	EXT_RUN3
EXT_A12	27		28	EXT_RUN4
EXT_A13	29		30	EXT_RUN5
GND	31		32	EXT_RUN6
EXT_D0	33		34	EXT_RUN7
EXT_D1	35		36	EXT_REQ0
EXT_D2	37		38	EXT_REQ1
EXT_D3	39		40	EXT_REQ2
EXT_D4	41		42	EXT_REQ3
EXT_D5	43		44	EXT_REQ4
EXT_D6	45		46	EXT_REQ5
EXT_D7	47		48	EXT_REQ6
GND	49		50	EXT_REQ7
EXT_CS	51		52	EXT_INT0
EXT_RD	53		54	EXT_INT1
EXT_WR	55		56	EXT_INT2
EXT_RESET	57		58	EXT_INT3
EXT_BUSDIR	59		60	EXT_INT4
EXT_WRP	61		62	EXT_INT5
EXT_TAKEW				EXT_INT6
NC2				EXT_INT7
+8V				NC1

U$13

MA34-2REVERSE

GND	1		2	NC0
EXT_A0	3		4	EXT_TAKE0
EXT_A1	5		6	EXT_TAKE1
EXT_A2	7		8	EXT_TAKE2
EXT_A3	9		10	EXT_TAKE3
EXT_A4	11		12	EXT_TAKE4
EXT_A5	13		14	EXT_TAKE5
EXT_A6	15		16	EXT_TAKE6
EXT_A7	17		18	EXT_TAKE7
EXT_A8	19		20	EXT_RUN0
EXT_A9	21		22	EXT_RUN1
EXT_A10	23		24	EXT_RUN2
EXT_A11	25		26	EXT_RUN3
EXT_A12	27		28	EXT_RUN4
EXT_A13	29		30	EXT_RUN5
GND	31		32	EXT_RUN6
EXT_D0	33		34	EXT_RUN7
EXT_D1	35		36	EXT_REQ0
EXT_D2	37		38	EXT_REQ1
EXT_D3	39		40	EXT_REQ2
EXT_D4	41		42	EXT_REQ3
EXT_D5	43		44	EXT_REQ4
EXT_D6	45		46	EXT_REQ5
EXT_D7	47		48	EXT_REQ6
GND	49		50	EXT_REQ7
EXT_CS	51		52	EXT_INT0
EXT_RD	53		54	EXT_INT1
EXT_WR	55		56	EXT_INT2
EXT_RESET	57		58	EXT_INT3
EXT_BUSDIR	59		60	EXT_INT4
EXT_WRP	61		62	EXT_INT5
EXT_TAKEW				EXT_INT6
NC2				EXT_INT7
+8V				NC1

U$14

MA34-2REVERSE

GND	1		2	NC0
EXT_A0	3		4	EXT_TAKE0
EXT_A1	5		6	EXT_TAKE1
EXT_A2	7		8	EXT_TAKE2
EXT_A3	9		10	EXT_TAKE3
EXT_A4	11		12	EXT_TAKE4
EXT_A5	13		14	EXT_TAKE5
EXT_A6	15		16	EXT_TAKE6
EXT_A7	17		18	EXT_TAKE7
EXT_A8	19		20	EXT_RUN0
EXT_A9	21		22	EXT_RUN1
EXT_A10	23		24	EXT_RUN2
EXT_A11	25		26	EXT_RUN3
EXT_A12	27		28	EXT_RUN4
EXT_A13	29		30	EXT_RUN5
GND	31		32	EXT_RUN6
EXT_D0	33		34	EXT_RUN7
EXT_D1	35		36	EXT_REQ0
EXT_D2	37		38	EXT_REQ1
EXT_D3	39		40	EXT_REQ2
EXT_D4	41		42	EXT_REQ3
EXT_D5	43		44	EXT_REQ4
EXT_D6	45		46	EXT_REQ5
EXT_D7	47		48	EXT_REQ6
GND	49		50	EXT_REQ7
EXT_CS	51		52	EXT_INT0
EXT_RD	53		54	EXT_INT1
EXT_WR	55		56	EXT_INT2
EXT_RESET	57		58	EXT_INT3
EXT_BUSDIR	59		60	EXT_INT4
EXT_WRP	61		62	EXT_INT5
EXT_TAKEW				EXT_INT6
NC2				EXT_INT7
+8V				NC1

U$15

MA34-2REVERSE

GND	1		2	NC0
EXT_A0	3		4	EXT_TAKE0
EXT_A1	5		6	EXT_TAKE1
EXT_A2	7		8	EXT_TAKE2
EXT_A3	9		10	EXT_TAKE3
EXT_A4	11		12	EXT_TAKE4
EXT_A5	13		14	EXT_TAKE5
EXT_A6	15		16	EXT_TAKE6
EXT_A7	17		18	EXT_TAKE7
EXT_A8	19		20	EXT_RUN0
EXT_A9	21		22	EXT_RUN1
EXT_A10	23		24	EXT_RUN2
EXT_A11	25		26	EXT_RUN3
EXT_A12	27		28	EXT_RUN4
EXT_A13	29		30	EXT_RUN5
GND	31		32	EXT_RUN6
EXT_D0	33		34	EXT_RUN7
EXT_D1	35		36	EXT_REQ0
EXT_D2	37		38	EXT_REQ1
EXT_D3	39		40	EXT_REQ2
EXT_D4	41		42	EXT_REQ3
EXT_D5	43		44	EXT_REQ4
EXT_D6	45		46	EXT_REQ5
EXT_D7	47		48	EXT_REQ6
GND	49		50	EXT_REQ7
EXT_CS	51		52	EXT_INT0
EXT_RD	53		54	EXT_INT1
EXT_WR	55		56	EXT_INT2
EXT_RESET	57		58	EXT_INT3
EXT_BUSDIR	59		60	EXT_INT4
EXT_WRP	61		62	EXT_INT5
EXT_TAKEW				EXT_INT6
NC2				EXT_INT7
+8V				NC1

U$16